

Lefant M210PG

Lefant Robot Vacuum Cleaner User Manual

Model: M210PG

1. PRODUCT OVERVIEW

The Lefant M210PG Robot Vacuum Cleaner is designed to provide efficient and convenient automated cleaning for your home. Featuring powerful 2200Pa suction, this slim and quiet robot vacuum is ideal for tackling pet hair and various floor types, including mats. It offers versatile control options via remote control, Wi-Fi, Bluetooth, and compatibility with Alexa, ensuring a seamless cleaning experience. With a 120-minute autonomy, it can cover significant areas before self-charging.



Image: The Lefant M210PG Robot Vacuum Cleaner, showcasing its sleek design, alongside its remote control and a smartphone displaying the companion app interface.

2. WHAT'S IN THE BOX

Please check the contents of your package to ensure all items are present:

- Lefant M210PG Robot Vacuum Cleaner
- Charging Dock
- Power Adapter
- Remote Control (with batteries)
- Side Brushes (2 pairs)
- HEPA Filter (pre-installed)
- Sponge Filter (pre-installed)
- Cleaning Tool
- User Manual

3. SETUP GUIDE

3.1 Preparing the Robot Vacuum

1. **Remove Protective Films:** Carefully remove all protective films from the robot and the charging dock.
2. **Install Side Brushes:** Press the side brushes onto the posts at the bottom of the robot until they click into place.
3. **Charge the Battery:** The robot comes with a pre-installed battery. For first use, fully charge the robot.

3.2 Setting Up the Charging Dock

- Place the charging dock against a wall in an open, uncluttered area.
- Ensure there is at least 0.5 meters (1.6 feet) of clear space on both sides of the dock and 1.5 meters (4.9 feet) in front of it.
- Connect the power adapter to the charging dock and plug it into a wall outlet. Ensure the power indicator on the dock lights up.



Image: The Lefant M210PG Robot Vacuum approaching its charging dock, illustrating proper placement for automatic return.

3.3 Connecting to the Lefant App

1. Download the "Lefant Life" app from the App Store (iOS) or Google Play Store (Android).
2. Register an account and log in.
3. Ensure your phone is connected to a 2.4GHz Wi-Fi network.
4. Follow the in-app instructions to add your M210PG robot vacuum. This typically involves pressing and holding the power button on the robot until it enters pairing mode.
5. Once connected, you can control the robot, schedule cleanings, and monitor its status from your smartphone.

4. OPERATING INSTRUCTIONS

4.1 Starting a Cleaning Cycle

- **Manual Start:** Press the power button on the robot or the "Clean" button on the remote control. The robot will begin cleaning in Auto mode.
- **App Control:** Open the Lefant Life app and tap "Start Cleaning" or select a specific cleaning mode.
- **Voice Control:** If connected to Alexa, use voice commands like "Alexa, ask Lefant to start cleaning."



Image: The Lefant M210PG Robot Vacuum actively cleaning a hard floor surface, demonstrating its operational function.

4.2 Cleaning Modes

The M210PG offers various cleaning modes to suit different needs:

- **Auto Cleaning:** The robot cleans systematically, adjusting its path based on obstacles and floor type.
- **Spot Cleaning:** Focuses on a specific dirty area, cleaning in a spiral pattern.
- **Edge Cleaning:** Cleans along walls and furniture edges.
- **Scheduled Cleaning:** Set specific times for the robot to automatically start cleaning via the app.



Image: An illustration depicting the different suction power levels (Low, Middle, High) available on the Lefant M210PG Robot Vacuum for varying cleaning needs.

4.3 Pausing and Returning to Dock

- To pause cleaning, press the power button on the robot or the "Pause" button on the remote/app.
- To send the robot back to its charging dock, press the "Home" button on the remote or the corresponding icon in the app.

5. MAINTENANCE

Regular maintenance ensures optimal performance and extends the lifespan of your robot vacuum.

5.1 Emptying the Dustbin

- Press the dustbin release button and pull out the dustbin.
- Open the dustbin cover and empty its contents into a trash can.
- Rinse the dustbin with water if necessary (ensure it is completely dry before re-installing).

5.2 Cleaning Filters

- Remove the HEPA filter and sponge filter from the dustbin.
- Tap the HEPA filter to remove dust. Do not wash the HEPA filter with water.
- Rinse the sponge filter with water. Allow it to air dry completely before re-installing.
- Replace filters every 3-6 months, depending on usage.

5.3 Cleaning Side Brushes

- Pull the side brushes upwards to remove them.
- Remove any hair or debris wrapped around the brushes.
- Wipe the brush posts with a dry cloth.
- Re-install the side brushes.

5.4 Cleaning Sensors and Charging Contacts

- Wipe the cliff sensors (located on the bottom of the robot) and the charging contacts (on the robot and dock) with a clean, dry cloth.
- Ensure no dust or debris obstructs these components for proper operation.

6. TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
Robot does not turn on.	Low battery; Power switch off.	Place robot on charging dock; Ensure power switch is ON.
Robot cannot return to charging dock.	Dock is obstructed; Dock is not powered; Robot is too far.	Clear area around dock; Check power connection; Manually place robot closer to dock.
Suction power is weak.	Dustbin full; Filter clogged; Main brush tangled.	Empty dustbin; Clean/replace filters; Clean main brush.
Robot gets stuck frequently.	Too many obstacles; Cliff sensors dirty.	Clear cables, toys, etc.; Clean cliff sensors.
Cannot connect to Wi-Fi/App.	Incorrect Wi-Fi password; Router is 5GHz; Robot not in pairing mode.	Verify password; Ensure 2.4GHz network; Reset robot and try pairing again.

7. SPECIFICATIONS

Feature	Detail
Brand	Lefant
Model Name	M210PG
Special Feature	HEPA Filtration
Color	Gray
Product Dimensions	11"L x 11"W x 2.99"H
Included Components	Battery (and other standard accessories)
Filter Type	Cartridge
Battery Life	120 minutes
Capacity (Dustbin)	500 Milliliters
Power Source	Battery Powered
Control Method	App, Remote Control, Voice (Alexa)
Compatible Devices	Google Home, Amazon Alexa
Form Factor	Round
UPC	780627998880

Feature	Detail
Item Weight	6.93 pounds

8. WARRANTY AND SUPPORT

Lefant products come with a standard manufacturer's warranty. For detailed warranty information, please refer to the warranty card included in your package or visit the official Lefant website.

For technical support, troubleshooting assistance, or spare parts inquiries, please contact Lefant Customer Service through their official website or the contact information provided in the product packaging. You can also visit the [Lefant Store on Amazon](#) for more information and product updates.

© 2025 Lefant. All rights reserved.

Documents - Lefant – M210PG

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch eines elektrischen Gerätes sind einige grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Dazu gehören auch die folgenden Hinweise:

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR GEBRAUCH DIESES GERÄTES

1. Dieses Gerät ist zur Verwendung von Kindern ab 8 Jahren oder von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen geeignet, sofern sie dabei beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Handhabung des Gerätes angeleitet werden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und anwenderseitige Wartung des Gerätes dürfen nicht durch unbeaufsichtigte Kinder erfolgen.
2. Räumen Sie den zu reinigenden Bereich frei. Entfernen Sie beispielsweise Netzkabel und weitere Gegenstände vom Boden, in denen sich das Gerät verfangen könnte. Legen Sie Teppichfransen unter den Teppich und achten Sie darauf, dass Vorhänge, Tischdecken u. ä. nicht bis zum Boden herunterhängen.
3. Wenn sich im zu reinigenden Bereich Absätze in Form von Stufen oder Treppen befinden, ist das Gerät so zu bedienen, dass die Stufe erkannt wird, ohne dass das Gerät über die Kante fällt. Es kann erforderlich sein, eine physische Barriere an der Kante anzubringen, um ein Herunterfallen des Gerätes zu verhindern. Stellen Sie sicher, dass die physische Barriere keine Stolperlatte darstellt.
4. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß der Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung. Verwenden Sie nur empfohlene bzw. vom Hersteller angebotene Zubehörteile.
5. Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromquelle/Steckdose mit der auf dem Schild der Dockingstation angegebenen Netzspannung übereinstimmt.
6. Verwenden Sie das Gerät AUSSCHLIESSLICH für INNENRÄUME im Haushalt. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder für kommerzielle oder industrielle Anwendungen.
7. Benutzen Sie nur den aufladbaren Original-Akku und die Dockingstation, die vom Hersteller mit dem Gerät mitgeliefert wurde. Nicht aufladbare Batterien sind nicht zugelassen.
8. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Staubbehälter bzw. Filter.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen sich brennende Kerzen oder zerbrechliche Gegenstände befinden.
10. Verwenden Sie das Gerät nicht in extrem heißer oder kalter Umgebung (unter -5 °C / 23 °F oder über 40 °C / 104 °F).
11. Halten Sie Haare, lose Kleidung, Ringer und sonstige Körperteile von jeder Öffnung und sich bewegenden Teilen fern.
12. Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen Babys oder Kinder schlafen.
13. Verwenden Sie das Gerät nicht auf nassen oder feuchten Flächen oder auf Flächen, auf denen Wasser steht.
14. Achten Sie darauf, dass das Gerät keine größeren Gegenstände wie Steine, große Papiertüchchen oder sonstige Gegenstände, die das Gerät verstopfen könnten, aufnimmt.
15. Verwenden Sie das Gerät nicht für entzündliche oder brennbare Materialien wie Benzin, Drucker- oder Kopierertoner, und meiden Sie beim Gebrauch Bereiche, in denen diese Materialien anzutreffen sind.
16. Verwenden Sie das Gerät nicht, um Zigaretten, Streichhölzer, heiße Asche oder sonstige brennende, qualmende oder brandauslösende Gegenstände aufzunehmen.
17. Stecken Sie die genannten Gegenstände nicht in die Ansaugöffnung. Lassen Sie das Gerät nicht mit verstopfter Ansaugöffnung arbeiten. Halten Sie die Ansaugöffnung frei von Staub, Flusen, Haaren oder sonstigen Materialien, welche den Luftstrom behindern können.
18. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird. Ziehen oder tragen Sie das Gerät bzw. die Dockingstation nicht am Netzkabel, verwenden Sie das Netzkabel nicht als Haltegriff, klemmen Sie das Netzkabel nicht in einer geschlossenen Tür ein, und ziehen Sie es nicht über scharfe Kanten oder Ecken. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht über das Netzkabel fährt. Halten Sie das Netzkabel von heißen Flächen fern.
19. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder dessen Kundendienst ausgewechselt werden, damit keine Gefahren davon ausgehen.
20. Verwenden Sie die Dockingstation nicht, wenn sie beschädigt ist. Bei beschädigter oder defekter Stromversorgung darf das Gerät nicht weiterverwendet werden. Eine Reparatur sollte ausschließlich durch den Kundendienst repariert oder ausgewechselt werden.
21. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder die Steckdose beschädigt sind. Verwenden Sie das Gerät oder die Dockingstation nicht, wenn diese nicht einwandfrei funktionieren, heruntergefallen ist, beschädigt wurde, im Freien gelassen wurde oder mit Wasser in Berührung gekommen ist. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder dessen Kundendienst ausgewechselt werden, damit keine Gefahr davon ausgeht.
22. Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen oder vor einer Wartung aus (Betriebschalter auf AUS).
23. Vor dem Reinigen oder einer Wartung der Dockingstation muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.

[\[pdf\]](#)

1 M310 de GE safety regulations Sicherheitsinformationen Amazon LEFANT Saugroboter mit Fernbedienung 2200Pa Starke Saugkraft M210PG Staubsauger Roboter für Tierhaare

Roboterstaubsauger Ladestation Kompatibel Alexa und APP Steuerung 120 Min Laufzeit 81 IU AshCL m media amazon images | |||

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE Beim Gebrauch eines elektrischen Gertes sind einige grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Dazu gehören auch die folgenden Hinweise: LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR GEBRAUCH DIESES GERTES 1. Dieses Gert ist zur Verwendung von Kindern ab 8 Jahren oder von

24. Entfernen Sie vor dem Entsorgen des Gerätes den Akku. Nehmen Sie hierzu das Gerät aus der Dockingstation, und schalten Sie es aus (Betriebschalter auf AUS).
25. Vor dem Entsorgen des Gerätes ist der Akku entsprechend den örtlichen Gesetzen und Vorschriften zu entfernen und zu entsorgen.
26. Gebrauchte Akkus sind entsprechend den örtlichen Gesetzen und Vorschriften zu entsorgen.
27. Verbrennen Sie das Gerät nicht, auch wenn es stark beschädigt ist. Die Akkus können im Feuer explodieren.
28. Wenn die Dockingstation längere Zeit nicht genutzt wird, ist sie vom Stromnetz zu trennen.
29. Verwenden Sie das Gerät immer gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. OKP übernimmt keine Haftung für Verletzungen und Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen.
30. Der Staubsauger-Roboter enthält Akkus, die nur durch geschultes Personal ausgetauscht werden dürfen. Zum Auswechseln oder Entfernen des Akkus des Staubsauger-Roboters wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
31. Wenn der Staubsauger-Roboter längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie ihn zur Aufbewahrung aus. Trennen Sie außerdem die Dockingstation vom Stromnetz.
- WARNUNG:** Verwenden Sie zum Wiederaufladen des Akkus ausschließlich das mit dem Gerät mitgelieferte abnehmbare Netzteil.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

Um den Anforderungen der HF-Strahlenbelastungssichtlinien zu entsprechen, ist beim Betrieb dieses Gerätes darauf zu achten, dass ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und Personen eingehalten wird.

Um die Einhaltung der Richtlinien zu gewährleisten, sollte der Abstand beim Betrieb nicht geringer sein. Die für diesen Sender verwendete Antenne darf nicht in Verbindung mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt werden.

	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator
	Schaltnetzteil
	Nur zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen
	Gleichstrom
	Wechselstrom
	abnehmbares Netzteil

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts

Diese Kennzeichnung gibt an, dass das Produkt EU-weit nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Recyceln Sie das Gerät verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung der Materialien zu unterstützen und mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch eine unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Verwenden Sie zum Recyceln Ihres gebrauchten Gerätes entsprechende Rückgabe- und Sammelsysteme, oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Dieser kann das Produkt sicher entsorgen.



Personen ...

lang:de score:11 filesize: 464.68 K page_count: 1 document date: 2024-09-06