

BOOX Go 6 სერია

სწრაფი მომხმარებლის სახელმძღვანელო

დამატებითი ინსტრუქციებისთვის, გთხოვთ, გადახედოთ წინასწარ ატვირთულს მომხმარებლის სახელმძღვანელოს, ან ეწვიოთ ოფიციალური ტექნიკური მხარდაჭერის ვებსაიტს.

<https://help.boox.com>

1 ჩართვის ღილაკი

2 მიკროფონი

3 USB-C პორტი

4 MicroSD ბარათი

ა. BOOX მოწყობილობა

ბ. საგარანტიო ბარათი

გ. სწრაფი დაწყების სახელმძღვანელო

დ. USB-C კაბელი

სწრაფი დაწყების გზამკვლევი

ჩართეთ მოწყობილობა: გეჭიროთ ჩართვის ღილაკი 2-3 წამის განმავლობაში.

დატენვა: როდესაც ბატარეა დაცლილია ან მოწყობილობის ჩართვა შეუძლებელია, გთხოვთ

დააკავშირეთ თქვენი BOOX კომპიუტერთან ან ადაპტერთან მის დასატენად. როდესაც მოწყობილობა იმუხტება ინდიკატორი აჩვენებს წითლად. როდესაც ბატარეა სრულად დამუხტულია, ინდიკატორი ცისფერი ხდება.

პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება: OTA განახლება მოწყობილობაზე.

იძულებითი გამორთვისთვის, გთხოვთ, გეჭიროთ ჩართვის ღილაკი დაახლოებით 8 წამის განმავლობაში.

თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ მომხმარებლის სახელმძღვანელოს სრული ვერსია პარამეტრების მენიუში მოწყობილობა.