



The diagram illustrates the connection points for the CE100R and CE100L modules. It includes four views: CE100R Top View, CE100R Rear View, CE100L Front View, and CE100L Side View. The CE100R module has a power jack (1) and an RJ45 port (2) on its rear. The CE100L module has a power jack (1) and an RJ45 port (2) on its front. The CE100R module also has a power jack (1) and an RJ45 port (2) on its rear, and a power jack (1) and an RJ45 port (2) on its front. The CE100L module also has a power jack (1) and an RJ45 port (2) on its front, and a power jack (1) and an RJ45 port (2) on its rear.

The diagram illustrates the connection steps for the CE100L and CE100R units:

- Step 1:** Connect the PC to the CE100L (Front) via USB and VGA.
- Step 2:** Connect the Monitor, Keyboard, and Mouse to the CE100R (Front) via USB and VGA.
- Step 3:** Connect the CE100L (Rear) to the CE100R (Rear) via Cat. 5/5e cable.
- Step 4:** Connect the Power Adapter to the CE100R (Rear) via Power.

ATEN Website

- 1 С помощью прилагаемого кабеля USB / VGA подсоедините блок CE100L к порту USB / VGA локального компьютера (или KVM-переключателя).
- 2 Подсоедините удаленные клавиатуру, монитор и мышь к соответствующим портам на CE100R.
- 3 С помощью кабеля Cat 5e соедините порты ввода/вывода на локальном (CE100L) и удаленном (CE100R) блоках.
- 4 Подключите адаптер питания из комплекта поставки к источнику переменного тока, затем подключите кабель адаптера питания к гнезду питания на CE100R.

Примечание: Для CE100L адаптер питания не требуется, так как он получает питание от соединения USB / VGA.

CE100 USB VGA Cat 5 Mini KVM Extender (1280 x 1024 @ 100 m)
Вимоги Консолі - Монитор VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA або Multisync з найвищою роздільною здатністю, який ви будете використовувати при установці - USB-клавіатура - USB-миша Комп'ютери На кожному комп'ютері, який має бути під'єднаний до системи, має бути встановлено таке обладнання: - Карта VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA або Multisync - USB-хост-контролер і порт USB Type-A Кабелі - Використовуйте наявний кабель USB / VGA для під'єднання компонентів вашої установки. - Щонайменше кабель Cat 5e необхідний для під'єднання локального і віддаленого блоків CE100. Кабель нижчого стандарту призведе до погіршення якості відеосигналу. Для досягнення найкращої якості ми наполегливо рекомендуємо використовувати кабель Cat 5e.

Extensor CE100 USB VGA Cat 5 Mini KVM (1280 x 1024 @ 100 m)
Requisitos Consolas - Um VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA, ou Multisync capaz da resolução mais alta que irá usar na instalação - Um teclado USB - Um rato USB Computadores O seguinte equipamento deve ser instalado em cada computador que será conectado ao sistema: - Uma placa VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA, ou Multisync - Controlador anfitrião USB e uma porta USB Tipo A Cabos - Use o cabo USB / VGA fornecido para conectar os componentes na instalação. - O cabo Cat 5e é o mínimo necessário para conectar as unidades local e remota CE100. Um cabo de norma inferior irá resultar na degradação do sinal de vídeo. Para um melhor desempenho, recomendamos que use um cabo Cat 5e.

CE100 USB VGA Cat 5 Mini KVM Uzatıcı (1280 x 1024 @ 100 m)
Gerekşinimler Konsollar - Kurulumda kullanacağınız yüksek çözünürlüklü bir VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA veya Multisync monitör - Bir USB klavye - Bir USB fare Bilgisayarlar Sisteme bağlanan her bilgisayar için ekipmanların kurulması gerekmektedir: - VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA veya Multisync kart - USB ana makine kontrolcüsü ve bir USB Tip A bağlantı noktası Kablolar - Kurulumunuzdaki bileşenleri bağlamak için temin edilen USB / VGA kabloyu kullanın. - Yerel ve uzak CE100 ünitelerini bağlamak için en az Cat 5e kablo gereklidir. Daha düşük standarttaki bir kabloyu kullanırsanız video sinyalinde bozulma meydana gelecektir. En iyi performansı almak için Cat 5e kablo kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Ekstender CE100 USB VGA Cat 5 Mini KVM (1280 x 1024 przy 100 m)
Wymagania Konsole - Monitor VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA lub Multisync dostosowany do najwyższej rozdzielczości, która będzie wykorzystywana w instalacji - Klawiatura USB - Mysz USB Komputery Następujące wyposażenie musi zostać zainstalowane na każdym komputerze, który będzie podłączony do systemu: - Karta graficzna VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA lub Multisync - Sterownik hosta USB oraz gniazdo USB typu A Kable - Za pomocą dostarczonego kabla USB/VGA połączyć elementy instalacji. - Jako minimum do połączenia między lokalnym a zdalnym urządzeniem CE100 wymagany jest kabel Cat 5e. Kable niższej klasy spowodują pogorszenie sygnału wideo. W celu zapewnienia najlepszych efektów bardzo zalecamy zastosowanie kabla Cat 5e.

Extender Mini KVM USB VGA Cat 5 (1280 x 1024 @ 100 m) CE100
Cerinte Console - Un monitor VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA sau Multisync capabil să redea cea mai mare rezoluție pe care o veți utiliza pe echipament - O tastatură USB - Un mouse USB Computere Următoarele echipamente trebuie instalate pe fiecare computer care unează să fie conectat la sistem: - Un card VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA sau Multisync - Un controler gazdă USB și un porturi USB tip A Cabluri - Utilizați cablul USB / VGA furnizat pentru a conecta componentele la echipament. - Este necesar un cablu minimum Cat 5e pentru a conecta unitățile CE100 locale și la distanță. Un cablu de un standard mai mic va determina degradarea semnalului video. Pentru performanțe optime, recomandăm cu tărie utilizarea unui cablu Cat 5e.

CE100 USB VGA Cat 5 Mini KVM エクステンダー (1280 x 1024 @ 100 m)
システム要件 コンソール - 製品に接続して使用するコンピュータの解像度に適した、VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGAまたはマルチシンク対応モニター - USBキーボード - USBマウス コンピューター 製品に接続して使用するコンピュータには、下記のハードウェア環境が必要です。 - VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA、またはマルチシンク対応カード - USBホストコントローラーおよびUSBタイプAポート ケーブル - 付属のUSB / VGAケーブルを使用して、セットアップ先にコンポーネントを接続してください。 - カテゴリ5eケーブルは、ローカルとリモートのCE100ユニットを接続するために必要な最小限のものです。それ以下の規格のケーブルを使用すると、ビデオ信号の劣化を招きます。最高のパフォーマンスを得るために、カテゴリ5eケーブルを使用することを強く推奨します。

CE100 USB VGA Cat 5 미니 KVM 연장기 (1280 x 1024 @ 100m)
요구사항 콘솔 - 최대 해상도를 지원하는 VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA, 또는 멀티싱크 모니터 - USB 키보드 - USB 마우스 컴퓨터 연결하려는 각 컴퓨터에 다음 장치가 반드시 설치되어 있어야 합니다 : - VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA, 또는 멀티싱크 카드 - USB 호스트 컨트롤러, A 타입 USB 포트 케이블 - 제공된 USB / VGA 케이블을 사용하여 설치의 구성 요소를 연결합니다. - Cat 5e 케이블은 로컬 및 원격 CE100 장치를 연결하는 데 필요한 최소 요구 사항입니다. 규격이 낮은 케이블은 비디오 신호를 저하합니다. 최상의 성능을 위해 Cat 5e 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.

CE100 USB VGA Cat 5 Mini KVM 延長器 (1280 x 1024 @ 100 m)
系统需求 控制端 - 一组 VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA 或MultiSync的显示器，该显示器可显示安装架构下的最高分辨率 - 一组USB键盘 - 一组USB鼠标 电脑 以下配备必须安装于欲连接的各台电脑上： - 一组VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA 或Multisync显示卡 - 控制器 及 Type-A USB连接端口 线缆 - 使用提供的 USB / VGA 线缆将需要安装的组件连接起来。 - 使用 Cat 5e 线缆是连接本地和远程 CE 100 装置的最低要求。使用更低标准的线缆会降低视频信号，为了获得最佳性能，我们强烈推荐使用 Cat 5e 线缆。

CE100 USB VGA Cat 5 迷你型 KVM 延長器 (1280 x 1024 @ 100 m)
系統需求 控制端 - 一組 VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA 或MultiSync的顯示器，該顯示器可顯示安裝架構下的最高解析度 - 一組USB鍵盤 - 一組USB滑鼠 電腦 以下配備必須安裝於欲連接的各台電腦上： - 一組VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA 或Multisync顯示卡 - 控制器 及 Type-A USB連接埠 線材 - 使用提供的 USB / VGA 線材連接至安裝中的組件。 - Cat 5e 線材是連接至主機及遠端 CE100 裝置所需的最低要求，較低標準的線材會降低視訊訊號。為獲得最佳效能，強烈建議使用 Cat 5e 線材。

CE100 USB VGA Cat 5 Mini KVM Extender (1280 x 1024 @ 100 m)
АОгляд обладнання CE100L / CE100R, вид зверху - Світлодіод живлення - Світлодіод з'єднання Вигляд CE100L спереду - Вхід VGA - Порт USB Type-B Вигляд CE100R спереду - Вихід VGA - Порт USB для клавіатури - Порт USB для миші Вигляд ззаду CE100L / CE100R - Роз'єм живлення - віддалений ВХ/ВІХ Вигляд збоку CE100L - Клема заземлення

Extensor CE100 USB VGA Cat 5 Mini KVM (1280 x 1024 @ 100 m)
A Vista Geral do Hardware Vista superior CE100L / CE100R - LED de alimentação - LED de ligação Vista frontal do CE100L - Entrada VGA - Porta USB Tipo B Vista frontal do CE100R - Saída VGA - Porta teclado USB - Porta rato USB Vista traseira CE100L/CE100R - Ficha de alimentação - E/S remoto

CE100 USB VGA Cat 5 Mini KVM Uzatıcı (1280 x 1024 @ 100 m)
A Donanım Genel Bakış CE100L / CE100R Üstten Görünüm - güç LED'i - bağlantı LED'i CE100L Önden Görünüm - VGA girişi - USB Tip B bağlantı noktası CE100R Önden Görünüm - VGA çıkışı - USB klavye bağlantı noktası - USB fare bağlantı noktası CE100L / CE100R Arkadan Görünüm - güç girişi - Uzak G/Ç

Ekstender CE100 USB VGA Cat 5 Mini KVM (1280 x 1024 przy 100 m)
A Przegląd sprzętu Widok z góry CE100L / CE100R - dioda LED zasilania - Dioda LED łącząca Widok z przodu CE100L - Wejście VGA - Gniazdo USB Typu B Widok z przodu CE100R - Wyjście VGA - Gniazdo USB klawiatury - Gniazdo USB myszy Widok z tyłu CE100L / CE100R - gniazdo zasilania - Zdalne we/wy

Extender Mini KVM USB VGA Cat 5 (1280 x 1024 @ 100 m) CE100
A Prezentare hardware CE100L / CE100R vedere de sus - LED alimentare - LED conexiune CE100L vedere frontală - Intrare VGA - Port USB tip B CE100R vedere frontală - Ieşire VGA - Port tastatură USB - Port mouse USB CE100L / CE100R vedere din spate - mufă jack alimentare - mufă I/O comandă la distanță

CE100 USB VGA Cat 5 Mini KVM エクステンダー (1280 x 1024 @ 100 m)
システム要件 製品各部名称 CE100L / CE100R上面 - 電源LED - リンクLED CE100L前面 - VGA入力 - USBタイプBポート CE100R 前面 - VGA出力 - マウスポート - キーボードポート CE100L/CE100R 背面 - 電源ジャック - リモートI/O

CE100 USB VGA Cat 5 미니 KVM 연장기 (1280 x 1024 @ 100m)
A 하드웨어 리뷰 CE100L / CE100R 상단부 - 전원(Power) LED - 링크(Link) LED CE100L 전면부 - VGA 입력 - USB B타입 포트 CE100R 전면부 - VGA 출력 - 마우스 포트 - 키보드 포트 CE100L/CE100R 후면부 - 전원 잭 - 원격 I/O

CE100 USB VGA Cat 5 Mini KVM 延長器 (1280 x 1024 @ 100 m)
A 硬件检视 CE100L / CE100R上视图 - 电源LED指示灯 - 连接LED指示灯 CE100L前视图 - VAG 輸入 - USB Type B连接端口 CE100R 前视图 - VAG 輸出 - 鼠标连接端口 - 键盘连接端口 CE100L/CE100R后视图 - 电源插孔 - 远程 I/O

CE100 USB VGA Cat 5 迷你型 KVM 延長器 (1280 x 1024 @ 100 m)
A 硬體檢視 CE100L / CE100R上視圖 - 電源LED指示燈 - 連結LED指示燈 CE100L前視圖 - VGA 輸入 - USB Type-B連接埠 CE100R 前視圖 - VGA 輸出 - USB滑鼠連接埠 - USB鍵盤連接埠 CE100L/CE100R背視圖 - 電源插孔 - 遠端 I/O

www.aten.com
Вигляд збоку CE100R - тuner компенсації відеосигналу - Клема заземлення В Встановлення Монтаж Для зручності і гнучкості CE100L і CE100R можуть монтуватися на стіні або на системній стійці. - Використовуючи гвинти, що входять в комплект для монтажу, вкрутіть монтажні кронштейни в нижній блок, як показано на схемі. - Прикрутіть кронштейни в будь-яке зручне місце на стіні або стійці (шурупи в комплект не входять). Під'єднання кабелів Налаштування системи Mini USB KVM Extender зводиться просто до під'єднання кабелів. Зверніться до монтажної схеми (цифри на схемі відповідають номерам кроків) і виконайте такі дії: - Використовуйте наявний кабель USB / VGA для під'єднання CE100L до порту USB / VGA на локальному комп'ютері (або KVM-комутаторі).

www.aten.com
Vista lateral CE100L - terminal de Aterramento Vista lateral CE100R - sintonizador de compensação de vídeo - terminal de Aterramento В Instalação Montagem Para conveniência e flexibilidade, os CE100L e CE100R pode ser montado na parede ou com bastidor de montagem num sistema de bastidor. - Utilize os parafusos fornecidos com o kit de montagem, aparafuse os suportes de montagem na parte de baixo da unidade conforme apresentado no diagrama. - Aparafuse os suportes numa localização conveniente na parede ou bastidor (estes parafusos não estão incluídos). Ligar os cabos A configuração do sistema Extensor Mini USB KVM é simplesmente uma questão de ligar os cabos. Consulte o diagrama de instalação apresentado acima (os

www.aten.com
CE100L Yandan Görünüm - topraklama terminali CE100R Yandan Görünüm - video dengeleme ayarlayıcı - topraklama terminali В Kurulum Montaj CE100L ve CE100R ürünleri, kolaylık ve esneklik sağlamak için duvara veya rafa monte edilebilir. - Yukarıdaki şemada gösterildiği gibi montaj braketlerini ünitenin altına vidalamak için montaj kitiyle gelen vidaları kullanın. - Braketleri duvardaki ve raftaki uygun bir konuma vidalayın (bu vidalar dâhil değildir). Kabloları Bağlama Mini USB KVM Uzatıcı sistemi kurmak sadece kabloları takmaktan ibarettir. Kurulum şemasına bakın (şemadaki sayılar, adimlara denk gelir) ve şunları yapın:

www.aten.com
Widok z boku CE100L - zaczisk uziemiający Widok z boku CE100R - Tuner kompensacji wideo - zaczisk uziemiający В Montaż Montaż Dla wygody i elastyczności, istnieje możliwość montażu CE100L i CE100R na ścianie lub w szafach na statywach systemowych. - Za pomocą wkrętów znajdujących się w zestawach montażowych przykręć wsporniki montażowe w dolnej części urządzenia tak, jak pokazano na rysunku. - Przykręć wsporniki montażowe w najbardziej wygodnym miejscu na ścianie lub stolezu (wkręty wykorzystywane do tego nie wchodzą w zakres dostawy). Podłączanie kabli Konfiguracja systemu ekstendera Mini USB KVM jest prosta i sprowadza się do podłączenia kabli. Należy zapoznać się ze schematem instalacji (cyfry

www.aten.com
CE100L vedere laterală - terminal de împământare CE100R vedere laterală - tuner compensare video - terminal de împământare В Instalare Montare Pentru comoditate și flexibilitate, CE100L și CE100R pot fi montate pe perete sau pe rack într-un sistem rack. - Utilizând șuruburile furnizate în setul de montare, înșurubați suporturile de montare pe partea inferioară a unității așa cum se arată în diagramă. - Fixați cu șuruburi suporturile în orice loc convenabil pe perete sau pe rack (șuruburile nu sunt incluse). Conectarea cablurilor Configurarea sistemului extender-ului KVM Mini USB constă efectiv în introducerea cablurilor. Consultați diagrama de instalare (numerele de pe

www.aten.com
CE100L 側面 - グラウンドターミナル CE100R 側面 - ビデオ補正チューナー - グラウンドターミナル В ハードウェアのセットアップ 製品のマウント 利便性と柔軟性を備えたCE100LとCE100Rは、壁掛けまたはシステムラックへのラックマウントが可能です。 - ラックマウントキットに付属されたネジを使って、マウント用ブラケットを下図の位置(ユニット底面)に取り付けてください。 - このブラケットを、壁やラックの使いやすいく位置にネジで固定してください。(これらのネジは製品には同梱されていません。) ケーブルの接続 本製品のセットアップは、必要なケーブルを接続するだけですので簡単です。以下の接続図(図内における番号は手順に対応)を参考にしながら、下記の手順に従っ

www.aten.com
CE100L 측면부 - 접지 터미널 CE100R 측면부 - 비디오 보정 - 접지 터미널 В 하드웨어 설치 마운팅 편리하고 유연한 사용을 위해 CE100L 및 CE100R을 벽면에 장착하거나 시스템 랙에 장착할 수 있습니다. - 랙 마운트 키트에서 제공하는 스크류를 사용하여 다음 그림과 같이 마운팅 브라켓을 유니트 하단에 고정하십시오. - 단개결을 벽 또는 랙의 설치할 장소에 스크루로 고정하십시오. (이 스크류는 포함되지 않습니다.) 케이블 연결 Mini USB KVM 확장기 시스템을 설치하는 방법은 케이블 연결로 매우 간단히 설치됩니다. 단계별로 표시된 설치 그림을 참고하여 다음과 같이 설치하십시오 :

www.aten.com
CE100L側视图 - 接地端口 CE100R 側视图 - 視頻补偿Tuner - 接地端口 В 硬件安装 机架安装 为了方便和灵活起见，可使用壁挂或机架安装将 CE100L 和 CE100R 安装到系统机架上。 - 使用机架安装配件所附的螺丝，将机架固定片锁紧于设备上上。 - 将机架固定片锁在墙上或机架上任何方便的位置。(包装内並無提供螺丝) 连接线缆 安装设定迷你USB KVM 信号延长器非常简单，只需接续线缆即可；请参考联机图上的编号，以对应如下的步骤：

www.aten.com
CE100L側視圖 - 接地埠 CE100R 側視圖 - 視訊補償Tuner - 接地埠 В 硬體安裝 安裝 為達到使用彈性且方便操作，CE100L 及 CE100R 可壁掛安裝，或設於系統架上。 - 使用機器安裝配件所附的螺絲，將機架固定片鎖緊於裝置上。 - 將機架固定片鎖在牆上或機架上任何方便的位置。(包裝內並無提供螺絲) 連接線材 安裝設定迷你型USB KVM 訊號延長器非常容易，只需接續線材即可；請參考連線圖上的編號，以對應如下的步驟：

www.aten.com
2 Під'єднайте віддалену клавіатуру, монітор і мишу до відповідних портів CE100R. 3 Використовуйте кабель Cat 5e для під'єднання порту ВХ/ВІХ локального пристрою (CE100L) до порту ВХ/ВІХ віддаленого пристрою (CE100R). 4 Під'єднайте адаптер живлення, що входить в комплект поставки, до джерела змінного струму; і під'єднайте кабель адаптера до роз'єму живлення CE100R. Примітка: CE100L не вимагає адаптера живлення, оскільки він отримує живлення через з'єднання USB / VGA.

www.aten.com
Робота - Використовуйте клавіатуру, монітор і мишу дистанційно для управління комп'ютером на локальному вузлі. - Відредауйте якість відео на дистанційному дисплеї за допомогою тюнера компенсації відеосигналу.

www.aten.com
números no diagrama corresponde aos números dos passos) e efetue o seguinte: - Use o cabo USB / VGA fornecido para conectar o CE100L a uma porta USB / VGA no computador local (ou interruptor KVM). - Ligue o teclado remoto, monitor e rato nas portas respetivas no CE100R. - Use um cabo Cat 5e para ligar à porta E/S da unidade local (CE100L) com a porta E/S da unidade remota (CE100R). - Ligue o segundo transformador fornecido nesta embalagem a uma fonte CA; e ligue o cabo do transformador à ficha de alimentação do CE100R. Nota: O CE100L não requer um transformador, já que obtém a alimentação por uma ligação USB / VGA.

www.aten.com
1 CE100L cihazını, yerel bilgisayardaki (veya KVM switch) USB / VGA bağlantı noktasına bağlamak için gelen USB / VGA kabloşunu kullanın. 2 Uzak klavyeyi, monitörü ve fareyi CE100R üzerindeki ilgili bağlantı noktalarına takın. 3 Yerel ünitenin (CE100L) G/Ç bağlantı noktasını, uzak ünitenin (CE100R) G/Ç bağlantı noktasına bir Cat 5e kabloşuyla bağlayın. 4 Paketten çıkan güç adaptörünü bir AC kaynağa takın ve adaptör kabloşunu CE100R'nin güç girişine takın. Not: CE100L gücünü USB / VGA bağlantısı üzerinden aldığı için bir güç adaptörünü ihtiyaç duymaz.

www.aten.com
на schemacie odpowiadają kolejnym krokom), a następnie należy wykonać poniższe czynności: - Za pomocą dostarczonego kabla USB/VGA połączyć CE100L z gniazdem USB/VGA lokalnego komputera (lub przełącznika KVM). - Podłączyć zdalną klawiaturę, monitor i mysz do odpowiednich gniazd w CE100R. - Do polączenia gniazd we/wy lokalnych urządzeń (CE100L) z gniazdami we/wy urządzenia zdalnego (CE100R) użyć kabla Cat 5e. - Podłączyć dostarczony w zestawie zasilacz do gniazda źródła zasilania prądem prądziennym. Następnie podłączyć kabel zasilacza do gniazda zasilania CE100R. Uwaga: CE100L nie wymaga zasilacza, ponieważ uzyskuje zasilanie z polączenia USB/VGA.

www.aten.com
diagramă corespund numerelor aferente pașilor) și întreprindeți următorii pași: - Folosiți cablul USB / VGA furnizat pentru a conecta CE100L la un port USB / VGA de pe computerul local (sau de pe comutatorul KVM). - Conectați tastatura, monitorul și mouse-ul aflate la distanță la porturile aferente de pe CE100R. - Folosiți un cablu Cat 5e pentru a conecta portul I/O al unității locale (CE100L) la portul I/O al unității la distanță (CE100R). - Conectați adaptorul de alimentare furnizat în pachet la sursa de c.a.; și conectați cablul adaptorului la mufa jack de alimentare CE100R. Notă: CE100L nu necesită un adaptor de alimentare întrucât se alimentează prin conexiunea USB / VGA.

www.aten.com
でセットアップを行ってください。 - USB/VGAケーブルを使って、CE100Lをローカルコンピュータ(またはKVMスイッチ)の USB/VGA ポートに接続してください。 - リモート側で使用するキーボード・モニター・マウスを、CE100R 上の対応ポートにそれぞれ接続してください。 - カテゴリ5eケーブルを使って、ローカルユニット(CE100L)のI/Oポートとリモートユニット(CE100R)のI/Oポートを接続してください。 - 製品に同梱されている電源アダプターをCE100Rの電源ジャックに接続し、アダプター部分をAC 電源に接続してください。 注意: CE100LにはUSB/VGA ケーブルを介して給電されますので、このユニットには電源アダプターが不要です。

www.aten.com
操作方法 - ローカル側のコンピュータは、リモート側のキーボード・モニター・マウスを使って操作してください。 - リモート側の表示画面は、ビデオ補正チューナーを使って調整してください。

www.aten.com
1 使用USB/VGA線纜連接CE100L至近端電腦的USB/VGA連接端口(或KVM多電腦切換器)。 2 將遠端的鍵盤，显示器和鼠標分別插至CE100R上个别对应的連接端口。 3 使用Cat 5e線材連接近端裝置(CE100L)的I/O連接埠至遠端裝置(CE100R)的I/O連接埠上。 4 將包裝內所提供的電源變壓器插至AC電源；然後將電源變壓器的電源線插至遠程設備的電源插孔上。 注意: CE100L不需額外的電源變壓器，能從USB/VGA線材連接過程中得到電源。

www.aten.com
操作方法 - 在遠程位置上使用鍵盤，螢幕和滑鼠操作近端的電腦。 - 使用遠端位置的視訊補償Tuner調整視訊解析度。