

PROGRAMACION DEL MINI CONTROL REMOTO UNIVERSAL RM-3UNI.

PROGRAMACION POR CODIGO.

1. Presione simultáneamente las teclas Power y Mute por 3 segundos hasta que el indicador luminoso se quede encendido.
2. Suelte las 2 teclas simultáneamente
3. Introduzca el código de 4 dígitos de la lista proporcionada.
4. El indicador luminoso parpadeará 3 veces indicando que la programación tuvo éxito.

PROGRAMACION POR BUSQUEDA AUTOMATICA.

1. Seleccione el equipo que quiera controlar (TV , REPECTOR SATELITAL Y AUXILIAR) presionando el botón marcado como TV-SAT-AUX , para seleccionar TV el led encenderá rojo, para seleccionar RECEPTOR SATELITAL el led encenderá de color azul y para seleccionar AUXILIAR el led encenderá de color amarillo.
2. Encienda el equipo que quiere programar y dirija el control remoto hacia el.
3. Presione simultáneamente las teclas : encendido y mute por tres segundos hasta que el led del equipo que seleccionó permanezca encendido.
4. Introduzca el código de 4 dígitos de su equipo

TV y AUXILIAR: **0000**

RECEPTOR SATELITAL: **6000**

5. Presione una vez la tecla encendido y en cuanto se apague el led la auto búsqueda comenzará.
6. En cuanto su aparato se apague oprima la tecla TV-SAT-AUX y en ese momento quedará programado su mini control remoto.



CODIGOS DE PROGRAMACION PARA TELEVISION

ACTION	
ADMIRAL	0019, 0022, 0027, 0038, 0042, 0044, 0045
ADVENT	0009
ADVENTURA	0056
AIWA	0023, 0024
AKAI	0016, 0036
AKAWA	0023, 0038, 0043, 0050
AKIO	0015, 0025, 0032, 0034
AKISHI	0016
ALARON	0038
ALLEGRO	0045
AMARK	0015, 0028, 0048, 0071
AMBASSADOR	0027
AMERICAN ACTION	0023
AMPRO	0022
AMTRON	0023
ANAM	0012, 0013, 0023, 0028, 0033, 0048
ANAM NACIONAL	0033
AOC	0036
APEX DIGITAL	059, 0077
AUDIOVOX	0023, 0032, 0055, 0077
AUDITRON	0058
BAYSONIC	0023
BELCOR	0036
BELL & HOWELL	0021, 0044
BLUE POINT	0015, 0023, 0050
BLUE SKY	0023
BRADFORD	0023
BROCKWOOD	0036
BROKSONIC	0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0042, 0043, 0044, 0048, 0061, 0070
BROKSONIC 1-14	0029
BROKSONIC 1-16	0031
BROKSONIC LETRAS	0027
CLARION	0023
CANDLE	0036, 0072
CARNIVALE	0036
CARVER	0009
CELEBRITY	0001
CELERA	0007
CENTURION	0036
CENTURY	0023, 0034, 0035
CENTRONIC	0023
CHANGHONG	0007
CINERAL	0032
CITIZEN	0015, 0034, 0035, 0036, 0042, 0044, 0050
CLASSIC	0023
COLOMBIA	0009
CONCERTO	0036
CONTEC	0023
CORONADO	0035, 0071
CRAIG	0023
CROSLEY	0009
CROWN	0023, 0035, 0043, 0071

CURTIS MATHES	0004, 0009, 0015, 0016, 0019, 0021, 0032, 0035, 0036, 0044, 0045, 0060
CXC	0023
DAEWOO	0023, 0032, 0034, 0035, 0036, 0078
DAYTRON	0035, 0036
DELUX	0055
DENON	0004
DUMONT	0022, 0036
DWIN	0045
DYNASTY	0023, 0034, 0048
ELECTROBAND	0001
ELECTROHOME	0040, 0035
ELECTROLIGHT	0100
ELECTROTUNE	0033
ELEKTRA	0015, 0023, 0032, 0034, 0035, 0036, 0037, 0044, 0050, 0074, 0083
ELTEC	0049
EMERSON	.0
ENVISION	0036
FISHER	0021
FUJITSU	0068
FUNAI	0023, 0025, 0038
FUTURETECH	0023
GE	0012, 0016, 0019, 0020, 0022, 0028, 0032, 0033, 0036, 0039, 0045
GIBRALTER	0022, 0036
GO VIDEO	0015, 0016
GOLDSTAR	0035, 0036, 0037, 0048
GOLDTEXT	0066
GOTECH	0066
GRADIENTE	0011, 0036
GRUNPY	0023, 0038
HALLMARK	0036
HANSTAI	0056
HANTEK	0023
HARLY DAVIDSON	0038
HARMAN KARDON	0009
HARVARD	0023
HAVERYM	0045
HELLO KITTY	0032
HIMITSU	0023, 0039, 0079
HITACHI	0004, 0005, 0006, 0021, 0035, 0036, 0044
INFINITY	0009
INTEQ	0022
JBL	0009
JC PENNEY	0007, 0015, 0019, 0035, 0036, 0040
JCB	0001
JEC	0038, 0009
JENSEN	0009
JVC	0011, 0012, 0042
KAWASHO	0063
KEC	0023
KENWOOD	0001, 0036
KINGSEI	0061
KMC	0071
KONKA	0067, 0079

KTV	0023, 0033, 0034, 0035, 0036, 0050, 0071
KURAZAI	0044
LEXUS	0055
LG	0036, 0037
LODGENET	0044
LOEWE	0009
LOGIK	0044
LUXMAN	0036
LXI	0007, 0009, 0021, 0022, 0036, 0045
MAGNAVOX	0009, 0035, 0036, 0038, 0072
MAJESTIC	0005, 0015, 0044, 0066
MARANTZ	0009, 0036, 0040
MATSUI	0009
MATSUSHITA	0013
MEGATRON	0004, 0028, 0036, 0048
MEMOREX	0013, 0015, 0021, 0036, 0038, 0040, 0042, 0044
MERRITT	0034
MGA	0036, 0040
MIDLAND	0022, 0035
MIKADO	0015, 0016
MITACHI	0023
MITSUBISHI	0036, 0040, 0045
MITSUI	0023, 0053, 0054, 0055, 0067, 0074, 0079, 0083
MONTGOMERY WARD	0036, 0040, 0045, 0071
MOTOROLA	0033, 0045
MTC	0015, 0023, 0035, 0036, 0056
MULTITECH	0023
NAD	0007, 0036, 0060
NAOKI	0055
NEC	0033, 0036, 0040, 0041, 0046
NEWTECH	0021
NIKEI	0023, 0055
NIKKO	0007, 0021, 0022, 0036
NORCENT	0059
ONCOMMAND	0103
ONKING	0023
ONWA	0023
OPTIMUS	0013, 0021, 0060
OPTONICA	0045, 0046
ORION	0030, 0038, 0042
PACIFIC	0023
PACKARD BELL	0015, 0023, 0034, 0035, 0044
PANABLACK	0013
PANASONIC	0012, 0013, 0014, 0015, 0021, 0033, 0036, 0040, 0045, 0046, 0074
PANATRONIC	0042, 0043
PHILCO	0004, 0009, 0023, 0033, 0034, 0035, 0036, 0040, 0042, 0045, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0067, 0071, 0072, 0079
PHILIPS	0009, 0010, 0011, 0064
PILOT	0035, 0036
PIONEER	0005, 0036, 0060
PORTLAND	0032, 0034, 0035, 0036, 0071
PRISM	0009
PROSCAN	0012, 0019, 0036
PROTON	0036

PULSAR	0022, 0036
QUASAR	0012, 0013, 0033, 0046
RADIO SHACK	0002, 0021, 0023, 0035, 0036, 0046
RCA	0005, 0016, 0019, 0020, 0032, 0033, 0036, 0040, 0045, 0060, 0076
RCA HOTELERO	0101
REALISTIC	0021, 0023, 0035, 0036, 0046
ROYAL	0009, 0053
ROYAL CROWN	0043
RUNCO	0022, 0036, 0044
SAMPO	0035, 0036
SAMSUNG	0015(ANTIGUO), 0016(MODERNO), 0035, 0036, 0062, 0065, 0071, 0075
SAMSUX	0035
SANSUI	0039, 0042
SANYO	0021, 0023
SCIMITSU	0036
SCOTT	0023, 0030, 0035, 0036, 0038
SEARS	0007, 0009, 0015, 0021, 0025, 0034, 0035, 0036, 0038
SEMIVOX	0023
SEMP	0007
SENSEI	0032
SHARP	0035, 0036, 0038, 0045, 0046
SHENG CHIA	0045
SHIMASU	0038
SHOGUN	0015, 0023, 0036, 0038
SIGNATURE 2000	0027, 0036, 0040, 0044, 0045
SINGER	0009, 0015, 0025, 0032, 0034, 0039
SONY WEGA MENU	0001
SONY TRINITRON MENU	0001
SONY TRINITRON SELECT	0002
SONY PANTALLA	0017
SONY 2-13 CHAN	0003
SONY RM-720	0026
SONY 503 ANTIGUO	0018
SOUNDESING	0023, 0036, 0038
SPECTRICON	0048
SQUAREVIEW	0025
SSS	0023, 0036
STARLITE	0023
SUPERSONIC	0023, 0026
SUPREME	0001
SVA	0059
SYLVANIA	0009, 0025, 0035, 0036
SYMPHONIC	0023, 0025
TANDY	0045
TATUNG	0033
TECHNICS	0012, 0013, 0022
TECHNOL ACE	0038
TECHNOVALLEY	0015, 0023, 0034, 0036, 0042, 0057
TECHWOOD	0034, 0036, 0038
TEKNIKA	0009, 0015, 0023, 0035, 0036, 0038, 0040, 0044
TELEFUNKEN	0016, 0036
TELERENT	0044
THORENS	0005, 0023, 0048

TMK	0027, 0036
TNCI	0022
TOSHIBA	0007, 0008, 0015, 0021, 0045
TOTEVISION	0035
TVS	0042
ULTRA	0073
UNIREX	0023, 0038, 0039, 0047, 0053
VECTOR RESEARCH	0036
VICTOR	0011
VIDEOLOGIC	0034
VIDIKRON	0009
VID TECH	0036
WARDS	0007, 0009, 0036, 0038, 0044, 0046, 0060
WAYCON	0007
WHITE WESTIGHOUSE	0032, 0038, 0042
XR 1000	0044
YAMAHA	0036
YORK	0036
YUPITERU	0023
ZENITH	0022, 0036, 0042, 0044, 0072
ZENITH CONCIERGE	0102
ZONDA	0015, 0032, 0035, 0036, 0040, 0045, 0046, 0048, 0049, 0050, 0080, 0081, 0082

CODIGOS SATELITE Y CABLE

CABLEVISION	6010, 6011, 6012
DIRECTV HUGHS	6005
DIRECTV PHILIPS	6006
DIRECTV RCA	6003
DIRECTV THOMSON	6009
GENERAL INSTRUMENTS	6001, 6012
JERROLD	6001, 6011
MEGACABLE	6010, 6011, 6012
MEMOREX	6015
MOTOROLA	6008, 6010, 6012
PIONEER SAT	6013
SCIENTIFIC ATLANTA	6004
SKY MOTOROLA	6008
SKY PACE	6002
SKY PHILIPS	6007
SKY ZENITH	6008
SONY SAT	6014
TOCOM	6001, 6011
UEC	6018