

| メーカー名 | シリーズ      | インチ | 型番             | 対応品番       | 対応品番       | 注意                                |
|-------|-----------|-----|----------------|------------|------------|-----------------------------------|
| SONY  | A1        | 55  | KJ-55A1        | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 左右2mm、下1mmはみですが、使用できます。           |
| SONY  | A1        | 65  | KJ-65A1        | 200-CRT024 | 200-CRT033 |                                   |
| SONY  | A1        | 77  | KJ-77A1        | 対応製品なし     |            |                                   |
| SONY  | A8F       | 55  | KJ-55A8F       | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 左右3mmはみですが、使用できます。                |
| SONY  | A8F       | 65  | KJ-65A8F       | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右2mmはみですが、使用できます。                |
| SONY  | A8F/BZ    | 55  | KJ-55A8F/BZ    | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 左右3mmはみですが、使用できます。                |
| SONY  | A8F/BZ    | 65  | KJ-65A8F/BZ    | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右2mmはみですが、使用できます。                |
| SONY  | A8G       | 55  | KJ-55A8G       | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 左右1.5mm、下2mmはみですが、使用できます。         |
| SONY  | A8G       | 65  | KJ-65A8G       | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右0.5mmはみですが、使用できます。              |
| SONY  | A8G/BZ    | 55  | KJ-55A8G/BZ    | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 左右1.5mm、下2mmはみですが、使用できます。         |
| SONY  | A8G/BZ    | 65  | KJ-65A8G/BZ    | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右0.5mmはみですが、使用できます。              |
| SONY  | A8H       | 55  | KJ-55A8H       | 対応製品なし     |            | *TVの厚みが薄い為、取付けることができません。          |
| SONY  | A8H       | 65  | KJ-65A8H       | 対応製品なし     |            | *TVの厚みが薄い為、取付けることができません。          |
| SONY  | A8H/BZ    | 55  | KJ-55A8H/BZ    | 対応製品なし     |            | *TVの厚みが薄い為、取付けることができません。          |
| SONY  | A8H/BZ    | 65  | KJ-65A8H/BZ    | 対応製品なし     |            | *TVの厚みが薄い為、取付けることができません。          |
| SONY  | A9F       | 55  | KJ-55A9F       | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 左右2mm、下1mmはみですが、使用できます。           |
| SONY  | A9F       | 65  | KJ-65A9F       | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右1mmはみですが、使用できます。                |
| SONY  | A9F/BZ    | 55  | KJ-55A9F/BZ    | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 左右2mm、下1mmはみですが、使用できます。           |
| SONY  | A9F/BZ    | 65  | KJ-65A9F/BZ    | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右1mmはみですが、使用できます。                |
| SONY  | A9G       | 55  | KJ-55A9G       | 対応製品なし     |            | *TVの厚みが薄い為、取付けることができません。          |
| SONY  | A9G       | 65  | KJ-65A9G       | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右2mmはみですが、使用できます。                |
| SONY  | A9G       | 77  | KJ-77A9G       | 対応製品なし     |            |                                   |
| SONY  | A9G/BZ    | 55  | KJ-55A9G/BZ    | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 左右3mm、下2mmはみですが、使用できます。           |
| SONY  | A9G/BZ    | 65  | KJ-65A9G/BZ    | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右2mmはみですが、使用できます。                |
| SONY  | A9G/BZ    | 77  | KJ-77A9G/BZ    | 対応製品なし     |            |                                   |
| SONY  | A9S       | 48  | KJ-48A9S       | 対応製品なし     |            | 左右11.5mm、下8mmはみです。下がぶつかる為、対応不可です。 |
| SONY  | A9S/BZ    | 48  | KJ-48A9S/BZ    | 対応製品なし     |            | 左右11.5mm、下8mmはみです。下がぶつかる為、対応不可です。 |
| SONY  | A80J      | 77  | XRJ-77A80J     | 対応製品なし     |            |                                   |
| SONY  | A80J/LB   | 55  | XRJ-55A80J/LB  | 対応製品なし     |            | *TVの厚みが薄い為、取付けることができません。          |
| SONY  | A80J/LB   | 65  | XRJ-65A80J/LB  | 対応製品なし     |            | *TVの厚みが薄い為、取付けることができません。          |
| SONY  | A80J/LB   | 77  | XRJ-77A80J/LB  | 対応製品なし     |            |                                   |
| SONY  | A80K      | 55  | XRJ-55A80K     | 対応製品なし     |            | *TVの厚みが薄い為、取付けることができません。          |
| SONY  | A80K      | 65  | XRJ-65A80K     | 対応製品なし     |            | *TVの厚みが薄い為、取付けることができません。          |
| SONY  | A80K      | 77  | XRJ-77A80K     | 対応製品なし     |            |                                   |
| SONY  | A80K/LB   | 55  | XRJ-55A80K/LB  | 対応製品なし     |            | *TVの厚みが薄い為、取付けることができません。          |
| SONY  | A80K/LB   | 65  | XRJ-65A80K/LB  | 対応製品なし     |            | *TVの厚みが薄い為、取付けることができません。          |
| SONY  | A80K/LB   | 77  | XRJ-77A80K/LB  | 対応製品なし     |            |                                   |
| SONY  | A80L      | 55  | XRJ-55A80L     | 対応製品なし     |            | *TVの厚みが薄い為、取付けることができません。          |
| SONY  | A80L      | 65  | XRJ-65A80L     | 対応製品なし     |            | *TVの厚みが薄い為、取付けることができません。          |
| SONY  | A80L      | 77  | XRJ-77A80L     | 対応製品なし     |            |                                   |
| SONY  | A90J      | 83  | XRJ-83A90J     | 対応製品なし     |            |                                   |
| SONY  | A90J/LB   | 83  | XRJ-83A90J/LB  | 対応製品なし     |            |                                   |
| SONY  | A90K      | 42  | XRJ-42A90K     | 対応製品なし     |            | *TVの厚みが薄い為、取付けることができません。          |
| SONY  | A90K      | 48  | XRJ-48A90K     | 対応製品なし     |            | *TVの厚みが薄い為、取付けることができません。          |
| SONY  | A90K/LB   | 42  | XRJ-42A90K/LB  | 対応製品なし     |            | *TVの厚みが薄い為、取付けることができません。          |
| SONY  | A90K/LB   | 48  | XRJ-48A90K/LB  | 対応製品なし     |            | *TVの厚みが薄い為、取付けることができません。          |
| SONY  | A95K      | 55  | XRJ-55A95K     | 対応製品なし     |            | *TVの厚みが薄い為、取付けることができません。          |
| SONY  | A95K      | 65  | XRJ-65A95K     | 対応製品なし     |            | *TVの厚みが薄い為、取付けることができません。          |
| SONY  | A95K/LB   | 55  | XRJ-55A95K/LB  | 対応製品なし     |            | *TVの厚みが薄い為、取付けることができません。          |
| SONY  | A95K/LB   | 65  | XRJ-65A95K/LB  | 対応製品なし     |            | *TVの厚みが薄い為、取付けることができません。          |
| SONY  | A95L      | 55  | XRJ-55A95L     | 対応製品なし     |            | *TVの厚みが薄い為、取付けることができません。          |
| SONY  | A95L      | 65  | XRJ-65A95L     | 対応製品なし     |            | *TVの厚みが薄い為、取付けることができません。          |
| SONY  | BT30K/BZ  | 43  | FW-43BT30K/BZ  | 200-CRT014 | 200-CRT030 |                                   |
| SONY  | BT30K/BZ  | 50  | FW-50BT30K/BZ  | 200-CRT016 | 200-CRT031 | 下3mmはみですが、使用できます。                 |
| SONY  | BT30K/BZ  | 55  | FW-55BT30K/BZ  | 200-CRT018 | 200-CRT032 |                                   |
| SONY  | BT30K/BZ  | 65  | FW-65BT30K/BZ  | 200-CRT024 | 200-CRT033 |                                   |
| SONY  | BT30K/BZ  | 75  | FW-75BT30K/BZ  | 対応製品なし     |            |                                   |
| SONY  | BZ30J/BZ  | 32  | FW-32BZ30J/BZ  | 200-CRT012 |            | 下3mmはみですが、使用できます。                 |
| SONY  | BZ30J/BZ  | 43  | FW-43BZ30J/BZ  | 200-CRT014 | 200-CRT030 |                                   |
| SONY  | BZ30J/BZ  | 50  | FW-50BZ30J/BZ  | 200-CRT016 | 200-CRT031 |                                   |
| SONY  | BZ30J/BZ  | 55  | FW-55BZ30J/BZ  | 200-CRT018 | 200-CRT032 |                                   |
| SONY  | BZ30J/BZ  | 65  | FW-65BZ30J/BZ  | 200-CRT024 | 200-CRT033 |                                   |
| SONY  | BZ30J/BZ  | 75  | FW-75BZ30J/BZ  | 対応製品なし     |            |                                   |
| SONY  | BZ30J1/BZ | 55  | FW-55BZ30J1/BZ | 200-CRT018 | 200-CRT032 |                                   |
| SONY  | BZ35F/BZ  | 43  | FW-43BZ35F/BZ  | 200-CRT014 | 200-CRT030 |                                   |
| SONY  | BZ35F/BZ  | 49  | FW-49BZ35F/BZ  | 200-CRT022 |            |                                   |
| SONY  | BZ35F/BZ  | 55  | FW-55BZ35F/BZ  | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 左右0.5mmはみですが、使用できます。              |
| SONY  | BZ35F/BZ  | 65  | FW-65BZ35F/BZ  | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右0.5mmはみですが、使用できます。              |
| SONY  | BZ35F/BZ  | 75  | FW-75BZ35F/BZ  | 対応製品なし     |            |                                   |
| SONY  | BZ35F/BZ  | 85  | FW-85BZ35F/BZ  | 対応製品なし     |            |                                   |
| SONY  | BZ35J/BZ  | 43  | FW-43BZ35J/BZ  | 200-CRT014 | 200-CRT030 |                                   |
| SONY  | BZ35J/BZ  | 50  | FW-50BZ35J/BZ  | 200-CRT016 | 200-CRT031 | 下3mmはみですが、使用できます。                 |
| SONY  | BZ40H/BZ  | 55  | FW-55BZ40H/BZ  | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 左右0.5mm、下2mmはみですが、使用できます。         |
| SONY  | BZ40H/BZ  | 65  | FW-65BZ40H/BZ  | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右0.5mmはみですが、使用できます。              |
| SONY  | BZ40H/BZ  | 75  | FW-75BZ40H/BZ  | 対応製品なし     |            |                                   |
| SONY  | BZ40H/BZ  | 85  | FW-85BZ40H/BZ  | 対応製品なし     |            |                                   |
| SONY  | HX850     | 40  | KDL-40HX850    | 200-CRT013 |            |                                   |
| SONY  | HX850     | 55  | KDL-55HX850    | 200-CRT018 | 200-CRT032 |                                   |
| SONY  | W450D     | 24  | KJ-24W450D     | 対応製品なし     |            |                                   |
| SONY  | W450E     | 24  | KJ-24W450E     | 対応製品なし     |            |                                   |
| SONY  | W450E/BZ  | 24  | KJ-24W450E/BZ  | 対応製品なし     |            |                                   |
| SONY  | W500A     | 32  | KDL-32W500A    | 200-CRT012 |            |                                   |
| SONY  | W500C     | 32  | KJ-32W500C     | 200-CRT012 |            |                                   |
| SONY  | W500E     | 32  | KJ-32W500E     | 200-CRT012 |            |                                   |
| SONY  | W500E/BZ  | 32  | KJ-32W500E/BZ  | 200-CRT012 |            |                                   |
| SONY  | W600A     | 24  | KDL-24W600A    | 対応製品なし     |            |                                   |

|      |          |    |               |            |            |                           |
|------|----------|----|---------------|------------|------------|---------------------------|
| SONY | W600B    | 40 | KDL-40W600B   | 200-CRT013 |            |                           |
| SONY | W600B    | 48 | KDL-48W600B   | 200-CRT022 |            | 左右1.5mmはみですが、使用できます。      |
| SONY | W700B    | 32 | KDL-32W700B   | 200-CRT012 |            |                           |
| SONY | W700C    | 32 | KJ-32W700C    | 200-CRT012 |            |                           |
| SONY | W700C    | 40 | KJ-40W700C    | 200-CRT013 |            | *注意:滑り留めゴムが液晶画面に接触します。    |
| SONY | W700C    | 48 | KJ-48W700C    | 200-CRT022 |            |                           |
| SONY | W730C    | 32 | KJ-32W730C    | 200-CRT012 |            |                           |
| SONY | W730C    | 40 | KJ-40W730C    | 200-CRT013 |            | *注意:滑り留めゴムが液晶画面に接触します。    |
| SONY | W730C    | 48 | KJ-48W730C    | 200-CRT022 |            |                           |
| SONY | W730E    | 32 | KJ-32W730E    | 200-CRT012 |            |                           |
| SONY | W730E    | 43 | KJ-43W730E    | 200-CRT014 | 200-CRT030 |                           |
| SONY | W730E/BZ | 32 | KJ-32W730E/BZ | 200-CRT012 |            |                           |
| SONY | W730E/BZ | 43 | KJ-43W730E/BZ | 200-CRT014 | 200-CRT030 |                           |
| SONY | W800B    | 42 | KDL-42W800B   | 200-CRT014 | 200-CRT030 |                           |
| SONY | W800B    | 50 | KDL-50W800B   | 200-CRT016 | 200-CRT031 |                           |
| SONY | W870C    | 43 | KJ-43W870C    | 200-CRT014 | 200-CRT030 |                           |
| SONY | W870C    | 50 | KJ-50W870C    | 200-CRT016 | 200-CRT031 |                           |
| SONY | W900B    | 42 | KDL-42W900B   | 200-CRT014 | 200-CRT030 |                           |
| SONY | W920A    | 40 | KDL-40W920A   | 200-CRT013 |            |                           |
| SONY | W920A    | 55 | KDL-55W920A   | 200-CRT018 | 200-CRT032 |                           |
| SONY | X75WL    | 43 | KJ-43X75WL    | 200-CRT014 | 200-CRT030 |                           |
| SONY | X75WL    | 50 | KJ-50X75WL    | 200-CRT016 | 200-CRT031 |                           |
| SONY | X75WL    | 55 | KJ-55X75WL    | 200-CRT018 | 200-CRT032 |                           |
| SONY | X75WL    | 65 | KJ-65X75WL    | 200-CRT024 |            |                           |
| SONY | X75WL    | 75 | KJ-75X75WL    | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X80J     | 43 | KJ-43X80J     | 200-CRT014 | 200-CRT030 |                           |
| SONY | X80J     | 50 | KJ-50X80J     | 200-CRT016 | 200-CRT031 |                           |
| SONY | X80J     | 55 | KJ-55X80J     | 200-CRT018 | 200-CRT032 |                           |
| SONY | X80J     | 65 | KJ-65X80J     | 200-CRT024 | 200-CRT033 |                           |
| SONY | X80K     | 43 | KJ-43X80K     | 200-CRT014 | 200-CRT030 |                           |
| SONY | X80K     | 50 | KJ-50X80K     | 200-CRT016 | 200-CRT031 | 下3mmはみですが、使用できます。         |
| SONY | X80K     | 55 | KJ-55X80K     | 200-CRT018 | 200-CRT032 |                           |
| SONY | X80K     | 65 | KJ-65X80K     | 200-CRT024 | 200-CRT033 |                           |
| SONY | X80K     | 75 | KJ-75X80K     | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X80K/LB  | 43 | KJ-43X80K/LB  | 200-CRT014 | 200-CRT030 |                           |
| SONY | X80K/LB  | 50 | KJ-50X80K/LB  | 200-CRT016 | 200-CRT031 | 下3mmはみですが、使用できます。         |
| SONY | X80K/LB  | 55 | KJ-55X80K/LB  | 200-CRT018 | 200-CRT032 |                           |
| SONY | X80K/LB  | 65 | KJ-65X80K/LB  | 200-CRT024 | 200-CRT033 |                           |
| SONY | X80K/LB  | 75 | KJ-75X80K/LB  | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X80L     | 43 | KJ-43X80L     | 200-CRT014 | 200-CRT030 |                           |
| SONY | X80L     | 50 | KJ-50X80L     | 200-CRT016 | 200-CRT031 | 下3mmはみですが、使用できます。         |
| SONY | X80L     | 55 | KJ-55X80L     | 200-CRT018 | 200-CRT032 |                           |
| SONY | X80L     | 65 | KJ-65X80L     | 200-CRT024 | 200-CRT033 |                           |
| SONY | X80L     | 75 | KJ-75X80L     | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X80L     | 85 | KJ-85X80L     | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X80WK    | 43 | KJ-43X80WK    | 200-CRT014 | 200-CRT030 |                           |
| SONY | X80WK    | 50 | KJ-50X80WK    | 200-CRT016 | 200-CRT031 | 下3mmはみですが、使用できます。         |
| SONY | X80WK    | 55 | KJ-55X80WK    | 200-CRT018 | 200-CRT032 |                           |
| SONY | X80WK    | 65 | KJ-65X80WK    | 200-CRT024 | 200-CRT033 |                           |
| SONY | X80WK    | 75 | KJ-75X80WK    | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X85J     | 43 | KJ-43X85J     | 200-CRT014 | 200-CRT030 |                           |
| SONY | X85J     | 50 | KJ-50X85J     | 200-CRT016 | 200-CRT031 | 下3mmはみですが、使用できます。         |
| SONY | X85J     | 55 | KJ-55X85J     | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 下1mmはみですが、使用できます。         |
| SONY | X85J     | 65 | KJ-65X85J     | 200-CRT024 | 200-CRT033 |                           |
| SONY | X85J     | 75 | KJ-75X85J     | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X85K     | 43 | KJ-43X85K     | 200-CRT014 | 200-CRT030 |                           |
| SONY | X85K     | 50 | KJ-50X85K     | 200-CRT016 | 200-CRT031 | 下3mmはみですが、使用できます。         |
| SONY | X85K     | 55 | KJ-55X85K     | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 下1mmはみですが、使用できます。         |
| SONY | X85K/LB  | 43 | KJ-43X85K/LB  | 200-CRT014 | 200-CRT030 |                           |
| SONY | X85K/LB  | 50 | KJ-50X85K/LB  | 200-CRT016 | 200-CRT031 | 下3mmはみですが、使用できます。         |
| SONY | X85K/LB  | 55 | KJ-55X85K/LB  | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 下1mmはみですが、使用できます。         |
| SONY | X85L     | 55 | KJ-55X85L     | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 左右2mm、下3mmはみですが、使用できます。   |
| SONY | X85L     | 65 | KJ-65X85L     | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右2mmはみですが、使用できます。        |
| SONY | X90J     | 50 | XRJ-50X90J    | 200-CRT016 | 200-CRT031 | 下3mmはみですが、使用できます。         |
| SONY | X90J     | 55 | XRJ-55X90J    | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 下1mmはみですが、使用できます。         |
| SONY | X90J     | 65 | XRJ-65X90J    | 200-CRT024 | 200-CRT033 |                           |
| SONY | X90J     | 75 | XRJ-75X90J    | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X90J/LB  | 50 | XRJ-50X90J/LB | 200-CRT016 | 200-CRT031 | 下3mmはみですが、使用できます。         |
| SONY | X90J/LB  | 55 | XRJ-55X90J/LB | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 下1mmはみですが、使用できます。         |
| SONY | X90J/LB  | 65 | XRJ-65X90J/LB | 200-CRT024 | 200-CRT033 |                           |
| SONY | X90J/LB  | 75 | XRJ-75X90J/LB | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X90K     | 50 | XRJ-50X90K    | 200-CRT016 | 200-CRT031 | 下3mmはみですが、使用できます。         |
| SONY | X90K     | 55 | XRJ-55X90K    | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 下1mmはみですが、使用できます。         |
| SONY | X90K     | 65 | XRJ-65X90K    | 200-CRT024 | 200-CRT033 |                           |
| SONY | X90K     | 75 | XRJ-75X90K    | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X90K     | 85 | XRJ-85X90K    | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X90K/BZ  | 50 | XRJ-50X90K/BZ | 200-CRT016 | 200-CRT031 | 下3mmはみですが、使用できます。         |
| SONY | X90K/BZ  | 55 | XRJ-55X90K/BZ | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 下1mmはみですが、使用できます。         |
| SONY | X90K/BZ  | 65 | XRJ-65X90K/BZ | 200-CRT024 | 200-CRT033 |                           |
| SONY | X90K/BZ  | 75 | XRJ-75X90K/BZ | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X90K/BZ  | 85 | XRJ-85X90K/BZ | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X90L     | 55 | XRJ-55X90L    | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 左右3.5mm、下5mmはみですが、使用できます。 |
| SONY | X90L     | 65 | XRJ-65X90L    | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右3mmはみですが、使用できます。        |
| SONY | X90L     | 75 | XRJ-75X90L    | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X90L     | 85 | XRJ-85X90L    | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X95J     | 65 | XRJ-65X95J    | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右4mmはみですが、使用できます。        |
| SONY | X95J     | 75 | XRJ-75X95J    | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X95J     | 85 | XRJ-85X95J    | 対応製品なし     |            |                           |

|      |           |    |                |            |            |                           |
|------|-----------|----|----------------|------------|------------|---------------------------|
| SONY | X95J/LB   | 65 | XRJ-65X95J/LB  | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右4mmはみですが、使用できます。        |
| SONY | X95J/LB   | 75 | XRJ-75X95J/LB  | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X95J/LB   | 85 | XRJ-85X95J/LB  | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X95K      | 65 | XRJ-65X95K     | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右4mmはみですが、使用できます。        |
| SONY | X95K      | 75 | XRJ-75X95K     | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X95K      | 85 | XRJ-85X95K     | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X95K/LB   | 65 | XRJ-65X95K/LB  | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右4mmはみですが、使用できます。        |
| SONY | X95K/LB   | 75 | XRJ-75X95K/LB  | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X95K/LB   | 85 | XRJ-85X95K/LB  | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X95L      | 65 | XRJ-65X95L     | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右4mmはみですが、使用できます。        |
| SONY | X95L      | 75 | XRJ-75X95L     | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X95L      | 85 | XRJ-85X95L     | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X7000D    | 49 | KJ-49X7000D    | 200-CRT022 |            |                           |
| SONY | X7500F    | 43 | KJ-43X7500F    | 200-CRT014 | 200-CRT030 |                           |
| SONY | X7500F    | 49 | KJ-49X7500F    | 200-CRT022 |            |                           |
| SONY | X7500F    | 55 | KJ-55X7500F    | 200-CRT018 | 200-CRT032 |                           |
| SONY | X7500F/BZ | 43 | KJ-43X7500F/BZ | 200-CRT014 | 200-CRT030 |                           |
| SONY | X7500F/BZ | 49 | KJ-49X7500F/BZ | 200-CRT022 | 200-CRT033 |                           |
| SONY | X7500F/BZ | 55 | KJ-55X7500F/BZ | 200-CRT018 | 200-CRT032 |                           |
| SONY | X8000C    | 49 | KJ-49X8000C    | 200-CRT022 |            |                           |
| SONY | X8000E    | 43 | KJ-43X8000E    | 200-CRT014 | 200-CRT030 |                           |
| SONY | X8000E    | 49 | KJ-49X8000E    | 200-CRT022 |            |                           |
| SONY | X8300D    | 43 | KJ-43X8300D    | 200-CRT014 | 200-CRT030 |                           |
| SONY | X8300D    | 49 | KJ-49X8300D    | 200-CRT022 |            |                           |
| SONY | X8500B    | 55 | KD-55X8500B    | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 下2.3mmはみですが、使用できます。       |
| SONY | X8500C    | 43 | KJ-43X8500C    | 200-CRT014 | 200-CRT030 |                           |
| SONY | X8500C    | 49 | KJ-49X8500C    | 200-CRT022 |            |                           |
| SONY | X8500C    | 55 | KJ-55X8500C    | 200-CRT018 | 200-CRT032 |                           |
| SONY | X8500C    | 65 | KJ-65X8500C    | 200-CRT024 | 200-CRT033 |                           |
| SONY | X8500D    | 55 | KJ-55X8500D    | 200-CRT018 | 200-CRT032 |                           |
| SONY | X8500D    | 65 | KJ-65X8500D    | 200-CRT024 | 200-CRT033 |                           |
| SONY | X8500E    | 55 | KJ-55X8500E    | 200-CRT018 | 200-CRT032 |                           |
| SONY | X8500E    | 65 | KJ-65X8500E    | 200-CRT024 | 200-CRT033 |                           |
| SONY | X8500E    | 75 | KJ-75X8500E    | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X8500F    | 43 | KJ-43X8500F    | 200-CRT014 | 200-CRT030 |                           |
| SONY | X8500F    | 49 | KJ-49X8500F    | 200-CRT022 |            |                           |
| SONY | X8500F    | 55 | KJ-55X8500F    | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 左右0.5mmはみですが、使用できます。      |
| SONY | X8500F    | 65 | KJ-65X8500F    | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右0.5mmはみですが、使用できます。      |
| SONY | X8500F    | 75 | KJ-75X8500F    | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X8500F    | 85 | KJ-85X8500F    | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X8500F/BZ | 43 | KJ-43X8500F/BZ | 200-CRT014 | 200-CRT030 |                           |
| SONY | X8500F/BZ | 49 | KJ-49X8500F/BZ | 200-CRT022 |            |                           |
| SONY | X8500F/BZ | 55 | KJ-55X8500F/BZ | 200-CRT018 |            | 左右0.5mmはみですが、使用できます。      |
| SONY | X8500F/BZ | 65 | KJ-65X8500F/BZ | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右0.5mmはみですが、使用できます。      |
| SONY | X8500F/BZ | 75 | KJ-75X8500F/BZ | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X8500F/BZ | 85 | KJ-85X8500F/BZ | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X8000G    | 43 | KJ-43X8000G    | 200-CRT014 | 200-CRT030 |                           |
| SONY | X8000G    | 49 | KJ-49X8000G    | 200-CRT022 |            |                           |
| SONY | X8000G    | 55 | KJ-55X8000G    | 200-CRT018 | 200-CRT032 |                           |
| SONY | X8000G    | 65 | KJ-65X8000G    | 200-CRT024 | 200-CRT033 |                           |
| SONY | X8000G/BZ | 43 | KJ-43X8000G/BZ | 200-CRT014 |            |                           |
| SONY | X8000G/BZ | 49 | KJ-49X8000G/BZ | 200-CRT022 |            |                           |
| SONY | X8000G/BZ | 55 | KJ-55X8000G/BZ | 200-CRT018 | 200-CRT032 |                           |
| SONY | X8000G/BZ | 65 | KJ-65X8000G/BZ | 200-CRT024 | 200-CRT033 |                           |
| SONY | X8000H    | 43 | KJ-43X8000H    | 200-CRT014 | 200-CRT030 |                           |
| SONY | X8000H    | 49 | KJ-49X8000H    | 200-CRT022 |            |                           |
| SONY | X8000H    | 55 | KJ-55X8000H    | 200-CRT018 | 200-CRT032 |                           |
| SONY | X8000H    | 65 | KJ-65X8000H    | 200-CRT024 | 200-CRT033 |                           |
| SONY | X8000H    | 75 | KJ-75X8000H    | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X8000H/BZ | 43 | KJ-43X8000H/BZ | 200-CRT014 | 200-CRT030 |                           |
| SONY | X8000H/BZ | 49 | KJ-49X8000H/BZ | 200-CRT022 |            |                           |
| SONY | X8000H/BZ | 55 | KJ-55X8000H/BZ | 200-CRT018 | 200-CRT032 |                           |
| SONY | X8000H/BZ | 65 | KJ-65X8000H/BZ | 200-CRT024 | 200-CRT033 |                           |
| SONY | X8000H/BZ | 75 | KJ-75X8000H/BZ | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X8500G    | 43 | KJ-43X8500G    | 200-CRT014 | 200-CRT030 |                           |
| SONY | X8500G    | 49 | KJ-49X8500G    | 200-CRT022 |            |                           |
| SONY | X8500G/BZ | 43 | KJ-43X8500G/BZ | 200-CRT014 | 200-CRT030 |                           |
| SONY | X8500G/BZ | 49 | KJ-49X8500G/BZ | 200-CRT022 |            |                           |
| SONY | X8500H    | 43 | KJ-43X8500H    | 200-CRT014 | 200-CRT030 |                           |
| SONY | X8500H    | 49 | KJ-49X8500H    | 200-CRT022 |            |                           |
| SONY | X8500H/BZ | 43 | KJ-43X8500H/BZ | 200-CRT014 | 200-CRT030 |                           |
| SONY | X8500H/BZ | 49 | KJ-49X8500H/BZ | 200-CRT022 |            |                           |
| SONY | X8550G    | 55 | KJ-55X8550G    | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 左右0.5mmはみですが、使用できます。      |
| SONY | X8550G    | 65 | KJ-65X8550G    | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右0.5mmはみですが、使用できます。      |
| SONY | X8550G    | 75 | KJ-75X8550G    | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X8550G/BZ | 55 | KJ-55X8550G/BZ | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 左右0.5mmはみですが、使用できます。      |
| SONY | X8550G/BZ | 65 | KJ-65X8550G/BZ | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右0.5mmはみですが、使用できます。      |
| SONY | X8550G/BZ | 75 | KJ-75X8550G/BZ | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X8550H    | 55 | KJ-55X8550H    | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 左右0.5mmはみですが、使用できます。      |
| SONY | X8550H    | 65 | KJ-65X8550H    | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右0.5mmはみですが、使用できます。      |
| SONY | X8550H/BZ | 55 | KJ-55X8550H/BZ | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 左右0.5mmはみですが、使用できます。      |
| SONY | X8550H/BZ | 65 | KJ-65X8550H/BZ | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右0.5mmはみですが、使用できます。      |
| SONY | X9000C    | 55 | KJ-55X9000C    | 200-CRT018 | 200-CRT032 |                           |
| SONY | X9000C    | 65 | KJ-65X9000C    | 200-CRT024 | 200-CRT033 |                           |
| SONY | X9000E    | 49 | KJ-49X9000E    | 200-CRT022 |            | 下0.1mmはみですが、使用できます。       |
| SONY | X9000E    | 55 | KJ-55X9000E    | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 左右2mm、下3.7mmはみですが、使用できます。 |
| SONY | X9000E    | 65 | KJ-65X9000E    | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右2mmはみですが、使用できます。        |
| SONY | X9000F    | 49 | KJ-49X9000F    | 200-CRT022 |            | 下3mmはみですが、使用できます。         |

|      |           |     |                |            |            |                           |
|------|-----------|-----|----------------|------------|------------|---------------------------|
| SONY | X9000F    | 55  | KJ-55X9000F    | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 左右2mm、下6mmはみですが、使用できます。   |
| SONY | X9000F    | 65  | KJ-65X9000F    | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右2mmはみですが、使用できます。        |
| SONY | X9000F/BZ | 49  | KJ-49X9000F/BZ | 200-CRT022 |            | 下3mmはみですが、使用できます。         |
| SONY | X9000F/BZ | 55  | KJ-55X9000F/BZ | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 左右2mm、下6mmはみですが、使用できます。   |
| SONY | X9000F/BZ | 65  | KJ-65X9000F/BZ | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右2mmはみですが、使用できます。        |
| SONY | X9300C    | 55  | KJ-55X9300C    | 200-CRT018 | 200-CRT032 |                           |
| SONY | X9300C    | 65  | KJ-65X9300C    | 200-CRT024 | 200-CRT033 | *スピーカー付きで特殊形状ですが対応しています。  |
| SONY | X9300D    | 55  | KJ-55X9300D    | 200-CRT018 | 200-CRT032 |                           |
| SONY | X9300D    | 65  | KJ-65X9300D    | 200-CRT024 | 200-CRT033 |                           |
| SONY | X9350D    | 55  | KJ-55X9350D    | 200-CRT018 | 200-CRT032 |                           |
| SONY | X9350D    | 65  | KJ-65X9350D    | x          |            | *スピーカー付きで特殊形状の為、不对应です。    |
| SONY | X9400C    | 75  | KJ-75X9400C    | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X9500E    | 55  | KJ-55X9500E    | 200-CRT018 | 200-CRT032 |                           |
| SONY | X9500E    | 65  | KJ-65X9500E    | 200-CRT024 | 200-CRT033 |                           |
| SONY | X9500G    | 49  | KJ-49X9500G    | 200-CRT022 |            | 下3mmはみですが、使用できます。         |
| SONY | X9500G    | 55  | KJ-55X9500G    | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 左右2mm、下3mmはみですが、使用できます。   |
| SONY | X9500G    | 65  | KJ-65X9500G    | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右2mmはみですが、使用できます。        |
| SONY | X9500G    | 75  | KJ-75X9500G    | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X9500G    | 85  | KJ-85X9500G    | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X9500G/BZ | 49  | KJ-49X9500G/BZ | 200-CRT022 |            | 下3mmはみですが、使用できます。         |
| SONY | X9500G/BZ | 55  | KJ-55X9500G/BZ | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 左右2mm、下3mmはみですが、使用できます。   |
| SONY | X9500G/BZ | 65  | KJ-65X9500G/BZ | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右2mmはみですが、使用できます。        |
| SONY | X9500G/BZ | 75  | KJ-75X9500G/BZ | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X9500G/BZ | 85  | KJ-85X9500G/BZ | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X9500H    | 49  | KJ-49X9500H    | 200-CRT022 |            | 下3mmはみですが、使用できます。         |
| SONY | X9500H    | 55  | KJ-55X9500H    | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 左右1.5mm、下2mmはみですが、使用できます。 |
| SONY | X9500H    | 65  | KJ-65X9500H    | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右1.5mmはみですが、使用できます。      |
| SONY | X9500H    | 75  | KJ-75X9500H    | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | X9500H/BZ | 49  | KJ-49X9500H/BZ | 200-CRT022 |            | 下3mmはみですが、使用できます。         |
| SONY | X9500H/BZ | 55  | KJ-55X9500H/BZ | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 左右1.5mm、下2mmはみですが、使用できます。 |
| SONY | X9500H/BZ | 65  | KJ-65X9500H/BZ | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右1.5mmはみですが、使用できます。      |
| SONY | X9500H/BZ | 75  | KJ-75X9500H/BZ | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | XR70      | 55  | K-55XR70       | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 左右3.5mm、下3mmはみですが、使用できます。 |
| SONY | XR70      | 65  | K-65XR70       | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右3mmはみですが、使用できます。        |
| SONY | XR70      | 75  | K-75XR70       | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | XR70      | 85  | K-85XR70       | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | XR80      | 55  | K-55XR80       | 200-CRT018 | 200-CRT032 | 左右4.5mm、下6mmはみですが、使用できます。 |
| SONY | XR80      | 65  | K-65XR80       | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右4.5mmはみですが、使用できます。      |
| SONY | XR80      | 77  | K-77XR80       | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | XR90      | 65  | K-65XR90       | 200-CRT024 | 200-CRT033 | 左右4mmはみですが、使用できます。        |
| SONY | XR90      | 75  | K-75XR90       | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | XR90      | 85  | K-85XR90       | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | Z9D       | 65  | KJ-65Z9D       | 200-CRT024 | 200-CRT033 |                           |
| SONY | Z9D       | 75  | KJ-75Z9D       | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | Z9D       | 100 | KJ-100Z9D      | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | Z9F       | 65  | KJ-65Z9F       | 200-CRT024 | 200-CRT033 |                           |
| SONY | Z9F       | 75  | KJ-75Z9F       | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | Z9F/BZ    | 65  | KJ-65Z9F/BZ    | 200-CRT024 | 200-CRT033 |                           |
| SONY | Z9F/BZ    | 75  | KJ-75Z9F/BZ    | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | Z9G/BZ    | 98  | KJ-98Z9G/BZ    | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | Z9H       | 85  | KJ-85Z9H       | 対応製品なし     |            |                           |
| SONY | Z9H/BZ    | 85  | KJ-85Z9H/BZ    | 対応製品なし     |            |                           |