

ACTIVESHOP®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Θερμαντήρας κεριού σε ρολό iWax Trio 120W



Εισαγωγέας:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, κτίριο DC2A

54-610 Wrocław, Πολωνία

www.activeshop.com.pl

Rev. A/01/2025



Τεχνικά στοιχεία:

Τάση	230 V
Συχνότητα	50 Hz
Ισχύς	120 W
Διάσταση της βάσης θέρμανσης	26 x 16 x 5cm

Χρήση:

1. Τοποθετήστε το κερί στο δοχείο και αντικαταστήστε το καπάκι.
2. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και ενεργοποιήστε τη βάση θέρμανσης χρησιμοποιώντας το κουμπί 0/I. Στην περίπτωση του μοντέλου TRIO 120W, κάθε θερμαντήρας ενεργοποιείται ξεχωριστά.



3. Ο μέσος χρόνος τήξης του κεριού είναι περίπου 30 λεπτά. Ανάλογα με τον τύπο του κεριού.
4. Όταν το κερί λιώσει, απενεργοποιήστε τη βάση θέρμανσης με το κουμπί 0/I.
5. Βεβαιωθείτε ότι το κερί δεν είναι πολύ ζεστό πριν το εφαρμόσετε στο δέρμα για να αποφύγετε το κάψιμο.
6. Εφαρμόστε το κερί με ένα ραβδί στο δέρμα κατά μήκος της κατεύθυνσης της τρίχας.
7. Στη συνέχεια κολλήστε το χαρτί αποτρίχωσης.
8. Τραβήξτε το χαρτί αποτρίχωσης προς την αντίθετη κατεύθυνση από την ανάπτυξη της τρίχας.
9. Αφαιρέστε το κερί που έχει απομείνει με λάδι ή ελαιόλαδο.
10. Όταν ολοκληρωθεί η θεραπεία, απενεργοποιήστε τη βάση θέρμανσης με το κουμπί 0/I και αποσυνδέστε τη συσκευή.

Καθαρισμός της συσκευής:

1. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή ισχυρά καθαριστικά μέσα.
2. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό.
3. Μην μουλιάζετε τη συσκευή σε νερό.
4. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό.
5. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό υγρό για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα κεριού.

Σύνθεση σετ:

1. Καλώδιο τροφοδοσίας: Καλώδιο τροφοδοσίας: 1.
2. Θερμαντήρες κεριού x3.
3. Βάση θέρμανσης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Η συσκευή δεν πρέπει να αποσυναρμολογηθεί ή να επιχειρηθεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Όλα τα σέρβις και οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις (εταιρεία ACTIVESHOP L t d.).
2. Μην εγκαθιστάτε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε υγρά, υγρούς χώρους ή με βρεγμένα χέρια - έτσι ώστε να μην μπορούν να εισέλθουν υγρά στη συσκευή.
3. Αποσυνδέστε αμέσως τη μονάδα από την πρίζα και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις που παρέχεται από την ACTIVESHOP Sp. z o.o. στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - a) (α) έχει εισέλθει υγρό στη συσκευή, (β) η συσκευή εκπέμπει περίεργη οσμή, καπνό ή κάνει περίεργους θορύβους, (γ) το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, (δ) η συσκευή έχει ανατραπεί ή το περίβλημά της έχει υποστεί ζημιά.
4. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στα καλώδια. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε σημείο όπου κάποιος μπορεί να πατήσει το καλώδιο ρεύματος.
5. Για λόγους ασφαλείας, αφαιρείτε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα κάθε φορά που τελειώνετε την εργασία σας με τη μονάδα.
6. Μην εισάγετε τίποτα μέσα στο άνοιγμα της συσκευής. Εάν εισέλθει ξένο αντικείμενο στο άνοιγμα, αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον διανομέα ή τον κατασκευαστή.
7. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ασταθές καρότσι, ράφι ή όχημα. Η συσκευή ενδέχεται να υποστεί ζημιά σε περίπτωση πτώσης.
8. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερή διάρκεια ζωής της συσκευής, συνιστάται να διατηρείται ένα διάστημα ενός λεπτού πριν από το επαναληπτικό πάτημα του κουμπιού λειτουργίας (μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης και αντίστροφα).
9. Η παροχή ρεύματος πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί δυσλειτουργία, να υποστεί βλάβη ή ακόμη και να καεί η συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου τροφοδοσίας ρεύματος ή άλλων δυσλειτουργιών, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις - έτσι αποφεύγεται κάθε κίνδυνος.
2. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές και διανοητικές ικανότητες και έλλειψη εμπειρίας και εξοικείωσης με τον εξοπλισμό, εφόσον παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες για την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού, ώστε να γίνουν κατανοητοί οι σχετικοί κίνδυνοι.
3. Ο εξοπλισμός δεν προορίζεται για να παίζουν με αυτόν τα παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
4. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν κοντά της βρίσκονται παιδιά ή άτομα χωρίς επαρκείς γνώσεις σχετικά με τη χρήση της συσκευής.
5. Αυτή η ηλεκτρική συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Η κακή χρήση ή η επαφή με την ηλεκτρική συσκευή μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία ή να οδηγήσει στο θάνατο, γι' αυτό κρατήστε την μακριά από τα παιδιά.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές συσκευές, τα εξαρτήματα και τη συσκευασία σε περιβαλλοντικά συμβατά κέντρα ανακύκλωσης. Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Ακολουθήστε τους κανόνες για την απόρριψη αυτού του τύπου συσκευών. Για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με την οδηγία

2012/19/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να παραδίδονται στα σημεία συλλογής αποβλήτων ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού. Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, οι παλιές συσκευές που περιέχουν πλήρως ανακυκλώσιμα εξαρτήματα θα πρέπει επομένως να αποστέλλονται για ανακύκλωση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παραδίδονται στα κατάλληλα σημεία συλλογής, καθώς και στην ACTIVESHOP ΕΠΕ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η μονάδα πρέπει να μεταφέρεται σε θερμοκρασία μεταξύ (-) 20 °C και (+) 50 °C μόνο στην αρχική της συσκευασία. Η μονάδα θα πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο με σχετική υγρασία όχι μεγαλύτερη από 75%. Θερμοκρασία λειτουργίας από (+) 10 °C έως (+) 40 °C. Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών αποθήκευσης και μεταφοράς, η συσκευή δεν πρέπει να πετιέται ή να πέφτει, να εκτίθεται σε μηχανικούς κραδασμούς ή ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

