

材质：80g书写纸 尺寸:75*75mm

折法：先对折 后风琴折 7页6折

20240304:增加语言

20240703:增加FCC警示语

20241108: 增加语言

ZEALOT

狂热者

ZEALOT-S32 Pro

快速入门指南

WIRELESS SPEAKER

QUICK START GUIDE

PACKING CONTENT

包装内容

POWER ON

开关机

WIRELESS CONNECTION

无线连接

MODE SWITCH

模式转换

PLAY

播放控制

LIGHT

灯光模式

PARTYADD

派对对连

CHARGE

充电

WARNING

EN

○To ensure correct use and trouble-free operation, please read this user manual carefully first.

○For the first use, it is recommended to fully charge it.

○Please use and store the product at room temperature.

○Do not expose the product to fire, high temperature, direct sunlight, etc.

○Please keep the speaker volume moderate to avoid temporary or permanent hearing impairment.

○Do not use organic solvents or other chemicals to clean the product.

○Do not let small particles enter the product.

○Do not disassemble the product or make any modifications to the product structure or any part thereof.

○If the battery is not replaced correctly, there will be an explosion accident, only the same battery type can be replaced.

○The battery (battery pack) must not be exposed to such sunlight, fire or similar overheating conditions.

○Do not throw and drop the product to avoid damage.

注意事项

CN

○为确保正确使用和无效障运行，请先仔细阅读本用户手册。

○首次使用，建议充满电。

○请在室温下使用和储存产品。

○请勿将产品暴露于火、高温、直接阳光等。

○请保持扬声器音量适中以避免暂时或永久性听力障碍。

○请勿使用有机溶剂或其他化学品清洁产品。

○不要让小颗粒进入产品。

○请勿拆解产品或对产品进行任何修改结构或其任何部分。

○如果电池没有正确更换，将会出现爆炸事故，只能更换同款电池类型。

○电池（电池组）不能暴露于此类日照、火灾或类似的过热条件。

○请勿投掷和掉落产品，以免造成损坏。

Avertissement

FR

«Pour garantir une utilisation correcte et un fonctionnement sans probleme,veuillez»
abord lire attentivement ce manuel d'utilisation.

«Pour la premiere utilisation,une charge complete est recommandee.

«Veuillez utiliser et conserver le produit a temperature ambiante.

«Ne jetez pas et ne laissez pas tomber le produit pour eviter tout dommage.

«Xexposez pas le produit au feu,aux temperatures elevees,a la lumiere directe du soleil,etc.

«Utilisez pas de solvants organiques ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le produit.

«Ne laissez pas de petites particules penetrer dans le produit.

«Veuillez maintenir les volumes de l'enceinte moderes pour eviter une deficienciauditive temporaire ou permanente.

«Ne demontez pas le produit et ne modifiez pas la structure ou une partie de celle-ci.

«Gardez le produit hors de portee des enfants.

«Si la batterie n'est pas correctement remplacee,il y aura un accident d'explosion,qui ne peut etre remplace qu'avec le meme type de batterie.

«Les batteries ne peuvent pas etre exposees a des conditions telles que le soleil,le feu ou des conditions de surchauffe similaires.

Warnungen

DE

«Bitte lesen Sie zuerst diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch,um eine ordnungsgemae Verwendung und einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

«Für den ersten Gebrauch wird eine volle Ladung empfohlen.

«Bitte verwenden und lagern Sie das Produkt bei Raumtemperatur.

«Bitte werfen und lassen Sie das Produkt nicht fallen,um Schaden zu vermeiden.

«Bitte setzen Sie das Produkt keinem Feuer,hohen Temperaturen,direkter Sonneneinstrahlung usw.aus.

«Bitte verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine organischen Lösungsmittel oder andere Chemikalien.

«Bitte lassen Sie keine kleinen Partikel in das Produkt gelangen.

«Bitte halten Sie die Lautstärke des Lautsprechers moderat,um vorübergehende oder dauerhafte Hörstörungen zu vermeiden.

«Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht und nehmen Sie keine Änderungen an der Struktur oder Teilen davon vor.

«Bitte bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

«Wenn die Batterie nicht ordnungsgemäß ausgetauscht wird,llegt ein Explosionsunfall vor der nur durch denselben Batterietyp ersetzt werden kann.

«Batterien(Batteriepacks)dürfen keinen Bedingungen wie Sonnenschein,Feuer oder ähnlichen Überhitzungsbedingungen ausgesetzt werden ditons telles que le soleil,le feu ou des conditions de surchauffe similaires.

Avvertenza

IT

○ Per garantire un uso corretto e un funzionamento senza problemi, leggere attentamente questo manuale d'uso.

○ Per il primo utilizzo, si consiglia di caricarlo completamente.

○ Si prega di utilizzare e conservare il prodotto a temperatura ambiente.

○ Non esporre il prodotto a fuoco, temperatura elevata, luce solare diretta, ecc.

○ Si prega di mantenere moderato il volume dell'altoparlante per evitare disturbi dell'udito temporanei o permanenti.

○ Non utilizzare solventi organici o altre sostanze chimiche per pulire il prodotto.

○ Non lasciare che piccole particelle entrino nel prodotto.

○ Non smontare il prodotto o apportare modifiche alla struttura del prodotto o a qualsiasi parte di esso.

○ Se la batteria non viene sostituita correttamente, ci sarà un incidente di esplosione, solo lo stesso tipo di batteria può essere sostituito.

○ La batteria (batteria) non deve essere esposta a tali raggi solari, incendi o simili condizioni di surriscaldamento.

○ Non gettare e far cadere il prodotto per evitare danni.

[illegible]