

ACTIVESHOP®

Navodila za uporabo OCHO PRO 8 UV LED svetilka 84W



Uvoznik: ACTIVESHOP
Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



OCHO PRO 8 UV/LED LAMP je profesionalna svetilka najnovejše generacije, ki hitro in enakomerno strjuje vse gele, hibridne lake in druge svetlobno obstojne preparate. Zahvaljujoč tehnologiji *Dual Led* oddaja belo svetlobo, ki ne utruja oči. Svetilka PRO 8 ima visokozmogljiv in energetsko učinkovit vir svetlobe z dvojnimi razponom valovnih dolžin 365 nm in 405 nm. Poleg tega je v njej 42 LED diod, kar daje skupno največjo moč 84 W. Svetilka ima vgrajen senzor gibanja, 30-, 60- in 120-sekundni časovnik, ob aktiviranju senzorja pa sveti neprekinjeno do 120 sekund. 120-sekundni "Low Heat Mode" je način, pri katerem se moč svetilke postopoma povečuje vsakih 30 sekund. Odpravlja pekoč občutek pri strjevanju gelov za graditelje. Velik elektronski zaslon omogoča enostaven nadzor časa. Zaradi izvlečnega podstavka svetilke je izvajanje postopkov pedikure enostavno.

Tehnični podatki

Nazivna napetost	100/240V
Nazivna frekvenca	50/60 Hz
Napajanje	84W
Število diod LED	42LED
Valovna dolžina svetlobe	365 nm, 405 nm
Dimenzije	23,5x21,5x12,5 cm

ZNAČILNOSTI IZDELKA:

1. **UV/LED dvojna svetloba.** 2-krat hitrejšo strjevanje kot pri običajnih svetilkah za nohte.
2. **Trije načini nastavitve časa** - 30, 60, 120 sekund. Čas lahko prilagodite glede na vrsto izdelka in priporočila proizvajalca.
3. **Low Heat Mode (120 s)** - način, pri katerem se svetilka segreva postopoma, kar preprečuje morebitno nelagodje in pekoč občutek, ki se lahko pojavi pri strjevanju laka ali gela.
4. **LCD-zaslon** za enostavno odčitavanje preostalega časa delovanja.
5. **Dno je enostavno odstranljivo**, zato je postopek pedikure lažji in udobnejši.
6. **Samodejni infrardeči senzor.** Svetilka se samodejno vklopi/izklopi, ko vstavite roko.
7. **LED diode z dolgo življenjsko dobo.** 42 diod LED z dolgo življenjsko dobo 50.000 ur
8. **Zaščiti oči in kožo.** Namesto običajne vijolične svetlobe svetilka za nohte uporablja mehko belo svetlobo, ki je neboleča in neškodljiva za nohte, oči in kožo.

Opombe:

1. Pred prvo uporabo svetilke natančno preberite navodila za uporabo.
2. Ne glejte neposredno v svetlobo LED, saj si lahko poškodujete vid.
3. Svetilke ne uporabljajte, če je napajalnik poškodovan.
4. Predolgo trajajoča izpostavljenost lahko poškoduje kožo.
5. Uporabljajte izdelke, namenjene utrjevanju s svetlobo LED.
6. Ko končate z uporabo naprave, jo ne pozabite izvleči iz vtičnice.
7. Napravo hranite zunaj dosega otrok
8. Napravo hranite stran od vode ali drugih tekočin.
9. Enoto hranite stran od vnetljivih in gorljivih snovi.
10. Svetilka je zasnovana izključno za utrjevanje vseh vrst hibridnih lakov in gel mas, ne pa za običajne lake za nohte. Pred uporabo se prepričajte, da je vaš lak združljiv.
11. Naprave ne namakajte. Ne razkužujte s prevelikimi količinami tekočine. Voda ali razkužilo, ki pride v notranjost naprave, jo lahko poškoduje. Priporočljivo je, da žarnico UV/LED vzdržujete s posebnimi izdelki.

UPORABA:

1. Priključite napajalnik na svetilko. Tega ne počnite z mokrimi ali vlažnimi rokami.
2. Da bi naprava začela delovati, jo je treba vklopiti z gumbom ON/OFF.
3. Na enoti so trije časovni gumbi 30S, 60S, 120s. Način 120 je "način nizke temperature". Moč se postopoma povečuje, da se zmanjša morebitno nelagodje pri strjevanju laka ali gela.



4. Ko roko vstavite v svetilko, senzor aktivira napravo.
5. Najdaljši čas delovanja brez izbire ustreznega načina je 120 s.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Z napravo lahko upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, s čimer se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.
2. Naprave ne smete razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščen servis (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - tako da tekočine ne pridejo v napravo.
4. V naslednjih primerih takoj izvalcite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis, ki ga zagotavlja družba ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
 - a) je v napravo vstopila tekočina,
 - b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, c) napajalni kabel je poškodovan,
 - d) se je naprava prevrnila ali se je poškodovalo njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer lahko kdo stopi na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti iztaknite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. Ne vstavljajte ničesar v odprtino naprave. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilne vozičke, police ali vozila. Če enota pade, se lahko poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo izgorelosti naprave.

OPOMBE:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. To opremo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, če so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo dovolj znanja o uporabi naprave.

5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Zavržene električne naprave, napeljave in embalažo je treba oddati centrom za predelavo surovin v skladu s predpisi o varstvu okolja. Oprema

Električne opreme ne smete odmetavati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje te vrste opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi, je treba izrabljeno električno opremo zbirati ločeno in nato

zbirne točke za elektronske in električne odpadke. Izrabljeni in stari aparati vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.

