

ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

iWax grelnik voska v zvitku Duo 80W



Uvoznik:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, stavba
DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska

www.activeshop.com.pl

Rev. A/01/2025



Tehnični podatki:

Moč	80W
Napetost:	220-240 V, 50 Hz
Dimenzije podstavka grelnika	18 x 13 x 10 cm
Dimenzije grelnika	18 x 6,5 x 4 cm

Uporaba:

1. Vstavite vosek v posodo in namestite pokrov.
2. Napravo priključite v električno omrežje in z gumbom 0/I vklopite podstavek grelnika.
3. Povprečen čas taljenja voska je približno 30 minut. Odvisno od vrste voska.
4. Ko se vosek stopi, z gumbom 0/I izklopite grelno osnovo.
5. Preden vosek nanese na kožo, se prepričajte, da ni prevroč, da se ne opečete.
6. Vosek s paličico nanosite na kožo v smeri dlak.
7. Nato nalepite papir za odstranjevanje dlak.
8. Potegnite papir za odstranjevanje dlak v nasprotni smeri rasti dlak.
9. Morebitne ostanke voska odstranite z oljem ali olivnim oljem.
10. Po končanem tretmaju z gumbom 0/I izklopite grelno osnovo in izklopite aparat.

Čiščenje naprave:

1. Ne uporabljajte topil ali močnih čistilnih sredstev.
2. Pred čiščenjem napravo vedno izključite iz električnega omrežja.
3. Naprave ne namakajte v vodi.
4. Za čiščenje ne uporabljajte ostrih predmetov.
5. Za odstranjevanje ostankov voska lahko uporabite posebno tekočino.



Komplet vključuje:

1. napajalni kabel
2. stikalo za vklop/izklop (na zadnji strani podstavka)
3. grelnike voska x2
4. Podstavek za grelnik

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprave ne smete razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vse servisne posege in popravila sme opravljati samo pooblaščen servisier (podjetje ACTIVESHOP Ltd.).
2. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - tako, da v napravo ne morejo priti tekočine.
3. V naslednjih primerih napravo takoj izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servisni center družbe ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
 - a) (a) je v napravo vstopila tekočina, (b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali čudne zvoke, (c) je poškodovan napajalni kabel, (d) je naprava prevrnjena ali je poškodovano njeno ohišje.
4. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
5. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
6. V odprtino naprave ne vstavljajte nobenih predmetov. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
7. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko poškoduje, če pade.
8. Da bi zagotovili določeno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
9. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo požara aparata.

POZOR!

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center, da se izognete nevarnosti.
2. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in znanja o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe brez zadostnega znanja o uporabi naprave.

5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato ga hranite izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Uporabljene električne aparate, napeljave in embalažo odstranite v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Upoštevajte v skladu s pravili za odstranjevanje tega tipa. oprema. Zaradi varstva okolja v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba odpadno električno opremo zbirati ločeno in jo oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo. Stare naprave, ki vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, je zato treba ob koncu njihove življenjske dobe poslati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturi od (-) 20 °C do (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Napravo je treba hraniti v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.