

### V-C Smart Watch EN

## Quick Guide To Use

#### Downloading the APP

Scan the following QR code, download and install the APP.



Download and install the APP

#### Connecting the watch

Open the APP and set up your profile

Go to the "Device", Click "Add Device"

Click on your device in the scanned devices list

#### Binding completed

1. Make sure the Wireless of your cell Phone is turned on.
2. Show the "MAC" address of your phone in "Settings", "About".
3. When the watch is linked to the APP for the first time, wait for a pop-up message to allow the watch to use Wireless permission (if you have accidentally restored the factory settings of the watch, please repeat the above operation to connect the watch).
4. If the watch is turned on for more than 120 seconds without connecting to the APP, the watch will automatically turn off the Wireless. If you want to connect the APP at a later time, you need to turn on the Wireless ON/OFF in the "Settings", "Watch" of the watch, and then do the above operation.

### Watch charging and activation

Before first use, the watch needs to be charged and activated. The Wireless charging of the connected wireless charging/electromagnetic suction cup on the back of the watch.

**(Please use 5V 1A and below charger to charge the device)**

#### Watch operating instructions



#### Wireless Call

Open the APP to link the Wireless of the watch, and after synchronizing the phone, you can make answer or reject calls on the watch.

#### Message Reminder

To push all messages and social media notifications, you must turn on the notification authorization on your phone.

#### Sports Mode

Four preset modes (running, jumping rope, cycling, climbing) selection interface and start data recording.

#### Exercise Record

Record all exercise data.

#### Pedometer

Enable Sleep Monitor to monitor the quality of your sleep while you are sleeping.

#### Sleep Monitor

Enable Sleep Monitor to monitor the quality of your sleep while you are sleeping.

### Remote Shutter

After the watch is connected to the phone, open the shutter mode of the APP interface, click on the photo to take photos, the photos will be automatically stored in the phone.

### Music Players

After connecting the device, you can remote control the music player on your phone.

### Find Mobile Phone

When the watch and mobile phone are connected, tap the watch to find the mobile phone. It will vibrate and ring the magnifying glass icon on the mobile phone screen.

### Weather

It could show the weather info on current and tomorrow on the weather page. Weather info will only refresh with the APP will not be updated after a long disconnect.

### Stop Watch

Tap the start button on stopwatch page to start timing, and tap the stop button to stop timing.

### Alarm

Alarms can be set in the APP or the watch, up to 8 alarms can be set. The watch will display an alarm icon and vibrate at the set time.

### Sedentary Reminder

When the time comes, the bracket will vibrate to remind you, and the inter face has a reminder label display.

### Always on Display

After setting, the watch screen will display the time after it turns off.

### Watch Face Style

Tap the watch face style icon to select the watch face style.

### About

Display the MAC address, Wireless name and version number of the device.

### Brightness

You can set the brightness level and backlight on time.

### Settings

You can set the vibration on or off and adjust the volume.

### Language

After connecting to the APP, you can set the language on the APP or the watch side, and the language will be synchronized.

### Why the watch can't receive push notifications?

1. Make sure the message push/on/off is turned on in your mobile phone settings.
2. Make sure the message can be displayed in the notification bar of your phone. The device information depends on whether the notification can be read in the notification bar of the phone. If there are no notifications on the phone, the device will not be able to receive push messages. (You need to find the notification settings in your phone to turn on/off the multimedia message alerts).
3. Turn on the accessibility settings of your device. (You will need to check the accessibility settings of your phone settings and turn on the accessibility settings for your device)

### Why can't wear a watch in a hot bath?

The temperature of the bath water is relatively high, and a lot of water vapor will be generated, and the water vapor is in the gas phase, and its molecular radius is small it's easy to penetrate through the gap of the device case. When the temperature drops, it will condense into liquid water droplets again, which will easily cause a short circuit internal and damage the circuit board, and then damage the whole device.

**Warning:**  
Please Settings

**FCC Statement**  
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. This equipment is designed to prevent radio interference, but it may cause interference if you use certain types of equipment. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off or on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the interfering device is connected. Increase the separation between the equipment and the receiver. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. To assure continued compliance with FCC rules, the user is authorized to operate this equipment. Responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. This equipment complies with Part 15 of the FCC Rule. Operation is subject to the condition that you do not cause harmful interference. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**RF warning statement:**  
This device is not intended to be used in portable operation condition without restriction. The device can be used in portable operation condition without restriction.

FC CE RoHS UK CA

### V-C Intelligente Uhr DE

## Kurzanleitung zur Verwendung

#### Herunterladen der APP

Scannen Sie den folgenden QR-Code, laden Sie die APP herunter und installieren Sie sie.



#### Herunterladen und Installieren der APP

Öffnen Sie die APP und richten Sie Ihr Profil ein

Gehen Sie zu "Gerät", klicken Sie auf "Gerät hinzufügen".

Klicken Sie auf Ihr Gerät in der Liste der gescannten Geräte

#### Bindung abgeschlossen

1. Vergewissern Sie sich, dass die Wireless-Funktion Ihres Handys eingeschaltet ist.
2. Zeigen Sie die "MAC"-Adresse Ihrer Uhr in "Einstellungen", "Über" an.
3. Wenn die Uhr zum ersten Mal mit der APP verbunden wird, warten Sie auf eine Pop-up-Meldung, um die Uhr die Verwendung von Wireless zu erlauben.
4. Wenn die Uhr verbunden ist, überprüfen Sie die Benachrichtigungsberechtigungen. Wenn Sie vereinbart die Benachrichtigungsberechtigungen der Uhr wiederhergestellt haben, werden Ihnen die Benachrichtigungen wieder angezeigt.
5. Wenn die APP zu diesem Zeitpunkt verbunden ist, ohne dass eine Verbindung mit der APP hergestellt wurde, schaltet die Uhr automatisch die Wireless-Funktion aus. Wenn Sie die APP zu diesem Zeitpunkt verbinden möchten, müssen Sie die drahtlose Verbindung in den "Einstellungen", "Über" der Uhr ein- und ausschalten und dann den oben beschriebenen Vorgang ausführen.

### Aufladen und Aktivieren der Uhr

Vor dem ersten Gebrauch muss die Uhr aufgeladen und aktiviert werden. Verwenden Sie das mitgelieferte magnetische Ladekabel, um es an das Mobiltelefon anzuheften und es zu betreiben. Das andere Ende des Ladegeräts kann an einen USB-Ladegerät oder einen USB-Anschluss des Computers angeschlossen werden.

**(Bitte verwenden Sie ein Ladegerät mit 5V 1A und weniger Ladegerät zum Aufladen des Geräts)**

#### Bedienungsanleitung ansehen



#### Funktionen ansehen

### Drahtloser Anruf

Öffnen Sie die APP, um die Uhr drahtlos zu verbinden. Nach der Synchronisierung des Telefons, können Sie auf dem Smartwatch anrufen und empfangen.

### Nachrichtenerinnerung

Um alle Nachrichten und Social-Media-Benachrichtigungen zu senden, müssen Sie die Benachrichtigungsberechtigungen auf Ihrem Telefon aktivieren.

### Sportmodus

Die APP verfügt über vier voreingestellte Modi für das Training (Laufen, Bergsteigen, Radfahren, Klettern) auf, und starten Sie die Sportmodus.

### Trainingsaufzeichnung

Zeichnen Sie alle Trainingsdaten auf.

### Schrittzähler

Zählt Ihre Schritte über den Tag; liefert die Daten um 00:00 Uhr und kann in der APP angezeigt werden.

### Schlafmonitor

Überwacht den Schlafzyklus, um die Qualität Ihres Schlafs zu überwachen, während Sie schlafen.

### Fernauslöser

Nachdem die Uhr mit dem Telefon verbunden ist, öffnen Sie das Auslösefenster der APP-oberfläche, klicken Sie auf das Foto, um Bilder aufzunehmen, und die Bilder werden automatisch auf Ihr Telefon übertragen.

### Musikplayer

Nachdem die Uhr mit dem Handy verbunden ist, können Sie den Musik-Player über die App steuern.

### Handy finden

Wenn die Uhr und das Mobiltelefon verbunden sind, tippen Sie auf die Uhr, um das Mobiltelefon zu finden, drücken Sie lange auf das Suchsymbole und das Mobiltelefon wird klingeln.

### Wetter

Auf der Wetterseite können aktuelle und morgige Wetterinformationen angezeigt werden. Die Wetterinformationen werden nach der Verbindung mit der APP synchronisiert und nach einer längeren Trennung nicht aktualisiert.

### Stoppuhr

Tippen Sie auf die Stoppuhr auf der Startfläche, "Start", um die Zeitmessung zu starten. Tippen Sie auf die Stoppuhr, "Stop", um die Zeitmessung zu stoppen.

### Alarm

Alarme können in der APP oder der Uhr eingestellt werden. Bis zu 8 Alarme können eingestellt werden. Die Uhr wird zum angegebenen Zeitpunkt mit dem Alarm klingeln, und die Uhr wird automatisch eingeschaltet.

### Sitzende Erinnerung

Wenn Sie die Zeit einstellen, wenn die Zeit gekommen ist, über die Erinnerungsfunktion.

### Immer im Blick

Nach der Einstellung zeigt der Bildschirm der Uhr nach dem Ausschalten die Uhr an.

### Zifferblattstil

Die Uhr hat viele Zifferblattstile, die Sie wählen können.

### Info

Zeigt die MAC-Adresse, den WLAN-Namen und die Versionsnummer des Geräts.

### Helligkeit

Sie können die Helligkeit und die Auschaltzeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen.

### Einstellungen

Sie können die Vibration ein- oder ausschalten und die Lautstärke regeln.

### Sprache

Nach dem Verbinden der APP, können Sie die Sprache in der APP oder der Watch side, and the language will be synchronized.

### Warum kann die Uhr keine Push-Benachrichtigungen empfangen?

1. Vergewissern Sie sich, dass die Push-Benachrichtigung auf Ihrem Mobiltelefon ein- /ausgeschaltet ist.

2. Stellen Sie sicher, dass die Nachricht in der Benachrichtigungsliste des Mobiltelefons ein- /ausgeschaltet ist.

3. Stellen Sie sicher, dass die Benachrichtigungsberechtigungen der Uhr in den Benachrichtigungseinstellungen Ihres Telefons ein- /ausgeschaltet sind.

4. Aktivieren Sie die Zugänglichkeitseinstellungen Ihres Geräts. (Sie müssen die Einstellungen für die Benachrichtigungsberechtigungen in den Benachrichtigungseinstellungen Ihres Telefons finden und die Benachrichtigungsberechtigungen Ihres Telefons finden und die Multimedia-Benachrichtigung ein- oder ausschalten)

**Warning:**  
Diese Geräte wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß den FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen eine maximale elektromagnetische Störausstrahlung begrenzen, die durch diese Geräte erzeugt, nicht und stören hochfrequenzempfindliche Ausrüstung, wie zum Beispiel Mobiltelefone, Funkgeräte, Radios, Fernseher, Computern, etc. Es gibt keine Garantie, dass diese Grenzwerte eingehalten werden können, wenn Sie diese Geräte verwenden. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn Sie Störungen durch eine dieser folgenden Maßnahmen vermeiden möchten, sollten Sie sich durch die folgenden Schritte bemühen: Umorientieren oder verschieben Sie die Antenne des empfangenden Geräts. Verbinden Sie das empfangende Gerät mit einem anderen Stromkreis. Erhöhen Sie die Abstände zwischen dem empfangenden Gerät und den Störgeräten. Wenn Sie sich um diese Maßnahmen bemühen, wird die Störung durch diese Maßnahmen beseitigt. Wenn die Störung weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker für Hilfe. Um die Einhaltung dieser Bestimmungen zu gewährleisten, ist der Benutzer autorisiert, dieses Gerät zu betreiben. Verantwortlich für die Einhaltung dieser Bestimmungen ist der Benutzer. Diese Geräte sind für den Einsatz in tragbaren Operationen vorgesehen, die nicht ausstrahlen können. Diese Geräte sind für den Einsatz in tragbaren Operationen vorgesehen, die nicht ausstrahlen können. Diese Geräte sind für den Einsatz in tragbaren Operationen vorgesehen, die nicht ausstrahlen können. Diese Geräte sind für den Einsatz in tragbaren Operationen vorgesehen, die nicht ausstrahlen können.

FC CE RoHS UK CA

### V-C Montre intelligente FR

## Guide d'utilisation rapide

#### Téléchargement de l'APP

Scannez le code QR suivant, téléchargez et installez l'APP.



#### Télécharger et installer l'APP

### Connexion de la montre

Ouvrez l'APP et créez votre profil

Allez dans "Device", cliquez sur "Add Device".

Cliquez sur votre Appareil dans la liste des Appareils analysés.

#### Connexion terminée

1. Assurez-vous que la fonction Wireless de votre téléphone portable est activée.
2. Affichez l'adresse "MAC" de votre montre dans "Réglages", "A propos".
3. Lorsque la montre est reliée à l'APP pour la première fois, attendez qu'un message de notification autorisation s'affiche sur votre téléphone.
4. Si la montre est allumée pendant plus de 120 secondes sans se connecter à l'APP, elle éteindra automatiquement la fonction sans fil. Si vous souhaitez connecter l'APP à ce moment-là, vous devez activer la fonction sans fil dans "Réglages", "Montre" de la montre, puis effectuer l'opération ci-dessus.

### Chargement et activation de la montre

Avant la première utilisation, la montre doit être chargée et activée. Utilisez le chargeur magnétique fourni pour la faire aux contacts métalliques situés au dos de la montre. Veuillez utiliser un chargeur de 5V 1A ou moins pour charger la montre.

**(Veuillez utiliser un chargeur de 5V 1A ou moins pour charger l'appareil)**

#### Mode d'emploi de la montre



#### Caractéristiques de la montre

### Appel sans fil

Ouvrez l'APP pour connecter la montre à votre téléphone. Après avoir synchronisé le téléphone, vous pouvez passer, répondre ou rejeter des appels sur la montre.

### Appel de message

Après avoir connecté la montre et les notifications sur votre téléphone, vous pouvez activer l'autorisation de notification sur votre téléphone.

### Mode Sport

Rufen Sie die Auswahlbox für den Trainingsmodus (Laufen, Bergsteigen, Radfahren, Klettern) auf und starten Sie die Sportmodus.

### Registre d'exercice

Enregistrez toutes les données d'exercice.

### Pédomètre

Activez le moniteur de votre podomètre de la journée, affichez les données d'un podomètre à 00:00 et pouvez être consultées dans l'application.

### Monteur de sommeil

Activez Sleep Monitor pour surveiller la qualité de votre sommeil pendant que vous dormez.

### Obtuteur à distance

Après avoir connecté la montre au téléphone, ouvrez le mode obturateur de l'interface APP, cliquez sur le bouton pour prendre des photos, et les photos seront automatiquement stockées dans le téléphone.

### Lecteurs de musique

Après avoir connecté l'appareil, vous pouvez contrôler à distance le lecteur de musique sur votre téléphone.

### Trouver un téléphone portable

Lorsque la montre et le téléphone portable sont connectés, appuyez sur la montre pour trouver le téléphone portable. Il vibre et sonne sur le téléphone portable.

### Météo

Il pourrait afficher les informations météorologiques actuelles et futures. Les informations météo sont synchronisées après la connexion à l'APP. Les informations météo ne seront mises à jour qu'une fois que l'APP sera reconnectée.

### Chronomètre

Appuyez sur le bouton de démarrage sur la page du chronomètre pour commencer à compter le temps. Appuyez sur le bouton d'arrêt pour arrêter le chronomètre.

### Alarme

Les alarmes peuvent être configurées via l'application ou la montre. La montre vibre et affiche une heure après 5 être éteint.

### Rappel de séniorité

Après avoir réglé l'heure de séniorité, la montre vibre et affiche une heure après 5 être éteint.

### Toujours affiché

Après l'activation, l'écran de la montre affiche l'heure après 5 être éteint.

### Style de cadran de montre

Le style de l'écran peut être configuré pour changer.

### Information

Affichez l'adresse MAC, le nom du réseau sans fil et le numéro de version de la montre.

### Luminosité

Vous pouvez régler le niveau de luminosité et le temps d'arrêt du rétroéclairage.

### Paramètres

Vous pouvez activer ou désactiver la vibration et régler le volume.

### Langue

Après avoir été connecté à l'APP, vous pouvez définir la langue sur l'APP ou la montre, et la langue sera synchronisée.

### Pourquoi la montre ne peut-elle pas recevoir des notifications push?

1. Assurez-vous que l'option push/on/off des messages est activée sur votre téléphone portable.
2. Assurez-vous que le message peut être affiché dans la barre de notification de votre téléphone. Les informations sur l'appareil dépendent de la possibilité de lire les informations dans la barre de notification de votre téléphone.
3. Activez les paramètres d'accessibilité de votre téléphone. (Vous devez trouver les paramètres de notification dans votre téléphone)
4. Vérifiez les paramètres d'accessibilité de votre téléphone. (Vous devez trouver les paramètres d'accessibilité de votre téléphone)
5. Vérifiez les paramètres d'accessibilité de votre téléphone. (Vous devez trouver les paramètres d'accessibilité de votre téléphone)

**Warning:**  
Please Settings

**FCC Statement**  
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. This equipment is designed to prevent radio interference, but it may cause interference if you use certain types of equipment. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off or on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the interfering device is connected. Increase the separation between the equipment and the receiver. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. To assure continued compliance with FCC rules, the user is authorized to operate this equipment. Responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. This equipment complies with Part 15 of the FCC Rule. Operation is subject to the condition that you do not cause harmful interference. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**RF warning statement:**  
This device is not intended to be used in portable operation condition without restriction. The device can be used in portable operation condition without restriction.

FC CE RoHS UK CA

### V-C Reloj inteligente ES

## Guía rápida de uso

#### Descargar la APP

Escanee el siguiente código QR, descargue e instale la APP.



#### Descargar e instalar la APP

Abra la APP y configura tu perfil

Vaya a "Dispositivo" y haga clic en "Añadir dispositivo".

Haga clic en su dispositivo en la lista de dispositivos escaneados

#### Conexión completada

1. Asegúrese de que el Wireless de su móvil está activado.
2. Muestre la dirección "MAC" de su reloj en "Ajustes", "Acerca de".
3. Cuando el reloj se vincula a la APP por primera vez, espere a que aparezca un mensaje emergente para permitir que el reloj utilice el Wireless.
4. Si el reloj se vincula automáticamente a la conexión inalámbrica, Si desea conectar la APP en este momento, deberá activar la conexión inalámbrica ON/OFF en "Ajustes", "Reloj" del reloj y a continuación, realizar la operación anterior.

### Carga y activación del reloj

Antes de utilizarlo por primera vez, el reloj debe estar cargado y activado. Utilice el cargador magnético proporcionado para conectarlo a los contactos metálicos situados en la parte posterior de la muestra. Utilice un cargador de 5V 1A o inferior para cargar el dispositivo.

**(Utilice un cargador de 5V 1A o inferior para cargar el dispositivo)**

#### Ver instrucciones de funcionamiento



#### Características del reloj

### Llamada inalámbrica

Abra la aplicación para iniciar la conexión inalámbrica del reloj, y después de sincronizar el teléfono, podrá realizar, responder o rechazar llamadas en el reloj.

### Recordatorio de mensaje

Para recibir todos los mensajes y notificaciones de redes sociales, debe activar la autorización de notificaciones en su teléfono.

### Modo deportivo

La APP dispone de cuatro modos de ejercicio (correr, saltar, ciclismo, escalada) y puede comenzar a registrar los datos del ejercicio.

### Registro de ejercicios

Registre todos los datos del ejercicio.

### Podómetro

Registre todos los pasos del día, los datos se actualizan a las 00:00 m. y se pueden ver en la aplicación.

### Monitor de sueño

Activa el Monitor de sueño para monitorear la calidad de su sueño mientras duerme.

### Obturator remoto

Una vez que la muestra está conectada al teléfono, abra el modo de obturador de la interfaz APP, haga clic en el botón para tomar fotografías y las fotografías se almacenarán automáticamente en el teléfono.

### Reproductores de música

Nachdem die Uhr mit dem Handy verbunden ist, können Sie den Musik-Player über die App steuern.

### Encontrar teléfono móvil

Quando a mostra e o telefone móvel estão conectados, toque no relógio para encontrar o telefone móvel. Ele vibra e toca no telefone móvel.

### Météo

Il podría mostrar la información meteorológica actual y de mañana en la página de tiempo. La información meteorológica se sincroniza después de la conexión a la aplicación y se actualiza una vez que se reconecta la aplicación.

### Chronómetro

Presione el botón de inicio en la página del cronómetro para comenzar a contar el tiempo. Presione el botón de parada para detener el cronómetro.

### Alarme

Se pueden configurar hasta 8 alarmas en la aplicación o en el reloj. El reloj mostrará un icono de alarma y vibrará a la hora establecida.

### Recordatorio de sedentismo

Después de configurar la hora de sedentismo, cuando llegue el momento, la pantalla vibrará para recordarle y la interfaz tendrá una pantalla de recordatorio.

### Siempre en exhibición

Después de la configuración, la pantalla del reloj mostrará la hora después de que se apague.

### Estilo de la esfera del reloj

La muestra tiene muchos estilos de esfera, que puede configurar para cambiar.

### Información

Muestra la dirección MAC, el nombre inalámbrico y el número de versión del dispositivo.

### Brillo

Puede configurar el nivel de brillo y el tiempo de apagado de la luz de fondo.

### Ajustes

Puede activar o desactivar la vibración y ajustar el volumen.

### Idioma

Después de conectarse a la aplicación, puede configurar el idioma en la aplicación o en el lado del reloj, y el idioma se sincronizará.

### ¿Por qué el reloj no puede recibir notificaciones push?

1. Asegúrese de que la activación/desactivación de push de mensajes de notificación de su teléfono móvil está activada.

2. Asegúrese de que el mensaje se puede mostrar en la barra de notificaciones de su teléfono. La información del dispositivo depende de la posibilidad de leer la información en la barra de notificaciones de su teléfono. Si no hay notificaciones en el teléfono, el dispositivo no podrá recibir notificaciones push.

3. Activez los parámetros de accesibilidad de su dispositivo. (Debe encontrar los parámetros de accesibilidad de su dispositivo en su teléfono para activar/desactivar las alertas de mensajes push.)

4. Verifique los parámetros de accesibilidad de su dispositivo. (Debe encontrar los parámetros de accesibilidad de su dispositivo en su teléfono para activar/desactivar las alertas de mensajes push.)

**Advertencia:**  
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, según la sección 15 de las normas de la FCC. Este equipo está diseñado para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales que se produzcan al utilizar este equipo. Sin embargo, no se garantiza que no se produzca interferencia con los dispositivos de radiofrecuencia, si se no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, si se no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, el usuario se anima a que intente una o más de las siguientes medidas para corregir el problema: Reorientar o reubicar la antena del dispositivo receptor. Conectar el equipo a un enchufe de un circuito diferente al que el dispositivo interferente está conectado. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda. Este equipo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión. (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la que pueda causar un funcionamiento no deseado. Este dispositivo es un dispositivo portátil que debe utilizarse en condiciones de exposición portátiles sin restricciones. Este dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a radiofrecuencia en condiciones de exposición portátiles sin restricciones.

FC CE RoHS UK CA

### V-C Orologio intelligente Ita

## Guida rapida all'uso

#### Scaricare l'APP

Scansionare il seguente codice QR, scaricare e installare l'APP.



#### Collegamento dell'orologio

Aprire l'APP e impostare il proprio profilo

Andare a "Dispositivo", fare clic su "Aggiungi dispositivo".

Fare clic sul dispositivo nell'elenco dei dispositivi scansionati.

#### Connessione completata

1. Assicurarsi che la funzione Wireless del telefono cellulare sia attivata.
2. Mostrare l'indirizzo "MAC" dell'orologio nella sezione "Informazioni".
3. Quando l'orologio viene collegato all'APP per la prima volta, attendere un messaggio di notifica di autorizzazione.
4. Se l'orologio viene collegato automaticamente alla connessione wireless, se si desidera connettere l'APP in questo momento, è necessario attivare/disattivare la wireless in "Impostazioni", "Orologio" dell'orologio, quindi eseguire l'operazione sopra descritta.

### Ricarica e attivazione dell'orologio

Prima del primo utilizzo, l'orologio deve essere caricato e attivato. Utilizzare il caricatore magnetico in dotazione per collegarlo ai contatti metallici sul retro dell'orologio. Utilizzare un cavo di ricarica USB o un cavo di ricarica wireless di 5V 1A o inferiore per caricare l'orologio.

**(Si prega di utilizzare un caricatore da 5V 1A o inferiore per caricare il dispositivo)**

#### Guarda le istruzioni per l'uso



#### Caratteristiche dell'orologio

### Chiamata senza fili

Ouvrez l'APP pour connecter la montre à votre téléphone. Après avoir synchronisé le téléphone, vous pouvez passer, répondre ou rejeter des appels sur la montre.

### Promemoria messaggi

Per ricevere tutti i messaggi e notificazioni di rete sociali, deve attivare l'autorizzazione alle notifiche sul suo telefono.

### Modalità Sport

Rufen Sie die Auswahlbox für den Trainingsmodus (Laufen, Bergsteigen, Radfahren, Klettern) auf und starten Sie die Sportmodus.

### Registro degli esercizi

Registraz tutte le dati degli esercizi.

### Pedometer

Attiva il pedometer della giornata, cancella i dati alle 00:00 e possono essere visualizzati nell'app.

### Monitor del sonno

Attiva Sleep Monitor per monitorare la qualità del tuo sonno mentre dormi.

### Obtuttore remoto

Dopo aver collegato l'orologio al telefono, aprire la modalità obturatore dell'interfaccia APP, cliccare su scatto foto per scattare foto, e le foto saranno automaticamente salvate nel telefono.

### Lettori musicali

Dopo aver collegato il dispositivo, puoi controllare a distanza il lettore musicale sul tuo telefono.

### Trova telefono cellulare

Quando l'orologio e il telefono cellulare sono connessi, tocca l'orologio per trovare il telefono cellulare. Il telefono cellulare vibra e suona.

### Tempo atmosferico

Il display mostrerà le informazioni meteorologiche attuali e di domani sulla pagina meteo. Le informazioni meteo vengono sincronizzate dopo la connessione all'APP. Le informazioni meteo non verranno aggiornate fino a quando l'APP non sarà riconnessa.

### Chronometro

Appoyez sur le bouton de démarrage sur la page du chronomètre pour commencer à compter le temps. Appuyez sur le bouton d'arrêt pour arrêter le chronomètre.

### Alarme

Les alarmes peuvent être configurées via l'APP ou l'orologio, fino a un maximum de 8 alarmes. L'orologio vibrerà et affichera un horaire après 5 être éteint.

### Promemoria messaggi

Per ricevere tutti i messaggi e notificazioni di rete sociali, deve attivare l'autorizzazione alle notifiche sul suo telefono.

### Sempre in mostra

Dopo l'impostazione, lo schermo dell'orologio visualizzerà l'ora dopo lo spegnimento.

### Stile del quadrante dell'orologio

Lo stile di stile può essere impostato per cambiare.

### Info

Visualizza l'indirizzo MAC, il nome wireless e il numero di versione del dispositivo.

### Luminosità

È possibile impostare il livello di luminosità e il tempo di spegnimento della retroilluminazione.

### Impostazioni

È possibile attivare o disattivare la vibrazione e regolare il volume.

### Lingua

Dopo aver effettuato la connessione all'APP, puoi impostare la lingua sull'APP o sull'orologio, e la lingua verrà sincronizzata.

### Perché l'orologio non può ricevere notifiche push?

1. Assicurarsi che il messaggio push/on/off sia attivato nel telefono cellulare.
2. Assicurarsi che il messaggio push/on/off sia attivato nel telefono cellulare. Le informazioni sul dispositivo dipendono dalla possibilità di leggere le informazioni nella barra delle notifiche del telefono.
3. Attivare i parametri di accessibilità del dispositivo. (È necessario trovare le impostazioni di accessibilità nel dispositivo)
4. Verificare i parametri di accessibilità del dispositivo. (È necessario trovare le impostazioni di accessibilità nel dispositivo)
5. Verificare i parametri di accessibilità del dispositivo. (È necessario trovare le impostazioni di accessibilità nel dispositivo)

**Avvertenza:**  
Questo dispositivo è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questo tipo sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze radio, ma non si garantisce che non si verifichino interferenze con i dispositivi di radiofrequenza, se non installati e utilizzati in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non si è ancora garantita che non si verifichino interferenze con i dispositivi di radiofrequenza. Se questo dispositivo causa interferenze dannose alle comunicazioni radio, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure: Reorientare o riposizionare l'antenna del ricevitore. Collegare il dispositivo a una presa di corrente elettrica su un circuito diverso da quello del dispositivo interferente. Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore. Consultare il distributore o un tecnico di radio/TV con esperienza per ottenere aiuto. Questo dispositivo rispetta la Parte 15 delle norme FCC. L'uso è autorizzato a condizione che l'utente accetti di operare questo dispositivo in conformità con le seguenti condizioni: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa l'interferenza che potrebbe causare un funzionamento non desiderato. Questo dispositivo è un dispositivo portatile che deve essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni. Questo dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

FC CE RoHS UK CA

### V-C Smart ur DK

## Hurtig guide til brug

#### Download af APP

Scan følgende QR-kode, download og installer APP'en.



#### Download og installer APP

Åbn APP'en, og opret din profil

Gå til "Enhed", klik på "Tilføj enhed"

Klik på din enhed på listen over scannede enheder

Færdigindsat

#### Tilslutning af uret

Åbn APP'en, og opret din profil

Gå til "Enhed", klik på "Tilføj enhed"

Klik på din enhed på listen over scannede enheder

Færdigindsat

1. Sørg for, at din mobiltelefons trådløse netværk er tændt
2. Vis "MAC"-adressen på dit ur i "Indstillinger", "Om"
3. Når uret forbindes med APP'en for første gang, skal du vente på en pop-up-meddelelse, så uret kan bruge trådløs tilslutning. (Hvis du ved et uheld har genindlæst urets fabriksindstillinger, skal du genstarte uret og derefter genindlæse APP'en for første gang.)
4. Hvis uret er tændt i mere end 120 sekunder uden at oprette forbindelse til APP'en, slukker uret automatisk for det trådløse netværk. Hvis du vil oprette forbindelse til APP'en på dette tidspunkt, skal du slå den trådløse forbindelse til APP'en i "Indstillinger"-"Ure"- og derefter udføre ovenstående handling.

### Opnåling og aktivering af uret

For første brug skal uret oplades og aktiveres. Brug det medfølgende magnetiske oplader til at tilslutte til metalkontaktpunkterne på bagsiden af uret, og brug opladerkablet til at tilslutte til USB-udgang eller computerens USB-port.

**(Brug oplader med 5V 1A eller derunder til at oplade uretsenhed)**

#### Se brugsanvisningen



#### Urfunktioner

### Trådløst opkald

Åbn APP'en for at forbinde uret trådløst til telefonen, og efter synkronisering af telefonen kan du foretage, modtage eller afvise opkald på uret.

### Beskedpåmindelse

For at modtage alle beskeder og notifikationer på sociale medier, skal du aktivere tilladelse til notifikationer på din telefon.

### Sportstilstand

La APP dispone de cuatro modos de ejercicio (correr, saltar, ciclismo, escalada) y puede comenzar a registrar los datos del ejercicio.

### Trainingsjournal

Registre alle træningsdata.

### Skridttæller

Registre alle skridttællingerne for dagen, efter dataet kl. 00:00 og kan ses i APP'en.

### Søvnmonitor

Activer Søvnmonitor for at overvåge kvaliteten af din søvn, mens du sover.

### Fjernbetjent taster

Når uret er tilsluttet telefonen, skal du åbne lukkerstatistik i APP-oversigten, klikke på billedet for at tage billeder, og billederne gemmes automatisk i telefonen.

### Musikafspiller

Nachdem die Uhr mit dem Handy verbunden ist, können Sie den Musik-Player über die App steuern.

### Find mobiltelefon

Quando l'orologio e il telefono cellulare sono connessi, tocca l'orologio per trovare il telefono cellulare. Il telefono cellulare vibra e suona.

### Vejr

Il display mostrerà le informazioni meteorologiche attuali e di domani sulla pagina meteo. Le informazioni meteo vengono sincronizzate dopo la connessione all'APP. Le informazioni meteo non verranno aggiornate fino a quando l'APP non sarà riconnessa.

### Stopur

Appoyez sur le bouton de démarrage sur la page du chronomètre pour commencer à compter le temps. Appuyez sur le bouton d'arrêt pour arrêter le chronomètre.

### Alarm

Les alarmes peuvent être configurées via l'APP ou l'orologio, fino a un maximum de 8 alarmes. L'orologio vibrerà et affichera un horaire après 5 être éteint.

### Sillelisede påmindelse

Después de configurar la hora de sedentismo, cuando llegue el momento, la pantalla vibrará para recordarle y la interfaz tendrá una pantalla de recordatorio.

### Altid på skærmen

Después de la configuración, la pantalla del reloj mostrará la hora después de que se apague.

### Urskivestil

La muestra tiene muchos estilos de esfera, que puede configurar para cambiar.

### Om

Muestra la dirección MAC, el nombre inalámbrico y el número de versión del dispositivo.

### Lysstyrke

Puede configurar el nivel de brillo y el tiempo de apagado de la luz de fondo.

### Indstillinger

Puede activar o desactivar la vibración y ajustar el volumen.

### Sprog

Después de conectarse a la aplicación, puede configurar el idioma en la aplicación o en el lado del reloj, y el idioma se sincronizará.

### Hvorfor kan uret ikke modtage push-meddelelser?

1. Sørg for, at push-beskederne er slået til/på på din mobiltelefon.

2. Sørg for, at beskeden kan vises i notifikationslinjen på din telefon. Erhveropslysningerne afhænger af, om oplysningerne kan vises på telefonens meddelelseslinje. Hvis der ikke er nogen meddelelser på telefonen, kan enheden ikke modtage push-besked. (Du skal finde meddelelsesindstillingerne på din telefon)

3. Aktiver de nødvendige tilgængelighedsindstillinger på din telefon. (Du skal finde tilgængelighedsindstillingerne i telefonens indstillinger og i tilgængelighedsindstillingerne i telefonens indstillinger)

4. Indstilinger for Phone

5. Sørg for, at push-on/off for beskeder er slået til på din telefon.

6. Sørg for, at beskeden kan vises i meddelelseslinjen på din telefon

7. Hvis du ikke finder meddelelsesindstillingerne på din telefon og på multimediebesked-alarmer til/ fra.

**Advarsel:**  
Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B ifølge del 15 af de regulerede FCC. Dette udstyr er designet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelige interferens i en boliginstallations. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelige interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan bestemme ved at stoppe og tændte udstyret, og/eller brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved at ændre eller flytte antennen. Hvis du fortsætter med at opleve interferens, anbefales det at kontakte din distributør eller en tekniker med erfaring med radio/TV for at få hjælp. Dette udstyr er i overensstemmelse med FCC's del 15. Operationen er underlagt følgende betingelser: (1) Dette udstyr må ikke forårsage skadelige interferens. (2)

