

Marshall

MAJOR V – BLUETOOTH HEADPHONES

FULLSTÄNDIG ONLINE-MANUAL

INNEHÅLL

INDEX

Komma igång	005
Kontrollknapp	005
Ladda hörlurarna	005
Spotify Tap	006
M-knapp	006
Ansluta en ljudenhet med 3,5 mm-uttag	006
Ansluta hörlurar till din Major V	006
Rengör din Major V	007
Underhåll av batteriet	008
Parkoppla en ny enhet	008
Återställa hörlurarna	009
Felsökning	010

ENHETENS LAYOUT

SVENSKA



ENHETENS LAYOUT

SVENSKA

① **ANPASSNINGSBAR M-KNAPP**

Tryck på M-knappen för att börja spela musik med Spotify Tap. M-knappen kan anpassas i Marshall Bluetooth-appen.

② **INDIKATORLAMPAN**

Indikatorlampan visar batterinivån under laddning, röd till orange till grön (0–100 %). Den pulserar blått i Bluetooth-parningsläge och vitt när du söker efter en enhet. Indikatorlampan lyser konstant vit när den är ansluten.

③ **KONTROLLKNAPP**

Använd kontrollknappen på den högra öronkåpan för att styra din musik, telefonsamtal och mer.

④ **TRÅDLÖS LADDNING**

Ladda hörlurarna genom att placera den högra öronkåpan vänd nedåt på en trådlös laddningsplatta.

⑤ **AUX-INGÅNG/UTGÅNG PÅ 3,5 MM**

Använd den medföljande 3,5 mm långa sladden och anslut till den analoga utgången på en ljudenhet eller koppla in en annan uppsättning hörlurar och lyssna tillsammans.

⑥ **USB-C-INGÅNG**

Ladda hörlurarna genom att ansluta en USB-strömkälla.

INSTRUKTIONER

SVENSKA

KOMMA IGÅNG

- I. Tryck och håll inne kontrollknappen tills LED-lampan långsamt börjar pulsera blått.
- II. Välj **MAJOR V** på din enhets Bluetooth®-lista.
- III. Ladda ner Marshall Bluetooth-appen och följ instruktionerna i appen för att slutföra installationen.

KONTROLLKNAPP

Använd kontrollknappen på den högra öronkåpan för att styra din musik, telefonsamtal och mer.

- Slå på/av – tryck och håll ner i 1 sekund
- Spela/pausa – tryck en gång
- Hoppa bakåt/framåt – tryck vänster/höger
- Vrid upp/sänk volymen – tryck upp/ner
- Ta emot/avsluta samtal – tryck en gång
- Avvisa ett samtal – tryck två gånger
- Bluetooth-parning, hörlurarna är av – tryck och håll ned i 2 sekunder
- Bluetooth-parning, hörlurarna är på – tryck två gånger

LADDA HÖRLURARNA

Använd en trådlös laddplatta eller koppla in hörlurarna i en USB-källa för att ladda dem. Hörlurarna är helt laddade när indikatorlampan lyser med ett fast grönt sken.

Hörlurarna är fulladdade när indikatorlampan lyser med fast grönt sken.

- I. För att ladda hörlurarna med en trådlös laddare, följ instruktionerna nedan.
- II. Placera hörlurarna med höger öronkåpa platt mot den trådlösa laddningsplattan.
- III. Se till att lysdioden lyser grönt för att indikera att hörlurarna laddas.

INSTRUKTIONER

SVENSKA

SPOTIFY TAP

Börja spela musik direkt med Spotify Tap. Oavsett var du är och vad du gör under dagen är Spotify Tap det enklaste och mest personliga sättet att ta din musik med dig – redo att spelas i sekunder.

- I. Tryck på M-knappen för att spela en rekommendation baserat på din favoritmusik.
- II. Tryck på M-knappen igen för din nästa rekommendation som har tagits fram särskilt för dig.

För att använda Spotify Tap bör du se till att din Spotify-app är uppdaterad.

M-KNAPP

Tryck på M-knappen för att komma åt en personligt anpassad funktion som kan väljas i Marshall Bluetooth-appen. Som standard aktiverar M-knappen Spotify Tap.

ANSLUTA EN LJUDENHET MED 3,5 MM-UTTAG

Använd den medföljande ljudkabeln för att ansluta till den analoga ljudutgången.

Obs! Se till att ljudenhetens volym har ställts in så att den är låg innan du ansluter hörlurarna.

- I. Anslut ljudkabeln till hörlurarnas 3,5 mm-AUX-port och ljudenhetens 3,5 mm-stereo-uttag.
- II. Se till att allt ljud via Bluetooth har pausats och börja uppspelningen på ljudenheten.

ANSLUTA HÖRLURAR TILL DIN MAJOR V

Låt en vän ansluta sina hörlurar till 3,5 mm-AUX-porten på din Major V och lyssna tillsammans.

- I. Se till att Major V är ansluten till din ljudkälla via Bluetooth.
- II. Anslut 3,5 mm-uttaget på de andra hörlurarna till 3,5 mm-AUX-porten på Major V.

INSTRUKTIONER

SVENSKA

RENGÖR DIN MAJOR V

Dina hörlurar kommer ofta och länge i kontakt med din hud. Detta kan så småningom leda till att det samlas smuts och fett som kan påverka funktionen och orsaka hudirritationer. För att hålla dina hörlurar rena och få dem att hålla längre bör du rengöra dem regelbundet.

Koppla bort alla kablar innan du rengör hörlurarna. Se till att allt är helt torrt innan du laddar batterierna, ansluter kablar eller använder hörlurarna.

Ta bort öronkuddarna genom att vrida dem moturs och rengör dem separat. För att sätta tillbaka öronkuddarna, placera dem på öronkåporna, lutade i 45° vinkel och vrid dem medurs för att låsa dem på plats.

Rengör försiktigt hörlurarna, pannbandet, öronkuddarna och kablarna med en luddfri trasa, lätt fuktad med antingen:

- vatten,
- isopropylalkohol på 70 %, eller
- etylalkohol på 75 %

Undvik att få in fukt i några öppningar eller i högtalarnätet. Rengör de delarna med en torr och mjuk borste eller en bomullspinne.

- Använd inga vassa föremål.
- Använd inte tryckluft.
- Använd inte produkter som innehåller blekmedel eller väteperoxid.
- Sänk inte ner dina hörlurar i något rengöringsmedel.
- Skölj inte hörlurarna under rinnande vatten.

INSTRUKTIONER

SVENSKA

UNDERHÅLL AV BATTERIET

Dina hörlurar har högpresterande litiumjonbatterier med en livslängd som påverkas av laddning och användning. Följ riktlinjerna nedan för att hålla ditt batteri i bra skick så länge som möjligt.

- Undvik om möjligt att använda snabbbladdare. Snabbbladdare kan påverka batteriet negativt och göra att det förlorar kapacitet.
- Undvik att ladda ur batteriet helt eller att ladda det när det redan är fullt. Försök att hålla laddningen mellan 30 % och 80 %.
- Om du vet att du inte kommer att använda dina hörlurar under en längre tid rekommenderar vi att du laddar dem till 50 % och sedan gör en fabriksåterställning. Förvara dina hörlurar på en sval, mörk och torr plats.
- Undvik att använda eller ladda dina hörlurar på varma och dåligt ventilerade platser, över 45 °C/113 °F.
- Undvik att ladda batteriet vid temperaturer som understiger 10 °C/50 °F och undvik även att använda hörlurarna när temperaturen understiger 0 °C/32 °F.
- Undvik starka mekaniska stötar såsom att tappa hörlurarna på hårda ytor eftersom det kan skada batteriet.

Ladda Marshall Bluetooth-appen och välj den nivå av batterivård i appen som passar dig och dina hörlurar bäst.

PARKOPPLA EN NY ENHET

Major V kan ansluta till två enheter samtidigt och minnas upp till 10 tidigare parkopplade enheter. När de befinner sig inom räckvidd kommer de att försöka återansluta till den senast anslutna enheten.

- I. Börja med hörlurarna avslagna.
- II. Om du trycker på kontrollknappen två gånger börjar indikatorlampan långsamt börja pulsera blått.
- III. Välj **MAJOR V** på din enhets Bluetooth-lista.

INSTRUKTIONER

SVENSKA

ÅTERSTÄLLA HÖRLURARNA

Om dina hörlurar inte fungerar som de ska, följ instruktionerna nedan.

I. Tryck och håll ner kontrollknappen i 10 sekunder för att starta om hörlurarna.

Om problemet kvarstår kan du göra en fabriksåterställning.

Obs! Detta kommer att radera alla användarinställningar och hörlurarna måste sedan paras igen.

- I. Ta bort **MAJOR V** och **MAJOR V [LE]** om de finns, från din ljudenhets Bluetooth-lista och Marshall Bluetooth-appen.
- II. Tryck och håll både kontrollknappen och M-knappen i 10 sekunder och släpp när indikatorlampan blir lila.
- III. Dina hörlurar har nu blivit fabriksåterställda och kan parkopplas igen, se avsnittet "Komma igång".

MARSHALL BLUETOOTH-APPEN

Ladda ner Marshall Bluetooth-appen för att få ut det mesta från dina öronsnäckor och hålla dem uppdaterade med den senaste programvaran.



FELSÖKNING

SVENSKA

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
Hörlurarna slås inte på	Batteriet är inte laddat.	Använd en USB-strömkälla eller en trådlös laddplatta för att ladda hörlurarna.
Kan inte anslutas eller paras med en Bluetooth-enhet	Bluetooth är inte aktiverat på din enhet (smarttelefon, surfplatta, dator).	Aktivera Bluetooth på din ljudenhet.
	Hörlurarna är inte i parningsläge.	Följs instruktionerna i Parkoppla en ny enhet.

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
Felaktigt beteende	Hörlurarna använder inte den senaste versionen av den fasta programvaran.	Ladda ner Marshall Bluetooth-appen och anslut till hörlurarna. Följ instruktionerna i appen för att säkerställa att Major V har den senaste fasta programvaruversionen.
	Det finns ett programvarufel.	Gör en fabriksåterställning, se avsnittet återställa hörlurarna. Hörlurarna behöver konfigureras på nytt.
Spotify startar inte	Spotify-appen är inte installerad på din ljudenhet.	Installera den senaste versionen av Spotify-appen på din ljudenhet.
	M-knappen är konfigurerad med en annan funktion.	Ladda ner Marshall Bluetooth-appen och anslut till hörlurarna för att anpassa M-knappens funktion.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.0