



Xiaomi Smart Multifunctional Rice Cooker 3L მომზარებლის სახელმძღვანელო

გამოყენებამდე ყურადღებით გაეცანით ამ ინსტრუქციას და შეინახეთ მომავალი გამოყენებისთვის.

ბრინჯის მოსამზადებელი მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ საყოფაცხოვრებო მოხმარებისთვის.

უსაფრთხოების ზომები

გამოყენების შეზღუდვები

- შეინახეთ ბრინჯის მოსამზადებელი მოწყობილობა ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- ბრინჯის მოსამზადებელი მოწყობილობის ნორმალური მუშაობის სიმაღლეა 0–2000 მეტრი.
- არ მოათავსოთ ბრინჯის მოსამზადებელი მოწყობილობა არასტაბილურ ან სველ ზედაპირებზე. შეინახეთ ცეცხლის ან სითბოს წყაროებისგან (მაგალითად, ღუმელებისგან), სასურველია 30 სმ ან მეტი მანძილის დაშორებით.
- არ მოათავსოთ ბრინჯის მოსამზადებელი მოწყობილობა ელექტრომაგნიტური ჩარევისადმი მგრძობიარე მოწყობილობებთან ახლოს.
- არ გამოიყენოთ არასპეციფიკური ან დეფორმირებული შიდა ქვაბი დამწვრობის და დაზიანებების თავიდან ასაცილებლად გადახურების შედეგად

გაწმენდა და მოვლა

- არ ჩაყოთ ბრინჯის მოსახარში წყალში და არ შეასხუროთ წყალი.
- არ გამოიყენოთ ფოლადის ზამბა ან სხვა მყარი საგნები ქვაბის შიდა ნაწილის გასაწმენდად ან გასახეხად.
- გასაწმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ რბილი ქსოვილები.

დენის კაბელი

- გამოიყენეთ მხოლოდ მოწოდებული დენის კაბელი.
- ბრინჯის მოსახარშის შეკეთებამდე და გადატანამდე გამორთეთ დენის კაბელი.
- თუ კვების კაბელი დაზიანებულია, ის უნდა შეიცვალოს სპეციალური კაბელით ან შეკრებით, რომელიც ხელმისაწვდომია მწარმოებლის ან მისი სერვის აგენტის მიერ.
- არ მოლუნოთ, არ გაწიოთ და არ დაატრიალოთ დენის კაბელი, წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი ბირთვი შეიძლება გამოჩნდეს ან გატყდეს.
- არ გამოიყენოთ მოწოდებული დენის კაბელი სხვა მოწყობილობასთან ერთად

სიფრთხილის ზომები კვების წყაროს გამოყენებისას

- ხანძრისა და ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად არ გამოიყენოთ 220–240 ვ ცვლადი დენის გარდა სხვა კვების წყარო.
- ბრინჯის მოსახარში ყოველთვის გამორთეთ შტეფსელიდან. არ გამოწიოთ ცვლადი დენის კაბელი, რათა თავიდან აიცილოთ ელექტროშოკი ან მოკლე ჩართვა.
- არ მისცეთ ბავშვებს ბრინჯის მოსახარშის გამოყენების უფლება უყურადღებოდ და შეინახეთ ის ჩვილებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, რათა თავიდან აიცილოთ ელექტროშოკი, დამწვრობა ან სხვა დაზიანებები.
- არ შეაერთოთ და არ გამორთოთ კვების კაბელი სველი ხელებით, რათა თავიდან აიცილოთ ელექტროშოკი ან დაზიანებები.
- ხანძრის და სხვა პოტენციური საფრთხეების თავიდან ასაცილებლად გამოიყენეთ მხოლოდ დამიწებული ელექტროროზეტი 10 ამპერის ან მეტი ნომინალური დენით

გარემოს შესახებ

- ორთქლმა და სიციხემ შეიძლება დააზიანოს, გაუფერულოს ან დეფორმაცია გაუკეთოს თქვენს კედლებსა და ავეჯს, ამიტომ სასურველია, პროდუქტი კედლებიდან და ავეჯიდან მინიმუმ 30 სმ დაშორებით შეინახოთ.
- ბრინჯის მოსახარშის სამზარეულოს კარადაში და ა.შ. გამოყენებისას, გთხოვთ, დარწმუნდეთ, რომ ადგილი კარგად არის ვენტილირებადი

გამოყენების დროს

- არ გამოიყენოთ შიდა ქვაბი სხვა სითბოს წყაროებზე, როგორცაა ინდუქციური ბრინჯის მოსახარში ან გაზქურა.

- არ მოათავსოთ შიდა ქვაბი და აქსესუარები ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში გასაწმენდად.
- არ ჩადოთ არაფერი ორთქლის გამოსასვლელში ან ნაპრალებში, რათა თავიდან აიცილოთ ელექტროშოკი ან დაზიანებები.
- არ შეეხოთ შიდა ქვაბს ხელით პირდაპირ გამოყენების დროს და გამოყენებისთანავე, რათა თავიდან აიცილოთ მაღალი ტემპერატურის დამწვრობა.
- არ შეეხოთ ორთქლის გამოსასვლელს გამოყენების დროს ან გამოყენებისთანავე. შეინახეთ ბავშვებისა და ჩვილებისგან მოშორებით და მიიღეთ განსაკუთრებული ზომები, რათა თავიდან აიცილოთ მათი დამწვრობა.
- არ გადაადგილოთ და არ შეანჯღრიოთ ბრინჯის მოსახარში გამოყენების დროს.
- არ გამოიყენოთ ეს ბრინჯის მოსახარში ისეთი საკვების მოსამზადებლად, რომელმაც შეიძლება დაბლოკოს ორთქლის სარეცხი (მაგალითად, ზღვის წყალმცენარეები და ლამინარია).
- არ დაფაროთ ბრინჯის მოსახარში ორთქლის სარეცხი სხვა ნივთებით გამოყენების დროს, რათა თავიდან აიცილოთ ორთქლის გამოყოფის შეუძლებლობა.
- თუ ბრინჯი ბრინჯის მოსახარში 12 საათზე მეტხანს დარჩება სითბოს შენარჩუნების რეჟიმში, მას ექნება სპეციფიკური სუნები
- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის (მათ შორის ბავშვებისთვის), ან გამოცდილებისა და ცოდნის ნაკლებობის მქონე პირებისთვის, თუ მათ არ აქვთ ზედამხედველობა ან ინსტრუქცია მოწყობილობის გამოყენების შესახებ IEC60335-ის შესაბამისად მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი პირის მიერ.
- ბავშვები უნდა იყვნენ ზედამხედველობის ქვეშ, რათა უზრუნველყოფილი იყოს, რომ ისინი არ თამაშობენ IEC60335-ის შესაბამისად მოწყობილობით
- ამ მოწყობილობის გამოყენება შეუძლიათ 8 წლის და უფროსი ასაკის ბავშვებს, თუ მათ ეძლევათ ზედამხედველობა ან ინსტრუქცია მოწყობილობის უსაფრთხოდ გამოყენების შესახებ და თუ ისინი აცნობიერებენ შესაძლო საფრთხეებს. ბავშვებმა არ უნდა განახორციელონ დასუფთავება და მომხმარებლის მოვლა, თუ ისინი 8 წელზე უფროსი ასაკის არ არიან და არ არიან ზედამხედველობის ქვეშ. შეინახეთ მოწყობილობა და მისი კაბელი 8 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას EN 60335 სტანდარტის შესაბამისად.
- მოწყობილობების გამოყენება შეუძლიათ შეზღუდული ფიზიკური ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებს, რომლებსაც არ აქვთ გამოცდილება და ცოდნა, თუ მათ ეძლევათ ზედამხედველობა ან ინსტრუქცია მოწყობილობის უსაფრთხოდ გამოყენების შესახებ და აცნობიერებენ EN 60335 სტანდარტის შესაბამისად არსებულ საფრთხეებს.
- ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ მოწყობილობასთან EN 60335 სტანდარტის შესაბამისად.

გამოყენების შემდეგ

- გამოყენების შემდეგ, ყოველთვის გახსოვდეთ ბრინჯის მოსახარშის გამორთვა და დენის კაბელის გამოერთება.
- რეგულარულად შეამოწმეთ ორთქლის გამოსასვლელი, რათა დარწმუნდეთ, რომ ის არ არის გაჭედილი.
- დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ გამოყენება და გამორთეთ ეს პროდუქტი, თუ რაიმე გაუმართაობა ან გაუგებრობაა. ამოიღეთ შიდა ქვაბი მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის გაგრილდება

დამატებითი უსაფრთხოების ზომები

- დაზიანებების ან გაუმართაობის თავიდან ასაცილებლად, არ დააგდოთ ბრინჯის მოსახარში და არ დაარტყათ მას მყარი საგნებით.
- არ გამოიყენოთ ბრინჯის მოსახარში, თუ შიდა კომპლექტი დაზიანებულია, რათა თავიდან აიცილოთ დამწვრობა ან ორთქლის ან მდულარე საგნის გაჟონვით გამოწვეული დაზიანებები.
- არ შეეცალოთ მოწყობილობა.
- მხოლოდ სარემონტო ტექნიკოსს შეუძლია პროდუქტის დაშლა ან შეკეთება, ხანძრის, ელექტროშოკის და სხვა დაზიანებების რისკის თავიდან ასაცილებლად.
- დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ ამ პროდუქტის გამოყენება, თუ არსებობს რაიმე გაუმართაობა ან გაუგებრობა, რათა თავიდან აიცილოთ ხანძარი, ელექტროშოკი ან სხვა დაზიანებები.
- მოერიდეთ პროდუქტის სილიკონის ნაწილების კონტაქტს ალკოჰოლურ სასმელებთან, რომელთა ალკოჰოლის შემცველობა 50%-ზე მეტია.
- **სიფრთხილე:** გამოყენების შემდეგ გამათბობელი ელემენტების ზედაპირზე დარჩება ნარჩენი სითბო.
- **სიფრთხილე:** ბრინჯის მოსახარშის არასწორმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანებები.
- **სიფრთხილე:** არ დაასხათ სითხე კონექტორზე

დასახელება: ჭკვიანი მრავალფუნქციური ბრინჯის მოსასარში

მოდელი: MFB120A-2

ნომინალური ძაბვა: 220-240 ვ

ნომინალური სიხშირე: 50-60 ჰც

ნომინალური სიმძლავრე: 595-710 ვატი

ბრინჯის ნომინალური ტევადობა: 1 ლ

შიდა ქვების მასალა: ალუმინის შენადნობი

წყლის ნომინალური ტევადობა: 3 ლ

Wi-Fi-ს მაქსიმალური გამომავალი სიმძლავრე: < 20 დბმ

Wi-Fi-ს მუშაობის სიხშირე: 2412-2472 მჰც

BT მაქსიმალური გამომავალი სიმძლავრე: < 6.58 დბმ

BT გადაცემის სიხშირე: 2402-2480 მჰც

უკაბელო კავშირი: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 გჰც

პროდუქტის ზომები: 325 x 244 x 202 მმ

თავსებადია: Android 8.0 და iOS 12.0 ან უფრო მაღალ ვერსიებთან

გამორთვის რეჟიმი: 0.3 ვატი

შეცდომის კოდები

კოდი	შეცდომის აღწერა	შენიშვნები
E-09	ზედა სენსორი დაზიანებულია (მოკლე ჩართვის და განყვეტილი წრედის ჩათვლით).	დაუკავშირდით გაყიდვის შემდგომი მომსახურების გუნდს.
E-10	ქვედა სენსორი დაზიანებულია (მოკლე ჩართვის და განყვეტილი წრედის ჩათვლით).	დაუკავშირდით გაყიდვის შემდგომი მომსახურების გუნდს.
E-11	კომუნიკაციის შეცდომა.	დაუკავშირდით გაყიდვის შემდგომი მომსახურების გუნდს

UK CA ამით, Chunmi Technology (Shanghai) Co., Ltd. აცხადებს, რომ რადიოაპარატურა, ტიპი Smart Multifunctional Rice Cooker MFB120A-2, შეესაბამება 2017 წლის რადიოაპარატურის რეგულაციებს. დიდი ბრიტანეთის შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.



ამ სიმბოლოთი აღებული ყველა პროდუქტი წარმოადგენს ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის ნარჩენებს (WEEE, როგორც ეს მოცემულია დირექტივაში 2012/19/EU), რომლებიც არ უნდა შეერიოს დაუხარისხებელ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს. ამის ნაცვლად, თქვენ უნდა დაიცვათ ადამიანის ჯანმრთელობა და გარემო, თქვენი ნარჩენების გადაცემით მთავრობის ან ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ დანიშნულ ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის ნარჩენების გადამუშავების შეგროვების პუნქტში. სწორი გადამუშავება ხელს შეუწყობს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე პოტენციური უარყოფითი შედეგების თავიდან აცილებას. გთხოვთ, დაუკავშირდეთ მემონტაჟს ან ადგილობრივ ხელისუფლებას, რათა მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია ასეთი შეგროვების პუნქტების ადგილმდებარეობისა და პირობების შესახებ

PSTI

ა. ამით, Chunmi Technology (Shanghai) Co., Ltd. აცხადებს, რომ Smart Multifunctional Rice Cooker MFB120A-2 ტიპის პროდუქცია შეესაბამება დიდი ბრიტანეთის PSTI რეგულაციებს (შესაბამისი DoC შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>).

ბ. მხარდაჭერის დასრულების თარიღი: 2026 წლის 31 მარტი



ამით, Chunmi Technology (Shanghai) Co., Ltd. აცხადებს, რომ Smart Multifunctional Rice Cooker MFB120A-2 ტიპის რადიოპარატურა შეესაბამება დირექტივა 2014/53/EU-ს. ევროკავშირის შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration>.

დეტალური ელექტრონული სახელმძღვანელოსთვის, გთხოვთ, ეწვიოთ www.mi.com/global/support/user-guide

ევროკავშირის წარმომადგენელი

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

პრინცესა ბეატრიქსლანი 582, 2595BM, ჰააგა, ნიდერლანდები

contact@support.mi.com

დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენელი

Xiaomi Technology UK Limited

დევიდსონ ჰაუსი, ფორბერი სკვერი, რედინგი, ბერკშირი RG1 3EU

contact@support.mi.com



დამზადებელი: Xiaomi Communications Co., Ltd.-სთვის

დამზადებელი: Chunmi Technology (Shanghai) Co., Ltd.-ის მიერ

(Mi Ecosystem-ის კომპანია)

მისამართი: შენობა 11, ძიანნანის გამზირი 1333, ჩანქსინგის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების პარკი, ლინგანგი, შანხაი, ჩინეთი

დამზადებულია ჩინეთში

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ www.mi.com

მომზადებლის სახელმძღვანელოს ვერსია: V1.0