

# **FRESH N REBEL**

## **Casque audio CLAM ANC PETROL BLUE**



FRESH 'N REBEL

# CLAM ANC

manual



Product codes:

3HP400DP | 3HP400SG | 3HP400IG | 3HP400PB

Designed by and manufactured on behalf of:  
Sitemcom Europe BV NL - 3011 TA, 6

## 3HP400 CLAM ANC

FR

### BOUTONS

1. On/Off (marche/arrêt)
2. Association Bluetooth
3. Volume +/- -- Titre suivant
4. Suppression active du bruit (ANC)
5. DEL de mise sous tension
6. DEL de la fonction ANC



### ALLONS-Y !

1. Effectuez une charge complète.
2. Activez la fonction Bluetooth en appuyant sur le bouton jusqu'à ce que la DEL clignote.
3. Sélectionnez le casque CLAM ANC sur votre appareil mobile.
4. Basculez le bouton ANC.
5. Profitez de votre musique en silence.



5.

**PROFITEZ DE VOTRE MUSIQUE EN SILENCE**

## COMPORTEMENT DU BOUTON

### BOUTONS ANC

**CURSEUR VERS LE BAS :** Fonction ANC désactivée

**CURSEUR VERS LE HAUT :** Fonction activée N'oubliez pas de désactiver la fonction ANC lorsque vous éteignez le casque. Si le commutateur est placé en position "on" et que vous rallumez le casque par la suite, vous devrez activer la fonction ANC manuellement.

### BOUTON MARCHE/ARRÊT

**PRESSION DE 2 S :** Mise sous tension

**PRESSION DE 5 S :** Mise sous tension + mode d'association

**PRESSION DE 5 S :** Mise hors tension

**SIMPLE CLIC :** Lecture / pause / prise d'appel / fin d'appel

**PRESSION DE 3 S :** Rejet d'appel entrant

### BOUTONS DE VOLUME

**BOUTON – :**

**SIMPLE CLIC :** Réduire le volume

**PRESSION DE 2 S :** Titre précédent

**BOUTON + :**

**SIMPLE CLIC :** Augmenter le volume

**PRESSION DE 2 S :** Titre suivant

---

## SIGNIFICATION DES DEL

### DEL DE LA FONCTION ANC

**ANC ACTIVE :** Blanc continu

**ANC DESACTIVE :** Éteint

### DEL DE MISE SOUS TENSION

**SOUS TENSION :** Blanc continu

**LECTURE :** Blanc continu

**BLUETOOTH :** Blanc clignotant (0,5 s allumé/0,5 s éteint)

**CHARGE EN COURS :** Rouge continu

**CHARGE TERMINÉE:** Vert continu

**BATTERIE FAIBLE :** Rouge clignotant (0,25 s allumé/0,25 s éteint)

## BON À SAVOIR !

### A quoi sert la fonction ANC au juste ?

ANC est l'abréviation d'Active Noise Cancelling, ce qui signifie que le casque Clam élimine le bruit environnant en l'analysant et en le supprimant par filtrage électronique. Tout ceci a pour but de vous faire profiter au maximum de votre musique !

### J'ai éteint le casque mais la fonction ANC est toujours activée !

C'est vrai, la fonction ANC a son propre commutateur. L'ANC fonctionne aussi quand vous n'écoutez pas de la musique, par exemple quand vous voulez dormir dans un avion. Pour de ne pas épuiser la batterie, songez à éteindre la fonction ANC quand vous ne l'utilisez pas.

### Quelle est la longueur du câble ?

Le casque Clam est doté d'un câble textile amovible de 100 cm.

### Que dois-je faire si je pense que mon produit est défectueux ?

Tous les produits Fresh 'n Rebel ont été conçus et fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées. Et bien sûr, nous tenons à ce que vous soyez 100 % satisfait de votre produit. Par conséquent, si vous rencontrez un problème, vous pouvez faire une réclamation au titre de la garantie magasin de deux ans, qui est valable à compter de la date d'achat du produit dans un magasin ou dans une boutique en ligne.

### Ta question n'est pas incluse ? Nous sommes là pour t'aider.

Envie-nous un courriel : [helpme@freshnrebel.com](mailto:helpme@freshnrebel.com)

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Les directives de sécurité sont conçues pour te permettre de profiter des performances de ton produit Fresh 'n Rebel de manière optimale et en toute sécurité. Pour garantir un fonctionnement sans souci :

- Respecte toujours toutes les instructions et tous les avertissements.
- Ne placez aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, sur l'enceinte.
- Veuillez noter les risques environnementaux liés à l'élimination des piles.
- La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.
- ATTENTION : Il y a un risque d'explosion en cas de remplacement incorrect de la pile. Remplacez la pile seulement avec une pile de même type ou de type équivalent.
- L'appareil n'est en aucun cas affecté par une utilisation dans un climat tropical ou tempéré.

### Garantie et limitations

Nous garantissons le produit contre tout vice de fabrication ou de malfaçon dans des conditions d'utilisation normales pendant une période de 2 ans à partir de la date d'achat. Pendant cette période, les produits défectueux peuvent être retournés pour réparation ou remplacement au magasin où ils ont été achetés. La garantie ne couvre pas les dommages accidentels, l'usure, la perte accidentelle ou toute utilisation ne respectant pas les instructions du manuel d'utilisation.

Bande de fréquences opérationnelle : 2402 à 2480 MHz

Puissance fréquence radio maximale transmise : 8.3 dBm / 6.76 mW

### Spécifications du produit

Format :	Circum-auriculaire
Type d'oreillettes :	Fermé
Technologie de casque :	Dynamique
Connectivité :	Bluetooth sans fil
Transducteurs :	40 mm
Réponse en fréquence :	20 Hz – 20 kHz
Type de batterie :	Lithium Ion
Capacité de la batterie :	600 mAh
Autonomie :	35 heures à 50% du volume max.
Temps de lecture avec ANC activé :	30 heures à 50% du volume max.
Temps de charge :	3 heures
Impédance :	32 Ω
Distorsion harmonique :	1%
Microphone :	Omnidirectionnel, 100 – 8000 Hz
Profils Bluetooth :	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Connexions :	3,5 mm, Micro USB
Boutons :	Marche/arrêt, Bluetooth, Lecture/Pause, Volume +/- , ANC actif/inactif