

ACTIVESHOP[®]

Návod k použití/ ZAPUŠTĚNÝ KAZETOVÝ ODLUČOVAČ PRACHU

J29 / MOMO J02



Dovozce:

Z O.O.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2024



Technické údaje

Model	NTDF-02
Vstupní napětí	220-240 V 50 Hz
Provozní napětí (napájení)	12,5 V 8,5 A
Napájení	48 W
Rozměry	40 x 27,5 x 6,5 cm
Rozměry víka (mřížky)	30 x 17 cm
Čistá hmotnost	2,6 kg
Hrubá hmotnost	3,1 kg
Počet ventilátorů	4

Poznámka

- **Je třeba mít na paměti, že póry ve filtru se ucpávají, což má za následek špatné proudění vzduchu, v důsledku čehož absorbér přestává plnit svou funkci. Za těchto okolností jsou také ventilátory vystaveny nadměrnému namáhání, což může způsobit selhání spotřebiče.**
- Filtr pravidelně vyměňujte za nový.
- Při připojování zástrčky se nedotýkejte jejích kovových částí.
- Spotřebič pravidelně čistěte, abyste zabránili hromadění nečistot, prachu a jiných nežádoucích látek. Nahromadění výše uvedeného, může vést k nesprávné funkci spotřebiče nebo dokonce k poškození zařízení.
- Není dovoleno omotávat napájecí kabel kolem spotřebiče, může to způsobit jeho nesprávnou funkci.
- Vždy se ujistěte, že je spotřebič napájen ze zdroje se správným jmenovitým napětím. Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta do zásuvky.
V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo popálení. Přístroj nezapojujte ani neodpojujte ze zásuvky mokřima nebo vlhkýma rukama.
- Nepoužívejte přístroj za následujících podmínek: Pokud je kabel nebo zástrčka horká nebo poškozená Pokud je zástrčka v zásuvce uvolněná;
- Šňůra nesmí být upravována, natahována, nadměrně ohýbána nebo kroucena.
- Na šňůru se nesmí pokládat nic těžkého.
- Zabraňte vniknutí prachu nebo jiných škodlivých prvků do zástrčky.
- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič v koupelně nebo v jiných prostorách s vysokou vlhkostí. Mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození izolace.
- Nedovolte dětem, aby spotřebič používaly.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých látek, jako jsou: alkoholy, rozpouštědla, benzín, aerosolové spreje apod. Mohlo by dojít k výbuchu nebo požáru. Mohlo by to vést k výbuchu nebo požáru.
- Do zařízení nevrhejte ani jím neházejte. Pokud dojde k poškození přístroje v důsledku nárazu nebo pádu, nelze jej dále používat.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo opravovat. V případě oprav se obraťte na distributora, u kterého bylo zařízení zakoupeno, nebo na autorizované servisní středisko.

Pokyny pro uživatele

1. Vložte filtr do nádoby.
2. Umístěte zařízení na rovný a stabilní povrch.
3. Připojte síťovou zástrčku k vhodnému zdroji napájení.
4. Pomocí v y p í n a č e přístroj spusťte, knoflíkem nastavte výkon kanystru a užívejte si bezproblémový provoz, přičemž nezapomeňte pravidelně čistit filtr.

Pokyny k instalaci

1. Vyřízněte průchozí otvor v pracovní desce. Nezapomeňte, že otvor by neměl být větší než mřížka. V opačném případě může mřížka zapadnout.
2. Přišroubujte absorbér ke spodní straně pracovní desky. Našroubujte plastové kryty výstupu vzduchu.
3. Ujistěte se, že výstupní otvory pohlcovače nejsou zakryté, aby docházelo ke správné cirkulaci vzduchu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Spotřebič je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím následkům při ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do spotřebiče nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte spotřebič ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP s.r.o.:
(a) do spotřebiče se dostala tekutina, (b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,
c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) došlo k převržení přístroje nebo poškození jeho krytu.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když ukončíte práci s přístrojem.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vytáhněte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Spotřebič nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena uvedená životnost spotřebiče, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a n a o p a k).
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na výrobním štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
2. Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž o bezpečném používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES týkající se odpadu použitých elektrických a elektronických použitých elektrospotřebičů. elektrozařízení by měla být sbírána odděleně a následně předávána do sběrných míst pro použitá elektronická a elektrická zařízení.

Po skončení životnosti obsahují staré spotřebiče také plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k opětovnému zpracování. Měly by být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě v rozmezí (-) 20 °C až (+) 50 °C pouze v originálním obalu. Přístroj skladujte v dobře větrané místnosti s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Při skladování a přepravě nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.