







1**2****3****4**



Important precautions

Installation

- The TV should be installed near an AC power outlet that can be easily plugged and unplugged.
- If you intend to install a TV wall mount, we recommend that you use an authorized TV wall mount.
- The diameter and length of the screws will vary depending on the wall mount model. Failure to use the correct screws may cause the TV to fall or lead to internal damage.

Moving

- Disconnect all cables before moving the TV.
- Large TV need 2 or more people to move safely. Avoid applying pressure to the LED panel when moving the TV. Avoid shaking the TV or exposing it to excessive vibrations.
- When moving the TV to a new location or to carry out repairs, package the TV using the original box and packaging materials.

Ventilation

- Do not cover the ventilation holes or insert any objects into the case.
- Keep a space for ventilation around the TV.

AC power cord

- Use the AC power cord and socket according to the instructions below to avoid fire, electric shock, damage, or personal injury:
- Insert the plug completely into the AC outlet.
 - Use the TV with a 200-240V AC power supply.
 - When connecting cables, the AC power cord should be unplugged for safety reasons. Be careful not to trip over cables.
 - Before carrying out work or moving the TV, disconnect the AC power cord from the AC power outlet.
 - Keep the AC power cord away from heat.
 - Unplug the AC power plug and clean it regularly. If the plug is covered with dust and has water vapor, its insulation quality may deteriorate, producing a fire risk.
 - Avoid excessive pinching, bending, modifying, or twisting of the AC power cord, otherwise the wires may become exposed or broken.
 - Do not place any heavy objects on the AC power cord.
 - Do not pull the AC power cord when disconnecting the power.
 - Do not connect too many devices on the same AC power outlet.
 - Do not use unsuitable AC power outlets.

Children

- Place small objects out of the reach of children in order to avoid swallowing.

Optimal items

- Keep optional accessories or any devices that emit electromagnetic radiation away from the TV in order to avoid image distortion or noise.

In case of the following problems ...

- The AC power cord is damaged.
 - The AC power outlet is not suitable.
 - The TV is damaged due to a drop or impact.
 - Any liquid or solid object falls into the case through an outlet.
- Please turn off your TV and unplug the AC power cord immediately, and please contact Xiaomi repair center for qualified service staff to check it.

Stability Hazard

- The television set may fall, causing serious personal injury or death. Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
 - ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
 - ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
 - ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture

to reach the television set or its controls.

- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Usage restrictions

- Do not install/use the TV in the following places, environments, or conditions, otherwise the TV may malfunction and cause a fire, electric shock, damage, or personal injury.
- Places:**
Outdoors (in direct sunlight), by the sea, in a ship or other vessel, inside a car, in a medical institution, at an unstable location, next to water, or in a place exposed to rain, moisture, or mildew. If the TV is placed in the dressing room of a public bath or spa, it may be damaged by the sulfide in the air.
 - Environment:**
Hot, damp, or dusty places; places where insects may enter; places that may be exposed to mechanical shock; next to flammable objects (such as candles). The TV should not be exposed to dripping or splashing water, and do not place any items containing liquid such as flower vases on top of the TV. Do not place the TV in a damp or dusty place, or in a room with steam or fumes (near a stove or humidifier) to avoid fire, electric shock, or deformation. Do not boil water, heat, cook noodles, or use mosquito coils near the TV.

- Conditions:**
Do not use the TV when your hands are wet, when the case is open, or with accessories that are not authorized by the manufacturer. In the case of a lightning storm, disconnect the TV from the AC power cord and AC outlet. Do not install the TV in an open-air location. Failure to follow these conditions may result in personal injury or damage, or cause objects to strike the TV.
- Damage to TV screen**
Do not throw any objects toward the TV, otherwise the screen may be broken due to the impact and cause serious injury. In case of damage to the surface of the TV, do not touch the TV before the AC power cord has been unplugged, otherwise electric shock may occur.
- Operating conditions:**
Operating temperature: 0°C–40°C; Storage temperature: -15°C–45°C; Relative humidity: <80%.

Precautions

- Watch TV in appropriate lighting conditions. Watching TV in insufficient light or for long periods can damage your eyesight.
- The screen and case will get hot when the TV is working. This is normal.
- Not support the decoding of DTS-CD bitstream coming in from HDMI IN.

Using and cleaning the screen/case of the TV

- Before cleaning the LED TV, ensure that the AC power cord is disconnected from the AC power outlet. In order to avoid deterioration of the casing materials or corroding the screen coating, please observe the following precautions:
- Wipe with a soft cloth to remove any dust on the surface of the screen/case. If there is still dust, wipe with a soft cloth that has been moistened with a mild detergent.
 - Do not spray water or detergent directly onto the TV. It may drip to the base of the screen or external parts, causing malfunction.

- Do not use scrub pads, alkaline/acid cleaners, scouring powder, or volatile liquids, such as alcohol, volatile oils, thinners, or insecticides. The use of the above materials or prolonged contact with rubber or vinyl products may cause damage to the screen surface and casing materials. It is recommended that you regularly clean the vents to ensure proper ventilation.
- When adjusting the angle of the TV, slowly move the TV to prevent it moving or slipping from the base.

RoHS compliance – European Union

Xiaomi products sold in the European Union, meet the requirements of Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments directive (EU) 2015/863 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Simplified EU Declaration of Conformity

Hereby, Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd declares that the radio equipment type Xiaomi TV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF Frequency and Power

This device offers the following frequency bands in EU areas only and maximum radio-frequency power

Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
This device may be operated in all member states of the EU. Observe national and local regulations where the device is used. This device is restricted to indoor use only when operating in the 5250 to 5350 MHz frequency range in:
AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RQ,S,K,SI,SE,SK,UK,NL(NI),IS,LI,NQ,CH,TR.
In accordance with Article 10.2 in Directive 2014/53/EU (RED), this device can be operated in at least one Member State without infringing applicable requirements on the use of radio spectrum.



For the purpose of recycling to facilitate effective utilization of resources, please return this product to a nearby authorized Collection Center, registered Dismantler or Recycler when disposing of this product.

What the Wheelie Bin symbol means: The symbol says don't dispose your e-waste into the municipal waste collection bins. That's because these wastes are hazardous in nature and need to be recycled in a special way.

How to dispose this product

Carry it to the nearest service center of Xiaomi authorised agency. Instructions of handling the product during and after its use and Do's and Dont's with respect to handling the product;

Do's:

- Always look for information on the catalogue with your product for end-of-life equipment handling.
- Ensure that only Authorized Recyclers repair and handle your electronic products.
- Always call Authorized E-waste Recyclers to Dispose products that have reached end-of life.
- Always drop your used electronic products, batteries or any accessories when they reach the end of their life at your nearest Authorized E-Waste CollectionCenter / Collection Point.
- Wherever possible or as instructed, separate the packaging material according to responsible waste disposal options and sorting for recycling.

Dont's:

- Do not dismantle your electronic products on your own.
- Do not throw electronics in bins having "Do not Dispose" sign.
- Do not give e-waste to informal and unorganized sectors like Local Scrap Dealer/ Rag Pickers.

Wall mounting

- In order to ensure proper ventilation and prevent the buildup of dust or dirt:
- Do not mount the TV flat, upside-down, or backwards, or side mount the TV.
 - Do not place the TV on a shelf, carpet, bed, or closet.
 - Do not cover the TV with fabric (such as curtains) or other materials (such as newspapers).
 - Forward leaning suspension is prohibited.
 - The screw diameter and length may vary depending on the wall mount model. Using non-specialized screws may result in the TV falling and internal damage.

The bolts used to secure the TV and the wall mount must meet the following requirements:	
L100MA-MAXEU	Quantity: 4 Thread: M8 Length: 30mm.

Specs

Model	L100MA-MAXEU
Power Consumption	450W
Screen size	252cm
Screen resolution	3840×2160 (4K)
Voltage	200-240V- 50/60Hz
Refresh rate	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Flash Storage	32GB
Graphics processor	Mail-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WiFi 6
Bluetooth	BT 5.2
Audio formats	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Video formats	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Illustrations are for reference only. Please refer to the actual product.

Précautions importantes

- Installation**
- Le téléviseur doit être installé à proximité d'une prise secteur permettant de le brancher et débrancher facilement.
 - Si vous prévoyez d'installer un support mural pour téléviseur, nous vous recommandons d'utiliser un support mural pour téléviseur agréé.
 - Le diamètre et la longueur des vis varient en fonction du modèle de support mural. Si vous n'utilisez pas de vis appropriées, le téléviseur risque de tomber ou d'être endommagé.

- Débranchement**
- Débranchez tous les câbles avant de déplacer le téléviseur.
 - Au moins 2 personnes sont requises pour déplacer un téléviseur de grande taille en toute sécurité. Évitez d'exercer une pression sur le panneau LED lorsque vous déplacez le téléviseur. Évitez de secouer le téléviseur ou de l'exposer à des vibrations excessives.
 - Pour déplacer le téléviseur vers un nouvel emplacement ou effectuer des réparations, utilisez la boîte et les matériaux d'emballage d'origine pour l'emballer.

- Ventilation**
- Ne couvrez pas les orifices de ventilation et n'insérez aucun objet dans le boîtier.
 - Laissez un espace de ventilation suffisant autour du téléviseur.

- Cordon d'alimentation secteur**
- Utilisez le cordon d'alimentation et la prise secteur conformément instructions ci-dessous pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution, de dommage ou de blessure :
 - Insérez complètement la fiche dans la prise secteur.
 - Utilisez le téléviseur avec une source d'alimentation 200-240 V CA.
 - Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation secteur lorsque vous faites des branchements. Veillez à ne pas trébucher sur les câbles.
 - Avant de déplacer le téléviseur ou d'effectuer une tâche sur celui-ci, débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise secteur.
 - Tenez le cordon d'alimentation CA à l'écart de la chaleur.
 - Débranchez la fiche d'alimentation secteur et nettoyez-la régulièrement. Si la fiche est recouverte de poussière et de vapeur d'eau, sa qualité d'isolation peut se détériorer, ce qui peut entraîner un risque d'incendie.
 - Évitez de pincer, plier, modifier ou tordre le cordon d'alimentation secteur outre mesure, vous risqueriez d'exposer ou de casser les fils.
 - Ne placez aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation secteur.
 - Ne tirez pas de le cordon d'alimentation secteur lorsque vous débranchez l'alimentation.
 - Ne branchez pas trop d'appareils sur la même prise secteur.
 - N'utilisez pas de prises secteur non adaptées.

- Enfants**
- Tenez les petits objets hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'ingestion.

- Éléments en option**
- Tenez les accessoires en option ou tout appareil émettant des rayonnements électromagnétiques à distance du téléviseur afin d'éviter toute distortion d'image ou tout bruit.

- Si les problèmes suivants surviennent :**
- Le cordon d'alimentation secteur est endommagé.
 - La prise secteur n'est pas adaptée.
 - Le téléviseur a été endommagé en raison d'une chute ou d'un impact.
 - Un liquide ou objet solide tombe dans le boîtier à travers un orifice. Veuillez éteindre votre téléviseur immédiatement le cordon d'alimentation CA, puis contacter le centre de réparation de Xiaomi pour qu'un technicien de maintenance qualifié puisse le vérifier.

- Danger lié à la stabilité**
- Le téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles.
 - Ne placez jamais un téléviseur sur un emplacement instable. Un téléviseur peut tomber et provoquer des blessures graves, voire mortelles. De nombreuses blessures peuvent être évitées, en particulier chez les enfants, en prenant des précautions simples telles que les suivantes :
 - Utilisez TOUJOURS les méthodes de montage, les structures ou les socles recommandés par le fabricant du téléviseur.

- Utilisez TOUJOURS des meubles pouvant supporter sans risque le téléviseur.
 - Assurez-vous TOUJOURS que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble qui le porte.
 - Expliquez TOUJOURS aux enfants les dangers qu'ils courent s'ils grimpent sur un meuble pour toucher le téléviseur ou prendre des télécommandes.
 - Acheminez TOUJOURS les cordons et les câbles reliés à votre téléviseur de sorte qu'on ne puisse pas trébucher dessus, ni les tirer, ni les attraper.
 - Ne placez JAMAIS un téléviseur sur un emplacement instable.
 - Ne placez JAMAIS le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, sur un placard ou une bibliothèque) sans fixer à la fois le meuble et le téléviseur à un support approprié.
 - Ne placez JAMAIS le téléviseur sur un chiffon ou tout autre matériau qui pourrait se trouver entre le téléviseur et le meuble de support.
 - Ne placez JAMAIS d'objets susceptibles d'inciter les enfants à grimper sur la télévision ou sur le meuble qui porte la télévision, par exemple des jouets ou des télécommandes.
- Si vous conservez votre ancien téléviseur pour le placer ailleurs, les précautions susmentionnées doivent également être appliquées.

- Restrictions d'utilisation**
- N'installez pas et n'utilisez pas le téléviseur dans les lieux, environnements ou conditions suivants, cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement du téléviseur et d'entraîner un incendie, une électrocution, des dommages ou des blessures.
 - Lieux :**
 - L'extérieur (en plein soleil), à la mer, dans un bateau ou autre navire, dans une voiture, dans un établissement médical, dans un endroit instable, à proximité de l'eau ou dans un endroit exposé à la pluie, à l'humidité ou à la moisissure. Si le téléviseur est placé dans le vestiaire de bains-douches ou d'un spa, il peut être endommagé par le sulfure présent dans l'air.
 - Environnement :**
 - Endroits chauds, humides ou poussiéreux ; endroits où des insectes sont susceptibles de pénétrer ; endroits pouvant être exposés à un choc mécanique ; à proximité d'objets inflammables (tels que des bougies). Le téléviseur ne doit pas être exposé à des gouttes ou éclaboussures ou ne pas devez placer aucun objet contenant un liquide, tel qu'un vase, sur le téléviseur. Ne placez pas le téléviseur dans un endroit humide ou poussiéreux ni dans une pièce où de la vapeur ou des fumées (près d'une cuisinière ou d'un humidificateur) sont présentes, afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de déformation. Ne faites pas bouillir de l'eau, ne chauffez pas, ne cuisez pas d'aliments et n'utilisez pas de serpillères, anti-moustiques à proximité du téléviseur.

- Conditions :**
 - N'utilisez pas le téléviseur avec les mains mouillées, lorsque le boîtier est ouvert ou avec des accessoires non agréés par le fabricant. En cas d'orage, débranchez le téléviseur du cordon d'alimentation secteur et de la prise secteur. N'installez pas le téléviseur en plein air. Le non-respect de ces conditions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages ou provoquer la collision d'objets avec le téléviseur.
 - Écran TV endommagé**
 - Ne jetez aucun objet vers le téléviseur, l'impact risquerait de casser l'écran et vous pourriez vous exposer à des blessures graves. En cas d'endommagement de la surface du téléviseur, ne touchez pas le téléviseur tant que le cordon d'alimentation secteur n'a pas été débranché, vous vous exposeriez à une électrocution.
 - Conditions de fonctionnement :**
 - Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C ; Température de stockage : -15 °C -45 °C ; Humidité relative : < 80 %.

- Précautions**
- Regardez la télévision dans des conditions d'éclairage appropriées. Si vous regardez la télévision avec une lumière insuffisante ou pendant de longues périodes, vous risquez d'endommager votre vue.
 - L'écran et le boîtier chauffent lorsque le téléviseur fonctionne. Ceci est normal.
 - Le décodage de flux binaire DTS-CD provenant de l'entrée HDMI In n'est pas pris en charge.

Utilisation et nettoyage de l'écran du boîtier du téléviseur TV

Avant de nettoyer le téléviseur LED, veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur. Afin d'éviter la détérioration des matériaux du boîtier ou la corrosion du revêtement de l'écran, veuillez

- respecter les précautions suivantes.
- Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux pour éliminer la poussière sur la surface de l'écran/du boîtier. Si'il reste de la poussière, essuyez-la avec un chiffon doux imbibé d'un détergent doux.
- N'utilisez pas d'eau ou de détergent directement sur le téléviseur. Des gouttes risqueraient de couler sur la base de l'écran ou des pièces externes, et d'entraîner un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas de tampons à récurer, de détergents alcalins/acides, de poudre à récurer ou de liquides volatils tels que l'alcool, des huiles essentielles, diluants ou des insecticides. L'utilisation de ces matériaux ou un contact prolongé avec des produits en caoutchouc ou en vinyle risquerait d'endommager la surface de l'écran et les matériaux du boîtier. Il est recommandé de nettoyer régulièrement les événements pour assurer une ventilation correcte.
- Pour régler l'angle du téléviseur, déplacez-le lentement pour éviter qu'il ne bouge ou ne glisse de la base.

Conformité RoHS - Union européenne

Les produits Xiaomi vendus dans l'Union européenne répondent aux exigences de la directive 2011/65/UE et de ses amendements ultérieurs apportés par la directive (UE) 2015/863 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Déclaration de conformité simplifiée de l'UE

Par la présente, Beijing Xiaomi Communications Co., Ltd. déclare que le type d'équipement radio Xiaomi TV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante :

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Fréquence et puissance RF

Cet appareil ne propose les bandes de fréquence suivantes que dans les zones UE et une puissance de radiofréquences maximale

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Cet appareil peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE. Suivez les réglementations locales et nationales des régions dans lesquelles l'appareil est utilisé.

Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur uniquement lorsqu'il fonctionne dans la plage de fréquences de 5250 à 5350 MHz dans : AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SE,SI,UK,UK(NI),US,LU,NO,CH,TR.

Conformément à l'article 10.2 de la directive 2014/53/UE (RED), cet appareil peut être utilisé dans au moins un État membre sans enfreindre les règlements applicables en matière d'utilisation du spectre radio.

À des fins de recyclage, pour permettre une utilisation efficace des ressources, veuillez renvoyer ce produit à un centre de collecte agréé, à un centre de démontage ou de recyclage agréé lors de la mise au rebut de ce produit.

Signification du logo « poubelle barrée » : Ce symbole indique que vous ne devez pas jeter vos déchets électroniques dans les poubelles des

Caractéristiques	
Modèle	L100MA-MAXEU
Consommation électrique	450W
Taille de l'écran	252cm
Résolution de l'écran	3840×2160 (4K)
Tension	200-240V- 50/60Hz
Taux de rafraîchissement	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Périphérique de stockage	32GB
Processeur graphique	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WiFi 6
Bluetooth	BT 5.2
Formats audio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Formats vidéo	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Les illustrations ne sont présentées qu'à des fins de référence. Veuillez vous référer au produit réel.

services de collecte municipale. Ces déchets sont dangereux par nature et doivent être recyclés d'une manière spécifique.

Mise au rebut de ce produit

Confiez-le au centre de réparation de l'agence agréée Xiaomi la plus proche. Instructions de manipulation du produit pendant et après son utilisation et choses à faire et à ne pas faire concernant la manipulation du produit :

- À faire :**
- A. Recherchez toujours les informations de manipulation de l'équipement en fin de vie sur le catalogue fourni avec votre produit.
 - B. Veillez à ce que seuls des recycleurs agréés réparent et manipulent vos produits électroniques.
 - C. Appelez toujours des recycleurs de déchets électroniques agréés pour éliminer les produits qui ont atteint la fin de leur vie.
 - D. Jetez toujours vos produits électroniques, batteries ou accessoires usagés lorsqu'ils arrivent en fin de vie à votre centre/point de collecte des déchets électroniques agréé le plus proche.
 - E. Dans la mesure du possible ou selon les instructions, séparez les matériaux d'emballage conformément aux options d'élimination des déchets responsables et trie-les pour le recyclage.

- À ne pas faire :**
- A. Ne démontez pas vos produits électroniques vous-même.
 - B. Ne jetez pas les composants électroniques dans les bacs portant le symbole « Ne pas jeter ».
 - C. Ne transmettez pas de déchets électroniques à des secteurs informels et non organisés tels que des ferrailleurs/chiffonniers locaux.

- Montage mural**
- Pour assurer une ventilation correcte et empêcher l'accumulation de poussière ou de saleté :
- N'installez pas le téléviseur à plat, à l'envers ou sur le côté.
 - Ne placez pas le téléviseur sur une étagère, un tapis, un lit ou un placard.
 - Ne couvrez pas le téléviseur avec un tissu (comme des rideaux) ou d'autres éléments (tels que des journaux).
 - La suspension en avant est interdite.
 - Le diamètre et la longueur des vis peuvent varier en fonction du modèle de support mural. L'utilisation de vis non spécialisées peut entraîner la chute du téléviseur et des dommages internes.

Les boulons utilisés pour fixer le téléviseur et le support mural doivent répondre aux exigences suivantes :	
L100MA-MAXEU	Quantité : 4 ; Filetage : M8 ; Longueur : 30mm.

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

Installation

- Der Fernseher sollte in der Nähe einer Steckdose aufgestellt werden, die problemlos verwendet werden kann.
- Wenn Sie beabsichtigen, eine Wandhalterung für Ihren Fernseher anzubringen, empfehlen wir Ihnen die Verwendung einer autorisierten TV-Wandhalterung.
- Durchmesser und Länge der Schrauben variieren je nach Modell der Wandhalterung. Wenn Sie nicht die richtigen Schrauben verwenden, kann der Fernseher herunterfallen bzw. können Schäden im Innern entstehen.

Bewegen des Fernsehers

- Ziehen Sie alle Kabel ab, bevor Sie den Fernseher bewegen.
- Große Fernseher müssen von mindestens 2 Personen getragen werden. Versuchen Sie, beim Bewegen des Fernsehers Druck auf das LED-Panel auszuüben. Schützen Sie den Fernseher nicht und setzen Sie ihn keinen starken Vibrationen aus.
- Wenn Sie den Fernseher an einen anderen Ort bringen oder reparieren lassen möchten, verpacken Sie ihn mit der Originalverpackung und dem Originalverpackungsmaterial.

Belüftung

- Decken Sie die Belüftungsoffnungen nicht ab und führen Sie keine Gegenstände in das Gehäuse ein.
- Lassen Sie um den Fernseher herum Platz zur Belüftung.

Netzbelast

- Verwenden Sie das Netzkabel und die Steckdose gemäß den nachstehenden Anweisungen, um Feuer, Stromschlag, Schäden oder Verletzungen zu vermeiden:
- Stecken Sie den Stecker vollständig in die Steckdose.
 - Verwenden Sie den Fernseher mit einer 200 V-bis 240 V-Wechselstromquelle.
 - Beim Anschließen von Kabeln sollte das Netzkabel aus Sicherheitsgründen abgezogen werden. Achten Sie darauf, nicht über Kabel zu stolpern.
 - Wenn ein am Fernseher Arbeiten vornehmen oder ihn bewegen möchten, trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose.
 - Halten Sie das Netzkabel warm.
 - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und reinigen Sie ihn regelmäßig. Wenn der Stecker mit Staub bedeckt ist und Wasserdampf enthält, kann sich die Qualität der Isolierung verschlechtern, was zu einem Brandrisiko führen kann.
 - Vermeiden Sie zu starkes Einklemmen, Biegen, Verändern oder Verdrehen des Netzkabels, da die Drähte sonst freigelegt oder beschädigt werden können.
 - Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel.
 - Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie die Stromversorgung trennen.
 - Schließen Sie nicht zu viele Geräte an dieselbe Steckdose an.
 - Verwenden Sie keine ungeeigneten Steckdosen.

Kinder

- Bewahren Sie Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verschlucken zu vermeiden.

Optionale Komponenten

- Halten Sie optionales Zubehör oder Geräte, die elektromagnetische Strahlung abgeben, vom Fernseher fern, um Bildverzerrungen oder Rauschen zu vermeiden.

Vorgehen bei folgenden Problemen:

- Das Netzkabel ist beschädigt.
- Die Steckdose ist nicht geeignet.
- Der Fernseher ist aufgrund eines Sturzes oder Schlags beschädigt.
- Flüssigkeiten oder feste Gegenstände gelangen durch einen Zugang in das Gehäuse.

Bitte schalten Sie Ihren Fernseher aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Kontaktieren Sie anschließend ein Xiaomi-Reparaturzentrum, damit das Gerät von qualifiziertem Servicepersonal geprüft werden kann.

Warnung:

Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen. Stellen Sie ein TV-Gerät niemals auf eine instabile Unterlage. Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können vermieden werden, wenn die folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:

- Verwenden Sie IMMER vom Hersteller des TV-Geräts empfohlene TV-Möbel oder Standfüße oder Montagemethoden.
- Verwenden Sie IMMER Möbelstücke, die das Gewicht des TV-Geräts sicher tragen können.
- Stellen Sie IMMER sicher, dass das TV-Gerät nicht über die Ränder des Möbelstücks hinausragt.
- Klären Sie IMMER Ihre Kinder darüber auf, dass es gefährlich ist, auf hohe Möbelstücke zu klettern, um das TV-Gerät oder die Fernbedienung zu erreichen.
- Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihr TV-Gerät angeschlossen sind, IMMER so, dass nicht darüber gestolpert, daran gezogen oder danach gegriffen werden kann.
- Stellen Sie ein TV-Gerät NIEMALS auf eine instabile Unterlage.
- Stellen Sie ein TV-Gerät NIEMALS auf hohe Möbelstücke (z. B. Regale oder Bücheregal), ohne sowohl das Möbelstück als auch das TV-Gerät an einer geeigneten Stelle sicher zu befestigen.
- Stellen Sie ein TV-Gerät NIEMALS auf Stoff oder andere Materialien, die sich möglicherweise zwischen TV-Gerät und Möbel befinden.
- Stellen Sie NIEMALS Gegenstände auf das TV-Gerät oder die Möbel, auf denen das TV-Gerät aufgestellt ist, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, z. B. Spielzeug und Fernbedienungen.

Wenn ein vorhandenes TV-Gerät weiterhin genutzt und an einen neuen Platz gestellt wird, sind die gleichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Nutzungsbeschränkungen

Installieren/verwenden Sie den Fernseher nicht an den folgenden Orten, in folgenden Umgebungen oder unter folgenden Bedingungen, da sonst Fehlfunktionen bzw. Feuer, Stromschlag, Schäden oder Verletzungen entstehen können.

• Orte:

Im Freien (bei direkter Sonneneinstrahlung), am Meer, auf einem Schiff oder einem anderen Wasserfahrzeug, in einem Auto, in einer medizinischen Einrichtung, an einer instabilen Stelle, in der Nähe von Wasser oder in einem Ort, der Regen, Feuchtigkeit oder Schimmel ausgesetzt ist. Wenn der Fernseher in der Umkleidekabine öffentlichen Bads oder Wellness-Centers aufgestellt wird, kann er durch das Sulfid in der Luft beschädigt werden.

• Umgebung:

Heiße, feuchte oder staubige Orte; Orte, an denen Insekten eindringen können; Orte, die mechanischen Stößen ausgesetzt sein können; neben entflammaren Objekten (wie Kerzen). Der Fernseher darf nicht mit Wasser benetzt oder bespritzt werden und stellen Sie keine Gegenstände mit Flüssigkeiten wie Blumenvasen auf den Fernseher. Stellen Sie den Fernseher nicht in einer feuchten oder staubigen Ort oder in einen Raum mit Dämpfen (in den Nähe eines Herds oder Luftbeheizers) auf, um Feuer, Stromschläge oder Verformungen zu vermeiden. Sie dürfen in der Nähe des Fernsehers kein Wasser kochen, keine Getränke zubereiten und keine Mückenfallen verwenden.

• Bedingungen:

Verwenden Sie den Fernseher nicht, wenn Ihre Hände nass sind, das Gehäuse geöffnet ist oder Zubehör vorhanden ist, das nicht vom Hersteller autorisiert wurde. Trennen Sie den Fernseher bei Gewittern vom Netzkabel und von der Steckdose. Stellen Sie den Fernseher nicht im Freien auf. Die Nichtbeachtung dieser Bedingungen kann zu Verletzungen oder Schäden führen bzw. dazu, dass der Fernseher von Gegenständen getroffen wird.

• Beschädigung des TV-Bildschirms

Werfen Sie keine Gegenstände auf den Fernseher, da der Bildschirm sonst beschädigt werden könnte und schwere Verletzungen verursachen kann. Wenn die Oberfläche des Fernsehers beschädigt wird, berühren Sie den Fernseher nicht, bevor das Netzkabel abgezogen wurde. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen.

• Betriebsbedingungen:

Betriebstemperatur: 0 °bis 40 °C; Lagertemperatur: -15 °C bis 45 °C; relative Luftfeuchtigkeit < 80 %.

Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie den Fernseher bei geeigneten Lichtverhältnissen. Das Fernsehen bei unzureichender Beleuchtung oder über einen längeren Zeitraum kann zu Augenschäden führen.
- Der Bildschirm und das Gehäuse werden heiß, wenn der Fernseher läuft. Das ist normal.
- Die Decodierung von DTS-CD-Bitstream, der über HDMI in eingeht, wird nicht unterstützt.

Verwenden und Reinigen des Bildschirms/Gehäuses des TV

Stellen Sie vor dem Reinigen des LED-Fernsehers sicher, dass das Netzkabel von der Steckdose getrennt ist. Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um eine Beschädigung der Gehäusematerialien oder Korrosion der Bildschirmbeschichtung zu vermeiden.

- Mit einem weichen Tuch abwischen, um Staub von der Oberfläche des Bildschirms/Gehäuses zu entfernen. Wenn weiterhin Staub vorhanden ist, wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab, das mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet wurde.
- Sprühen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf den Fernseher. Es kann auf die Unterseite des Bildschirms oder externe Teile tropfen und so zu Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie keine Scheuerpads, alkalischen/säurehaltigen Reinigungsmittel, Scheuerpulver oder flüchtige Flüssigkeiten wie Alkohol, flüchtige Öle, Verdünnern oder Insektizide. Die Verwendung der oben genannten Materialien oder längerer Kontakt mit Gummi- oder Vinylprodukten kann zu Schäden an der Bildschirmoberfläche und den Gehäusematerialien führen. Es wird empfohlen, die Lüftungsschlitze regelmäßig zu reinigen, um eine ordnungsgemäße Belüftung zu gewährleisten.
- Bewegen Sie den Fernseher beim Einstellen des Winkels langsam, damit er nicht von der Basis rutscht.

RoHS-Konformität – Europäische Union

Xiaomi Produkte, die in der Europäischen Union vertrieben werden, erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU und der späteren Änderungen der Richtlinie (EU) 2015/863 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd., dass der Funkgerätetyp Xiaomi TV den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

HF-Frequenz- und -Leistung

Dieses Gerät bietet nur in EU-Regionen folgende Frequenzbereiche und maximale Funkfrequenzleistung:
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 13 dBm.
Die meisten Geräte kann in sämtlichen Mitgliedsstaaten der EU betrieben werden.

Beachten Sie bei der Verwendung des Geräts die nationalen und lokalen Bestimmungen. Dieses Gerät darf in folgenden Ländern nur in Innenräumen im Frequenzbereich 5250 bis 5350 MHz eingesetzt werden:
AT,BE,BG,HR,CY,CZ,D,K,EE,FI,FR,DE,HU,IE,IT,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RQ,S,K,SE,SI,SE,UK,UK(N),IS,LI,NO,CH,TR.
Gemäß Artikel 10.2 in der Richtlinie 2014/53/EU (RED) kann dieses Gerät in mindestens einem Mitgliedsstaat betrieben werden, ohne die geltenden Anforderungen an die Verwendung des Funkspektrums zu verletzen.



Um für das Recycling die effektive Nutzung von Ressourcen zu erleichtern, senden Sie dieses Produkt an ein in der Nähe befindliches autorisiertes Sammelzentrum oder ein registriertes Demontage- oder Recycling-Unternehmen zurück.

Bedeutung des „Wheelie Bin“-Symbols: Das Symbol bedeutet, dass Sie Ihren Elektroschrott nicht in den Sammelbehältern für den Hausmüll entsorgen sollen. Das liegt daran, dass diese Abfälle von Natur aus gefährlich sind und auf besondere Weise recycelt werden müssen. **So entsorgen Sie dieses Produkt.** Bringen Sie es zum nächstgelegenen von Xiaomi autorisierten Servicezentrum. Anweisungen zur Handhabung des Produkts während und nach seiner Verwendung sowie Erlaubnisse und Verbote in Bezug auf die Handhabung des Produkts:

Erlaubt:

- A. Suchen Sie bezüglich der Handhabung von Geräten am Ende der Lebensdauer stets nach Informationen im Katalog mit Ihrem Produkt.
- B. Stellen Sie sicher, dass nur autorisierte Recycling-Unternehmen Ihre elektronischen Produkte reparieren und verarbeiten.
- C. Wenden Sie sich immer an ein autorisiertes Elektroschrott-Recycling-Unternehmen, um Produkte zu entsorgen, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben.
- D. Bringen Sie Ihre gebrauchten elektronischen Produkte, Batterien oder Zubehöriteile immer zu Ihren nächstgelegenen autorisierten Sammelzentrum für Elektroschrott, wenn Sie den Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben.
- E. Trennen Sie das Verpackungsmaterial nach Möglichkeit oder nach Anweisung gemäß den zuständigen Abfallentsorgungsrichtlinien und der Sortierung zum Recycling.

Verbieten:

- A. Nehmen Sie Ihre elektronischen Produkte nicht selbst auseinander. B. Werfen Sie Elektronik, die mit „Do not Dispose“ (Nicht in den Abfall werfen) gekennzeichnet ist, nicht in den Abfallimer.
- C. Geben Sie Elektroschrott nicht an informelle und unorganisierte Stellen wie lokale Schrotthändler weiter.

Wandmontage

- So gewährleisten Sie eine ordnungsgemäße Belüftung und verhindern die Ansammlung von Staub oder Schmutz:
- Montieren Sie den Fernseher nicht flach, auf dem Kopf stehend, umgedreht oder an der Seite.
- Stellen Sie den Fernseher nicht auf ein Regal, einen Teppich, ein Bett oder einen Schrank.
- Bedecken Sie den Fernseher nicht mit Stoff (z. B. Vorhängen) oder anderen Materialien (z. B. Zeitungen).
- Die Vorwärmung der Federung ist verboten.
- Schraubendrehmesser und -länge können je nach Wandhalterungsmodell variieren. Die Verwendung von nicht spezialisierten Schrauben kann dazu führen, dass das Fernsehgerät herunterfällt und im Innern beschädigt wird.

Die zur Befestigung des Fernsehers und der Wandhalterung verwendeten Schrauben müssen folgende Anforderungen erfüllen:		
L100MA-MAXEU	Menge:	4; Gewinde: M8; Länge: 30 mm.

Spezifikationen

Modell	L100MA-MAXEU
Leistungsaufnahme	450W
Bildschirmgröße	252cm
Bildschirmauflösung	3840×2160 (4K)
Spannung	200-240V- 50/60Hz
Aktualisierungsrate	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Flash-Speicher	32GB
Grafikprozessor	Mail-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	24G/5G WiFi 6
Bluetooth	BT 5.2
Audioformat	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Videoformate	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Abbildungen dienen nur als Referenz. Bitte das tatsächliche Produkt beachten.

Precauzioni importanti

Installazione

- Il televisore deve essere installato vicino a una presa di alimentazione CA in modo tale da collegarlo e scollegarlo facilmente.
- Se si desidera installare un supporto a parete per TV, si consiglia di utilizzare un accessorio autorizzato.
- Il diametro e la lunghezza delle viti variano a seconda del modello di supporto a parete. Se non si utilizzano le viti corrette, il televisore potrebbe cadere danneggiando i componenti interni.

Spostamento

- Scollegare tutti i cavi prima di spostare il televisore.
- I televisori di grandi dimensioni richiedono 2 o più persone per essere spostati in tutta sicurezza. Evitare di esercitare pressione sul pannello LED quando si sposta il televisore. Evitare di scuotere il televisore o di sottoporlo a vibrazioni eccessive.
- Quando si sposta il televisore in una nuova posizione o per sottoporlo a interventi di riparazione, imballarlo utilizzando la confezione originale e i materiali di imballaggio.

Ventilazione

- Non coprire i fori di ventilazione né inserire oggetti nella scocca.
- Mantenere uno spazio sufficiente intorno al televisore per garantire una corretta ventilazione.

Cavo di alimentazione CA

- Utilizzare il cavo di alimentazione CA e la presa seguendo le istruzioni riportate di seguito per evitare incendi, scosse elettriche, danni o lesioni personali:
- Inserire completamente la spina nella presa CA.
 - Utilizzare il televisore con una fonte di alimentazione di 200 - 240 V CA.
 - Quando si collegano i cavi, il cavo di alimentazione CA deve essere scollegato per motivi di sicurezza. Fare attenzione a non calpestare i cavi.
 - Prima di effettuare operazioni o spostare il televisore, scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa.
 - Tenere il cavo di alimentazione CA lontano da fonti di calore.
 - Scollegare la spina di alimentazione CA e pulirla regolarmente. La presenza di polvere e vapore acqueo può compromettere l'isolamento della presa e causare incendi.
 - Evitare di schiacciare, piegare, modificare o torcere eccessivamente il cavo di alimentazione CA, per evitare di scoppiare o spezzare i fili.
 - Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione CA.
 - Non tirare il cavo di alimentazione CA quando si sceglie dalla presa.
 - Non collegare troppi dispositivi alla stessa presa di alimentazione CA.
 - Non utilizzare prese di alimentazione CA inadatte.

Bambini

- Posizionare piccoli oggetti fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.

Elementi opzionali

- Tenere gli accessori opzionali e i dispositivi che emettono radiazioni elettromagnetiche lontani dal televisore per evitare distorsioni delle immagini o rumori.

Nel caso in cui...

- Il cavo di alimentazione CA sia danneggiato.
 - La presa di alimentazione CA non sia adatta.
 - Il televisore si sia danneggiato a causa di una caduta o di un urto.
 - Liquidi o oggetti solidi entrati all'interno del televisore attraverso un'apertura.
- Spegnere il televisore e scollegare immediatamente il cavo di alimentazione CA. Contattare il centro di riparazione Xiaomi per un controllo da parte di personale di assistenza qualificato.

Pericolo di stabilità.

Il televisore potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o la morte. Non posizionare mai un televisore in un luogo instabile. Un televisore può cadere, causando gravi lesioni personali o la morte. Molte lesioni, in particolare ai bambini, possono essere evitate adottando semplici precauzioni, quali:

- Utilizzare SEMPRE armadietti o supporti o metodi di montaggio consigliati dal produttore del televisore.
- Utilizzare SEMPRE mobili in grado di sostenere in modo sicuro il televisore.
- Assicurarsi SEMPRE che il televisore non sporga dal bordo dei mobili di supporto.
- Informare SEMPRE i bambini sui pericoli derivanti dall'arrampicarsi sui mobili per raggiungere il televisore o i relativi comandi.
- Disporre SEMPRE i cavi e i cavi collegati al televisore in modo che non possano essere fatti calpestati, tirati o afferrati.
- Non posizionare MAI un televisore in un luogo instabile.
- Non posizionare MAI il televisore su mobili alti (ad esempio, armadietti o librerie) senza ancorare i mobili e il televisore a un supporto adeguato.
- Non posizionare MAI il televisore su stoffa o altro materiale che potrebbe trovarsi tra il televisore e i mobili di supporto.
- Non posizionare MAI oggetti che potrebbero indurre i bambini ad arrampicarsi, come giocattoli e telecomandi, sulla parte superiore del televisore o sui mobili su cui è posizionato il televisore.

Se il televisore esistente verrà riposto e riposizionato, è necessario applicare le stesse considerazioni sopra riportate.

Restrizioni d'uso

- Non installare/utilizzare il televisore nei seguenti luoghi, ambienti o condizioni, altrimenti potrebbe non funzionare correttamente e causare incendi, scosse elettriche, danni o lesioni personali.
- **Luoghi:** All'aperto (alla luce diretta del sole), vicino al mare, su una nave o un altro tipo di imbarcazione, all'interno di un'automobile, in una struttura mobile, in un luogo instabile, vicino all'acqua o in un luogo esposto a pioggia, umidità o muffa. Se il televisore viene installato nello sgocciolatoio di una piscina o sorgente termale pubblica, potrebbe essere danneggiato dal solfuro presente nell'aria.
 - **Ambiente:** Luoghi caldi, umidi o polverosi; luoghi in cui è possibile vi siano insetti; luoghi soggetti a shock meccanici; accanto a oggetti infiammabili (ad esempio candele). Il televisore non deve essere esposto a gocce o spruzzi d'acqua e sulla parte superiore del televisore non devono essere posizionati oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi di fiori. Non installare il televisore in un luogo o ambiente polveroso, né in un locale in cui siano presenti vapore o fumi (vicino a una stufa o un umidificatore) per evitare incendi, scosse elettriche o chi si deformi. Non bollire acqua, riscaldare e cuocere cibi e usare zampironi vicini al televisore.
 - **Condizioni:** Non utilizzare il televisore con le mani bagnate, se la scocca è aperta o con accessori non autorizzati dal produttore. In caso di temporali, scollegare il cavo di alimentazione CA dal televisore e dalla presa CA. Non installare il televisore all'esterno. La mancata osservanza di queste raccomandazioni può comportare lesioni personali o danni o far sì che alcuni oggetti colpiscano il televisore.
 - **Danni allo schermo del TV** Non lanciare oggetti contro il televisore, altrimenti lo schermo potrebbe rompersi in seguito all'impatto e causare gravi lesioni. In caso di danni alla superficie del televisore, non toccare il televisore prima di aver scollegato il cavo di alimentazione CA per evitare scosse elettriche.

- **Condizioni di funzionamento:** Temperatura d'esercizio: Da 0 °C a 40 °C; temperatura di stoccaggio: Da -15 a 45 °C; umidità relativa: <80%.

Precauzioni

- Guardare la televisione in ambienti con illuminazione appropriata. Guardare la televisione in ambienti con scarsa illuminazione o per lunghi periodi può danneggiare la vista.
- Lo schermo e la scocca si surriscaldano quando il televisore è acceso. Si tratta di un fenomeno normale.
- Non supporta la decodifica del bitstream DTS-CD da HDMI IN.

Uso e pulizia dello schermo/della scocca del TV

Prima di pulire il TV LED, accertarsi che il cavo di alimentazione CA sia scollegato dalla presa di alimentazione CA. Osservare le seguenti precauzioni per evitare che i materiali della scocca si deteriorino o che il rivestimento dello schermo si corroda.

- Utilizzare un panno morbido per eliminare la polvere dalla superficie dello schermo/della scocca. In caso di polvere ostinata, rimuoverla con un panno morbido inumidito con un detergente delicato.
- Non spruzzare acqua o detersivi direttamente sul televisore. Il liquido potrebbe gocciolare sulla base dello schermo o su parti esterne, causando malfunzionamenti.
- Non utilizzare spugne abrasive, detersivi alcalini/acidi, detersivi in polvere o liquidi volatili, quali alcool, oli volatili, solventi o insetticidi. L'uso delle suddette sostanze o il contatto prolungato con prodotti in gomma o vinile può causare danni alla superficie dello schermo e alla scocca. Si consiglia di pulire regolarmente le aperture apposite per garantire una ventilazione adeguata.
- Quando si regola l'angolazione del televisore, spostarlo lentamente per evitare che si muova o scivoli dalla base.

Conformità RoHS - Unione Europea

I prodotti Xiaomi venduti nell'Unione Europea soddisfano i requisiti della direttiva 2011/65/UE e le successive modifiche della direttiva (UE) 2015/863 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose negli apparecchi elettrici ed elettronici

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Con la presente, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd dichiara che l'apparecchio radio tipo Xiaomi TV 4 conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile sul seguente sito Web: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Frequenza e potenza RF

Questo dispositivo offre le seguenti bande di frequenza esclusivamente nelle aree UE, nonché la potenza massima di radiofrequenza

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Il dispositivo può essere utilizzato in tutti gli stati membri dell'UE. Osservare le normative locali e nazionali del luogo in cui il dispositivo viene utilizzato.

Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni quando utilizzato nell'intervallo di frequenza compreso tra 5250 e 5350 MHz:

AT,BE, BG, HC, RY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, S, K, SE, SI, ES, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, TR.

In conformità con l'articolo 10.2 della Direttiva 2014/53/UE (RED), questo dispositivo può essere utilizzato in almeno uno Stato membro senza violare i requisiti applicabili sull'utilizzo dello spettro radio.

Per consentire il riciclo e facilitare l'utilizzo efficace delle risorse, restituire il prodotto a un centro di raccolta autorizzato di zona, a un centro di smontaggio o riciclo registrato per lo smaltimento del prodotto.

Specifiche	
Modello	L100MA-MAXEU
Consumo energetico	450W
Dimensioni dello schermo	252cm
Risoluzione dello schermo	3840*2160 (4K)
Tensione	200-240V- 50/60Hz
Frequenza di aggiornamento	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Memoria flash	32GB
Processore grafico	Mail-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WiFi 6
Bluetooth	BT 5.2
Formati audio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Formati video	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Le illustrazioni sono a solo scopo di riferimento. Fare riferimento al prodotto effettivo.

Significato del simbolo del bidone con le ruote: Il simbolo indica di non gettare i rifiuti elettronici nei cassonetti comunali per la raccolta dei rifiuti. Questi rifiuti sono pericolosi e devono essere riciclati seguendo procedure speciali.

Come smaltire questo prodotto

Smaltire il prodotto presso il centro di assistenza Xiaomi autorizzato più vicino. Istruzioni su come gestire il prodotto durante e dopo l'uso e cosa fare e non fare al riguardo.

Cose da fare:

- a. Consultare sempre le informazioni indicate sul catalogo fornito con il prodotto su come gestire gli apparecchi al termine della propria vita utile.
 - b. Assicurarsi che i prodotti elettronici vengano riparati e gestiti solo da centri di riciclo autorizzati.
 - c. Chiamare sempre i centri di riciclo dei rifiuti elettronici autorizzati per smaltire i prodotti che hanno raggiunto il termine di vita utile.
 - d. Portare sempre i prodotti elettronici usati, le batterie o gli accessori che hanno raggiunto il termine della propria vita utile presso il più vicino centro/punto di raccolta autorizzato per rifiuti elettronici.
 - e. Laddove possibile o indicato, separare il materiale di imballaggio in base alle indicazioni di smaltimento e ai criteri di riciclo.
- Cose da non fare:**
- a. Non smontare i prodotti elettronici autonomamente.
 - b. Non gettare i componenti elettronici nei contenitori che riportano il simbolo "Non riciclabile".
 - c. Non smaltire i rifiuti elettronici presso punti non autorizzati e non organizzati come centri di rottamazione locali/riparatori.

Montaggio a parete

- Per garantire la corretta ventilazione ed evitare l'accumulo di polvere o sporcizia:
- Non montare il televisore in posizione orizzontale, capovolto o piegato all'indietro né lateralmente.
 - Non posizionare il televisore su un ripiano, un tappeto, un letto o un armadio.
 - Non coprire il televisore con alcun tessuto (ad esempio delle tende) o altri materiali (ad esempio dei giornali).
 - È vietata la sospensione inclinata in avanti.
 - Il diametro e la lunghezza della vite possono variare a seconda del modello di montaggio a parete. L'uso di viti non appropriate potrebbe causare la caduta della TV oltre a danni interni.

I bulloini utilizzati per fissare il televisore e il supporto a parete devono soddisfare i seguenti requisiti:	
L100MA-MAXEU	Quantità: 4; Filettatura: M8; Lunghezza: 30 mm.

Precauciones importantes

- Instalación**
- El **televisor** debe instalarse cerca de una toma de alimentación de CA que se pueda enchufar y desenchufar fácilmente.
 - Si va a instalar un soporte de montaje en pared, le recomendamos que utilice un modelo autorizado.
 - El diámetro y la longitud de los tornillos pueden variar en función del modelo de soporte de montaje en pared. El uso de tornillos incorrectos puede hacer que el televisor se caiga o provoque daños internos.

- Desplazamiento**
- Desconecte todos los cables antes de mover el televisor.
 - Para desplazar televisores de gran tamaño de forma segura, se necesitan 2 o más personas. No aplique presión al panel de LED al mover el televisor. Evite agitar el televisor o exponerlo a vibraciones excesivas.
 - Cuando vaya a desplazar el televisor a una nueva ubicación o para efectuar reparaciones, protéjalo en la caja y los materiales de embalaje originales.

- Ventilación**
- No cubra los orificios de ventilación ni inserte ningún objeto en la carcasa.
 - Mantenga un espacio para ventilación alrededor del televisor.

- Cable de alimentación de CA**
- Utilice el cable de alimentación de CA y la toma conforme a las instrucciones que se indican a continuación para evitar incendios, descargas eléctricas, daños o lesiones personales:
- Inserte el enchufe completamente en la toma de CA.
 - Utilice el televisor con una fuente de alimentación de 200-240 V CA.
 - Al conectar los cables, el cable de alimentación de CA debe desconectarse por motivos de seguridad. Tenga cuidado de no tropezar con los cables.
 - Antes de realizar cualquier trabajo o mover el televisor, desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de alimentación de CA.
 - Mantenga el cable de alimentación de CA lejos de las fuentes de calor.
 - Desconecte el enchufe de alimentación de CA y límpielo regularmente. Si el enchufe está cubierto con polvo y tiene vapor de agua, su calidad de aislamiento puede deteriorarse y podría suponer riesgo de incendio.
 - Evite que el cable de alimentación de CA quede aprisionado, se doble, se modifique o se retuerza; de lo contrario, los hilos podrían quedar expuestos o romperse.
 - No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación de CA.
 - No tire del cable de alimentación de CA al desconectar la alimentación.
 - No conecte demasiados dispositivos en la misma toma de alimentación de CA.
 - No utilice tomas de alimentación de CA inadecuadas.

- Niños**
- Coloque los objetos pequeños fuera del alcance de los niños para evitar que los ingieran.

- Elementos opcionales**
- Mantenga los accesorios opcionales o cualquier dispositivo que emita radiación electromagnética lejos del televisor a fin de evitar distorsiones o ruidos en la imagen.

- En caso de que se produzca alguno de los siguientes problemas...**
- El cable de alimentación de CA está dañado.
 - La toma de alimentación de CA no es adecuada.
 - El televisor se ha dañado debido a una caída o impacto.
 - Cualquier objeto sólido o líquido cae en la carcasa a través de un orificio.
- Apaga el televisor, desenchufa inmediatamente el cable de alimentación y ponte en contacto con un centro de reparación de Xiaomi para que lo revise personal cualificado.

- Peligro de estabilidad:**
- El televisor se podría caer y provocar lesiones personales graves o incluso la muerte.
- No coloque nunca un televisor en un lugar inestable. El televisor se podría caer y provocar lesiones personales graves o incluso la muerte. Muchas lesiones, especialmente en niños, se pueden evitar con

- Precauciones sencillas como:**
- Utilizar SIEMPRE muebles, soportes o métodos de montaje recomendados por el fabricante del televisor.
 - Utilizar SIEMPRE muebles que puedan sostener el televisor de forma segura.
 - Asegurarse SIEMPRE de que el televisor no sobresale del borde del mueble de soporte.
 - Advertir SIEMPRE a los niños sobre los peligros de subirse al mueble para llegar al televisor o a sus controles.
 - Tender SIEMPRE los cables conectados al televisor para evitar tropezos, triones o enganchones.
 - No colocar NUNCA el televisor en un lugar inestable.
 - No colocar NUNCA el televisor sobre un mueble alto (como armarios o torerías) sin fijar el mueble y el televisor a un soporte adecuado.
 - No colocar NUNCA el televisor sobre un paño u otros materiales que puedan estar situados entre el televisor y el mueble de soporte.
 - No colocar NUNCA objetos, como juguetes y mandos a distancia, en la parte superior del televisor o el mueble de soporte que puedan caer a los niños a suient.

Si no te vas a deshacer de la televisor actual y lo vas a colocar en otro lugar, debes tener en cuenta las mismas consideraciones.

- Restricciones de uso**
- No instale ni utilice el televisor en los siguientes lugares, entornos o circunstancias; si lo hace, el televisor podría funcionar incorrectamente, y causar incendios, descargas eléctricas, daños o lesiones personales.
- Lugares:**
En el exterior (en la luz solar directa), junto al mar, en un barco u otro tipo de embarcación, dentro de un coche, en una institución médica, en una posición inestable, junto al agua, o en un lugar expuesto a la lluvia, la humedad o el moho. Si el televisor está colocado en el vestuario de un spa o en una bañera pública, podría sufrir daños por el sulfuro en el aire.
 - Entorno:**
Entornos calientes, húmedos o polvorientos; lugares donde puedan entrar insectos; lugares que podrían estar expuestos a golpes mecánicos; junto a objetos inflamables (por ejemplo, velas). El televisor no debe quedar expuesto a gotas o salpicaduras de agua. No coloque objetos que contengan líquido, como floreros, encima del televisor. No coloque el televisor en un lugar húmedo o polvoriento, o en una habitación con vapor o humo (cerca de una estufa o humidificador) con objeto de evitar incendios, descargas eléctricas o deformaciones. No hierva agua, ponga la calefacción, cocine pasta ni utilice insecticidas en espiral cerca del televisor.

- Circunstancias**
No utilice el televisor si tiene las manos mojadas, si la carcasa está abierta o con accesorios no autorizados por el fabricante. En caso de tormenta eléctrica, desconecte el televisor del cable de alimentación de CA y de la toma de CA. No instale el televisor al aire libre. El incumplimiento de estas instrucciones podría resultar en lesiones personales o daños materiales, o provocar impactos de objetos en el televisor.
- Daños en la pantalla de TV**
No arroje objetos al televisor, ya que la pantalla se podría romper debido al impacto y causar lesiones graves. En caso de daños en la superficie del televisor, no lo toque antes de desenchufar el cable de alimentación de CA; de lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas.
- Condiciones de funcionamiento:**
Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C; Temperatura de almacenamiento: de -15 °C a 45 °C; Humedad relativa: < 80 %.

- Precauciones**
- Vea la televisión en condiciones de iluminación adecuadas. Si ve la televisión con luz insuficiente o durante periodos de tiempo prolongados, podría dañarse la vista.
 - La pantalla y la carcasa se calientan cuando el televisor está funcionando. Se trata de algo normal.
 - No es compatible con la decodificación de un flujo de bits DTS-CD procedente de la entrada de HDMI.

- Uso y limpieza de la pantalla/carcasa de TV**
- Antes de limpiar el televisor LED, asegúrese de que el cable de alimentación de CA está desconectado de la toma de alimentación de CA. A fin de evitar el deterioro de los materiales de la carcasa o la corrosión del revestimiento de la pantalla, observe las siguientes precauciones.
- Límpielo con un paño suave para eliminar cualquier resto de polvo en

- la superficie de la pantalla/carcasa. Si sigue habiendo polvo, límpielo con un paño suave humedecido con un detergente suave.
- No pulverice agua ni detergente directamente en el televisor, ya que podría gotear a la base de la pantalla o a los componentes externos, y causar un funcionamiento incorrecto.
- No utilice esponjas de limpieza, limpiadores alcalinos/ácidos, quitagrasas en polvo o líquidos volátiles, como alcohol, aceites volátiles, disolventes o insecticidas. El uso de los materiales antes mencionados, o el contacto prolongado con caucho o productos de vinilo pueden causar daños en los materiales de la superficie de la pantalla y la carcasa. Se recomienda limpiar regularmente los orificios de ventilación para garantizar una ventilación adecuada.
- Al ajustar el ángulo del televisor, desplace lentamente el televisor para evitar que se mueva o deslice desde la base.

- Cumplimiento de RoHS: Unión Europea**
- Los productos Xiaomi vendidos en la Unión Europea cumplen los requisitos de la Directiva 2011/65/UE y la Directiva (UE) 2015/863 de modificación posterior sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

- Declaración de conformidad de la UE simplificada**
- Por la presente, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. declara que el tipo de equipo de radio de Xiaomi TV cumple la Directiva 2014/53/UE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

- Radiofrecuencia y potencia**
- Este dispositivo ofrece las siguientes bandas de frecuencia solo en la UE y potencia máxima de radiofrecuencia
- Bluetooth: 2 dBm
- Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
- Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250 MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
- Este dispositivo puede utilizarse en todos los Estados miembros de la UE.
- Consulta los reglamentos locales y nacionales del lugar en el que se va a utilizar el dispositivo.
- El uso de este dispositivo está restringido a espacios interiores cuando funciona en el rango de frecuencias de entre 5250 y 5350 MHz en: AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,HU,IE,IT,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,S,K,SI,ES,SE,UK,(NI),IS,LI,NCH,TR.
- De conformidad con el artículo 10.2 de la Directiva 2014/53/UE, la directiva sobre equipos radioeléctricos, se puede utilizar este dispositivo en al menos un estado miembro sin infringir los requisitos aplicables correspondientes al uso del espectro radioeléctrico.
- Con fines de reciclaje para facilitar la utilización eficaz de recursos, devuelva este producto a un punto de recogida autorizado cercano o a una empresa de reciclaje o de desmantelamiento registrada para deshecho.



Qué significa el símbolo del cubo de basura: El símbolo significa: no eliminar los residuos electrónicos en los contenedores de recogida de basura municipales. Esto se debe a que dichos residuos son peligrosos en la naturaleza y deben reciclarse de forma especial.

Cómo deshechar este producto

Llévelo al centro de servicio del organismo autorizado de Xiaomi más cercano. Instrucciones de manipulación del producto durante y después de su uso, y cosas que se deben y no deben hacer con respecto a la manipulación del producto:

- Qué hacer:**
- a. Busque siempre información en el catálogo que contenga su producto acerca de la manipulación de equipos al final de su vida útil.
 - b. Asegúrese de que solo empresas de reciclaje autorizadas reparen y manipulen sus productos electrónicos.
 - c. Recorra siempre a empresas de reciclaje de residuos electrónicos para eliminar productos al final de su vida útil.
 - d. Entregue siempre sus productos electrónicos usados, pilas o cualquier accesorio al final de su vida útil a su punto de recogida de residuos electrónicos autorizado.
 - e. Siempre que sea posible o según se le indique, separe el material de embalaje conforme a las directrices de eliminación de residuos responsable y clasificación para reciclaje.
- Qué no hacer:**
- a. No desmonte sus productos electrónicos por su cuenta.
 - b. No tire productos electrónicos en cubos si tienen el cartel "No deshechar".
 - c. No entregue residuos electrónicos a sectores informales o no organizados, como chatarrerros o traperos locales.

- Montaje en pared**
- Para garantizar una ventilación adecuada y evitar la acumulación de polvo o suciedad:
- No coloque el televisor en horizontal, boca abajo, al revés o lateralmente.
 - No coloque el televisor en un estante, moqueta, cama o armario.
 - No cubra el televisor con ningún tejido (como cortinas) u otros materiales (como periódicos).
 - Se prohíbe la suspensión inclinada hacia adelante.
 - El diámetro y la longitud de los tornillos pueden variar en función del modelo de soporte de pared. El uso de tornillos no especializados puede provocar que el televisor se caiga y sufra daños internos.

Los pernos utilizados para fijar el televisor y el soporte de pared deben cumplir los siguientes requisitos:		
L100MA-MAXEU	Cantidad: 4	Rosca: M8; Longitud: 30 mm.

Especificaciones	
Modelo	L100MA-MAXEU
Consumo de energía	450W
Tamaño de pantalla	252cm
Resolución de pantalla	3840×2160 (4K)
Voltaje	200-240V- 50/60Hz
Frecuencia de actualización	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Memoria flash	32GB
Procesador gráfico	Mail-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WiFi 6
Bluetooth	BT 5.2
Formatos de audio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Formatos de vídeo	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Las ilustraciones son solo de referencia. Consulta el producto real.

Precauções importantes

Instalação

- O **televisor** deve ser instalado perto de uma tomada de CA à qual possa ser facilmente ligado e desligado.
- Se pretender instalar um suporte de montagem em parede para o televisor, recomendamos que utilize um suporte de montagem em parede autorizado.
- O diâmetro e o comprimento dos parafusos variam consoante o modelo de suporte de montagem em parede. A não utilização dos parafusos corretos pode resultar na queda ou danos internos no televisor.

Mudança de local

- Desligue todos os cabos antes de mover o televisor.
- O televisor de grandes dimensões necessita de 2 ou mais pessoas para ser movido com segurança. Evite aplicar pressão no painel LED quando mover o televisor. Evite abanar o televisor ou expô-lo a vibrações excessivas.
- Quando mover o televisor para um novo local ou para efetuar reparações, embale o televisor utilizando a caixa original e os materiais de embalagem.

Ventilação

- Não tape os orifícios de ventilação nem introduza quaisquer objetos na estrutura.
- Mantenha um espaço suficiente para ventilação em redor do televisor.

Cabo de alimentação CA

- Utilize o cabo de alimentação CA e a tomada CA de acordo com as instruções abaixo para evitar incêndios, choques elétricos, danos ou ferimentos pessoais:
- Introduza completamente a ficha na tomada CA.
- Utilize o televisor com uma fonte de alimentação de 200-240 V CA.
- Ao ligar os cabos, o cabo de alimentação CA deve estar desligado por motivos de segurança. Tenha cuidado para não tropeçar nos cabos.
- Antes de realizar qualquer trabalho ou mover o televisor, desligue o cabo de alimentação CA da tomada.
- Mantenha o cabo de alimentação CA afastado de fontes de calor.
- Desligue a ficha de alimentação CA e limpe-a regularmente. Se a ficha estiver coberta de pó ou tiver vapor de água, a qualidade de isolamento pode ter-se deteriorado, criando um risco de incêndio.
- Evite apertar, dobrar, modificar ou torcer demasiado o cabo de alimentação CA, caso contrário os fios podem ficar expostos ou partidos.
- Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação CA.
- Não puxe pelo cabo de alimentação CA ao desligar da tomada.
- Não ligue demasiados dispositivos na mesma tomada de alimentação CA.
- Não utilize tomadas de alimentação CA inadequadas.

Crianças

- Coloque objetos pequenos fora do alcance das crianças para evitar que os engulam.

Itens opcionais

- Mantenha os acessórios opcionais ou quaisquer dispositivos que emitam radiação eletromagnética afastados do televisor para evitar a distorção da imagem ou ruído.

No caso das seguintes problemas...

- O cabo de alimentação CA está danificado.
- A tomada de alimentação CA não é adequada.
- O televisor está danificado devido a uma queda ou impacto.
- Qualquer líquido ou objeto sólido cai dentro da estrutura através de uma abertura.
- Desligue o televisor e retire imediatamente o cabo de alimentação CA da tomada, e contacte o centro de reparações Xiaomi para solicitar a verificação por pessoal qualificado.

Perigo de estabilidade

O televisor pode cair, causando ferimentos pessoais graves ou a morte. Nunca coloque um televisor num local instável. O televisor pode cair, causando ferimentos pessoais graves ou a morte. Muitas ferimentos, especialmente em crianças, podem ser evitados tomando precauções simples, como:

- Utilize SEMPRE armários, suportes ou métodos de montagem recomendados pelos fabricantes do televisor.
- Utilize SEMPRE móveis que consigam suportar o televisor de forma segura.
- Certifique-se SEMPRE de que o televisor não está colocado na extremidade do móvel de suporte.
- Edoque SEMPRE as crianças sobre os perigos de subir ao móvel para alcançar o televisor ou respetivos controles.
- Prenda SEMPRE os cabos e os fios ligados ao televisor para que não sejam puxados ou agarrados, nem para que as pessoas tropecem neles.
- NUNCA coloque um televisor num local instável.
- NUNCA coloque o televisor num móvel alto (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar o móvel e o televisor a um suporte adequado.
- NUNCA coloque o televisor sobre um pano ou outros materiais que possam estar entre o televisor e o móvel de suporte.
- NUNCA coloque itens, como brinquedos e telecomandos, que possam atrair as crianças a subir o móvel onde o televisor está colocado ou alcançar o próprio televisor.
- Se o televisor estiver montado e reposicionado, devem ser aplicadas as mesmas considerações mencionadas acima.

Restrições de utilização

Não instale/utilize o televisor nos seguintes locais, ambientes ou condições, caso contrário, o televisor pode avariar e provocar um incêndio, choque elétrico, danos ou ferimentos pessoais.

• Locais:

Não exterior (sob luz solar direta), junto ao mar, num navio ou outra embarcação, no interior de um automóvel, numa instituição médica, num local instável, junto à água ou num local exposto à chuva, humidade ou mldio. Se o televisor for colocado no balneário de um banho público ou spa, pode ficar danificado pelo sulfureto no ar.

• Ambiente:

Locais quentes, húmidos ou poeirentos; locais onde podem entrar insetos; locais que podem estar expostos a choques mecânicos; junto a objetos inflamáveis (como velas). O televisor não deve ser exposto a gotas ou salpicos de água e não coloque quaisquer itens que contenham líquidos, como jarras de flores, em cima do televisor. Não coloque o televisor num local húmido ou poeirento, ou numa divisão com vapor ou fumos (perto de um fogão ou humidificador) para evitar incêndios, choques elétricos ou deformações. Não ferva água, não aqueça ou cozinhe noodles nem utilize espirais antimosquitos perto do televisor.

• Condições:

Não utilize o televisor com as mãos molhadas, quando a estrutura estiver aberta ou com acessórios não autorizados pelo fabricante. No caso de uma trovoadas, desligue o televisor e o cabo de alimentação CA da tomada CA. Não instale o televisor num local ao ar livre. Se não cumprir estas condições, podem ocorrer ferimentos em pessoas ou expor o televisor a danos ou impactos de objetos.

• Danos no ecrã da TV

Não arremesse quaisquer objetos na direção do televisor, caso contrário o ecrã pode partir-se e causar ferimentos graves. Em caso de danos na superfície do televisor, não toque no televisor antes de desligar o cabo de alimentação CA, caso contrário pode ocorrer um choque elétrico.

• Condições de funcionamento:

Temperatura de funcionamento: 0 °C ~ 40 °C; Temperatura de armazenamento: -15 °C ~ 45 °C; Humidade relativa: <80%.

Precauções

- Veja televisão em condições de iluminação adequadas. Ver televisão com pouca luz ou durante longos períodos de tempo pode danificar a sua visão.
- O ecrã e a estrutura ficam quentes durante o funcionamento do televisor. Isto é normal.
- Não suporta a descodificação de fluxo de bits DTS-CD proveniente de HDMI IN.

Utilizar e limpar o ecrã/estrutura da TV

Antes de limpar o televisor LED, certifique-se de que o cabo de alimentação CA está desligado da tomada de alimentação CA. Para evitar a deterioração dos materiais do revestimento ou a corrosão do revestimento do ecrã, tenha em atenção as seguintes precauções.

- Limpe com um pano macio para remover qualquer pó da superfície do ecrã/estrutura. Se ainda houver pó, limpe com um pano macio

- humedecido com um detergente suave.
- Não pulverize água ou detergente diretamente para o televisor. Pode pingar para a base do ecrã ou para as peças externas, provocando avarias.
- Não utilize esfregões, detergentes alcalinos/ácidos, pó de limpeza ou líquidos voláteis, tais como álcool, óleos voláteis, diluentes ou inseticidas. A utilização dos materiais acima mencionados ou o contacto prolongado com produtos de borracha ou vinil pode causar danos na superfície do ecrã e nos materiais de revestimento. Recomendase que limpe regularmente as saídas de ar para garantir uma ventilação adequada.
- Ao ajustar o ângulo do televisor, mova o televisor lentamente para evitar que este se mova ou deslize da base.

Conformidade RoHS – União Europeia

Os produtos Xiaomi vendidos na União Europeia cumprem os requisitos da Diretiva 2011/65/UE e a respetiva diretiva com alterações subsequentes (UE) 2015/863 sobre a restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos

Declaração de conformidade da UE simplificada

A Beijing Xiaomi Electronics Co. Ltd declara pelo presente que o tipo de equipamento de rádio Xiaomi TV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Frequência e potência de RF

Este dispositivo disponibiliza as seguintes bandas de frequência apenas em áreas da UE e com a potência máxima de radiofrequência Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm. Użądzenie to może być używane we wszystkich krajach członkowskich UE.

W miejscy użytkowania urządzenia należy przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów. W następujących krajach, jeżeli urządzenie działa w zakresie częstotliwości od 5250 do 5350 MHz, jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach: AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,S K,SI,ES,SE,UK,UK(NI),IS,LI,NO,CH,TR.

Em conformidade com o artigo 10.2 da Diretiva 2014/53/UE (RED), este dispositivo pode ser utilizado em, pelo menos, um Estado-Membro sem infringir requisitos aplicáveis na utilização de espectro de rádio.

Para efeitos de reciclagem e para facilitar a utilização eficaz de recursos, devolva este produto a um centro de recolha autorizado, desmantelador ou reciclador registado quando eliminar este produto.



O que significa o símbolo do caixote do lixo com rodas: O símbolo indica que não deve eliminar os resíduos eletrónicos nos contentores de recolha de resíduos municipais. Estes resíduos são perigosos por natureza e têm de ser reciclados de uma forma especial.

Como eliminar este produto

Entregue-o no centro de assistência mais próximo de uma agência autorizada da Xiaomi. Instruções de manuseamento do produto durante e após a utilização e noções sobre "O que fazer" e "O que não fazer" relativamente ao manuseamento do produto:

O que fazer:

- a. Procure sempre informações no manual do produto relativamente ao processamento do equipamento no final da respetiva vida útil.
- b. Certifique-se de que apenas os recicladores autorizados reparam e processam os produtos eletrónicos.
- c. Contacte sempre os recicladores autorizados de resíduos eletrónicos para eliminar produtos que tenham alcançado o fim da vida útil.
- d. Entregue sempre os produtos eletrónicos, pilhas ou acessórios usados no centro de recolha/ponto de recolha de resíduos eletrónicos autorizado quando alcançarem o fim da respetiva vida útil.
- e. Sempre que possível ou conforme indicado, separe para reciclagem o material de embalagem de acordo com as opções de eliminação responsável de resíduos.

O que não fazer:

- a. Não desmonte os produtos eletrónicos autonomamente.
- b. Não coloque os dispositivos eletrónicos em contentores com o sinal "Não eliminar".
- c. Não entregue resíduos eletrónicos a sectores informais e desorganizados, como concessionários de abatimento locais/sucateiros.

Montagem na parede

Para garantir uma ventilação adequada e evitar a acumulação de pó ou sujidade:

- Não monte o televisor na horizontal, virado ao contrário, para trás ou lateralmente.
- Não cubra o televisor numa prateleira, carpete, cama ou armário.
- Não cubra o televisor com tecido (como cortinas) ou outros materiais (como jornais).
- A suspensão inclinada para a frente é proibida.
- O diâmetro e o comprimento do parafuso podem variar consoante o modelo de suporte de montagem em parede. A utilização de parafusos não especializados pode resultar na queda do televisor e em danos internos.

Los pemos utilizados para fijar el televisor y el soporte de pared deben cumplir los siguientes requisitos:	
L100MA-MAXEU	Cantidad: 4; Rosca: M8; Longitud: 30 mm.

Especificações

Modelo	L100MA-MAXEU
Consumo de energia	450W
Tamanho do ecrã	252cm
Resolução do ecrã	3840×2160 (4K)
Tensão	200-240V~ 50/60Hz
Taxa de atualização	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Armazenamento Flash	32GB
Processador gráfico	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WiFi 6
Bluetooth	BT 5.2
Formatos de áudio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Formatos de vídeo	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*As ilustrações servem apenas de referência. Consulte o produto real.

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

Installeren

- De tv moet in de buurt van een stopcontact worden neergezet dat eenvoudig kan worden aangesloten en losgekoppeld.
- Als u een wandbevestiging voor de tv wilt installeren, raden wij u aan een goedgekeurde wandbevestiging te gebruiken.
- De diameter en lengte van de schroeven zijn afhankelijk van het wandbevestigingsmodel. Als u niet de juiste schroeven gebruikt, kan de tv vallen kun u schade aan de binnenkant van de tv veroorzaken.

Verplaatsen

- Koppel alle kabels los voordat u de tv verplaatst.
- Voor een grote tv zijn twee of meer mensen nodig om deze veilig te kunnen verplaatsen. Oefen geen druk uit op het ledscherm wanneer u de tv verplaatst. Schud de tv niet en plaats de tv niet op een plek met veel trillingen.
- Verpak de tv in de originele doos en het originele verpakkingsmateriaal als u de tv naar een andere plek verplaatst of als u reparaties wilt laten uitvoeren.

Ventilatie

- Bedek de ventilatieopeningen niet en steek geen voorwerpen in de behuizing.
- Houd ruimte vrij voor ventilatie rondom de tv.

AC-voedingskabel

- Gebruik de AC-voedingskabel en het stopcontact volgens de onderstaande instructies om brand, elektrische schokken, schade of persoonlijk letsel te voorkomen:
- Steek de stekker volledig in het stopcontact.
- Gebruik de tv niet met een wisselspanningsvoeding van 200-240 V.
- Bij het aansluiten van kabels moet de AC-voedingskabel uit veiligheidsoverwegingen worden verwijderd. Let op dat u niet over kabels stroomt.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u werkzaamheden uitvoert of de tv verplaatst.
- Houd de AC-voedingskabel uit de buurt van hitte.
- Haal de stekker uit het stopcontact en maak deze regelmatig schoon. Als de stekker is bedekt met stof en waterdamp, kan de kwaliteit van de isolatie afnemen, waardoor brandgevaar ontstaat.
- Vermijd knellen, buigen, aanpassen of verdraaien van de AC-voedingskabel, anders kunnen de draden zichtbaar worden of breken.
- Plaats geen zware voorwerpen op de AC-voedingskabel.
- Trek niet aan de AC-voedingskabel bij het loskoppelen van de voeding.
- Sluit niet te veel apparaten op hetzelfde stopcontact aan.
- Gebruik geen ongeschikte stopcontacten.

Kinderen

- Plaats kleine voorwerpen buiten het bereik van kinderen om inslikken te voorkomen.

Optionele artikelen

- Houd optionele accessoires of apparaten die elektromagnetische straling uitzenden uit de buurt van de tv om beeldvervalsing of ruis te voorkomen.

In geval van de volgende problemen...

- De AC-voedingskabel is beschadigd.
- Het stopcontact is niet geschikt.
- De tv is beschadigd als gevolg van een val of omdat er tegenaan is gestoten.

- Een vloeibaar of vast voorwerp valt via een opening in de behuizing. Schakel de tv onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met een Xiaomi-reparatiecentrum voor een controle door een gecertificeerd technicus.

Gevaar bij instabiliteit

- De televisie kan vallen, wat ernstig lichamelijk letsel of overlijden tot gevolg kan hebben. Plaats een televisie nooit op een instabiel oppervlak. Een televisie kan vallen, wat ernstig lichamelijk letsel of overlijden tot gevolg kan hebben. Veel veranderingen, met name bij kinderen, kunnen voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:
- Gebruik ALTIJD de kast, standaard of montagemethode die wordt aanbevolen door de fabrikant van de televisie.

- Gebruik ALTIJD alleen meubels die de televisie veilig kunnen ondersteunen.
- Zorg er ALTIJD voor dat de televisie niet uitsteekt over de rand van het meubel.
- Vertel kinderen ALTIJD over het gevaar dat kan ontstaan wanneer ze op meubels klimmen om bij de televisie of de bedieningselementen te komen.
- Zorg er ALTIJD voor dat snoeren en kabels die zijn aangesloten op uw televisie zodanig worden gelegd dat niemand erover kan struikelen of eraan kan trekken.
- Plaats een televisie NOOIT op een instabiel oppervlak.
- Plaats de televisie NOOIT op hoge meubels (bijvoorbeeld op een kast) zonder zowel het meubel als de televisie op de juiste wijze vast te zetten.
- Plaats de televisie NOOIT op een kleed of ander materiaal dat zich tussen de televisie en het meubel bevindt.
- Plaats voorwerpen die kinderen kunnen verliezen om te klimmen, zoals speelgoed of de afstandsbediening, NOOIT op de televisie of het meubel waarop de televisie staat.
- Houd ook rekening met deze maatregelen als u dezelfde televisie houdt en deze wilt verplaatsen.

Gebruiksbeperkingen

Installeer/gebruik de tv niet op of in de volgende plaatsen, omgevingen of omstandigheden, omdat dit kan leiden tot storingen of brand, elektrische schokken, schade of persoonlijk letsel kan veroorzaken.

• Plaatsen:

Buiten (in direct zonlicht), nabij de zee, in een schip of ander soort vaartuig, in een auto, in een medische instelling, op een onstabiele locatie, in de buurt van water of op een plaats die wordt blootgesteld aan regen, vocht of meeldauw. Als de tv in de kleedkamer van een openbaar zwembad of spa wordt geplaatst, kan deze beschadigd raken door de sulfide in de lucht.

• Omgeving:

Hete, vochtige of stoffige plaatsen: plaatsen waar insecten kunnen binnenkomen; plaatsen die aan mechanische schokken kunnen worden blootgesteld; naast brandbare voorwerpen (zoals kaarsen). Stel de tv niet bloot aan druppels of opspattend water en plaats geen voorwerpen met vloeistof, zoals bloemenvazen, op de tv. Plaats de tv niet op vochtige of stoffige plaatsen of in een ruimte met stoom of dampen (in de buurt van een kachel of luchtbevochtiger) om brand, elektrische schokken of vervorming te voorkomen. Kook geen water of noedels en gebruik geen anti-muggenspruiten in de buurt van de tv.

• Omstandigheden:

Gebruik de tv niet als uw handen nat zijn, als de behuizing open is of met accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd. Als er omweer is, haalt u de AC-voedingskabel van de tv uit het stopcontact. Installeer de tv niet in de buitenlucht. Als u zich niet aan deze voorwaarden houdt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade, of kunnen er voorwerpen tegen de tv stoten.

• Schade aan het scherm van de TV

Gooi geen voorwerpen in de richting van de tv, anders kan het scherm breken als gevolg van stootschade en ernstig letsel veroorzaken. Raak in geval van schade aan het oppervlak van de tv de tv niet aan voordat u de AC-voedingskabel uit het stopcontact hebt gehaald, om elektrische schokken te voorkomen.

• Bedrijfsomstandigheden:

Gebruikstemperatuur: 0°C - 40°C; opslagtemperatuur: -15°C - 45°C; relatieve vochtigheid: <80%.

Voorzorgsmaatregelen

- Tv kijken bij geschikte lichtomstandigheden. Als u langdurig tv kijkt of bij onvoldoende licht, kan dit uw gezichtsvermogen beschadigen.
- Het scherm en de behuizing worden warm wanneer de tv aanstaat. Dit is normaal.
- De decodering van DTS-CD-bitstreams afkomstig van HDMI IN wordt niet ondersteund.

Het scherm, de behuizing van de TV gebruiken en reinigen

- Controleer voordat u de led-tv gaat schoonmaken of de stekker van de AC-voedingskabel uit het stopcontact is gehaald. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om slijtage van het materiaal van de behuizing en corrosie van de schermcoating te voorkomen.
- Veeg het oppervlak van het scherm de behuizing af met een zachte doek om stof te verwijderen. Als er nog steeds stof aanwezig is, veeg

- u deze af met een zachte doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- Spuit geen water of schoonmaakmiddel rechtstreeks op de tv. Het kan op de onderkant van het scherm of op externe onderdelen druppelen, waardoor storingen ontstaan.
- Gebruik geen schuursponges, alkalische/zure reinigingsmiddelen, schuurpoeder of vluchtige vloeistoffen, zoals alcohol, vluchtige oliën, verdunders of insecticiden. Het gebruik van de bovenstaande materialen of langdurig contact met rubber of vinyl kan schade aan het schermoppervlak en de materialen van de behuizing veroorzaken. Wij raden u aan de ventilatieopeningen regelmatig schoon te maken voor een goede ventilatie.
- Draai de tv langzaam wanneer u de hoek van de tv aanpast om te voorkomen dat deze van de voet beweegt of wegglijdt.

RoHS-naleving - Europese Unie

Xiaomi-producten die worden verkocht in de Europese Unie, voldoen aan de vereisten van Richtlijn 2011/65/EU en de daaropvolgende amendementen van richtlijn (EU) 2015/863 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

Vereenvoudigde EU-verklaring van conformiteit

Hierbij verklaart Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd dat de radioapparatuur van het type Xiaomi TV in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF-frequentie en-vermogen

Dit apparaat kan gebruikmaken van de volgende frequenties in EU-zones en biedt het volgende maximale radiofrequentievermogen
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 tot 5250MHz: 23 dBm, 5250 tot 5350 MHz: 20 dBm, 5470 tot 5725 MHz: 20 dBm, 5725 tot 5850 MHz: 14 dBm.
Dit apparaat kan in alle lidstaten van de EU worden gebruikt. Neem de geldende nationale en lokale voorschriften in acht met betrekking tot de locatie waar het apparaat wordt gebruikt. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis bij gebruik in het 5250 tot 5350 MHz-frequentiebereik in: AT,BE,BG,HR,CY,CZ,D,K,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,S,K,SI,ES,SE,UK,UK(NI),IS,LI,NL,NO,CH,TR.

In overeenstemming met artikel 10.2 van richtlijn 2014/53/EU (RED) kan dit apparaat in ten minste één lidstaat worden gebruikt zonder dat de geldende vereisten voor het gebruik van radiofrequentie worden geschonden.



Om recycling mogelijk te maken, dient u dit product te retourneren aan een erkend inzamelpunt, een geregistreerde ontmantelaar of recycler wanneer u dit product weggoet.

Wat het Wheelee Bin-symbool betekent: Het symbool geeft aan dat u uw e-afval niet moet weggoien in de afvalbakken voor huishoudelijk afval. Dat komt omdat dit afval gevaarlijk is en op een speciale manier moet worden gerecycled.

Dit product weggoien

Neem het apparaat mee naar het dichtstbijzijnde servicecentrum van een door Xiaomi erkende instantie. Instructies voor het hanteren van het product tijdens en na het gebruik, en dingen die u wel en niet moet doen met betrekking tot het gebruik van het product:

Wel doen:

- a. Zoek altijd naar informatie in de catalogus van uw product voor wat u moet doen aan het einde van de levensduur van het apparaat.
- b. Zorg ervoor dat uw elektronische producten alleen worden gerepareerd en behandeld door bevoegde recyclers.
- c. Neem altijd contact op met geautoriseerde recyclers voor elektronisch afval om producten af te voeren die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
- d. Breng gebruikte elektronische producten, batterijen of accessoires altijd aan het einde van hun levensduur naar het dichtstbijzijnde bevoegde inzamelpunt voor elektronisch afval.
- e. Scheid waar mogelijk of volgens de instructies het verpakkingsmateriaal volgens de verantwoordelijke afvalverwerkingsopties en sortering voor recycling.

Niet doen:

- a. Demonteer uw elektronische producten niet zelf.
- b. Gooi elektronica met een pictogram 'Niet weggoien' niet weg in afvalbakken.
- c. Geef geen e-waste aan informele en ongeorganiseerde sectoren zoals lokale schootdealers/voldenrapers.

Wandbevestiging

- Voor een goede ventilatie en om ophoping van stof of vuil te voorkomen:
- Bevestig de tv niet plat, ondersteboven, achtersteven of aan de zijkant bij de montage.
- Plaats de tv niet op een plank, tapijt, bed of kast.
- Bedek de tv niet met stof (zoals gordijnen) of andere materialen (zoals kranten).
- Vooroverhellende vering is verboden.
- De diameter en lengte van de schroef kunnen variëren, afhankelijk van het wandmontagemodel. Het gebruik van niet-gespecialiseerde schroeven kan ertoe leiden dat de tv valt en interne schade ervaart.

De bouten waarmee de tv en de wandbevestiging worden gemonteerd, moeten aan de volgende vereisten voldoen:	
L100MA-MAXEU	Aantal: 4; schroefdraad: M8; lengte: 30mm.

Specificaties	
Model	L100MA-MAXEU
Energieverbruik	450W
Schermgrootte	252cm
Schermresolutie	3840×2160 (4K)
Spanning	200-240V- 50/60Hz
Vernieuwingsfrequentie	144Hz
CPU	MT9663
RAM	3GB
Flash-opslag	32GB
Grafische processor	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WiFi 6
Bluetooth	BT 5.2
Audio-indelingen	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Video-indelingen	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Afbeldingen dienen alleen ter illustratie. Zie het werkelijke product.

Ważne środki ostrożności

Instalacja

- Telewizor należy zainstalować w pobliżu gniazda elektrycznego prądu zmiennego z możliwością łatwego podłączenia i odłączenia.
- W przypadku montażu telewizora na ścianie zaleca się użycie uchwyty ściennego dopuszczonego przez producenta.
- Średnica i długość śrub różnią się w zależności od modelu uchwyty ściennego. Użycie niewłaściwych śrub może spowodować uszkodzenie telewizora lub uszkodzenie jego wewnętrznych komponentów.

Przenoszenie

- Przed przeniesieniem telewizora należy odłączyć wszystkie przewody.
- Bezpieczne przenoszenie telewizora wymaga udziału co najmniej 2 osób. Podczas przenoszenia telewizora należy unikać wywierania nacisku na panel LED. Należy unikać potargania telewizorem i narażania go na nadmierne wibracje.
- Podczas przenoszenia telewizora w nowe miejsce lub przy transporcie do naprawy należy zapakować go w oryginalne opakowanie.

Wentylacja

- Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych ani wkładać żadnych przedmiotów do obudowy.
- Wokół odbiornika zachować odpowiednią przestrzeń dla celów wentylacji.

Przewód zasilający

- Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia lub obrażeń ciała, należy korzystać z przewodu zasilającego i gniazda elektrycznego zgodnie z poniższymi instrukcjami:
 - Wtyczkę wtykając do gniazda elektrycznego.
 - Z telewizora należy korzystać z zasilaczem 200-240 V AC.
 - Przy podłączeniu kabli ze względów bezpieczeństwa przewód zasilający powinien być odłączony. Należy uważać, aby nie potknąć się o kable.
 - Przed rozpoczęciem pracy lub przenoszenia telewizora należy odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
 - Przewód zasilający należy przechowywać z dala od źródeł ciepła.
 - Wtyczkę przewodu zasilającego należy regularnie odłączać i czyścić. Jeśli wtyczka jest pokryta kurzem i parą wodną, jakość jej izolacji może ulec pogorszeniu, co grozi porażeniem.
- Należy unikać nadmiernego uciskania, zginania, modyfikowania lub skręcania przewodu zasilającego, ponieważ może to spowodować odłączenie lub uszkodzenie kabli.
- Nie należy umieszczać na przewodzie zasilającym ciężkich przedmiotów.
- Przy odłączaniu zasilania nie wolno ciągnąć za przewód.
- Nie należy podłączać zbyt wielu urządzeń do tego samego gniazda elektrycznego.
- Nie należy używać nieodpowiednich gniazdek.

Drzewi

- Ze względu na niebezpieczeństwo połącznia małe przedmioty należy umieszczać poza zasięgiem dzieci.

Elementy opcjonalne

- Aby uniknąć zniszczenia obrazu i zakłóceń, wszelkie akcesoria dodatkowe i urządzenia emitujące promieniowanie elektromagnetyczne należy trzymać z dala od telewizora.

Jeśli wystąpią następujące problemy...

- Przewód zasilający jest uszkodzony.
- Gniazdko elektryczne jest nieodpowiednie.
- Telewizor ulega uszkodzeniu w wyniku upuszczenia lub uderzenia.
- Jeśli do wnętrza obudowy przez dowolny otwór dostał się płyn lub ciało stałe.

Wyłączyć telewizor i natychmiast odłączyć przewód zasilający, a następnie skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Xiaomi w celu sprawdzenia urządzenia przez wykwalifikowany personel.

Zagrożenia związane ze stabilnością:

- Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Nigdy nie umieszczaj telewizora w niestabilnym miejscu. Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wiele urazów, zwłaszcza u dzieci, można uniknąć, stosując proste środki ostrożności, takie jak:
 - używanie ZAWSZE szafek, stojaków lub metod montażu zalecanych przez producenta telewizora;
 - używanie ZAWSZE mebli, które mogą bezpiecznie podtrzymywać telewizor;

- zwracanie ZAWSZE uwagi na to, czy telewizor nie wystaje poza krawędź podtrzymującego go mebla;
 - UCZENIE dzieci o zagrożeniach związanych z wchodzeniem na meble w celu dotarcia do telewizora lub jego elementów sterujących;
 - układanie ZAWSZE przewodów i kabli podłączonych do telewizora tak, aby uniemożliwić pociąganie lub chwycenie ich oraz uniemożliwić dotknięcie się go nie;
 - NIEMIĘSZCZANIE telewizora w niestabilnym miejscu;
 - NIEMIĘSZCZANIE telewizora na wysokościach (na przykład szafach lub regałach) bez przymocowania zarówno mebla, jak i telewizora do odpowiedniego wspornika;
 - NIEMIĘSZCZANIE telewizora na tkaninach lub innych materiałach, które mogą znajdować się pomiędzy telewizorem a meblami podtrzymującymi;
 - NIEMIĘSZCZANIE przedmiotów, które mogłyby skłaniać dzieci do wspniania się, takich jak zabawki i piloty, na górnej części telewizora lub mebli, na których telewizor jest umieszczony.
- Jeśli masz zamiar zachować obecnie posiadany telewizor lub go przenieść, musisz zastosować się do tych samych środków ostrożności, co powyżej.

Ograniczenia użytkownika

- Nie należy instalować ani używać telewizora w następujących miejscach, środowiskach i warunkach, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie telewizora, pożar, porażenie prądem elektrycznym, uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- **Miejsca:**
 - Na zewnątrz (w bezpośrednim świetle słonecznym), nad morzem, na statku, wewnątrz samochodu, w instytucji medycznej, w niestabilnym miejscu, w pobliżu wody w miejscu narażonym na deszcz, wilgoć lub pleśń. Jeśli telewizor zostanie umieszczony w szatni w publicznej łazni lub spa, może zostać uszkodzony przez siarczkę zawartą w powietrzu.
- **Środowiska:**
 - Miejsca gorące, wilgotne lub zakurzone; miejsca, do których mogą się dostać owady; miejsca, które mogą być narażone na uderzenia mechaniczne; w pobliżu fabrycznych obiektów (takich jak świece). Telewizor nie powinien być narażony na kontakt z kapiącą lub przysysającą wodą. Nie należy umieszczać na nim żadnych przedmiotów zawierających płyn, takich jak wazon z kwiatami.
- Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem lub deformacji, nie należy umieszczać telewizora w wilgotnym lub zakurczonym miejscu, w zaparowanym pomieszczeniu (w pobliżu kuchni lub nawilżacza). W pobliżu telewizora nie należy gotować wody, podgrzewać, gotować makaronu, ani używać zwojów odstraszających komary.
- **Warunki:**
 - Nie należy korzystać z telewizora, jeśli ma się mokre ręce, gdy obudowa jest otwarta, ani też z akcesoriami niezatwierdzonymi przez producenta. W trakcie burzy odłączyć telewizor od przewodu zasilającego i gniazda elektrycznego. Nie należy instalować telewizora na wolnym powietrzu. Nieprzechowanie tych zaleceń może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia sprzętu lub spowodować, że rozmaite przedmioty uderzą w telewizor.
- **Uszkodzenie ekranu TV**
 - Nie należy zmuszać jakimikolwiek przedmiotami w stronę telewizora, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ekranu w wyniku uderzenia i poważne obrażenia ciała. W przypadku uszkodzenia powierzchni telewizora nie należy go dotykać przed odłączeniem przewodu zasilającego. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
- **Warunki robocze:**
 - Temperatura robocza: 0–40°C; temperatura przechowywania: –15–45°C; wilgotność względna: <80%.

Środki ostrożności

- Telewizję należy oglądać w odpowiednich warunkach oświetleniowych. Oglądanie telewizji przy niedostatecznym oświetleniu lub przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie wzroku.
- Podczas pracy telewizora jego ekran i obudowa nagrzewają się. Jest to normalne zjawisko.
- Telewizor nie obsługuje dekodowania strumienia bitów DTS-CD ze złącza HDMI IN.

Używanie i czyszczenie ekranu/obudowy TV

- Przed przystąpieniem do czyszczenia telewizora LED należy upewnić się, że przewód zasilający jest odłączony od gniazdzka. Aby uniknąć pogorszenia się stanu materiałów obudowy lub uszkodzenia powłoki ekranu, należy przestrzegać następujących środków ostrożności.
 - Używać miękkiej szmatki do usuwania kurzu z powierzchni

- ekranu/obudowy. Jeśli nadal widoczny jest kurz, zetrzeć go miękką ściereczką zwilżoną łagodnym detergentem.
- Nie należy rozlać wody ani detergentów bezpośrednio na telewizor. Można one skapywać na podstawę ekranu lub elementy zewnętrzne, powodując nieprawidłowe działanie.
- Nie należy używać mydła ściernych, środków zaskadowych/kwasowych, proszków do szorowania ani lotnych płynów, takich jak alkohol, lotne oleje, rozcieńczalniki lub środki owadobójcze. Używanie powyższych materiałów lub długotrwały kontakt z produktami gumowymi lub winylowymi może spowodować uszkodzenie powierzchni ekranu i materiałów obudowy. Należy użyć regularne czyszczenie ekranu wentylacyjnych, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
- Podczas regulacji kąta nachylenia telewizora należy go przesuwać powoli, aby zapobiec jego zsunięciu się z podstawy.

Zgodność z dyrektywą RoHS – Unia Europejska

Produkty Xiaomi sprzedawane na terenie Unii Europejskiej spełniają wymagania dyrektywy 2011/65/UE oraz późniejszej dyrektywy z poprawkami (UE) 2015/863 dotyczącej ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Uproszczona Deklaracja Zgodności UE

Firma Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy typu Xiaomi TV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności z normami UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Częstotliwość RF i moc

Niniejsze urządzenie obsługuje następujące pasma częstotliwości tylko na obszarach UE oraz maksymalną moc fal radiowych Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
Urządzenie to może być używane we wszystkich krajach członkowskich UE.

W miejscu użytkowania urządzenia należy przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów.
W następujących krajach, jeżeli urządzenie działa w zakresie częstotliwości od 5250 do 5350 MHz, jest przeznaczane wyłącznie do użytku w pomieszczeniach:
AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UK(N),US,LI,NO,CH,TR.
Zgodnie z art. 102 dyrektywy 2014/53/WE (RED) w co najmniej jednym państwie członkowskim urządzenie może być używane bez naruszania obowiązujących wymagań dotyczących korzystania z pasma radiowego.

Dla celów recyklingu i utwardzenia efektywnego wykorzystania zasobów należy zwrócić produkt do najbliższego autoryzowanego punktu odbioru, zarejestrowanego punktu demontażu lub przedsiębiorstwa zajmującego się recyklingiem odpadów.

Co oznacza symbol pojemnika na kółkach: Ten symbol informuje o tym, że

nie należy wyrzucać odpadów elektronicznych do pojemników na odpady komunalne. Wynika to z faktu, że odpady te są niebezpieczne i wymagają specjalnych metod recyklingu.

Sposób użycia i produktu

Należy zanieść go do najbliższego centrum serwisowego autoryzowanego przez Xiaomi. Instrukcje dotyczące postępowania z produktem w trakcie użytkowania i po jego zakończeniu oraz zalecenia i zakazy:

Zalecenia:

- a. Informacji na temat użycia i sprzętu po zakończeniu jego eksploatacji należy szukać w katalogu.
- b. Należy upewnić się, że produkty elektroniczne są naprawiane i przetwarzane wyłącznie przez autoryzowane firmy zajmujące się recyklingiem.
- c. Na koniec okresu użytkowania należy zawsze skontaktować się z autoryzowaną stacją recyklingu odpadów elektronicznych w celu użycia produktu.
- d. Należy zawsze przekazywać zużyte produkty elektroniczne, baterie lub akcesoria, które osiągnęły koniec okresu eksploatacji, do najbliższego autoryzowanego punktu odbioru odpadów elektronicznych.
- e. W miarę możliwości i zgodnie z instrukcjami należy rozdzielić materiał opakowaniowy na odpowiednie frakcje i posortować go do recyklingu.

Zakazy:

- a. Nie wolno samodzielnie rozmontowywać produktów elektronicznych.
- b. Nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady żadnych urządzeń elektronicznych z oznaczeniem „Nie wyrzucać”.
- c. Nie należy przekazywać odpadów elektronicznych do nieformalnych i nieorganizowanych podmiotów, takich jak lokali sprzedawcy i zbieracze złomu.

Montaż szafy

- Aby zapewnić prawidłową wentylację i zapobiec gromadzeniu się kurzu i zanieczyszczeń:
 - Nie należy montować telewizora na płasko, do góry nogami, tyłem ani bokiem.
 - Nie należy umieszczać telewizora na półce, dywanie, łóżku ani w szafie.
- Nie należy przykręcać telewizora materiałem (np. zasłonami) ani innymi materiałami (np. gazetami).
- Przechylenie zawieszania do przodu jest zabronione.
- Średnica i długość śruby różnią się w zależności od modelu uchwyty ściennego. Użycie nieodpowiednich śrub może spowodować spądnięcie telewizora i uszkodzenie elementów wewnętrznych.

Śruby użyte do zamocowania telewizora i uchwyty ściennego muszą spełniać następujące wymagania:	
L100MA-MAXEU	Liczba: 4; Gwint: M8; Długość: 30 mm.

Dane techniczne

Model	L100MA-MAXEU
Pobór mocy	450W
Rozmiar ekranu	252cm
Rozdzielczość ekranu	3840×2160 (4K)
Napiecie	200-240V~ 50/60Hz
Częstotliwość odświeżania	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Pamięć flash	32GB
Procesor graficzny	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WiFi 6
Bluetooth	BT 5.2
Formaty audio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Formaty wideo	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Ilustracje służą wyłącznie do celów poglądowych. Należy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

Důležitá bezpečnostní opatření

Instalace

- Televizor je třeba nainstalovat blízko elektrické zásuvky (AC), aby bylo možné jej snadno zapojit a odpojit.
- Chcete-li nainstalovat držák televizoru pro montáž na zeď, doporučujeme použít autorizovaný držák televizoru pro montáž na zeď.
- Průměr a délka šroubů se mohou lišit podle modelu držáku televizoru pro montáž na zeď. Neubudou-li použity správné šrouby, může to způsobit pád televizoru nebo poškodit vnitřní části televizoru.

Přesun

- Nez budete televizor přemisťovat, odpojte všechny kabely.
- Bezpečný přesun velkého televizoru vyžaduje alespoň dvě osoby. Při přemisťování televizoru nevyvíjejte tlak na panel LED.
- S televizorem netešte ani, když nevystavujete působení nadměrných vibrací.
- Při přesunu televizoru na nové místo nebo pro účely opravy zabalte televizor do originální krabice a balících materiálů.

Odvětrávání

- Nezakrývejte odvětrávací otvory ani nevkláděte žádné předměty do krytu televizoru.
- Udržte okolo televizoru dostatek místa pro odvětrávání.

Napájecí kabel na stířadý proud

- Použijte napájecí kabel pro stířadý proud (AC) podle následujících pokynů, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění osob:
- Zasuňte zástrčku úplně do elektrické zásuvky.
 - Používejte televizor s napájecím zdrojem 200–240 V AC.
 - Při připojování kabelů je nutné napájecí kabel pro stířadý proud odpojit pro zajištění bezpečnosti. Dbejte na to, abyšete nezakopli o kabely.
 - Nez budete provádět práci na televizoru nebo jej přesouvat, odpojte napájecí kabel pro stířadý proud z elektrické zásuvky.
 - Udržte napájecí kabel na stířadý proud mimo dosah tepelných zdrojů.
 - Napájecí zástrčku pravidelně odpojujete a čistíte. Je-li zástrčka pokrytá prachem a vyskytuje se na ní vyvářená vodní pára, může dojít k porušení kvality izolace a může hrozit riziko požáru.
 - Zabráňte nadměrnému stlačování, ohýbání, úpravám nebo kroucení napájecího kabelu na stířadý proud, jinak může dojít k obnažení vodičů nebo jejich poškození.
 - Nepokládáte žádné předměty na napájecí kabel na stířadý proud.
 - Když napájecí kabel na stířadý proud vytahujete ze zásuvky, netahujte přímo za kabel.
 - Neotáčejte ani příliš mnoho zařízení do stejné elektrické zásuvky.
 - Nepoužívejte nevhodné elektrické zásuvky.

Děti

- Malé předměty umístěte mimo dosah dětí, aby je nespolyky.

Volitelné položky

- Uchovávejte volitelné příslušenství jako jakákoliv zařízení, která vydávají elektromagnetické záření, mimo dosah televizoru, aby nedocházelo ke zkršení obrazu nebo šumu.

V případě následujících problémů...

- Poškozený napájecí kabel na stířadý proud.
- Nevhodná elektrická zásuvka.
- Televizor je poškozený v důsledku pádu nebo nárazu.
- Jakákoliv kapalina nebo předmět se otvorem dostane do krytu televizoru.

Vypněte televizor a okamžitě odpojte napájecí kabel. Kontaktujte servisní středisko společnosti Xiaomi a nechte zařízení zkontrolovat kvalifikovanými servisními pracovníky.

Nebezpečí pádu:

- Televizor může spadnout a způsobit tak vážné zranění nebo smrt.
- Nikdy televizor neumisťujte na nestabilní místo. Televizor může spadnout a způsobit tak vážné zranění nebo smrt. Mnoha zraněním, zejména u dětí, lze předjet přijetím jednoduchých opatření:

- Vždy použijte skříňku, stojan nebo metodu montáže doporučenou výrobcem televizoru.
- Vždy použijte nábytek, který bezpečně udrží váhu televizoru.
- Vždy se ujistěte, že televizor nepřesahuje okraj nábytku.
- Vždy počtete děti o nebezpečí spjatém s ležením na nábytku, aby dosáhly na televizor nebo jeho ovládní.
- Vždy veďte kabely televizoru tak, aby nebylo možné o ně zakopnout, zatahnout za ně nebo na ně nedošnout.
- NIKDY televizor neumisťujte na nestabilní místo.
- NIKDY televizor neumisťujte na vysoký nábytek (například na skříň nebo knihovnu), aniž byste nábytek i televizor odpovídajícím způsobem upevnili.
- NIKDY televizor nestavějte na textilií nebo jiný materiál umístěný mezi televizorem a nábytkem.
- NIKDY na televizor nebo nábytek, na kterém je umístěn, nedávejte věci, které by nutly děti lézt nahoru, např. hračky nebo dálkové ovladače.

Pokud si hodláte stávající televizor ponechat a pouze jej přemístit, dodržte stejná opatření.

Omezení použití

- Neinstalujte ani nepoužívejte televizor na následujících místech, v následujících prostředích ani podmínkách, jinak může dojít k poruše televizoru a vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění:
- Místa:** Venku (na přímém slunci), u moře, na lodi nebo jiném plavidle, uvnitř vozidla, v lékařském zařízení, na nestabilním místě, v blízkosti vody nebo na místě vystaveném dešti, vlhkosti či s možností vzniku plísní. Je-li televizor umístěn v místě veřejného bazénu nebo lázni, může dojít k jeho poškození vlivem sloučenin sírny ve vzduchu.

- Prostředí:** Horká, vlhká nebo prašná místa, kam se může dostat hmyz; místa, která mohou být vystavena mechanickému nárazu v blízkosti holičských předmětů (jako jsou například svíčky). Televizor nesmí být vystaven působení kapalin nebo stříkací vody a nesmí se na něj pokládat žádné předměty, které obsahují kapalinu (například vázy). Neumisťte televizor na vlně nebo prašné místo ani do místnosti, kde se vyskytuje vodní pára či jiné výpary (blízko sporáku nebo zvlhčovače vzduchu), aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo deformaci. Nevěste vodu, neztáplíte, nevarte těstoviny ani nepoužívejte spirály proti komárům v blízkosti televizoru.

- Podmínky:** Nesahajte na televizor mokřými rukama, nepoužívejte jej, když je otevřený kryt, ani jej nepoužívejte s příslušenstvím, které nemá autorizaci od výrobce. V případě bouřky odpojte televizor od napájecího kabelu a od stířadý proud a od elektrické zásuvky. Neinstalujte televizor venku. Nedodržení těchto podmínek může vést ke zranění osob nebo poškození či způsobit, že bude televizor zasazen nějakými předměty.

- Poškození obrazky televizoru TV** Neházejte směrem k televizoru žádné předměty, jinak se může nárazem rozbít obrazovka a způsobit vážné zranění. V případě poškození povrchu se televizoru nedotýkejte, dokud nedobře napájecí kabel na stířadý proud odpojen ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

- Provozní podmínky:** Provozní teplota: 0 °C–40 °C. Skladovací teplota: -15 °C–45 °C. Relativní vlhkost: <80 %.

Preventivní opatření

- Televizor sledujte ve vhodném osvětlení. Dlouhodobé sledování televizoru v nedostatečném osvětlení může poškodit zrak.
- Během provozu televizoru se obrazovka a kryt zahřívají. To je normální jev.
- Nepodporuje dekodování bitstreamu DTS-CD přicházejícího ze vstupního konektoru HDMI IN.

Použití a čištění obrazovky a krytu televizoru TV

Při sledování televizoru LED displeje, že je napájecí kabel na stířadý proud odpojen z elektrické zásuvky. Aby nedocházelo k porušení kvality materiálů krytu nebo ke korozi povrchu obrazovky, dodržte následující preventivní opatření.

- Otřetejte povrch obrazovky a krytu měkkým hadříkem a odstraňujte veškerý prach. Pokud někde prach ulpí, otřete jej měkkým hadříkem navlhčeným jemným čisticím prostředkem.
- Nestrkujte vodu ani čisticím prostředkem přímo na televizor. Kapky mohou stéci na základnu obrazovky nebo na vnější díly a mohou způsobit poruchu.
- Nepoužívejte čisticí houbytky, zásadité nebo kyselé čisticí prostředky, drsné čisticí prášek ani prchavé kapaliny, například alkohol, prchavé oleje, fedidla nebo insekticidy. Použití výše uvedených materiálů může dlouhotrvající poškození a pryzhými nebo vinylovými produkty může způsobit poškození povrchu obrazovky a materiálů krytu. Doporučuje se pravidelně čistit vtrací otvory a zajistit tak správné odvětrávání.
- Při nastavování úhlu televizorem pohybujte pomalu, aby se celý nepohnul nebo nesklouzl ze základny.

Společné požadavky směrnice RoHS – Evropská unie

Výrobky společnosti Xiaomi prodávané v Evropské unii splňují požadavky směrnice 2011/65/EU a následné doplňující směrnice (EU) 2015/863 týkající se omezení některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Zjednodušené prohlášení o shodě pro EU

Společnost Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd tímto prohlašuje, že řádně zařazení typu Xiaomi TV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Rádiová frekvence a výkon

Toto zařízení podporuje na území EU jen následující frekvenční pásma s uvedeným maximálním vysílacím výkonem: Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm. Toto zařízení je možné používat ve všech dlejších státech EU. Dodržte národní a místní předpisy v oblasti, kde zařízení používáte. Toto zařízení je omezeno pouze na použití ve vnitřních prostorech, pokud pracuje v kmitočtovém rozsahu 5250 až 5350 MHz: AT,SK,BE,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SE,SI,ES,SE,UK,UJK,NJ,IS,LI,NO,CH,TR.

V souladu s článkem 10.2 směrnice 2014/53/EU (RED) lze toto zařízení provozovat nejméně v jednom členském státě bez porušení platných požadavků na používání rádiového spektra.

Pro účely recyklace a usnadnění environmentálního využívání zařízení prosíme vrátte tento výrobek při likvidaci na nejbližší sběrné místo, kde je registrované společnosti zajišťující likvidaci takových zařízení nebo do recyklačního zařízení.

Co znamená symbol popelnice na kolečkách: Symbol znamená: nevyhazujte elektronický odpad do popelnic na běžný komunální odpad.

Technické specifikace	
Model	L100MA-MAXEU
Spotřeba energie	450W
Rozměry obrazovky	252cm
Rozišení obrazovky	3840×2160 (4K)
Napeti	200-240V- 50/60Hz
Obnovovací frekvence	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Úložíšte Flash	32GB
Grafická karta	Mail-G52 (2E) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WiFi 6
Bluetooth	BT 5.2
Formáty zvuku	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Formáty videa	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Ilustrace jsou pouze orientační. Prohlédněte si vlastní produkt.

Důvodem je to, že tyto odpady jsou nebezpečné pro přírodu a je potřeba je speciálně recyklovat.

Jak likvidovat tento výrobek

Doneste jej do nejbližšího střediska autorizovaného zastoupení společnosti Xiaomi. Pokyny k zacházení s výrobkem během používání i po něm a co dělat a nedělat při zacházení s výrobkem

Co dělá:

- a. Informace o likvidaci výrobku na konci životnosti si vždy vyhledejte v katalogu s tímto výrobkem.
- b. Zajistěte, aby vaše elektronické výrobky opravovaly a zpracovávaly pouze autorizovaní recyklační společnosti.
- c. Vždy se u likvidaci výrobků na konci životnosti obraťte na společnosti autorizované k recyklaci elektronického odpadu.
- d. Elektronické výrobky, baterie nebo jakékoli příslušenství vždy na konci životnosti odveďte ve nejbližším autorizovaném středisku nebo na sběrném místě pro odběr elektronického odpadu.
- e. Kdyžoli je to možné nebo pokud to uvádějí pokyny, oddělte balicí materiály v souladu s možností odpovědné likvidace odpadu a rozložte je pro účely recyklace.

Co nedělá:

- a. Elektronické výrobky sami nerozebírejte.
- b. Elektroniku nevyhazujte do nádob na odpad, které jsou označeny symbolem „Nevhazovat“.
- c. Nevyhazujte elektronický odpad na neoficiálních a neorganizovaných místech, jako jsou místní soukromé skládky nebo jiní soukromí zpracovatelé.

Montáž na zeď

- Pro zajištění správného odvětrávání a zabránění vzniku nánosu prachu nebo nečistot:
- Neupneuřte televizor naplocho, vzhůru nohama nebo opačně, ani jej nemontujte z boku.
- Neumisťujte televizor na police, koberec nebo do skříně.
- Nezakrývejte televizor žádnou tkaninou (například záclonami) ani jinými materiály (například novinami).
- Předklon předního odpružení je zakázan.
- Průměr a délka šroubů se může lišit v závislosti na modelu nástěnného držáku. Použití jiných než specifických šroubů může vést k pádu televizoru a jeho poškození.

Šrouby použité k upevnění televizoru a nástěnného držáku musí splňovat následující požadavky:	
L100MA-MAXEU	Množství: 4 Závrt: M8; Délka: 30 mm.

Măsurile importante de precauție

Instalare

- Televizorul trebuie montat în apropierea unei prize de curent alternativ, astfel încât să poată fi conectat/deconectat cu ușurință la/de la acestă.
- Dacă intenționați să montați televizorul pe perete, vă recomandăm să utilizați un suport autorizat.
- Diametrul și lungimea șuruburilor vor varia în funcție de modelul suportului de perete. Utilizarea unor șurubi neadecvate poate cauza daunele televizorului sau deteriorarea interioară a acestuia.

Mutare

- Deconectați toate cablurile înainte de a muta televizorul.
- Televizorul poate necesita două sau mai multe persoane pentru a fi mutat în siguranță. Evitați să puneți presiune pe panoul LED atunci când mutați televizorul. Evitați să scurcuiți televizorul sau să-l expuneți la vibrații excesive.
- Atunci când mutați televizorul într-un loc nou sau efectuați reparații, ambalați televizorul în cutia și în materialele de ambalare originale.

Ventilație

- Nu acoperiți orificiile de ventilație și nu introduceți obiecte în carcasă.
- Păstrați un spațiu în jurul televizorului pentru ventilație.

Cablul de alimentare

- Utilizați cablul de alimentare și prize conform instrucțiunilor de mai jos, pentru a evita incendii, scurtcircuitul, deteriorarea sau vătămarea.
- Introduceți Ștecherul complet în prize de curent alternativ.
- Utilizați televizorul cu o sursă de alimentare cu curent alternativ de 200-240V.
- Atunci când conectați cablurile, cablul de alimentare trebuie deconectat de la priză, din motive de siguranță. Aveți grijă să nu vă împiedicați de cabluri.
- Înainte de a efectua lucrări sau de a muta televizorul, deconectați cablul de alimentare de la prize de curent electric.
- Țineți cablul de alimentare departe de căldură.
- Deconectați cablul de alimentare și curățați-l periodic. În cazul în care Ștecherul este acoperit cu praf sau are vapori de apă, calitatea izolației poate fi deteriorată, reprezentând un risc de incendiu.
- Evitați strângerea, îndoirea, modificarea sau răsucirea excesivă a cablului de alimentare. În caz contrar, firele ar putea fi expuse sau rupte.
- Nu apăsați obiecte grele pe cablul de alimentare.
- Nu trageți de cablul de alimentare atunci când îl deconectați de la priză.
- Nu conectați prea multe dispozitive la aceeași priză de curent alternativ.
- Nu utilizați prize de curent alternativ nepotrivite.

Copii

- Nu lăsați obiectele mici la îndemâna copiilor, pentru a evita înghițirea.

Accesorii opționale

- Păstrați accesoriile opționale sau orice dispozitive care emit radiații electromagnetice departe de televizor, pentru a evita distorsionarea imaginii sau a sunetului.

În cazul următoarelor probleme...

- Cablul de alimentare cu curent alternativ este deteriorat.
- Priza de curent alternativ nu este potrivită.
- Televizorul este deteriorat din cauza unei căzături sau a unui impact.
- Orice lichid sau obiect solid cade în carcasă printr-un orificiu.
- Opoziți televizor, deconectați imediat cablul de alimentare a că și contactați centrul de reparații Xiaomi pentru ca personalul de service calificat să-l verifice.

Pericol stabilitate

- Televizorul poate cădea și poate provoca leziuni grave sau decesul.
- Nu așezați niciodată televizorul pe o suprafață instabilă. Un televizor poate cădea și poate provoca leziuni grave sau decesul. Se pot evita multe răni, în special în rândul copiilor, prin luarea unor măsuri simple de precauție, cum ar fi:
- Utilizați ÎNTOATEAUNA dulapurile sau suporturile sau metodele de montare recomandate de producătorul televizorului.

- Utilizați ÎNTOATEAUNA piese de mobilier care să poată susține televizorul în condiții de siguranță.
- Așigurați-vă ÎNTOATEAUNA că televizorul nu depășește marginea piesei de mobilier pe care este așezat.
- Atrageți ÎNTOATEAUNA atenția copiilor cu privire la pericolul urcării pe piese de mobilier pentru a ajunge la televizor sau la butoanele sale de comandă.
- Creați ÎNTOATEAUNA trasee pentru firele și cablurile conectate la televizor pentru a preveni împiedicarea, tragerea sau apucarea acestora.
- Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe o suprafață instabilă.
- Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe o piesă înaltă de mobilier (de exemplu, bufete sau biblioteci) fără a fixa atât piesa de mobilier, cât și televizorul pe un suport adecvat.
- Nu așezați NICIODATĂ televizorul pe materiale textile sau alte materiale care se pot afla între televizor și piesa de mobilier pe care este așezat.
- Nu așezați NICIODATĂ pe televizor sau pe piesa de mobilier pe care este așezat televizorul lucruri care pot tenta copiii să se urce, cum ar fi jucării și telecomenzi.
- Dacă televizorul urmează a fi păstrat și mutat, se vor aplica aceeași considerente ca cele de mai sus.

Restricții de utilizare

- Nu montați/utilizați televizorul în următoarele locuri, medii sau condiții. În caz contrar, televizorul poate funcționa defectuos și poate provoca un incendiu, un scurtcircuit, deteriorări sau vătămări.
- **Locuri:**
 - În exterior (în lumina directă a soarelui), în apropierea mării, pe o barcă sau pe un alt mijloc de transport naval, în interiorul unei mașini, într-o instituție medicală, într-un loc instabil, în apropierea apei sau într-un loc expus la ploaie, umezală sau mucoși. Dacă televizorul este amplasat în vestiarul unei băi publice sau al unui centru spa, poate fi deteriorat de sulfurile din aer.
- **Mediu:**
 - Fierbinte, umez sau plin de praf; locuri unde pot pătrunde insecte; locuri care pot fi expuse unui șoc mecanic; în apropierea obiectelor inflamabile (de exemplu, lumânări). Televizorul nu trebuie să fie expus stropirii sau picurării cu apă. Nu amplasați obiecte care conțin lichid (de exemplu, vase cu flori) pe televizor. Nu amplasați televizorul într-un loc umez sau plin de praf sau într-o încăpere cu aburi sau vapori (în apropierea unui cuptor sau umidificator) pentru a evita incendii, scurtcircuitul sau deformarea. Nu fierbeți apă, nu încălziți, nu pregătiți paste și nu utilizați spirele anti-fânțări în apropierea televizorului.
- **Condiții:**
 - Nu utilizați televizorul când aveți mâinile umeze, când este deschisă carcasa sau cu accesorii care nu sunt autorizate de producător. În cazul unei furtuni cu descărcări electrice, deconectați televizorul de la priză. Nu montați televizorul într-un spațiu deschis. Nerespectarea acestor condiții poate provoca vătămări corporale sau deteriorări sau cauza incendii sau obiecte de televizor.

- **Deteriorarea ecranului TV**
 - Nu aruncați obiectele înspire televizor. În caz contrar, ecranul se poate sparge la impact și poate provoca vătămări grave. În cazul deteriorării suprafeței televizorului, nu atingeți televizorul înainte de deconectarea cablului de alimentare, altfel se poate produce un scurtcircuit.

- **Condiții de funcționare:**
 - Temperatura de funcționare: 0°C–40°C; Temperatura de stocare: -15°C–45°C; Umiditate relativă: <80%.

Precauții

- Uitați-vă la televizor în condiții de corespunzătoare de iluminare. Dacă vă uitați la televizor în condiții de lumină insuficientă sau pentru perioade lungi de timp, acest lucru va poate deteriora vederea.
- Ecranul și carcasa se încălzesc atunci când funcționează televizorul. Acest lucru este normal.
- Nu accepta decodarea bitstreamului DTS-CD provenit de la HDMI IN.

Utilizarea și curățarea ecranului/carcasei televizorului TV

Înainte de a curăța televizorul LED, asigurați-vă că este deconectat cablul de alimentare de la priză. Pentru a evita deteriorarea carcasei sau corodarea învelișului ecranului, respectați următoarele măsuri de precauție.

- Ștergeți cu o lavetă moale, pentru a elimina praful de pe suprafața ecranului/carcasei. Dacă încă mai există praf, ștergeți cu o lavetă moale îmbibată într-un detergent delicat.
- Nu pulverizați apă sau detergent direct pe televizor. Se poate scurge la baza ecranului sau la părțile externe, provocând funcționarea defectuoasă.
- Nu utilizați lavete abrazive, soluții de curățare alcaline/acidice, pudră abrazivă sau lichide volatile, cum ar fi alcool, uleiuri volatile, diluanți sau insecticide. Utilizarea materialelor menționate mai sus sau contactul prelungit cu produse din cauciuc sau vinil poate deteriora suprafața ecranului și a carcasei. Se recomandă să curățați periodic gurile de ventilație, pentru a asigura ventilaarea corespunzătoare.
- Atunci când reglați unghiul televizorului, mișcați încet televizorul, pentru ca acesta să nu se deplaseze și să nu alunece de pe bază.

Conformitate RoHS – Uniunea Europeană

Produsele Xiaomi vândute în Uniunea Europeană respectă cerințele Directivei 2011/65/UE și ale directivei ulterioare de modificare a acesteia (UE 2015/863 privind restricția utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.

Declarația simplificată de conformitate UE

Prin prezenta, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. declară că tipul de echipament radio Xiaomi TV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Frecvență și putere RF

Dispozitivul oferă următoarele benzi de frecvență doar în zonele UE și pentru maximă de radiofrecvență Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5350 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm. Acest dispozitiv poate fi folosit în toate statele membre ale UE. Respectați reglementările naționale și locale din țara în care este folosit dispozitivul. Utilizarea acestui dispozitiv este restricționată la utilizare numai în interior atunci când operează în intervalul de frecvență 5250 - 5350 MHz în IT, AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK(NI), IS, LI, NO, CH, TR. În conformitate cu Articolul 10.2 al Directivei 2014/53/UE (RED), acest dispozitiv poate funcționa în cel puțin un stat membru, fără să încalce reglementările aplicabile cu privire la utilizarea spectrului radio. În scopul reciclării și pentru facilitarea utilizării eficiente a resurselor, atunci când eliminați produsul, returnați-l la un centru autorizat de colectare din apropiere, la un centru de dezmembrare sau un reciclator înregistrat.

Specificații	
Model	L100MA-MAXEU
Consum de energie	450W
Dimensiunea ecranului	252cm
Rezoluția ecranului	3840×2160 (4K)
Tensiune	200-240V- 50/60Hz
Rata de reîmprospătare	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Stocare flash	32GB
Procesor grafic	Mail-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WiFi 6
Bluetooth	BT 5.2
Formate audio	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Formate video	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Ilustrațiile sunt numai în scop informativ. Consultați produsul efectiv.

Ce reprezintă simbolul tonerelor? Simbolul indică faptul că nu trebuie să eliminați deșeurile electronice în toneletoarele municipale de colectare a gunoului. Aceste deșuri sunt periculoase în natură și trebuie reciclate într-un mod special.

Cum se elimină acest produs

Transportați-l la cel mai apropiat centru de service al agenției autorizate Xiaomi. Instrucțiuni de manevrare a produsului în timpul utilizării și după utilizare, precum și ce puteți face și ce nu trebuie să faceți în ceea ce privește manevrarea produsului;

Ce puteți face:

1. Căutați întotdeauna informații în catalogul cu produsul dvs. pentru manevrarea echipamentului la sfârșitul ciclului de viață.
 2. Asigurați-vă că reparațiile și gestionarea produselor dvs. electronice sunt efectuate doar de către reciclatori autorizați.
 3. Apelați întotdeauna la reciclatori de deșuri electronice autorizați pentru a elimina produsele care au ajuns la sfârșitul ciclului de viață.
 4. Transportați întotdeauna produsele electronice utilizate, bateriile sau orice accesorii, când ajung la sfârșitul ciclului de viață, la cel mai apropiat centru autorizat/punct de colectare a deșeurilor electronice.
 5. Dacă este posibil sau vi se solicită acest lucru, separați materialele ambalajului conform opțiunilor de eliminare și sortare responsabilă pentru reciclare.
- Ce nu trebuie să faceți:**
- a. Nu dezmembrați dvs. produsele electronice.
 - b. Nu aruncați produsele electronice în toneletoarele care au simbolul "Nu aruncați".
 - c. Nu dați deșeurile electronice sectoarelor informale și neorganizate, precum comerțanți de fier vechi/colectorilor de echipamente uzate.

Montare pe perete

- Pentru a asigura ventilația corespunzătoare și pentru a împiedica acumularea de praf sau murdărie:
- Nu montați televizorul orizontal, cu susul în jos, cu spatele sau lateral.
- Nu amplasați televizorul pe un raft, covor, pat sau dulap.
- Nu acoperiți televizorul cu materiale textile (de exemplu, perdele) sau alte materiale (de exemplu, ziere).
- Suspensia înclinată înainte este interzisă.
- Diametrul și lungimea șurubului pot varia în funcție de modelul suportului de perete. Utilizarea unor șuruburi neșpecializate poate duce la căderea televizorului și la deteriorări la nivel intern.

Șuruburile utilizate pentru a fixa televizorul și suportul de perete trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:	
L100MA-MAXEU	Cantitate: 4; Fieft: M8; Lungime: 30 mm.

- Η τηλεόραση θα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά σε πρίζα αναλαστούμενου ρεύματος, στην οποία θα είναι εύκολη η σύνδεση και αποσύνδεση.
- Εάν σκοπεύετε να τοποθετήσετε μια επιτοίχια βάση τηλεόρασης, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μια εγκατεστημένη επιτοίχια βάση τηλεόρασης.
- Η διάμετρος και το μήκος των βιδών διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο της επιτοίχιας βάσης. Αν δεν χρησιμοποιούνται οι σωστές βίδες, μπορεί να πέσει η τηλεόραση ή να προκληθεί εσωτερική βλάβη σε αυτήν.

- Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια πριν να μετακινηθείτε την τηλεόραση.
- Για την ασφαλή μετακίνηση μιας μεγάλης τηλεόρασης, απαιτούνται 2 ή περισσότερα άτομα. Μην ασκείτε πίεση στην οθόνη LED κατά τη μετακίνηση της τηλεόρασης. Μην τραντάξετε την τηλεόραση και μην εκθέτετε σε υπερβολικές δυνάμεις.
- Κατά τη μετακίνηση της τηλεόρασης σε νέα θέση ή για την πραγματοποίηση επισκευών, σκουσεύστε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας το αρχικό κουτί και τα υλικά συσκευασίας.

- Μην καλύπτετε τις σπές αερισμού και μην εισάγετε αντικείμενα στο πλαίσιο.
- Διατηρήστε χώρο για αερισμό γύρω από την τηλεόραση.

Χρησιμοποιήστε το αλβανίδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και την πρίζα σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες για την αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, ζημιάς ή τραυματισμού:

- Εισαγάγετε πλήρως το βύσμα στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Χρησιμοποιήστε την τηλεόρασή με πηγή τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος 200-240 V.

- Πριν να πραγματοποιήσετε εργασία ή πριν να μετακινήσετε την τηλεόραση, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

- Αποσυνδέετε το βύσμα τροφοδοσίας εναλλάσσόμενου ρεύματος και καθαρίζετε το τακτικά. Εάν το βύσμα είναι καλυμμένο με σκόνη και έχει υδατμούς, η ποιότητα της μόνωσης μπορεί να υποβαθμιστεί, προκαλώντας κίνδυνο πυρκαγιάς.

- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος.

- Μην συνδέετε πάρα πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλες πρίζες εναλλασσόμενου ρεύματος.

- Τοποθετήστε τα μικρά αντικείμενα μακριά από τα παιδιά για την αποφυγή κατάποσής τους.

- Κρατήστε προαιρετικά αξεσουάρ ή οποιεσδήποτε συσκευές εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μακριά από την τηλεόραση, για να αποφευχθεί η παραμόρφωση της εικόνας ή ο θόρυβος.

- Το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος είναι κατεστραμμένο.
- Η πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος δεν είναι κατάλληλη.
- Η τηλεόραση έχει υποστεί ζημιά λόγω πτώσης ή πρόσκρουσης.
- Οποιοδήποτε υγρό ή στερεό αντικείμενο πέφτει μέσα στο περίβλημα μέσω ενός ανοίγματος.

Κίνδυνος σταθερότητας

μην τοποθετείτε ποτέ μια τηλεόραση σε άσπαση εσχάτη. Μια τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ιδιαίτερα σε παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη απλών προφυλάξεων όπως:

που συνιστώνται από τον κατασκευαστή της ηλεκτρονικής.

- Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ έπιπλα που υποστηρίζουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
- Να βεβαιώνετε ΠΑΝΤΑ ότι η τηλεόραση δεν κρέμεται από την άκρη του επιπέδου στρώσης.
- Εμπνεύμετε ΠΑΝΤΑ τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η ανάρτηση σε έπιπλα για να φώτουν την τηλεόραση ή τα χειριστήρια.
- Τακτοποιείτε ΠΑΝΤΑ τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στην τηλεόραση, ώστε να ασφαλιστούν τον κίνδυνο να ακουμπήστε σε αυτά, καθώς και για να αποτρέψετε την απόφαση αποσύνδεσής ή το τράπηλ τους.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ μια τηλεόραση σε αστάθι έπιπλα.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ την τηλεόραση σε κρύο έπιπλα (π.χ. ντουλάπια βιβλίων) ή σε έπιπλα που στερεώνεται το έπιπλο και την τηλεόραση σε κατάλληλο στρώμα.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ την τηλεόραση πάνω σε ύψος ή άλλα υλικά που μπορεί να βρισκούνται ανάμεσα στην τηλεόραση και το έπιπλο υποστήριξης.
- Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ αντικείμενα που μπορεί να βλάδουν τα παιδιά να ανακαλύψουν, όπως παιχνίδια και τηλεχειριστήρια, στο έπιπλο μέρος της τηλεόρασης ή του επιπέδου στο οποίο είναι τοποθετητή η τηλεόραση.
- Εάν η υποστήριξη τηλεόρασης πρόκειται να διατηρηθεί και να μην αντικατασταθεί με τεχνολογία που δεν πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιες συνθήκες προαναφερμένες.

Μην εγκαθιστάτε/χρησιμοποιείτε την τηλεόραση στα παρακάτω μέρη, περιβάλλοντάς ή συνθίκες, διαφορετικά η τηλεόραση ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, βλάβη ή τραυματισμός.

Εξωτερικοί χώροι (α απευθείας ηλιακό φως), οπίτα στη θαλάσσια, σε πλοίο ή άλλο σκάφος, μέσα σε αυτοκίνητο, σε ιατρικό ίδρυμα, σε ασταθή θέση, οπίτα στο νερό, ή σε μέρος εκτεθειμένο σε βροχή, υγρασία ή μούχλα. Εάν η τηλεόραση τοποθετηθεί στα αποδυτήρια ενός δημόσιου λουτρού ή σπα, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά από το σουλφίδιο στον αέρα.

μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθούν σε μηχανική κρούση, όπως σε εύθλεκτα αντικείμενα (όπως κεράσι). Η τηλεόραση δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένη σε σταγόνες ή πιτσάλαμα νερού. Μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρό, όπως βάζα με ακολουθία, επάνω στην τηλεόραση. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε υγρό ή ακούσιμα μέρη ή σε δωμάτια με πολύ ή αναθυμιάσεις (κοντά σε σόμπα ή γυμναστήριο) για την αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή παραμόρφωσης. Μην βρόδετε νερό, μην ξεστοιμάτε, μογαρεύετε νονούς και μην χρησιμοποιείτε αντικονουσιτικά φυικά κοντά στην τηλεόραση.

το πλαίσιο είναι ανοιχτό ή με αξεσουάρ που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποσυνδέστε την τηλεόραση από το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος και την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε υπαίθριο χώρο. Η μη τήρηση αυτών των συνθηκών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή ζημιά, ή σε κρούση της τηλεόρασης από αντικείμενα.

την κατεστραμμένη στην τηλεόραση, διαφορετικά η υσική μπορεί να σπάσει λόγω της πρόσκρουσης και να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός. Σε περίπτωση ζημιάς στην επιφάνεια της τηλεόρασης, μην αγγίζετε την τηλεόραση προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος.

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C-40°C, Θερμοκρασία αποθήκευσης:
-15°C-45°C, Σχετική υγρασία: <80%.

- Παρακολουθήστε τηλέοραση σε κατάλληλες συνθήκες φωτισμού. Εάν παρακολουθείτε τηλέοραση σε συνθήκες ανεπαρκούς φωτισμού ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μπορεί να βλάψετε την όρασή σας.
- Η οθόνη και το πλαίσιο ζεσταίνονται κατά τη λειτουργία της τηλέορασης. Αυτό είναι φυσιολογικό.

από την εισοδο HDMI IN.

Πριν να καθαρίσετε τη LED TV, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Προκειμένου να αποφευχθεί η υποβάθμιση των υλικών της επικάλυψης ή η διάβρωση της επιστρώσεως της οθόνης, τηρείτε

• Ζυγώστε με ένα βαλάντιο πριν για να απομακρυνετε τη σκόνη από την επιφάνεια της οθόνης/του πλαισίου. Εάν υπάρχει ακόμα σκόνη, ακουμπήστε

με ένα μαλακό πανί το οποίο έχετε νοτίσει με ένα ήπιο απορρυπαντικό.

- Μπορεί να σπάσει στη βάση της οθόνης ή σε εξωτερικά μέρη, προκαλώντας δυσλειτουργία.
- Την χρησιμοποίησή επιβήματον τμήματος, αλκαλικό/όξινο καθαριστικό, καθαριστικό υαφάνων ή πιστόλι νερό, όπως αλκοόλ, πιστόλι έλαια, αρωματικό ή εντομοκτόνο. Η χρήση των παραπάνω υλικών ή η παρατεταμένη επαφή με προϊόντα από κοινού/όχι βινύλιο μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια της οθόνης και τα υλικά επικάλυψης.
- Συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά τους αεραγωγούς, για να διασφαλίσετε την καλύτερη απόδοση της συσκευής.
- Κατά τη ρύθμιση της γωνίας της τηλεόρασης, μετακινήστε αργά την τηλεόραση για να αποφυγείτε τη μετακίνηση ή την αλλοίωση της από τη βάση.

τα προϊόντα λιασμι που πωλούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2015/863 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Διά του παρόντος, η Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου Xiaomi TV συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Αυτή η συσκευή παρέχει τις ακόλουθες ζώνες συχνότητας στις περιοχές της ΕΕ μόνο και μέγιστη ισχύ ραδιοσυχντήτων

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Τρίτετος του εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς στην περιοχή που χρησιμοποιείται η συσκευή.

AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,S

Σύμφωνα με το άρθρο 10.2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED), αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος, χωρίς να παραβιάζονται οι ισχύουσες απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος.



Τι σημαίνει το σύμβολο τροχήλατου κάδου: Το σύμβολο υποδεικνύει να μην απορρίπτετε τα ηλεκτρονικά απόβλητα στους κάδους συλλογής αστικών αποβλήτων. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτά τα απόβλητα είναι επικινδύνα και πρέπει να ανακυκλωθούν με ειδικό τρόπο.

Προδιαγραφές	
Μοντέλο	L100MA-MAXEU
Κατανάλωση ενέργειας	450W
Μέγεθος οθόνης	252cm
Ανάλυση οθόνης	3840×2160 (4K)
Τάση	200-240V~ 50/60Hz
Ρυθμός ανανέωσης	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Χώρος αποθήκευσης μνήμης Flash	32GB
Επεξεργαστής γραφικών	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WiF 6
Bluetooth	BT 5.2
Τύπος αρχείου ήχου	FLAC; AAC; OGG; Dolby A
Τύπος αρχείου βίντεο	MPEG 1/2; H.263; H.264; H

*Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν

Μεταφέρετε το στο πλησιέστερο κέντρο σέρβις της εξουσιοδοτημένης εταιρείας Xiaomi. Οδηγίες χειρισμού του προϊόντος στη διάρκεια και μετά τη χρήση του, καθώς και τι πρέπει/δεν πρέπει να κάνετε σχετικά με τον χειρισμό του προϊόντος.

α. Να προσέχετε πάντα τις πληροφορίες στον κατάλογο με το προϊόν σας για τον χειρισμό του εξοπλισμού στο τέλος της διάρκειας ζωής του.
β. Βεβαιωθείτε ότι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι ανακυκλωτές επισκευάζουν και χειρίζονται τα ηλεκτρονικά προϊόντα σας.
γ. Να καλείτε πάντα τους εξουσιοδοτημένους ανακυκλωτές ηλεκτρονικών αποβλήτων για να απορρίψετε προϊόντα που έχουν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής τους.

δ. Να γίνεται πύλη τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις ματαρίες ή των αξεσουάρ όταν φτάσουν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων/σμπείο συλλογής.

ε. Όπου είναι δυνατόν ή σύμφωνα με τις οδηγίες, διαχωρίστε το υλικό συσκευασίας σύμφωνα με τις επιλογές υπεύθυνης διάθεσης αποβλήτων και ταξινόμησης για ανακύκλωση.

γ. Μην δίνετε ηλεκτρονικά απόβλητα σε ανεπίσημους και μη οργανωμένους τους, όπως σε τοπικούς εμπόρους παλαιολογιστικών/ρακασμύλκτες.

- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση επίπεδα, ανάποδα ή προς τα πίσω και

- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ράφι, χαλί, κρεβάτι ή ντουλαπά.
- Μην καλύπτετε την τηλεόραση με ύφασμα (όπως κουρτίνες) ή άλλα υλικά (όπως εφημερίδες).

του επιτοίχιου στηρίγματος. Η χρήση μη εξειδικευμένων βίδων μπορεί να οδηγήσει σε πτώση της τηλεόρασης και σε εσωτερική ζημιά.

Οι βίδες που χρησιμοποιούνται για τη στέρωση της τηλεόρασης και της επιτοίχιας βάσης πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Svarbios atsargumo priemonės

Montavimas

- Televizorius turi būti statomas netoli kintamosios srovės lizdo, į kurį patogu įkristi ir ištraukti kištuką.
- Jei televizorių ketinate tvirtinti prie sienos, rekomenduojame naudoti patvirtintą televizoriaus sieninį laikiklį.
- Vartųž skersmuo ir ilgis skirti atsižvelgiant į sieninio laikiklio modelį. Jei naudosite netinkamus varžtus, televizorius gali nukristi arba dėl to gali atsirasti vidinių įdėjimų.

Perkėlimas

- Prieš perkeldami televizorių atjunkite visus jo laidus.
- Norint saugiai perkelti didelį televizorių, reikia 2 žmonių daugiau žmonių.
- Perkeldami televizorių apsaugokite LED ekranu nuo spaudimo.
- Stenkitės nekratyti televizoriaus ir saugokite nuo didelių vibracijų.
- Jei gabenate televizorių į naują vietą arba remonto dirbtuves, naudokite originalias pakavimo medžiagas ir dėžę.

Ventiliacija

- Neuždenkite ventiliacijos angų ir nekiškite į korpusą jokių pašalinųjų objektų.
- Aplink televizorių palikite erdvės ventiliacijai užtikrinti.

Kintamosios srovės maitinimo laidas

- Siekiant apsaugoti nuo gaisro, elektros šoko, pažeidimų arba asmeninių sužalojimų, kintamosios srovės maitinimo laidą ir lizdą naudokite vadovaudamiesi toliau pateiktomis instrukcijomis.
- Iki galo įkiškite kištuką į kintamosios srovės lizdą.
- Televizorių junkite prie 200–240 V kintamosios srovės maitinimo šaltinio.
- Prijungiant laidus kintamosios srovės maitinimo laidas dėl saugumo turi būti atjungtas. Būkite atsargūs ir neužiūkite už laidų.
- Prieš atidami bet kokius darbus arba perkeldami televizorių, atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą nuo kintamosios srovės lizdo.
- Laikykite kintamosios srovės maitinimo laidą atokiau nuo šilumos šaltinių.
- Ištraukite kintamosios srovės kištuką ir reguliariai jį valykite. Jei kištukas yra apdulkęs arba drėgnas, jo izoliacinės savybės gali suprastėti ir gali kilti gaisro grėsmė.
- Apsauginę kintamosios srovės maitinimo laidą nuo suspaudimo, sulenkimo, modifikavimo arba susukimo, nes laidas gali būti pažeistas arba sugadintas.
- Ant kintamosios srovės maitinimo laido nedėkite jokių sunkių objektų.
- Atjungdami maitinimą netraukite už kintamosios srovės maitinimo laido.
- Nesujunkkite daug įrenginių į vieną kintamosios srovės lizdą.
- Nenaudokite netinkamų kintamosios srovės lizdų.

Valkai

- Smulkius objektus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie jų neprarytų.

Pasirinkiami elementai

- Papildomos priedus arba elektromagnetinę spinduliuotę skleidžiančius įrenginius laikykite toliau nuo televizoriaus, kad nebūtų iškreiptas vaizdas ir nebūtų triukšmų.

Išliskus žemiau nurodytoms problemoms:

- Kintamosios srovės maitinimo laidas pažeistas;
 - Kintamosios srovės maitinimo laidas netinka;
 - Televizorius yra pažeistas dėl kritimo ar smūgio;
 - Bet koks skytis arba kietas daiktas patenka į korpusą.
- Nedelsdami išjunkite televizorių ir atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą. Susisiekiite su „Xiaomi“ remonto centru, kad kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas jį patikrintų.

Pavojūs dėl stabilumo.

Televizorių gali nukristi ir sukelti rimtų asmeninių sužalojimų ar net mirtį. Niekada nestatykite televizoriaus nestabilioje vietoje. Televizorių gali nukristi ir sukelti rimtų asmeninių sužalojimų ar net mirtį. Daugelio

- sužeidimų, ypač vaikų sužeidimų, galima išvengti laikantis paprastų atsargumo priemonių.
- VISADA naudokite tik televizorių gamintojų rekomenduojamas spinteles, stovus ar tvirtinimo metodus.
- VISADA naudokite baldus, kurie gali saugiai išlaikyti televizorių.
- VISADA įsitikinkite, kad televizorių nebūtų išlaikę už jį laikando baldų krašto.
- VISADA paaiškinkite vaikams apie pavojus, kylantius lipant ant baldų, bandant pasiekti televizorių ar jo valdiklius.
- Vandant prie televizoriaus prijungtus laidus ir kabelius tieskite taip, kad už jų nebūtų galima užkibti, patraukti ar sučiupti.
- NIEKADA nestatykite televizoriaus nestabilioje vietoje.
- NIEKADA nestatykite televizoriaus ant aukštų baldų (pavyzdžiui, ant spintelės arba knygų lentynų). Jei baldai ir televizorius nėra pritvirtinti prie stabiliaus pagindo.
- NIEKADA nestatykite televizoriaus ant statliesėmis arba kitomis medžiagomis užstėtų baldų.
- NIEKADA ant televizoriaus ar baldų, ant kurių stovi televizorius, nedėkite elementų, kurie paskatintų vaikus ant jų lipni, pavyzdžiui, žaislus, nuotolinio valdymo pultėlius.

Jei televizorių ketinate perkelti į kitą vietą, būtina vadovautis tomis pačiomis anksčiau minėtomis nuostatomis.

Naudojimo apribojimai

- Nemontuokite / nenaudokite televizoriaus toliau nurodytose vietose, aplinkose arba esant nurodytomis sąlygoms, nes televizorių gali veikti netinkamas, gali kilti gaisras, galite patirti elektros šoką arba asmeninių sužalojimų.
- **Vietos.** Lauke (tiesioginėje saulės šviesoje), prie jūros, laive arba kitame vandens transporte, automobilyje, medicinos įstaigoje, nestabiliose vietose, prie vandens ir vietose, kuriose bja, yra drėgna ir aupa pelėsią. Jei televizorius sumontuojamas vienos pirties arba SPA salono persirngimo patalpoje, jį gali pažeisti ore esantis sulfidas.
- **Aplinka.** Vietos, kuriose yra karšta, drėgna arba dulktė; vietos, kuriose į vidų gali patekti vabzdžių vietos, kuriose galimas mechaninis poveikis; netoli lengvai užsidegančių objektų (pvz., žvakų). Televizorius turi būti apsaugotas nuo vandens laisv ir purslų; nestatykite ant televizoriaus jokių skysčių talpiniųčių elementų, pvz., vazų. Jei norite išvengti gaisro, elektros šoko arba televizoriaus deformacijų, nestatykite jo drėgnose arba dulktose vietose, patalpoje, kuriose yra garų arba dūmų (netoli viryklės arba drėkintuvų). Prie televizoriaus nevinkite vandens, nesidėliokite, negaminkite maisto ir nenaudokite uodų ridiči.
- **Sąlygos.** Nenaudokite televizoriaus, jei jūsų rankos yra šlapios, jei jo korpusas yra atidarytas, ir su priedais, kurių nepatvirtino gamintojas. Jei žaibuoja, atjunkite televizoriaus kintamosios srovės maitinimo laidą nuo kintamosios srovės lizdo. Nestatykite televizoriaus atvirame lauke. Jei nesilaikysite šių sąlygų, galite patirti asmeninių sužeidimų, televizorių gali būti sugadintas arba jį gali pažeisti kiti objektai.

- **televizoriaus ekrano pažeidimas** Nemeskite į televizorių jokių daiktų, nes dėl smūgio ekranas gali sužeisti ir galite patirti rimtų sužeidimų. Jei televizoriaus paviršius yra pažeistas, nelskite televizoriaus, kol neatjungtas kintamosios srovės maitinimo laidas, nes galite patirti elektros šoką.
- **Eksploatavimo sąlygos:** Darbinė temperatūra: 0–40 °C; Sandėliavimo temperatūra: –15–45 °C; Santykinis drėgnumas: < 80 %.

Atsargumo priemonės

- Televizorių žiūrėjimas esant tinkamam apšvietimui. Nepakankamas apšvietimas arba ilgas televizoriaus žiūrėjimas gali pakenkti jūsų regėjimui.
- Televizorių veikiant jo ekranas ir korpusas įkaista. Tai normalu.
- Nenaikiko DTS-CD bitų srauto dekodavimo iš HDMI IN įvesties.

televizoriaus ekrano / korpuso naudojimas ir vymas Prieš valydami LED televizorių patikrinkite, ar kintamosios srovės maitinimo laidas yra atjungtas nuo kintamosios srovės lizdo. Siekiant išvengti korpuso medžiagų nusidėvėjimo arba ekrano dangos pažeidimų,

- būtina imtis toliau nurodytų atsargumo priemonių.
- Ekraną / korpusą paviršius susikaupusias dulkes valykite minkšta šluoste. Jei dulkių nuvalyti nepavyksta, sudrėkinkite šluostę švelnia valymo priemonėmis.
- Nepurkškite vandens arba valymo priemonės tiesiogiai ant televizoriaus. Skytis gali patekti į ekrano pagrindą arba į šonines dalis, ir gali sukelti gedimą.
- Nenaudokite šveitiklių, šarmių / rūgštingų valiklių, šveitimo miltelių arba lakių skysčių, pvz., alkoholio, eterinių aliejų, skiediklių ar insekticidų. Minėtos medžiagos arba ilgas sąlytis su gumos ar vinilo produktais gali pažeisti ekrano paviršių ir korpuso medžiagą. Rekomenduojame reguliariai valyti ventiliacijos angas, kad būtų užtikrinta tinkama ventiliacija.
- Reguliuodami televizoriaus kampą televizorių judinkite lėtai, kad jo nenuverstumėte nuo pagrindo arba jį nenusulystų.

RoHS atitikintis - Europos Sąjunga

Europos Sąjungoje pardudami „Xiaomi“ gaminiai atitinka 2011/65/ES direktyvos reikalavimus ir vėlesnes (ES) 2015/863 direktyvos pataisas dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje

Supaprastinta ES atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd“ patvirtina, kad Xiaomi televizoriaus radio įrangą atitinka 2014/53/ES direktyvos reikalavimus. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas internetinėje svetainėje <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF radijo dažnis ir galia

Sio įrenginio ES naudojamos dažnių juostos ir maks. radijo dažnių galia Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm. Šis įrenginys gali būti naudojamas visose ES šalyse. Vadovaukitės šalyje, kurioje naudojamas įrenginys, galiojančiais įstatymais ir reglamentais. Šis įrenginys gali būti naudojamas tik patalpoje, eksploatuojant jį 5250–5350 MHz dažnių diapazone: AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,LT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,R O,S,K,S,LES,SE,UK,UKIN,IS,LI,NO,CH,TR. Vadovaujantis 2014/53/ES (RED) direktyvos straipsniu 10.2, šį prietaisą galima eksploatuoti mažiausiai vienoje šalyje narėje, nepažeidžiant galiojančių radijo spektro naudojimo reikalavimų. Jei gaminį išmetate, atiduokite jį perdirbimui į įgaliojat atlikti surinkimo centrą, registruotą užtikrinimo arba perdirbimo įmonę ir taip prisidėkite prie efektyvaus išteklių panaudojimo.



Ką reiškia šiukšlėdažės su ratukais simbolis: šis simbolis nurodo, kad elektroninių atliekų negalima išmesti kartu su buitiniomis atliekomis. Šios atliekos yra pavojingos aplinkai ir turi būti perdirbtos specialiu būdu.

Kaip išmesti šį gaminį

- Pristatykite jį į artimiausią „Xiaomi“ įgaliojatį techninės priežiūros centrą. Gaminto eksploatavimo instrukcijos naudojimo metu ir naudojimui pasibaigus, ir tai, kad reikia daryti ir ko negalima daryti užtikrinaj gaminį;
- Reikia:** a. Informacijos apie nebenaudojamos įrangos tvarkymą ieškote su gaminiu pateikiamame kataloge. b. Būtina užtikrinti, kad elektronikos gaminius remontuotų ir tvarkytų tik įgaliosios perdirbimo įmonės. c. Norėdami išmesti nebenaudojamus gaminius visada skambinkite įgaliosioms elektroninių atliekų perdirbimo įmonėms. d. Nebenaudojamus elektroninis gaminius, baterijas arba kitus priedus visada pristatykite į artimiausią įgaliojatį elektroninių atliekų surinkimo centrą. e. Jei yra galimybė arba, jei to reikalaujama, atskirkite pakavimo medžiagas vadovaudamiesi atskaitingo atliekų rūšiavimo taisyklėmis.
- Negalima:** a. Niekada patys neardykite elektroninių gaminių. b. Niekada nemeskite elektronikos / buitinių atliekų konteinerius. c. Neatiduokite elektroninių atliekų neoficialiems ir neįgalioiems atstovams, tokiems kaip vietiniai lauko surinkėjai / sendakčių supirkėjai.

Tvirtinimas prie sienos

- Atlikti toliau nurodytus veiksmus, kad būtų užtikrinta tinkama ventiliacija ir apsauga nuo dulkių ir išsėrmų kaupimosi.
- Nemontuokite televizoriaus proklaiči, aukštyn kojomis, atvirščiai arba šonu.
- Nestatykite televizoriaus ant lentynos, kilimo, lovos arba spintos.
- Neuždenkite televizoriaus ausdinių (pvz., užsoliai) arba kitokiomis medžiagomis (pvz., laikraščiais).
- Pasivęgrie priekinės pakabos yra draudžiamas.
- Vartųž skersmuo ir ilgis gali skirtis atsižvelgiant į sieninio laikiklio modelį. Jei naudosite nespecialius varžtus, televizorių gali nukristi ir būti pažeistas.

Televizoriui ir sieniniam laikikliui tvirtinti naudojami varžtai turi atitikti šius reikalavimus:	
L100MA-MAXEU	Kiekis: 4; sriegis: M8; ilgis: 30 mm.

Specifikacijos	
Modelis	L100MA-MAXEU
Energijos sanaudos	450W
Ekranas dydis	252cm
Ekranas raiška	3840×2160 (4K)
Itampa	200-240V- 50/60Hz
Atnaujinimo dažnis	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
„Flash“ saugykla	32GB
Grafikos rengykle	Mail-G52 (2EE) MC1
„Wi-Fi“	2.4G/5G WiFi 6
„Bluetooth“	BT 5.2
Garso formatai	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Vaidlo formatai	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Ilustracijos yra tik pavyzdinės. Žiūrėkite tikrąjį gaminį.

Viktiga försiktighetsåtgärder

- Installation**
- Tv:n ska installeras nära ett eluttag som enkelt kan anslutas och kopplas bort.
 - Om du om tänker installera ett TV-väggfäste rekommenderar vi att du använder ett auktoriserat TV-väggfäste.
 - Skruvarnas diameter och längd varierar beroende på väggmonteringsmodellen. Om du inte använder rätt skruvar kan det leda till att TV:n faller ned eller får inre skador.

- Flytta**
- Koppla bort alla kablar innan du flyttar TV:n.
 - För en stor TV krävs två eller fler personer för att kunna flytta den säkert. Undvik att lägga tryck på LED-panelen när du flyttar TV:n. Undvik att skaka TV:n eller utsätta den för kraftiga vibrationer.
 - När du flyttar TV:n till en ny plats eller utför reparationer ska du paketera TV:n med originalkartongen och förpackningsmaterialet.

- Ventilation**
- Täck inte över ventilationshålen och för inte in några föremål i höljiet.
 - Ha ett avstånd för ventilation runt TV:n.

- Strömkabel**
- Använd strömkabeln och stickkontakten enligt anvisningarna nedan för att undvika brand, elektriska stötar, skador eller personskador:
- Sätt i kontakten helt i eluttaget.
 - Använd TV:n med en strömkälla på 200–240 V växelström.
 - Vid anslutning av kablar ska strömkabeln av säkerhetsskäl vara utkopplad. Var försiktig så att du inte snubblar över kablar.
 - Innan du utför arbete eller flyttar TV:n ska du koppla bort strömkabeln från eluttaget.
 - Håll strömkabeln borta från värme.
 - Dra ur näkkontakten och rengör den regelbundet. Om kontakten är täckt med damm och har vattenångna kan dess isoleringskvalitet försämrars, vilket utgör en brandrisk.
 - Undvik att klämma, böja, modifiera eller vrida strömkabeln för mycket, annars kan ledningarna exponeras eller gå sönder.
 - Placera inga tunga föremål på strömkabeln.
 - Dra inte i strömkabeln när du kopplar bort strömmen.
 - Anslut inte för många enheter till samma eluttag.
 - Använd inte olämpliga eluttag.

- Barn**
- Placera små föremål utom räckhåll för barn för att undvika att de sväljer dem.

- Valfria delar**
- Håll valfria tillbehör eller enheter som avger elektromagnetisk strålning borta från TV:n för att undvika bildförvrängning och brus.

- Vid följande problem...**
- Strömkabeln är skadad.
 - Eluttaget är olämpligt.
 - TV:n är skadad eftersom den fallit ned eller fått ett slag.
 - Vätska eller fasta föremål faller in i höljiet genom en öppning.
 - Stäng av TV:n och dra ur strömkabeln omedelbart. Kontakta Xiaomis reparationscenter för att få kvalificerad servicepersonal att kontrollera den.

- Stabilitetstestrik**
- TV-apparatn kan falla och orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Placera aldrig tvn apparat på en instabill plats. En tv-apparat kan falla och orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Många skador, särskilt sådana som drabbar barn, kan undvikas genom att vidta enkla försiktighetsåtgärder som:
- Använd ALLTID skåp, stativ eller monteringsmetoder som rekommenderas av tv-apparatens tillverkare.
 - Använd ALLTID möbler som kan stödja tv-apparatn på ett säkert

- sätt.
- Se ALLTID till att tv-apparatn inte är för nära möblernas kant.
- Se ALLTID till att barnen är medvetna om riskerna med att klättra på möbler för att nå tv-apparatn eller kontrollerna.
- Dra ALLTID sladdar och kablar som är anslutna till tv-apparatn på så sätt att ingen kan snubbla över, dra i eller ta tag i dem.
- Ställ ALDRIG tv-apparatn på en instabill plats.
- Ställ ALDRIG tv-apparatn på höga möbler (till exempel skåp eller bokhyllor) utan att förankra både möbelen och tv-apparatn till ett lämpligt stöd.
- Ställ ALDRIG tv-apparatn på tyg eller annat material som kan finnas mellan tv-apparatn och möbelen den står på.
- Ställ ALDRIG föremål som kan locka barnen att klättra, t.ex. leksaker eller fjärrkontroller, på tv-apparatn eller möbelen som den står på. Om den befintliga tv-apparatn ska behållas och flyttas bör samma anvisningar som ovan följas.

- Användningsbegränsningar**
- Installera/använd inte TV:n på följande platser, miljöer eller förhållanden, då kan TV:n sluta fungera och orsaka brand, elektriska stötar, skador eller personskador.
- Platser:**
 - Utomhus (i direkt solljus), vid havet, på en båt eller annan farkost, in i en bil, på en medicinsk institution, på en instabill plats, bredvid vatten eller på en plats som utsätts för regn, fukt eller mögel. Om TV:n placeras i omklädningsrummet på ett offentligt bad eller spa kan den skadas av sulfiden i luften.
 - Miljöer:**
 - Värma, fuktiga eller dammiga platser, platser där insekter kan tränga in, platser som kan utsättas för mekaniska stötar, bredvid brandfarliga föremål (t.ex. ljus). TV:n får inte utsättas för droppande vatten eller vattenstråk, och placera inga föremål som innehåller vätska, t.ex. blomvaser, ovanpå TV:n. Placera inte TV:n på en fuktig eller dammig plats eller i ett rum med ånga eller ångor (nära en spis eller luftfuktare) för att undvika brand, elektriska stötar eller deformation. Koka inte vatten, värn, laga mat och använd inte myggsprålar nära TV:n.
 - Villkor:**
 - Använd inte TV:n när du har våta händer, när höljiet är öppet eller med tillbehör som inte godkänns av tillverkaren. Vid åskväder kopplar du bort TV:n från strömkabeln och eluttaget. Installera inte TV:n utomhus. Om du inte följer dessa villkor kan det leda till personskador eller skador, eller till att föremål slås emot TV:n.
 - Skada på TV-skärmen**
 - Kasta inte några föremål mot TV:n, det kan skada skärmen och orsaka allvarliga skador. Om TV:n yta är skadad ska du inte vidröra TV:n förrän strömkabeln har kopplats ur, för att undvika elektriska stötar.
 - Driftförhållanden:**
 - Driftstemperatur: 0° C–40° C, förvaringstemperatur: -15° C–45° C, relativ luftfuktighet: <80 %.

- Försiktighetsåtgärder**
- Titta på TV i lämpliga ljusförhållanden. Om du tittar på TV i otillräckligt ljus eller under längre perioder kan synen skadas.
 - Skärmen och höljiet blir varma när TV:n används. Det är normalt.
 - Inget stöd för avkodning av DTS-CD-bitstream från HDMI IN.

- Använda och rengöra skärmen/höjlet på TV**
- Innan du rengör LED-TV:n ska du se till att strömkabeln är fränkopplad från eluttaget. Undvik försämring av höljets material eller korrosion på skärmens belygning genom att iaktta följande försiktighetsåtgärder.
- Torka av med en mjuk trasa för att ta bort eventuellt damm på skärmens/höjlets yta. Om det fortfarande finns damm torkar du av det med en mjuk trasa som har fuktats med ett mildt rengöringsmedel.
 - Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på TV:n. Det kan droppa ned till skärmens nedre del och på yttre delar och orsaka fel.
 - Använd inte skrubbsvampar, alkaliska/sura rengöringsmedel, skurpulver eller flyktiga vätskor, t.ex. alkohol, flyktiga oljor,

- förtunningsmedel eller insektsmedel. Användning av ovanstående material eller långvarig kontakt med gummi- eller vinylprodukter kan orsaka skador på skärmytan och höljetsmaterial. Vi rekommenderar att du regelbundet rengör ventilerna för att säkerställa god ventilation.
- När du justerar TV:ns vinkel ska du långsamt flytta TV:n för att förhindra att den rör sig eller glider från basen.

- RoHS-överensstämmelse – Europeiska unionen**
- Xiaomi-produkter som säljs i Europeiska unionen uppfyller kraven i direktiv 2011/65/EU och dess efterföljande tilläggsdirektiv (EU 2015/863 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

- Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse**
- Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. intygar härmed att datorutrustningstypen Xiaomi TV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

- RF-frekvens och effekt**
- Den här enheten har följande frekvensband endast i EU-områden och maximal radiofrekvenseffekt
- Bluetooth: 20 dBm
- Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
- Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
- Den här enheten får användas i alla EUs medlemsstater.
- Följ nationella och lokala bestämmelser där enheten används.
- Den här enheten är begränsad till enbart inomhusmiljö vid användning i frekvensområdet 5 250 till 5 350 MHz i:
- AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LT,LV,LT,MT,NL,PL,PT,R O,S,K,SI,ES,SE,UK,U,K,N,I),J,S,L,I,N,O,CH,TR.
- I enlighet med artikel 10.2 i direktiv 2014/53/EU (RED) kan denna enhet användas i minst en medlemsstat utan att göra intrång i tillämpliga krav på användning av radiospektrum.



För att underlätta effektiv resursanvändning bör du lämna in produkten till en närliggande auktoriserad återvinningstasjon, ett registrerat demonterings- eller återvinningsföretag när du kasserar produkten.

Inneburden av soptunnesymbolen: Symbolen anger att du inte ska slänga elektroniskt avfall bland de vanliga hushållssoporna.

Anledningen är att detta avfall är farligt för miljön och måste återvinnas på ett särskilt sätt.

Så här kasserar du produkten

Ta med den till närmaste auktoriserade Xiaomi-servicecenter. Anvisningar om hur du hanterar produkten under eller efter användning samt vad du ska och inte ska göra när det gäller hantering av produkten.

- Gör så här:**
- Leta alltid efter information om hantering av uttjänt utrustning i katalogen för din produkt.
 - Se till att endast auktoriserade återvinningsföretag reparerar och hanterar dina elektroniska produkter.
 - Kontakta alltid auktoriserade återvinningsföretag av elektroniskt avfall för att kassera produkter som är uttjänta.
 - Släng alltid uttjänta elektroniska produkter, batterier och tillbehör hos närmaste auktoriserade återvinningstation för elektroniskt avfall.
 - Separera om möjligt, eller enligt anvisningarna, förpackningsmaterialet efter det alternativt som finns för ansvarsfull avfallshantering och sortera det för återvinning.

- Gör inte följande:**
- Ta inte isär dina elektroniska produkter på egen hand.
 - Lägg inte elektronik med symbolen för "Släng inte i soporna".
 - Lämna inte elektroniskt avfall till inefficiella och organiserade sektorer, t.ex. lokala skrothandlare.

- Väggmontering**
- För att säkerställa god ventilation och förhindra ansamling av damm eller smuts:
- Montera inte TV:n plant, upp- eller ned, bakvänt eller från sidan.
 - Placera inte TV:n på en hylla, matta, säng eller garbord.
 - Täck inte TV:n med tyg (t.ex. gardiner) eller annat material (t.ex. tändingar).
 - Fråmatlåtande fjädring är förbjuden.
 - Skruvsnas diameter och längd varierar beroende på väggfästets modell. Om du inte använder specierskruvar kan det hända att TV:n faller och orsakar interna skador.

Skruvarna som fäster TV:n och väggfästet måste uppfylla följande krav:	
L100MA-MAXEU	Antal: 4; gänga: M8; längd: 30 mm.

Specifikationer	
Modell	L100MA-MAXEU
Strömförbrukning	450W
Skärmstorlek	252cm
Skärmmupplösning	3840×2160 (4K)
Spänning	200-240V- 50/60Hz
Uppdateringsfrekvens	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Flashlagring	32GB
Grafikprocessor	Mail-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WiFi 6
Bluetooth	BT 5.2
Ljudformat	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Videoformat	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Illustrationerna är endast avsedda som referens. Se den faktiska produkten.

Tärkeää

Asennus

- TV on asennettava lähelle helposti käytettävää pistorasiaa.
- Jos aiot asentaa TV:n seinään, suosittelemme käyttämään hyväksyttyä TV-seinälinettä.
- Ruuvien halkaisija ja pituus vaihtelevat seinätelinemallin mukaan.
- Väärälaisten ruuvien käyttö saattaa aiheuttaa TV:n putoamisen ja johtaa sisäisiin vaurioihin.

Siirtäminen

- Irota kaikki kaapelit ennen TV:n siirtämistä.
- Suuren TV:n siirtäminen turvallisesti vaatii vähintään kaksi ihmistä.
- Älä paina LED-paneelia siirtäessään TV:tä. Älä ravista TV:tä tai altista sitä tärinälle.
- Kun siirät TV:tä tai teet korjauksia, suojaa TV käyttäen sen alkuperäistä pakkausta ja pakkausmateriaaleja.

Ilmanvaihto

- Älä peitä ilmanvaihtokaukkoja tai laita koteloon mitään esineitä.
- Jätä TV:n ympärille tilaa ilmanvaihtoa varten.

Virtajohto

- Käytä virtajohtoa ja -liitintä seuraavien ohjeiden mukaisesti, jotta välitit tulipalon, sähköiskun sekä omaisuu- ja henkilövahinkojen vaaran:
- Työnnä virtapistoke kunnolla pistorasiiaan.
- Käytä TV:n kasausta 200–240 V:n virtälähdettä.
- Kaapeleita liitettessä virtajohto on turvallisuuksista irrotettava pistorasiasta, eikä kompastu kaapeleihin.
- Irota virtajohto pistorasiasta ennen kuin siirät TV:tä.
- Älä altista virtajohtoa kuumuudelle.
- Irota ja puhdista virtajohto säännöllisesti. Jos pistoke on pölyn tai veshöyryn peitossa, sen eristysominaisuudet voivat heiketä, mikä voi aiheuttaa tulipalossa.
- Älä purista, väännä, muokkaa tai kierrä virtajohtoa, etteivät sen metallijohdot paljastu pinnan alta tai vaurioidu.
- Älä laita painavia esineitä virtajohdon päälle.
- Älä katkaise virtaa vetämällä virtajohdosta.
- Älä liitä ilman monia laitteita samaan pistorasiin.
- Älä käytä väärinlaisia pistorasioita.

Lapset

- Älä jätä pieniä esineitä lasten ulottuville, etteivät he niele niitä.

Valinnaiset laitteet

- Älä tuo valinnaisia laitteita tai sähkömagneettisia säteilyä emittoivia laitteita TV:n lähelle, sillä ne voivat aiheuttaa kuvan vääristymistä tai häiriötä.

Seuraavat ongelmatilanteet...

- Virtajohto on vioittunut.
- Pistorasia on vääränlainen.
- TV on vioittunut putoamisen tai iskun takia.
- Koteloon pääsee nestettä tai vierasesineitä aukon kautta.
- Sammuta TV ja irota virtajohto pistorasiasta välittömästi. Ota yhteyttä Xiaomin korjauskeskukseen ja pyydä valtuutettua huoltohenkilöä tarkistamaan TV.

Putoamisvaara

- Televisiovastaanotin voi pudota ja aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
- Älä milloinkaan asenna televisiovastaanotinta epävakaalle alustalle.
- Televisiovastaanotin voi pudota ja aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Useat erityisesti lapsiin kohdistuvat vammat voidaan välttää noudattamalla niiden muuten seuraavia varoitoimia.
- Älä käytä AINA televisiovastaanotimen valmistajan suosittelemia hyllyjä, kalustoja tai kiinnitysmekanismeja.

- Käytä AINA sellaisia huonekaluja, jotka kestävät televisiovastaanotimen painon
- Varmista AINA, ettei televisiovastaanotin ylitä kannattelevan huonekalun reuna.
- Kerro AINA lapsille, kuinka vaarallista on kiivetä huonekalujen päälle kurkottelemalla televisiota tai sen säätimiä.
- Suojaa AINA television kiinnittetyt johdot ja kaapelit niin, ettei niihin voi kompastua tai tarttua ja ettei niitä voi vetää.
- ÄLÄ KOSKAAN asenna televisiovastaanotinta epävakaalle alustalle.
- ÄLÄ KOSKAAN sijoittaa televisiovastaanotinta korkeiden huonekalujen (kaappien tai kirjahyllyjen) päälle ilman sekä television että huonekalujen kunnollista kiinnittämistä.
- ÄLÄ KOSKAAN sijoita televisiota huonekalun päälle, jos huonekalun ja television välin jää kangasta tai muuta materiaalia
- ÄLÄ KOSKAAN aseta television tai televisiota kannattelevan huonekalun päälle leluja tai kauko-ohjaimia, koska nämä saattavat hokutella lapsia kiipeämään laitteiden päälle.

Jos olemassa oleva televisiovastaanotin aiotaan siirtää tai ottaa uudelleen käyttöön, samoja ohjeistuksia on noudatettava.

Käyttörajoitukset

- Älä asenna/käytä TV:tä seuraavissa paikoissa, ympäristöissä tai olosuhteissa, ettei TV:ssä ole toimintahäiriöitä, tai se aiheuta tulipaloo, sähköiskua tai omaisuu- tai henkilövahinkoja.
- Paikat:**
 - Ulkotilat (suora auringonpaiste), leirenyranta, laiva tai muu alus, auto, sairaala, epävakaat sijainnit, veden läheisyyttä tai paikka, jossa TV altistuu sateelle, kosteudelle tai homeelle.
 - TV sijoitetaan julkisen kylpylän sukuhuoneeseen, ilman sulfidit voivat vahingoittaa sitä.
- Ympäristö:**
 - Kuumat, kosteat tai pölyiset paikat, paikat, joihin pääsee hynteisiä, paikat, joissa on mekaanisen iskun vaara; altistusta sytytysn esineiden läheisyy (esimerkiksi kynttilät). TV ei saa altistua tippuvalle tai roiskevalle vedelle, eikä TV:n päälle saa sijoittaa nestettä sisältävää astiaa, kuten maljakkoa.
 - Älä aseta TV:tä kosteaan tai pölyiseen paikkaan tai huoneeseen, jossa on höyryä tai savua (lähelle uunia tai imakonstutinta), jotta välitit tulipalon, sähköiskun tai vääristymät. Älä kierrä vettä, kuumenna tai valmista ruokaa tai polta hyttyskierukkaa TV:n lähellä.
- Olosuhteet:**
 - Älä käytä TV:tä, kun kätesi ovat märät tai kotelo on auki, tai liisälaitteilla, jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä. Irota TV:n virtajohto pistorasiasta ukonilman ajaksi. Älä asenna TV:tä ulkotiloihin. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahingon tai tuotevaurion tai altistaa TV:n iskulle.
- TV -ruudun vauriot**
 - Älä heitä mitään kohti TV:tä, ettei isku riko ruutua ja aiheuta vakavia vahinkoja. Jos TV:n pinta vaurioituu, älä kosketa TV:tä ennen kuin olet irrottanut virtajohdon pistorasiasta, ettet saa sähköiskua.

Käyttöolosuhteet:

- Käyttölämpötila: 0–40 °C, säilytyslämpötila: –15–45 °C; suhteellinen kosteus: <80 %.

Varoittoimet

- Katso TV:tä sopivissa valaistusolosuhteissa. TV:n katselminen riittämättömässä valaistuksessa tai pitkiiä aikoja voi vahingoittaa silmiä.
- Ruutu ja kotelon lämpenävät TV:n ollessa toiminnassa. Tämä on normaalia.
- HDMI IN -liitännästä tulevan DTS-CD-bittivirran dekodauستا ei tueta.

TV:n ruudun ja kotelon käyttäminen ja puhdistaminen

- Irota virtajohto pistorasiasta ennen kuin alat puhdistaa LED-TV:tä. Huomioi seuraavat varoittoimet, jotta vältät kotelon materiaalien vaurioitumisen tai ruudun pinnan syöpmisen.
- Pyöritä pehmeällä liinalla pölyt ruudun ja kotelon pinnasta. Jos pölyä jää

- jäljelle, pyyhi se miedolla pesuaineella kostutetulla pehmeällä liinalla.
- Älä suihkuta vettä tai pesuainetta TV:tä kohti. Se voi valua ruudun alaosaan tai ulkoisiin osiin ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Älä käytä hankaustuvyjä, emäksiä tai happamia puhdistusaineita, hankausjauhetta tai tulenarkoja nesteitä, kuten alkoholia, eteeristä öljyä, ohennusainetta tai hyönteismyrkkyjä. Edellä mainittujen aineiden käyttö tai pidentynty kosketus kumi- tai vinyyliyteläiden kanssa voi vahingoittaa ruudun pintaa ja kotelon materiaaleja.
- Ilmastointiaukon on syytä puhdistaa säännöllisesti, jotta ilmanvaihto toimii oikein.
- Säädä TV:n kuumaa liikuttamalla TV:tä hitaasti, ettei se putoa alustaltaan.

RoHS-direktiivinmukaisuus – Euroopan unioni

Euroopan unionissa myyttyä Xiaomi-tuotteet ovat tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevan direktiivin 2011/65/EU ja sen lisädirektiivin (EU) 2015/863 vaatimusten mukaisia

Yksinkertaistetut EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd vakuuttaa täten, että radiolaite Xiaomi TV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osltoeessa <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Radiotaajuus ja -teho

Tämä laite toimii EU-alueella seuraavilla taajuuksikaistoilla ja radiotaajuuksien enimmäistehoilla
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz bänd: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
Tätä laitetta voi käyttää kaikissa EU-jäsenvaltioissa.
Noudata laitteen käyttöpaikan kansallisia ja paikallisia määräyksiä.
Tämän laitteen käyttö taajuuksialueella 5 250–5 350 MHz on sallittu seuraavissa maissa ainoastaan sisäliitoissa:
AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LT,LU,MT,NL,PL,PT,R,OK,SK,ES,SE,UK,UK(INJ),IS,LI,NO,CH,TR.
Direktiivin 2014/53/EU (RED) artiklan 10.2 mukaisesti tätä laitetta voi käyttää vähintään yhdessä jäsenvaliossa ilman, että se rikoo asiaan sovellettavia vaatimuksia radiotaajuuksien käytöstä.

Tämä resursit saadaan tehokkaasti kierrättykseen, palautaa tämä tuote hävitetäväksi lähimpään valtuutettuun kierrätyskeskukseen.



Roskakorin kuvan merkitys: Symbolilla viestitetään, että elektroniikkajätettä ei saa hävittää talousjätteen mukana. Tämä johtuu siitä, että nämä jätteet ovat vaarallisia ja ne on kierrätettävä tietyllä tavalla.

Tämän tuotteen hävittäminen

Toimita se lähimpään Xiaomin valtuuttamaan palvelukeskukseen. Seuraavassa ovat tuotteen käsittely- ja toimitusohjeet sen käyttötian päätyttyä.

Toimi näin:

- a. Tarkista aina kierrätysohjeet tuotteen mukana toimitetuista oppaista.
- b. Varmista, että sähkölaitteidesi korjaamisen ja käsittelyn osin hotaaitu valtuutettu kierrättäjä.
- c. Ota aina yhteyttä valtuutettuun elektroniikkajätteen kierrättäjään, kun tuote on tullut käyttökänsä päähän.
- d. Toimita aina käyttökänsä päähän tulleet elektroniikkatuotteet, paristot, akut ja lisälaitteet lähimpään valtuutettuun elektroniikkajätteen kierrätyskeskukseen/keräyspisteeseen.
- e. Jos mahdollista tai niin opastetaan, erottele pakkausmateriaalit kierrätysohjeiden mukaan.

Älä toimi näin:

- a. Älä pura elektroniikkatuotteita omin päin.
- b. Älä vie elektroniikkajätettä jätteastiaan, josta se kielletään.
- c. Älä toimita elektroniikkajätettä epävirallisille kerääjille, esimerkiksi romukauppaan.

Seinäkiinnitys

- Varmista riittävä ilmanvaihto ja estä pölyntymyminen seuraavilla tavoilla:
- Älä kiinnitä TV:tä kiinni seinään, ylösalasin, takaperin tai sivuttain.
- Älä aseta TV:tä hyllylle, matolle, sänkynä tai kaappiin.
- Älä peitä TV:tä kankaalla (esimerkiksi verhoilla) tai muilla materiaaleilla (kuten sanomalehdillä).
- Etukallistuva jousitus on kiellettyä.
- Ruuvien läpimitta ja pituus riippuu seinätelineen mallista. Jos ei käytetä erikoisruuveja, televisio saattaa pudota ja saattaa aiheutua sisäisiä vaurioita.

Televisio ja seinätelineen asennuspulttien on käytettävä seuraavat vaatimukset:	
L100MA-MAXEU	Määrä: 4 kierre; M8: pituus: 30 mm.

Tekniset tiedot

Malli	L100MA-MAXEU
Virrankulutus	450W
Ruudun koko	252cm
Näytön tarkkuus	3840×2160 (4K)
Jännite	200-240V- 50/60Hz
Virkistystaajuus	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Flash-tallennustila	32GB
Grafiikkasuoritin	Mallo-G52 (2E) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WiFi 6
Bluetooth	BT 5.2
Äänimuodot	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Videomuodot	MPEG 1/2; H.264; H.265; H.265; VP8; VP9; AV1

*Kuvat ovat vain havainnollistusta varten. Vertaa fyysiseen tuotteesseen.

Viktige forholdsregler

- Montering**
- TV-en bør monteres i nærheten av en stikkontakt som enkelt kan plugges inn og ut.
 - Vi anbefaler å bruke et autorisert veggfeste til TV-en hvis du har tenkt å montere dette.
 - Diameteren og lengden til skruene varierer, avhengig av modellen til veggfestet. Bruk av feil skrur kan gjøre at TV-en faller ned eller får innvendige skader.

- Flytting**
- Koble fra alle kabler før du flytter TV-en.
 - Store TV-er trenger to eller flere personer for å få flyttet den trygt. Unngå å legge press på LED-panelet når du flytter TV-en. Unngå å riste TV-en eller utsette den for uønskede vibrasjoner.
 - Når TV-en flyttes for å settes på et nytt sted eller for å repareres, må den pakkes inn i den originale esken og pakningsmaterialet.

- Ventilasjon**
- Ventilasjonshullene må ikke tildekkes. Ikke sett noe inn i ventilasjonsristen.
 - Sørg for å ha nok plass rundt TV-en til ventilasjon.

- Strømkabel**
- Bruk strømkabelen og stikkontakten slik det fremgår av bruksanvisningen nedenfor for å unngå brann, elektrisk støt eller skade på produktet eller personer:
- Sett støpslet helt inn i stikkontakten.
 - Bruk TV-en med en strømkilde fra 200 til 240 V.
 - Av sikkerhetssmessige årsaker skal ikke strømkabelen være pluggert i når man kobler til kabler. Vær forsiktig for å unngå å snuble i kabler.
 - Koble strømkabelen fra stikkontakten før du gjennomfører arbeid eller flytter TV-en.
 - Hold strømkabelen uansett varm.
 - Trekk ut strømsøpslet og rengjør det jevnlig. Hvis støpslet er dekket av støv og vann damp, kan isolasjonskvaliteten bli dårligere, noe som skaper brannfare.
 - Unngå overdreven klemming, bøyning, justering eller vridning av strømkabelen, ellers kan ledningene bli ubeskyttet eller ødelagt.
 - Ikke sett noe tungt oppå strømkabelen.
 - Ikke dra i strømkabelen når du kobler fra strømmen.
 - Ikke koble til for mange enheter i samme stikkontakt.
 - Ikke bruk uegnete stikkontakter.

- Barn**
- Legg småting der barn ikke når dem for å redusere svelgingsfare.

- Valgfrie gjenstander**
- Hold valgfrie tilbehør eller enheter som kan avgi elektromagnetisk stråling unna TV-en for å unngå lyd- eller bildeforvrengning.

- Ved følgende problemer ...**
- Strømkabelen er skadet.
 - Stikkontakten egner seg ikke.
 - TV-en er skadet på grunn av fall eller støt.
 - Væsker eller gjenstander kommer seg inn i dekslet gjennom et uttak. Skru av TV-en og dra ut strømkabelen umiddelbart. Kontakt Xiaomis reparasjonssenter for å få kvalifisert servicepersonell til å undersøke det.

- Stabilitetsfare**
- TV-en kan falle ned, noe som kan forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.
- Aldri plasser TV-en på et ustabilit sted. TV-en kan falle ned, noe som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall. Mengde skader, spesielt for barn, kan unngås ved å ta enkle forholdsregler som:
- BRUK ALLTID skap eller stativ eller monteringsmetoder som anbefales av produsenten av TV-en.

- BRUK ALLTID møbler som trygt kan støtte TV-en.
 - SØRG ALLTID for at TV-en ikke står utenfor kanten av støttebeleiet.
 - LÆR ALLTID barn om farene ved å klatre på møbler for å nå TV-en eller kontrollene.
 - FØR ALLTID ledninger og kabler som er koblet til TV-en, slik at de ikke kan snubles over, trekkes eller gripes.
 - SETT ALDRI TV-en på et ustabilit sted.
 - SETT ALDRI TV-en på høye møbler (for eksempel skap eller bokhyller) uten å forankre både møbler og TV-apparatet til en egnet støtte.
 - SETT ALDRI TV-en på et stoff eller annet materiale som kan være plassert mellom TV-en og støttebeleiet.
 - Plasser ALDRI gjenstander som kan friste barn til å klatre, for eksempel leker og fjernkontroller, på toppen av TV-en eller møbelet som TV-en er plassert på.
- Hvis den eksisterende TV-en skal beholdes og plasseres på nytt, bør de samme vurderingene som ovenfor, brukes.

- Bruksbegrensninger**
- Ikke monter/bruk TV-en på følgende steder, i følgende miljøer eller under følgende tilstander, ellers kan det oppstå tekniske feil med TV-en som kan føre til brann, elektrisk støt eller skade på produktet eller personer.
- **Steder:**
 - Utendørs (i direkte sollys), ved sjøen, på skip eller annet fartøy, i bil, på medisinsk institusjon, på et ustabilit sted, i nærheten av vann eller på et sted som er utsatt for regn, fuktighet eller mugg. Dersom TV-en er plassert på venterommet til en svømmehall eller et spa, kan den bli skadet av sulfid i luften.
 - **Miljø:**
 - Steder som er varme, fuktige eller støvete, steder hvor insekter kan komme seg inn, steder som kan bli utsatt for mekanisk støt eller ved siden av lettantennelige gjenstander (for eksempel lys). TV-en må ikke utsettes for dryppende eller sprutende vann. Ikke plasser gjenstander som inneholder væske, for eksempel blomstervaser, oppå TV-en. Ikke plasser TV-en på et fuktig eller støvete sted eller i et rom med damp eller røyk (i nærheten av komfyр eller luftfukter) for å unngå brann, elektrisk støt eller deformasjon. Ikke kok vann, ha på varme, lag nudler eller bruk myggspråler i nærheten av TV-en.
 - **Tilstander:**
 - Ikke bruk TV-en når hendene dine er våte, når dekslet er åpent eller med tilbehør som ikke er autorisert av produsenten. Dersom det blir tordenvær, må du koble fra strømkabelen og strømtuttaket. Ikke monter TV-en på et område som ikke er avstengt. Dersom man ikke følger disse instruksene, kan det føre til personskader eller at gjenstander skader TV-en.
 - **Skade på TV-skjermen**
 - Ikke kast gjenstander mot TV-en, ellers kan skjermen bli ødelagt av treffet og kan forårsake stor skade. Dersom overfatten til TV-en blir skadet, må du ikke ta på TV-en før strømkabelen er tatt ut. Dette er for å unngå elektrisk støt.
 - **Driftsforhold:**
 - Driftstemperatur: 0–40 °C. Oppbevaringstemperatur: -15–45 °C. Relativ luftfuktighet: <80 %.

- Forholdsregler**
- Se på TV i passende belysning. Det kan være skadelig for øynene å se på TV i utlirskkelig belysning i lengre perioder.
 - Skjermen og dekslet blir varmt når TV-en jobber. Dette er vanlig.
 - Støtter ikke dekoding av DTS-CD-bitstream fra HDMI IN.

- Bruk og renhold av skjermen/dekslet til TV-en**
- Forsikre deg om at strømkabelen er koblet fra strømtuttaket før du rengjør LED-TV-en. Vær oppmerksom på følgende forholdsregler for å unngå at dekslets materiale øvskkes, eller at skjermene belegg blir slitt.
- Tørk med en myk klut for å fjerne støv på overflaten av skjermen/dekslet. Er det fremdeles støvete, kan du ta tørke med en myk klut som har blitt fuktet med et mildt rengjøringsmiddel.
 - Ikke sprøyt vann eller rengjøringsmiddel direkte på TV-en. Det kan

- dryppe ned til skjermfestet eller til utvendige deler og føre til tekniske feil.
- Ikke bruk skureffiler, alkaliske/syrebaserte rengjøringsmidler, skurepulver eller flyttinge væsker, for eksempel alkohol, flyttinge oljer, forfynningsmidler eller insektmidler. Skjermens overflate og dekslets materiale kan bli skadet ved bruk av de ovennevnte materialene eller ved langvarig kontakt med gummi- eller vinylprodukter. Det er anbefalt å rengjøre ventilasjonskanale jevnlig for å sikre ordentlig ventilasjon.
 - Flytt sakte på TV-en når vinkelen skal justeres for å unngå at TV-en flytter på seg eller skli ut av festet.

RoHS samtykke – EU

Xiaomi-produkter solgt i EU, infrir kravene i henhold til forskrift 2011/65/EU og den påfølgende tilpassede forskriften (EU) 2015/863 om begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr

Forenklet versjon av EU-samsvarserklæringen

Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd erklærer herved at radioustyret av typen Xiaomi TV er i samsvar med forskrift 2014/53/EU. Hele teksten fra EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF-frekvens- og -styrke

Denne enheten tilhry følgende frekvensbånd kun i EU-områder med maksimal radiofrekvensenergi

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Denne enheten kan brukes i alle medlemsland i EU.

Følg nasjonale og lokale forskrifter der enheten brukes.

Denne enheten er begrenset til innendørs bruk bare når den brukes i frekvensområdet mellom 5250 og 5350 MHz:

AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,IT,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,SE,UK,UZ(KN),IS,LI,NL,NO,CH,TR.

I henhold til artikkel 10.2 i forskrift 2014/53/EU (RED) kan denne enheten brukes i minst ett medlemsland uten å bryte de gjeldende kravene om bruk av frekvensbånd.

Returner produktet til et nærliggende autorisert innsamlingscenter eller til registrert personell for demontering eller resirkulering når du kaster produktet, for resirkuleringsformål og for å forenkle effektiv utnyttelse av ressurser.



Dette betyr søppeldunk-symbolet: Ikke kast elektronisk avfall i søppeldunk for husholdningsavfall. Denne typen avfall er farlig for naturen og må resirkuleres på en spesiell måte.

- Slik kast du produktet**
- Ta det med til det nærmeste servicesenteret til et Xiaomi-autorisert byrå. Instruksjoner for håndtering av produktet før og etter bruk og hva du bør og ikke bør gjøre med tanke på håndtering av produktet:
- Dette bør du gjøre:**
- a. Se alltid etter informasjon i katalogen som følger med produktet for å få informasjon om håndtering av utrangerte produkter.
 - b. Sørg for at kun autoriserte gjenvinnings tjenester reparerer og behandler de elektroniske produktene dine.
 - c. Ring alltid til autoriserte gjenvinnings tjenester for elektronisk avfall for å kaste produkter som har nådd slutten av levetiden.
 - d. Lever alltid de brukte elektroniske produktene, batteriene eller andre tilbehørene dine som det nærmeste autoriserte innsamlings senteret/punktet for elektronisk avfall når de har nådd slutten av levetiden.
 - e. Der det er mulig eller som instruert må du sortere emballasjematerialet i henhold til ansvarlige alternativer for avfallshåndtering og sortering for resirkulering.
- Dette bør du ikke gjøre:**
- a. Ikke ta de elektroniske produktene fra hverandre på egen hånd.
 - b. Ikke kast elektronikk i søppeldunk med "ikke kast"-skilt.
 - c. Ikke gi elektronisk avfall til uformelle og uorganiserte sortører som lokale skraphandlere/skrotplukkere.

- Veggfeste**
- For å sikre ordentlig ventilasjon og for å unngå oppsamling av støv eller smuss:
- Ikke heng TV-en opp flatt, opp-ned, bak-ram eller sidelengs.
 - Ikke sett TV-en på en hylle, et teppe, en seng eller et skap.
 - TV-en må ikke tildekkes med tekstiler (for eksempel gardiner) eller andre materialer (for eksempel aviser).
 - Fremoverlent oppheng er forbudt.
 - Skruens diameter og lengde kan variere avhengig av veggmønteringsmodellen. Bruk av ikke-spesialiserte skrur kan føre til at TV-en faller ned og får intern skade.

Boltene som brukes til å feste TV-en og veggfestet må oppfylle følgende krav:	
L100MA-MAXEU	Kvantitet: 4 Tråd M8, Lengde: 30 mm.

Spesifikasjoner	
Modell	L100MA-MAXEU
Strømforsbruk	450W
Skjermstørrelse	252cm
Skjermoppløsning	3840×2160 (4K)
Elektrisk spenning	200-240V- 50/60Hz
Oppdateringshastighet	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Flashminne	32GB
Grafikkprosessor	Mail-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WiFi 6
Bluetooth	BT 5.2
Lydformat	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Videoformat	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Illustrasjoner er kun til referanse. Se det faktiske produktet.

Vigtige forholdsregler

Installation

- Tv'et skal installeres i nærheden af en stikkontakt, der nemt kan tilsluttes og tages ud.
- Hvis du vil installere et tv-vægbeslag, anbefaler vi, at du bruger et godkendt tv-vægbeslag.
- Skruernes diameter og længde varierer afhængigt af vægmonteringsmodellen. Hvis du ikke bruger de korrekte skruer, kan tv'et falde ned eller forårsage intern skade.

Flytning

- Frakobl alle kabler, før du flytter tv'et.
- Et stort tv kræver 2 eller flere personer for at flytte det sikkert. Undgå at presse på LED-panelet, når du flytter tv'et. Undgå at ryste tv'et eller udsætte det for kraftige vibrationer.
- Når du flytter tv'et til et nyt sted eller foretager reparationer, skal du pakke tv'et med den originale æske og emballage.

Ventilation

- Tildæk ikke ventilationshullerne, og indsæt ikke genstande i kabinettet.
- Der skal være plads til ventilation omkring tv'et.

AC-strømkabel

- Brug strømkabel og stikkontakten i henhold til nedenstående instruktioner for at undgå brand, elektrisk stød, beskadigelse eller personskade:
- Sæt stikket helt i stikkontakten.
 - Brug tv'et med en 200-240 V AC-strømforsyning.
 - Når du tilslutter kabler, skal strømkablet af sikkerhedsmæssige årsager tages ud af stikkontakten. Pas på ikke at snuble over kablene.
 - Fær du udfører arbejde eller flytter tv'et, skal du tage strømkablet af stikkontakten.
 - Hold strømkablet væk fra varme.
 - Tag strømtækket ud, og rengør det regelmæssigt. Hvis stikket er dækket af støv og har vanddamp, kan dets isoleringskvalitet forringes og forårsage brandfare.
 - Undgå at klemme, bøje, modificere eller vide AC-strømkablet for meget, da ledningerne ellers kan blive bølgete eller ødelagte.
 - Der må ikke placeres tunge genstande på strømkablet.
 - Træk ikke i strømkablet, når du frakobler strømmen.
 - Slut ikke for mange enheder til den samme stikkontakt.
 - Brug ikke uegnede stikkontakter.

Børn

- Placer små genstande uden for børns rækkevidde for at undgå, at de sluger små dele.

Ekstraudstyr

- Hold tilbehør eller andre enheder, der udsender elektromagnetisk stråling, i afstand fra tv'et for at undgå billedforvrængning eller -støj.

I tilfælde af følgende problemer ...

- Strømkablet er beskadiget.
- Stikkontakten er ikke egnet.
- Tv'et er beskadiget på grund af fald eller stød.
- Væske eller en fast genstand er faldet ned i kabinettet gennem en udgang.
- Sluk for tv'et, og tag strømkablet ud med det samme, og kontakt Xiaomis reparationscenter for at få et kvalificeret servicepersonale til at undersøge det nærmere.

Stabilitetsrisiko

- Tv-apparatet kan vælte og forårsage alvorlig personskade eller dødsfald. Placer aldrig et tv-apparat et ustabilt sted. Et tv-apparat kan vælte og forårsage alvorlig personskade eller dødsfald. Mange skader, især hos børn, kan undgås ved at tage enkle forholdsregler som f.eks.:
- Brug ALTiD skabe eller standere eller monteringsmetoder, der anbefales af producenten af tv-apparatet.
 - Brug ALTiD møbler, der kan bære tv-apparatet sikkert.

- Sørg ALTiD for, at tv-apparatet ikke hænger ud over kanten af det bærende møbel.
 - Oplys ALTiD børn om farene ved at klæbe op på møbler for at nå tv-apparatet eller dets betjeningsanordninger.
 - Fær ALTiD ledninger og kabler, der er sluttet til tv-apparatet, så personer ikke falder over dem eller trækker i dem.
 - Placer ALDRIG et tv-apparat på et ustabilt sted.
 - Tv-apparatet må ALDRIG placeres højt oppe på møbler (f.eks. skabe eller bogreoler) uden at fastgøre både møbel og tv-apparatet til et passende underlag.
 - Placer ALDRIG tv-apparatet på etof eller andet materiale, der kan anbringes mellem tv-apparatet og det bærende møbel.
 - Placer ALDRIG genstande, der kan friste børn til at klæbre, f.eks. legetøj og fjernbetjeninger, på tv-apparatet eller på det møbel, hvor tv-apparatet er placeret.
- Hvis det eksisterende tv-apparat skal beholdes og placeres et andet sted, skal der tages højde for de samme forholdsregler som ovenfor.

Begrænsninger for brug

- Installer/brug ikke tv'et på, i og under følgende placeringer, omgivelser eller forhold, da tv'et ellers kan gå i stykke og forårsage brand, elektrisk stød, skade eller kvæstelser.
- **Placeringer:**
Udendørs (i direkte sollys), ved havet, på et skib eller et andet fartøj, inde i en bil, på en medicinsk institution, på et ustabilt underlag, i nærheden af vand eller på et sted, der er udsat for regn, fugt eller skimmel. Hvis tv'et placeres i et omklædningsrum i en svømmehal eller spa, kan det blive beskadiget af sulfid, som findes i luften.
 - **Omgivelser:**
Varme, fugtige eller støvede steder, steder, hvor der kan trænge insekter ind, steder, der kan blive udsat for mekanisk stød, i nærheden af brændbare genstande (f.eks. stearinlys). Tv'et må ikke udsættes for dryp eller vandstank, og der må ikke placeres genstande, der indeholder væske som f.eks. blomstervaser oven på tv'et. Placer ikke tv'et på et fugtigt eller støvet sted i et rum med damp eller dampe (i nærheden af et komfur eller en luftfugter), da der ellers er risiko for brand, elektrisk stød eller deformation. Kog ikke vand, opvarm ikke mad, og brug ikke myggsprayer i nærheden af tv'et.
 - **Forhold:**
Brug ikke tv'et, hvis dine hænder er våde, hvis kabinettet er åbent, eller med tilbehør, der ikke er godkendt af producenten. I tilfælde af jordbævrer skal du frakoble tv'et fra strømkablet og tage kablet ud af stikkontakten. Installer ikke tv'et udendørs. Hvis disse betingelser ikke overholdes, kan det medføre personskade eller beskadigelse eller få genstanden til at ramme tv'et.

- **Beskadigelse af TV-skærmen**
Smid ikke genstande ind mod tv'et, da skærmen ellers kan gå i stykker pga. stød og forårsage alvorlig personskade. I tilfælde af beskadigelse af tv'ets overflade må du ikke røre ved tv'et, før strømkablet er taget ud af stikkontakten, da der ellers kan opstå elektrisk stød.
- **Driftsbetingelser:**
Driftstemperatur: 0-40°C, opbevaringstemperatur: -15-45°C, relativ luftfugtighed: <80 %.

Forholdsregler

- Se tv under passende lysforhold. Hvis du ser tv i utilstrækkelig lys eller i længere perioder, kan det beskadige dit syn.
- Skærmen og kabinettet bliver varme, når tv'et arbejder. Dette er normalt.
- Underinstallér ikke afkodning af DTS-CD bitstream, der kommer ind fra HDMI indt.

Brug og rengøring af skærmen/kabinettet på Tv'et.

- Fær du rengør LED-tv'et, skal du sørge for, at strømkablet er taget ud af stikkontakten. Følgende forholdsregler skal overholdes for at undgå nedbrydning af kabinettets materiale eller korrosion af skærmens belægning.
- Tør skærmens/kabinettets overflade af med en blød klud for at fjerne støv. Hvis der stadig er støv, skal du afføre med en blød klud, der er fugtet med et mildt rengøringsmiddel.

- Sprøjt ikke vand eller rengøringsmiddel direkte på tv'et. Det kan dryppe ned i bunden af skærmen eller eksterne dele og forårsage funktionsfejl.
- Brug ikke skurepulver, alkaliske/sure rengøringsmidler, skurepulver eller flygtige væsker som f.eks. alkohol, flygtige eller, fortyndere eller insekticider. Brug af ovennævnte materialer eller længerevarende kontakt med gummi- eller vinylprodukter kan beskadige skærmens overflade og kabinettets materialer. Det anbefales, at du rengør ventilationsblænderne regelmæssigt for at sikre korrekt ventilation.
- Når du justerer vinklen på tv'et, skal du bevæge tv'et forsigtigt for at undgå, at det bevæger sig eller glider ud af soklen.

RoHS-overensstemmelse – EU

Xiaomi-produkter, der sælges i EU, opfylder kravene i direktiv 2011/65/EU og dets senere ændringsdirektiv (EU) 2015/863 om begrænsning af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

Førenklær EU-overensstemmelseserklæring

Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd erklærer hermed, at radioudstyrstypen Xiaomi TV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende adresse:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF-frekvens og effekt

Denne enhed har kun følgende frekvensbånd i EU-områder og maksimal radiofrekvens effekt

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm

Wi-Fi 5GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Denne enhed kan anvendes i alle EU-medlemslande.

Overhold de nationale og lokale bestemmelser på det sted, hvor enheden bruges.

Enheden må kun bruges indendørs, når den opererer i frekvensområdet 5250 til 5350 MHz i:

AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,LU,HU,IE,IT,LT,LU,MT,NL,PL,PT,R,OSK,SLES,SE,UK(UK)(NI),IS,LI,NO,CH,TR.

I overensstemmelse med artikel 10.2 i direktiv 2014/53/EU (RED) kan denne enhed betjenes i mindst en medlemsstat uden at kræne gældende krav til brug af radiofrekvenser.



Du bedes returnere dette produkt til en nærliggende autoriseret afaldsgenindvindingsvirksomhed, når dette produkt skal bortskaffes for en effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Hvad betyder afaldsbeholdersymbolet? Symbolet angiver, at du ikke må bortskaffe dit elektroniske affald i kommunale affaldsbeholdere. Det

skyldes, at dette affald er farligt i naturen og skal genbruges på en særlig måde.

Sådan bortskaffes produktet

Medbring produktet til det nærmeste servicecenter, der er autoriseret af Xiaomi. Instruktioner i håndtering af produktet under og efter brug samt tips og tricks til håndtering af produktet

Det skal du gøre:

- a. Se altid efter oplysninger i kataloget med dit produkt vedrørende håndtering af udstyr.
- b. Sørg for, at kun autoriserede afaldsgenindvindingsvirksomheder reparerer og håndterer dine elektroniske produkter.
- c. Kontakt altid autoriserede afaldsgenindvindingsvirksomheder for at bortskaffe produkter, der har nået slutningen af deres levetid.
- d. Aflever altid brugte elektroniske produkter, batterier eller tilbehør, som har nået slutningen af deres levetid, på din nærmeste autoriserede genbrugsstation.
- e. Når det er muligt eller angivet, skal emballagematerialet separeres i overensstemmelse med de ansvarlige myndigheds anvisninger og sorteres med henblik på genanvendelse.

Undlad at gøre følgende:

- a. Afmonter ikke elektroniske produkter på egen hånd.
- b. Smid ikke elektronik med skiltet "Må ikke bortskaffes" i kommunale affaldsbeholdere.
- c. Indlever ikke elektronisk affald til uformelle og uorganiserede steder som lokale skrotforhandlere.

Vægmontering

- Overhold følgende anvisninger for at sikre korrekt ventilation og forhindre opbobling af støv eller snarvs:
- Tv'et må ikke monteres fladt, på hovedet, omvendt eller på siden.
 - Tv'et må ikke placeres på en hylde, et tæppe, en seng eller et skab.
 - Tildæk ikke tv'et med stof (f.eks. gardiner) eller andre materialer (f.eks. aviser).
 - Forvarslanet affjedring er forbudt.
 - Skruernes diameter og længde kan variere afhængigt af vægbeslagsmodellen. Brug af ikke-specialiserede skruer kan resultere i, at tv'et falder ned og beskadiges indvendigt.

De bolte, der bruges til at fastgøre tv'et og vægbeslaget, skal opfylde følgende krav:	
L100MA-MAXEU	Antal: 4; gevind: M8; længde: 30mm.

Specifikationer	
Model	L100MA-MAXEU
Strømforgbrug	450W
Skærmstørrelse	252cm
Skærmopløsning	3840×2160 (4K)
Spænding	200-240V~ 50/60Hz
Opdateringshastighed	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Flash-lagring	32GB
Grafikprocessor	Mail-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WiFi 6
Bluetooth	BT 5.2
Lydformater	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Videoformater	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Illustrationen er kun til reference. Se det faktiske produkt.

- Телевизорът трябва да бъде монтиран близо до контакт за промяна ток, от който може лесно да се включва и изключва.
- Ако възнамерявате да монтирате стойка за телевизор за стена, препоръчваме Ви да използвате одобрена стойка за телевизор за стена.
- Диаметърът и дължината на винтовете ще варира в зависимост от модела на стойката за стена. Ако не използвате правилните винтове, телевизорът може да падне или това да доведе до вътрешна повреда.

- Изключете всички кабели, преди да преместите телевизора.
- Ако телевизорът е голям, се нуждаете от 2-ма или повече души, за да го преместите безопасно. Избягвайте да прилагате натиск върху LED панела, когато премествате телевизора. Избягвайте да разклащате телевизора или да го излагате на прекомерни вибрации.
- При преместване на телевизора на ново място или за извършване на ремонт опаквайте телевизора, като използвате оригиналната кутия и опакъватните материали.

- Не покривайте вентилационните отвори и не поставяйте предмети в корпуса.
- Осигурете пространство за вентилация около телевизора.

- Използвайте захранващи кабели за променлив ток и контакти според инструкциите по-долу, за да избягнете пожар, ток удар, повреда или нараняване:
 - Поставете щепсела директно в контактите за променлив ток.
 - Използвайте телевизор с 200 – 240 V източник на променлив ток.
 - Когато свързвате кабел, захранващ кабел за променлив ток трябва да бъде изключен от контакти за събиране за безопасност. Внимателно да не се съплетат в кабела.
 - Преди да извършвате работа с телевизора или да го преместите, изключете захранващ кабел от променливотоковия контакт.
 - Дръжте захранващ кабел за променлив ток далеч от топлина.
 - Не използвайте захранващ кабел за променлив ток, ако щепселът е покръснат и има видима изпъннатост, външност на изолацията му може да се слее, създавайки риск от пожар.
 - Избягвайте прекомерно прищипване, огъване, модификации или усукване на захранващ кабел, в противен случай кабелът може да се счупи.
 - Не поставяйте тежки предмети върху захранващ кабел.
 - Не дърпайте захранващ кабел, когато изключате захранването.
 - Не свързвайте твърде много устройства към един и същи контакт за променлив ток.
 - Не използвайте неподходящи електрически контакти за променлив ток.

- Съхранявайте малки предмети на места, недостъпни за деца, за да избегнете поглъщане.

- Дръжте допълнителните аксесоари или всякакви устройства, които излъчват електромагнитно излъчване, далеч от телевизора, за да избегнете изкривяване на изображението или шум.

- Захранващия кабел за променлив ток е повреден.
- Променил е токът, който е подходящ.
- Телевизорът е повреден поради падане или удар.
- Някаква течност или твърд предмет е попаднал в корпуса през някой отвор.

Моля, изключете телевизора и незабавно извадете захранващия кабел от контакта и се свържете с центъра за ремонт на Xiaomi за квалифициран сервизен персонал, който да провери проблема.

телевизорът може да падне, което може да доведе до сериозно нараняване или смърт. Никога не поставяйте телевизора на нестабилно място. Телевизорът може да падне, което може да доведе до сериозно нараняване или смърт. Много наранявания, особено при деца, могат да бъдат избегнати чрез предприемане на прости предпазни мерки, като например:

- припрепачан од производителата на телевизора.
- БИНАГ и използвателите мебели, които могат безопасно да поддржат телевизора.
- БИНАГ не се уверява, че телевизорът не е надвиснал над рѳба на опорната мебел.
- БИНАГ и разяснява на децата опасностите од катерене по мебелите, за да достигнат до телевизора или неговите бутони за управление.
- Винаги прокарвајте кабелите, свързани с телевизора, така че да не можат никогаш да се спљетат в тѳла, да бѳдат издрѳпани или хванати.
- НИКОГА не поставяјте телевизора на нестабилно место.
- НИКОГА не поставяјте телевизора върху високи мебели (например шкаф или рѳафике за книги), бидејќи да закрепите мебелите и телевизора към поддржача опора.
- НИКОГА не поставяјте телевизора върху плат или други материали, които можат да се намират меѓу телевизора и опорната мебел.
- НИКОГА не поставяјте предмети, които можат да подтикнат децата, како се катерат, како например играчки и дистанциони управления, върху горната част на телевизора или върху мебелите, върху които се припомаат телевизорите.
- Ако сѳстојателството на телевизора е цѳрѳе запалени и преместени, трябва да се приложат сѳщите съображенија, както по-горе.

Не монтирайте/използвайте телевизора на следните места, среди или условия, в противен случай телевизорът може да не работи и да причини пожар, токов удар, повреда или нараняване.

- **Места:**
На открито (на пряка слънчева светлина), край морето, на кораб или на плавателен кораб, в експлоатация, в заведенията, на нестабилно място, до вода или на място, изложено на дъжд, вълни или муляж. Ако телевизорът е поставен в заведенията на обществена баня или спа център, той може да се повреди от субита вълна въздуха.
- **Заобикаляща среда:**
Горещи, алкохолни или прашни места, място, където могат да влязат космически частици, в близост до магнитни или механични уреди; до запалими предмети (като свещи). Телевизорът не трябва да бъде изложен на капки или пръски вода и не поставяйте предмети, съдържащи течности, които вази за щетя върху телевизора. Не поставяйте телевизора на влажно или прашно място или в помещение с пара или изпарения (близко до котлони или овалчаници), до избухване, до избухване, до избухване, до избухване, до избухване, до кипене, не загрявайте, не гответе макаронени изделия и не използвайте спирали срещу комари близо до телевизора.

- Условието: Не използвайте телевизора, когато ръцете ви са мокри, когато корпусът е отворен или с аксесоари, които не са одобрити от производителя. В случай на гравитационна буря изключете телевизора от захранващия кабел и от контакта. Не монтирате телевизора на открити пространства. Непослушането на тези условия може да доведе до телесни наранявания или щети или да позволи на предмет да удари телевизора.
- Повреда на екрана на TV: Не харквайте нито каквито и да било обекти на телевизора, в противен случай екрана може да се счупи от удара и да причини сериозни наранявания. В случай на повреда на повърхността на телевизора не докосвайте телевизора, претърпял захранващ кабел да бъде изваден, в противен случай може да възникне ток удар.
- Работни условия:
 - Работна температура: 0°C – 40°C; Температура на съхранение: -15°C – 45°C; Относителна влажност: < 80%.

- Гледайте телевизия при подходящи условия на осветление. Гледането на телевизия при недостатъчна светлина или за продължително време може да увреди зрението Ви.
- Екранът и корпусът ще се нагорещат, когато телевизорът работи. Това е нормално.
- Не поддържа декодирането на DTS-CD битов поток, идващ от HDMI IN.

- Използвайте мека кърпа, за да премахнете праха по повърхността на екрана/корпуса. Ако все още има прах, избършете с мека кърпа, навлажнена с меко почистващ препарат.

- Не пръскайте вода или почистващ препарат директно върху телевизор. Може да прокапе в основата на екрана или външните части, причинявайки неизправност.
- Не използвайте абразивни гъби, алкални/киселинни почистващи препарати, разтворители, течности за полиране, течности, като алкохол, летливи масла, разредители или инсектициди.
- Използването на горепосочените материали или продължителен контакт с гумени или виниловы продукти може да причини повреда на повърхността на екрана и материалите на корпуса.
- Препоръчително е редовно да почиствате вентилационните отвори, за да осигурите добра вентилация.
- Когато регулирате ъгъла на телевизора, бавно преместете телевизора, за да предотвратите преместването или излизането му от основата.

Продуктите на Xiaomi, продавани в Европейския съюз, отговарят на изискванията на Директива 2011/65/ЕС и нейните последващи изменения Директива (ЕС) 2015/863 относно ограничаването на употребата на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване

С настоящото Beijing Xiaomi Electronics Co.,Ltd декларира, че радиооборудването тип Xiaomi TV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Това устройство предава следните честотни ленти само в зоните на АТЕ и максимална мощност на радиочестотиите

Bluetooth – 20 dB
Wi-Fi 2.4 GHz band– 20 dB
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz; 23 dBm, 5250 to 5350 MHz 20 dBm, 5470 to 5725 MHz 20 dBm, 5725 to 5850 MHz- 14 dBm.

Това устройство може да се използва във всички държави — членки на ЕС. Спазвайте националните и местните разпоредби, когато използвате това устройство. Това устройство е ограничено само за употреба на закрито, когато работи в честотния диапазон от 5250 до 5850 MHz.

АТЕ,BG,BE,HY,CZ,DE,KF,FR,DE,EL,HU,IET,LV,LT,LU,MT,NL,PL,PT,R,SK,SI,SE,ES,UK,UK(UK),IN,IS,NL,CH,AT

В съответствие с член 10.2 от Директива 2014/53/EU (RED) това устройство не трябва да бъде използвано в обществени места, без да се нарушава приложимите изисквания за използването на радиочестотен спектър.

За целите на рециклирането, за да се улесни ефективното използване на ресурсите, моля, върнете този продукт в близкия оторизиран събирателен център, регистриран демонтажник или персонал за рециклиране, когато изхвърляте този продукт.



Занесете го до нај-блискиот сервис на оторизиран представител на Xiaomi. Инструкции за боравене с продукта по време на и след употребата му и какво трябва и не трябва да се прави по отношение на боравене с продукта;

а. Винаги търсете информация в каталога с Вашия продукт за справяне с оборудването след края на експлоатацията му живот.

б. Уверете се, че използвате правилно оборудването, за да гарантирате безопасността и работен с Вашите електронни продукти.

в. Ремонтът се обаждайте на отзорираня предприятия за рециклиране на електронни отпадъци, за да изхвърлите продуктите, които са с изтекъл експлоатационен живот.

г. Винаги изхвърляйте опасните електронни продукти, батерии или всякакви асесори, когато достигнат края на експлоатационния си живот в най-близкия отзориран център за събиране на електронни отпадъци/пункт за събиране.

д. Където е възможно или според инструкции, отделете опасните електронни отпадъци за отговорно изхвърляне на отпадъци и сортиране за рециклиране.

Не трябва:

а. Не разглобявайте сами своите електронни продукти.

б. Не изхвърляйте електронни продукти в кошчетата със смач. Не изхвърляйте.

в. Не давайте електронни отпадъци на неформални и неорганизираны сектори като местен търговец на скрап/вехоташри.

- За да осигурите добра вентилация и да предотвратите натрупването на прах или мръсотия:
- Не монтирайте телевизора плътно до стената, обнрнат с главата надолу, обнрнат към стената или настрана.
- Не поставяйте телевизора върху прах, килим, легло или гардероб.
- Не покривайте телевизора с плат (като завеси) или други материали (като вестници).
- Наклонена еднелъсна окачване е забранено.
- Диаметърът и дължината на винтовете може да вариент в зависимост от модела на стоеката за стена. Използването на винтове със специално предназначение може да доведе до падане на телевизора и вътрешни повреди.

Болтовете, използвани за закрепване на телевизора и стойката за стена, трябва да отговарят на следните изисквания:	
L100MA-MAXEU	Количество: 4; Резба: M8; Дължина: 30 мм.

Спецификации

Модел	L100MA-MAXEU
Консумация на енергия	450W
Размер на екрана	252cm
Резолюция на екрана	3840*2160 (4K)
Напрежение	200-240V~ 50/60Hz
Честота на опресняване	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Флашпамет	32GB
Графичен процесор	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WiFi 6
Bluetooth	BT 5.2
Аудио формати	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Видео формати	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Илюстрациите са само за справка. Моля, разгледайте действителния продукт.

Önemli önlemler

Kurulum

- TV, fişinin kolaylıkla takılıp çıkartılabileceği bir AC elektrik prizinin yakınına kurulumalr.
- TV için bir duvara montaj parçası kurmay planlıyorsanız anlayışınız bir TV duvara montaj parçası kullanmanız öneririz.
- Vidalanıp çap ve uzunlukları duvara montaj parçasının modeline göre değişikliği gösterecektir. Doğru vidaların kullanılmasını halinde TV düğbebilir veya TV'nin içerisinde hasar meydana gelebilir.

Taşıma

- TV'yi taşımadan önce tüm kablo bağlantılarını kesin.
- Büyük TV'leri güvenli şekilde taşımak için 2 veya daha fazla kişi gerekir. TV'yi taşırken LED paneline bas uygulamaktan kaçının. TV'yi sımsaktan veya aşırı titreşime maruz bırakmaktan kaçının.
- TV'yi yeni bir konuma alırken veya onarım işlemlerini gerçekleştirmek üzere taşırken orijinal kutu ve ambalaj malzemelerini kullanarak TV'yi pakitleyin.

Havalandırma

- Havalandırma deliklerini kapatmayın veya cihazın kasasını herhangi bir cisimle mihdalah etmeyin.
- TV'nin etrafında havalandırma için alan bırakın.

AC güç kablosu

- Yangın, elektrik çarpması, hasar veya kişisel yaralanmaları engellemek için AC güç kablosunu ve prize aşağıda belirtilen talimatlarla göre kullanın:
 - Fişi, AC prize tamamıyla yerleştirin.
 - TV için 200-240 V gerilime sahip AC güç kaynağı kullanın.
 - Kablolari bağlarken AC güç kablosu, güvenlik nendieriley prizden çıkartılmadılır. Kabloara takılmayına dikkat edin.
 - Herhangi bir çalıřma gerçekleřtirmeden veya TV'yi taşımadan önce AC güç kablosunun AC elektrik prize ile kabla bağlantısını kesin.
 - AC güç kablosunu sıadan uçutun.
 - AC güç fişini düzleni alarak prizden çekerek temizleyin. Tozla kaplanmasını veya bu buhanma zarar kasması halinde fişin yalıtım kalitesini bozulabilir ve bunun sonucunda yangın riski oluşabilir.
 - AC güç kablosunu aşırı derecede sıkırtmaktan, eğmekten, bükmekten veya değiřtirmekten kaçının. Aksi takdirde içerisindeki kablolar araya çıkabilir veya kırılabilir.
 - AC güç kablosunun üzerine ağır cisimler koymayın.
 - Güç bağlantısını keserken AC güç kablosunu çekmeyin.
 - Aynı AC elektrik prize çok fazla cihaz bağlamayın.
 - Uygun olmayan AC elektrik prizlerini kullanmayın.

Çocuklar

- Yutmalanını engellemek için küçük cisimleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

İsteğe bağlı ürünler

Görüntü bozulmalarına veya parazitlere önlemek için elektromanyetik radyasyon yayan tüm cihazlar veya isteğe bağlı aksesuarları TV'den uzak tutun.

Aşağıda belirtilen sorunları yaşamamanız halinde...

- AC güç kablosu hasar gördüyse.
- AC elektrik prize cihaz için uygun değilse.
- TV düğme veya çarpma nedeniyle hasar gördüyse.
- Bir girişten kasanın içersisine herhangi bir katı veya sıvı cismin girmesi. Lütfen derhal TV'nizi kapatıp AC güç kablosunu prizden çkının ve Xiaomi onam merkezine iletmeğe geçerek kalifiye servis çalışanlarını TV'yi kontrol etmesini sağlayın.

Denge Tahliresi

- Televizyon seti düşerek ciddi fiziksel yaralanmaya veya ölüme neden olabilir. Televizyon setini aada sabit olmayan bir konuma yerleřtirmeyin. Televizyon seti düşerek ciddi fiziksel yaralanmaya veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocuklara yönelik olarak üzere, birçok yaralanmadan aşağıdaki gibi basit önlemler alınarak kaçınılabılır:
 - HER ZAMAN televizyon setinin üreticileri tarafından önerilen dolapları, standartları veya montaj yöntemlerini kullanın.

- HER ZAMAN televizyon setini güvenli bir şekilde destekleyebileceki mobilyalar kullanın.
- HER ZAMAN televizyon setinin destekleyici mobilyaların kenarından çıkmadığından emin olun.
- HER ZAMAN televizyon setine veya kontrollerine ulaşmak için mobilyaların üzerine tırmamanın tehlikeleri hakkında çocukları eğitin.
- HER ZAMAN yönlendirici kablolarını ve diğer kabloları televizyonunuza bağlayın. Böylece kablolarla takılmaç, kabloları çekemez veya tutamazsınız.
- ASLA televizyon setini sabit olmayan bir konuma yerleřtirmeyin.
- ASLA mobilyayı ve televizyonu setini uygun bir desteye sabitlemeden televizyon setini uzun bir mobilyaya (örneğin bir dolaba veya kitaplığa) yerleřtirmeyin.
- ASLA televizyon setini, bir bezin veya televizyon seti ile destekleyici mobilyalar arasında bulunabilecek başka malzemelerin üzerine koymayın.
- ASLA oyuncakları ve uzaktan kumandalar gibi çocukları tırmamaya teşvik eden eşyaları televizyonu veya televizyonun yerleřtirildiği mobilyaların üzerine koymayın. Mevcut televizyon setinin saklanması ve yerinin değiştirilmesi gerekiyorsa yukarıdaki maddelerin aynısını uygulamaldr.

Kullanıma ilişkin kısıtlamalar

TV'yi aşağıda belirtilen yer, ortam veya koşullarda kurmayn/kullanmayın. Aksi takdirde TV arızalanarak yangın, elektrik çarpması, hasar veya kişisel yaralanmalara neden olabilir.

• Yerler:

Açık hava (doğrudan güneş ışığı altında), deniz kenarı, gemi veya diğer deniz taşıtları, araba çığı, sağlık kuruluşları, sabit olmayan zemiller, su kenarı ya da yağmur, nem veya küle maruz kalan yerler. Halka açık hamam veya spalları sonuna odalara yerleştirilmesi halinde TV, havadaki sülfür bileşenleriyle hasar görebilir.

• Ortam:

Sıcak, nemli veya tozlu ortamlar; böceklerin girebileceği yerler; mekanik darbelerle açık yerler; (mum gibi) yanıcı cisimlerin yanı. TV su damlamalarına veya sıçramalarına maruz kalmamalıdır. Ayrıca çiçek vazosu gibi içerisinde su bulunan cisimleri TV'nin üzerine yerleřtirmeyin. Yangın, elektrik çarpması ve deformasyon riskinden kaçınmak için TV'yi nemli veya tozlu bir yere ya da buhar veya duman bulanan ortamlara (fırın veya nemlendirici) yanlı yerleřtirmeyin. TV'nin yakınında su kaynatmayı, ısıtmayı, yemek piřirmeyin veya sinek kovarı tüsü yakmayın.

• Koşullar:

TV'yi elleriniz ıslakken, kasası açırken veya üretici tarafından izin verilmeyen aksesuarlarla birlikte kullanmayın. Şimşekli fırtınalarda TV'nin AC güç kablosu ve AC priz bağlantılarını kesin. TV'yi açık havada kurmayın. Bu koşullara uyulmaması halinde kişisel yaralanma veya hasar riski doğabilir ya da herhangi bir cisim TV'ye çarpabilir.

• TV ekranının hasar görmesi

TV'ye doğru birşey cisim fırlatmayın. Aksi takdirde ekran çarpma nedeniyle bozulabilir ve ciddi yaralanmalara meydana gelebilir. TV yüzeyinin hasar görmesi halinde AC güç kablosunu prizden çekmaktan önce TV'ye dokunmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması meydana gelebilir.

• Çalışma koşulları:

Çalışma sıcaklığı: 0°C–40°C; Saklama sıcaklığı: -15°C–45°C; Bağıl nem: <80%.

Önlemler

- TV'yi uygun aydınlatma koşullarında izleyin. Yetersiz ışıkla veya uzun süreler boyunca TV seyreterek görmeinize zarar verilebilir.
- TV çalırken kasa ve ekran ısınacaktır. Bu normal bir durumdur.
- HDMI Girişinden gelen DTS-CD veri akışı için kod çözme yi desteklemez.

TV ekranının/kasasının kullanılmasını ve temiziği

LED TV'yi temizlemekten önce AC güç kablosunun AC elektrik prize ile olan bağlantısını kesin. Kasa malzemelerini yıpratmasını veya ekran kaplamasını aşınmasını engellemek için lüften aşağıda belirtilen

önlemleri alın.

- Ekran/kasa yüzeyindeki tozları yumuşak bir bezle silerek temizleyin. Yüzeyde toz kalması halinde hafif bir deterjanla ıslattığınız yumuşak bir bez kullanın.
- TV'nin üzerine doğrudan su veya deterjan püskürtmeyin. Bunlar, ekranın altına veya diğer parçalarla damlayarak zarar neden olabilir.
- Övma sünger i, alkolü/asitlik temizleyiciler i, ovma tozu veya alkolü, uçucu yağlar, inciliciler veya bökcek ilaacı gibi uçucu sıvılar kullanmayın. Yukarıdaki malzemelerin kullanılması veya kauçuk ya da vinilile uzun süre temas ekran yüzeyine ve kasa malzemelerine zarar verebilir. Doğru bir havalandırma için hava girişlerini düzenli aralıklarla temizlemeyi tavsiye edilir.
- Açısını ayarlamak tabanının hareket etmesini veya kaymasını engellemek için TV'yi yavaşça hareket ettirin.

RoHS uyumluluğu – Avrupa Birliği

Avrupa Birliği içerisinde satışa sunulan Xiaomi ürünleri, Elektrikli ve Elektronik Eşyalarla Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanmasına İlişkin 2011/65/AB sayılı AB Direktifi ile devamındaki değişiklikleri içeren 2015/863 (AB) sayılı direktifte belirtilen gereklilikleri karşılar

AB Uygunluk Beyanı

Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd işbu belge ile Xiaomi TV tipi radyo ekipmanının 2014/53/AB Sayılı Direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF Frekansı ve Gücü

Bu cihaz, yalnızca AB ülkelerinde, aşağıdaki frekans bantlarını ve maksimum radyo frekans güçlerini içermektedir
Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5250MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 20 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.
Bu cihaz, AB üyesi ülkelerin tamamında kullanılabilir.

Cihazın aşağıdaki ülkelerin ulusal ve yerel mevzuatlarına uygun. Bu cihaz aşağıdaki ülkelerde, 5250 ile 5350 MHz frekansları arasında çalışırken yalnızca üç mekanik dalanulla sınırdır: AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,KL,HU,IE,IT,LT,LU,MT,NL,PL,PT,R O,SK,SI,SE,UK,UK,NL,IS,LI,NL,CH,TR.

2014/53/AB (RED) sayılı Direktifin 10.2 sayılı maddesi uyarınca bu cihaz, radyo spektrumu kullanımına ilişkin mevcut gereklilikleri ihlal etmeden en az bir Üye Ülke sınırları içerisinde çalıştırılabilir.

Kaynakların verilimi kullanımını kolaylaştırmak adına geri dönüşüm yapmak için lütfen bu ürünü bertaraf edeceğimiz zaman yakınınızdaki yetkili bir Toplama Merkeze, kayıtlı

duşmağı veya Geri Dönüşüm Kuruluşuna götürün.

Teknik Özellikler	
Model	L100MA-MAXEU
Güç Tüketimi	450W
Ekran boyutu	252cm
Ekran çözünürlüğü	3840×2160 (4K)
Voltaj	200-240V~ 50/60Hz
Yenileme hızı	144Hz
CPU	MT9653
RAM	3GB
Flaş Depolama	32GB
Grafik İşlemcisi	Mali-G52 (ZEE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WIFI 6
Bluetooth	BT 5.2
Ses biçimleri	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Video biçimleri	MPEG 1/2; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

*Cizimler yalnızca referans amaçlıdır. Lütfen asıl ürünü inceleyin.

Çöp Kutusu sembolünün anlamı: Bu sembol, elektronik atıklarınızı belediyelere ait çöp toplama kutularına atmanızın gerektirilir. Bunun nedeni, söz konusu atıkların çevre için zararlı olması ve özel yöntemlerle geri dönüřtürölmesini gerektirmesidir.

Ürünün bertaraf edilmesi

Çihazı, Xiaomi tarafından yetkilendirilmiş en yakın servis merkezine gönderin. Ürünün esnasında ve sonrasında cihazın bakımına ilişkin talimatlar ile yaplması ve yapılması gerekir.

Yapılması gerekenler:

- Kullanım ömrünün sonunda cihazınızla nasıl ilgilenmeniz gerektiğiyle ilgili bilgi almak için her zaman kulunuma klavuzuna bakın.
- Elektronik ürünlerinizin yalnızca Yetkili Geri Dönüşüm kuruluşları tarafından onarıldığından veya işlem görüldüğünden emin olun.
- Kullanım ömrünün sonuna geldiklerinde cihazlarınızın bertarafı için her zaman Yetkili E-Atık Geri Dönüşüm kuruluşlarını arayın.
- Kullanılmış elektronik ürünleriniz, pillerinizi veya her türlü aksesuar kullanım ömürlerinin sonuna geldiklerinde en yakın yetkili E-Atık Toplama Merkezinizle Toplama Noktasına bırakın.
- Mümkün olduğunda veya belirtildiğinde ambalaj malzemelerini sorumlu atık bertaraf ve geri dönüşüm için ayrıştırma seçeneklerine göre ayırın.
- Yapılması gerekenler:**
 - A. Elektronik ürünlerinizi kendi başınıza parçalarını ayırmayın.
 - B. "Çöpe atmayın" işareti bulunan elektronik ürünleri çöp kutularına atmayın.
 - C. Elektronik atıklarınız Bölgesel Hurda Satıcısı/Çöp Toplayıcısı gibi resmi veya organize olmayan şahıslara vermayın.

Duvara montaj parçası

Çihazın doğru şekilde havalandırmasını sağlamak ve toz veya kir birikmesini engellemek için:

- TV'yi düz, baş aşağı ya da ters olarak veya yanından monte etmeyin.
- TV'yi rafa, yatağa veya duvara diğer işareti yerleřtirmeyin.
- TV'nin üzerine (perde gibi) kumaş veya (gazete gibi) başka malzemelerle örtmeyin.
- Öne eğik süspansiyon yasaktır.
- Vida çapı ve uzunluğu duvara montaj parçasının modeline göre değişiklik gösterir. Özel olmayan vidaların kullanılması TV'nin düşmesine ve içten hasar görmesine yol açabilir.

Televizyonu ve duvara montaj parçasını sabitlemek için kullanılan cıvatalar aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:		
L100MA-MAXEU	Miktar: 4 Dış; M8; Uzunluk: 30 mm.	

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Instalácia

- Televízor by mal byť nainštalovaný v blízkosti elektrickej zásuvky AC, ktorá umožňuje jeho jednoduché pripojenie a odpojenie.
- Ak chcete televízor pripojiť na stenu, odporúčame vám použiť schválenú konzolu na montáž televízora na stenu.
- Priemer a dĺžka skrutiek sa líši v závislosti od modelu konzoly pre montáž na stenu. Použite nesprávnych skrutiek môže spôsobiť pád televízora alebo viesť k vnútornému poškodeniu.

Prenášanie

- Pred prenášaním televízora odpojte všetky káble.
- Na bezpečné prenášanie veľkého televízora sú potrebné 2 alebo viaceré osoby. Počas prenášania televízora sa vyhnete vyvíjaniu tlaku na panel LED. Televízorom netraťte ani ho nevyštvajte nadmerným vibráciami.
- Ak televízor prenášate na nové miesto alebo ho odnášate do opravy, zabalte ho do pôvodnej krabice a baliacich materiálov.

Vetranie

- Nedávajte vetracie otvory ani do krytu nevkládajte žiadne predmety.
- Okolo televízora ponechajte priestor na vetranie.

Napájací kábel AC

- Aby ste zabránili vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom, poškodeniu alebo osobnému poraneniu, používajte napájací kábel AC a zásuvku podľa nižšie uvedených pokynov.
- Zásuvku úplne zasunúť do zásuvky AC.
- Televízor používajte s napájaním s nasledovnými hodnotami: 200 – 240 V AC.
- Z bezpečnostných dôvodov musí byť napájací kábel AC počas pripojenia káblov odpojený. Dávajte si pozor, aby ste o káble nezapli.
- Pred vykonávaním prác na televízore alebo jeho prenášaním odpojte napájací kábel AC z elektrickej zásuvky AC.
- Udržujte napájací kábel AC mimo zdroja tepla.
- Zásuvku AC odpojte a pravidelne čistite. Ak je zástrčka zaprášená a zarosená, jej izolačná schopnosť sa môže znížiť, čím sa zvyšuje riziko vzniku požiaru.
- Napájací kábel AC priľsi nestláčajte, neohýbajte, neupravujte ani nekrúťte, lebo jeho jednotlivé vodiče sa tým môžu obnažiť alebo pretrhnúť.
- Na napájací kábel AC nekladte žiadne ťažké predmety.
- Pri odpojení zo siete nie kľapajte na napájací kábel AC.
- Na jednej elektrickej zásuvke AC nepripájajte príveľa zariadení.
- Nepoužívajte nevhodné elektrické zásuvky AC.

Upozornenie v súvislosti s deťmi

- Malé predmety môžu dieťaťom dostať do úst, aby ste zabránili ich prehltnutiu.

Voliteľné položky

- Voliteľné príslušenstvo alebo akékoľvek zariadenia, ktoré vyžadujú elektromagnetické žiarenie, udržiavajte mimo televízora, aby nedochádzalo k deformácii obrazu alebo hluku.

V prípade nasledujúcich problémov...

- Napájací kábel AC je poškodený.
- Elektrická zásuvka AC nie je vhodná.
- Televízor sa poškodil v dôsledku pádu alebo nárazu.
- Okamžite vypnite televízor, odpojte napájací kábel AC a obráťte sa na servisné stredisko Xiaomi, aby ho skontroloval kvalifikovaný servisný personál.

Nebezpečenstvo pádu

- Zostava televízora môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Nikdy neumiestňujte zostavu televízora na nestabilné miesto. Mnohým úrazom, najmä u detí, sa dá predísť prijatím jednoduchých preventívnych opatrení, ako napríklad:
- Vždy používajte skrinky alebo stojany, alebo spôsoby montáže odporúčané výrobcom zostavy televízora.
- Vždy používajte nábytok, ktorý dokáže bezpečne podprieť zostavu televízora.
- Vždy sa uistite, že zostava televízora nepresahuje cez okraj nábytku, na ktorom je umiestnená.

- Vždy počúťte deti o nebezpečnosti lezenia na nábytku, aby sa dostali k zostave televízora alebo jej ovládačom.
- Vždy vedte káble pripojené k televízoru tak, aby o ne nebolo možné zakopnúť, vyťahovať ich alebo chytiť.
- Nikdy neumiestňujte zostavu televízora na nestabilné miesto.
- Nikdy neumiestňujte zostavu televízora na vysoký nábytok (napríklad na skrinku alebo knižnicu) bez toho, aby ste nábytok aj zostavu televízora primerane pripili.
- Nikdy neumiestňujte zostavu televízora na tkaninu a podobné materiály, ktoré možno položiť medzi zostavu televízora a nábytok, na ktorom je umiestnená.
- Nikdy neumiestňujte navrch televízora alebo nábytku, na ktorom je umiestnený, predmety, ako sú hracky a diaľkové ovládače, ktoré by mohli zväčša deti na lezenie.
- Rovnaké zásady dodržiavajte aj v prípade, že si chcete ponechať alebo presunúť zostavu televízora, ktorú ste používali doteraz.

Obmedzenia pri používaní

- Neinštalujte nepoužívajte televízor na nasledujúcich miestach, v prostredí alebo podmienkach. V opačnom prípade nemusí televízor fungovať správne a môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom, poškodenie alebo osobné poranenie.
- **Miesta:** Vonku (na priamom slnečnom svetle), pri mori, na lodi alebo inom plavidle, v aute, v zdravotníckom zariadení, na nestabilnom mieste, postrope alebo inom systéme, v blízkosti vlhkosti alebo plieni. Pri umiestnení televízora v šatni verejnej plavárne alebo kúpeľov môže dôjsť k jeho poškodeniu vplyvom sulfidov vo vzduchu.
- **Prostredie:** Teplé, vlhké alebo prašné miesta; miesta, kde môže vzniknúť hmyz; miesta, ktoré môžu byť vystavené mechanickým nárazom; v blízkosti výškových predmetov (napr. sviečok). Televízor nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Na televízor nekladte žiadne predmety obsahujúce tekutinu, ako napríklad vázy s kvetmi. Aby ste zabránili požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo dehydratácii, neumiestňujte televízor na vlhké alebo prašné miesto ani do zaparanej a zadyňovanej miestnosti (blízko sporáka alebo zvlhčovača). V blízkosti televízora nevarujte vodu, cestoviny, nekúrite ani nepoužívajte špirály proti komárom.
- **Podmienky:** Nepoužívajte televízor, keď máte mokré kryt, keď je otvorený jeho kryt alebo sa príslušenstvom, ktoré nie je schválené výrobcom. V prípade búrky s výskytom bleskov odpojte televízor od napájacieho kábla AC a elektrickej zásuvky AC. Neumiestňujte televízor vo vonkajšom prostredí. Nedodržiavajte týchto podmienok môže viesť k osobnému poraneniu, poškodeniu alebo zasiahnutiu televízora inými objektmi.
- **Poškodenie obrazovky televízora** Nehádzte žiadne predmety smerom k televízoru, pretože v dôsledku nárazu môže dôjsť k poškodeniu obrazovky a vášnemu zraneniu. V prípade poškodenia povrchu televízora sa zariadenia nedotýkajte skôr, ako odpojte napájací kábel AC. V opačnom prípade hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- **Prevádzkové podmienky:** Prevádzková teplota: 0 – 40 °C; Teplota skladovania: -15 – 45 °C; Relatívna vlhkosť: < 80 %.

Bezpečnostné opatrenia

- Televízor pozorajte pri vhodnom osvetlení. Pozoranie televízora pri nedostatočnom osvetlení alebo po dlhú dobu môže poškodiť váš zrak.
- Keď je televízor zapnutý, obrazovka a kryt sa zahrievajú. Je to normálne.
- Nepodporujte dekládovanie bitového prúdu DTS-CD cez vstup HDMI IN.

Používanie a čistenie obrazovky/krytu TV

- Pred čistením LED televízora sa uistite, že napájací kábel AC je odpojený z elektrickej zásuvky AC. Aby ste zabránili poškodeniu materiálov krytu alebo korózií povrchovej úpravy obrazovky, dodržiavajte nasledujúce opatrenia:
- Prach z povrchu obrazovky/krytu zotrite mäkkou tkaninou. Ak prach na povrchu zostane, použite mäkkú tkaninu navlhčenú jemným čistiacim prostriedkom.
- Vodu ani čistiaci prostriedok nestriekajte priamo na televízor. Môžu stečť do spodnej časti obrazovky alebo na vonkajšie časti a spôsobiť poruchu zariadenia.

- Nepoužívajte drsné tkaniny, alkalické/žiarivé čističe, práškové čističe alebo prchavé kvapaliny, ako je alkohol, prchavé oleje, riedidlá alebo insekticídy. Používanie uvedených materiálov alebo dlhý kontakt s gumenými alebo vinylovými produktmi môže spôsobiť poškodenie povrchu obrazovky a materiálov krytu. Na zabezpečenie správneho vetrania odporúčame pravidelne čistiť vetracie otvory.
- Pri nastavovaní uhla televízora pomaly pohybujte televízorom tak, aby sa nepohol alebo nezomškol z podstaty.

Dodržiavajte smernice o obmedzení používania nebezpečných látok – Európska únia

Produkt spoločnosti Xiaomi, ktoré sa predávajú v Európskej únii, spĺňajú požiadavky smernice 2011/65/EU a následnej zmenenej a doplnenej smernice (EU) 2015/863 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd vyhlasuje, že rádiové zariadenie Xiaomi TV spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Rádiofrekvencia (RF) a výkon

Toto zariadenie ponúka nasledujúce frekvenčné pásma v oblasti EÚ a maximálny rádiový frekvenčný výkon Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi pásma 2,4 GHz: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: od 5 150 do 5 250 MHz: 23 dBm, 5 250 až 5 350 MHz: 23 dBm, 5 470 až 5 725 MHz: 20 dBm, 5 725 až 5 850 MHz: 14 dBm. Toto zariadenie sa môže používať vo všetkých členských štátoch EÚ. Dodržiavajte národné a miestne predpisy platné na mieste používania zariadenia. V nasledujúcich krajinách je pri prevádzke zariadenia v rozsahu frekvencie od 5 250 do 5 350 MHz používanie zariadenia obmedzené len na používanie v: AT,BE,BG,HR,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,DE,EL,HU,IE,LT,LT,LJ,MT,NL,PL,PT,RO,SK,SI,ES,UK,UK(IN),IS,LI,NO,CH,TR. V súlade s článkom 10 ods. 2 smernice 2014/53/EÚ (RED) sa toto zariadenie môže prevádzkovať aspoň v jednom členskom štáte bez toho, aby došlo k porušeniu platných požiadaviek na využívanie rádiového frekvenčného spektra.



Čo znamená symbol čloka na kolieskach: Tento symbol zakazuje vyhadzovať elektroodpad do kontajnerov s komunálnym odpadom. Dôvodom je nebezpečný charakter tohto typu odpadu, a preto sa musí recyklovať osobitným spôsobom.

Likvidácia tohto produktu

Produkt odnesie do najbližšieho servisného strediska autorizovaného spoločnosťou Xiaomi. Pokyny k manipulácii s produktom počas a po skončení jeho používania, ako aj čo je potrebné robiť a čomu sa vyhnúť v súvislosti s manipuláciou s produktom;

Čo robiť:

- a. Informácie o manipulácii s produktom po skončení jeho životnosti si vždy vyhľadajte v katalógu.
- b. Uistite sa, že vaše elektronické produkty opravujú a manipulujú s nimi len autorizované recyklačné zariadenia.
- c. Produkty, ktoré dosiahli koniec svojej životnosti, likvidujte vždy v autorizovaných recyklačných zariadeniach pre elektroodpad.
- d. Použitú elektronickú produkciu, batérie alebo iné príslušenstvo odnesť po skončení životnosti do najbližšieho autorizovaného zberného strediska/zberného miesta elektroodpadu.
- e. Ak je to možné náležite to naniadať pokyny, separujte obalový materiál podľa možnosti zodpovednej likvidácie a triedenia odpadu na účely recyklácie.

Čomu sa vyhnúť:

- a. Nedemontujte váš elektronický produkt svojvopomocne.
- b. Nevhadzujte elektroniku do kontajnerov s označením „Nevhadzovať“.
- c. Nedávajte elektroodpad neformálnym a neorganizovaným sektorom, ako sú miestne zberné suroviny/zberačí odpadu.

Montáž na stenu

- Opatrenia na zabezpečenie nálezitého vetrania a zabránenie usadzovaniu prachu alebo nečistôt:
- Televízor nemontujte vedovorne, naopak, smerom dozadu alebo z boku.
- Neumiestňujte televízor na policu, koberec, postel alebo skriňu.
- Neprikrývajte televízor tkaninou (ako sú záclony) alebo inými materiálmi (napr. noviny).
- Zakazuje sa za zavesenie z nákonom smerom dopredu.
- Priemer a dĺžka skrutiek sa môže líšiť v závislosti od modelu konzoly pre montáž na stenu. Použite skrutky, ktoré nie sú určené na daný účel, môže viesť k pádu televízora a jeho vnútornému poškodeniu.

Skrutky použité na upevnenie televízora a nástennú montáž musia spĺňať nasledujúce požiadavky:	
L100MA-MAXEU	Počet: 4; Zavit: M8; Dĺžka: 30mm.

Technické parametre

Model	L100MA-MAXEU
Spotreba energie	450W
Veľkosť obrazovky	252cm
Rozlíšenie obrazovky	3840×2160 (4K)
Napätie	200-240V- 50/60Hz
Frekvencia obnovovania	144Hz
Processor	MT9663
RAM	3GB
Úložný priestor	32GB
Grafický procesor	Mali-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WiFi 6
Bluetooth	BT 5.2
Zvukové formáty	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Video formáty	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Ilustrácie slúžia len na informačné účely. Pozrite skutočný výrobok.

Važne mjere opreza

Postavljanje

- Televizor bi trebalo postaviti blizu utičnice iz koje se lako može iskopčati i iskopčati kabel.
- Ako planirate montirati zidni nosač, preporučujemo upotrebu odobrenog zidnog nosača za televizor.
- Promjer i duljina vijaka mogu se razlikovati ovisno o modelu zidnog nosača. Upotreba neodgovarajućih vijaka može rezultirati padom ili unutrašnjim oštećenjem televizora.

Premitanje

- Iskopačke sve kabele prije premještanja televizora.
- Za premještanje velikog televizora potrebno je dvoje ili više ljudi.
- Nemojte pritiskati LED ploče tijekom premještanja televizora. Nemojte tresiti televizor niti ga izlagati prevelikim vibracijama.
- Prilikom premještanja televizora na novu lokaciju ili nošenja na popravak, spirajte ga u originalnu kutiju i materijale za pakiranje.

Ventilacija

- Ne prekrivajte ventilacijske otvore i nemojte u kućiste stavljati nikakve predmete.
- Ostavite dovoljno prostora za ventilaciju oko televizora.

Kabel za napajanje izmjeničnom strujom

Kabel za napajanje i utičnicu upotrebljavajte sukladno s dolje navedenim uputama kako biste izbjegli požar, strujni udar, oštećenje ili osobnu ozljedu:

- Gurnite kabel do kraja u utičnicu.
- Za televizor upotrebljavajte napajanje izmjeničnom strujom od 200-240 V.
- Prilikom povezivanja kabela, kabel za napajanje morate iskopčati radi sigurnosti. Pazite da ne se spotaknete preko kabela.
- Prije popravka ili premještanja televizora, isključite kabel za napajanje iz utičnice.
- Držite kabel za napajanje dalje od izvora topline.
- Redovito isključite utikač i očistite ga. Ako je utikač prekriven prašinom ili vlažan, može mu opasiti kvaliteta izolacije, pa postoji rizik od požara.
- Izbjegavajte prekomjerno stiskanje, savijanje, modificiranje ili uvijanje kabela za napajanje jer u protivnom čice mogu postati izložene ili puknuti.
- Nemojte stavljati teške predmete na kabel za napajanje.
- Nemojte vući kabel za napajanje kad ga isključujete iz struje.
- Nemojte priključiti previše uređaja na istu utičnicu.
- Nemojte upotrebljavati neodgovarajuće utičnice.

Upozorenje za djecu

- Stavite male predmete izvan dohvata djece kako biste izbjegli da ih djeteta proguta.

Dodatci

- Držite neobavezne dodatke ili uređaje koji emitiraju elektromagnetsko zračenje podalje od televizora kako biste izbjegli iskrivljenje slike ili zvuka.

U slučaju sljedećih problema...

- Kabel za napajanje je oštećen.
- Utičnica nije odgovarajuća.
- Došlo je do oštećenja televizora uslijed pada ili udara.
- Neka tekućina ili predmet dospjeli su kroz otvor u kućiste.
- Isključite televizor i odmah isključajte kabel za napajanje te se obratite servisnom centru Xiaomi kako bi ga pregledalo kvalificirano servisno osoblje.

Opasnost u pogledu stabilnosti

- Televizor može pasti i pritom uzrokovati ozbiljnu osobnu ozljedu ili smrt. Nikad ne postavljajte televizor na nestabilnu lokaciju. Mnoge odjele, pogotovo djece, mogu se izbjeći poduzimanjem jednostavnih mjera opreza poput:
- UVUJEK upotrebljavajte ormarčice, stalke ili načine montiranja koje preporučuje proizvođač televizora.
 - UVUJEK upotrebljavajte namještaj koji sigurno može izdržati težinu televizora.

- UVUJEK provjerite viri li televizor preko ruba namještaja na kojem se nalazi.
 - UVUJEK objasnite djeci opasnosti penjanja na namještaj kako bi dosegli televizor ili njegove kontrole.
 - UVUJEK postavite kabele povezane s televizorom na način da ih nije moguće počupati ili povući te da se nije moguće preko njih spotaknuti.
 - NIKAD ne postavljajte televizor na nestabilnu lokaciju.
 - NIKAD ne postavljajte televizor na visoki namještaj (npr. na policu ili ormar) bez da ućvristite i televizor i namještaj odgovarajućim podizačem.
 - NIKAD ne postavljajte televizor na tkaninu ili druge materijale koji mogu biti između televizora i namještaja na kojem se nalazi.
 - NIKAD ne stavljajte stvari poput igračka i daljinskog upravljača koje mogu dovesti djecu u napast da se popnu na televizor ili namještaj na kojem se televizor nalazi.
- Ako postojeći televizor mislite zadržati ili premjestiti, potrebno je primijeniti iste gore navedene upute.

Ograničenja u pogledu upotrebe

Nemojte postavljati/upotrebljavati televizor na dolje navedenim mjestima, okruženjima ili uvjetima, jer u suprotnom može doći do kvara televizora i požara, strujnog udara, oštećenja ili osobne ozljede.

• Mjesta:

Vani (na izravnom suncu), pored mora, u brodu ili drugim plovilima, unutar automobila, u medicinskoj ustanovi, na nestabilnim mjestima, pored vode te na mjestu izloženom kiši, vlagi ili plijesni. Ako se televizor postavlja u svlačionicu javnog kupališta ili ječistišta, može zbog sulfida u zraku doći do oštećenja.

• Okruženje:

Vruća, vlažna ili prašnjava mjesta; mjesta gdje kukci mogu ući; mjesta koja mogu biti izložena mehaničkim udarcima; predmet zapaljivih predmeta (kao što su svijeće). Televizor se ne smije izložiti kapaunji ili prskanju vode i ne smije se na njega stavljati predmete koji sadrže tekućinu, kao što je vaza. Nemojte postaviti televizor na vlačno ili prašnjava mjesto, ili u sobu s parom ili dimom (blizu pećnice ili ovlaživača zraka) kako biste izbjegli požar, strujni udar ili deformaciju. Nemojte blizu televizora prokuhavati vodu, grijati, kuhati tjesteninu ili upotrebljavati spirale protiv komaraca.

• Uvjeti:

Ne upotrebljavajte televizor kad su vam ruke mokre, kad je kućiste otvoreno ili s dodatcima koje proizvođač nije odobrio. U slučaju gvrmijskine oluje, isključite televizor iz kabela za napajanje i u utičnicu. Nemojte postavljati televizor na mjesto na otvorenom. Nepoštivanje navedenih uvjeta može rezultirati osobnom ozljedom, oštećenjem ili uzrokovati pad predmeta na televizor.

• Oštećenja zaslona

Nemojte bacati predmete prema televizoru jer udarac može rezultirati lomom zaslona i ozbiljnim ozljedama. U slučaju oštećenja površine televizora, ne dirajte ga prije no što iskopčate kabel za napajanje iz struje jer u protivnom može doći do strujnog udara.

• Uvjeti rada:

Radna temperatura: 0 °C ~ 40 °C; Temperatura skladištenja: -15 °C ~ 45 °C; Relativna vlažnost: < 80 %.

Mjere opreza

- Gledajte televizor u odgovarajućim uvjetima osvijetljenja. Gledanje televizora u nedovoljno osvijetljenom prostoru duže vrijeme može oštetiti vid.
- Zaslon i kućiste zagrijat će se dok je televizor upaljen. To je normalno.
- Ne podržava dekodiranje DTS-CD strujanja bitova putem ulaza HDMI IN.

Upotreba i čišćenje zaslona/kućiste televizora

- Prije čišćenja LED televizora, svakako isključajte kabel za napajanje iz utičnice. Kako biste izbjegli propadanje materijala kućista ili korodiranje premaza zaslona, uzmite u obzir mjere opreza navedene u nastavku.
- Upotrebljavajte mekanu krpu za uklanjanje prašine s površine zaslona/kućista. Ako i dalje ima prašine, obrišite mekanom krpom navlaženom blagom deterdžentom.
 - Nemojte prskati vodu ili deterdžent izravno na televizor. Može procuriti u bazu zaslona ili vanjske dijelove i uzrokovati kvar.

- Nemojte upotrebljavati spužve za ribanje, lužnata ili sredstva za čišćenje na bazi kiselina, abrazivna sredstva ili hlapljive tekućine, poput alkohola, hlapljivih ulja, razrjeđivača ili insekticida. Upotreba gore navedenih materijala ili dulja izloženost proizvodima od gume ili vinila može uzrokovati oštećenje površine zaslona i materijala kućista. Preporučuje se redovito čišćenje ventilacijskih otvora za osiguravanje odgovarajuće ventilacije.
- Tijekom prilagođavanja kabela televizora, polako mičite televizor kao se ne bi pomaknuo ili skidnuo s baze.

Usklađenosti s Direktivom RoHS – Europska unija

Proizvodi Xiaomi koji se prodaju u Europskoj uniji zadovoljavaju zahtjeve Direktive 2011/65/EU te navedenih izmjena i dopuna Direktive (EU) 2015/863 o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

Pojednostavljena EU izjava o sukladnosti

Ovime tvrtka Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd izjavljuje da je vrsta radijske opreme Xiaomi TV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

RF frekvencija i snaga

Ovaj uređaj pruža sljedeće frekvencijske pojaseve samo na području EU-a i najveću radiofrekvencijsku snagu

Bluetooth: 20 dBm

Wi-Fi 2.4 GHz: 20 dBm

Wi-Fi 5 GHz: 5150 do 5250 MHz: 23 dBm, 5250 do 5350 MHz: 20 dBm, 5470 do 5725 MHz: 20 dBm, 5725 do 5850 MHz: 14 dBm.

Ovaj se uređaj može upotrebljavati u svim zemljama članicama EU-a. Pridržavajte se nacionalnih i lokalnih propisa koji vrijede tamo gdje se uređaj upotrebljava.

Ovaj je uređaj ograničen samo na upotrebu u zatvorenom prostoru kada radi u frekvencijskom rasponu od 5250 do 5350 MHz, u AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, TR.

U skladu s Glavnom 10.2 u Direktivi 2014/53/EU (RED), ovaj uređaj se može upotrebljavati u barem jednoj zemlji članici bez povrede primjenjivih uvjeta upotrebe radiofrekvencijskog spektra.

U svrhu recikliranja, a kako bi se omogućilo učinkovito korištenje resursa, prilikom odlaganja ovog proizvoda vratite ga u obližnji ovlaštenj sabirni centar ili tvrtku registriranu za rastavljanje ili recikliranje.



Što predstavlja simbol kante za smeće: Simbol upućuje da elektronički otpad ne odlazite u kantu za prikupljanje komunalnog otpada. To je zato što taj otpad spada u opasan i potrebno ga je reciklirati na poseban način.

Kako odložiti ovaj proizvod

Odnosite ga u najbliži ovlaštenj servisni centar za proizvode Xiaomi. Upute za rukovanje proizvodom tijekom i nakon upotrebe to je poželjno, a što nije u pogledu rukovanja proizvodom;

Poželjno je:

- a. Uvijek potražiti informacije u priručniku o proizvodu vezano za rukovanje opremom na kraju vijeka trajanja.
- b. Pobrišite se da samo tvrtke ovlaštene za recikliranje popravljaju i rukuju elektroničkim proizvodima.
- c. Uvijek nazvati tvrtke ovlaštene za recikliranje elektroničkog otpada kada je potrebno odlaganje proizvoda na kraju vijeka trajanja.
- d. Uvijek odložiti dotrajale elektroničke proizvode, baterije ili bilo koju dodatnu opremu kada im istekne vijek trajanja u najbliži centar za prikupljanje elektroničkog otpada / sabirni centar.
- e. Kad god je to moguće ili u skladu s uputama, odvojiti za recikliranje materijal za pakiranje u skladu s opcijama odgovornog zbrinjavanja i razravanja otpada.

Nije poželjno:

- a. Nemojte sami rastavljati elektroničke proizvode.
- b. Nemojte odlagati elektroničke proizvode s oznakom „Ne odlagati“ u kante za smeće.
- c. Nemojte davati elektronički otpad neovlaštenim subjektima kao što su lokalni trgovci/sakupljači otpada.

Privršćivanje na zid

Kako biste osigurali adekvatnu ventilaciju i izbjegli nakupljanje prašine i prljavštine:

- Prilikom montiranja nemojte položiti televizor ravno, naopako ili prema natrag niti ga bočno montirati.
- Nemojte staviti televizor na policu, tepih, krevet ili ormar.
- Nemojte prekriti televizor tkaninom (na primjer zavjesama) ili drugim materijalima (poput novina).
- Nije dozvoljeno objesiti televizor na način da je nagnut prema naprijed.
- Promjer i duljina vijaka mogu se razlikovati ovisno o modelu zidnog nosača. Upotreba neodobrenih vijaka može rezultirati padom ili unutrašnjim oštećenjem televizora.

Vijci koji se upotrebljavaju za privršćivanje televizora i zidnog nosača moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:		
L100MA-MAXEU	Količina:	4; Navoj: M8; Duljina: 30 mm.

Specifikacije

Model	L100MA-MAXEU
Potrošnja energije	450W
Veličina zaslona	252cm
Razlučivost zaslona	3840×2160 (4K)
Napon	200-240V~ 50/60Hz
Frekvencija osvjetljavanja	144Hz
Procesor	MT9653
RAM	3GB
Flash pohrana	32GB
Grafički procesor	Mail-G52 (2EE) MC1
Wi-Fi	2.4G/5G WiFi 6
Bluetooth	BT 5.2
Formati audiozapisa	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X
Formati videozapisa	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1

* Ilustracije služe isključivo kao referenca. Relevantan je stvarni proizvod.

