

PRODUCT SETUP



INSERT SIM CARD BEFORE USING

Insert the SIM card by following the icon direction shown in the diagram on the left or use the SIM adapter if required.



INSERT SIM CARD BEFORE USING

Slide the cover on the back of the device and lift off. Then insert the SIM card by following the icon direction.



SOFTWARE INSTALLATION

Insert the DWM-222 into a USB port on your computer. The set-up wizard should start automatically. Make sure that your SIM card is in the slot. Follow the steps within the wizard to complete the set-up of DWM-222.

TROUBLESHOOTING

- WHERE CAN I FIND MORE INFORMATION ABOUT HOW TO USE THIS DEVICE?**
A comprehensive User Manual is available for the DWM-222. Open the D-Link Mobile Connection manager and click: Help.
- WHY AM I UNABLE TO CONNECT TO A MOBILE SERVICE NETWORK?**
The DWM-222 requires a SIM card registered with a compatible service network. For information about the services that your SIM card provides access to, please contact your mobile service provider.
- WHY IS THE SOFTWARE ASKING FOR A PIN NUMBER?**
For security, some SIM cards have a PIN number enabled. If the SIM was used in a previous device, the PIN will be the same as it was before. If you did not set a PIN, please contact your mobile service provider.

LED INDICATION Red (blinking): No SIM card/ Error Green (blinking): Connected to LTE network Blue (blinking): Connected to 3G network

TECHNICAL SUPPORT	dlink.com/support
--------------------------	-------------------

NEDERLANDS

PRODUCTINSTALLATIE



PLAATS SIM-KAART VOOR GEBRUIK

Schuif het deksel aan de achterkant van het toestel weg en til het op. Volg de richting van het pictogram om de SIM-kaart te plaatsen.



SOFTWARE-INSTALLATIE

Steek de USB-adapter in uw computer. De installatiewizard zou automatisch moeten starten. Zorg dat uw SIM-kaart in de sleuf zit. Volg de stappen binnen de wizard om de installatie van DWM-222 te voltooien.

PROBLEEMOPLOSSING



- WAAR VIND IK MEER INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DIT TOESTEL?**
Er is een uitgebreide gebruikershandleiding beschikbaar voor DWM-222. Open de D-Link Mobile Connection manager en klik op: Help.
- WAAROM KAN IK GEEN VERBINDING MAKEN MET MIJN MOBILE SERVICENETWERK?**
De DWM-222 vereist een SIM-kaart die geregistreerd is bij een compatibel servicenetwerk. Neem contact op met uw mobiele serviceprovider voor meer informatie over de diensten waartoe uw SIM-kaart toegang verleent.
- WAAROM VRAAGT DE SOFTWARE OM EEN PIN-NUMMER?**
Omwille van veiligheidsredenen is op sommige SIM-kaarten een PIN-nummer geactiveerd. Indien de SIM op een vorig toestel werd gebruikt, is de PIN dezelfde als voorheen. Neem contact op met uw mobiele service provider indien u geen PIN hebt ingesteld.

LED-INDICATIE Rood (constant aan): Geen SIM-kaart/fout Groen (constant aan): registreer netwerk (niet verbonden) Groen (knipperend): Verbonden met netwerk
--

TECHNISCHE ONDERSTEUNING	dlink.com/support
---------------------------------	-------------------

DEUTSCH

PRODUKT-SETUP



VOR GEBRAUCH DES GERÄTS DIE SIM-KARTE EINSETZEN

Schieben Sie die Abdeckung auf der Rückseite des Geräts auf und nehmen Sie sie ab. Legen Sie dann die SIM-Karte der Richtungsanweisung entsprechend ein.



SOFTWAREINSTALLATION

Stecken Sie den USB-Adapter in Ihren Computer. Der Setup-Assistent sollte automatisch starten. Stellen Sie sicher, dass Ihre SIM-Karte korrekt in das Fach eingelegt ist. Folgen Sie den schrittweisen Anleitungen des Assistenten, um die Einrichtung des DWM-222 zu Ende zu führen.

FEHLERBEHEBUNG


- WO FINDE ICH MEHR INFORMATIONEN ZUR VERWENDUNG DIESES GERÄTS?**
Für den DWM-222 steht ein umfassendes Benutzerhandbuch zur Verfügung. Öffnen Sie den D-Link Mobile Connection Manager und klicken Sie auf: Help (Hilfe).
- WARUM KANN ICH KEINE VERBINDUNG ZU EINEM MOBILFUNKNETZ BEKOMMEN?**
Zur Verwendung des DWM-222 benötigen Sie eine bei einem kompatiblen Funknetzanbieter registrierte SIM-Karte. Wenden Sie sich bitte an Ihren Mobilfunkanbieter, wenn Sie Informationen zu dem Dienstangebot wünschen, auf das Ihnen Ihre SIM-Karte Zugriff bietet.
- WARUM FORDERT DIE SOFTWARE DIE EINGABE EINER PIN?**
Aus Sicherheitsgründen ist bei einigen SIM-Karten eine PIN aktiviert. Wenn die SIM in einem früheren Gerät verwendet wurde, ist die PIN die gleiche wie vorher. Sollten Sie keine PIN angegeben haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Mobilfunkbetreiber.

LED-ANZEIGE Rot (Durchgehend): Keine SIM-Karte/Fehler Grün (durchgehend leuchtend): Netzwerkregistrierung (nicht verbunden)
--

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG	dlink.com/support
---------------------------------	-------------------

POLSKI

INSTALACJA PRODUKTU



PRZED UŻYCIEM WŁÓŻ KARTĘ SIM

Zsuń pokrywę z tyłu urządzenia i podnieś ją. Następnie włóż kartę SIM zgodnie z kierunkiem wskazanym na obrazku.



INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

Podłącz adapter USB do komputera. Kreator instalacji powinien uruchomić się automatycznie. Upewnij się, że karta SIM znajduje się w gnieździe. Aby ukończyć instalację modemu DWM-222, postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA?**
Dostępna jest instrukcja obsługi zawierająca szczegółowe informacje na temat modemu DWM-222. Otwórz Menedżera połączeń mobilnych D-Link i kliknij: Pomoc.
- DLACZEGO NIE MOGĘ POŁĄCZYĆ SIĘ Z SIECIĄ USŁUG MOBILNYCH?**
Modem DWM-222 wymaga karty SIM zarejestrowanej w kompatybilnej sieci usług. W celu uzyskania informacji o usługach, do których dostęp umożliwia Twoja karta SIM, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług mobilnych.
- DLACZEGO OPROGRAMOWANIE ŻĄD PODANIA KODU PIN?**
Ze względów bezpieczeństwa niektóre karty SIM zabezpieczone są kodem PIN. Jeżeli karta SIM była używana w innym urządzeniu, poprzedni kod PIN pozostaje ważny. Jeżeli nie ustawiałeś kodu PIN, skontaktuj się z dostawcą usług mobilnych.

SYGNALIZACJA LED Światło czerwone (stałe): Brak/błąd karty SIM Światło zielone (stałe): rejestracja (brak połączenia) Światło zielone (mrugające): Połączenie z siecią
--

POMOC TECHNICZNA	dlink.com/support
-------------------------	-------------------

FRANÇAIS

CONFIGURATION DU PRODUIT



INSTALLATION DU LOGICIEL

Insérez l'adaptateur USB dans votre ordinateur. L'assistant de configuration devrait démarrer automatiquement. Vérifiez que la carte SIM est dans la fente. Suivez les étapes de l'assistant pour configurer le DWM-222.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

- DÙ PUIS-JE TROUVER D'AVANTAGE D'INFORMATIONS SUR L'UTILISATION DE CE PÉRIPHÉRIQUE ?**
Un manuel d'utilisation complet est disponible pour le DWM-222. Ouvrez le D-Link Mobile Connection Manager (Questionnaire des connexions mobiles D-Link) et cliquez sur : Help (Aide).
- POURQUOI NE PUIS-JE ME CONNECTER À UN RÉSEAU DE SERVICE MOBILE ?**
Le DWM-222 fonctionne avec une carte SIM enregistrée avec un réseau de service compatible. Pour obtenir des informations sur les services auxquels votre carte SIM offre accès, veuillez contactez votre fournisseur de service mobile.
- POURQUOI LE LOGICIEL DEMANDE-T-IL UN CODE PIN ?**
Pour des raisons de sécurité, un code PIN est activé sur certaines cartes SIM. Si la carte SIM a déjà été utilisée sur un autre appareil, le numéro PIN sera le même qu'avant. Si vous n'avez pas configuré de numéro PIN, veuillez contacter votre fournisseur de services mobiles.

INDICATION DU VOYANT Rouge (reste allumé) : Pas de carte SIM / Erreur Vert (reste allumé) : Enregistré sur le réseau (pas connecté) Vert (clignotement) : Connecté au réseau

ASSISTANCE TECHNIQUE	dlink.com/support
-----------------------------	-------------------

ČESKY

NASTAVENÍ VÝROBKU



PŘED POUŽITÍM VLOŽTE SIM KARTU

Posuňte kryt na zadní straně zařízení a zvedněte jej. Poté vložte SIM kartu podle ikony.



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ



- KDE NAJDU VÍCE INFORMACÍ O POUŽÍVÁNÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ?**
Pro DWM-222 je dostupná podrobná uživatelská příručka. Otevřete správce připojení D-Link Mobile a klikněte na: Nápověda.
- PROČ SE NEMŮŽU PŘIPOJIT K MOBILNÍ SÍTI?**
DWM-222 vyžaduje SIM kartu registrovanou v kompatibilní síti. Informace o službách, k nimž vaše SIM karta poskytuje přístup, ziskáte od svého mobilního operátora.
- PROČ SE SOFTWARE PTÁ NA KÓD PIN?**
Z bezpečnostních důvodů jsou některé SIM karty chráněny kódem PIN. Pokud jste SIM používali v jiném zařízení, PIN bude stejný. Pokud jste PIN nenastavovali, obraťte se na svého operátora.

KONTROLKA LED Červená (trvale svítí): Není vložena SIM / Chyba Zelená (trvale svítí): registrace k síti (nepřipojeno) Zelená (bliká): Připojeno k síti
--

TECHNICKÁ PODPORA	dlink.com/support
--------------------------	-------------------

ESPAÑOL

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO



INSTALAR LA TARJETA SIM ANTES DE USAR

Deslice la cubierta hacia la parte posterior del dispositivo y levántela. A continuación, inserte la tarjeta SIM siguiendo la dirección que indica el icono.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


- ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE CÓMO UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO?**
Existe un manual de usuario completo disponible para el DWM-222. Abra el gestor de conexión móvil D-Link y haga clic en: Ayuda.
- ¿POR QUÉ NO PUEDO CONECTAR CON UNA RED DE SERVICIO MÓVIL?**
El DWM-222 necesita una tarjeta SIM registrada con una red de servicio compatible. Para obtener información acerca de los servicios a los que le proporciona acceso la tarjeta SIM, póngase en contacto con su proveedor de servicio móvil.
- ¿POR QUÉ PIDE EL SOFTWARE UN NÚMERO DE PIN?**
Por motivos de seguridad, algunas tarjetas SIM tienen un numero de PIN activado. Si la tarjeta SIM se ha utilizado en otro dispositivo, el PIN será el mismo utilizado con anterioridad. Si no ha establecido un PIN, póngase en contacto con su proveedor de servicio móvil.

INDICACIÓN DEL LED Rojo (encendido fijo): No hay tarjeta SIM/ Error Verde (encendido fijo): registrarse en la red (no conectar) Verde (parpadeo): conectado a la red
--

ASISTENCIA TÉCNICA	dlink.com/support
---------------------------	-------------------

MAGYAR

TERMÉKBEÁLLÍTÁS



HASZNÁLAT ELŐTT HELYEZZE BE A SIM-KÁRTYÁT

Csúsztassa el a fedelet az eszköz hátoldalán, majd emelje le. Ezt követően az ikon irányát követve helyezze be a SIM-kártyát.



HIBAELHÁRÍTÁS



- HOL TALÁLHATOK TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT AZ ESZKÖZ HASZNÁLATÁT ILLETIEN?**
Rendelkezésre áll egy áttekintő Felhasználói kézikönyv a DWM-222-hez. Nyissa meg a D-Link Mobilkapcsolat kezelőt, és kattintson ide: Sűgő.
- MIÉRT NEM TUDOK KAPCSOLÓDNI A MOBILSZOLGÁLTATÓ HÁLÓZATÁHOZ?**
A DWM-222 a kompatibilis hálózati szolgáltatónál regisztrált SIM-kártyát igényel. További információkat azon szolgáltatásokról, amelyekhez a SIM-kártya hozzáférést biztosít, a mobilszolgáltatónál tudhat meg.
- MIÉRT KÉR A SZOFTVER PIN-SZÁMOT?**
Biztonsági okokból egyes SIM-kártyáknál engedélyezve van a PIN-szám. Amennyiben a SIM-kártyát előzőleg egy másik eszközzel használta, a PIN ugyanolyan lesz, mint azelőtt. Ha nem állította be a PIN-t, vegye fel a kapcsolatot mobilszolgáltatójával.

LED JELZÉS Piros (folyamatosan világit): Nincs SIM-kártya/Hiba Zöld (folyamatos be): hálózat regisztrálása (nem kapcsolódás) Zöld (villog): Hálózathoz kapcsolódva
--

TECHNIKAI TÁMOGATÁS	dlink.com/support
----------------------------	-------------------

ITALIANO

CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO



PRIMA DELL'USO INSERIRE LA SCHEDA SIM

Far scorrere il coperchio sul retro del dispositivo e sollevarlo. Inserire quindi la scheda SIM seguendo la direzione indicata dall'icona.



- DOVE È POSSIBILE REPERIRE ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'USO DEL DISPOSITIVO?**
Per il dispositivo DWM-222 è disponibile un manuale dell'utente completo. Aprire lo strumento di gestione delle connessioni mobili D-Link e fare clic su: Guida.
- PERCHÉ NON È POSSIBILE CONNETTERSI A UNA RETE DI SERVIZI MOBILI?**
Per utilizzare il dispositivo DWM-222 è necessario registrare una scheda SIM con una rete di servizi compatibili. Per informazioni sui servizi accessibili tramite la scheda SIM, contattare il fornitore di servizi di telefonia mobile.
- PERCHÉ IL SOFTWARE RICHIEDE L'INSERIMENTO DI UN CODICE PIN?**
Per motivi di sicurezza in alcune schede SIM è attivato un codice PIN. Se la SIM è già stata utilizzata con un altro dispositivo, il codice PIN sarà uguale a quello precedente. Se non è stato impostato alcun PIN, contattare il fornitore di servizi di telefonia mobile.



SIGNIFICATO DEI LED Rosso (accesso fisso): nessuna scheda SIM/ errore Verde (accesso fisso): rete di registrazione (non connesso) Verde (lampeggiante): connesso alla rete
--

TECHNISCHE ONDERSTEUNING	dlink.com/support
---------------------------------	-------------------

SUPPORTO TECNICO	dlink.com/support
-------------------------	-------------------

NORSK

PRODUKTOPPSETT



SETT INN SIM-KORTET FØR BRUK

Skryv dekslet på baksiden av enheten, og løft av. Deretter setter du inn SIM-kortet ved å følge ikonets retning.



- HVOR KAN JEG FINNE MER INFORMASJON OM HVORDAN MAN BRUKER DENNE ENHETEN?**
En omfattende brukerhåndbok er tilgjengelig for DWM-222. Åpne D-Link mobile tlboklingsmanager og klikk på Hjelp.
- HVORFOR KAN JEG IKKE KOBLE TIL EN MOBILTJENESTENETTVERK?**
DWM-222 krever et SIM-kort registrert på et kompatibelt servicenetverk. For informasjon om tjenestene som SIM-kortet gir tilgang til kan du kontakte mobiloperatøren.
- HVORFOR BER PROGRAMVAREN OM EN PIN-KODE?**
Av sikkerhetsgrunner har noen SIM-kort aktivert en PIN-kode. Hvis SIM ble brukt i en tidligere enhet vil PIN være den samme som den var før. Hvis du ikke har angitt en PIN-kode, kan du kontakte mobiloperatøren.

LED-INDIKASJON Rød (stabilt på): Intet SIM-kort / feil Grønn (stabilt på): registrer nettverk (ikke koblet til) Grønn (blinker): Koblet til nettverket
--

TEKNISK SUPPORT	dlink.com/support
------------------------	-------------------

DANSK
<p>INDSTILLING AF PRODUKTET</p>

INDSÆT SIM-KORT FØR BRUG Skub dækslet på enhedens bagside, og løft det af. Indsæt derefter SIM-kortet ved at følge den viste ikons retning.
SOFTWARE-INSTALLATION Sæt USB-adapteren i computeren. Konfigurationsguiden bør starte automatisk. Sørg for, at dit SIM-kort sidder i slottet. Følg guidens enkelte trin for at gennemføre indstillingen af DWM-222.

FEJLFINDING

- HVOR FINDER JEG FLERE INFORMATIONER OM, HVORDAN JEG ANVENDER DENNE ENHED?**
En omfattende brugervejledning er til rådighed til DWM-222. Åbn D-Link's mobiltilslutningsstyring, og klik på: Hjælp.
- HVORFOR KAN JEG IKKE TILSLUTTE TIL EN MOBIL NETVÆRKSTJENESTE?**
DWM-222 kræver et SIM-kort, som er tilmeldt et kompatibelt mobiltelefonnetværk. Oplysninger om de tjenester, som dit SIM-kort giver adgang til, kan du få ved at kontakte din mobiltelefonudbyder.
- HVORFOR SPØRGER SOFTWAREN OM EN PIN-KODE?**
Af sikkerhedshensyn har nogle SIM-kort en PIN-kode aktiveret. Hvis SIM-kortet tidligere har været brugt i en anden enhed, vil PIN-koden være den samme som før. Hvis du ikke har indstillet en PIN-kode, skal du kontakte din mobiltelefonudbyder.

LED-VISNING Rød (konstant): Intet SIM-kort/fejlf Grøn (konstant): registrér netværket (ikke tilslut) Grøn (blinker): Tilsluttet netværket	
TEKNISK SUPPORT	dlink.com/support

HRVATSKI
POSTAVLJANJE PROIZVODA

UMETNITE SIM KARTICU PRIJE UPORABE Gurnite poklopac na poledini uređaja i podignite ga. Potom umetnite SIM karticu u smjeru ikone.
INSTALACIJA SOFTVERA Umetnite USB adapter u utor na računalu. Čarobnjak za postavljanje trebao bi se automatski pokrenuti. SIM kartica treba biti umetnuta u utor. Slijedite korake čarobnjaka kako biste se dovršili postavljanje uređaja DWM-222.

OTKLANJANJE POTEŠKOČA

- GDJE NAĆI DODATNE INFORMACIJE O UPORABI OVOG UREĐAJA?**
Za uređaj DWM-222 dostupan je detaljan korisnički priručnik. Otvorite D-Link upravitelja za mobilne veze i kliknite: Pomoć.
- ZAŠTO SE NE MOGU POVEZATI S MOBILNOM MREŽOM?**
Kako biste mogli koristiti DWM-222, potrebna vam je SIM kartica registrirana u mreži koja nudi kompatibilne usluge. Informacije o uslugama kojima možete pristupati putem SIM kartice zatražite od svog davatelja usluga mobilne komunikacije.
- ZAŠTO PROGRAM TRAZI UNOS PIN KODA?**
Kod nekih je SIM kartica iz sigurnosnih razloga omogućen unos PIN koda. Ako ste SIM karticu prethodno koristili u nekom drugom uređaju, PIN se nije promijenio. Ako još niste postavili PIN, obratite se svom davatelju usluga mobilne komunikacije.

ZNAČENJE LED INDIKATORA Crvena (stalno svijetli): Nema SIM kartice/pogreška Zelena (stalno svijetli): registrirajte mrežu (nema veze) Zelena (bljeska): Povezano s mrežom	
TEHNIČKA PODRŠKA	dlink.com/support

SUOMI
<p>TUOTTEEN ASETUKSET</p>

ASENNA SIM-KORTTI ENNEN KÄYTTÖÄ Liu'uta laitteen takakannta ja nosta se irti. Laita sitten SIM-kortti kuvakkeen osoittamaan suuntaan.
OHJELMISTON ASENTAMINEN Liitä USB-sovitin tietokoneeseen. Ohjatun asennuksen tulisi käynnistyä automaattisesti. Varmista, että SIM-kortti on korttipaikassa. Suorita DWM-222:n aselusten määrittäminen loppuun noudattamalla ohjatun toiminnan vaiheita.
ONGELMATILANTEET

- MISTÄ LÖYDÄN LISÄTIETOJA TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖSTÄ?**
DWM-222:lle on saatavilla kattava käyttöopas. Avaa D-Link Mobile Connection Manager ja valitse: Ohje.
- MIKSI EN PYSTY KYTKEMÄÄN LAITETTA MOBIILIVERKKOON?**
DWM-222 edellyttää SIM-korttia, joka on rekisteröity yhteensopivaan palveluverkkoon. Kysy mobiilipalvelujen tarjoajaltasi lisätietoja palveluista, joihin saat yhteyden SIM-kortin avulla.
- MIKSI OHJELMISTO KYSY Y PIN-KOODIA?**
Turvallisuussyistä, joissakin SIM-korteissa on käytössä PIN-koodi. Jos SIM-korttia on käytetty aiemmin toisessa laitteessa, PIN-koodi on ennallaan. Jos et ole asettanut PIN-koodia, ota yhteyttä mobiilipalvelujen tarjoajaasi.

LED-MERKKIVALOT Punainen (palaa tasaisesti): Ei SIM-korttia/virhe Vihreä (palaa tasaisesti): rekisteröi verkko (ei yhdistetty) Vihreä (vilkkuu): Yhdistetty verktoon	
TEKNISTÄ TUKEA ASIAKKAILLE SUOMESSA	dlink.com/support

SLOVENSKI
NAMESTITEV IZDELKA

PRED UPORABO VSTAVITE KARTICO SIM Potsnite in dvignite pokrov na zadnji strani naprave. Nato vstavite kartico SIM v smeri ikone.
NAMESTITEV PROGRAMSKE OPREME Vstavite USB adapter v vaš računalnik. Čarovnik za namestitev bi se moral samodejno zagnati. Zagotovite, da se vaša SIM kartica nahaja v reži. Za namestitev naprave DWM-222 sledite korakom v čarovniku.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

KJE LAHKO NAJDEM VEČ INFORMACIJ O TEM, KAKO LAHKO UPORABLJAM TO NAPRAVO? Za DWR-221 je na voljo obsežni uporabniški priročnik. Odprite upravitelja za mobilne povezave D-Link in kliknite: Pomoč.
ZAKAJ SE NE MOREM POVEZATI Z MOBILNIM OMREŽJEM? DWM-222 potrebuje SIM kartico, ki mora biti registrirana za ustrezno omrežje. Za informacije o storitvah, do katerih vaša SIM kartica zagotavlja pristop, prosimo kontaktirajte vašega ponudnika mobilnih storitev.
ZAKAJ PROGRAM ZAHTEVA ŠTEVILKO PIN? Zaradi varnosti, nekatere SIM kartice imajo aktivirano PIN številko. Če se je SIM kartica uporabljala v drugi napravi, bo PIN enak, kot je bil prej. Če niste nastavili PIN-a, prosimo kontaktirajte svojega ponudnika mobilnih storitev.

LED OZNAČBE Rdeča (sveti): Ni kartice SIM/napaka Zelena (sveti): registrirajte omrežje (ni povezave) Zelena (utripa): Povezano z omrežjem	
TEHNIČNA PODPORA	dlink.com/support

SVENSKA
<p>PRODUKTINSTÄLLNING</p>

SÄTT I SIM-KORTET FÖRE ANVÄNDNING Dra av locket på enhetens baksida och lyft av det. Sätt i SIM-kortet genom att följa ikonens riktning.
INSTALLATION AV PROGRAMVARA Sätt i USB-adaptren i datorn. Installationsguiden skall starta automatiskt. Kontrollera att ditt SIM-kort sitter i kortplatsen. Följ stegen i guiden för att slutföra konfigurationen av DWM-222.
FELSÖKNING

VAR HITTAR JAG MER INFORMATION OM HUR JAG ANVÄNDER ENHETEN? En omfattande bruksanvisning finns för DWM-222. Öppna D-Links hanterare för mobila anslutningar och klicka på: Hjälp.	
VARFÖR KAN JAG INTE ANSLUTA TILL ETT MOBILT NÄTVERK? DWM-222-enheten kräver ett SIM-kort som är registrerat med ett nätverk med kompatibla tjänster. Kontakta din mobiljänstleverantör för information om de tjänster som ditt SIM-kort ger tillgång till.	
VARFÖR FRÅGAR PROGRAMVARAN EFTER ETT PIN-NUMMER? Av säkerhetsskäl har vissa SIM-kort ett PIN-nummer aktiverat. Om SIM-kortet har använts i en annan enhet kommer PIN-numret att vara samma som tidigare. Om du inte har angett ett PIN-nummer kontaktar du din mobiljänstleverantör.	
LYSDIODINDIKERING Röd (fast sken): Inget SIM-kort/fel Grön (fast sken): registrerar nätverk (ej ansluten) Grön (blinkande): Ansluten till nätverk	
TEKNISK SUPPORT	dlink.com/support

ROMÂNĂ
INSTALAREA PRODUSULUI

INSERAȚI CARTELA SIM ÎNAINTE DE UTILIZARE Glisiți capacul de pe partea din spate a dispozitivului și ridicați-l pentru a-l scoate. Apoi, inserați cartela SIM respectând direcția indicată de pictogramă.
INSTALAREA SOFTWARE-ULUI Introduceți adaptorul USB în computerul dvs. Expertul de configurare ar trebui să pornească automat. Asigurați-vă că ați introdus cartela SIM în slot. Urmați pașii din cadrul expertului pentru a finaliza configurarea dispozitivului DWM-222.

DEPANARE

UNDE POT SĂ GĂSESC MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE MODUL DE UTILIZARE A ACESTUI DISPOZITIV? Pentru modelul DWM-222 aveți la dispoziție un manual de utilizare cuprinzător. Deschideți managerul D-Link Mobile Connection și faceți clic pe: Ajutor.
DE CE NU POT REALIZA CONECTAREA LA O REȚEA MOBILĂ? Dispozitivul DWM-222 necesită introducerea unei cartele SIM care să fie înregistrată într-o rețea mobilă compatibilă. Pentru informații suplimentare legate de serviciile disponibile prin intermediul cartelei SIM, contactați furnizorul de servicii mobile.
DE CE SOFTWARE-UL SOLICITĂ UN NUMĂR PIN? Din motive de securitate, pentru unele cartele SIM este activat un număr PIN. În cazul în care cartela SIM a fost utilizată anterior în alt dispozitiv, numărul PIN va coincide cu cel anterior. Dacă nu ați setat un număr PIN, contactați furnizorul de servicii mobile.

INDICATORUL CU LED Roșu (aprins constant): nicio cartelă SIM/eroare Verde (aprins constant): sunteți înregistrat rețea (fără conectare) Verde (intermitent): conectat la rețea	
SUPORT TEHNIC	dlink.com/support

PORTUGUÊS
<p>CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO</p>

INSIRA O CARTÃO SIM ANTES DE UTILIZAR Faça deslizar a tampa na parte de trás do dispositivo e levante-a. Em seguida, insira o cartão SIM seguindo a direção do ícone.
INSTALAÇÃO DO SOFTWARE Insira o adaptador USB no seu computador. O assistente de configuração deverá ser iniciado automaticamente. Certifique-se de que o seu cartão SIM está inserido na ranhura. Siga os passos do assistente para terminar a configuração do DWM-222.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- ONDE POSSO ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES SOBRE COMO UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO?**
Está disponível um Manual do Utilizador abrangente para o DWM-222. Abra o gestor de Ligação Móvel D-Link e clique em: Ajuda.
- PORQUE É QUE NÃO CONSIGO LIGAR A UMA REDE DE SERVIÇOS MÓVEL?**
O DWM-222 requer um cartão SIM registado numa rede de serviços compatível. Para informações sobre os serviços a que o seu cartão SIM fornece acesso, contacte o seu fornecedor de serviços móveis.
- PORQUE É QUE O SOFTWARE ESTÁ A PEDIR UM NÚMERO PIN?**
Por segurança, alguns cartões SIM têm um número PIN ativado. Se o SIM tiver sido utilizado num dispositivo anterior, o PIN será igual ao anterior. Se não tiver configurado um PIN, contacte o seu fornecedor de serviços móveis.

INDICAÇÃO LED Vermelho (ligado fixo): Sem cartão SIM/Erro Verde (fixo): registrar rede (não ligar) Verde (a piscar): Ligado à rede	
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	dlink.com/support

SPECTRUM AND MAXIMUM POWER: GSM900 33 dBm;GSM1800 30 dBm;WCDMA I 23 dBm; WCDMA VIII 23 dBm;
LTE Band1 23 dBm; LTE Band3 23 dBm; LTE Band7 23dBm; LTE Band20 23 dBm
Caution: risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions
RF Exposure Information (SAR)

This device has been tested and meets applicable limits for Radio Frequency (RF) exposure. Specific Absorption Rate (SAR) refers to the rate at which the body absorbs RF energy. SAR limits are 1.6 Watts per kilogram (over a volume containing a mass of 1 gram of tissue) in countries that follow the United States FCC limit and 2.0 W/kg (averaged over 10 grams of tissue) in countries that follow the Council of the European Union limit. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. To reduce exposure to RF energy, use a hands-free accessory or other similar option to keep this device away from your head and body. Carry this device at least 5 mm away from your body to ensure exposure levels remain at or below the as-tested levels. Choose the belt clips, holsters, or other similar body-worn accessories which do not contain metallic components to support operation in this manner. Cases with metal parts may change the RF performance of the device, including its compliance with RF exposure guidelines, in a manner that has not been tested or certified, and use such accessories should be avoided.

Hereby, D-link declares that the radio equipment type DWM-222 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.dlink.com/uk/en/support/cddc

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
<p>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ</p>

ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ SIM ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Σύρετε το κάλυμμα στην πίσω πλευρά της συσκευής κ και ανασήκώστε το για να το αφαιρέσετε. Κατόπιν, εισαγάγετε την κάρτα SIM προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται στο.
Εγκατάσταση λογισμικού Εισαγάγετε τον προσαρμογέα USB στον υπολογιστή σας. Ο οδηγός εγκατάστασης πρέπει να ξεκινήσει αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM βρισκεται στην υποδοχή. Ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού, για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του DWM-222.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης αυτής της συσκευής;**
Διατίθεται ένα πλήρες Εγχειρίδιο χρήστη για το DWM-222. Ανοίξτε το λογισμικό D-Link Mobile Connection Manager και κάντε κλικ στο εξής: Βοήθεια.
- Γατί δεν μπορώ να συνδεθώ σε ένα δίκτυο παρόχου υπηρεσιών κινητού Internet;**
Το DWM-222 απαιτεί μια κάρτα SIM η οποία να είναι καταχωρημένη σε συμβατό δίκτυο παρόχου υπηρεσιών κινητού Internet. Για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες στις οποίες παρέχει πρόσβαση η κάρτα SIM σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών κινητού Internet.
- Γατί το λογισμικό ζητά κωδικό PIN;**
Για λόγους ασφαλείας, κάποιες κάρτες SIM έχουν ενεργοποιημένο έναν κωδικό PIN. Εάν η κάρτα SIM είχε χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη συσκευή, το PIN θα είναι το ίδιο με πριν. Εάν δεν έχετε ορίσει PIN, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών κινητού Internet.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ LED Κόκκινη (σταθερά αναμμένη): Δεν υπάρχει κάρτα SIM/ Σφάλμα Πράσινη (σταθερά αναμμένη): καταχώρηση στο δίκτυο(δεν έχει γίνει σύνδεση) Πράσινη (αναβοσβήνει): Έγινε σύνδεση στο δίκτυο	
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	dlink.com/support

Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency bands Maximale Funkfrequenzleistung, die in den Frequenzbandbreiten übertragen wird Puissance de radiofréquence maximale transmise dans les bandes de fréquence Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en las bandas de frecuencia Potenza di radio-frequenza massima trasmessa nelle bande di frequenza Maximaal radiofrequentievermogen in frequentiebanden Maksymalna moc transmitowana w paśmie częstotliwości radiowych Maksimalni výkon kmitočtu vysieláče prenášaný ve frekvenciách pásmoch A frekvenciapásmokon leadott maximális adófrekvenciás teljesítmény Maksimum radiofrekwencjeffekt overfor i frekvensbåndene Maksimale radiofrekvens-strøm overfort i frekvensbåndene Taajuuskaistoilla lähetetty suurin radiotaajuus Maximal radiofrekvensseffekt som sänds på frekvensbanden Potência máxima de radiofrecuência transmitida nas bandas de frequência Μέγιστη ισχύς ραδιοσυνοχήτων που μεταδίδεται σε κάθε ζώνη συνοχήτων Najveća radiofrekvencijska snaga koja se prenosi u frekvencijskim pojasi Najveća moć radijske frekvence, ki se prenaša v frekvenčnih pasovih Puterea frecvenței radio maxime emise în benzile de frecvență		
Frequency band Bande de fréquence Banda de frecuencia Banda di frequenza Frequentieband Frequenzband Frequenciapásmo Frequenciapásmo Frequenciabånd Frequenciabånd Frequenciaband Banda de frecuencia Ζώνη συνοχήτων Frequencijski pojās Frecvenčni pas Banda de frecvență	Maximum transmit power Maximale Übertragungsleistung Puissance d'émission maximale Potencia máxima transmitida Potenza di trasmissione massima Maximaal zendvermogen Maksymalna moc nadawania Maksimalni výkon přenosu Maximális adóteljesítmény Maksimum overføringseffekt Maksimal overførselstrøm Lähetysteho enintään Maximal sändningseffekt Potência máxima de transmissão Μέγιστη ισχύς μετάδοσης Najveća snaga koja se prenosi Maksimalna moć oddajanja	
GSM900 GPRS(GMSK,1Tx slot)	TX 880.2MHz-914.8MHz RX 925.2MHz-959.8MHz	25.51 dBm
GSM 1800 GPRS(GMSK,1Tx slot)	TX 1710.2-1784.8MHz RX 1805.2MHz-1879.8MHz	22.45 dBm
WCDMA Band 1	TX 1922.4MHz-1977.6MHz RX 2112.4MHz-2167.6MHz	22.99 dBm
WCDMA BAND 8	TX 882.4MHz-912.6MHz RX 927.4MHz-957.6MHz	22.81 dBm
LTE Band 1	TX 1920MHz~1980MHz RX 2110MHz~2170MHz	21.55 dBm
LTE Band 3	TX 1710.7MHz-1784.3MHz RX 1805.7MHz-1879.3MHz	22.83 dBm
LTE BAND 7	TX 2502.5MHz-2567.5MHz RX 2622.5MHz-2687.5MHz	22.9 dBm
LTE BAND 20	TX 834.5MHz-859.5MHz RX 793.5MHz-818.5MHz	22.63 dBm