

08

a

b

c

Zorg ervoor dat de borstkolf goed tegen de borst past, zonder tussenruimten.

09

1

2

3

4

5

6

Aan / Uit / Pauze

Led-display

Verlagen

Verhogen

Kiezen modus

Oplaadpoort

* lang indrukken en ingedrukt houden om Aan / Uit te zetten;

* kort indrukken om te pauzeren / doorgaan met kolven.

* Stimulatie: Een snel en kort zuigpatroon zorgt ervoor dat uw melk begint te stromen.

* Expressie: Langzaam zuigpatroon voor melkexpressie.

* Gemengd: Snel en kort zuigpatroon gevolgd door een langzaam en lang zuigpatroon.

09

Batterij bijna leeg knipperend

Wordt opgeladen licht één voor één op

Volledig geladen blijft constant branden

a

b

c

d

10

a

b

c

d

momcozy

www.momcozy.com

momcozy

Draagbare borstkolf

M5

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding

Handleiding voor het meten van de tepels

Als u vragen hebt, kunt u per e-mail contact met ons opnemen.
support@momcozy.com

01

A

B

C

D

E

F

A 24 mm dubbel afgedicht borstschild

D Melkopvangbak (160 ml)

B Membraam

E Motor kolf

C Ventiel

F Stofkap

02

03

a

b

c

d

Niet wasbare onderdelen

Wasbare onderdelen

04

Wasbare onderdelen vervangen 1-3 maanden

05

Houd onderdelen uit de buurt van de randen van de verwarmde container.

5-10 min

OF

06

Tepel opmeten (deze stap niet overslaan)

a

b

Een goed passende borstschild maximaliseert de melkproductie, voorkomt beschadiging van de tepel en zorgt voor effectief afkolven.

06

11-13 mm

13-15 mm

15-17 mm

17-20 mm

20-23 mm

23-26 mm

15 mm

17 mm

19 mm

21 mm

24 mm

27 mm

07

a

b

c

d

e