

Guía del usuario del CMF by Nothing Phone 2 Pro

Debido a las actualizaciones de software, es posible que su experiencia con la interfaz de software (incluidas, entre otras, las funciones de software, las interfaces de usuario y la experiencia de interacción) sea distinta de la interfaz que se presenta en esta guía. La interfaz de software está sujeta a cambios.

Índice

Primeros pasos

- Disposición del hardware
- Carga
- Navegación
- Launcher
- Ajustes rápidos/Notificaciones

Aspectos básicos

- Red
- Dispositivos conectados
- Instalación/Eliminación de aplicaciones
- Batería
- Almacenamiento
- Sonido y vibración
- Visualización
- Bloqueo de pantalla y seguridad
- Información del teléfono

Aspectos avanzados

- Essential Key
- Accesos directos de aplicaciones
- Iconos expandidos

- No molestar
- Asistente de Google
- Captura de pantalla
- NFC
- Directrices ambientales y de eficiencia energética

Preguntas frecuentes

Primeros pasos

1. Disposición del hardware



2. Carga

El Phone 2 Pro se carga a 33 W. Cuando se carga con un cable de carga rápida y un adaptador de carga rápida compatibles, es capaz de alcanzar el 100 % de carga en tan solo 67 minutos.

3. Navegación

Navegación de 3 botones

- Atrás: volver a la pantalla anterior o deshacer la última acción.
- Inicio: volver a la página de inicio del Launcher.
- Conmutador de aplicaciones: abre el conmutador de aplicaciones para cambiar a una aplicación abierta recientemente o para liberar memoria cerrando las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano.

Navegación por gestos

- Atrás: deslice el dedo hacia dentro desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla.
- Inicio: deslice el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla.
- Conmutador de aplicaciones: deslice el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla y mantenga pulsado.

4. Launcher

Pantalla de inicio

- Mantenga pulsada el área vacía para acceder a los ajustes de Inicio, a los widgets y a las opciones de personalización.
- Mantenga pulsados los iconos de las aplicaciones para ver sus accesos directos y reorganizar la posición de los iconos.
- Mantenga pulsado un icono de aplicación y arrástrelo sobre otro icono para crear una carpeta.
- Mantenga presionada una carpeta para acceder a la personalización de la carpeta y cambiar la disposición de la carpeta.

Cajón de aplicaciones

- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior para acceder al cajón de aplicaciones.

- Mantenga pulsado un icono de aplicación y arrástrelo para añadir aplicaciones a la pantalla de inicio.
- Deslice el dedo hacia la derecha en el cajón de aplicaciones para mostrar el espacio privado.

Widgets

- Abra el menú Widget a través de los accesos directos de la aplicación o mantenga pulsada el área vacía de la pantalla de inicio.
- Mantenga pulsado cualquier widget y arrástrelo a la pantalla de inicio.
- Mantenga pulsado el widget para cambiar el tamaño o editarlo.

5. Ajustes rápidos / Notificaciones

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para acceder a Ajustes rápidos y al Centro de notificaciones. En Ajustes rápidos, pulse cada mosaico para alternar entre las funciones. Mantenga pulsados los mosaicos para acceder a ajustes más detallados.
- Vuelva a deslizar el dedo hacia abajo para acceder a Ajustes rápidos expandidos. Deslice el dedo hacia la izquierda y la derecha para acceder a más mosaicos de Ajustes rápidos. Para personalizar el diseño, pulse el icono de edición (lápiz) y arrastre los mosaicos.

Aspectos básicos

1. Red

- Para modificar los ajustes de red, deslice hacia abajo el panel Ajustes rápidos y mantenga pulsado el primer mosaico de la parte superior izquierda, o bien abra la aplicación Ajustes y pulse «Red e Internet».
- Para conectarse a una red wifi, pulse el elemento de menú Wifi y active el botón de alternancia Wifi. A continuación, seleccione la red inalámbrica de su elección e introduzca la contraseña.
- El uso compartido de Internet también se puede activar a través de esta página. Para ello, simplemente pulse «Punto de acceso y tethering» para seleccionar el método preferido y proceder a configurarlo. También puede acceder fácilmente a esta opción a través de Ajustes rápidos.

2. Dispositivos conectados

- Para establecer conexión con un dispositivo Bluetooth, deslice hacia abajo el panel Ajustes rápidos y mantenga pulsado el segundo mosaico de la parte superior derecha, o bien abra la aplicación Ajustes y pulse «Dispositivos conectados».
- Pulse «Emparejar nuevo dispositivo» y seleccione el dispositivo con el que quiere establecer conexión.

3. Instalación / Eliminación de aplicaciones

Instalación

Abra la «Play Store» e inicie sesión en una cuenta de Google. Busque la aplicación en la barra de búsqueda superior y pulse el botón azul «Instalar». La aplicación instalada se puede encontrar en el cajón de aplicaciones.

Eliminación

Abra el cajón de aplicaciones, mantenga pulsada la aplicación que quiere eliminar, arrástrela hasta la esquina superior derecha de la pantalla y suéltela en el área marcada como «Desinstalar».

Nota: Si esta acción se realiza en la pantalla de inicio, el área estará marcada como «Eliminar». Esta acción solo elimina el icono de la pantalla de inicio y no desinstala la aplicación.

4. Batería

Phone 2 Pro está equipado con una batería de 5000 mAh, que debe durar todo un día de uso medio a intenso. Cuando el nivel de batería esté próximo a agotarse, active el modo «Ahorro de batería»; para ello, pulse el mosaico Ahorro de batería en Ajustes rápidos o pulse la notificación Batería baja que aparece automáticamente cuando el nivel de batería del dispositivo es inferior al 20 %.

Entorno óptimo de uso de la batería

La temperatura de uso ideal para el teléfono oscila entre 32 °F y 95 °F (entre 0°C y 35 °C). El uso o carga continuos del dispositivo en temperaturas extremas puede acelerar el desgaste de la batería. La exposición a temperaturas extremas activa los mecanismos de protección del dispositivo para reducir los problemas de rendimiento de la batería, y la carga se restringirá para proteger la batería si las temperaturas se salen de un intervalo predeterminado.

Prácticas de carga óptimas

Cuando un teléfono móvil se carga con rapidez, la batería recibe más energía en menos tiempo. Las baterías de litio tienen un número limitado de ciclos de carga

y descarga. El proceso de carga rápida aumenta la velocidad de la reacción química dentro de la batería, lo que puede provocar un daño acelerado a su estructura interna y reducir así el ciclo de vida general de la batería. Con el fin de solucionar este problema, los teléfonos móviles suelen estar equipados con un complejo sistema de gestión de baterías (Battery Management System, BMS) para optimizar el proceso de carga. Al controlar la velocidad de carga, supervisar la temperatura de la batería y ajustar las estrategias de carga, el BMS ayuda a reducir el impacto de la carga rápida en la longevidad de la batería. Se recomienda evitar mantener el teléfono en un estado de carga de alta potencia durante períodos prolongados y dejar de cargarlo una vez que la batería alcance aproximadamente el 80 % para minimizar las reacciones químicas internas.

5. Almacenamiento

- Para comprobar la cantidad de almacenamiento disponible en el dispositivo, abra la aplicación Ajustes y pulse «Almacenamiento» para obtener una visión general del consumo de almacenamiento de cada tipo de mosaico.
- Para borrar el almacenamiento o la caché de las aplicaciones, abra la aplicación Ajustes y pulse «Aplicaciones» y, a continuación, «Todas las aplicaciones» para ver todas las aplicaciones instaladas y el almacenamiento que utiliza cada una de ellas. Pulse una aplicación seleccionada para acceder a su página «Más información», que muestra los dos botones para borrar el almacenamiento o borrar la caché.

6. Sonido y vibración

- Pulse el botón físico de subir o bajar volumen en el lateral del dispositivo para ajustar el volumen de la última fuente de audio utilizada y abrir el menú de audio.
- En el menú de audio, pulse el icono de campana superior para cambiar entre «Sonido», «Vibración» y «Silencio».
- En el menú de audio, pulse el icono de los tres puntos inferior para abrir un menú deslizante con cuatro controles deslizantes que permiten ajustar el volumen multimedia, el volumen de llamada, volumen de tono y notificación, y el volumen de alarma, respectivamente.
- En los Ajustes rápidos, pulse los mosaicos de volumen para cambiar entre «Sonido», «Vibración» y «Silencio».

7. Seguridad

- Para cambiar el método de desbloqueo, abra la aplicación Ajustes y busque la opción «Pantalla de bloqueo, seguridad y privacidad». Abra la página para «Desbloqueo de dispositivo» para configurar el PIN de desbloqueo, registrar huellas digitales adicionales o registrar los datos faciales que se utilizan para desbloquear el dispositivo.

- Nota: El desbloqueo mediante huella digital/datos faciales no se puede utilizar sin un PIN, ya que, de lo contrario, cualquiera podría simplemente deslizar el dedo para desbloquear el dispositivo.

8. Información del teléfono

- Contiene toda la información específica del dispositivo, como la información de hardware, el número de teléfono, etc.
- Pulse el nombre del dispositivo para editar cómo se muestra el Phone 2 Pro en otros dispositivos.
- Si hay una nueva actualización de software disponible para el dispositivo, aparecerá un punto junto a la versión del sistema operativo de Nothing.

Aspectos avanzados

1. Essential Key

La Essential Key se encuentra debajo del botón de encendido en el lado derecho del Phone 2 Pro y funciona junto con la aplicación Essential Space para brindar prácticas funciones de captura de pantalla y notas de voz.

Essential Key admite diversas operaciones, como pulsación larga y tocar dos veces, cada una de las cuales activa diferentes funcionalidades dentro de diferentes interfaces:

Funcionalidad:

- Función de grabación: mantenga presionada Essential Key en la pantalla de inicio o en la pantalla de bloqueo para comenzar a grabar inmediatamente. El audio se guardará automáticamente en Essential Space. El sistema extraerá de forma inteligente información fundamental, generará resúmenes y transcribirá el audio en texto para ayudarle a organizar sus pensamientos.
- Captura de pantalla: mantenga presionada Essential Key en otras interfaces para tomar una captura de pantalla rápida. Recibirá comentarios hápticos tras una captura exitosa.

- Nota de voz (después de la captura de pantalla): después de tomar una captura de pantalla, continúe manteniendo presionada Essential Key y comience a hablar para añadir notas de voz directamente al contenido capturado o hacer preguntas al respecto.
- Ver registros: toque dos veces Essential Key para abrir rápidamente Essential Space y acceder a sus grabaciones y capturas de pantalla recientes.

Funciones de Essential Space:

- Análisis inteligente (se necesita iniciar sesión en la cuenta de Nothing): después de iniciar sesión en su cuenta Nothing, el contenido grabado a través de Essential Key se someterá a un análisis inteligente. Esto engloba generar resúmenes destacados e incluso reconocer y extraer información de ubicación directamente de los enlaces de Google Maps dentro del contenido. Tenga en cuenta: deberá iniciar sesión en su cuenta de Nothing para habilitar estas capacidades de análisis avanzadas.

-
- Comandos de voz para una mejor organización: dentro de las notas de voz, puede utilizar comandos de voz como «Recuérdame comprar fórmula para bebés mañana por la tarde» o «¿Qué montaña es esta?». Esta funcionalidad le ayuda a gestionar con eficacia las tareas diarias y obtener información rápida.

2. Accesos directos de aplicaciones

- En el Launcher, puede acceder a accesos directos específicos de las aplicaciones al mantener pulsado un icono de aplicación para que se muestre el menú ampliado de accesos directos.
- Consejo: El acceso directo también se puede convertir en un icono independiente; para ello, arrástrelo y suéltelo en la pantalla de inicio.

3. Max Icons y Big Folder

- El Launcher Nothing ofrece la opción de expandir cualquier icono en la pantalla de inicio hasta un tamaño cuatro veces superior al normal, lo que pone a disposición de los usuarios opciones de personalización total. Para utilizar esta función, mantenga pulsado un icono de aplicación y pulse el icono de expandir para ampliar el icono de aplicación seleccionado.
- Este mismo procedimiento también se puede aplicar a las carpetas, lo que permite a los usuarios organizar su pantalla de inicio sin añadir otro paso de abrir primero la carpeta para las tres primeras aplicaciones de la carpeta.

4. No molestar

- El modo No molestar ofrece una experiencia sin distracciones, ya que silencia temporalmente las notificaciones y las llamadas entrantes que no están incluidas en la lista de permitidos, y oculta cualquier notificación que no se haya visto en la barra de estado y la bandeja de notificaciones. Para activar o desactivar esta función, abra Ajustes rápidos y pulse el mosaico «No molestar».

- Para realizar cambios en la lista de personas/aplicaciones incluidas en la lista de permitidos, solo tiene que mantener pulsado el mosaico «No molestar» en Ajustes rápidos y editar las personas/aplicaciones importantes. De este modo, la notificación se seguirá mostrando.
- El modo No molestar también desactiva temporalmente la Glyph Interface de forma predeterminada. Para cambiar este comportamiento, mantenga pulsado el mosaico «No molestar» en Ajustes rápidos y pulse el botón de alternancia «Silenciar Glyphs».

- Al jugar, puede bloquear rápidamente las llamadas o notificaciones entrantes sin activar el modo No molestar. A través del panel de acceso directo del modo juego en el lado izquierdo del juego, puede elegir bloquear las llamadas o notificaciones entrantes individualmente.

5. Asistente de Google

El Asistente de Google proporciona una experiencia de asistente personal virtual a través de una interfaz de voz de lenguaje natural que permite realizar una variedad de tareas. Para activarlo, mantenga pulsado el botón de encendido o deslice el dedo hacia arriba desde la esquina inferior derecha de la pantalla. Obtenga más información sobre qué decirle al Asistente de Google en la aplicación Asistente de Google.

6. Captura de pantalla

- Para realizar una captura de pantalla en el Phone 2 Pro, pulse simultáneamente el botón de bajar volumen y el botón de encendido. La imagen se almacenará en el álbum de capturas de pantalla de la aplicación Google Photos. De forma predeterminada, es posible que esta carpeta no se sincronice con el álbum de fotos principal. Para acceder al álbum, vaya a Google Photos y navegue a la pestaña inferior derecha «Biblioteca».
- Para tomar una captura de pantalla ampliada, realice primero una captura de pantalla normal y espere a que se muestre el botón «Capturar más» en la parte inferior de la pantalla. Después de pulsarlo, podrá ver una vista de página completa para cualquier interfaz desplazable. Simplemente arrastre los bordes para ajustar el tamaño de la captura de pantalla.
- También puede utilizar el gesto de captura de pantalla con tres dedos para realizar capturas de pantalla. Para activar el gesto de captura de pantalla, vaya a Ajustes > Funciones especiales > Gestos > Gesto de captura de pantalla y habilite esta función.
- La captura de pantalla también se puede editar rápidamente pulsando la miniatura que aparece después de realizar la captura de pantalla. Puede aplicar cambios como recortar o anotar y, a continuación, pulse «Guardar» en la esquina superior izquierda para guardar la captura de pantalla editada.

7. NFC

- NFC (Near Field Communication) permite que el Phone 2 Pro se conecte a otros dispositivos compatibles con NFC al aproximar los dos dispositivos. El uso más común consiste en utilizar el Phone 2 Pro como tarjeta virtual de crédito/débito a través de Google Pay.
- Se recomienda mantener NFC encendido por comodidad, ya que cuando permanece en espera el consumo de batería es muy bajo. Para desactivar esta función, abra Ajustes rápidos y pulse el mosaico «NFC».

8. Directrices ambientales y de eficiencia energética

Especificaciones técnicas y ambientales de los teléfonos móviles

- Metales pesados en los teléfonos.
 - Cobalto en la batería: menos de 2 gramos.
 - Tantalio en los condensadores: menos de 0,01 gramos.
 - Neodimio en altavoces, motores de vibración y otros imanes: entre 0,05 y 0,2 gramos.
 - Oro en todos sus componentes: entre 0,02 y 0,05 gramos.
- Porcentaje indicativo de contenido reciclado del producto: no disponible
- Valor indicativo de la tasa de reciclabilidad R_{cyc} : 89,12 %
- Clasificación de protección de entrada: IP54
- Para obtener más instrucciones de reparación, consulte el enlace <https://nothing.tech/pages/support-center>
- Duración mínima de la batería en número de ciclos: 1400 ciclos.

Consejos para ahorrar energía en conexiones inalámbricas

- Para acceder a la información del dispositivo desde el sistema de gestión de la batería, vaya a Ajustes > Batería > Información de la batería.
- Cuando la pantalla del teléfono está encendida y hay Wi-Fi disponible, priorizar la activación y la conexión a Wi-Fi puede ahorrar energía de la batería de manera efectiva y prolongar la vida útil de la batería del teléfono.

- Cuando no se utiliza la navegación GPS, desactivar la función GPS contribuye a ahorrar batería, lo que permite que el teléfono tenga una mayor duración de batería mientras el GPS está desactivado.
- Active el Bluetooth solo cuando sea necesario para evitar un consumo innecesario de la batería.
- Por razones medioambientales, este paquete no viene con cargador. Este dispositivo se puede alimentar con la mayoría de los adaptadores de corriente USB y un cable con enchufe USB de tipo C.

Preguntas frecuentes

P: ¿Cómo se enciende el CMF by Nothing Phone 2 Pro?

R: Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que el logotipo de Nothing se muestre en la pantalla.

P: ¿Cómo puedo transferir datos desde mi teléfono existente a mi CMF by Nothing Phone 2 Pro?

R: En el asistente de configuración, habrá una opción para copiar datos de un dispositivo existente, ya sea a través de una copia de seguridad de la cuenta de Google o mediante la conexión de ambos dispositivos con un cable.

P: ¿Cómo cambio el idioma?

R: El idioma se puede configurar en la primera página del asistente de configuración. También se puede cambiar en Ajustes > Sistema > Idiomas y entrada.

P: ¿Cómo se activan los servicios de ubicación?

R: Los servicios de ubicación se pueden activar en Ajustes > Ubicación. Cuando esta opción está activada, las aplicaciones que requieren servicios de ubicación solicitarán permiso para acceder a sus datos de ubicación cuando abra la aplicación por primera vez.

P: ¿Cómo se activa la función Buscar mi dispositivo en el CMF by Nothing Phone 2 Pro?

R: Buscar mi dispositivo se activará automáticamente después de iniciar sesión en una cuenta de Google. Sin embargo, solo se puede acceder a la ubicación si se activan los servicios de ubicación. Para obtener más información, vaya a Ajustes > Google > Buscar mi dispositivo.

P: ¿Cómo puedo hacer una copia de seguridad de los datos del CMF by Nothing Phone 2 Pro?

R: El Phone 2 Pro utiliza la rutina de copia de seguridad predeterminada de Google cuando está conectado a wifi y cargando en espera durante 2 horas. Para realizar una copia de seguridad inmediatamente, navegue hasta Ajustes > Google > Copia de seguridad y toque el botón Activar.

P: ¿Cómo puedo cambiar el fondo de pantalla y los colores de acento en mi CMF by Nothing Phone 2 Pro?

R: Para cambiar el fondo de pantalla y los colores de acento, mantenga pulsado un espacio vacío de la pantalla de inicio y seleccione «Personalización» en el menú emergente. De forma predeterminada, el Phone 2 Pro implementará la función Color dinámico de Android para extraer colores del fondo de pantalla, a menos que se especifique lo contrario.

P: ¿Cómo se usa la grabación de pantalla en el CMF by Nothing Phone 2 Pro?

R: Para configurar la función de grabación de pantalla, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla dos veces para acceder a Ajustes rápidos expandidos. Pulse el icono de edición (lápiz) y arrastre el mosaico Grabación de pantalla hacia arriba desde los mosaicos ocultos.

Para iniciar la grabación, deslice el dedo hacia abajo para abrir Ajustes rápidos y busque el mosaico Grabación de pantalla que acaba de añadir. Pulse una vez y confirme para iniciar la grabación después de la cuenta atrás de tres segundos, que se muestra en el lado derecho de la barra de notificaciones.

Para detener la grabación, deslice el dedo hacia abajo para abrir el Centro de notificaciones y pulse «Detener» para guardar la grabación. Puede acceder al archivo en Google Photos > Biblioteca > Películas.

P: ¿Cómo puedo añadir el widget Nothing X al CMF by Nothing Phone 2 Pro?

R: Al igual que cualquier otro widget, puede acceder al widget Nothing X al mantener pulsado un espacio vacío de la pantalla de inicio y seleccionar «Widget» en el menú emergente.

P: ¿Cómo puedo grabar en el CMF by Nothing Phone 2 Pro?

R: Inicie la aplicación Cámara y pulse la opción «Vídeo» en la barra de selección de modo.

P: ¿Cómo puedo configurar y usar el código de acceso en el CMF by Nothing Phone 2 Pro?

R: Vaya a Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo para elegir su método de desbloqueo preferido. Tenga en cuenta que, para utilizar la huella digital o el desbloqueo facial, primero debe configurar un patrón/PIN.

P: ¿Cómo puedo restablecer los ajustes de fábrica del CMF by Nothing Phone 2 Pro?

R: Para realizar un restablecimiento de fábrica, vaya a Ajustes > Sistema > Opciones de restablecimiento > Borrar todos los datos (restablecimiento de fábrica).

P: ¿Cómo se expulsa la bandeja SIM del CMF by Nothing Phone 2 Pro?

R: Inserte la herramienta de extracción de tarjetas SIM proporcionada en el orificio que hay junto a la bandeja SIM, ubicado en la parte inferior del teléfono.

P: ¿Cómo se conectan los auriculares Ear (2) al CMF by Nothing Phone 2 Pro?

R: La función Fast Pair se inicia en el Phone 2 Pro al abrir un estuche de Ear (2) que contiene auriculares y no está emparejado. Siga las instrucciones de Fast Pair para completar el emparejamiento.

Si no aparece Fast Pair, vaya a Ajustes > Dispositivos conectados > Emparejar nuevo dispositivo para buscar los auriculares Nothing Ear (2). Para obtener más información, consulte el manual de los auriculares Ear (2).

P: ¿Cómo se activa el modo Ahorro de batería en el CMF by Nothing Phone 2 Pro?

R: Cuando el nivel de batería del Phone 2 Pro es inferior al 20 %, se mostrará una notificación de batería baja para que active el modo Ahorro de batería.

Para activarlo de forma manual, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla dos veces para acceder a Ajustes rápidos expandidos. Pulse el icono de edición (lápiz) y arrastre el mosaico Ahorro de batería hacia arriba desde los mosaicos ocultos. Púlselo para activarlo y desactivarlo desde Ajustes rápidos.

P: ¿Cómo puedo realizar un reinicio forzado del CMF by Nothing Phone 2 Pro?

R: Mantenga pulsados simultáneamente el botón de encendido y el botón de subir volumen hasta que aparezca el logotipo de Nothing en la pantalla.

P: ¿Cómo se activa el modo Juego en el CMF by Nothing Phone 2 Pro?

R: El modo Juego se activa automáticamente cuando se inicia una aplicación incluida en la lista. Para editar la lista de aplicaciones, vaya a Ajustes > Funciones especiales > Modo Juego > Lista de aplicaciones. Las aplicaciones que aparecen como juegos en la Play Store se añadirán a esta lista de forma predeterminada.

P: ¿Cómo puedo saber cuándo hay una nueva actualización de software disponible?

R: Cada vez que haya una nueva actualización de software disponible, se mostrará una notificación recordándole que actualice a la última versión. Sin embargo, también puede comprobar si hay nuevas actualizaciones de forma manual; para ello, vaya a Ajustes > Información del teléfono > Información del software (la imagen del teléfono). Si hay una nueva actualización disponible, aparecerá un icono rojo junto a la etiqueta OS Nothing.

P: ¿Cómo puedo ocultar los detalles del mensaje en la pantalla de bloqueo?

R: Vaya a Ajustes > Pantalla de bloqueo > Privacidad para seleccionar una opción de vista previa de notificaciones.

P: ¿Cómo se activa la llamada en espera en CMF by Nothing Phone 2 Pro?

R: Abra la aplicación Teléfono y pulse el icono de tres puntos a la derecha de la barra de búsqueda. A continuación, vaya a Ajustes > Cuentas de autor de llamada > Ajustes adicionales y active Llamada en espera.

P: ¿Cómo puedo bloquear o añadir números a la lista de no permitidos en el CMF by Nothing Phone 2 Pro?

R: Abra la aplicación Teléfono y pulse el icono de tres puntos a la derecha de la barra de búsqueda. A continuación, vaya a Ajustes > Números bloqueados > Añadir número para bloquear las llamadas entrantes y los mensajes de texto del número añadido.

P: ¿Cómo puedo transmitir la pantalla del CMF by Nothing Phone 2 Pro a un televisor?

R: Para configurar la función de transmisión de pantalla, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla dos veces para acceder a Ajustes rápidos expandidos. Pulse el icono de edición (lápiz) y arrastre el mosaico Transmisión de pantalla hacia arriba desde los mosaicos ocultos.

Para iniciar la transmisión, deslice el dedo hacia abajo para abrir Ajustes rápidos y encontrar el mosaico Transmisión de pantalla que acaba de añadir. Púselo una vez y seleccione el dispositivo al que desea transmitir (debe estar en la misma red de área local).

P: ¿Cómo se activa el tema oscuro en el CMF by Nothing Phone 2 Pro?

R: El tema oscuro está activado de forma predeterminada. Para cambiarlo, deslice el dedo hacia abajo para acceder a Ajustes rápidos, busque el mosaico «Tema oscuro» y púselo para activarlo o desactivarlo.

P: ¿Cómo puedo restaurar fotos o vídeos eliminados?

R: Abra la aplicación Galería y navegue hasta Álbumes en la barra inferior. A continuación, pulse «Eliminados recientemente» para ver los elementos eliminados en los últimos 30 días.