




EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORFGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.


IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

Thank you for choosing our screens


All the screens have passed strict quality inspections before delivery. Read this manual carefully to ensure proper usage.

Attention : the installation of the screen is important, the electrical connections, setting of the limit switches, must be conducted by skilled engineers only.

MOTORIZED SCREEN




If the remote control does not work well, please check the battery and replace new one.



1. ADJUST LIMIT SWITCH

Adjust position for the two limit journey, refer to picture below :



2. USEFUL INSTRUCTIONS

- The screen should be switched to a suitable power supply, it can be 220V/ 50HZ.230V/ 50HZ or 110V/ 60HZ,120V/ 60HZ, but the motor's power must be same as the local voltage and frequency.
- The screen can be used with or without the remote controller.
- Normally a synchronized motor is installed inside the housing but a tubular motor is also available for a special requirement.

Technical Specifications:

Motor:

Power: 25W

Speed: 15R/MIN

Standby mode power: <0.5W

WARNING!

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The rated number of operating cycles is not to be exceeded.
- **WARNING:** Important safety instructions. It is important for the safety of persons to follow these instructions. Save these instructions.
- Do not allow children to play with fixed controls. Keep remote controls away from children;
- Frequently examine the installation for imbalance and signs of wear or damage to cables springs and fixings. Do not use if repair or adjustment is necessary;
- When operating a biased-off switch, make sure that other persons are kept away;
- Do not operate when maintenance, such as window cleaning, is being carried out in the vicinity.
- Disconnect the drive from the supply or switch off the automatic controls when maintenance, such as window cleaning, is being carried out in the vicinity.
- **WARNING:** Important safety instructions. Follow all instructions since incorrect installation can lead to severe injury.
- Before installing the drive, remove any unnecessary cords or components and disable any equipment not needed for powered operation;
- The actuating member of a biased-off switch is to be located within direct sight of the driven part but away from moving parts. It is to be installed at a minimum height of 1,5 m and not accessible to the public;
- **WARNING:** The drive shall be disconnected from its power source during cleaning, maintenance and when replacing parts.
- The supply cord of this drive can only be replaced by the same type of cable supplied by the manufacturer of the drive.
- $L_pA \leq 70 \text{ dB(A)}$.
- Children shall not be near the appliance during the installation phase.

Merci d'avoir choisi nos écrans


Tous les cribles ont subi des contrôles de qualité stricts avant d'être livrés. Lisez attentivement ce manuel pour garantir une utilisation correcte.

Attention : l'installation de l'écran est importante, les connexions électriques, le réglage des interrupteurs de fin de course, doivent être effectués par des techniciens qualifiés uniquement.

ÉCRAN MOTORISÉ




Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, vérifiez la pile et remplacez-la.



1. RÉGLAGE DE L'INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

Régler la position des deux interrupteurs de fin de course, comme indiqué sur l'image ci-dessous :



2. INSTRUCTIONS UTILES

- L'écran doit être branché sur une alimentation électrique appropriée, soit 220V/ 50HZ, 230V/ 50HZ ou 110V/ 60HZ, 120V/ 60HZ, mais la puissance du moteur doit correspondre à la tension et à la fréquence locales.
- L'écran peut être utilisé avec ou sans la télécommande.
- Normalement, un moteur synchronisé est installé à l'intérieur du boîtier, mais un moteur tubulaire est également disponible pour des besoins particuliers.

Spécifications techniques :

Moteur :

Puissance : 25W

Vitesse : 15R/MIN

Puissance en mode veille : $\leq 0.5W$

AVERTISSEMENT!


- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Le nombre assigné de cycles ne doit pas être dépassé.
- **MISE EN GARDE:** Instructions importantes de sécurité. Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions. Conserver ces instructions.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes. Mettre les dispositifs de télécommande hors de portée des enfants;
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tout signe d'usure ou de détérioration des câbles, des ressorts et des fixations. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire;
- Lors de l'utilisation d'un interrupteur sans verrouillage, s'assurer que toutes les autres personnes présentes se tiennent à distance;
- Ne pas faire fonctionner le système, lorsque des opérations d'entretien, telles que le nettoyage des vitres, sont en cours à proximité.
- Déconnecter la motorisation de l'alimentation électrique ou mettre les commandes automatiques à l'arrêt, lorsque des opérations d'entretien, telles que le nettoyage des vitres, sont en cours à proximité.
- **MISE EN GARDE:** Instructions importantes de sécurité. Suivre les instructions, dans la mesure où une installation incorrecte pour entraîner des blessures graves.
- Avant d'installer la motorisation, enlever tous les cordons ou composants inutiles et mettre hors service tout équipement qui n'est pas nécessaire pour un fonctionnement motorisé;
- L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5 m et non accessible au public;
- **AVERTISSEMENT :** Le dispositif doit être déconnecté de sa source d'alimentation pendant le nettoyage, la maintenance et le remplacement des pièces.
- Le câble d'alimentation de ce dispositif ne peut être remplacé que par un câble identique fourni par le fabricant.
- $L_pA \leq 70 \text{ dB(A)}$.
- Les enfants ne doivent pas s'approcher de l'appareil pendant la phase d'installation.

Gracias por elegir nuestras pantallas


Todas las pantallas han pasado estrictas inspecciones de calidad antes de su entrega. Lea atentamente este manual para garantizar un uso correcto.

Atención : la instalación de la pantalla es importante, las conexiones eléctricas, el ajuste de los finales de carrera, deben ser realizados únicamente por técnicos cualificados.

PANTALLA MOTORIZADA




Si el mando a distancia no funciona bien, compruebe la pila y cámbiela por una nueva.



1. AJUSTE DEL FINAL DE CARRERA

Ajuste la posición de los dos finales de carrera:



2. INSTRUCCIONES ÚTILES

- La pantalla debe estar conectada a una fuente de alimentación adecuada, puede ser 220V/ 50HZ, 230V/ 50HZ o 110V/ 60HZ, 120V/ 60HZ, pero la potencia del motor debe ser la misma que la tensión y frecuencia local.
- La pantalla se puede utilizar con o sin el mando a distancia.
- Normalmente un motor sincronizado es instalado dentro de la carcasa pero un motor tubular también está disponible para un requerimiento especial.

Especificaciones técnicas:

Motor:

Potencia: 25W

Velocidad: 15R/MIN

Potencia en modo de espera: $\leq 0.5W$

¡ADVERTENCIA!


- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos involucrados.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con calificación similar para evitar un peligro.
- No se debe exceder el número nominal de ciclos de operación.
- **ADVERTENCIA:** Instrucciones importantes de seguridad. Es importante para la seguridad de las personas seguir estas instrucciones. Guarde estas instrucciones.
- No permita que los niños jueguen con los controles fijos. Mantenga los controles remotos fuera del alcance de los niños;
- Examine frecuentemente la instalación para detectar desequilibrios y signos de desgaste o daños en cables, resortes y fijaciones. No use si es necesario reparar o ajustar;
- Al operar un interruptor con sesgo apagado, asegúrese de que otras personas se mantengan alejadas;
- No opere cuando se esté realizando mantenimiento, como limpieza de ventanas, en las cercanías.
- Desconecte el accionamiento de la alimentación o apague los controles automáticos cuando se esté realizando mantenimiento, como limpieza de ventanas, en las cercanías.
- **ADVERTENCIA:** Instrucciones importantes de seguridad. Siga todas las instrucciones ya que una instalación incorrecta puede causar lesiones graves.
- Antes de instalar el accionamiento, retire cualquier cable o componente innecesario y desactive cualquier equipo que no sea necesario para la operación con energía;
- El elemento actuador de un interruptor con resorte debe ubicarse a la vista directa de la parte accionada pero alejado de las partes móviles. Debe instalarse a una altura mínima de 1,5 m y no ser accesible al público;
- **ADVERTENCIA:** El accionamiento debe desconectarse de su fuente de alimentación durante la limpieza, el mantenimiento y al reemplazar piezas.
- El cable de alimentación de esta unidad solo puede ser reemplazado por el mismo tipo de cable suministrado por el fabricante de la unidad.
- $LpA \leq 70 \text{ dB(A)}$.
- Los niños no deben estar cerca del aparato durante la fase de instalación.

Obrigado por escolher os nossos ecrãs


Todos os ecrãs passaram por rigorosas inspecções de qualidade antes da entrega. Ler atentamente este manual para garantir uma utilização correcta.

Atenção: a instalação do biombo é importante, as ligações eléctricas, a regulação dos interruptores de fim de curso, devem ser efectuadas apenas por técnicos especializados.

ECRÃ MOTORIZADO




Se o controlo remoto não funcionar corretamente, verifique a pilha e substitua-a por uma nova.



1. AJUSTAR O INTERRUPTOR DE FIM DE CURSO

Ajustar a posição dos dois interruptores de fim de curso, consultar a figura abaixo:



2. INSTRUÇÕES ÚTEIS

- O ecrã deve ser ligado a uma fonte de alimentação adequada, que pode ser 220V/ 50HZ, 230V/ 50HZ ou 110V/ 60HZ, 120V/ 60HZ, mas a potência do motor deve ser igual à tensão e frequência locais.
- O ecrã pode ser utilizado com ou sem o controlo remoto.
- Normalmente, é instalado um motor sincronizado no interior da caixa, mas também está disponível um motor tubular para um requisito especial.

Especificações Técnicas:

Motor:

Potência: 25W

Velocidade: 15R/MIN

Potência em modo de espera: <0,5W

AVISO!


- Este aparelho pode ser usado por crianças a partir de 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso seguro do aparelho e compreendam os riscos envolvidos.
- Crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção pelo usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas com qualificação semelhante para evitar riscos.
- O número nominal de ciclos de operação não deve ser excedido.
- **AVISO:** Instruções importantes de segurança. É importante para a segurança das pessoas seguir estas instruções. Guarde estas instruções.
- Não permita que crianças brinquem com os controles fixos. Mantenha os controles remotos fora do alcance das crianças;
- Examine frequentemente a instalação para desequilíbrio e sinais de desgaste ou danos nos cabos, molas e fixações. Não utilize se for necessário reparo ou ajuste;
- Ao operar um interruptor com viés desligado, certifique-se de que outras pessoas estejam afastadas;
- Não opere quando manutenção, como limpeza de janelas, estiver sendo realizada nas proximidades.
- Desconecte o acionamento da alimentação ou desligue os controles automáticos quando manutenção, como limpeza de janelas, estiver sendo realizada nas proximidades.
- **AVISO:** Instruções importantes de segurança. Siga todas as instruções, pois a instalação incorreta pode causar ferimentos graves.
- Antes de instalar o acionamento, remova quaisquer cabos ou componentes desnecessários e desative qualquer equipamento que não seja necessário para a operação com energia;
- O elemento atuador de um interruptor com retorno por mola deve estar localizado à vista direta da parte acionada, mas afastado de partes móveis. Deve ser instalado a uma altura mínima de 1,5 m e não acessível ao público;
- **AVISO:** O acionamento deve ser desconectado da fonte de energia durante a limpeza, manutenção e ao substituir peças.
- O cabo de alimentação deste drive só pode ser substituído pelo mesmo tipo de cabo fornecido pelo fabricante do drive.
- $L_pA \leq 70 \text{ dB(A)}$.
- Crianças não devem estar próximas ao aparelho durante a fase de instalação.

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Siebe entschieden haben


Alle Siebe haben vor der Auslieferung strenge Qualitätskontrollen durchlaufen. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Nutzung zu gewährleisten.

Achtung: Die Installation der Leinwand ist wichtig, die elektrischen Anschlüsse und die Einstellung der Endschalter dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden.

MOTORISIERTE LEINWAND




Wenn die Fernbedienung nicht richtig funktioniert, überprüfen Sie bitte die Batterie und ersetzen Sie sie durch eine neue.



1. ENDSCHALTER EINSTELLEN

Stellen Sie die Position der beiden Endlagenschalter ein, siehe Abbildung unten:



2. NÜTZLICHE HINWEISE

- Der Bildschirm sollte an eine geeignete Stromversorgung angeschlossen werden, es kann 220V/ 50HZ, 230V/ 50HZ oder 110V/ 60HZ, 120V/ 60HZ sein, aber die Leistung des Motors muss mit der örtlichen Spannung und Frequenz übereinstimmen.
- Der Bildschirm kann mit oder ohne Fernbedienung verwendet werden.
- Normalerweise wird ein synchronisierter Motor im Gehäuse installiert, aber für besondere Anforderungen ist auch ein Rohrmotor erhältlich.

Technische Spezifikationen:

Motor:

Leistung: 25W

Geschwindigkeit: 15U/Min

Leistung im Bereitschaftszustand: $<0.5W$

WARNUNG!


- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Die Anzahl der Bemessungs-Betriebsspiele darf nicht überschritten werden.
- **WARNUNG:** Wichtige Sicherheitsanweisungen. Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anweisungen zu befolgen. Die Anweisungen sind aufzubewahren.
- Kindern nicht erlauben, mit ortsfesten Steuerungen zu spielen. Fernsteuerungen von Kindern fernhalten;
- Die Anlage ist häufig auf mangelhafte Balance oder auf Anzeichen von Verschleiß oder beschädigte Kabel und Federn, wenn zutreffend, zu überprüfen. Nicht verwenden, wenn eine Reparatur oder Einstellung erforderlich ist;
- Beim Betätigen von einem Schalter mit AUS-Voreinstellung ist darauf zu achten, dass andere Personen ferngehalten werden.
- Markise nicht betreiben, wenn Arbeiten wie z. B. Fensterputzen in der Nähe ausgeführt werden.
- Die Markise vom Versorgungsnetz trennen, wenn Arbeiten wie z. B. Fensterputzen in der Nähe durchgeführt werden.
- **WARNUNG:** Wichtige Sicherheitsanweisungen. Alle Montageanweisungen befolgen, da falsche Montage zu ernsthaften Verletzungen führen kann.
- Bevor der Antrieb installiert wird, sind alle nicht benötigten Leitungen zu entfernen und jegliche Einrichtungen, die nicht für eine Betätigung mit Kraftantrieb benötigt werden, außer Betrieb zu setzen;
- Der Schalter mit AUS-Voreinstellung ist in Sichtweite des Gerätes anzubringen, aber von sich bewegenden Teilen entfernt. Er muss in einer Höhe von über 1,5 m installiert werden und darf nicht öffentlich zugänglich sein;
- **WARNUNG:** Der Antrieb muss während der Reinigung, Wartung und beim Austausch von Teilen von der Stromversorgung getrennt werden.
- Die Netzanschlussleitung dieses Antriebs darf nur durch eine Anschlussleitung desselben Typs ersetzt werden, die vom Hersteller des Antriebs geliefert wird.
- $L_pA \leq 70 \text{ dB(A)}$.
- Kinder dürfen sich während der Installation nicht in der Nähe des Geräts aufhalten.

Grazie per aver scelto i nostri schermi


Tutti gli schermi hanno superato severi controlli di qualità prima della consegna. Leggere attentamente questo manuale per garantire un utilizzo corretto.

Attenzione: l'installazione dello schermo è importante, i collegamenti elettrici e l'impostazione dei finecorsa devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici specializzati.

SCHERMO MOTORIZZATO




Se il telecomando non funziona bene, controllare la batteria e sostituirla con una nuova.



1. REGOLAZIONE DELL'INTERRUTTORE DI FINE CORSA

Regolare la posizione dei due finecorsa, facendo riferimento all'immagine sottostante:



2. ISTRUZIONI UTILI

- Lo schermo deve essere collegato a un'alimentazione adeguata, che può essere di 220V/50HZ, 230V/50HZ o 110V/60HZ, 120V/60HZ, ma la potenza del motore deve corrispondere alla tensione e alla frequenza locali.
- Lo schermo può essere utilizzato con o senza telecomando.
- Normalmente, all'interno dell'alloggiamento è installato un motore sincronizzato, ma per esigenze particolari è disponibile anche un motore tubolare.

Specifiche tecniche:

Motore:

Potenza: 25W

Velocità: 15R/MIN

Consumo in modalità standby: <0,5W

ATTENZIONE!

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza, se sono state supervisionate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendono i rischi coinvolti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone con qualifiche simili per evitare pericoli.
- Il numero di cicli di funzionamento indicato non deve essere superato.
- **AVVERTENZA:** Importanti istruzioni di sicurezza. Per la sicurezza delle persone è importante seguire queste istruzioni. Conservare queste istruzioni.
- Non permettere ai bambini di giocare con i comandi fissi. Tenere i telecomandi lontano dai bambini;
- Controllare frequentemente l'installazione per squilibri e segni di usura o danni a cavi, molle e fissaggi. Non utilizzare se è necessaria una riparazione o una regolazione;
- Quando si aziona un interruttore disinserito, assicurarsi che altre persone siano tenute lontane;
- Non azionare durante la manutenzione, come la pulizia delle finestre, nelle vicinanze.
- Disconnettere l'alimentazione del motore o spegnere i comandi automatici durante la manutenzione, come la pulizia delle finestre, nelle vicinanze.
- **AVVERTENZA:** Importanti istruzioni di sicurezza. Seguire tutte le istruzioni poiché un'installazione errata può causare gravi lesioni.
- Prima di installare il motore, rimuovere eventuali cavi o componenti non necessari e disabilitare qualsiasi apparecchiatura non necessaria per il funzionamento alimentato;
- L'elemento di azionamento di un interruttore a riposo deve essere posizionato in vista diretta della parte azionata ma lontano dalle parti in movimento. Deve essere installato ad un'altezza minima di 1,5 m e non accessibile al pubblico;
- **AVVERTENZA:** Il motore deve essere scollegato dalla sua fonte di alimentazione durante la pulizia, la manutenzione e la sostituzione delle parti.
- Il cavo di alimentazione di questo motore può essere sostituito solo con lo stesso tipo di cavo fornito dal produttore del motore.
- $L_pA \leq 70 \text{ dB(A)}$.
- I bambini non devono trovarsi vicino all'apparecchio durante la fase di installazione.

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC

27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA

MADE IN CHINA

US

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.

B66295775

atencioncliente@aosom.es

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

ES

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,

Ontario Canada

L3R 4B9

MADE IN CHINA

CA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.

7270 Woodbine Avenue, unité 307,

Markham, Ontario Canada

L3R 4B9

FABRIQUÉ EN CHINE

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contate o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENYÀ

WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:

 0049-0(40)-87408465  service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,

Horsenden lane South

Perivale, UB6 7RH

MADE IN CHINA

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

 0039-0249471447  clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqué en Chine

FR



FR

Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

