

CYCLE GUIDE

This dryer has a unique user interface to help you select the best cycle you need for your load. The controls layout guides you to the optimal cycle in two easy steps: First determine what items are in the load that you are trying to dry. Use that to guide your selection. Then determine how you want the dryer to dry them and select the appropriate selection. Modifiers are preset for the items being dried, but can be changed if desired.

To get the most energy savings and enhanced fabric care from your dryer, use the Automatic cycles. These cycles measure the drying air temperature and moisture levels to turn the dryer off once the load reaches the selected dryness level. Dryer performance and results may vary with service voltage less than 240.

Items to Dry	Cycle	Dryness Level	Temperature	Available Options	Cycle Details
Shirts, blouses, permanent press, synthetics, lightweight items	Regular	Less Normal More	Low Medium High	Wrinkle Shield Steam Reduce Static Ecoboost	Uses Medium heat to dry large loads of mixed fabrics and items. Normal is the most efficient cycle.
Undergarments, blouses, lingerie, performance wear	Delicates	Less Normal More	Low Medium High	Wrinkle Shield Reduce Static	Uses low heat to gently dry delicate items.
Heavyweight items such as towels or heavy work clothes	Heavy Duty/ Towels	Less Normal More	Low Medium High	Wrinkle Shield Steam Reduce Static	Uses high heat to dry large loads of heavy weight, sturdy items.
White, sturdy items	Whites	Less Normal More	Low Medium High	Wrinkle Shield Steam Reduce Static	Uses High heat to dry large loads of white, sturdy fabrics and items.
Sheets, pillowcases, blankets	Bedding	Less Normal More	Low Medium High	Wrinkle Shield Steam Reduce Static	Dries using Medium heat.
Customized Cycle	Custom Cycle	NA	NA	NA	Create customized cycles in just a few steps for commonly used cycles.
Small loads and sportswear	Quick Dry	NA	Low Medium High	Wrinkle Shield	For small loads of 3-4 items.
Shirts, blouses and slacks	Steam Refresh	NA	High	Wrinkle Shield	Uses to smooth out wrinkles and reduce odors from loads left in the dryer too long. DO NOT add dryer sheets.
Large loads of heavyweight items	Sanitize	More	High	Wrinkle Shield	This is a long cycle with High heat which has been proven to reduce household bacteria. This cycle is not recommended for all fabrics. Use for large loads of heavyweight fabrics.
Sheets, blouses, dresses, underwear, permanent press fabrics and some knits	Low Heat Normal	Less Normal More	Low Medium High	Wrinkle Shield	Uses a lower heat to dry heat sensitive fabrics.

Items to Dry	Cycle	Dryness Level	Temperature	Available Options	Cycle Details
Foam, rubber, plastic, other heat sensitive fabrics	No Heat Air Dry	NA	NA	Wrinkle Shield	Uses unheated air to dry heat sensitive items.
Any load Note: Select Air to dry foam, rubber, plastic or heat sensitive fabrics.	Timed Dry	NA	Low Medium High	Wrinkle Shield	Use to dry items to a damp level for items that do not require an entire drying cycle. Select a drying temperature based on the type of fabrics in your load. if you are unsure of the temperature to select for a load, select the lower setting rather than the higher setting.

NOTE: These clothes dryer's Government energy certifications were based on the Low Heat Normal Cycle, EcoBoost Defaulted ON, Highest Temperature and Normal Dryness Level. The as-shipped defaults of Low Heat Normal, EcoBoost ON, Medium Temperature and Wrinkle Shield Off were used. Cycles that are available for post-sale download may use more energy than the Low Heat Normal cycle, upon which the energy use rating of this dryer is based upon.

GUIDE DES PROGRAMMES

Cette sècheuse possède une interface utilisateur unique pour aider l'utilisateur à sélectionner le programme le mieux adapté à la charge. La disposition des commandes vous guide vers le programme optimal en deux étapes faciles : Déterminer d'abord les articles dans la charge qui doit être séchée. Utiliser ces éléments pour guider votre sélection. Déterminer ensuite le mode de séchage souhaité de ces articles en sélectionnant la méthode appropriée. Les modificateurs sont préréglés pour les articles à sécher, mais peuvent être modifiés au besoin.

Utiliser les programmes automatiques pour réaliser un maximum d'économies d'énergie et pour que la sècheuse apporte un soin supérieur aux tissus. Ces programmes mesurent la température de l'air de séchage et les niveaux d'humidité afin d'éteindre la sècheuse une fois que la charge a atteint le niveau de séchage désiré. La performance et les résultats de la sècheuse peuvent varier si la tension nominale est inférieure à 240 V.

Articles à sécher	Programme	Niveau de séchage	Température	Options disponibles	Détails du programme
Chemises, chemisiers, tissus à pressage permanent, articles synthétiques et articles légers.	Regular (Ordinaire)	Less (Moins) Normal (Normal) More (Plus)	Low (Basse) Medium (Moyenne) High (Élevée)	Wrinkle Shield (Antifroissement) Steam (Vapeur) Reduce Static (Réduction de l'électricité statique) Ecoboost (Puissance Éco)	Utilise un niveau de chaleur modérée pour le séchage de grandes charges composées de tissus et d'articles mixtes. Le réglage Normal est le programme le plus éconergique.
Sous-vêtements, chemisiers, lingerie, vêtements d'athlétisme	Delicates (Articles délicats)	Less (Moins) Normal (Normal) More (Plus)	Low (Basse) Medium (Moyenne) High (Élevée)	Wrinkle Shield (Antifroissement) Reduce Static (Réduction de l'électricité statique)	Utilise un niveau de chaleur faible pour sécher en douceur les articles délicats.
Articles lourds tels que serviettes ou les vêtements de travail lourds.	Heavy Duty/ Towels (Service intense et serviettes)	Less (Moins) Normal (Normal) More (Plus)	Low (Basse) Medium (Moyenne) High (Élevée)	Wrinkle Shield (Antifroissement) Steam (Vapeur) Reduce Static (Réduction de l'électricité statique)	Utilise un niveau de chaleur élevée pour sécher de grandes charges d'articles lourds et robustes.
Tissus blancs, robustes	Whites (Blancs)	Less (Moins) Normal (Normal) More (Plus)	Low (Basse) Medium (Moyenne) High (Élevée)	Wrinkle Shield (Antifroissement) Steam (Vapeur) Reduce Static (Réduction de l'électricité statique)	Utiliser une chaleur élevée pour sécher une charge importante de vêtements ou d'articles blancs et robustes.
Draps, taies d'oreiller, couvertures	Bedding (Literie)	Less (Moins) Normal (Normal) More (Plus)	Low (Basse) Medium (Moyenne) High (Élevée)	Wrinkle Shield (Antifroissement) Steam (Vapeur) Reduce Static (Réduction de l'électricité statique)	Séchage à chaleur moyenne.

Articles à sécher	Programme	Niveau de séchage	Température	Options disponibles	Détails du programme
Programme personnalisé	Custom Cycle (Programme personnalisé)	N. D.	N. D.	N. D.	Créer des programmes personnalisés en quelques étapes seulement pour les programmes couramment utilisés.
Petits articles et articles de sport	Quick Dry (Séchage rapide)	N. D.	Low (Basse) Medium (Moyenne) High (Élevée)	Wrinkle Shield (Antifroissement)	Pour les petites charges de 3 à 4 articles.
Chemises, chemisiers et pantalons tout-aller	Rafrâichissement vapeur	N. D.	High (Élevée)	Wrinkle Shield (Antifroissement)	À utiliser pour réduire les légers faux plis des charges laissées dans la sècheuse pendant trop longtemps. NE PAS ajouter d'assouplissant textile en feuilles pour sècheuse.
Charges importantes composées d'articles lourds	Sanitize (Assainissement)	More (Plus)	High (Élevée)	Wrinkle Shield (Antifroissement)	Il s'agit d'un programme de longue durée avec niveau de chaleur élevé dont l'efficacité de réduction des bactéries domestiques est prouvée. Ce programme n'est pas recommandé pour tous les tissus. À utiliser pour les grosses charges de tissus lourds.
Draps, chemisiers, robes, sous-vêtements tissus à pressage permanent et certains tricotés	Low Heat Normal (Normal à faible chaleur)	Less (Moins) Normal (Normal) More (Plus)	Low (Basse) Medium (Moyenne) High (Élevée)	Wrinkle Shield (Antifroissement)	Utilise un niveau de chaleur inférieur pour sécher les tissus sensibles à la chaleur.
Mousse, caoutchouc, plastique et autres tissus sensibles à la chaleur	No Heat Air Dry (Séchage à l'air sans chaleur)	N. D.	N. D.	Wrinkle Shield (antifroissement)	Utilise de l'air sans chaleur pour sécher des articles sensibles à la chaleur.
N'importe quelle charge Remarque : Sélectionner Air (Air) pour sécher la mousse, le caoutchouc, le plastique ou les tissus sensibles à la chaleur	Timed Dry (Séchage minuté)	N. D.	Low (Basse) Medium (Moyenne) High (Élevée)	Wrinkle Shield (Antifroissement)	À utiliser pour sécher les articles jusqu'à un niveau humide pour les articles qui ne nécessitent pas un programme de séchage complet. Choisir la température de séchage en fonction du type de tissus de votre charge. Si on hésite sur la température à sélectionner pour une charge donnée, choisir un réglage inférieur plutôt qu'un réglage supérieur.

REMARQUE : La certification énergétique gouvernementale de cette sècheuse est basée sur le programme Low Heat Normal (Normal à faible chaleur), EcoBoost Defaulted ON (Puissance éco ACTIVÉ par défaut), température la plus élevée et niveau de séchage Normal. Les réglages par défaut de l'appareil, à savoir Low Heat Normal (Normal à faible chaleur), EcoBoost Defaulted ON (Puissance éco ACTIVÉ par défaut), température moyenne et Wrinkle Shield Off (Antifroissement désactivé) ont été utilisés. Les programmes disponibles pour le téléchargement après-vente peuvent consommer plus d'énergie que le programme Normal basse chaleur, sur lequel la cote de consommation d'énergie de cette sècheuse est basée.

GUÍA DE CICLOS

Esta secadora tiene una interfaz de usuario exclusiva para ayudarle a seleccionar el mejor ciclo requerido para la carga. El diseño de los controles lo guía hacia el ciclo óptimo en dos sencillos pasos: Primero determine qué artículos hay en la carga para secar. Use esto para guiar su selección. Luego determine cómo quiere que la secadora los seque y elija la selección adecuada. Los modificadores están preestablecidos para los elementos que se secan, pero se pueden cambiar, si así lo desea.

Para obtener el máximo ahorro de energía y un mejor cuidado de las telas con la secadora, use ciclos automáticos. Estos ciclos miden la temperatura del aire de secado y el nivel de humedad para apagar la secadora una vez que la carga alcanza el nivel de sequedad seleccionado. El desempeño de la secadora y los resultados pueden variar con un voltaje de servicio inferior a 240.

Artículos para secar	Ciclo	Nivel de sequedad	Temperatura	Opciones disponibles	Detalles del ciclo
Camisas, blusas, prendas de planchado permanente, prendas sintéticas y artículos de peso ligero	Regular (Común)	Less (Menos) Normal (Normal) More (Más)	Low (Baja) Medium (Medio) High (Alta)	Wrinkle Shield (Protección contra arrugas) Steam (Vapor) Reduce Static (Reducción de estática) Ecoboost (Refuerzo eco)	Usa una temperatura Medium (Media) para secar cargas grandes de telas y artículos mixtos. El ciclo Normal (Normal) es el más eficiente.
Ropa interior, blusas, lencería y ropa resistente	Delicates (Ropa delicada)	Less (Menos) Normal (Normal) More (Más)	Low (Baja) Medium (Medio) High (Alta)	Wrinkle Shield (Protección contra arrugas) Reduce Static (Reducción de estática)	Usa una temperatura Low (Baja) para secar con suavidad las prendas delicadas.
Artículos pesados como toallas o ropa de trabajo pesada	Heavy Duty/ Towels (Intenso/ Toallas)	Less (Menos) Normal (Normal) More (Más)	Low (Baja) Medium (Medio) High (Alta)	Wrinkle Shield (Protección contra arrugas) Steam (Vapor) Reduce Static (Reducción de estática)	Utiliza calor alto para secar grandes cargas de artículos pesados y resistentes.
Prendas blancas y resistentes	Whites (Ropa blanca)	Less (Menos) Normal (Normal) More (Más)	Low (Baja) Medium (Medio) High (Alta)	Wrinkle Shield (Protección contra arrugas) Steam (Vapor) Reduce Static (Reducción de estática)	Usa una temperatura High (Alta) para secar cargas de artículos y telas blancas y resistentes.
Sábanas, fundas de almohada, mantas	Bedding (Artículos de cama)	Less (Menos) Normal (Normal) More (Más)	Low (Baja) Medium (Medio) High (Alta)	Wrinkle Shield (Protección contra arrugas) Steam (Vapor) Reduce Static (Reducción de estática)	Seca usando Medium heat (Calor medio).
Ciclo personalizado	Custom Cycle (Ciclo personalizado)	N/D	N/D	N/D	Cree ciclos personalizados en solo unos pocos pasos para ciclos de uso común.

Artículos para secar	Ciclo	Nivel de sequedad	Temperatura	Opciones disponibles	Detalles del ciclo
Cargas pequeñas y ropa deportiva	Quick Dry (Secado rápido)	N/D	Low (Baja) Medium (Medio) High (Alta)	Wrinkle Shield (Protección contra arrugas)	Para cargas pequeñas de 3 a 4 artículos.
Camisas, blusas y pantalones	Steam Refresh (Revitalizado con vapor)	N/D	High (Alta)	Wrinkle Shield (Protección contra arrugas)	Úselo para alisar las arrugas y reducir los olores de cargas que se dejaron en la secadora mucho tiempo. NO agregue hojas de suavizante para secadora.
Cargas grandes de artículos pesados	Sanitize (Higienizar)	More (Más)	High (Alta)	Wrinkle Shield (Protección contra arrugas)	Este es un ciclo largo con temperatura High (Alta) que se ha demostrado que reduce las bacterias del hogar. No es recomendable para todas las telas. Úselo para cargas grandes de telas pesadas.
Sábanas, blusas, vestidos, ropa interior, telas de planchado permanente y algunos tejidos de punto	Low Heat Normal (Calor bajo normal)	Less (Menos) Normal (Normal) More (Más)	Low (Baja) Medium (Medio) High (Alta)	Wrinkle Shield (Protección contra arrugas)	Utiliza una temperatura más baja para secar telas sensibles al calor.
Gomaespuma, goma, plástico, otras telas sensibles al calor	No Heat Air Dry (Sin calor secado por aire)	N/D	N/D	Wrinkle Shield (Protección contra arrugas)	Utiliza aire sin calentar para secar artículos sensibles al calor.
Cualquier carga Nota: Seleccione Air (Aire) para secar espuma, caucho, plástico o telas sensibles al calor.	Timed Dry (Secado programado)	N/D	Low (Baja) Medium (Medio) High (Alta)	Wrinkle Shield (Protección contra arrugas)	Use para secar las prendas hasta dejarlas húmedas o para prendas que no necesitan un ciclo completo de secado. Seleccione una temperatura de secado según el tipo de telas de su carga. Si no está seguro de la temperatura que debe seleccionar para una carga, seleccione el ajuste más bajo en lugar del ajuste más alto.

NOTA: Las certificaciones energéticas gubernamentales de estas secadoras de ropa se basaron en el ciclo Low Heat Normal (Calor bajo normal), EcoBoost (Refuerzo eco) activado de manera predeterminada, Highest Temperature (Temperatura más alta) y Normal Dryness Level (Nivel de sequedad normal). Se usaron los valores predeterminados de envío de Low Heat Normal (Calor bajo normal), EcoBoost (Refuerzo eco) activado, Medium Temperature (Temperatura media) y Wrinkle Shield (Protección contra arrugas) desactivado. Los ciclos que no están disponibles para la descarga postventa pueden usar más energía que el ciclo Low Heat Normal (Calor bajo normal), en el que se basa la clasificación de uso de energía de esta secadora.