stf

KRONOS

SPEAKER PACK

BUNDLE DE SMARTWATCH CON
PANTALLA DE 2" MÁS BOCINA PORTÁTIL

ST-W49810

¡HEY! QUÉ COOL QUE ESTÁS ESTRENANDO TU NUEVO SMARTWATCH SPEAKER PACK DE STF®.

Esta colección fue creada por un grupo de ingenieros cracks en tecnología para que vivas cada momento al ritmo que tú elijas. Tu Kronos te ayuda a medir tu día, y tu bocina pone el soundtrack que lo acompaña. Lleva el control, lleva el ritmo, llévalos contigo sin complicaciones.

Lleva tu tiempo, lleva tu STF®.

NOTA: ESTE SMARTWATCH NO ES UN DISPOSITIVO MÉDICO, TODA LA INFORMACIÓN GENERADA POR CUALQUIER DEPORTE O ACTIVIDAD CON TU SMARTWATCH KRONOS DE STF ES SOLO PARA REFERENCIA COMO EJERCICIO, PERO EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA REEMPLAZARÁ UN DIAGNÓSTICO DE UN MÉDICO PROFESIONAL.

LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DEL SMARTWATCH, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES.

PARA ASEGURAR UN RENDIMIENTO ÓPTIMO, POR FAVOR ASEGURATE QUE ESTÉ COMPLETAMENTE CARGADO ANTES DE USARLO.

LA OPERACIÓN DE ESTE EQUIPO ESTÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES DOS CONDICIONES:

1.ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO NO CAUSE INTERFERENCIA PERJUDICIAL.

2.ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO DEBE DE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA, INCLUYENDO LA QUE PUEDA CAUSAR SU OPERACIÓN NO DESEADA.

stf

ÍNDICE

01.
Contenido del empaque

02.
Smartwatch

Diagrama de producto / Especificaciones / Instrucciones de uso / Advertencia de uso / Carga de batería / Instalación de la aplicación / Términos de uso y permisos necesarios / Inicio de sesión / Sincronización / Visualizaciones de pantalla principal / Accesos directos / Barra de estado / Mensajes / Menú de aplicaciones

03.
Bocina

Diagrama de producto / Especificaciones / Instrucciones de uso / Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica / Reproducción de audio / Función de memoria USB / Función de radio FM

04.
Garantía

05.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

01.
Reloj inteligente.....1 pieza

02.
Bocina portátil.....1 pieza

03.
Cable de carga.....1 pieza

04.
Cable de carga tipo C.....1 pieza

05.
Guía rápida.....1 pieza

DIAGRAMA DE SMARTWATCH

1.PANTALLA TÁCTIL
2.BOTÓN MULTIFUNCIÓN / SCROLL
3.CORREA
4.TERMINALES DE CARGA
5.SENSOR

ESPECIFICACIONES SMARTWATCH

Versión inalámbrica: 5.3

Procesador: AB5682

Tipo de pantalla: TFT

Tamaño de pantalla: 2.01" (5.10 cm)

Resolución de pantalla: 240 x 296

Área táctil: Pantalla táctil completa

Grado de Protección: IP65

Capacidad de la batería: 180 mAh

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Micrófono: Sí

Bocina: Sí

Duración de la batería: 5 días

Duración en espera: 7 días

Compatibilidad: Android 5.0 / iOS 9.0 y superiores

Funciones adicionales: Llamadas inalámbricas, Control de música, Cámara remota

App compatible: Hryfine

INSTRUCCIONES DE USO

Advertencia de uso

01. Para sacar el máximo provecho de tu smartwatch, descarga la aplicación gratuita "Hryfine" en tu smartphone y completa el registro. La aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android en sus respectivas tiendas de aplicaciones.

02. Asegúrate de emparejar tu smartwatch con la aplicación mediante la conexión inalámbrica de tu smartphone.

03. Evita exponer el smartwatch al agua salada para prevenir daños por corrosión y asegurar su correcto funcionamiento.

04. Ten en cuenta que el smartwatch contiene una batería interna, por lo que se recomienda mantenerlo alejado de fuentes de calor extremo.

05. Para limpiar el smartwatch, utiliza un paño de franela ligeramente humedecido con agua. Evita el uso de materiales corrosivos que puedan dañar el dispositivo.

Carga de batería

01. Para cargar la batería de tu Kronos Speaker Pack, asegúrate de que los pines de la base de carga USB encajen correctamente en las terminales de carga en tu smartwatch. Luego, conecta el otro extremo del cable USB a un adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB.

02. Cuando conectes tu Kronos Speaker Pack, verás en la pantalla el ícono de carga. Observa cómo el indicador de la batería se va llenando gradualmente hasta alcanzar la carga completa, lo que indica que tu smartwatch está listo para usar.

Términos de uso y permisos necesarios

Una vez que hayas instalado la aplicación, al iniciarla, es importante otorgar los permisos solicitados como parte de la configuración inicial. Esto garantizará un funcionamiento óptimo de la aplicación con tu smartwatch.

Instalar aplicación

Descarga la "Hryfine" (disponible para iOS y Android) en tu teléfono escaneando el código QR que se muestra en el menú de funciones del smartwatch, regístrate y llena los datos solicitados.

Inicio de sesión

Para poder ingresar a la aplicación, es necesario contar con una cuenta registrada en la misma. En caso de no disponer de una cuenta, será necesario generar una nueva. La aplicación ofrece la posibilidad de iniciar sesión utilizando las credenciales de las redes sociales disponibles en la aplicación o mediante una cuenta de correo electrónico. Esto facilita el proceso de registro y acceso.

Sincronización

Para vincular Kronos Speaker Pack con tu celular, sigue estos pasos:

01. Activa la función de conexión inalámbrica en tu celular y también asegúrate de que el GPS esté habilitado.

02. Abre la aplicación "Hryfine" en tu smartphone, después llena toda la información que te solicita, y al iniciar selecciona la opción "Mi".

03. Selecciona la opción "Dispositivo de búsqueda", otorga los permisos que la aplicación solicita y después de la búsqueda automática que realizará tu smartphone, selecciona el modelo de tu smartwatch: Kronos Speaker Pack.

04. Ve a los ajustes de conexión inalámbrica de tu smartphone, haz una búsqueda de dispositivos y selecciona Kronos Speaker Pack; acepta los permisos solicitados y selecciona "Vincular".

05. Una vez sincronizado, podrás contestar y realizar llamadas desde tu smartwatch.

Cuando el reloj está conectado a la aplicación móvil "Hryfine", sincronizará instantáneamente datos como el clima, mensajes de notificación, datos deportivos y de salud con la aplicación móvil a través de Bluetooth. Después de desconectar o apagar el Bluetooth, estos datos no se sincronizarán.

Visualizaciones de pantalla principal

Para encender tu smartwatch, mantén presionado por 3 segundos el botón lateral principal. Para ver más opciones de operación, en la pantalla principal desliza hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.

Puedes cambiar la visualización de la pantalla deslizando de derecha a izquierda en la pantalla principal escoge la pantalla de tu preferencia.

Accesos directos

Para ver los accesos directos del smartwatch, desliza de izquierda a derecha en la pantalla principal.

Registro fitness: este icono te permite visualizar la cantidad de pasos, la distancia recorrida y la cantidad de kilocalorías quemadas.

Clima: este icono te da acceso al pronóstico del clima proporcionado por tu dispositivo.

Deportes: Tu smartwatch te permite personalizar los modos deportivos, lo que significa que puedes ajustar diversos modos deportivos con tus deportes favoritos en los cuales puedes establecer metas de distancia, tiempo y calorías quemadas.

Oxígeno en la sangre: Cuida de tu salud. Mide los niveles de oxígeno en tu sangre para obtener información valiosa sobre tu bienestar respiratorio.

Dormir: Registra y evalúa tus patrones de sueño, ofreciendo información sobre la calidad y duración del descanso para mejorar tus hábitos de sueño.

Ritmo cardíaco: Esta función mide continuamente el ritmo cardíaco del usuario y comparar las mediciones a lo largo de un período determinado.

Marcar: Selecciona este icono para ingresar a la interfaz y realizar una marcación a un número telefónico y así poder realizar una llamada; debes asegurarte de que tu smartwatch está conectado vía conexión inalámbrica a tu smartphone.

Configuraciones: ⚙ este icono te permite ingresar al menú de configuraciones.

Código QR: Se muestra un código QR en pantalla que te redirige a la descarga de la app compatible del smartwatch, facilitando su instalación en tu dispositivo móvil, selecciona el icono.

Barra de estado

Para ver la barra de estado del reloj, desliza de abajo hacia arriba en la pantalla principal.

- Hora y fecha
- Clima
- Alarma
- Registro fitness
- Cronómetro
- Ritmo cardíaco
- Deportes
- Mensajes

Mensajes

Para ver el contenido de las notificaciones, desliza de arriba hacia abajo en la pantalla principal. Verás todas las notificaciones incluyendo las llamadas entrantes, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos o cualquier otra aplicación de tu smartphone.

NOTA: SOLAMENTE TE MUESTRA LAS NOTIFICACIONES, NO ES POSIBLE RESPONDERLAS. LAS NOTIFICACIONES SE BORRARÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ VISTAS.

Menú de aplicaciones

Para acceder al menú de aplicaciones, desde la pantalla principal, presiona el botón lateral primario a la izquierda del smartwatch o el botón lateral de encendido.

Para la toma correcta de lecturas, es necesario colocar correctamente el smartwatch en tu muñeca.

Deportes: Desde la pantalla principal, presiona el botón secundario inferior para acceder al menú, selecciona el modo "Deportes". Algunos de los modos deportivos disponibles son correr, caminar, montar, escalada, tramo, baloncesto, fútbol, bádminton, saltar la cuerda.

Registros: Almacena información detallada sobre tus ejercicios y actividades físicas.

Dormir: ¿Quieres conocer la calidad de tu descanso? El smartwatch registra tus patrones de sueño, ofreciéndote información sobre la duración y las fases del sueño. Una herramienta perfecta para mejorar tus hábitos de sueño.

Registro fitness: este icono te permite visualizar la cantidad de pasos, la distancia recorrida y la cantidad de kilocalorías quemadas.

Ritmo cardíaco: Controla tu salud cardíaca. Mide tu ritmo cardíaco en tiempo real para estar al tanto de tu bienestar cardiovascular. Para comenzar la medición es necesario presionar en la pantalla "empezar a medir".

Presión arterial: Coloca tu smartwatch de manera correcta sobre tu muñeca y abre el menú "Presión arterial" para medirla manualmente. Para comenzar la medición es necesario presionar en la pantalla "empezar a medir".

Oxígeno en la sangre: Cuida de tu salud. Mide los niveles de oxígeno en tu sangre para obtener información valiosa sobre tu bienestar respiratorio. Para comenzar la medición es necesario presionar en la pantalla "empezar a medir".

Recordatorio de sedentarismo: Te notificará cuando has estado inactivo durante un periodo prolongado, incentivándote a moverte para mantener un estilo de vida saludable y activo.

Cronógrafo: Registra el tiempo durante tus actividades.

Cámara Remota: Con esta función, puedes controlar la cámara de tu smartphone de forma remota desde tu smartwatch. Activa el disparador a distancia para capturar fotos sin tener que tocar tu teléfono, ideal para capturar momentos a distancia, autorretratos o fotos de grupo.

Asistente de voz: ¡Habla con tu asistente! Utiliza comandos de voz para acceder a funciones de tu teléfono vinculado. Para poder utilizar correctamente esta función, es importante que configures el asistente de voz de tu preferencia en tu dispositivo.

Ten en cuenta que esta función activa el asistente de tu teléfono utilizando su altavoz y micrófono como medio de activación.

Encuentra tu Teléfono: ¡No pierdas tu teléfono! Activa la alarma sonora desde tu smartwatch para encontrarlo fácilmente. Es importante tener en cuenta que el reloj debe encontrarse conectado al dispositivo y dentro de un rango no mayor a 15 metros del dispositivo. ¡Mantén tu teléfono a salvo y localízalo!

Juegos: Disfruta del juego integrado en el smartwatch.

Configuraciones: ¡Hazlo a tu medida! Personaliza tu smartwatch ajustando configuraciones según tus preferencias.

Calendario: Mantente organizado. Accede a tus eventos y recordatorios directamente desde tu muñeca.

Mensaje: puedes ver los mensajes de texto en el smartphone y la información en tiempo real que se muestra en el reloj.

Menú de llamada: Selecciona este icono para ingresar a la interfaz y realizar una marcación a un número telefónico y así poder realizar una llamada; debes asegurarte de que tu reloj inteligente está conectado vía conexión inalámbrica a tu smartphone. El menú ofrece las llamadas recibidas o realizadas, los contactos que tengas guardados en tu dispositivo, así como la opción de marcación.



Música: Tu música, tu control. Gestiona la reproducción de música en tu teléfono sin sacarlo del bolsillo.

Clima: Planea tus días con anticipación. Consulta las condiciones meteorológicas actuales y el pronóstico desde tu muñeca para estar preparado.

Calculadora: Proporciona funciones básicas de cálculo directamente en el smartwatch.

Alarma: Olvidate de llegar tarde. Configura alarmas directamente desde tu smartwatch para asegurarte de estar siempre a tiempo.

Recordatorio de beber agua: Recibe notificaciones para mantenerte hidratado.

Contactos: Consulta tus contactos guardados en el teléfono desde el smartwatch.

Redes sociales: Visualiza notificaciones de Facebook, Twitter y WhatsApp.

Reiniciar: Reinicia el smartwatch para resolver errores menores o aplicar cambios.

Apagar: Apaga el smartwatch completamente.

Idioma: Configura el idioma de todo el sistema.

Código QR: Puedes escanear el código QR desde el smartwatch para descargar la app oficial en tu teléfono.

Vista de la aplicación: Elige el tipo de presentación del menú.

Pantalla y Brillo: Ajustar el brillo manual o automático y configurar el tiempo de apagado de la pantalla.

Lámpara de noche: Activa una luz suave en la pantalla, es ideal como linterna nocturna.

Bluetooth: Administra la conexión del smartwatch con tu smartphone.

Restaurar de fábrica: Restaura el smartwatch a su configuración original.

Acerca de: Consulta la información técnica del dispositivo.

DIAGRAMA DE LA BOCINA



1.BAJAR VOLUMEN / CANCIÓN ANTERIOR
2.PLAY / PAUSA
3.SUBIR VOLUMEN / CANCIÓN SIGUIENTE
4.ENCENDER / APAGAR
5.RANURA DE TARJETA MICRO SD
6.ENTRADA DE CARGA USB TIPO C
7.ENTRADA AUXILIAR 3.5 MM

ESPECIFICACIONES

Alcance inalámbrico: 10 m
Conexión inalámbrica: 5.3
Alimentación: 5 Vcc 1 A
Capacidad de la batería: 1 200 mAh
Tipo de batería: Iones de Litio
Tiempo de reproducción: 3 h
Diámetro del altavoz: 1.77" (45 mm)
Entrada de carga: Tipo C
Entrada de memoria: Si
Tipo de memoria: Micro SD
Impedancia: 3 ohm
Conexión inalámbrica TWS: Si
Potencia de salida: 3 W
Presión sonora (dBSPL): 108 dBSPL
Protección IP: IPX4
Radio FM: Si
Rango de frecuencia: 100 Hz - 20 kHz

INSTRUCCIONES DE USO

Para encender la bocina sigue las siguientes instrucciones:

01. Presiona durante 4 segundos el botón de encendido / apagado. ⏻

02. En el control remoto, inserta las baterías (no incluidas) en el compartimento correspondiente y presiona el botón de encendido / apagado. ⏻

Para apagar la bocina sigue las siguientes instrucciones:

01. Presiona durante 4 segundos el botón de encendido / apagado. ⏻

02. En el control remoto presiona el botón de encendido / apagado. ⏻

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende tu bocina presionando durante 4 segundos el botón de encendido / apagado ⏻ , el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 50 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar Kronos Speaker.

03. Para regresar la canción, presiona una vez el botón. —

04. Para subir el volumen, mantén presionado el botón. +

05. Para bajar el volumen, mantén presionado el botón. —

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que la bocina queda sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.).

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES

Reproducción de audio

01. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de reproducir / pausar. ▶

02. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón. +

03. Para regresar la canción, presiona una vez el botón. —

04. Para subir el volumen, mantén presionado el botón. +

05. Para bajar el volumen, mantén presionado el botón. —

Función de memoria USB

Enciende tu bocina presionando el botón de encendido / apagado ⏻ durante 4 segundos. Inserta una memoria USB en el puerto correspondiente y automáticamente la musica en formato MP3 se reproducirá en la bocina.

01. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de reproducir / pausar. ▶

02. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón. +

03. Para regresar la canción, presiona una vez el botón. —

04. Para subir el volumen, mantén presionado el botón. +

05. Para bajar el volumen, mantén presionado el botón. —

NOTA: SI TU DISPOSITIVO NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES

Función de radio FM

Enciende tu bocina presionando el botón de encendido / apagado ⏻ durante 4 segundos, presiona una vez el botón de ⏮ o ⏭ para seleccionar la función de radio FM.

01. Para escanear las estaciones de radio, presiona una vez el botón de reproducir / pausar. ▶

02. Para adelantar la estación de radio FM, presiona una vez el botón. +

03. Para regresar la estación de radio FM, presiona una vez el botón. —

04. Para subir el volumen, mantén presionado el botón. +

05. Para bajar el volumen, mantén presionado el botón. —

06. Evita dejar los dispositivos conectados a la corriente eléctrica una vez que la batería esté completamente cargada.

07. No utilices los equipos en ambientes extremadamente húmedos (como duchas, albercas o lluvia intensa).

INDICACIONES SOBRE LA BOCINA Y SMARTWATCH

01. Lee completamente el manual de usuario del smartwatch y del dispositivo que se conectará a la bocina inalámbrica antes de su uso.

02. No expongas ninguno de los dispositivos a altas temperaturas, fuego directo ni los dejes bajo la luz solar por periodos prolongados.

03. Mantén ambos dispositivos alejados del polvo, tierra, humedad excesiva o sustancias corrosivas que puedan dañar sus componentes.

04. No intentes desarmar, modificar ni reparar los dispositivos. En caso de falla, acude a un centro de servicio técnico autorizado.

05. Utiliza únicamente cargadores, adaptadores y cables que cumplan con las especificaciones eléctricas indicadas por el fabricante para evitar daños en la batería o componentes internos.

06. Evita dejar los dispositivos conectados a la corriente eléctrica una vez que la batería esté completamente cargada.

07. No utilices los equipos en ambientes extremadamente húmedos (como duchas, albercas o lluvia intensa).

08. Asegúrate de que el smartwatch esté bien ajustado a la muñeca para garantizar lecturas precisas de ritmo cardíaco, presión, oxígeno y sueño.

09. Configura correctamente las conexiones inalámbricas para sincronizar adecuadamente el smartwatch y la bocina con tu smartphone.

10. La tecnología de conexión inalámbrica tiene un alcance aproximado de 10 metros; obstáculos como muros, muebles, personas u otros dispositivos pueden reducir la calidad de la señal.

11. En la bocina inalámbrica, puede presentarse un leve retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo y el que se reproduce, lo cual es normal por la naturaleza de la conexión inalámbrica.

12. Este tipo de bocina no garantiza compatibilidad total con todos los teléfonos móviles o dispositivos de otras marcas que utilicen tecnología inalámbrica.

13. Evita el uso prolongado de la bocina a volumen máximo para no dañar el altavoz ni afectar tu audición.

14. Mantén ambos dispositivos fuera del alcance de niños pequeños para evitar accidentes o mal uso.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al 33 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

- Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunicate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, a través de WhatsApp 33 2181 9681 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx .

Puedes consultar el manual completo en nuestra página web www.stf.tech o escaneando el código QR.