

User Manual

Water boiler



**READ CAREFULLY THIS INSTRUCTION BEFORE USE
AND SAVE FOR FUTURE REFERENCE**

HOW TO USE

Voor eerste gebruik:

Remove all packages before use. There is cleaning oil residue before the first use. (To clean and protect the urn, manufacturer used food grade cleaning oil) It is recommended you clean your urn before the first use.

Verwijder alle verpakkingen voor gebruik.

Reinig de waterkoker voor eerste gebruik grondig om de oliën die tijdens het fabricatie process gebruikt worden te verwijderen.

Fill the urn with water to "MAX" level, boil, discard the water, and then rinse. Repeat the procedure several times to remove any dust, residues, etc., from the urn.

Lees eerst zorgvuldig de veiligheids maatregelen (zie hieronder) en volg pas daarna de volgende stappen. Vul de waterkoker tot het maximaal aangegeven punt "MAX" met water, schakel de "HEATING" knop in en kook het water. Als het water gekookt is, dan laat je de waterkoker voorzichtig leeglopen door het kraantje ingedrukt te houden.

Gebruiksaanwijzingen:

Turn the lid counter clockwise to open.

Draai het deksel tegen de klok in om te openen.

Fill the tank with tap water. Make sure the water is below the "MAX" water level indicator.

Vul de tank met kraanwater. Zorg ervoor dat het water onder de "MAX" waterpeil staat.

Replace the lid and turn clockwise to lock into place.

Plaats het deksel terug en draai het met de klok mee om het op zijn plaats te vergrendelen.

Connect the plug and the socket.

Plaats de stekker in het stopcontact.

Switch on the heating switch, the "HEATING" pilot lamp will light up and the water starts to heat up, until the water is boiling, close the heating switch to stop heat up. Then switch on the keep warm switch, the "KEEP WARM" pilot lamp will be light up and it shows that the appliance is in the state of keep warm.

Schakel de "HEATING" schakelaar in, het controlelampje "HEATING" gaat branden en het water begint op te warmen. Eens het water gekookt is, schakel de "HEATING" switch uit om het opwarmen te stoppen. Schakel vervolgens de "KEEP WARM" schakelaar aan, het controlelampje "KEEP WARM" gaat branden en geeft aan dat het apparaat in de warmhoudstand staat.

Use the faucet to dispense water.

Gebruik de kraan om heet water af te tappen.

When about three cups of water are remaining in the tank, turn the appliance off and unplug it from the electric outlet.

Always make sure at least three cups of water are remaining in the tank to prevent the boil-dry accident.

Wanneer het water bijna leeg is, zet u het apparaat uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.

Zorg er altijd voor dat er ten minste drie kopjes water (4 centimeter) in de tank achterblijven om het droogkoken te voorkomen.

SAFETY CUT OUT

Urns feature a boil dry protection system, which will switch off the element if the water level is too low. To reset the safety cut out, switch off and unplug the urn and allow it to cool. Empty out the water and press the RESET button underneath the urn. Refill with cold water and switch the urn back on again. The urn will automatically reboil.

Automatische uitschakel functie

Deze heetwater dispenser is voorzien van een droogkookbeveiliging, die het verwarmingselement uitschakelt als het waterpeil te laag is. Om de veiligheidsuitschakeling te resetten, schakelt u het toestel uit, haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u het toestel afkoelen. Laat het water weglopen en druk op de RESET-knop (te vinden op het onderkant van de waterkoker). Vul met koud water en zet de waterkoker weer aan. De waterkoker zal automatisch opnieuw koken.

Do not touch metal parts of the urn as they become hot during use.

Raak de metalen delen van de waterkoker niet aan, deze worden heet tijdens het gebruik.

Be mindful of hot steam coming from the lid vents.

Let op voor hete stoom die uit de ventilatieopeningen in het deksel komt.

Do not leave electrical appliances unattended when in use.

Laat elektrische apparaten nooit onbeheerd achter wanneer ze in gebruik zijn.

Always put the urn on a clean, level surface that can withstand the weight of the urn - including water.

Plaats de waterkoker altijd op een schone, vlakke ondergrond die bestand is tegen het gewicht van de waterkoker - inclusief water.

Always switch off and disconnect the urn from the mains supply before cleaning or when not in use.

Schakel de waterkoker altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u hem schoonmaakt, verplaatst, bijvult, of wanneer u hem niet gebruikt.

NEVER attempt to move the urn when it is full of hot (or cold) water.

Probeer NOOIT de urn te verplaatsen als deze vol staat met heet (of koud) water.

Do not allow the urn to be immersed in liquid.

Laat de urn niet ondergedompeld worden in vloeistof.

Do not attempt to disassemble the urn – there are no user serviceable parts inside.

Probeer de waterkoker niet uit elkaar te halen – er zitten geen onderdelen in die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.

ALWAYS disconnect from the mains supply and allow the water to cool completely before attempting to clean or descale the urn.

Trek ALTIJD de stekker uit het stopcontact en laat het water volledig afkoelen voordat u probeert de waterkoker schoon te maken of te ontkalken.

NEVER OVERFILL THE URN.

DE HEET WATER DISPENSER MAG NOOIT BOVEN DE "MAX" STREEP GEVULD WORDEN.

Do not allow cold water to sit in the urn for more than 2 days as it could stagnate, which is very unhygienic. Empty the water out completely and refill if the urn has been stood idle over the weekend.

Laat koud water niet langer dan 2 dagen in de waterkoker staan, dit kan stagneren, wat erg onhygiënisch is. Leeg het

water volledig, spoel de waterkoker grondig af en vul opnieuw als de waterkoker 2 dagen heeft gestaan.

Your appliance must never be switched on through an external timer or any kind of separate remote control system.

Uw apparaat mag nooit worden ingeschakeld via een externe timer of een ander afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a dedicated person who has been trained and qualified.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van de apparaten door een toegewijde persoon die is opgeleid en gekwalificeerd is met een veiligheids training voor bovenvermelde personen.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

DO NOT POSITION THE URN SO THAT THE TAP HANGS OVER THE COUNTER EDGE. IT IS NOT DESIGNED TO BE USED THIS WAY AND COULD LEAD TO SERIOUS SCALDS SHOULD THE TAP BE SWITCHED ON BY MISTAKE.

POWER SUPPLY **STROOMVOORZIENING**

If the unit uses a mains supply, ensure that the plug is securely inserted into the mains socket and it is easily accessible.

Stekker moet altijd goed in de stopcontact passen en vastzitten. Zorg dat de stekker makkelijk bereikbaar is.

Protect the power lead from sharp objects, excessive heat and damp or wet locations.

Check the power lead periodically, and replace if damaged.

Bescherm het stroomkabel tegen scherpe voorwerpen, overmatige hitte en vochtige of natte plaatsen.

Controleer het stroomkabel regelmatig en vervang tijdig bij slijtage of schade.

Check that the voltage on the rating plate of your product corresponds with your local electricity supply which must be A.C. (Alternating Current).

Controleer of de spanning op het typeplaatje van uw product overeenkomt met uw plaatselijke elektriciteitsvoorziening.

Any repairs should only be carried out by a fully qualified electrician or an authorized service agent.

Eventuele reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een volledig gekwalificeerde elektricien of een geautoriseerde reparatiedienst.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Als het stroomkabel beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of gelijkaardig gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

ELECTRIC CIRCUIT DIAGRAM

