

niceboy®

K310X

User Manual

CZ

SK

EN



OBSAH BALENÍ

Klávesnice Niceboy K310X

Manuál

Opletený kabel USB-C

INSTALACE

Klávesnici je podporována funkcí Plug & Play po vybalení tedy stačí klávesnici připojit pomocí USB konektoru do počítače. V případě, že není klávesnice rozpoznána, zkontrolujte aktuálnost USB ovladače ve vašem počítači (aktuálnost ověřte u výrobce vašeho PC/notebooku).

MULTIMEDIÁLNÍ ZKRATKY

FN + F1 = Média

FN + F2 = Hlasitost-

FN + F3 = Hlasitost+

FN + F4 = Ztlumit

FN + F5 = Zastavit přehrávání

FN + F6 = Předchozí skladba

FN + F7 = Spustit/Zastavit

FN + F8 = Další skladba

FN + F9 = E-mail

FN + F10 = I WEB/Domácí stránka

FN + F11 = Zamknout klávesy

FN + F12 = Kalkulačka

FN + ESC = Továrního nastavení

FN + WIN = Zamknutí systému windows, opětovné stisknutí pro odemčení

OVLÁDÁNÍ PODSVÍCENÍ

Ikona žárovky = Změna režimu podsvícení

FN + SCRLK = vypnutí podsvícení

FN + ↑ = Zvýšení jasu

FN + ↓ = Snížení jasu

FN + → = Zvýšení rychlosti podsvícení

FN + ← = Snížení rychlosti podsvícení

FN + W = ↑↓↔ přepínání režimů

PARAMETRY

Rozměry:	353 * 124 * 35 mm
Hmotnost:	0.697g
Kabel:	1,5m opletený PVC kabel
Počet kláves:	87
Anti ghosting:	25 tlačítek
Switch:	Mechanická
Životnost:	50 milionů stlačení
Multimediální klávesy:	ANO s podporou klávesy FN
Podsvícení:	12 režimů
Požadavky OS:	Windows vista/XP/7/8/10, mac OS

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený napájecí kabel.
- Nepoužívejte výrobek, pokud nefunguje správně v důsledku pádu, poškození, venkovního použití nebo vniknutí vody.
- Uchovávejte mimo dosah malých dětí (zejména malé části mohou představovat riziko udušení).
- Výrobek používejte v souladu s návodem k použití. Případnou ztrátu nebo poškození způsobené nesprávným používáním nese uživatel.
- Kovové konektory nečistěte vodou.
- Zařízení smí demontovat pouze kvalifikovaný technik společnosti Niceboy s.r.o. Neodborné rozebrání může způsobit zranění.
- Nepoužívejte zařízení ve vlhkém nebo prašném prostředí.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU na něj kladené. Tímto Niceboy s.r.o. prohlašuje, že zařízení Niceboy K310X je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách:

<https://niceboy.eu/cs/declaration/K310X>

INFORMACE PRO UŽIVATELE PRO LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCÍ POUŽITÍ)



Tento symbol umístěný na výrobku nebo v původní dokumentaci výrobku znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky se nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. Chcete-li tyto výrobky správně zlikvidovat, odнесите je na určené sběrné místo, kde budou přijaty zdarma. Tímto způsobem likvidace výrobku pomáháte chránit vzácné přírodní zdroje a pomáháte předcházet případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být důsledkem nesprávné likvidace odpadu. Podrobnější informace vám poskytne místní úřad nebo nejbližší sběrné místo. Podle vnitrostátních předpisů mohou být také uděleny pokuty každému, kdo se tohoto druhu odpadu zbaví nesprávně. Informace pro uživatele týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení.

(Obchodní a firemní použití)

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení pro obchodní a firemní použití se obraťte na výrobce nebo dovozce výrobku. Poskytnou vám informace o všech způsobech likvidace a podle data uvedeného na elektrickém nebo elektronickém zařízení na trhu vám sdělí, kdo je odpovědný za financování likvidace tohoto elektrického nebo elektronického zařízení. Informace týkající se postupů likvidace v jiných zemích mimo EU. Výše uvedený symbol platí pouze pro země Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte příslušné informace od místních úřadů nebo prodejce zařízení.

OBSAH BALENIA

Klávesnica Niceboy K310X

Manuál

Opletený kábel USB-C

INŠTALÁCIA

Klávesnica je podporovaná funkciou Plug & Play, po vybalení teda stačí klávesnicu pripojiť pomocou USB konektora do počítača. V prípade, že nie je klávesnica rozpoznaná, skontrolujte aktuálnosť USB ovládača vo vašom počítači (aktuálnosť overte u výrobcu vášho PC/notebooku).

MULTIMEDIÁLNE SKRATKY

FN + F1 = Médiá

FN + F2 = Hlasitosť-

FN + F3 = Hlasitosť+

FN + F4 = Stlmiť

FN + F5 = Zastaviť prehrávanie

FN + F6 = Predošlá skladba

FN + F7 = Spustiť/Zastaviť

FN + F8 = Ďalšia skladba

FN + F9 = E-mail

FN + F10 = WEB/Domovská stránka

FN + F11 = Zamknúť klávesy

FN + F12 = Kalkulačka

FN + ESC = Továrenské nastavenie

FN + WIN = Zamknutie systému Windows, opätovné stlačenie na odomknutie

OVLÁDANIE PODSVIETENIA

Ikona žiarovky = Zmena režimu podsvietenia

FN + SCRLK = Vypnutie podsvietenia

FN + ↑ = Zvýšenie jasu

FN + ↓ = Zníženie jasu

FN + → = Zvýšenie rýchlosti podsvietenia

FN + ← = Zníženie rýchlosti podsvietenia

FN + W = ↑↓↔ Prepínanie režimov

PARAMETRE

Rozmery:	353 * 124 * 35 mm
Hmotnosť:	0.697g
Kábel:	1,5m opletený PVC kábel
Počet kláves:	87
Anti-ghosting:	25 tlačidiel
Switch:	Mechanická
Životnosť:	50 miliónov stlačení
Multimediálne klávesy:	ÁNO s podporou klávesy FN
Podsvietenie:	12 režimov
Požiadavky OS:	Windows Vista/XP/7/8/10, mac OS

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený napájací kábel.
- Nepoužívajte výrobok, ak nefunguje správne v dôsledku pádu, poškodenia, vonkajšieho použitia alebo vniknutia vody.
- Uchovávajte mimo dosahu malých detí (najmä malé časti môžu predstavovať riziko udusenía).
- Výrobok používajte v súlade s návodom na použitie. Prípadnú stratu alebo poškodenie spôsobené nesprávnym používaním nesie používateľ.
- Kovové konektory nečistite vodou.
- Zariadenie smie demontovať iba kvalifikovaný technik spoločnosti
- Niceboy s.r.o. Neodborné rozobratie môže spôsobiť zranenie.
- Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom alebo prašnom prostredí.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ naň kladené. Týmto Niceboy s.r.o. prehlasuje, že zariadenie Niceboy K310X je v súlade so smernicami 2014/53/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na týchto internetových stránkach:

<https://niceboy.eu/sk/declaration/K310X>

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV O LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCE POUŽITIE)



Tento symbol umiestnený na výrobku alebo v pôvodnej dokumentácii výrobku znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Ak chcete tieto výrobky správne zlikvidovať, odnesť ich na určené zberné miesto, kde budú prijaté zdarma. Takýmto spôsobom likvidácie výrobku pomáhate chrániť vzácne prírodné zdroje a pomáhate predchádzať prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadu. Podrobnejšie informácie vám poskytne miestny úrad alebo najbližšie zberné miesto. Podľa vnútroštátnych predpisov môžu byť tiež udelené pokuty každému, kto sa tohto druhu odpadu zbaví nesprávne.

(Obchodné a firemné použitie)

Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení pre obchodné a firemné použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu výrobku. Poskytnú vám informácie o všetkých spôsoboch likvidácie a podľa dátumu uvedeného na elektrickom alebo elektronickom zariadení na trhu vám oznámia, kto je zodpovedný za financovanie likvidácie tohto elektrického alebo elektronického zariadenia. Informácie týkajúce sa postupov likvidácie v iných krajinách mimo EÚ. Vyššie uvedený symbol platí iba pre krajiny Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte príslušné informácie od miestnych úradov alebo predajcu zariadenia.

PACKAGE CONTENTS

Keyboard Niceboy K310X

Manual

Braided USB-C cable

INSTALLATION

The keyboard is supported by the Plug & Play function, so after unpacking, simply connect the keyboard to the computer using the USB connector. If the keyboard is not recognized, check the current USB driver on your computer (verify its currency with your PC/laptop manufacturer).

MULTIMEDIA SHORTCUTS

FN + F1 = Media

FN + F2 = Volume-

FN + F3 = Volume+

FN + F4 = Mute

FN + F5 = Stop playback

FN + F6 = Previous track

FN + F7 = Play/Pause

FN + F8 = Next track

FN + F9 = Email

FN + F10 = WEB/Homepage

FN + F11 = Lock keys

FN + F12 = Calculator

FN + ESC = Factory reset

FN + WIN = Lock the Windows system, press again to unlock

BACKLIGHT CONTROL

Light bulb icon = Change backlight mode

FN + SCRLK = Turn off backlight

FN + ↑ = Increase brightness

FN + ↓ = Decrease brightness

FN + → = Increase backlight speed

FN + ← = Decrease backlight speed

FN + W = ↑↓↔ Mode switching

SPECIFICATIONS

Dimensions:	3	53 * 124 * 35 mm
Weight:		0.697g
Cable:		1.5m braided PVC cable
Number of keys:		87
Anti-ghosting:		25 keys
Switch:		Mechanical
Lifespan:		50 million presses
Multimedia keys:		YES with FN key support
Backlight:		12 modes
OS requirements:		Windows Vista/XP/7/8/10, macOS

SAFETY INFORMATION

- Do not use the product if the power cable is damaged.
- Do not use the product if it does not function properly due to a fall, damage, outdoor use, or water ingress.
- Keep out of reach of small children (especially small parts may pose a choking hazard).
- Use the product in accordance with the user manual. Any loss or damage caused by improper use is borne by the user.
- Do not clean metal connectors with water.
- The device may only be disassembled by a qualified technician of Niceboy s.r.o. Unauthorized disassembly may cause injury.
- Do not use the device in a humid or dusty environment.

This product meets all basic EU directive requirements imposed on it. Niceboy s.r.o. hereby declares that the Niceboy K310X device complies with directives 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, and 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following website:

<https://niceboy.eu/en/declaration/K310X>

INFORMATION FOR USERS ON DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES (HOUSEHOLD USE)



This symbol on the product or its original documentation indicates that used electrical or electronic products must not be disposed of with household waste. To dispose of these products properly, take them to a designated collection point where they will be accepted free of charge. Proper disposal of the product helps protect valuable natural resources and prevent potential negative impacts on the environment and human health caused by improper waste disposal. For more detailed information, contact your local authority or the nearest collection point. Fines may be imposed for improper disposal of this type of waste according to national regulations.

(Commercial and Business Use)

For proper disposal of electrical and electronic devices for commercial and business use, contact the manufacturer or importer of the product. They will provide you with information about all disposal methods and, based on the date the electrical or electronic device was placed on the market, inform you who is responsible for financing the disposal of this equipment. Disposal Information for Countries Outside the EU. The above symbol applies only to countries within the European Union. For proper disposal of electrical and electronic devices, consult the relevant information provided by local authorities or the device's retailer.

niceboy®

MANUFACTURER:

NICEBOY s.r.o., 5. května 1746/22, Nusle, 140 00,
Prague 4, Czech Republic, ID: 294 16 876.
Made in China.

RoHS **CE**   