

ACTIVESHOP[®]

ИНСТРУКЦИИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Vapozone Giovanni D-008



Вносител:

z o.o., ACTIVESHOP Sp.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Полша
www.activeshop.com.pl Rev.
A/10/2024



Технически данни:

Номинално напрежение	220V/240V
Електрическа мощност	800W
Номинална честота	50/60Hz
Капацитет	600ML
Температура на парата	Приблизително 40°C (на 20 cm от дюзата)

Забележки преди употреба:

- Не използвайте уреда в близост до вана, умивалник или друг мокър съд.
- Не е допустимо съдът да се използва от лица, които не могат да усещат топлина. Това може да доведе до изгаряния по тялото.
- Незабавно прекратете използването на уреда, ако се появят болки или аномалии по кожата или в тялото.
- Следните хора не трябва да използват продукта:
 - Бременни жени или жени в менструация, може да предизвика кожни проблеми поради хормонален дисбаланс.
 - Хора с алергии, кожни заболявания, атопичен дерматит, чувствителна кожа или претърпели тежко слънчево изгаряне.
 - Лица с кожни наранявания, екземи, отоци и др.
 - Лица, които наскоро са претърпели операция.
- Когато свързвате щепсела, не докосвайте металните му части.
- Изключете електрозахранването и извадете щепсела от контакта, когато не използвате уреда. Ако не го направите, това може да доведе до пожар.
- Почиствайте устройството периодично, за да предотвратите натрупването на прах. Влагата и други фактори могат да доведат до пробиване на изолацията.
- Не увивайте захранващия кабел около уреда, това може да доведе до неправилно функциониране на кабела.
- Винаги се уверявайте, че уредът е захранен от източник с правилното номинално напрежение. Уверете се, че щепселът е поставен правилно в контакта. Неспазването на това изискване може да доведе до пожар, токов удар или изгаряния.
- Не свързвайте и не изключвайте уреда от контакта с мокри или влажни ръце.
- Не използвайте уреда при следните условия:
 - Когато кабелът или щепселът са горещи или повредени;
 - Когато щепселът е разхлабен в контакта;
- Не променяйте, не разтягайте, не огъвайте прекомерно и не усуквайте кабела.
- Върху въжето не трябва да се поставя нищо тежко.
- Предотвратете попадането на прах или други вредни елементи в щепсела.
- Не използвайте и не съхранявайте уреда в банята или в други помещения с висока влажност на въздуха. Това може да доведе до токов удар, пожар или повреда на изолацията.
- Не позволявайте на деца да използват уреда.
- Не използвайте уреда в близост до запалими вещества като: алкохоли, разтворители, бензин, аерозоли за пръскане и др. Това може да доведе до експлозия или пожар.
- Устройството не трябва да се потапя във вода. Използвайте резервоара за допълване на водата, необходима за работата на устройството.
- Устройството не трябва да се удрия или хвърля. Ако уредът се повреди в резултат на удар или падане, не можете да продължите да го използвате.
- Не вкарвайте нищо в накрайника и не притискайте накрайника, тъй като това може да доведе до токов удар.
- Не се опитвайте да разглобявате или да ремонтирате оборудването. За целите на ремонта се обърнете към дистрибутора, от когото е закупено оборудването, или към оторизиран сервиз

Функции: Включват се в състава на оборудването, което е предназначено за работа в режим на работа:

1. Уредът ще се изключи автоматично, когато нивото на водата в резервоара е недостатъчно.

2. Уредът произвежда топла пара.
3. Уредът има функция "озон".

Бележки за употреба върху кожата

1. Прекомерната употреба е вредна за кожата.
2. Първоначално устройството трябва да се използва само веднъж дневно, за не повече от 10 минути.
3. Използвайте 2-3 пъти седмично за нормална кожа и веднъж седмично за чувствителна кожа.
4. Ако по време на използването на уреда се почувства дискомфорт по кожата, незабавно прекратете процедурата.
5. Парата отваря запушените пори, като позволява дълбоко почистване на кожата.
6. Парата облекчава признаците на стареене и почиства кожата от токсини.
7. Процедурата също така подобрява кръвообращението.
8. След процедурата се препоръчва кожата да се хидратира.
9. Устройството трябва да се почиства периодично.

Подготовка

1. Когато отворите опаковката за първи път, може да видите остатъчна вода в контейнера. Това е водата, останала след контрола на качеството във фабриката, и няма да причини никакви хигиенни проблеми.
2. Поставете уреда върху равна, стабилна повърхност.
3. Отвийте контейнера за вода. Напълнете контейнера за вода (**с филтрирана или дестилирана вода**) и завийте капачката.
4. Свържете уреда към подходящ източник на захранване.
5. Включете уреда. Уредът ще издаде звуков сигнал, ако няма вода, тя е мръсна или недостатъчна.
6. За да активирате третирането с гореща пара, натиснете бутона "POWER", който ще светне в червено. Напълнете водата до максималното ниво. Нагревателят ще започне да загрява водата и след известно време ще започне да се появява топла мъгла.
7. С натискане на бутона "OZONE" (Озона) количеството на парата ще се увеличи значително.
8. Главата на вапозона може да се завърта.
9. При подаване на сигнал за грешка уредът трябва да се рестартира.

Инструкции за грижи

1. Дръжте дюзата на разстояние най-малко 20 см от лицето си, за да покриете цялото си лице с пара. Насочете струята пара към горната част на брадичката си.
2. Парата ще започне да излиза след няколко десетки секунди от стартирането на устройството.
3. Когато количеството вода е недостатъчно, парната струя съответно намалява. Когато няма достатъчно вода, уредът автоматично се изключва. Не изваждайте съда за вода веднага след изключването на уреда. Контейнерът за вода се нуждае от поне 10 минути, за да се охлади, в противен случай може да доведе до изгаряне.
4. Ако уредът се изключи автоматично поради недостиг на вода, изчакайте около 2 минути, докато контролерът се рестартира и уредът може да започне отново да работи.
5. Не оставяйте вода в резервоара. Когато приключите, изпразнете и подсушете резервоара.



ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Уредът е професионално оборудване, предназначено за използване в салони за красота. Боравенето с уреда само от квалифициран козметичен персонал позволява да се избегнат нежелани последици по време на процедурата.

2. Устройството не трябва да се разглобява или да се правят опити да се използва за цели, различни от посочените в тези инструкции за употреба. Всички сервизни дейности и ремонти трябва да се извършват само от оторизиран сервизен техник (фирма ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Не монтирайте и не работете с уреда в близост до течности, мокри места или с мокри ръце - за да не попадат течности в уреда.

4. Незабавно изключете уреда от контакта и се обърнете към оторизирания сервиз, осигурен от "АКТИВЕШЪП" ООД, в следните случаи:

(а) в уреда е попаднала течност, (б) уредът излъчва странна миризма, дим или издава странни звуци, (в) захранващият кабел е повреден, г) уредът е бил преобърнат или корпусът му е бил повреден.

5. Не поставяйте никакви предмети върху кабелите. Не инсталирайте уреда на място, където някой може да стъпи върху захранващия кабел.

6. От съображения за безопасност изключвайте захранващия кабел от контакта всеки път, когато приключите работа с устройството.

7. Не поставяйте нищо в отвора на уреда. Ако в отвора попадне чужд предмет, извадете кабела от контакта и се свържете с дистрибутора или производителя.

8. Не поставяйте уреда върху нестабилна количка, рафт или превозно средство. Уредът може да се повреди, ако бъде изпуснат.

9. За да се гарантира фиксираният срок на експлоатация на уреда, се препоръчва да се спазва интервал от една минута преди повторно натискане на бутона за захранване (между включване и изключване и обратно).

10. Захранването трябва да отговаря на спецификациите, посочени на табелката с данни. В противен случай съществува риск от неправилно функциониране, повреда или дори изгаряне на уреда.

ВНИМАНИЕ:

1. В случай на повреда на захранващия кабел или други неизправности, се обърнете към оторизиран

оторизиран сервизен център, за да избегнете всякаква опасност.

2. Този уред може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и от хора с намалени физически и умствени способности и липса на опит и познания за оборудването, ако е осигурен надзор или инструкции за безопасно използване на уреда, така че да се разберат свързаните с него рискове.

3. Оборудването не е предназначено за игра от деца. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.

4. Не оставяйте уреда без надзор, когато в близост се намират деца или лица, които нямат достатъчно познания за използването на уреда.

5. Този електроуред не е играчка. Неправилната употреба или контактът с електрическия уред могат да представляват риск за здравето или да доведат до смърт, поради което уредът трябва да се използва и съхранява на място, недостъпно за деца.



ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА

Изхвърляйте използваните електрически уреди, приспособления и опаковки в центрове за рециклиране в съответствие с правилата за опазване на околната среда. Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят в контейнера за битови отпадъци. Спазвайте правилата за изхвърляне на този тип оборудване. С цел опазване на околната среда в съответствие с Директива 2012/19/ЕО

относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, използваното електрическо оборудване трябва да се събира разделно и след това да се предава в пунктовете за събиране на отпадъци от електронно и електрическо оборудване.

Излезлите от употреба и старите уреди съдържат напълно рециклируеми компоненти и затова трябва да се предават за рециклиране. Поради това те трябва да се предават в съответните пунктове за събиране на отпадъци, а също така могат да бъдат предадени на "АКТИВЕШЪП" ООД.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

Устройството трябва да се транспортира при температура в диапазона от (-) 20 °C до (+) 50 °C само в оригиналната си опаковка. Съхранявайте устройството на добре проветриво място с относителна влажност не повече от 75 %. Работна температура от (+) 10 °C до (+) 40 °C. По време на процесите на съхранение и транспортиране устройството не трябва да се хвърля или изпуска, да се излага на механични удари или атмосферни влияния.