

Nothing CMF Buds 2 მომხმარებლის სახელმძღვანელო

დაასკანირეთ ან დააინსტალირეთ კოდი Nothing X აპლიკაციის დასაინსტალირებლად.




დაასკანირეთ QR კოდი, რომ ნახოთ მომხმარებლის სახელმძღვანელო ს Bluetooth: დარწმუნდით, რომ Bluetooth ჩართულია.



აპლიკაცია: მაქსიმალურად გამოიყენეთ თქვენი პროდუქტები Nothing X აპლიკაციით. დააკონფირმირეთ ეკვალაიზერის პარამეტრები, მიაწიქეთ ჟესტებით მართვა, განაახლეთ პროგრამული უზრუნველყოფა და სხვა

Buds 2, Dirac Opteo-ს მხარდაჭერით - Dirac Opteo ციფრულად აძლიერებს თქვენს ყურსასმენებში არსებულ ხმას. სრულად ავლენს ხმის პოტენციალს და უზრუნველყოფს ოპტიმიზებულ მოსმენის გამოცდილებას დაპატენტებული კორექციის ტექნოლოგიის საფუძველზე. Dirac Live-ის უნიკალური შერეული ფაზის იმპულსური რეაქციის კორექციის მრავალწლიანი გამოცდილების გამოყენებით, Opteo იყენებს გაზომვაზე დაფუძნებულ მოწინავე კორექციის ტექნოლოგიას ნებისმიერი გაუთვალისწინებელი რეზონანსის ან ხმის ფერის მოსაშორებლად, რაც მაქსიმალურად ზრდის ყურსასმენების აკუსტიკური შესრულებას

ყურის წვერების შეცვლა



ოპტიმალური კომფორტისა და ხმის ხარისხისთვის აირჩიეთ შესაბამისი ზომის ყურის წვერები.

შეამოწმეთ აქსესუარები სხვადასხვა ზომის ყურის წვერებისთვის. *ყურსასმენებს მოყვება საშუალო ზომის წვერები

ყურსასმენების ტარების აღმოჩენა

მოათავსეთ ყურსასმენები თითოეულ ყურში. ამოიღეთ ისინი მუსიკის მიმდინარეობის დროს, რათა მუსიკა ავტომატურად შეჩერდეს. თუ ყურსასმენებს 3 წუთში დააბრუნებთ, მუსიკა ავტომატურად განახლდება. თუ 3 წუთი გავა, მუსიკის თავიდან ჩართვა დაგჭირდებათ თქვენი მოწყობილობიდან

ყურსასმენების ტარების აღმოჩენა

მოათავსეთ ყურსასმენები თითოეულ ყურში. ამოიღეთ ისინი მუსიკის დაკვრის დროს, რათა მუსიკა ავტომატურად შეჩერდეს. თუ ყურსასმენებს 3 წუთში დააბრუნებთ, მუსიკა ავტომატურად განახლდება. თუ 3 წუთი გავა, მუსიკის ხელით დაკვრა დაგჭირდებათ თქვენი მოწყობილობიდან

დატენვა

- მოათავსეთ ყურსასმენები დამტენ ქეისში და დახურეთ ქეისის სახურავი დასატენად.
- დამტენი ქეისის დასატენად, დახურეთ ქეისი და შეაერთეთ ქეისი კვების წყაროსთან კვების კაბელის საშუალებით.
- თუ ქეისის ინდიკატორის შუქი მუდმივად წითელია, ქეისი იტენება. თუ მუდმივად თეთრია, ქეისი სრულად დატენილია.

დატენვის დონის ინდიკატორი

- თეთრი: ბატარეის დონე 30%-ზე მეტია.
- წითელი: ბატარეის დონე 30%-ზე ნაკლებია.
- თუ ყურსასმენები ქეისშია, ინდიკატორის შუქი ააციმციმებს ყურსასმენების ბატარეის დონესთან დაკავშირებულ ფერს და არა ქეისს.
- მარცხენა და მარჯვენა ყურსასმენების ამოღებით, ინდიკატორის შუქი ააციმციმებს ქეისის ბატარეის დონესთან დაკავშირებულ ფერს.

Nothing ტელეფონის მომხმარებლებისთვის, შეგიძლიათ დააყენოთ ვიჯეტი დაბლოკვის ეკრანზე ან შეამოწმოთ მოწყობილობის დატენვის სტატუსი სწრაფი პარამეტრების მეშვეობით, ჩამოსაშლელი შეტყობინებების ზოლში