La température à l'intérieur du réfrigérateur est trop faible.

La température externe du réfrigérateur est

Le thermostat est réglé sur une température trop


faible. Réglez le thermostat sur une température plus élevée puis patientez plusieurs heures afin

Les parois externes du réfrigérateur peuvent atteindre une température supérieure à celle de la pièce de 30°F. Ceci est normal lorsque le

chaleur depuis l'intérieur du réfrigérateur.

que la température se stabilise.

10



Certains états ou provinces n'autorisant pas les limitations de garanties implicites

ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus

Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série

13

peuvent ne pas vous concerner.

sur votre appareil

12