

PLEXGEAR®

WIRELESS CONTROLLER

X2

Art: 61888



Specifications

For use with:	Windows, PlayStation 3
Connection:	Wireless
Wireless distance:	Up to 10 m
Charging, max:	5 V/600 mA (via computer or USB charger, not included)
Charging time:	2–3 h
Battery time:	Up to 10 h
Frequency range:	2402–2477 MHz
Effective radiated power:	<20 mW
In the box:	Wireless game controller, USB-A nano receiver, USB-C charging cable (1 m), manual

Use

Power on/off

Move the switch on the back of the controller to "On" to turn it on. The LED indicators light up. Move the switch to "Off" to turn off the controller.

Note! The controller enters sleep mode after 5 minutes of inactivity and the LEDs turn off. Press the Home button () to wake it up again.

Connecting to a PC (wireless)

Connect the included USB-A nano receiver to a free USB port on your PC or PS3. The controller is automatically installed, and the drivers show as "Xbox 360 controller for Windows" on your PC.

Charging the controller

The LED indicators located below the joysticks on the front of the controller rapidly flash to indicate that the built-in battery is low and needs to be charged.

Connect the included USB-C cable to the controllers USB port and a USB charger or computer. The LED indicators below the joysticks flash when the controller is charging and turn off when it has been fully charged.

Note! The controller has to be on during charging.

Controller modes

This controller supports XInput mode and DirectInput mode.

XInput is the default mode and the controller automatically starts in this mode. It is designed by Microsoft for their Xbox controllers and is compatible with most platforms on PC.

DirectInput mimics the earlier types of controllers for systems such as Nintendo 64 and Nintendo Entertainment System (NES). DirectInput mode also has two sub-settings, analog and digital. Analog has joystick functions like the N64 controller. Digital has only directional button functions like the NES controller.

Change controller mode

Press and hold the Home button () on the middle of the controller for 5 seconds to switch between DirectInput and XInput mode. Your computer confirms the mode change by playing the USB device connected chime sound.

In DirectInput mode, you can switch between digital and analog by pressing the Home button. The LED indicators (from left to right) shows the current mode:

Digital mode: first indicator lights up.

Analog mode: first and second LED indicator light up.

To return to XInput mode, press and hold the Home button for 5 seconds.

Turbo mode

Turbo is used to send a command automatically and repeatedly while holding down a button. Turbo can be enabled for multiple buttons at the same time.

Note! Turbo mode is compatible with buttons: Y, X, B, A, L1, L2, R1 and R2. Turbo mode is not compatible with: Select, Start, Clear, Home, the analog stick directions or pad buttons.

To enable turbo mode for a button, press and hold the Turbo button while pressing the button you want to activate turbo mode for. Release the buttons to confirm.

To turn off turbo mode on a button, press and hold the Clear button and whilst pressing the button you want to turn off turbo for.

Safety information

This product contains a rechargeable Li-ion battery that cannot be replaced.


Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at www.kjell.com/61888

Recommended power adapter

To ensure optimal and safe performance, use a CE-certified adapter with these specifications:

- Minimum charging power: 0.1 Watts
- Maximum charging power: 3 Watts (for full speed)



Only use adapters meeting these specifications to avoid performance issues or safety risks.

Symbol description



WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment.

This symbol indicates that the product should not be disposed of with household waste within the EU. To protect the environment and human health from potential risks associated with improper disposal, the product should be recycled. Please take the product to an approved e-waste collection point or contact the retailer to ensure responsible handling and recycling.



This product carries the CE mark in compliance with the provisions of the EU Radio Equipment Directive 2014/53/EU and RoHS (2015/863/EU that updated 2011/65/EU).

Spesifikasjoner

For bruk med:	Windows, PlayStation 3
Tilkobling:	Wireless
Trådløs avstand:	Up to 10 m
Lading, maks:	5 V/600 mA (via datamaskin eller USB-lader, ikke inkludert)
Ladetid:	2–3 t
Batteritid:	Opptil 10 h
Frekvensområde:	2402–2477 MHz
Effektiv utstrålt kraft:	<20 mW
I pakken:	Trådløs håndkontroller, USB-A-nano-mottaker, USB-C-kabel (1 m), manual

Bruk

Strøm på/av

Før strømbryteren på håndkontrollerens bakside til "On" for å slå den på. LED-indikatorene på fremsiden av håndkontrolleren tennes. Før strømbryteren "Off" for å slå av håndkontrolleren.

Merk! Håndkontrolleren går i standby-modus etter 5 minutters inaktivitet, og LED-indikatorene slukkes. Trykk på hjemknappen (🏠) på midten av håndkontrolleren for å vekke den.

Trådløs tilkobling til datamaskin

Koble den medfølgende USB-mottakeren til en ledig USB-port på datamaskinen/PS3 din. Håndkontrolleren installeres automatisk, og vises som navnet "Xbox 360 controller for Windows" på datamaskinen.

Lade håndkontrolleren

LED-indikatorene på håndkontrollerens fremside, nedenfor de analoge styrespakene, blinker raskt når det innebygde batteriet må lades opp.

Koble den medfølgende USB-C-kabelen til håndkontrollerens USB-port og til en datamaskin eller USB-lader. LED-indikatorene blinker under lading og slukkes når håndkontrolleren er helt oppladet.

Merk! Håndkontrolleren må være slått på under lading.

Håndkontrollerens moduser

Håndkontrolleren støtter både Xinput og Directinput.

Xinput er standardvalget, og håndkontrolleren starter i denne modusen. Xinput er utformet for Microsofts Xbox-håndkontrollere og er kompatibelt med de fleste spillplattformer på datamaskinen.

Directinput imiterer den tidligere typen håndkontrollere, som hovedsakelig ble brukt til Nintendo 64 og Nintendo Entertainment System (NES). DirectInput-modusen har også to innstillinger, analog og digital. I analog modus fungerer de to analoge styrespakene som på en N64-håndkontroller. Den digitale modusen bruker bare knappetrykk på D-paden for å få bevegelser som på en NES-håndkontroller.

Bytte til DirectInput-modus (analog og digital)

Hold inne hjemknappen (🏠) på midten av håndkontrolleren i 5 sekunder for å bytte mellom DirectInput- og XInput-modus, datamaskinen din sender ut en lyd for USB-enhet tilkoblet når låget skifter.

I DirectInput-modus kan du bytte mellom digital og analog modus ved å trykke på Hjem-knappen. LED-indikatorene tennes (fra venstre til høyre) og viser valgt modus:

Digital modus: Den første LED-indikatoren lyser.

Analog modus: Den første og andre LED-indikatoren lyser.

For å gå tilbake til Xinput-modus holder du inne hjemknappen i 5 sekunder.

Turbomodus

Turbo brukes til automatisk å gjenta knappetrykk når du holder inne en knapp. Turbofunksjonen kan være aktiv på flere knapper samtidig.

Merk! Turbomodusen er kompatibel med følgende knapper: Y, X, B, A, L1, L2, R1 og R2. Turbomodus fungerer ikke med disse knappene: Select, Start, Clear, Hjem, de analoge styrespakene eller D-paden.

For å aktivere turbomodus for en knapp, trykk og hold inne tur-boknappen samtidig som du trykker på knappen som du vil aktivere turbomodus for. Slipp begge knappene for å bekrefte.

For å slå av turbomodus for en knapp, trykk og hold inne Clear-knappen mens du trykker på knappen du vil slå av turbomodus.

Sikkerhetsinformasjon

Dette produktet inneholder et oppladbart Li-ion-batteri som ikke kan byttes ut.


Forenklet EU-samsvarserklæring

Kjell & Company erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på www.kjell.com/61888

Anbefalt strømadapter

For at produktet skal fungere optimalt og sikkert må du bruke en CE-sertifisert adapter med følgende spesifikasjoner:

- Minimum ladeeffekt: 0,1 Watt
- Maksimal ladeeffekt: 3 Watt (for maksimal ladehastighet)



Bruk kun adaptere som oppfyller disse spesifikasjonene, for å unngå ytelsesproblemer eller sikkerhetsrisikoer.

Symbolbeskrivelse



WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment.

Symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å beskytte miljøets og menneskers helse mot potensielle risikoer som følge av feil avfallshåndtering, skal produktet leveres til gjenvinning. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres.



Dette produktet bærer CE-merket i samsvar med kravene i radiostyringsdirektivet 2014/53/EU og ROHS (2015/863/EU som ble oppdatert 2011/65/EU).

Spesifikasjoner

För användning med:	Windows, PlayStation 3
Anslutning:	Trådlöst
Trådlöst avstånd:	Upp till 10 m
Laddning, max:	5 V/600 mA (via dator eller USB-strömadapter, selges separat)
Laddningstid:	2–3 h
Batteritid:	Upp till 10 h
Frekvensområde:	2402–2477 MHz
Effektiv utstrålad kraft:	<20 mW
I förpackningen:	Trådlös handkontroll, USB-A-na-no-mottagare, USB-C-kabel (1 m), manual

Användning

Trådlös anslutning till dator

Anslut den medfølgende USB-mottagaren till en ledig USB-port på din dator eller PS3. Handkontrollen installeres automatisk, och drivrutinerna på datoren visas under namnet "Xbox 360 controller for Windows".

Ström på/av

För strömbrytaren på handkontrollens baksida till "On" för att starta den. LED-indikatorerna på framsidan av handkontrollen tänds.

För strömbrytaren till "Off" för att stänga av handkontrollen.

Notera! Handkontrollen går automatisk in i standby-läge och LED-indikatorerna släcks efter 5 minuters inaktivitet. Trykk på Hemknappen (H) for ått väcka den.

Ladda handkontrollen

LED-indikatorerna på handkontrollens framsida, nedanför de analoga styrspakarna, blinkar snabbt när det inbyggda batteriet behöver laddas.

Anslut den medföljande USB-C-kabeln till handkontrollens USB-port och en USB-laddare eller dator. LED-indikatorerna blinkar under laddning och släcks när handkontrollen är fulladdad.

Notera! Handkontrollen måste vara påslagen under laddning.

Handkontrollens lägen

Handkontrollen stödjer både XInput-läge och DirectInput-läge.

XInput-läget är det ursprungliga läget och handkontrollen startar i detta läge. Läget är utformat av Microsofts Xbox-handkontroller och är kompatibelt med de flesta spelplattformar på din dator.

DirectInput-läget imiterar den tidigare typen av handkontroller som används huvudsakligen för Nintendo 64 och Nintendo Entertainment System (NES). DirectInput-läget har också två inställningar för analog och digital. I det analoga läget så fungerar de analoga styrspakarna som på en N64-handkontroll. Det digitala läget använder enbart knapptryckningar på styrkorset för rörelser likt NES-handkontrollerna.

Byta till DirectInput-läget (analog och digital)

Tryck och håll ned Hem-knappen () på mitten av handkontrollen i 5 sekunder för att byta mellan DirectInput- och XInput-läget. Datorn spelar upp ljudet för USB-enhet ansluten när lägesbytet sker.

I DirectInput-läget kan du byta mellan digitalt och analogt läge genom att trycka på Hemknappen. LED indikatorerna tänds (från vänster till höger) och visar det valda läget:

Digitalt läge: första LED-indikatorn lyser.

Analogt läge: första och andra LED-indikatorn lyser.

För att återgå till XInput-läget, tryck och håll ned Hem-knappen i 5 sekunder.

Turboläget

Turbo används för att automatiskt upprepa knapptryckningar om du trycker och håller ned en knapp. Turboläget kan vara aktiv på flera knappar samtidigt.

Notera! Turboläget är kompatibelt med följande knappar: Y, X, B, A, L1, L2, R1 och R2. Turboläget fungerar inte med knapparna: Select, Start, Clear, Hem, de analoga styrspakarna eller styrkorset.

För att aktivera turboläget för en knapp, tryck och håll ned Turboknappen samtidigt som du trycker på knappen som du vill ska ha turboläget aktivt. Släpp båda knappar för att bekräfta.

För att stänga av turboläget för en knapp, tryck och håll ned Clear-knappen samtidigt som du trycker på knappen som har turbo aktiverat.

Säkerhetsinformation

Denna produkt innehåller ett uppladdningsbart Li-jon-batteri som inte kan bytas ut.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Kjell & Company deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.kjell.com/61888

Rekommenderad strömadapter

För att produkten ska fungera optimalt och säkert, använd en CE-certifierad adapter med följande specifikationer:

- Minsta laddningseffekt: 0,1 Watt
- Maximala laddningseffekt: 3 Watt (för högsta laddningshastighet)



Använd endast en adapter som uppfyller dessa specifikationer för att undvika prestandaproblem eller säkerhetsrisker.

Symbolbeskrivning



WEEE – Direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning

Denna symbol indikerar att produkten inte får kasseras tillsammans med hushållsavfall inom EU. För att skydda miljön och människors hälsa från potentiella risker vid felaktig avfallshantering ska produkten återvinnas. Lämna produkten till en godkänd samlingsplats för elektronikavfall, eller kontakta inköpsstället för att säkerställa ansvarsfull hantering och återvinning.



Denna produkt är CE-märkt i enlighet med bestämmelserna i radioutrustningsdirektiv 2014/53/EU och ROHS (2015/863/EU som uppdaterades 2011/65/EU).

www.plexgear.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2024-11-12

