

Instrukcja obsługi

Waga magazynowa
platformowa do 800 kg

wagPRO-P800

Spis treści

Specyfikacje:.....	2
Zawartość zestawu:.....	3
Uwagi ogólne.....	4
Cechy	4
Pierwsze uruchomienie	5
Operacje.....	5

Specyfikacje:

- **Materiał wykonania:** stal
- **Maksymalne obciążenie nominalne:** 800 kg
- **Dokładność:** +/- 200 g
- **Maksymalne dopuszczalne obciążenie:** 100% obciążenia nominalnego
- **Legalizacja wagi:** nie
- **Wyświetlacz:** cyfrowy, do 5 cyfr
- **Podświetlenie wyświetlacza:** zielone
- **Dodatkowe funkcje:** tarowanie wagi, zliczanie produktów, wprowadzanie cen jednostkowych, podświetlenie ekranu, funkcja automatycznego wyłączania
- **Rodzaj baterii:** kwasowo-ołowiowa
- **Zasilanie:** sieciowe, akumulatorowe
- **Pojemność akumulatora:** 4 Ah (4000 mAh)
- **Czas pracy na baterii:** do 2 dni
- **Czas czuwania:** do tygodnia
- **Automatyczne wygaszanie podświetlenia:** po 10 sekundach bezczynności
- **Temperatura pracy:** od 0 do 40°C
- **Wilgotność pracy:** od 0 do 85%
- **Wymiary urządzenia:** 80 (dł.) x 60 (szer.) x 84 (wys.) cm
- **Wymiary platformy ważącej:** 60 x 80 cm
- **Waga urządzenia:** 28,75 kg
- **Waga z opakowaniem:** 28,6 kg

Zawartość zestawu:

- Waga platformowa wagPRO-P800
- Śruby montażowe
- Zasilacz sieciowy
- Instrukcja obsługi

Uwagi ogólne

- Prosimy utrzymywać wagę w stanie suchym, nie wystawiać jej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nie przechowywać w miejscach o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, wysokiej wilgotności, dużym zapyleniu lub w miejscach narażonych na silne wstrząsy.
- Nie należy obciążać platformy ciężkimi przedmiotami, ponieważ może to spowodować uszkodzenie czujnika wagowego.
- W przypadku umieszczenia na wadze towarów przekraczających maksymalny udźwig, waga wyświetli komunikat „FULL” i uruchomi alarm. Wówczas konieczne jest natychmiastowe usunięcie towarów.
- Waga powinna pracować przy stabilnym napięciu, wyższe lub niższe napięcie może spowodować problemy.
- Waga działa przy zasilaniu prądem zmiennym. Należy odłączyć wtyczkę, jeśli waga nie będzie używana przez dłuższy czas.
- Do czyszczenia wagi należy używać wilgotnej ściereczki, nie zanurzać jej w wodzie, ponieważ może to spowodować zwarcie.
- Wagę należy utrzymywać w czystości i suchości.

Cechy

- **Zasilanie:** prąd przemienny 230 V lub 110 V oraz prąd stały 4 V lub 6 V (wbudowany akumulator), waga może pracować podczas ładowania akumulatora.
- **Operacja akumulacji** (1-99 razy)
- **Temperatura pracy:** 0°C - 40°C

- **Wilgotność pracy:** <85%

Wyświetlacze:

- wyświetlacz wagi – 5 cyfr
- wyświetlacz ceny jednostkowej: 5 cyfr
- wyświetlacz ceny całkowitej: 6 cyfr

Pierwsze uruchomienie

- Wyjmij urządzenie z opakowania, wyjmij platformę, słup ze stali nierdzewnej, wskaźnik wyświetlacza i umieść wagę na płaskiej powierzchni.
- Dokręć słupek do platformy.
- Wyreguluj cztery nóżki pod platformą.
- Aby podłączyć przewód miernika do przewodu wychodzącego z platformy (łącząc 2 wtyczki z tych 2 przewodów), a następnie zamocuj miernik na słupku. Dzięki temu po włączeniu przełącznika waga będzie działać prawidłowo.

Operacje

- Upewnij się, że waga znajduje się na płaskiej, stabilnej powierzchni, a następnie włącz ją.
- Po włączeniu wagi aktywują się funkcje **ZERO** i **STAB**. Przed zważeniem towarów upewnij się, że na wyświetlaczu widoczne są zarówno **ZERO**, jak i **STAB**, w przeciwnym razie nie uzyskasz prawidłowej wartości pomiaru.
- **Przycisk podświetlenia:** Naciśnij ten przycisk, aby włączyć podświetlenie wyświetlacza LCD. Naciśnij go ponownie, aby wyłączyć podświetlenie. Po włączeniu podświetlenia wyświetlacza LCD, jeśli na platformie nie ma żadnego

przedmiotu, podświetlenie wyłączy się automatycznie po 3 sekundach w celu oszczędzania energii.

- **Przycisk ZERO:** zeruje wartość w oknie wagi (jeśli funkcja TARE jest aktywna, funkcja ZERO jest wyłączona).
- **Przycisk TARE:**

Aby aktywować funkcję TARE: Naciśnij ten przycisk, a wskaźnik TARE wyświetli się, a okienko wagi pokaże 0,000

Aby wyłączyć funkcję TARE: po usunięciu przedmiotu ekran wagi pokaże ujemną wartość, następnie naciśnij przycisk **TARE**, strzałka wskaże **ZERO**, a ekran wagi 0, co oznacza, że funkcja TARE została wyłączona.

- **Klawisz [0]–[9]:** Klawisz numeryczny (0–9) służy do ustawiania ceny jednostkowej.
- **Klawisz Add:** Podczas ważenia zapisuje i sumuje wartość wagi i ilości.

Po umieszczeniu towaru na platformie pomiar pojawi się na ekranie. Można nacisnąć klawisz numeryczny, aby wprowadzić cenę jednostkową, a ekran z ceną całkowitą wyświetli ten pierwszy towar. Teraz, jeśli naciśniesz **ADD**, pojawi się cena jednostkowa: **Add: 1**

Należy usunąć ten towar, umieścić inny towar, nacisnąć klawisz numeryczny, aby wprowadzić cenę jednostkową, a następnie w trzech oknach pojawią się nowe wartości, a w oknie **cena całkowita** pojawi się kwota za drugi towar.

Naciśnij ponownie przycisk **Add**, a pojawi się okno ceny jednostkowej „Dodaj 2”.

Teraz okno ceny całkowitej pokazuje wartość dla 2 sztuk. Jeśli chcesz zważyć więcej sztuk, możesz powtarzać ten krok tyle razy, ile chcesz.

Uwaga: łączna liczba sztuk nie powinna przekraczać 99.

Jeśli chcesz anulować tę funkcję, po prostu naciśnij **przycisk C** na panelu.

- **Przycisk C:** służy do anulowania ustawionej ceny jednostkowej.
- **Przycisk DECIMAL POINT:** służy do ustawiania pozycji dziesiętnej ceny jednostkowej.
- **Klawisz M*(*=1,2 itd.):** służy do wyświetlania ceny jednostkowej zapisanej w pamięci. Po umieszczeniu przedmiotu na platformie i naciśnięciu jednego z klawiszy, cena jednostkowa i odpowiednia cena całkowita zostaną wyświetlone na ekranie.
- **Klawisz Store:** służy do zapisywania ceny jednostkowej za pomocą klawisza M*. Najpierw należy nacisnąć klawisz STORE, cena jednostkowa wyświetli się jako „o”, następnie można wprowadzić żądane cyfry i nacisnąć klawisz M*(*=1,2 itd.), po czym cena zostanie zapisana.