

Cuisinart®

PerfecTemp® 14-Cup Programmable Coffeemaker

DCC-3200 SERIES



Instruction
& Recipe
Booklet

For your safety and continued enjoyment of this product, always
read the instruction book carefully before using.

Important Safeguards

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be taken, including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS.**
2. **Always unplug from outlet when either the appliance or display clock is not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.**
3. Do not touch hot surfaces. Use handles and knobs.
4. To protect against electric shock, do not place cord, plug, or base unit in water or other liquids.
5. This appliance should not be used by or near children or individuals with certain disabilities.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest Cuisinart Repair Center for examination, repair, and electrical or mechanical adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by Cuisinart may cause injuries.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Always fill water reservoir first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, push the Brew/Off button, then remove plug from wall outlet.
12. Do not use appliance for other than intended use.
13. Snap lid securely onto carafe before serving any beverages.
14. Scalding may occur if the lid is removed during the brewing cycle.
15. The glass carafe is designed for use with this coffeemaker only. It must never be used on the range top.
16. Do not set a hot carafe on a wet or cold surface.
17. Do not use a cracked carafe or a carafe

having a loose or weakened handle.

18. Do not clean carafe or heating plate with cleansers, steel wool pads, or other abrasive materials.
19. **WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE BASE PANEL. NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REPAIRS SHOULD BE DONE ONLY BY AUTHORIZED PERSONNEL.**
20. Do not place cloth beneath coffeemaker or otherwise restrict airflow.
21. Use only the Cuisinart® Gold-Tone Commercial Style Filter or standard cone-shaped paper filter with this unit. OTHER GOLD-TONE PERMANENT FILTERS MAY CAUSE THE COFFEEMAKER TO OVERFLOW.
22. Do not operate your appliance in an appliance garage or under a wall cabinet. **When storing in an appliance garage, always unplug the unit from the electrical outlet.** Not doing so could create a risk of fire, especially if the appliance touches the walls of the garage or the door touches the unit as it closes.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

Warning: Risk Of Fire Or Electric Shock



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated, dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of fire or electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Special Cord Set Instructions

A short power-supply cord is provided to reduce the risks of injury resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Longer detachable power supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If a longer extension cord is used:

1. The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
2. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
3. The extension cord should be a grounding type 3-wire cord.

Notice

This appliance has a Grounding plug. To reduce the risk of electric shock, this plug will fit into a Grounding outlet only one way. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

Operating Notice

Clogging and backing up of water and/or coffee in the filter basket can occur under any or a combination of any of the following conditions: The use of too finely ground coffee, using two or more paper filters, using the gold-tone filter in conjunction with a paper filter or not properly cleaning coffee grounds from the gold-tone filter, or allowing coffee grounds to spill over the filter.

Caution: Never open the filter basket during the brewing cycle, even if no water is draining from the filter basket, because extremely hot water/coffee can spill out from the filter basket and cause injury. If water/coffee is not draining from the filter basket during the brewing cycle, unplug the unit and wait 10 minutes before opening and checking the filter basket.



WARNING
RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK,

DO NOT REMOVE COVER (OR BACK)

NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE

REPAIR SHOULD BE DONE BY AUTHORIZED SERVICE PERSONNEL ONLY

Contents

Important Safeguards 2-3

Important Unpacking Instructions 4

The Quest for the Perfect Cup of Coffee 4

Features and Benefits 5

Control Panel 6

Before Brewing Your First Pot 7

Programming Your Coffeemaker 7

Making Coffee. 8

Brew Pause™ Feature 9

Cleaning and Maintenance 9

Decalcification. 9

Warranty. 10

Important Unpacking Instructions

1. Place the box on a large, sturdy, flat surface.
 2. Remove literature.
 3. Turn the box so that the back side of the coffeemaker is down and slide the coffeemaker from the box.
 4. After the coffeemaker has been removed, place the box out of the way and lift off the left and right inserts.
 5. Grasp the carafe by its handle, remove it from the heating plate, and remove the polybag.
 6. Remove the polybag covering the coffeemaker.
- Save all packing materials in case you have to ship the machine in the future.
- KEEP ALL PLASTIC BAGS AWAY FROM CHILDREN.

The Quest For The Perfect Cup Of Coffee

Element 1: Water

Coffee is 98% water. The quality of that water is as important as the quality of your coffee. If water doesn't taste good from the tap, it won't taste good in your coffee. Cuisinart includes a charcoal water filter to remove chlorine, bad tastes and odors for the purest coffee flavor, every time you brew.

Element 2: Coffee

While coffee is 98% water, all of the flavor comes from the beans. To achieve the same great taste you enjoy at a coffee bar, you need to use the same quality of coffee. If you choose to grind your own beans, buy them fresh and whole. Buy only about a two-week supply at a time, because once the bean is broken, its flavor degrades quickly.

Element 3: Grind


The grind is critical for proper flavor extraction. If the grind is too fine, over-extraction and bitterness will result. Too fine a grind may also clog the filter. If grind is too coarse, the water will pass through too quickly and the maximum flavor will not be extracted. When grinding your own beans, we recommend a medium-fine grind.

Element 4: Proportion

Coffee that is too strong or too weak is always a disappointment. Follow the recommended portions of ground coffee in the instructions under MAKING COFFEE, and later adjust the amount to suit your taste.

Features And Benefits

- 1. **Coffeemaker Lid**
Opens to access filter basket, water filter and water reservoir.
- 2. **Water Reservoir with Water Level Indicator Window**
- 3. **Showerhead** (not shown)
Distributes water evenly over coffee, reducing temperature loss as water passes through grounds.
- 4. **Charcoal Water Filter Holder**
Holds water filter firmly in place.
- 5. **Charcoal Water Filter**
Eliminates chlorine, bad tastes and odors from tap water.
- 6. **Filter Basket**
Holds a #4 paper filter **OR** a gold-tone filter.
- 7. **Filter Basket Holder**
- 8. **Cuisinart® Permanent Gold-Tone Commercial-Style Filter**
Eliminates the need for paper filters.
NOTE: Some fine grounds may flow through the filter and appear as sediment in the carafe.



- 9. **Control Panel**
See detailed illustration, page 6.
- 10. **Brew Pause™**
Stops flow of coffee from basket when carafe is removed (20 seconds max) from the heater plate, so a cup can be poured mid-brew.
- 11. **14-Cup Glass Carafe**
The easy-pour carafe has an ergonomic handle and brewed coffee markings for 4 to 14 cups.
- 12. **60-Second Reset** (not shown)
One-minute protection in case a breaker trips, the unit is unplugged, or the power fails. It holds all programmed information, including time of day, Auto On time and Auto Off time.
- 13. **Measuring Scoop**
- 14. **BPA Free** (not shown)
All parts that come in contact with coffee or liquids are BPA free.



Getting to know your Control Panel

Detailed programming and use instructions are on pages 7 and 8.



1. Ready Tone Button

Lets you turn an audible “Brew Cycle Finished” alert on or off.

2. Blue Backlit Display

Displays time of day, Auto On and Auto Off times.

A. Low, Medium and High (L,M,H) warming plate indicators.

B. Ready Tone off icon appears when Ready Tone is off.

3. Hour and Minute Buttons

Use to set hours and minutes for time of day, Auto On and Auto Off times

4. Carafe Temperature Button

Adjusts warming plate temperature to Low, Medium or High to keep freshly brewed coffee at the temperature you prefer.

5. Clean Button

Red indicator appears when it is time to decalcify your coffeemaker.

6. Bold Flavor Strength Button

Lets you choose bold or regular coffee flavor; blue indicator appears when bold is selected.

7. Brew/Off & Auto Off Button

Turns coffeemaker on and off. Use the Auto Off feature to program the time you want the coffeemaker to shut off – from 0 to 4 hours after brew cycle is finished.

8. Prog/Auto On Button

Lets you program coffeemaker to automatically begin brewing up to 24 hours in advance.

9. 1-4 Cup Button

Adjusts brew process to maximize coffee flavor when brewing fewer than 5 cups. Blue indicator appears when function is selected.

Before Brewing Your First Pot of Coffee

Rinsing your coffeemaker: During the manufacturing process, dust can get trapped in the unit. We recommend flushing out the system before brewing your first pot of coffee. Simply fill the reservoir, power on the unit, and follow steps 1, 3 and 5 on page 8 under MAKING COFFEE. Do not add coffee!

Charcoal Water Filter

Your coffeemaker comes with a charcoal water filter that eliminates chlorine, bad tastes and odors from tap water.

Inserting the Water Filter

- Remove the filter from polybag and soak it, fully immersed, in cold tap water for 15 minutes.
- Lift the water filter holder out of the water reservoir.
- Press down on the filter compartment and pull toward you to open.
- Place filter into the holder and snap it closed. Be careful – improper placement can tear the filter skin.
- Flush filter by running cold tap water through holes in bottom of compartment for 10 seconds.
- Allow the filter to drain completely.
- Slide the water filter holder back into the channel in the water reservoir, pushing it down to the base of the unit.

NOTE: We recommend changing the water filter every 60 days or after 60 uses, and more often if you have hard water.

Replacement filters can be purchased in stores, by calling Cuisinart Customer Service, or at www.cuisinart.com



Programming Your Coffeemaker

Setting the Clock

When the coffeemaker is plugged in, 12:00 will flash in the display for 10 seconds, indicating the unit is in Clock Set mode. If 12:00 stops flashing, simply press and hold Hour or Minute button to return to flashing Clock Set mode.

Setting Hours and Minutes

Press either button to select the desired time. Hold buttons down to scroll through the digits quickly, or press and release to advance one digit at a time. Be sure the PM indicator is on if setting a PM time.

SETTING THE Auto On TIME

1. Press and hold the Prog/Auto On button for 2 seconds. The digital display will flash the default (12:00) or previously selected time. Follow directions under SETTING THE CLOCK (above) to program your start-brew time. Five seconds after finishing, the unit will automatically exit Auto On Setup mode and the indicator light will illuminate, letting you know Auto On is activated.

NOTE: To exit Auto On Setup mode, you can also just press Auto On button again.

1. To activate Auto On using previously selected time:

Press the Prog/Auto On button. Previously set time will appear and indicator will light up. Display will return to clock setting.

2. To deactivate Auto On:

Press illuminated Auto On button; light will go off, indicating mode is turned off.

Setting The Auto Off Time

1. **Press and hold the Auto Off button for 2 seconds.**

The digital display will flash the programmed Auto Off default (2:00) or previously selected time. Follow directions under SETTING THE CLOCK to program coffeemaker to shut off from 0 to 4 hours after brew cycle is finished.

2. **To exit/confirm Auto Off time setting:**

Do not touch any buttons. Auto Off Setup mode will be exited automatically after 5 seconds.

Turning Off Ready Tone

Your coffeemaker features a Ready Tone that beeps 5 times when coffee is finished brewing. To turn this alert off, press Tone button; an icon will appear in display to indicate tone is off. To turn tone back on, press Tone button again; icon will disappear.

Making Coffee

Follow instructions in BEFORE BREWING YOUR FIRST POT OF COFFEE (page 7).

1. **Fill the water reservoir**

Lift the coffeemaker lid to open. Pour the desired amount of water into the water reservoir using the water level indicator located at the side of the coffeemaker.



2. **Add the ground coffee**

Insert a #4 paper filter OR the gold-tone filter. Be sure that the paper filter is completely open and fully inserted in the basket. It may help to fold and flatten the seams of a paper filter beforehand. Add 1 level scoop of ground coffee per cup. Adjust the amount according to taste.



NOTE: The maximum capacity for ground coffee is 15 tablespoons for this coffeemaker. Exceeding this amount may cause overflow if the coffee is too finely ground.

3. **Position carafe and plug in unit**

Place carafe on heating plate and be sure coffeemaker lid is closed. Plug coffeemaker into an electrical outlet.

4. **Set preferences**

- a. Press the 1–4 cup button if you are brewing fewer than 5 cups. The indicator light will illuminate.
- b. Press the Bold button to select stronger coffee flavor, if desired. The button's indicator light will illuminate. Press again to turn off light and brew at regular strength.
- c. Choose Low (L), Medium (M) or High (H) carafe temperature by pressing Carafe Temp button. Selection will appear in display.

5. **Start Brewing**

Press the Brew/Off button to begin brewing.

6. **After brewing**

When the brewing cycle has been completed, five beeps will sound. Coffee will continue to stream from the filter for several seconds.

Note: Reservoir cover may be hot during and directly after brewing. Wait at least 10 minutes before opening.

Brew Pause™ Feature

This feature interrupts the flow of coffee from the basket to let you pour that first cup mid-brew. Because the flavor profile of coffee brewed at the start of a cycle differs from that brewed toward the end, be aware that using this feature will weaken the flavor strength of the finished pot.

NOTE: Removing carafe for more than 20 seconds during brew cycle may cause filter basket to overflow.

Cleaning And Maintenance

Always turn coffeemaker off and remove the plug from the electrical outlet before cleaning.

Lift up the coffeemaker lid. Remove and discard the paper filter and ground coffee. The filter basket can be washed in warm, soapy water and rinsed thoroughly, or cleaned in the upper rack of the dishwasher. Dry all parts after use.

Do not put any water in the unit once the filter basket has been removed. Wipe the area under the filter basket with a damp cloth.

Remove the carafe from the heating plate. Discard any remaining coffee. The carafe and lid can be washed in warm, soapy water and rinsed thoroughly, or placed in a dishwasher. The carafe and carafe lid should be placed on the upper rack only.

Do not use any scouring agents or harsh cleansers on any part of the coffeemaker.

Never immerse base unit in water or other liquids. To clean base, simply wipe with a clean, damp cloth and dry before storing. Fingerprints and other blemishes on the housing can be washed off with soap and water or a nonabrasive cleaning solution. Wipe heating plate with a clean, damp cloth. Never use rough, abrasive materials or cleansers to clean the heating plate. Do not dry the inside of the water reservoir with a cloth, as lint may remain.

Maintenance

Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

Decalcification

Decalcification refers to the removal of calcium deposits that form over time on the metal parts of your coffeemaker. The mineral content of the tap water in your area and the frequency of use affects the rate of the calcium buildup, which can affect the functioning of your coffeemaker and the flavor of your coffee.

For best performance from your PerfectTemp® coffeemaker, we recommend cleaning it whenever the CLEAN LED indicator lights up.

NOTE: Before decalcifying your unit, remove the charcoal water filter from the water reservoir.

To clean:

1. Fill the water reservoir to capacity with a mixture of 1/3 white vinegar and 2/3 water.
2. Press and hold the CLEAN button.
When the CLEAN LED indicator flashes, the coffeemaker is in Clean mode. Release the button.
3. When the cycle is completed, 5 beeps will sound and the coffeemaker will shut off.
4. If the CLEAN indicator illuminates once more, repeat the cleaning procedure with a fresh solution of vinegar and water.
NOTE: One cleaning cycle is usually sufficient.
5. When the CLEAN indicator remains off, run one cycle with a full reservoir of fresh, cold water to rinse the unit.
6. Return the charcoal water filter to the holder inside the water reservoir and your coffeemaker is ready to brew!

Warranty

Limited Three-Year Warranty

This warranty is available to U.S. consumers who purchase products directly from Cuisinart or an authorized Cuisinart® reseller. You are a consumer if you own a Cuisinart® PerfectTemp® 14-Cup Programmable Coffeemaker that was purchased at retail for personal, family or household use. Except as otherwise required under applicable law, this warranty is not available to retailers or other commercial purchasers or owners or consumers who purchase from unauthorized Cuisinart® resellers. We warrant that your Cuisinart® PerfectTemp® 14-Cup Programmable Coffeemaker will be free of defects in materials and workmanship under normal home use for 3 years from the date of original purchase.

We recommend that you visit our website, <https://cuisinart.registria.com>, for a fast, efficient way to complete your product registration. However, product registration does not eliminate the need for the consumer to maintain the original proof of purchase in order to obtain the warranty benefits. In the event that you do not have proof of purchase date, the purchase date for purposes of this warranty will be the date of manufacture.

California Residents Only

California law provides that for In-Warranty Service, California residents have the option of returning a nonconforming product (A) to the store where it was purchased or (B) to another retail store that sells Cuisinart products of the same type. The retail store shall then, according to its preference, either repair the product, refer the consumer to an independent repair facility, replace the product, or refund the purchase price less the amount directly attributable to the consumer's prior usage of the product. If neither of the above two options results in the appropriate relief to the consumer, the consumer may then take the product to an independent repair facility, if service or repair can be economically accomplished. Cuisinart and not the consumer will be responsible for the reasonable cost of such service, repair, replacement, or refund for nonconforming products under warranty. California residents may also, according to their preference, return nonconforming products directly to Cuisinart for repair or, if necessary, replacement by calling our Consumer Service Center toll-free at **1-800-726-0190**. Cuisinart will be responsible for the cost of the repair, replacement, and shipping and handling for such nonconforming products under warranty.

Hassle-Free replacement warranty

Your ultimate satisfaction in Cuisinart products is our goal, so if your Cuisinart® PerfectTemp® 14-Cup Programmable Coffeemaker should fail within the generous warranty period, we will repair it or, if necessary, replace it at no cost to you. To obtain a return shipping label, email us at <https://www.cuisinart.com/customer-care/product-assistance/product-inquiry/>. Or call our toll-free customer service department at **1-800-726-0190** to speak with a representative.

Your Cuisinart® PerfectTemp® 14-Cup Programmable Coffeemaker has been manufactured to the strictest specifications and has been designed for use only in 120-volt outlets and only with authorized accessories and replacement parts. This warranty expressly excludes any defects or damages caused by attempted use of this unit with a converter, as well as use with accessories, replacement parts or repair service other than those authorized by Cuisinart. This warranty does not cover any damage caused by accident, misuse, shipment or other than ordinary household use. This warranty excludes all incidental or consequential damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of these damages, so these exclusions may not apply to you. You may also have other rights, which vary from state to state.

Important: If the nonconforming product is to be serviced by someone other than Cuisinart's Authorized Service Center, please remind the servicer to call our Consumer Service Center at **1-800-726-0190** to ensure that the problem is properly diagnosed, the product is serviced with the correct parts, and to ensure that the product is still under warranty.

©2024 Cuisinart
Glendale, AZ 85307
Printed in China
24CE089600

BN IB-17048-ESP-B

Cuisinart®

Cafetera programable de 14 tazas PerfectTemp®

DCC-3200 SERIES



Manual De
Instrucciones

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto,
siempre lea las instrucciones cuidadosamente
antes de usarlo.

Medidas De Seguridad Importantes

Siempre que use aparatos eléctricos, debe tomar precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, electrocución o heridas, incluso las siguientes:

1. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.**
2. **Siempre desconecte el aparato cuando este o el reloj no están en uso y antes de limpiarlo. Permita que se enfríe antes de instalar/sacar piezas y antes de limpiarlo.**
3. No toque las superficies calientes. Utilice el mango y los botones o perillas.
4. Para reducir el riesgo de electrocución, no sumerja el cable, la clavija o el cuerpo del aparato en agua u otro líquido.
5. Este aparato no debería ser usado por o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
6. No utilice este aparato si el cable o la clavija estuviesen dañados, después de que hubiese funcionado mal o que se hubiese caído o si estuviese dañado. Regrese el aparato a un centro de servicio autorizado para su revisión, reparación o ajuste.
7. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por Cuisinart para uso con este modelo puede provocar heridas.
8. No lo utilice en exteriores.
9. No permita que el cable cuelgue del borde de la encimera o de la mesa, ni que haga contacto con superficies calientes.
10. No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador a gas o una hornilla eléctrica caliente, ni en un horno caliente.
11. Siempre llene el depósito de agua antes de conectar el aparato a la toma de corriente. Siempre apague el aparato, presionando el botón BREW/OFF, antes de desconectarlo.
12. No utilice el aparato para ningún otro fin que no sea el indicado.
13. Asegúrese de que la tapa de la jarra esté debidamente cerrada antes de servir café.
14. Para evitar las quemaduras, no retire la tapa durante la preparación.
15. La jarra proveída con esta cafetera ha sido diseñada para ser usada con ésta únicamente; no la ponga sobre una hornilla caliente.

16. No ponga la jarra caliente sobre una superficie húmeda o fría.
17. No utilice la jarra si estuviese rajada o si el asa estuviese floja.
18. No limpie la jarra o la placa calentadora con limpiadores abrasivos, lana de acero u otros materiales abrasivos.
19. **ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O ELECTROCUCIÓN, NO DESARME EL CUERPO DEL APARATO. ESTE APARATO NO CONTIENE PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. LAS REPARACIONES DEBEN SER REALIZADAS POR UN TÉCNICO AUTORIZADO.**
20. No coloque la cafetera encima de un paño/trapo ni obstruya el flujo de aire debajo de ésta.
21. Solamente use un filtro dorado permanente Cuisinart® o filtros cónicos de papel estándares con este aparato. **OTROS FILTROS PERMANENTES PODRÍAN PROVOCAR UN DERRAME.**
22. No haga funcionar el aparato bajo o adentro de un armario. Siempre desconecte el aparato antes de guardarlo en un armario. Dejar el aparato conectado presenta un riesgo de incendio, especialmente si éste toca las paredes o la puerta del armario cuando cierra.

Guarde Estas Instrucciones Para Uso Doméstico Solamente

Advertencia: Riesgo De Incendio O Electroculción



El símbolo representado por un relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene como fin alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados en el interior del aparato, los cuales pueden ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de incendio o electroculción.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene como fin alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al equipo.

Uso De Extensiones

El cable provisto con este aparato es corto, para reducir el riesgo de que alguien se enganche o tropiece con un cable más largo. Se podrá usar un cable alargador/de extensión, siempre que respete las precauciones siguientes. Si usa un cable alargador/de extensión:

1. La clasificación nominal del cable alargador/de extensión debe ser por lo menos igual a la del aparato.
2. El cable más largo debe ser acomodado de tal manera que no cuelgue de la encimera/mesa, donde puede ser jalado por niños o causar tropiezos.
3. Compruebe que el cable alargador/de extensión tiene puesta a tierra (tipo de cable con 3 conductores).

Aviso

El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entrara en la toma de corriente, invíértela. Si aún no entrara completamente, comuníquese con un electricista. No intente modificarla.

Importante

Ciertas condiciones pueden producir un atascamiento del agua y/o del café en el portafiltros y provocar un derrame. Para evitar que esto ocurra, no mueva el café demasiado fino, no utilice más de un filtro de papel, o un filtro permanente al mismo tiempo que un filtro de papel, o bien un filtro permanente sucio, y no sobrellene el filtro.

Precaución: Nunca abra la tapa durante la preparación, aunque líquido no esté bajando. Agua o café muy caliente podría salir del pico y causar quemaduras. Si el café no escurriera debidamente durante la preparación, desenchufe el aparato y espere 10 minutos antes de abrir la tapa y examinar el portafiltros.

	ADVERTENCIA RIESGO DE INCENDIO O ELECTROCUCIÓN NO LO ABRA	
ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O ELECTROCUCIÓN, NO DESARME EL CUERPO DEL APARATO. ESTE APARATO NO CONTIENE PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. LAS REPARACIONES DEBEN SER EFECTUADAS POR TÉCNICOS AUTORIZADOS SOLAMENTE.		

Índice

Medidas de seguridad importantes 2-3

Importantes instrucciones de desembalaje. . . . 4

Sugerencias para la preparación
de un buen café 4

Piezas y características 5

Panel de control 6

Antes del primer uso 7

Programación 7

Operación. 8

Función Brew Pause™ 8

Limpieza y mantenimiento 9

Eliminación del sarro. 9

Garantía10

Importantes Instrucciones De Desembalaje

1. Ponga la caja sobre una superficie espaciosa, plana y segura.
2. Retire el manual de instrucciones y otros folletos de la caja.
3. Voltee la caja para que repose en su lado y retire la cafetera.
4. Aleje la caja y alce las dos piezas de cartón.
5. Agarre la jarra por el asa, y retírela de la placa y de la bolsa protectora.
6. Retire la bolsa protectora que envuelve la cafetera.

Le aconsejamos que guarde el material de embalaje.

MANTENGA LAS BOLSAS DE PLÁSTICO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Sugerencias Para La Preparación De Un Buen Café

Elemento 1: el agua

El café está constituido por un 98% de agua. Por lo tanto, la calidad del agua es tan importante como la del café. Si el agua tiene mal sabor, el café tendrá mal sabor. Por eso Cuisinart equipó su cafetera con un filtro de carbón que remueve el cloro y el mal sabor y olor, para preparar café puro, taza tras taza.

Elemento 2: el café

Aunque la mayor parte del brebaje es agua, el sabor proviene del café. Para preparar un brebaje de calidad, debe usar ingredientes de calidad. Elija café fresco, en granos enteros. Compre café aproximadamente dos veces por mes. Una vez que se rompen los granos, el sabor intenso y rico del café comienza a deteriorarse.

Elemento 3: el grado de la molienda

La molienda es primordial para preservar el sabor del café. Café molido muy fino producirá un café amargo. Esto también puede trabar el filtro. Café molido muy grueso dejará pasar el agua demasiado rápidamente, lo cual producirá un café acuoso. Le aconsejamos que utilice un grado de molienda medio-fino.

Elemento 4: las proporciones

Para que el café sea perfecto, ni muy débil ni muy fuerte, se debe usar la proporción apropiada de café y agua. Siga las pautas en la sección PREPARACIÓN y ajuste las proporciones al gusto.

Piezas Y Características

1. Tapa

Acceso fácil al portafiltros, al filtro de agua y al depósito de agua.

2. Depósito de agua con indicador del nivel de agua

3. Rociador de agua (no ilustrado)

Distribuye el agua uniformemente sobre el café, reduciendo la pérdida de temperatura durante la infusión.

4. Soporte del filtro de carbón

Sujeta firmemente el filtro.

5. Filtro de carbón

Elimina el cloro, el mal olor y sabor del agua corriente.

6. Portafiltros

Para filtro de papel No. 4 O filtro permanente.

7. Compartimiento del portafiltros

8. Filtro dorado permanente Cuisinart®

Reemplaza los filtros de papel. **NOTA:** el filtro permanente puede dejar pasar posos finos de café.

9. Panel de control

Detalles en la página 6.

10. Función de pausa al servir Brew Pause™

Detiene el flujo de café al retirar la jarra de la placa, lo que permite servir una taza de café antes del final de la preparación.

11. Jarra de vidrio de 14 tazas

Jarra de 14 tazas, con cómoda asa ergonómica, pico anti-goteo y marcas de dos a catorce tazas.


12. Sistema de protección contra falla eléctrica (no ilustrado)

Provee una protección de un minuto en caso de interrupción del suministro eléctrico, guardando la información programada, incluso la hora del día y la hora de encendido/apagado automático.

13. Cuchara de medir

14. Sin BPA (no ilustrado)

Ninguna de las piezas en contacto con el café/ líquido contiene bisfenol A (BPA).



Panel De Control

Véase las instrucciones detalladas de programación en las páginas siguientes.



1. Botón para activar/desactivar la señal de listo

Permite activar/desactivar la señal que indica que el café está listo.

2. Pantalla digital con retroiluminación azul

Indica la hora del día y la hora de encendido/apagado automático.

A. Indicadores de temperatura de la placa calentadora: L (bajo), M (medio), H (alto)

B. Indicador de la señal de listo (apareciendo la señal ha sido desactivada)

3. Botones de las horas (HR) y de los minutos (MIN)

Permiten fijar la hora y la hora de encendido/apagado automático.

4. Control de temperatura de la placa calentadora

Permite ajustar la temperatura de la placa al nivel deseado: L (bajo), M (medio) o H (alto).

5. Botón de limpieza

El indicador rojo indica cuando es tiempo de eliminar los depósitos de sarro del sistema interno.

6. Selector de fuerza

Permite elegir la intensidad del café: regular o fuerte (BOLD). El indicador luminoso aparece cuando "fuerte" ha sido seleccionado.

7. Botón de encendido/apagado y de programación del encendido automático

Permite encender y apagar el aparato. Utilice los botones "HR" y "MIN" para programar otra hora de apagado automático, desde 0 hasta 4 horas después del final del ciclo de preparación.

8. Botón de programación del encendido automático

Permite programar el encendido automático, hasta con 24 horas de antelación.

9. Botón 1-4 (preparación 1-4 tazas)

Optimiza el sabor y la temperatura del café cuando se prepara menos de 5 tazas. El indicador luminoso verde se enciende cuando la función está activada.

Antes Del Primer Uso

Limpieza inicial del sistema interno: Puede acumularse polvo en el aparato durante el proceso de fabricación. Le recomendamos que limpie el sistema interno de la cafetera antes de preparar café por primera vez. Simplemente llene el depósito y encienda la unidad, siguiendo los pasos 1, 3 y 5 de la sección OPERACIÓN en la página 8, **pero omitiendo el café**.

Filtro de carbón

Su cafetera está equipada con un filtro de carbón que elimina el cloro y el mal olor/sabor del agua corriente.

Instalación del filtro

- Retire el filtro de la bolsa de plástico y remójelo en agua fría durante 15 minutos.
- Alce el soporte del filtro que se encuentra en el depósito de agua de la cafetera.
- Abra el soporte.
- Instale el filtro en el soporte y ciérrelo. Haga esto con mucho cuidado. Si no instalara el filtro de manera correcta, la membrana del filtro podría romperse.
- Enjuague el filtro en agua fría durante 10 segundos para limpiarlo, las aberturas directamente bajo el flujo de agua.
- Permita que el filtro seque completamente.
- Regrese el soporte del filtro en el depósito, empujándolo hasta el fondo.

NOTA: le aconsejamos que cambie el filtro de agua cada 60 días o 60 usos, o más frecuentemente si el agua es dura.

Los filtros están disponibles en las tiendas especializadas, en nuestro sitio Web www.cuisinart.com, o llamando a nuestro servicio postventa al 1-800-726-0190.

Programación

Cómo fijar la hora

12:00 (la hora por defecto) aparecerá en la pantalla, parpadeando, al enchufar la cafetera. Si deja de parpadear, mantenga oprimido el botón HR o MIN para regresar al modo de fijación de la hora.

Oprima el botón "HR" para fijar la hora y el botón "MIN" para fijar los minutos. Mantenga oprimido el botón para desplazarse por las horas o los minutos más rápidamente u oprima el botón repetidamente para avanzar en incrementos de una hora o de un minuto. Cercíorese que el indicador PM está en la pantalla si desea fijar una hora de tarde/noche.

Cómo Fijar La Hora De Encendido Automático

1. Mantenga oprimido el botón PROG/AUTO ON durante 2 segundos.

La hora por defecto (12:00) o la hora de encendido automático previamente fijada aparecerá en la pantalla. Utilice los botones "HR" y "MIN" para programar la hora de encendido automático. Cinco segundos después de terminar la programación, la unidad saldrá automáticamente del modo de programación y el indicador luminoso se iluminará para indicar que el encendido automático ha sido activado.

NOTA: para salir del modo de programación en cualquier momento, presione el botón AUTO ON.

2. Para activar el encendido automático:

Oprima el botón PROG/AUTO ON. El tiempo previamente fijado aparecerá en la pantalla y el indicador luminoso se iluminará. Luego, la hora aparecerá en la pantalla.

3. Para desactivar el encendido automático:

Presione el botón AUTO ON iluminado; la luz se apagará, lo que indica que el modo ha sido desactivado.

Cómo Fijar El Tiempo De Apagado Automático

1. Mantenga oprimido el botón AUTO OFF durante 2 segundos.

El tiempo por defecto (2:00) o el tiempo de apagado automático previamente fijado aparecerá en la pantalla. Utilice los botones "HR" y "MIN" para programar otro tiempo de apagado automático, desde 0 hasta 4 horas después del final del ciclo de preparación.

2. Para salir del modo de programación y confirmar el tiempo de apagado automático: no toque ningún botón, la cafetera saldrá del modo de programación automáticamente después de 5 segundos.

Cómo Desactivar La Señal De Listo

Su cafetera cuenta con una señal sonora que emite 5 pitidos al final de la preparación. Para desactivar esta función, presione el botón TONE; un icono aparecerá en la pantalla para indicar que la función ha sido desactivada. Para volver a activar la señal, presione el botón TONE; el icono desaparecerá.

Operación

Limpie la cafetera antes de usarla por primera vez, según se indicó en la sección ANTES DEL PRIMER USO.

1. Llene el depósito de agua

Alce la tapa para abrir. Agregue agua hasta el nivel deseado.



2. Agregue café molido

Instale un filtro de papel No. 4 O el filtro dorado en el portafiltros. Asegúrese de que el filtro esté completamente abierto y debidamente instalado. Puede resultar útil doblar y aplanar las costuras del filtro de

papel de antemano. Agregue 1 cucharada de café molido por taza. Ajuste la cantidad de café al gusto.



NOTA: esta cafetera tiene una capacidad máxima de 15 cucharadas de café molido. No exceda esta cantidad; esto podría provocar un derrame, especialmente si el café ha sido molido muy fino.

3. Coloque la jarra sobre la placa

Coloque la jarra sobre la placa y asegúrese de que la tapa está cerrada. Enchufe el cable en una toma de corriente

4. Fije sus preferencias

- Si desea preparar menos de 5 tazas de café, oprima el botón "1-4". El indicador luminoso se encenderá.
- Oprima el botón BOLD si desea café fuerte. El indicador luminoso se encenderá. Presione el botón otra vez para preparar café regular.
- Elija la temperatura de la placa, L (baja), M (media) o H (alta), presionando el botón CARAFE TEMP. Su selección aparecerá en la pantalla.

Función de pausa al servir Brew Pause™

La función Brew Pause™ (pausa al servir) permite retirar la jarra de la placa antes del fin del ciclo de preparación. Aunque ofrecemos esta opción, le recomendamos que espere hasta el final de la preparación para servir el café, porque el sabor del café cambia durante el ciclo.

NOTA: la función Brew Pause™ detiene el flujo de café durante solamente 20 segundos; no deje la jarra fuera de la placa durante más tiempo.

Limpieza Y Mantenimiento

Siempre apague y desconecte el aparato antes de limpiarlo.

Abra la tapa de la cafetera. Retire y tire el filtro de papel. El portafiltros puede lavarse a mano, con detergente y agua tibia, o en la bandeja superior del lavavajillas. Permita que todas las piezas sequen.

No ponga agua en la unidad después de retirar el portafiltros. Limpie el área bajo el portafiltros con un paño húmedo.

Retire la jarra de la placa calentadora. Tire el café remanente. Lave la jarra y la tapa de la jarra a mano, con agua tibia y detergente, o en la bandeja superior del lavavajillas.

No utilice productos o materiales abrasivos para limpiar el aparato.

No sumerja el aparato en agua u otro líquido. Limpie el cuerpo del aparato con un paño húmedo y séquelo antes de guardar el aparato. Las huellas de dedos y otras manchas podrán eliminarse con agua y detergente, o con una solución limpiadora no abrasiva. Limpie la placa calentadora con un paño húmedo. Nunca utilice materiales ásperos o limpiadores abrasivos para limpiar la placa. No seque el interior del depósito de agua con un paño, porque pelusas pueden quedarse adentro del mismo.

Mantenimiento

Cualquier otro servicio debe ser realizado por un técnico autorizado.

Eliminación del sarro

Con el tiempo, depósitos de calcio (sarro) se acumulan en las partes metálicas de la cafetera, lo que puede afectar el desempeño de la cafetera y el sabor del café. Nota: el nivel de acumulación depende del contenido en mineral del agua de la llave y de la frecuencia de uso de la cafetera.

Para un rendimiento óptimo, le aconsejamos eliminar el sarro cada vez que el indicador luminoso del botón CLEAN se enciende.

NOTA: retire el filtro de carbón antes de eliminar el sarro.

Para limpiar:

1. Llene el depósito de agua hasta la capacidad máxima con 1/3 de vinagre blanco y 2/3 de agua.
2. Mantenga oprimido el botón CLEAN. Cuando el indicador luminoso al lado del botón CLEAN empiece a parpadear, suelte el botón.
3. Al final del ciclo de limpieza (indicado por cinco pitidos), la cafetera se apagará.
5. Si el indicador luminoso sigue encendido, haga un segundo ciclo de limpieza con una nueva solución de agua con vinagre.
NOTA: por lo general, un ciclo es suficiente para eliminar el sarro.
6. Si el indicador luminosos está apagado, repita estos pasos con un tanque de agua fresca para eliminar el olor a vinagre.
7. Vuelva a instalar el filtro de carbón. ¡Su cafetera está lista!

Garantía

Garantía limitada de tres años

Esta garantía es para los consumidores que residen en los EE. UU. solamente. Usted es un consumidor si posee un aparato Cuisinart® que fue comprado en una tienda para uso personal, familiar o casero. A menos que la ley aplicable exija lo contrario, esta garantía no es para los minoristas u otros consumidores/compradores comerciales. Cuisinart garantiza este producto contra todo defecto de materiales o fabricación durante 3 años después de la fecha de compra original, siempre que el aparato haya sido utilizado para uso doméstico y según las instrucciones. Le aconsejamos que llene el formulario de registro disponible en <https://cuisinart.registria.com> a fin de facilitar la verificación de la fecha de compra original. Sin embargo, no es necesario registrar el producto para recibir servicio bajo esta garantía. En ausencia de prueba de la fecha de compra, el período de garantía será calculado a partir de la fecha de fabricación del producto.

Residentes De California

La ley del estado de California ofrece dos opciones bajo el período de garantía. Los residentes del estado de California pueden regresar el producto defectuoso (A) a la tienda donde lo compraron o (B) a otra tienda que venda productos Cuisinart® de este tipo. La tienda, a su opción, reparará el producto, referirá el consumidor a un centro de servicio independiente, sustituirá el producto, o reembolsará al consumidor el precio de compra menos la cantidad directamente atribuible al uso anterior del producto por el consumidor. Si estas dos opciones no satisfacen al consumidor, podrá llevar el aparato a un centro de servicio independiente, siempre que se pueda arreglar o reparar el aparato de manera económica. Cuisinart (no el consumidor) será responsable por los gastos de servicio, reparación, sustitución o reembolso de los productos defectuosos bajo garantía. Los residentes de California también pueden, si así lo desean, mandar el aparato defectuoso directamente a Cuisinart para que sea reparado o sustituido. Para esto, deben llamar a nuestro servicio de atención al cliente al **1-800-726-0190**. Cuisinart será responsable por los gastos de reparación, reemplazo, manejo y envío de los productos defectuosos durante el período de garantía.

Garantía De Reemplazo Sin Dificultades

Su máxima satisfacción es nuestra prioridad, así que si su producto Cuisinart® falla dentro del generoso período de garantía, lo repararemos o, de ser necesario, lo reemplazaremos, sin costo alguno para usted. Para obtener una etiqueta de envío de devolución, envíenos un correo electrónico, visitando <https://www.cuisinart.com/customer-care/product-assistance/product-inquiry/>. O llame sin cargo a nuestro servicio de atención al cliente, al **1-800-726-0190**, para hablar con un representante.

Este producto satisface las más altas exigencias de fabricación y ha sido diseñado para funcionar con 120 V, usando accesorios y repuestos autorizados solamente. Esta garantía excluye expresamente los defectos o daños causados por accesorios, piezas o reparaciones no autorizados por Cuisinart, así como los defectos o daños causados por el uso de un convertidor de voltaje. Esta garantía no cubre el uso comercial o industrial del producto, y no es válida en caso de daños causados por mal uso, negligencia o accidente. Esta garantía excluye todos los daños incidentales o consecuentes. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Importante: si debe llevar el producto defectuoso a un centro de servicio no autorizado, por favor informe al personal del centro de servicio que deben llamar al servicio posventa de Cuisinart, al **1-800-726-0190**, a fin de diagnosticar el problema correctamente, usar las piezas correctas para repararlo y asegurarse de que el producto aún está bajo garantía.

©2024 Cuisinart
Glendale, AZ 85307
Impreso en China
24CE089600

BN IB-17048-ESP-B