

# ACTIVESHOP®

## Instruktioner för användning

UV LED nagellampa GLOW X

Modell: FD-160A



**Importer:**

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A  
54-610 Wrocław, Polska  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/03/2024



## Tekniska data:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Nominell spänning</b>    | <b>220 - 240V</b>   |
| <b>Elektrisk effekt</b>     | <b>54W</b>          |
| <b>Nominell frekvens</b>    | <b>50HZ</b>         |
| <b>Utgångsspänning</b>      | <b>12V</b>          |
| <b>Antal lysdioder</b>      | <b>24LEDS</b>       |
| <b>Mått och dimensioner</b> | <b>22x19x10,5cm</b> |

## Anmärkningar

1. Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder lampan för första gången.
2. Titta inte direkt på LED-lampan eftersom det kan skada din syn.
3. Använd inte lampan om strömförsörjningen är skadad.
4. Om du exponeras för ljuset för länge kan det skada huden.
5. Använd produkter som är avsedda för härdning med LED-ljus.
6. Kom ihåg att dra ur kontakten när du har använt apparaten.
7. Håll apparaten utom räckhåll för barn.

## Anvisningar för användning:

1. Anslut strömförsörjningen till lampan. Gör inte detta med våta eller fuktiga händer.
2. För att apparaten ska börja fungera måste du välja rätt driftläge.
3. Det finns 4 knappar på enheten 10s,30s,60s, 99s (lågvarmreläge).



4. I lågvarmreläget ökas effekten gradvis för att minimera eventuella obehag som kan uppstå under härdningen av lacken.
5. Lampan arbetar med full effekt i lägena 10s, 30s och 60s.
6. Om användaren inte slår på något läge, när handen förs in i lampan, kommer sensorn att aktivera lampan. Den maximala drifttiden är 120 sekunder.
7. När arbetet är klart ska du stänga av enheten och koppla bort den från strömförsörjningen.

## SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Enheten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal undviks oönskade konsekvenser under behandlingen.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta platser eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur eluttaget och kontakta ACTIVESHOP Ltd:s auktoriserade serviceverkstad i följande fall  
(a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera apparatens livslängd rekommenderar vi att du väntar en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

## FÖRSIKTIGHET

1. Om nätsladden skadas eller om det uppstår andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och brist på erfarenhet och förtrogenhet med utrustningen, om övervakning eller instruktioner ges om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de associerade riskerna förstås.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan innebära hälsorisker eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

## KASSERING AV APPARATEN



Kasserade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar ska lämnas till återvinningscentraler för återvinning av råmaterial i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i behållare för hushållsavfall. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning.

För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste begagnad elektrisk utrustning samlas in separat och sedan lämnas till samlingsställen för begagnad elektrisk och elektronisk utrustning.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför lämnas in för återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga samlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

## **FÖRVARING OCH TRANSPORT**

Enheten får endast transporteras i originalförpackningen vid en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara enheten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.

