

LED MONITOR

Product manual




Contents	
Welcome	3
Package Contents	3
Product Overview	4
Installing the Stand	5
Connecting to Power	6
Connecting External Devices	7-8
Touch Function Control	9
Adjusting the Viewing Angle	10
Turning the Device On/Off	11
OSD Menu	12
Hot Keys	14
Troubleshooting	15-16
Maintenance	17
Product Guarantee	18

Welcome

Package Contents

1. Touch Display
2. Power cord
3. HDMI cable
4. USB 2.0 touch cable (Type A to Type A)
5. Quick start guide



Product Overview

Front View

56.5cm

Display Screen


Power LED
Power Button
VGA
HDMI
USB

56.5cm

Rear View

1. HDMI
2. VGA
3. Audio

4. Power
5. USB



Installing the Stand

1. Place the monitor on a flat, stable surface with the screen facing down.


2. Remove the stand accessory from the box and adjust the height to 90°.

3. Align the stand with the mounting holes on the back of the monitor and secure it with the screws.

4. Using short screws and spacers, connect the stand to the back of the monitor with a screwdriver.

5. Adjust the stand using long screws to fix the monitor directly as this will ensure the monitor is at the correct viewing angle.


6. Stand the monitor up and adjust the monitor angle up and down as required.



Connecting to Power

1. Connect the power cord to the power jack at the rear of the device.
2. Connect the power cord plug to a power outlet.

NOTE: The monitor is equipped with one HDMI 1.4 port.




Connecting External Devices

HDMI Connection

Connect one end of an HDMI cable to the HDMI port of the monitor. Then connect the other end of the cable to the HDMI port of the computer.


NOTE: The monitor is equipped with one HDMI 1.4 port.



Connecting External Devices

VGA Connection

Connect one end of a VGA cable to the VGA port. Then connect the other end of the cable to the VGA port of the computer.




Touch Function Control

Before using the touch function, ensure the USB Type A to Type A cable is connected to your computer and the Windows operating system is running.

1. Plug the power cord into a power outlet.
2. Press the Power key to turn on the monitor.
3. Turn the monitor off, press the Power key again.


NOTE: The monitor is also equipped with dual speakers.



Audio Connection

Plug an audio cable into the Audio port of the monitor. Plug the other end into headphones.

NOTE: The monitor is also equipped with dual speakers.




Adjusting the Viewing Angle

1. For optimal viewing, we recommend that you look at the full face of the monitor, then adjust the monitor to the angle that is most comfortable for you.

2. Hold the stand to prevent the monitor from falling while changing its angle.


3. You can adjust the monitor's angle from 5 to 90°.

4. Do not touch the Touch screen when you change the angle. It may cause damage or break the Touch screen and LCD screen.



Turning the Device On/Off

1. Plug the power cord into a power outlet.
2. Press the Power key to turn on the monitor.
3. To turn the monitor off, press the Power key again.




On-Screen Display (OSD) Menu

Press the MENU key to activate the On-Screen Display (OSD) Menu.

1. Press the MENU key to activate the On-Screen Display (OSD) Menu.

2. Press the **Volume** key to call up the brightness adjustment menu.

3. Press the **Auto** key to call up the brightness adjustment menu.




Hot Keys

When the On-Screen Display (OSD) Menu is off, you can quickly access functions by using the control panel keys.

1. Press the **Volume** key to call up the brightness adjustment menu.

2. Press the **Volume** key to call up the brightness adjustment menu.

3. Press **Auto** to switch the signal channel.



Troubleshooting

This section describes some common problems that you may experience when using the monitor.

Problem or Issue

Power Issue

Control panel does not work

Some menus are not visible in the OSD

No audio output

The monitor will not adjust

USB devices connected to the monitor do not work

The external device connected to the monitor does not work

Possible Solutions

Check whether the OSD Menu is locked. Turn off the monitor, unplug the power cord, plug it back in, and then turn on the monitor. Restart the monitor to factory settings.

Press only one key at a time. Repeat the key operation.

Adjust the View Mode or the input source.

If using ear/headphones, ensure the audio jack is properly connected. Make sure the volume is not muted, nor set to 0. Check the audio default setting.

Make sure there are no obstructions near or on the monitor, and that there is adequate spacing.

For more information, see "Adjusting the Viewing Angle".

Make sure the USB cable is connected properly, and that the connection is secure.

Some USB devices require a higher electric current; connect the device directly to the computer.

Make sure the Power is On.

Adjust brightness and contrast via the OSD Menu.


Try changing to another USB port if applicable.

Some USB devices require a higher electric current; connect the device directly to the computer.

Make sure the Power is On.

Adjust brightness and contrast via the OSD Menu.

Check the connecting cable and make sure it is properly and securely connected. Loose or broken pins in the cable connector could cause an improper connection.




Maintenance

General Precautions

Cleaning the Screen

Cleaning the Case



Product Guarantee

Product certification

Product name

Model

Origin

Inspector

Certified company

warranty card

Purchase type


User name

Purchase date

Purchase shop

Purchase model

Maintenance reason



LEDモニタ

製品マニュアル




製品一覧	
ようこそ	3
パッケージ内容	3
製品概要	4
スタンドの設置	5
電源への接続	6
外部機器の接続	7-8
タッチ機能コントロール	9
オーディオ接続	10
視野角の調整	11
デバイスのオン/オフ	12
OSDメニュー	13
ホットキー	14
Troubleshooting	15-16
Maintenance	17
製品保証	18

ようこそ

パッケージ内容

1. タッチディスプレイ
2. 電源コード
3. HDMIケーブル
4. USB 2.0 タッチケーブル (Type A to Type A)
5. クイックスタートガイド



製品概要

フロントビュー

56.5cm

表示画面

Power LED
Power Button
VGA
HDMI
USB

56.5cm

リアビュー

1. HDMI
2. VGA
3. オーディオ

4. パワー
5. USB



スタンドの設置

1. モニターを平らで安定した場所に設置します。背面を下に向けて設置します。


2. スタンドアクセサリーを箱から取り出し、スタンドを正面の取り付け部に設置します。

3. スタンドをモニター背面の取り付け部にしっかりと固定します。

4. 短いネジとスペーサーを使用して、スタンドをモニターの背面に固定します。

5. モニターを直接固定しないでください。ネジを緩め、長いネジを使用してモニターの背面にしっかりと固定してください。

6. モニターを直接固定しないでください。ネジを緩め、長いネジを使用してモニターの背面にしっかりと固定してください。




電源への接続

1. 電源コードを機器背面の電源ポートに接続します。

2. 電源コードのプラグをコンセントに接続します。

3. モニターを電源に接続し、電源ボタンを押して起動します。




外部機器の接続

HDMI接続

HDMIケーブルの一端をモニターのHDMIポートに接続する。次に、ケーブルの另一端をコンピュータのHDMIポートに接続する。


注: モニターにはHDMI 1.4ポートが装備されています。



外部機器の接続


VGA接続

VGAケーブルの一端をVGAポートに接続する。次に、ケーブルの另一端をコンピュータのVGAポートに接続する。



タッチ機能コントロール

タッチ機能を有効にするには、USB Type A to Type AケーブルをコンピュータとWindowsオペレーティングシステムに接続し、モニターの電源をオンにします。タッチ機能は自動的に有効になります。Windowsのタッチ機能は、タッチパネルのキャリブレーションを必要とします。タッチパネルのキャリブレーションは、タッチパネルのキャリブレーションソフトウェアを使用して行うことができます。タッチパネルのキャリブレーションソフトウェアは、タッチパネルのキャリブレーションソフトウェアのインストールと実行が必要です。



オーディオ接続

オーディオケーブルをモニターのオーディオポートに差し込みます。もう一方の端をヘッドフォンに差し込みます。

注: モニターにはデュアルスピーカーも装備されています。




視野角の調整

1. 最適な視聴のために、モニターの前面を正しくおきます。それから、モニターを最適な角度に調整します。モニターを最適な角度に調整するには、モニターを最適な角度に調整する必要があります。

2. モニターを最適な角度に調整するには、モニターを最適な角度に調整する必要があります。

3. モニターを最適な角度に調整するには、モニターを最適な角度に調整する必要があります。




デバイスのオン/オフ

1. 電源コードをコンセントに差し込みます。

2. 電源ボタンを押してモニターの電源を入れます。

3. モニターの電源をオフにするには、電源ボタンを押します。




オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニュー

MENUキーを押してオンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューを開きます。

1. MENUキーを押してオンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューを開きます。

2. MENUキーを押してオンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューを開きます。

3. MENUキーを押してオンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューを開きます。




ホットキー

オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューがオフの場合、コントロールパネルキーを使用して機能を呼び出すことができます。

1. MENUキーを押してオンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューを開きます。

2. MENUキーを押してオンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューを開きます。

3. MENUキーを押してオンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューを開きます。



トラブルシューティング

このセクションでは、モニターを使用する際に発生する可能性のある一般的な問題を説明しています。問題が解決しない場合は、モニターの電源をオフにし、電源コードを抜き、電源コードを差し込み、モニターを再起動してください。

問題または症状

電源がつかない

コントロールパネルが機能しない

一部のメニューが表示されない

オーディオが機能しない

モニターの角度が調整されない

USBデバイスが接続されたモニターで機能しない


外部デバイスが接続されたモニターで機能しない

可能な解決策

モニターが電源に接続されていることを確認してください。モニターが電源に接続されていることを確認してください。モニターが電源に接続されていることを確認してください。

モニターが電源に接続されていることを確認してください。モニターが電源に接続されていることを確認してください。モニターが電源に接続されていることを確認してください。

モニターが電源に接続されていることを確認してください。モニターが電源に接続されていることを確認してください。モニターが電源に接続されていることを確認してください。




メンテナンス

一般的な注意事項

スクリーンクリーニング

ケースクリーニング



製品保証

製品認証

保証書

購入タイプ

保証期間

ユーザー名


登録番号

購入日

購入店

購入モデル

メンテナンスの理由



LED-MONITOR

Produktanleitung




Inhalt	
Willkommen	3
Paketinhalt	3
Produktübersicht	4
Installation des Ständers	5
Anschließen an das Stromnetz	6
Anschließen externer Geräte	7-8
Steuerung der Touch-Funktion	9
Audioschluss	10
Einstellen des Betrachtungswinkels	11
Ein- und Ausschalten des Geräts	12
OSD-Menü	13
Tastenkombinationen	14
Fehlersuche	15-16
Wartung	17
Produktgarantie	18

Willkommen

Inhalt des Pakets

1. das Touch-Display
2. Netzkabel
3. HDMI-Kabel
4. USB 2.0 Touch-Kabel (Typ A auf Typ A)
5. Schnellstartanleitung



Produktübersicht

Vorderansicht

56.5cm

Bildschirm


Power LED
Ein-/Aus-Taste
VGA
HDMI
USB

56.5cm

Rückansicht

1. HDMI
2. VGA
3. Audio

4. Strom
5. USB



Montage des Ständers


1. Stellen Sie den Monitor auf eine flache, stabile Oberfläche nach unten gerichtet.

2. Nehmen Sie das Stativzubehör aus dem Karton und stellen Sie es nach unten gerichtet.

3. Richten Sie das Stativ auf den Befestigungspunkten auf der Rückseite des Monitors aus.

4. Verwenden Sie kurze Schrauben und Abstandshalter, um das Stativ an der Rückseite des Monitors zu befestigen.

5. Stellen Sie den Monitor auf und stellen Sie ihn nach oben und unten ein.




Anschließen an die Stromversorgung

1. Schließen Sie das Netzkabel an die Netzbuchse auf der Rückseite des Geräts an.

2. Schließen Sie den Stecker des Netzkabels an eine Steckdose an.

3. Drücken Sie den Monitor auf, um das Gerät zu aktivieren.




Anschließen externer Geräte

HDMI-Anschluss

Schließen Sie ein Ende eines HDMI-Kabels an den HDMI-Anschluss des Monitors an. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den HDMI-Anschluss des Computers an.

Hinweis: Der Monitor ist mit einem HDMI 1.4-Anschluss ausgestattet.



Anschließen externer Geräte

VGA-Anschluss

Schließen Sie ein Ende eines VGA-Kabels an den VGA-Anschluss an. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den VGA-Anschluss des Computers an.



Touch-Funktionssteuerung

Vergewissern Sie sich vor der Verwendung der Touch-Funktion, dass das USB Type A zu Type A-Kabel an Ihren Computer angeschlossen ist und das Windows-Betriebssystem Betriebsmodus ausgeführt wird.

1. Plug the power cord into a power outlet.
2. Press the Power key to turn on the monitor.
3. Turn the monitor off, press the Power key again.


NOTE: The monitor is also equipped with dual speakers.



Audioverbindung

Schließen Sie ein Audiokabel an den Audianschluss des Monitors an. Schließen Sie das andere Ende an einen Kopfhörer an.

Hinweis: Der Monitor ist auch mit zwei Lautsprechern ausgestattet.




Einstellen des Betrachtungswinkels

1. Für eine optimale Betrachtung empfehlen wir, dass Sie auf die gesamte Fläche des Monitors schauen und dann die Monitor auf den für Sie bequemsten Winkel einstellen, der für Sie am angenehmsten ist.

2. Halten Sie den Ständer fest, um zu verhindern, dass der Monitor beim Verändern des Winkels umkippt.

3. Richten Sie den Winkel des Monitors von 5 bis 90 Grad ein.

4. Berühren Sie nicht den Touchscreen, wenn Sie den Winkel ändern. Dies kann den Touchscreen beschädigen.




Ein- und Ausschalten des Geräts

1. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.

2. Drücken Sie die Power-Taste, um den Monitor einzuschalten.

3. Um den Monitor auszuschalten, drücken Sie erneut die Power-Taste.




Menü der Bildschirmanzeige (OSD)

Drücken Sie die Taste MENU, um das OSD Menü (On-Screen Display) zu aktivieren.

1. Drücken Sie die Taste MENU, um das OSD Menü zu aktivieren.

2. Drücken Sie die Taste **Volume**, um das Helligkeitsanpassungsmenü aufzurufen.

3. Drücken Sie die Taste **Auto**, um das Signalformat zu wechseln.




Tastenkombinationen

Wenn das OSD-Menü (On-Screen Display) ausgeschaltet ist, können Sie schnell können Sie mit den Tasten des Bedienfelds schnell auf Funktionen zugreifen.

1. Drücken Sie die Taste **Volume**, um das Helligkeitsanpassungsmenü aufzurufen.

2. Drücken Sie die Taste **Volume**, um das Helligkeitsanpassungsmenü aufzurufen.

3. Drücken Sie **Auto**, um das Signalformat zu wechseln.



Fehlersuche

In diesem Abschnitt werden einige häufige Probleme beschrieben, die bei der Verwendung des Monitors auftreten können.

Problem oder Frage

Keine Leistung

Einige Menüs sind nicht sichtbar

Keine Audioausgabe

Der Monitor wird nicht eingeschaltet

Die Tasten funktionieren nicht

Die Tasten funktionieren nicht

Mögliche Lösungen

Überprüfen Sie, ob das OSD-Menü eingeschaltet ist.


Überprüfen Sie, ob das OSD-Menü eingeschaltet ist.

Überprüfen Sie, ob das OSD-Menü eingeschaltet ist.

Überprüfen Sie, ob das OSD-Menü eingeschaltet ist.

Überprüfen Sie, ob das OSD-Menü eingeschaltet ist.

Überprüfen Sie, ob das OSD-Menü eingeschaltet ist.




Wartung

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

Reinigung des Bildschirms

Reinigung des Gehäuses



Produktgarantie

Produktzertifizierung

Produktname

Modell

Hersteller

Origin

Inspector

Dieses Produkt ist das Werk nach bestandener Prüfung

Zertifiziertes Unternehmen

Garantiekarte

Art des Kaufs

Garanzzeit

Kaufdatum

Einkaufsstelle

Kaufmodell

Wartungsdatum

