

Programowanie znaku ~ jako prefiks w czytniku HD42A

W celu ustawienia znaku ~ jako prefiks w czytniku HD42A należy zeskanować poniższy kod.

