Instrukcja obsługi

Czytnik kodów 2D

HD3900

Spis treści

Specyfikacje: 3
Zawartość zestawu: 5
Cechy: 5
Podstawowe kody konfiguracyjne 6
Ustawienia dźwięku 6
Ustawienia podświetlenia 7
Ustawienia łączności bezprzewodowej 7
Ustawienia przejścia w tryb czuwania 8

Specyfikacje:

- **Matryca:** 640*480 CMOS
- **Metoda skanowania:** manualnie (na przycisk) / automatycznie (po zbliżeniu kodu)
- **Potwierdzenie skanowania:** sygnał dźwiękowy oraz świetlny
- **Kąt skanowania:** Obrót ±360°, poziomo ±60°, pod skosem ±70°
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** zapis do 120 tysięcy zeskanowanych kodów
- **Czas pracy na jednym ładowaniu:** 15 godzin
- **Czas pełnego naładowania:** 4 godziny
- **Interfejs:** USB
- **Kompatybilny z systemem operacyjnym:** Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS
- **Wymiary urządzenia:** 16,5 x 8,6 x 6,6 cm
- **Wymiary opakowania:** 18,5 x 11 x 8,3 cm
- **Waga urządzenia:** 173 g
- **Waga urządzenia w opakowaniu:** 312 g
- **Temperatura pracy:** 10 do 45°C
- **Temperatura przechowywania:** -20 do 40°C
- **Wilgotność pracy:** 5 do 95%
- **Wilgotność przechowywania:** 5 do 95%

- **Odczytywane kody 1D:** Airline 2 of 5, Codabar, Codablock A, Code 128, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, EAN/UPC, EAN-8, EAN-13, Full ASCII Code 39, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, HongKong 2 of 5（China post), Interleaved 2 of 5、RSS-14, RSS-LIMITED, RSS-EXPANDED, Straight 2 of 5 Industrial, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC-E, MSI, Pharmacode, Matrix 2 of 5, Codablock F
- **Odczytywane kody 2D:** Data Matrix Code, HANXIN, Maxicode, MicroPDF417, QR Code, Aztec Code, Composite, DOT_CODE

Zawartość zestawu:

- Czytnik kodów,
- kabel USB,
- mikroodbiornik USB,
- instrukcja obsługi.

Cechy:

- **Skanowanie**: manualnie (na przycisk) / automatycznie (po zbliżeniu kodu)
- **Dostępne interfejsy**: USB
- **Rodzaje skanowanych kodów**: kody kreskowe 1D i 2D, w tym QR i Aztec z etykiet papierowych oraz ekranów telefonu
- **Pojemność pamięci wewnętrznej**: zapis do 120 tysięcy zeskanowanych kodów

Podstawowe kody konfiguracyjne

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Stan baterii

Tryb manualny

Tryb automatyczny

Ustawienia dźwięku

Włączanie dźwięku

Niska głośność

Średnia głośność

Wysoka głośność

Ustawienia podświetlenia

Włączanie celownika

Wyłączanie celownika

Włączanie podświetlenia

Wyłączanie podświetlenia

Ustawienia łączności bezprzewodowej

Parowanie z odbiornikiem

Tryb rzeczywisty

Tryb magazynowy

Przesyłanie

Czyszczenie pamięci

Ustawienia przejścia w tryb czuwania

Po 30 sekundach

Po 1 minucie

Po 5 minutach

Po 30 minutach

Stale wyłączony

Uśpij