

Foot Massager

Model: RF-FM059R



Black



Silver



White

CONTENTS

● ENGLISH	01-09
-----------	-------

● DEUTSCH	10-19
-----------	-------

● FRANÇAIS	20-29
------------	-------

● ITALIANO	30-39
------------	-------

● ESPAÑOL	40-49
-----------	-------

Thank you for your purchase of RENPHO Foot Massager. The massager offers a powerful massage. While enjoying massager, you should use it with care and safety. To ensure safety and avoid any property damage, please read this manual carefully and use as indicated. Non-compliance may cause serious injuries or severe property damage.

Important Safety Instructions

DO NOT use this product as a substitute for medical attention.

DO NOT use this product for more than 30 minutes at a time. Allow at least 30 minutes cool down period in between uses. Extensive use could lead to the appliance overheating and reduce the life of the product.

The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.

This product is not to be used by children under 9 years old.

This appliance must not be used by persons insensitive to heat and other very vulnerable persons who are unable to react to overheating if using the Heat Function.

This product is not intended for medical use. It is intended only to provide a comfortable massage.

If you have any concerns regarding your health, consult your doctor before using this appliance.

Individuals with pacemakers should consult a physician before using this product.

In case of pregnancy, diabetes or illness, consult your doctor before using this product.

Massage should be pleasant and comfortable. Should pain or discomfort result, or if you experience pain in a muscle or joint for a prolonged period of time, stop use and consult your doctor.

Never use the massager on open wounds, discoloured areas, areas of poor circulation or any areas of the body that are swollen, burned,

inflamed or where skin eruptions or sores are present.

DO NOT use the machine while under the influence of alcohol, sleeping pills or sedatives.

It is normal to feel itching, tingling or see redness on area of the skin where the massager was used after use. These symptoms will soon disappear. However, if these symptoms remain for an extended period, we suggest you consult your doctor as there may be a more serious underlying issue.

To prevent bruising, do not press too hard on the device.

DO NOT leave the appliance unattended when in use or plugged in.

Take care that children cannot touch the appliance when in use, and make sure they cannot reach and pull the power cord.

To protect against the risk of electric shock, do not immerse the appliance, cord or power adaptor in water or other liquids.

DO NOT use or store the product near sinks, baths or showers containing water or near running water.

DO NOT use in the bath, shower, spa, pool etc.

Always disconnect the power adaptor from the power point after use.

DO NOT use this appliance if it has been dropped or any part of the appliance (including cord or power adaptor) has been damaged.

The use of accessories not intended for use with this appliance may cause injuries to the user or damage to the appliance.

DO NOT place this unit on other appliances, on uneven surfaces or where it could be subject to heat sources (e.g. radiators or stoves), direct sunlight, excessive dust.

This appliance should not be placed near a hot gas or electrical burner or placed in a heated oven.

The appliance should always be switched off before disconnecting from the power supply. Never pull the cord to disconnect the power adaptor from either the appliance or the power point. Grasp the plug / adaptor body.

There are no user serviceable parts in this appliance.

If this appliance is to be used by a third party, please supply the instruction manual with it.

Ensure children and babies do not play with plastic bags or any of the packaging material.

DO NOT operate the appliance with wet hands or wet feet to reduce the risk of electric shock.

DO NOT carry the appliance by the power cord.

DO NOT use the appliance while sleeping or if feeling sleepy.

DO NOT use this product before bed. The massager has a stimulating effect and may delay sleep.

DO NOT use this product while in bed.

DO NOT use machinery or heavy equipment while using this appliance.

DO NOT cover the appliance while in use. The product will overheat and may cause fire, electrocution, damage to property or injury to persons.

Prolonged Heat application can result in skin burns.

This appliance is intended for human use only. Not for animals and pets.

DO NOT allow pets or animals to lie or chew on this appliance or on the electrical cord etc.

Never reach or touch an appliance which has fallen into water. Unplug from the mains power point immediately.

Position the power adaptor cord properly so that it will not be walked on, tripped over or pinched by items placed on or against it.

DO NOT store or use the appliance near or in high temperature areas.

If the power adaptor or power adaptor supply cord is damaged, do not use. It must be disposed in order to avoid a hazard.

ONLY for indoor domestic use. Industrial or commercial use invalidates the warranty.

No liability can be accepted for any damage caused by non-compliance with these instructions or any other improper use or mishandling of appliance.

Additional Safety Instructions Relating to the Plug and Power Cord

If using an extension cord:

The technical specifications of the extension cord must match or exceed the technical specifications of this appliance.

Do not allow the cord to hang over the edge of the work surface or to come into contact with stoves or other hot surfaces.

If the cord or plug are worn or damaged, do not use.

Warning

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

2. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

3. Do not stand on or in appliance. Use only while seated.

About the RENPHO Foot Massager

1. Specifications

Model: RF-FM059R

Input: 12V= 2.5A

Rated power: 30W

Heating area: Bottom

Time: 15min/30min

Material: ABS + Lycra fabric

Heating temperature: Blow 50°C/122°F

Color: Black / Silver / White

2. What's in the box

RENPHO Foot Massager x 1

Remote control x 1

Adaptor x 1

User Manual x 1

3. Product Introduction



Control panel

Detachable
foot cover
with zipper



Remote Control



4. Function

Time: Select 15 or 30 minutes automatic shut-off.

Knead Intensity: Select the kneading intensity among low (L), medium (M), high (H) or OFF.

Air Intensity: Select the air pressure intensity among low (L), medium (M), high (H) or OFF.

Heat: Press to turn on/off the heating function.

Using the RENPHO Foot Massager

Enjoying a foot massage for 15 or 30 minutes once or twice daily can relieve muscle pain, improve blood circulation, and effectively improve the symptoms of insomnia. And we recommend you limit massaging to 15-30 minutes. Longer massage times may cause mild pain.

1. Connect the plug to the power source. The Power indicator should flash and the massager is in standby.

2. Please remove the protective film from the touch panel before use.

Press the Power button. The knead and air intensity will be at default low level (L). The default auto shut-off will be 15 minutes with the indicator light red.

3. Press the Time button to change the auto shut-off to 30 minutes and the indicator light will turn blue.

4. Press the Knead Intensity and Air Intensity buttons to adjust the knead and air pressure intensity (L, M, H, OFF).

5. Press the Heat button to turn on/off the heating function.

Note: The heating function cannot work alone. The air pressure and kneading functions can work independently. The heating function can only work when the air pressure and/or kneading massage are working.

TIPS: Use your thumb to press buttons to get better touch sensitivity.

6. The foot massager fits up to US Men's size 12 (EU Men's size 46).

7. To remove and wash the foot cover:



Product Care and Maintenance

- 1.The use of non-rated voltage not (DC12V/2.5A) is prohibited.
- 2.It is prohibited for non-professional personnel to repair the massager or replace parts.
- 3.If the power adapter is damaged, it must be replaced by the maintenance department or similarly qualified persons approved by the manufacturer so as to avoid potential hazards.
- 4.Do not use or store it in wet environments or high temperatures.
- 5.Unplug the power adapter from the outlet after using.
- 6.Ensure that the operation of this product does not exceed more than 30 minutes at any given time.
- 7.If you feel unwell or in any unusual discomfort, please stop using the product immediately.
- 8.If high temperature or foul odor is experienced while using the product, stop using immediately and unplug the device.
- 9.Any Individual who may be pregnant or recently gave birth, has a heart condition or a pacemaker, suffers from diabetes or other sensory impairment, phlebitis and/or thrombosis, joint dysfunction, inflammation or injuries, weak bones, osteoporosis, a high fever, an abnormal or curved spine, is at an increased risk of developing blood clots, has pins/screws/artificial joints or other medical devices implanted in his/her body, is being treated for a medical condition or physical injury or is under a doctor's care should consult with a medical professional before using a massaging device designed for home use.
- 10.Do not use sharp objects to handle the product in order to avoid damage.
- 11.Please keep the product clean. You can use a soft cotton cloth and neutral detergent to clean it.
- 12.Do not stand when you are using the massager. Do not place excessively heavy objects on the device in order to avoid damage.

Troubleshooting

Common problems	Cause	Solutions
The product does not work	1. Disconnected power or loose plug causing poor contact. 2. The power switch is off or the timer has been reset. 3. The motor auto shuts-off due to the device being on too long activating overheating protection.	1. Re-plug to the power source. 2. Turn the power switch on again. 3. Use the massager after the motor cools off naturally.
The massage intensity is too high or too low	1. Your foot is positioned at the wrong angle. 2. Didn't choose intensity level which right for you.	1. Adjust the contact angle to get the moderate intensity. 2. The massage has 3 intensity levels, choose the mode you prefer. We recommend low mode to begin with.
No heating or insufficient heating	The heat function is manufactured according to International safety standards, which limits how fast the product can heat up. Therefore, the heating-up may seem a bit slow, 7-10 minutes before you can feel the obvious heat.	If you press the foot cover to see the light, the heating is turned normally. The rate of heating is related to environment. If you are in a cold area, the heating time may take longer.
The touch panel is not working properly	1. The plastic film on the touch panel is not removed. 2. Fingers are wet. 3. Insufficient touch area.	1. Remove the plastic film before use. 2. Dry your fingers before touching the button. 3. Use your thumb to press buttons to get better touch sensitivity.

Warranty Policy

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery.

For warranty terms and conditions, please visit:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty. If you choose not to register your product, it will not diminish the product warranty.

Customer Service

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.

✉ **Email: support-eu@renpho.com(UK&EU)**

☎ **+44(0)7434 666088(UK ONLY)**
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM(GMT)

* For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

Notice:



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

RENPHO

Bedienungsanleitung

Fußmassagegerät

Modell: RF-FM059R



Black



Silver



White

Vielen Dank, dass Sie sich für RENPHO Fußmassagegerät entschieden haben. Bevor Sie das Gerät verwenden, bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch auf. Bei nicht sachgemäßer Verwendung kann es zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Dieses Gerät ist NICHT für den medizinischen oder kommerziellen Gebrauch geeignet.

Die Betriebszeit des Gerätes darf NICHT länger als 30 dauern. Lassen Sie das Gerät mindestens 30 Minuten abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten. So wird die Lebensdauer des Gerätes verlängert. Die unbeaufsichtigte Verwendung durch Kinder oder behinderte Personen kann gefährlich sein.

Das Gerät kann nicht von Kindern unter 9 Jahren genutzt werden. Das Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkter Schmerz- und Temperaturwahrnehmung genutzt werden.

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein Massagegerät für den Hausgebrauch. Das Gerät eignet sich nicht für medizinische Zwecke. Wenden Sie sich immer an Ihren Arzt, wenn Sie sich nicht wohlfühlen oder gesundheitliche Bedenken haben.

Person, die schwanger oder Wöchnerin ist, Herzschrittmacher trägt oder mit folgenden Krankheiten wie z. B. Herzfehler, Diabetes, Phlebitis, Thrombose oder Osteoporose soll ohne ärztliche Beratung dieses Gerät nicht benutzen.

Wenn Sie sich unwohl fühlen oder Beschwerden haben, brechen Sie die Massage bitte sofort ab und konsultieren Sie Ihren Arzt.

Never use the massager on open wounds, discoloured areas, areas of poor circulation or any areas of the body that are swollen, burned, Verwenden Sie das Gerät nicht bei krankhaften Hautveränderungen wie z. B. Verbrennungen, Prellungen, Schwellungen, sich im

Heilungsprozess befindliche Wunden oder Operationsnarben.

Benutzen Sie das Gerät NICHT unter Einfluss von Alkohol, Schlaftabletten oder Beruhigungsmitteln.

Nach der Massage spürt man manchmal Juckreiz, leichtes Kribbeln im Fußbereich. Diese Symptome sind normal und werden bald verschwinden. Wenn die Symptome jedoch über einen längeren Zeitraum bestehen bleiben, bitte suchen Sie Ihren Arzt auf.

Platzieren Sie Ihre Füße normal auf die Massagerollen und üben Sie keinen Druck auf die Rollen aus.

Betreiben Sie das Gerät NIEMALS unbeaufsichtigt. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es nicht gerade benutzt wird.

Achten Sie darauf, dass Kinder das Gerät während des Gebrauchs nicht berühren oder am Netzkabel ziehen können.

Tauchen Sie das Gerät, das Kabel und das Netzteil nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Betreiben Sie das Gerät NICHT in der Nähe von Waschbecken, Badewanne oder Dusche.

Benutzen Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen z. B. NICHT in der Sauna, im Freibad oder im Wellnessbereich.

Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker immer aus der Steckdose.

Schalten Sie das Gerät NICHT mehr ein, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Wenn das Gerät ins Wasser gefallen oder anderweitige Schäden davongetragen hat, darf es nicht mehr benutzt werden.

Verwendung von nicht mitgelieferten und nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlenen Zubehören oder Ladegeräten kann zu Schäden am Gerät führen.

Stellen Sie das Gerät NICHT auf unebene Fläche oder dort, wo es direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Schützen Sie das Gerät vor Staub, Schmutz oder Feuchtigkeit.

Das Gerät darf nicht neben Heizkörpern, Öfen oder Gasbrennern gestellt werden.

Das Gerät soll zuerst ausgeschaltet werden, bevor es vom Stromnetz getrennt wird.

Wenn Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen, fassen Sie am Stecker an und nicht am Kabel.

Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

Wenn Sie das Gerät einem Dritten aushändigen, muss die Bedienungsanleitung beigelegt werden.

Kinder und Babys dürfen nicht mit Plastiktüten oder Verpackungsmaterial spielen.

Bedienen Sie das Gerät NICHT mit nassen Händen oder Füßen.

Ziehen oder Tragen Sie das Gerät NICHT am Netzkabel.

Nutzen Sie das Gerät NICHT beim Schlafen oder wenn Sie schläfrig sind.

Verwenden Sie das Gerät NICHT vor dem Schlafengehen. Eine Fußmassage wirkt stimulierend und kann das Einschlafen stören.

Benutzen Sie das Gerät NICHT im Bett.

Während der Verwendung dieses Geräts dürfen Sie KEINE Maschine oder anderes Gerät bedienen.

Betreiben Sie das Gerät NIE unter einer Abdeckung wie z. B. Decke oder Kissen. Es kann zu Stromschlägen, Feuer oder schweren Verletzungen führen.

Lange Einwirkung von hohen Temperaturen kann zu Hautverbrennungen führen.

Das Gerät ist nur für die Verwendung beim Menschen vorgesehen und darf nicht bei Tieren genutzt werden.

Halten Sie das Gerät von Kindern und Haustieren fern.

Greifen Sie nicht nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist.

Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.

Platzieren Sie das Netzkabel so, dass es nicht getreten, verdreht oder eingeklemmt wird.

Benutzen oder lagern Sie das Gerät NICHT bei hohen Temperaturen.

Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.

Das Gerät ist nur für Hausgebrauch bestimmt. Bei gewerblicher oder kommerzieller Nutzung erlischt die Garantie.

Bei nicht sachgemäßer Verwendung kann es zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen. Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäßen oder leichtsinnigen Gebrauch entstehen.

Zusätzliche Sicherheitshinweise zu verwendeten Stecker und Kabel

Bei Verwendung von Verlängerungskabel:

Das verwendete Verlängerungskabel muss den technischen Eigenschaften des Gerätes entsprechen.

Lassen Sie das Kabel nicht knicken, einklemmen oder mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen.

Wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, verwenden Sie es nicht mehr.

Warnung

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 9 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

2. Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.

3. Nicht auf oder im Gerät stehen. Nur im Sitzen anwenden.

Informationen über das Gerät

1. Technische Daten

Modellnummer: RF-FM059R

Eingang: 12V $\equiv$ 2.5A

Nennleistung: 30W

Heizfunktion: Beheizter Boden

Zeit: 15 Minuten/30 Minuten

Material: ABS und Lycra

Temperatur: max. 50°C/122°F

Farbe: Schwarz / Silber / Weiß

2. Lieferumfang

1 x RENPHO Fußmassagegerät

1 x Fernbedienung

1 x Netzteil

1 x Bedienungsanleitung

3. Gerätebeschreibung



Bedienfeld

Abnehmbarer
Bezug mit
Reißverschluss



Fernbedienung



4. Funktion

Zeit: Wählen Sie 15 oder 30 Minuten Betriebszeit vor der automatischen Abschaltung.

Intensität der Shiatsu-Massage: Wählen Sie die Knetintensität zwischen niedrig (L), mittel (M), hoch (H) oder AUS.

Intensität des Luftdrucks: Wählen Sie die Luftdruckintensität zwischen niedrig (L), mittel (M), hoch (H) oder AUS.

Wärme: Drücken Sie Wärme-Taste, um die Wärmefunktion ein- oder auszuschalten.

Inbetriebnahme

Gönnen Sie sich eine Fußmassage für 15-30 Minuten ein- oder zweimal täglich. Sie kann Muskelschmerzen lindern, Durchblutung fördern und bei Schlafstörungen helfen.

1. Schließen Sie das Gerät an einer Stromquelle. Die Power-Taste blinkt und das Massagegerät befindet sich nun im Standby-Modus.
2. Drücken Sie die Power-Taste. Die Intensität der Massage und der Luftdruck sind standardmäßig auf L (niedrig) eingestellt. Die automatische Abschaltung beträgt standardmäßig 15 Minuten. Die Kontrollleuchte leuchtet rot.
3. Drücken Sie die Time-Taste, um die automatische Abschaltung auf 30 Minuten zu ändern. Die Kontrollleuchte leuchtet dann blau.
4. Drücken Sie die Intensität-Taste für Massage (Knead Intensity) und Luftdruck (Air Intensity), um die Intensität der Shiatsu-Massage und des Luftdrucks (L, M, H, AUS) zu wählen.
5. Drücken Sie die Heat-Taste, um die Wärmefunktion ein- oder auszuschalten.

Hinweis: Die Heizfunktion kann nicht alleine arbeiten. Die Luftdruck- und Knetfunktionen können unabhängig voneinander arbeiten. Die Heizfunktion kann nur funktionieren, wenn der Luftdruck und / oder die Knetmassage funktionieren.

6. Das Fußmassagegerät passt bis zur Schuhgröße 12 der US-Männer (Schuhgröße 46 der EU-Männer).
7. Nehmen Sie den Bezug ab, um ihn separat zu waschen. Der Bezug ist Waschmaschine geeignet.



Sicherheit und Wartung

1. Verwendung von Adaptern mit nicht vom Hersteller zugelassenen Nennspannung und Stromstärke (DC12V/2.5A) ist verboten.
2. Nur qualifizierte Fachkräfte dürfen das Massagegerät reparieren oder Teile austauschen.
3. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von der Wartungsabteilung oder von qualifizierten, vom Hersteller zugelassenen Fachkräften ausgetauscht werden.
4. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonne oder hohen Temperaturen aus. Schützen Sie das Gerät vor Staub, Schmutz oder Feuchtigkeit.
5. Ziehen Sie das Netzkabel nach dem Gebrauch aus der Steckdose.
6. Achten Sie bitte darauf, dass die Betriebszeit dieses Gerätes nie länger als 30 Minuten dauert.
7. Wenn Sie sich unwohl fühlen oder Beschwerden haben, brechen Sie die Massage bitte sofort ab.
8. Wenn hohe Temperatur oder übelriechender Geruch während der Massage auftritt, brechen Sie die Massage sofort ab und trennen Sie das Gerät vom Netz.
9. Person, die schwanger sein könnte, Wöchnerin ist, Herzschrittmacher oder andere medizinischen Implantate trägt, soll vor dem Gebrauch des Gerätes Ihren Arzt konsultieren. Auch Personen mit folgenden Krankheiten oder Beschwerden wie z. B. Herzfehler, Diabetes, Phlebitis, Thrombose, Osteoporose, Skoliose, Fieber, sensorische Beeinträchtigungen, Gelenkfunktionsstörungen, Entzündungen, Verletzungen, hohes Thromboserisiko oder jemand, der sich gerade in einer medizinischen Behandlung befindet, sollen ohne ärztliche Beratung das Massagegerät nicht verwenden.
10. Verwenden Sie beim Umgang mit dem Gerät keine scharfen Gegenstände, um Beschädigungen zu vermeiden.
11. Bitte halten Sie das Gerät sauber. Sie können weiches Tuch und neutrales Reinigungsmittel verwenden, um es zu reinigen.
12. Bleiben Sie auf keinen Fall stehen, wenn Sie das Fußmassagegerät verwenden. Das Gerät darf nur im Sitzen betrieben werden. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

Fehlerbehebung

Common problems	Ursache	Lösung
Das Fußmassagegerät funktioniert nicht.	1.Stromausfall oder lockerer Kontakt unterbricht die Stromzufuhr. 2.Das Gerät ist nicht eingeschaltet oder der Timer ist abgelaufen. 3.Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn es zu lange betrieben oder der Überhitzungsschutz	1.Schließen Sie den Netzstecker erneut an die Stromquelle an. 2.Schalten Sie das Gerät wieder ein. 3.Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn es wieder abgekühlt ist.
Die Intensität der Massage ist zu hoch oder zu niedrig.	1.Ihre Füße könnten falsch positioniert sein. 2.Stellen Sie sicher, dass die richtige Intensitätsstufe ausgewählt ist.	1.Versuchen Sie Ihre Füße anders zu platzieren. 2.Das Gerät hat 3 Intensitätsstufen. Es empfiehlt sich, mit der niedrigsten Stufe anzufangen.
Keine oder nicht ausreichende Heizfunktion	Die Heizfunktion mit begrenzter Heizgeschwindigkeit entspricht dem internationalen Sicherheitsstandard. Die eingestellte Temperatur kann daher nur langsam erreicht werden. Normalerweise ist nach 7-10 Minuten ist die Wirkung der Wärme zu spüren.	Die Heizgeschwindigkeit hängt von der Umgebungstemperatur ab. In kalter Umgebung dauert der Heizvorgang länger.
Das Bedienfeld funktioniert nicht richtig.	1.Die Plastikfolie auf dem Bedienfeld wurde nicht entfernt. 2.Ihre Finger sind nass. 3.Fingerkontakt mit den Tasten ist zu kurz oder zu klein.	1.Entfernen Sie die Plastikfolie. 2.Trocknen Sie Ihre Finger. 3.Drücken Sie die Tasten mit Ihrem Daumen.

Garantiebestimmungen

Für Ihren RENPHO-Produktkauf gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie ab Lieferdatum.

Die Garantiebedingungen finden Sie unter:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Hinweis: Für die Garantie ist keine Produktregistrierung erforderlich. Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, wird die Produktgarantie dadurch nicht beeinträchtigt.

Kundendienst

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie haben, innerhalb der Geschäftszeiten.

✉ **Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)**

☎ **+49 40 23969285 (DE ONLY)**

Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)

* Bei defekten Produkten oder der Rücksendung von Artikeln kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer innerhalb der angegebenen Garantiezeit. Entsorgen Sie KEINE Produktteile, da diese möglicherweise für die Inspektion/Reparatur benötigt werden.

Hinweis:



Dieses Symbol auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin: Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall; verwenden Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme zu erhalten. Wenn Elektrogeräte auf Deponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser austreten und in die Nahrungskette gelangen, was Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden schädigen kann. Beim Austausch alter gegen neue Geräte ist der Händler gesetzlich verpflichtet, Ihr Altgerät mindestens kostenlos zur Entsorgung zurückzunehmen.

RENPHO

Manuel de l'utilisateur

Masseur pour les pieds

Model: RF-FM059R



Black



Silver



White

Merci d'avoir acheté le masseur de pieds RENPHO. Le masseur offre un massage puissant. Tout en appréciant le masseur, vous devez l'utiliser avec précaution et en toute sécurité. Pour garantir la sécurité et éviter tout dommage matériel, veuillez lire attentivement ce manuel et l'utiliser comme indiqué. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels importants.

Instructions importantes de sécurité

N'utilisez pas ce produit comme substitut à une assistance médicale.

N'utilisez pas ce produit pendant plus de 30 minutes à la fois. Laissez au moins 30 minutes de refroidissement entre deux utilisations. Une utilisation intensive pourrait conduire à la surchauffe de l'appareil et la réduction de la durée de vie du produit.

L'utilisation sans surveillance par des enfants ou des personnes handicapées peut être dangereux.

Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 9 ans.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur et autres les personnes vulnérables qui ne peuvent pas réagir à la surchauffe si elles utilisent la chaleur Fonction.

Ce produit n'est pas destiné à un usage médical. Il est uniquement destiné à fournir un massage confortable.

Si vous avez des inquiétudes concernant votre santé, consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil.

Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent consulter un médecin avant d'utiliser ce produit.

En cas de grossesse, de diabète ou de maladie, consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit.

Le massage doit être agréable et confortable. Si vous ressentez une douleur dans un muscle ou une articulation pendant une période prolongée, arrêtez de l'utiliser et consultez votre médecin.

N'utilisez jamais le masseur sur des plaies ouvertes, des zones

décolorées, des zones de mauvaise circulation ou toute zone du corps qui est gonflée, brûlée, enflammée ou qui présente des éruptions ou des plaies cutanées.

N'utilisez pas l'appareil si vous êtes sous l'influence de l'alcool, de somnifères ou de sédatifs.

Il est normal de ressentir des démangeaisons, des picotements ou de voir des rougeurs sur la zone de la peau où le masseur a été utilisé après son utilisation. Ces symptômes disparaîtront rapidement. Toutefois, si ces symptômes persistent pendant une période prolongée, nous vous conseillons de consulter votre médecin car il peut y avoir un problème sous-jacent plus grave.

Pour éviter les contusions, n'appuyez pas trop fort sur l'appareil.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé ou branché.

Veillez à ce que les enfants ne puissent pas toucher l'appareil lorsqu'il est utilisé, et assurez-vous qu'ils ne peuvent pas atteindre et tirer sur le cordon d'alimentation.

Pour vous protéger contre le risque de choc électrique, n'immergez pas l'appareil, le cordon ou l'adaptateur électrique dans l'eau ou d'autres liquides.

N'utilisez pas et ne conservez pas le produit près d'un évier, d'un bain ou d'une douche contenant de l'eau ou près de l'eau courante.

NE PAS utiliser dans le bain, la douche, le spa, la piscine, etc.

Débranchez toujours l'adaptateur électrique du point d'alimentation après utilisation.

N'utilisez pas cet appareil s'il est tombé ou si une partie de l'appareil (y compris le cordon ou l'adaptateur électrique) a été endommagée.

L'utilisation d'accessoires non destinés à être utilisés avec cet appareil peut causer des blessures à l'utilisateur ou endommager l'appareil.

NE PAS placer cet appareil sur d'autres appareils, sur des surfaces inégales ou à des endroits où il pourrait être soumis à des sources de chaleur (par exemple, radiateurs ou poêles), à la lumière directe du soleil, à une poussière excessive.

Cet appareil ne doit pas être placé à proximité d'un brûleur à gaz

ou électrique chaud ni dans un four chauffé.

L'appareil doit toujours être éteint avant de le débrancher.

l'approvisionnement. Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l'adaptateur électrique de l'appareil ou de la prise de courant. Saisissez la fiche / le corps de l'adaptateur.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Si cet appareil doit être utilisé par un tiers, veuillez fournir le manuel d'utilisation avec l'appareil.

Veillez à ce que les enfants et les bébés ne jouent pas avec des sacs en plastique ou tout autre matériau d'emballage.

N'utilisez pas l'appareil avec des mains ou des pieds mouillés afin de réduire le risque de choc électrique.

NE PAS porter l'appareil par le cordon d'alimentation.

N'utilisez pas l'appareil pendant votre sommeil ou si vous vous sentez somnolent.

N'utilisez pas ce produit avant de vous coucher. Le masseur a un effet stimulant et peut retarder le sommeil.

NE PAS utiliser ce produit au lit.

N'utilisez pas de machines ou d'équipements lourds pendant l'utilisation de cet appareil.

NE PAS couvrir l'appareil pendant son utilisation. L'appareil surchaufferait et pourrait provoquer un incendie, une électrocution, des dommages matériels ou des blessures.

L'application prolongée de chaleur peut entraîner des brûlures de la peau.

Cet appareil est destiné à un usage humain uniquement. Il n'est pas destiné aux animaux et aux animaux de compagnie.

Ne laissez pas les animaux domestiques ou les animaux de compagnie lécher ou mâcher cet appareil ou le cordon électrique, etc.

Ne jamais atteindre ou toucher un appareil tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement la prise de courant.

Positionnez correctement le cordon d'alimentation pour qu'on ne puisse pas marcher dessus, trébucher dessus ou être pincé par des objets placés dessus ou contre lui.

NE PAS stocker ou utiliser l'appareil à proximité ou dans des

zones à haute température.

Si l'adaptateur électrique ou le cordon d'alimentation est endommagé, ne l'utilisez pas. Il doit être éliminé afin d'éviter tout danger.

UNIQUEMENT pour un usage domestique à l'intérieur. L'utilisation industrielle ou commerciale invalide la garantie.

Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour tout dommage causé par le non-respect de ces instructions ou par toute autre utilisation ou manipulation incorrecte de l'appareil.

Instructions de sécurité supplémentaires relatives à la fiche et le cordon d'alimentation

Si vous utilisez une rallonge :

Les spécifications techniques de la rallonge doivent correspondre ou dépasser les spécifications techniques de cet appareil.

Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord de la surface de travail ou entrer en contact avec des cuisinières ou d'autres surfaces chaudes.

Si le cordon ou la prise sont usés ou endommagés, ne les utilisez pas.

Attention

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 9 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers impliqués .

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

2. L'appareil ne peut être utilisé qu'avec l'unité d'alimentation fournie avec l'appareil.

3. Ne vous tenez pas sur ou à l'intérieur de l'appareil. Utilisez uniquement lorsque vous êtes assis.

À propos du masseur de pieds RENPHO

1. Spécifications

Modèle: RF-FM059R

Entrée: 12V $\equiv$ 2.5A

Puissance nominale: 30W

Zone de chauffage: En bas

Durée: 15min/30min

Matériel: Tissu ABS + Lycra

Température de chauffage: Ci-dessous 50°C/122°F

Couleur: noir / argent / Blanc

2. Ce qu'il y a dans la boîte

Masseur de pieds RENPHO x 1

Télécommande x 1

Adaptateur x 1

Manuel de l'utilisateur x 1

3. Diagramme de structure



4. Fonction

Temps: Sélectionnez 15 ou 30 minutes avant l'arrêt automatique.

Intensité de massage: Sélectionnez l'intensité de pétrissage parmi faible (L), moyenne (M), élevée (H) ou OFF.

Intensité de l'air: Sélectionnez l'intensité de la pression d'air parmi faible (L), moyenne (M), élevée (H) ou OFF.

Chaleur: Appuyez sur pour activer/désactiver la fonction de chauffage.

Guide d'utilisation

Profiter d'un massage des pieds pendant 15 ou 30 minutes une ou deux fois par jour peut soulager les douleurs musculaires, améliorer la circulation sanguine et atténuer efficacement les symptômes de l'insomnie.

1. Connectez la fiche à la source d'alimentation. Le voyant d'alimentation doit clignoter et le masseur est en veille.

2. Appuyez sur le bouton d'alimentation. L'intensité du massage et de l'air sera au niveau bas par défaut (L). L'arrêt automatique par défaut sera de 15 minutes avec un voyant rouge.

3. Appuyez sur le bouton Time pour régler l'arrêt automatique sur 30 minutes et le voyant deviendra bleu.

4. Appuyez sur les boutons d'intensité de massage et d'intensité d'air pour régler l'intensité du massage et de la pression d'air (L, M, H, OFF).

5. Appuyez sur le bouton Heat pour activer / désactiver la fonction de chauffage.

Remarque: La fonction de chauffage ne peut pas fonctionner seule. Les fonctions de pression d'air et de pétrissage peuvent fonctionner indépendamment. La fonction de chauffage ne peut fonctionner que lorsque la pression d'air et / ou le massage par pétrissage fonctionnent.

6. Le masseur de pied convient aux pieds jusqu'à la taille 12 (taille 46 de l'UE).

7. Pour enlever et laver le couvre-pied :



1

2

3

4

Sécurité et Entretien

1. L'utilisation d'une tension non nominale (DC12V/2.5A) est interdite.
2. Il est interdit au personnel non professionnel de réparer le masseur ou de remplacer des pièces.
3. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service de maintenance ou des personnes de même niveau, agréées par le fabricant, afin d'éviter tout danger potentiel.
4. N'utilisez ni ne rangez l'appareil dans un environnement humide ou à des températures élevées.
5. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise après l'avoir utilisé.
6. Assurez-vous que le fonctionnement de ce produit ne dépasse pas plus de 30 minutes à un moment donné.
7. En cas de malaise ou d'inconfort inhabituel, veuillez cesser immédiatement d'utiliser le produit.
8. Si vous ressentez une température élevée ou une odeur nauséabonde lors de l'utilisation du produit, arrêtez immédiatement de l'utiliser et débranchez l'appareil.
9. Pour les femmes enceintes ou ayant récemment accouchés ou toute personne ayant une maladie cardiaque ou un stimulateur cardiaque, un diabète ou une autre déficience sensorielle, une phlébite et / ou une thrombose, un dysfonctionnement articulaire, une inflammation ou des lésions, des os fragiles, de l'ostéoporose, une forte fièvre, une la colonne vertébrale anormale ou incurvée, présente un risque accru de formation de caillots sanguins, de broches / vis / articulations artificielles ou d'autres dispositifs médicaux implantés dans son corps, est soignée pour un problème de santé ou une blessure physique ou est suivie par un médecin consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser un appareil de massage conçu pour un usage domestique.
10. N'utilisez pas d'objets coupants pour manipuler le produit afin d'éviter tout dommage.
11. Veuillez garder le produit propre. Vous pouvez utiliser un chiffon en coton doux et un détergent neutre pour le nettoyer.
12. Ne vous levez pas lorsque vous utilisez le masseur. Ne placez pas d'objets trop lourds sur l'appareil afin d'éviter tout endommagement.

Dépannage

Problèmes communs	Cause	Résoudre
Le produit ne fonctionne pas	1. Débranchement de l'alimentation électrique ou fiche lâche entraînant un mauvais contact. 2. L'interrupteur est éteint ou la minuterie a été réinitialisée. 3. Le moteur s'éteint automatiquement parce que l'appareil est resté trop longtemps allumé, ce qui a	1. Rebranchez à la source d'alimentation. 2. Remettez l'interrupteur en marche. 3. Utilisez l'appareil de massage après que le moteur se soit refroidi naturellement.
L'intensité du massage est trop élevée ou trop faible	1. Votre pied est positionné dans le mauvais angle. 2. vous n'avez pas choisi le niveau d'intensité qui vous convient	1. Ajustez l'angle de contact pour obtenir l'intensité modérée. 2. Le massage a 3 niveaux d'intensité, choisissez le mode que vous préférez. Nous recommandons le mode faible pour
Pas de chauffage ou chauffage insuffisant	La fonction de chauffage est fabriquée conformément aux normes de sécurité internationales, qui limitent la vitesse à laquelle le produit peut chauffer. Par conséquent, le réchauffement peut sembler un peu lent, 7 à 10 minutes avant que vous ne puissiez sentir la chaleur évidente.	Si vous appuyez sur le couvercle du pied pour voir la lumière, le chauffage se met en marche normalement. La vitesse de chauffage est liée à l'environnement. Si vous êtes dans une zone froide, le temps de chauffage peut être plus long.
L'écran tactile ne fonctionne pas correctement	1. Le film plastique de l'écran tactile n'est pas retiré. 2. Les doigts sont mouillés. 3. La surface tactile est insuffisante.	1. retirez le film plastique avant l'utilisation. 2. Séchez vos doigts avant de toucher le bouton. 3. Utilisez votre pouce pour appuyer sur les boutons afin d'obtenir une meilleure sensibilité au toucher.

Garantie

Votre appareil RENPHO est protégé par une garantie fabricant de deux ans qui débute à la date de livraison.

Pour retrouver les conditions d'utilisation de la garantie, consultez : <https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'appareil pour profiter de la garantie. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre produit, cela ne diminuera pas la garantie du produit.

Service client

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou inquiétude. L'équipe du service client de RENPHO vous garantit de vous fournir durant les horaires d'ouverture une réponse rapide et une solution facile à tous les problèmes que vous rencontrerez.

✉ Email: support-eu@renpho.com(UK&EU)

* En cas de l'appareil défectueux ou du retour du produit, veuillez nous contacter pendant la période de garantie spécifiée en nous indiquant votre numéro de commande. NE jetez AUCUN élément du produit, car toutes les pièces détachées du produit peuvent être nécessaires pour l'inspection/la réparation.

Avertissement:



Ce symbole sur l'appareil ou son emballage indique : Ne pas jeter les appareils électriques dans les décharges municipales non triées ; utiliser des installations de collecte séparées. Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont éliminés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et se retrouver dans la chaîne alimentaire, ce qui est préjudiciable à votre santé et à votre bien-être. Lors du remplacement d'anciens appareils par de nouveaux, le commerçant est légalement tenu de reprendre votre ancien appareil pour l'éliminer gratuitement.

RENPHO

Manuale dell' utente

Massaggiatore plantare

Modalità: RF-FM059R



Black



Silver



White

Grazie per aver acquistato il massaggiatore plantare RENPHO. Il massaggiatore offre un massaggio potente. Mentre ti godi il massaggiatore, dovresti usarlo con cura e sicurezza. Per garantire la sicurezza ed evitare danni materiali, leggere attentamente questo manuale e utilizzare come indicato. La mancata osservanza può causare lesioni gravi o gravi danni materiali.

Importanti istruzioni sulla sicurezza

NON utilizzare questo prodotto in sostituzione di cure mediche.

NON utilizzare questo prodotto per più di 30 minuti alla volta. Consenti almeno 30 minuti di raffreddamento tra un utilizzo e l'altro. L'uso estensivo potrebbe portare al surriscaldamento dell'apparecchio e a una riduzione della durata del prodotto.

L'uso incustodito da parte di bambini o persone inabili può essere pericoloso.

Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore a 9 anni.

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone insensibili al calore e altre persone vulnerabili che non sono in grado di reagire al surriscaldamento se utilizzano la Funzione Calore.

Questo prodotto non è destinato all'uso medico. È inteso solo per fornire un massaggio confortevole.

In caso di dubbi sulla salute, consultare il medico prima di utilizzare questo apparecchio.

Le persone con pacemaker devono consultare un medico prima di utilizzare questo prodotto.

In caso di gravidanza, diabete o malattia, consultare il medico prima di utilizzare questo prodotto.

Il massaggio dovrebbe essere piacevole e confortevole. In caso di dolore ai muscoli o alle articolazioni per un periodo di tempo prolungato, interrompere l'uso e consultare il medico.

Non utilizzare mai il massaggiatore su ferite aperte, piaghe, aree di scarsa circolazione o aree del corpo che sono gonfie, bruciate, infiammate o in presenza di eruzioni cutanee o lesioni.

NON utilizzare la macchina sotto l'effetto di alcol, sonniferi o sedativi.

È normale sentire prurito, formicolio o vedere arrossamenti nell'area della pelle in cui è stato utilizzato il massaggiatore dopo l'uso. Questi sintomi scompariranno presto. Tuttavia, se questi sintomi persistono per un lungo periodo, ti consigliamo di consultare il tuo medico in quanto potrebbe esserci un problema di fondo più grave.

Per evitare lividi, non premere troppo forte sul dispositivo.

NON lasciare l'apparecchio incustodito quando è in uso o collegato.

Fare attenzione che i bambini non possano toccare l'apparecchio durante l'uso e assicurarsi che non possano raggiungere e tirare il cavo di alimentazione.

Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, non immergere l'apparecchio, il cavo o l'alimentatore in acqua o altri liquidi.

NON utilizzare o conservare il prodotto vicino a lavandini, vasche da bagno o docce contenenti acqua o vicino ad acqua corrente.

NON utilizzare in bagno, doccia, spa, piscina, ecc.

Scollegare sempre l'alimentatore dalla presa di corrente dopo l'uso.

NON utilizzare questo apparecchio se è stato fatto cadere o è stata danneggiata qualsiasi parte dell'apparecchio (incluso il cavo o l'alimentatore).

L'uso di accessori non destinati all'uso con questo apparecchio può causare lesioni all'utente o danni all'apparecchio.

NON collocare questa unità su altri apparecchi, su superfici irregolari o dove potrebbe essere soggetta a fonti di calore (ad es. Radiatori o stufe), luce solare diretta, polvere eccessiva.

Questo apparecchio non deve essere collocato vicino a un fornello a gas caldo o elettrico o in un forno riscaldato.

L'apparecchio deve essere sempre spento prima di scollegarlo dall'alimentazione.

Non tirare mai il cavo per scollegare l'alimentatore dall'apparecchio

o dalla presa di corrente. Afferrare il corpo spina / adattatore.

Non ci sono parti riparabili dall'utente in questo apparecchio.

Se questo apparecchio deve essere utilizzato da terzi, si prega di fornire il manuale di istruzioni con esso.

Accertarsi che bambini e neonati non giochino con sacchetti di plastica o altri materiali di imballaggio.

NON utilizzare l'apparecchio con le mani o i piedi bagnati per ridurre il rischio di scosse elettriche.

NON trasportare l'apparecchio per il cavo di alimentazione.

NON usare l'apparecchio mentre si dorme o se si ha sonno.

NON utilizzare questo prodotto prima di andare a letto. Il massaggiatore ha un effetto stimolante e può ritardare il sonno.

NON utilizzare questo prodotto a letto.

NON utilizzare macchinari o attrezzature pesanti durante l'utilizzo di questo apparecchio.

NON coprire l'apparecchio mentre è in uso. Il prodotto si surriscalda e può causare incendi, folgorazioni, danni materiali o lesioni alle persone.

L'applicazione di calore prolungato può provocare ustioni alla pelle.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso umano. Non è idoneo per animali domestici.

NON permettere agli animali domestici di leccare o masticare su questo apparecchio, il cavo elettrico ecc.

Non toccare o avvicinarsi mai a un apparecchio caduto in acqua. Scollegare immediatamente dalla presa di corrente.

Posizionare correttamente il cavo dell'adattatore di alimentazione in modo che non venga calpestato, che vi si inciampi o che venga schiacciato da oggetti posizionati sopra o contro di esso.

NON conservare o utilizzare l'apparecchio vicino o in aree ad alta temperatura.

Se l'adattatore di alimentazione o il cavo di alimentazione è danneggiato, non utilizzare. Deve essere smaltito per evitare pericoli.

SOLO per uso domestico interno. L'uso industriale o commerciale invalida la garanzia.

Nessuna responsabilità può essere accettata per eventuali danni causati dalla non conformità a queste istruzioni o da qualsiasi altro uso improprio o scorretto dell'apparecchio.

Ulteriori istruzioni di sicurezza relative alla spina e al cavo di alimentazione

Se si utilizza una prolunga:

Le specifiche tecniche della prolunga devono corrispondere o superare le specifiche tecniche di questo apparecchio.

Evitare che il cavo penda dal bordo del piano di lavoro o venga a contatto con stufe o altre superfici calde.

Se il cavo o la spina sono usurati o danneggiati, non utilizzare.

Avvertimento

1. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 9 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati sottoposti a supervisione o istruzione sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
2. L'apparecchio deve essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito con l'apparecchio.
3. Non stare in piedi o nell'apparecchio. Utilizzare solo seduti.

Informazioni sul massaggiatore plantare RENPHO

1. Specifiche tecniche

Modalità: RF-FM059R

Ingresso: 12V= 2.5A

Potenza nominale: 30W

Zona di riscaldamento: zona inferiore

Tempo: 15 minuti/30 minuti

Materiale: tessuto ABS + Lycra

Temperatura di riscaldamento: inferiore a 50°C/122°F

Colore: nero / Argento / Bianca

2. Incluso nella confezione

Massaggiatore per piedi x 1

Telecomando x 1

Adattatore x 1

Manuale dell'utente x 1

3. Product Introduction



Pannello di controllo

Copripiedi rimovibile con cerniera



Telecomando



4. Funzione

Tempo: Seleziona 15 o 30 minuti, dopodichè il prodotto si spegnerà automaticamente.

Intensità del massaggio: Selezionare l'intensità dell'impasto tra bassa(L), media(M), alta(H) o OFF.

Intensità dell'aria: Selezionare l'intensità della pressione dell'aria tra bassa(L) , media(M) , alta(H) o OFF.

Calore: Premi per accendere/spegnere la funzione di riscaldamento. Le funzionalità del telecomando corrispondono a quelle del pannello di controllo.

Guida alle operazioni

Massaggiando i piedi per 15 o 30 minuti una o due volte al giorno puoi alleviare il dolore muscolare, migliorare la circolazione sanguigna e ridurre efficacemente i sintomi dell'insonnia.

1. Collega la spina del cavo di alimentazione alla presa di rete. L'indicatore di Accensione lampeggia e il massaggiatore è in standby.
2. Premi il pulsante di Accensione. L'intensità del massaggio e dell'aria saranno per default impostati al livello più basso (L). Lo spegnimento automatico di default è impostato a 15 minuti; in questa modalità la luce indicatrice è rossa.
3. Premi il pulsante Tempo per cambiare lo spegnimento automatico a 30 minuti; in questa modalità la luce indicatrice è blu.
4. Premi i pulsanti dell' Intensità del massaggio e l' Intensità dell' aria per regolare i livelli di intensità del massaggio e dell'aria (L, M, H, OFF).
5. Premi il pulsante Calore per accendere/spegnere la funzione di riscaldamento.

Nota: La funzione di riscaldamento non può funzionare da sola. La pressione dell'aria e le funzioni di impasto possono funzionare in modo indipendente. La funzione di riscaldamento può funzionare solo quando la pressione dell'aria e / o il massaggio impastatore sono in funzione.

6. Il massaggiatore è adatto per piedi fino al numero 46 (EU).
7. Si consiglia di rimuovere e lavare regolarmente il copripiedi.



1

2

3

4

Sicurezza e Manutenzione

1. È vietato l'uso con una tensione non nominale (DC12V/2.5A).
2. È vietato riparare il massaggiatore o sostituire parti di ricambio da parte di personale non specializzato.
3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal servizio di manutenzione o da personale qualificato e autorizzato dal produttore per evitare potenziali pericoli.
4. Non usare o conservare l'apparecchio in ambienti umidi o a temperature elevate.
5. Dopo l'uso scollega il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
6. Non mettere in funzione il prodotto per più di 30 minuti ad ogni uso.
7. In caso di malessere o disagio insolito, interrompi immediatamente l'uso del prodotto.
8. Se durante l'uso del prodotto si verificano temperature alte o cattivi odori, interrompi immediatamente l'uso e scollega l'apparecchio.
9. Si prega di consultare un medico prima di utilizzare l'apparecchio nel caso tu sia incinta o abbia recentemente partorito, soffra di condizione cardiaca o abbia un pacemaker, diabete o altri disturbi sensoriali, flebiti e/o trombosi, disfunzione articolare, infiammazioni o lesioni, ossa deboli, osteoporosi, febbre alta, spina dorsale anormale o curvata, a maggior rischio di sviluppare coaguli di sangue, con articolazioni artificiali, spille o viti, o abbia qualsiasi altro dispositivo medico impiantato nel corpo per trattare una condizione medica o una lesione fisica o è sotto la cura di un medico.
10. Non utilizzare oggetti appuntiti per maneggiare il prodotto al fine di evitare danni.
11. Tenere pulito il prodotto. Per la pulizia è possibile utilizzare un panno di cotone morbido e un detergente neutro.
12. Non stare in piedi durante l'uso. Non porre oggetti eccessivamente pesanti sul dispositivo per evitare di danneggiarlo.

Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
Il prodotto non funziona	1. È scollegato dall'alimentazione o la spina allentata causa scarso contatto. 2. L'interruttore di alimentazione è spento o il timer è stato resettato. 3. Il motore si spegne automaticamente perché il dispositivo è rimasto acceso troppo a lungo attivando la	1. Ricollegare alla fonte di alimentazione. 2. Riaccendere l'interruttore di alimentazione. 3. Utilizzare il massaggiatore dopo che il motore si è raffreddato naturalmente.
L'intensità del massaggio è troppo alta o troppo bassa	1. Il piede è posizionato con un'angolazione errata. 2. Non hai scelto il livello di intensità adatto a te.	1. Regolare l'angolo di contatto per ottenere un'intensità moderata. 2. Il massaggio ha 3 livelli di intensità, scegliere la modalità più idonea. Si consiglia di iniziare con la modalità bassa.
Nessun riscaldamento o riscaldamento insufficiente	La funzione di riscaldamento è prodotta secondo gli standard di sicurezza internazionali, che limitano la velocità con cui il prodotto può riscaldarsi. Pertanto, il riscaldamento può sembrare un po' lento, 7-10 minuti prima di poter possa sentire il calore.	Se si preme il copripiede per vedere la luce, il riscaldamento funziona normalmente. Il riscaldamento è legato all'ambiente. Se ci si trova in una zona fredda, il tempo di riscaldamento potrebbe richiedere più tempo.
Il pannello tattile non funziona correttamente	1. La pellicola di plastica sul pannello tattile non è stata rimossa. 2. Le dita sono bagnate. 3. Area tattile insufficiente.	1. Rimuovere la pellicola di plastica prima dell'uso. 2. Asciugare le dita prima di toccare il pulsante. 3. Utilizzare il pollice per premere i pulsanti per ottenere una migliore sensibilità al tocco.

Norme sulla garanzia

Il tuo acquisto di prodotti RENPHO è coperto da una garanzia limitata del produttore di due anni dalla data di consegna.

Per i termini e le condizioni della garanzia, vai su:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Attenzione: la registrazione del prodotto non è necessaria per la garanzia. Se scegli di non registrare il tuo prodotto, tale scelta non influirà sulla garanzia del prodotto.

Assistenza clienti

Non esitare a contattarci se hai domande o dubbi. Il team di assistenza clienti di RENPHO garantisce una risposta rapida e soluzioni semplici per qualsiasi problema che si verifichi entro le ore lavorative.

✉ Email: **support-eu@renpho.com**(UK&EU)

* Per prodotti difettosi o il reso degli articoli, contattarci muniti di numero d'ordine entro il periodo di garanzia specificato. **NON** buttare via i componenti del prodotto, poiché potrebbero essere necessari per l'ispezione o la riparazione.

Avvertenze:



Questo simbolo sul dispositivo o sulla confezione indica: Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani non differenziati; utilizzare impianti di raccolta differenziata. Contattare le autorità locali per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o cassonetti, le sostanze pericolose possono infiltrarsi nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la vostra salute e il vostro benessere. Quando si sostituiscono vecchi apparecchi con nuovi, il rivenditore è obbligato per legge a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuitamente.

Masajeador de pies

Modo: RF-FM059R



Black



Silver



White

Gracias por su compra de RENPHO Masajeador de Pies. El masajeador ofrece un potente masaje. Mientras disfruta del masajeador, debe usarlo con cuidado y seguridad. Para garantizar la seguridad y evitar cualquier daño a la propiedad, lea atentamente este manual y utilícelo como se indica. El incumplimiento puede causar lesiones graves o serios daños a la propiedad.

Instrucciones de seguridad importantes

NO utilice este producto como sustituto de la atención médica.

NO utilice este producto durante más de 30 minutos a la vez. Dejar un margen de 30 minutos de enfriamiento entre cada vez que lo use. Un uso extensivo podría generar un sobrecalentamiento del aparato y reducir la vida útil del producto.

El uso sin supervisión por parte de niños o personas incapacitadas puede ser Peligroso.

Este producto no debe ser utilizado por niños menores de 9 años.

Este aparato no debe ser utilizado por personas insensibles al calor u otras personas vulnerables que no pueden reaccionar al sobrecalentamiento si utilizan la función Calor.

Este producto no está destinado a uso médico. Su única finalidad es proporcionar un masaje cómodo.

Si tiene alguna duda con respecto a su salud, consulte a su médico antes de usar este aparato.

Personas con marcapasos deben consultar a un médico antes de usar este producto.

En caso de embarazo, diabetes o enfermedad, consulte a su médico antes de usar este producto.

El masaje debe ser agradable y cómodo. Si experimenta algún dolor en un músculo o articulación durante un período prolongado de tiempo, deje de usarlo y consulte a su médico.

Nunca utilice el masajeador en heridas abiertas, áreas descoloridas, áreas de mala circulación o cualquier área del

cuerpo que esté hinchada, quemada, inflamada o donde haya erupciones o llagas en la piel.

NO utilice la máquina bajo los efectos del alcohol, somníferos o sedantes.

Es normal sentir picazón, hormigueo o ver enrojecimiento en la zona de la piel donde se utilizó el masajeador después de su uso. Estos síntomas desaparecerán pronto. Sin embargo, si estos síntomas permanecen durante un período prolongado, le sugerimos que consulte a su médico, ya que puede haber un problema subyacente más grave.

Para evitar hematomas, no presione demasiado el dispositivo.

NO deje el aparato descuidado cuando esté en uso o enchufado.

Tenga cuidado de que los niños no puedan tocar el aparato cuando esté en uso, y asegúrese de que no puedan alcanzar y tirar del cable de energía eléctrica.

Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el aparato, el cable o el adaptador de corriente en agua u otros líquidos.

NO use ni almacene el producto cerca de lavabos, baños o duchas que contengan agua o cerca del agua corriente.

NO lo use en el baño, ducha, spa, piscina, etc.

Desconecte siempre el adaptador de corriente de la fuente de energía eléctrica después de su uso.

NO utilice este aparato si se ha caído o si alguna parte del aparato (incluido el cable o el adaptador de corriente) se ha dañado.

El uso de accesorios no destinados al uso con este aparato puede causar lesiones al usuario o daños en el aparato.

NO coloque esta unidad en otros aparatos, en superficies irregulares o donde pueda estar sujeto a fuentes de calor (por ejemplo, radiadores o estufas), luz solar directa y polvo excesivo.

Este aparato no debe colocarse cerca de un quemador eléctrico o de gas caliente ni colocarse en un horno caliente.

El aparato siempre debe apagarse antes de desconectarse de la fuente de energía eléctrica.

Suministro. Nunca tire del cable para desconectar el adaptador de corriente del aparato o del punto de energía eléctrica. Sujete

el enchufe /cuerpo del adaptador.

No hay piezas que el usuario pueda reparar en este dispositivo.

Si este aparato va a ser utilizado por un tercero, por favor facilite el manual de instrucciones con él.

Asegúrese de que los niños y los bebés no jueguen con bolsas de plástico ni con ninguno de los materiales de embalaje.

NO utilice el aparato con las manos mojadas ni con los pies mojados para reducir el riesgo de descarga eléctrica.

NO lleve el aparato agarrado por medio del cable de alimentación.

NO utilice el aparato mientras duerme o si tiene sueño.

NO utilice este producto antes de acostarse. El masajeador tiene un efecto estimulante y puede retrasar el sueño.

NO utilice este producto mientras esté en la cama.

NO utilice maquinaria ni equipo pesado mientras utilice este aparato.

NO cubra el aparato mientras esté en uso. El producto se sobrecalentará y puede causar incendio, electrocución, daños a la propiedad o lesiones a las personas.

La aplicación prolongada de calor puede provocar quemaduras en la piel.

Este aparato está diseñado para uso humano. No para animales y mascotas.

NO permita a las mascotas o animales lamer o masticar este aparato o al cable eléctrico, etc.

Nunca alcance ni toque un aparato que haya caído en el agua. Desconéctelo inmediatamente del punto de energía eléctrica principal de la red.

Coloque el cable del adaptador de corriente correctamente para que no se tropiece o se enrede por los elementos colocados sobre o contra de este.

NO almacene ni utilice el aparato cerca o en zonas de alta temperatura.

Si el adaptador de corriente o el cable de alimentación del adaptador de alimentación están dañados, no lo utilice. Debe ser eliminado para evitar un peligro.

SOLO para uso doméstico en interiores. El uso industrial o

comercial invalida la garantía.

No se puede aceptar ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por el incumplimiento de estas instrucciones o cualquier otro uso indebido o mal manejo del aparato.

Instrucciones de seguridad adicionales relativas al enchufe

Si utiliza un cable de extensión:

Las especificaciones técnicas del cable de extensión deben coincidir o exceder las especificaciones técnicas de este aparato.

No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la superficie de trabajo ni entre en contacto con estufas u otras superficies calientes.

Si el cable o el enchufe están desgastados o dañados, no lo use.

Advertencia

Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 9 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y entienden los peligros involucrados.

Los niños no deben jugar con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

2. el equipo solo puede usarse con la unidad de alimentación proporcionada por el equipo.

3. no se pare en el equipo o dentro del equipo. Solo se usa cuando se sienta.

Acerca del masajeador de pies RENPHO

1. Especificaciones

Modo: RF-FM059R

Entrada: 12V = 2.5A

Potencia nominal: 30W

Zona de calefacción: Parte inferior

Tiempo: 15min/30min

Material: ABS + tela de lycra

Temperatura de calentamiento: por debajo de 50°C/122°F

Color: negro / Plata / Blanco

2. Qué hay en la caja

Masajeador de pies x 1

Mando a distancia x 1

Adaptador x 1

Manual de usuario x 1

3. Diagrama de la Estructura



4. Función

Tiempo: Seleccione 15 o 30 minutos antes del apagado automático.

Intensidad de masaje: Seleccione la intensidad de amasado entre baja (L), media (M), alta (H) u OFF.

Intensidad del aire: Seleccione la intensidad de la presión de aire entre baja (L), media (M), alta (H) u OFF.

Calor: Presione para encender / apagar la función de calefacción.

Manual de Operaciones

Disfrutar de un masaje de pies durante 15 o 30 minutos una o dos veces al día puede aliviar el dolor muscular, mejorar la circulación sanguínea y mejorar efectivamente los síntomas del insomnio.

1. Conecte el enchufe a la fuente de alimentación. El indicador de energía debería parpadear y masajeador entrará en modo de espera.
2. Presione el botón de Encendido. El masaje y la intensidad del aire estarán en el nivel bajo predeterminado (Bajo). El apagado automático predeterminado será de 15 minutos con la luz indicadora roja.
3. Presione el botón Tiempo para cambiar el apagado automático a 30 minutos y la luz indicadora se volverá azul.
4. Presione los botones de Intensidad de Masaje e Intensidad de Aire para ajustar la intensidad de masaje y presión de aire (L, M, H, OFF).
5. Presione el botón Calor para activar/desactivar la función de calefacción.

Nota: La función de calefacción no puede funcionar sola. Las funciones de presión de aire y amasado pueden funcionar de forma independiente. La función de calentamiento solo puede funcionar cuando la presión de aire y / o el masaje de amasado están funcionando.

6. El masajeador de pies se ajusta hasta a la talla 12 de los hombres de EE. UU, o talla 46 de los hombres de la UE.
7. Para quitar y lavar la cubierta del pie:



1

2

3

4

Seguridad & Mantenimiento

1. Se prohíbe el uso de voltaje no especificado (DC12V/2.5A).
2. Está prohibido que personal no profesional repare el masajeador o reemplace las partes.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el departamento de mantenimiento o personas calificadas de manera similar aprobadas por el fabricante para evitar posibles peligros.
4. No use ni almacene el aparato en ambientes húmedos o a altas temperaturas.
5. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente después de usarlo.
6. Asegúrese de que la operación de este producto no exceda más de 30 minutos en un momento dado.
7. Si no se siente a gusto o siente alguna molestia inusual, deje de usar el producto inmediatamente.
8. Si experimenta altas temperaturas o mal olor mientras usa el producto, deje de usarlo inmediatamente y desenchufe el dispositivo.
9. Cualquier persona que pueda estar embarazada o que haya dado a luz recientemente, tenga una afección cardíaca o marcapasos, sufra de diabetes u otro trastorno sensorial, flebitis y/o trombosis, disfunción de las articulaciones, inflamación o lesiones, huesos débiles, osteoporosis y fiebre alta; columna vertebral anormal o curvada, mayor riesgo de desarrollar coágulos de sangre, tiene pernos/tornillos/articulaciones artificiales u otros dispositivos médicos implantados en su cuerpo; esté siendo tratado por una condición médica o lesión física o está bajo la supervisión de un médico, la atención debe consultarse con un profesional médico antes de usar un dispositivo de masaje diseñado para uso doméstico.
10. No use objetos afilados para manipular el producto para evitar daños.
11. Favor de mantener el producto limpio; puede usarse un paño de algodón suave y un detergente neutro para limpiarlo.
12. No se ponga de pie cuando esté usando el masajeador. No coloque objetos excesivamente pesados sobre el dispositivo para evitar daños.

Solución de problemas

Problemas comunes	Causa	Soluciones
El producto no funciona	1.Energía desconectada o enchufe suelto que causa un contacto deficiente. 2.El interruptor de encendido está apagado o el temporizador ha reiniciado. 3.El motor se apaga automáticamente debido a que el dispositivo lleva demasiado tiempo activando la protección contra sobrecalentamiento.	1.Vuelva a enchufar a la fuente de alimentación. 2.Encienda nuevamente el interruptor de encendido. 3.Use el masajeador después de que el motor se enfríe naturalmente.
La intensidad del masaje es demasiado alta o demasiado baja	1.Su pie está posicionado en el ángulo incorrecto. 2.No elegiste el nivel de intensidad adecuado para ti.	1. Ajuste el ángulo de contacto para obtener la intensidad moderada. 2. El masaje tiene 3 niveles de intensidad, elige el modo que prefieras. Recomendamos el modo bajo para comenzar.
Sin calefacción o con calefacción insuficiente.	La función de calor se fabrica de acuerdo con las normas de seguridad internacionales, lo que limita la rapidez con la que el producto puede calentarse. Por eso, el calentamiento puede parecer algo lento, 7-10 minutos antes de que pueda sentir el calor obvio.	Si presiona la cubierta de pie para ver la luz, la calefacción se activa normal. La velocidad de calentamiento se relaciona con el medio ambiente. Si se encuentra en un área fría, el tiempo de calentamiento lleva más tiempo.
El panel táctil no funciona correctamente.	1.La película de plástico en el panel táctil no se retira. 2.Los dedos están mojados. 3.Área táctil insuficiente	1. Quite plástico antes de usar 2. Seque sus dedos antes de tocar el botón. 3. Use su pulgar para presionar botones para obtener una mejor

Política de garantía

Su compra de un producto de RENPHO está cubierta por una garantía del fabricante limitada a 2 años desde la fecha de entrega.

Para consultar los términos y condiciones de la garantía, por favor, visite: <https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Nota: no es obligatorio registrar el producto para la garantía. Si decide no hacerlo, ello no limitará la garantía del producto.

Atención al cliente

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta o problema al usar nuestros productos. El equipo de atención al cliente de RENPHO garantiza una respuesta rápida, dentro de nuestro horario laboral, y soluciones fáciles a cualquier problema que pueda surgirle al usar nuestros aparatos.

✉ Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)

* Para productos defectuosos o la devolución de los artículos, por favor, contacte con nosotros con su n.º de pedido dentro del periodo de garantía especificado. NO se deshaga de ninguna pieza del producto, ya que podrían ser necesarias para la inspección/repelación.

Aviso:



Este símbolo en el dispositivo o en su embalaje indica: No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales no clasificados; utilizar instalaciones de recogida separadas. Póngase en contacto con su autoridad local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles. Si los aparatos eléctricos se eliminan en vertederos o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar. Al reemplazar los electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a recuperar su antiguo aparato para su eliminación al menos de forma gratuita.



 **UK Importer: EEON(UK)LIMITED**
Kemp House 160 City Road, London, EC1V 2NX, United Kingdom

EU Importer: Renpho GmbH
Lehmweg 17, 20251 Hamburg Hoheluft-Ost, Deutschland, Germany
Tel: +49 40 23969285 (DE ONLY)

Manufacturer: Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd.
Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen-Hong Kong
Cooperation Zone, Shenzhen, 518000 P.R.China

UK REP Richers & Vision Ltd.
Unit 58B, Bordon Enterprise Park, Budds Lane, Bordon, Hampshire,
GU35 0JE, U.K.

EU REP C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH
Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany
Email: info@ce-connection.de

Made in China

NA9

装订方式:骑马钉

成品尺寸:98 x 135mm

材質:108g銅版紙 雙面彩色印刷

本页不印刷