



IMPORTED & DISTRIBUTED BY:

Manufactured and distributed by Premier Farnell and other companies that are members of the Premier Farnell group. Premier Farnell UK Ltd Canal Road Leeds LS12 2TU UK

The BBC micro:bit logo is a trademark of the British Broadcasting Corporation and is used under license

GENERAL INFORMATION

REQUIREMENTS:

- A laptop or PC running Windows 7 or later, OS X 10.6 or later, ChromeOS (Chromebook), Linux (eg. Raspberry Pi), Android or iOS
- An 'A Male' to 'micro B' USB cable to connect your computer to your BBC micro:bit. This is the same cable that is commonly used to connect a smart phone to a computer
- Access to the internet
- Operating frequency: 2.402.0–2480.0MHz
- Output power < 4dBm

POWERING YOUR BBC MICRO:BIT

- When your BBC micro:bit is not connected to your computer with a USB cable, you will need 2 x AAA batteries to power it
- Find out how to use the BBC micro:bit at microbit.org/start

SAFETY INSTRUCTIONS IMPORTANT: PLEASE RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE

- Do not place any metal objects across the BBC micro:bit battery socket
- Do not place any metal objects across the printed circuit board and the board components as this can cause the board to fail
- Do not use your BBC micro:bit in water or with wet hands
- Do not leave your BBC micro:bit plugged into a USB device unsupervised
- Please handle your BBC micro:bit by its edges, taking special care when it is plugged into a power supply
- All leads and accessories used with your BBC micro:bit should meet the relevant local standards
- Please use third party products and accessories with caution, ensuring to review before purchase to ensure compatibility and read all associated safety information
- Please do not leave your BBC micro:bit within reach of children under 8 years
- Only connect your BBC micro:bit to a power supply rated at 3Volts dc
- The maximum current safely supplied to an external circuit using the 3V pin on edge connector is 190 mA
- Please do not store or use your BBC micro:bit in extremely hot or cold environments

BATTERY WARNINGS

- Only use zinc-carbon or alkaline batteries with your BBC micro:bit
- To remove the battery pack pinch the connector with your fingers
- Do not remove by pulling the wires
- Please do not mix different types of batteries or mix new and used batteries
- Please insert batteries the correct way round
- Please remove spent batteries from the battery holder
- Do not place any metal objects across the terminals as this may short-circuit the battery supply
- Do not try to charge normal (non-rechargeable) batteries

CAUTION

General Battery Guidance

- Do not replace batteries with an incorrect type.
- Do not dispose of batteries into fire or a hot oven, mechanically crush or cut them. This can result in an explosion.
- Do not leave batteries in an extremely high temperature environment. This can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Batteries subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

PRÉREQUIS :

- Un ordinateur portable ou un PC fonctionnant sous Windows 7 ou une version ultérieure, OS X 10.6 ou une version ultérieure, ChromeOS (Chromebook), Linux (par ex., Raspberry Pi), Android ou iOS
- Un câble USB « Mâle A » vers « Micro B » pour connecter votre ordinateur à votre BBC micro:bit. Il s'agit du même câble couramment utilisé pour connecter un smartphone à un ordinateur
- Accès à Internet
- Fréquence d'utilisation : 2 402,0–2 480,0 MHz
- Puissance de sortie < 4dBm

ALIMENTER VOTRE BBC MICRO:BIT

- Lorsque votre BBC micro:bit n'est pas connecté à votre ordinateur avec un câble USB, 2 piles AAA sont nécessaires pour l'alimenter
- Pour découvrir comment utiliser le BBC micro:bit, veuillez vous rendre sur microbit.org/start

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ CONSERVER CE DOCUMENT POUR POUVOIR LE CONSULTER ULTÉRIEUREMENT

- Ne placez aucun objet métallique sur le boîtier des piles du BBC micro:bit
- Ne placez aucun objet métallique sur la carte de circuit imprimé et les composants de la carte, car cela pourrait provoquer une défaillance de la carte
- N'utilisez pas votre BBC micro:bit dans l'eau ou avec les mains mouillées
- Ne laissez pas votre BBC micro:bit branché sur un périphérique USB sans surveillance
- Veuillez manipuler votre BBC micro:bit en le tenant par les bords et en faisant particulièrement attention quand il est branché sur une alimentation
- Tous les cordons et accessoires utilisés avec votre BBC micro:bit doivent répondre aux normes locales applicables

- Veuillez utiliser les produits et accessoires tiers avec prudence, en veillant à les examiner avant l'achat pour vous assurer de leur compatibilité et sécurité associées
- Veuillez ne pas laisser votre BBC micro:bit à la portée des enfants de moins de 8 ans
- Connectez votre BBC micro:bit à une alimentation nominale de 5 volts DC uniquement
- Le courant maximal fourni en toute sécurité à un circuit externe à l'aide du slot à broches 3 V est 190 mA
- Veuillez ne pas stocker ni utiliser votre BBC micro:bit dans des environnements extrêmement chauds ou froids

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES PILES

- N'utilisez que des piles au zinc carbone ou alcalines avec votre BBC micro:bit
- Pour retirer la pile, pincez le connecteur avec vos doigts
- Ne retirez pas en tirant sur les fils
- Veuillez ne pas mélanger différents types de piles ou mélanger des piles neuves et usagées
- Veuillez insérer les piles dans le bon sens
- Veuillez retirer les piles usagées du support de piles
- Ne placez aucun objet métallique sur les bornes, car cela pourrait court-circuiter l'alimentation des piles
- N'essayez pas de recharger des piles normales (non rechargeables)

ATTENTION

Directives générales concernant les piles

- Ne remplacez pas les piles par un type incorrect.
- Ne jetez pas les piles au feu ou dans un four chaud, ne les écrasez pas ou ne les coupez pas mécaniquement. Cela pourrait provoquer une explosion.
- Ne laissez pas les piles dans un environnement à température extrêmement élevée. Cela pourrait provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Les piles soumises à une pression d'air extrêmement basse peuvent provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ANFORDERUNGEN:

- Ein Laptop oder PC mit Windows 7 oder höher, OS X 10.6 oder höher, ChromeOS (Chromebook), Linux (z. B. Raspberry Pi), Android oder iOS
- Ein „Stecker“-zu-„Micro-B“-USB-Kabel zum Anschließen Ihres Computers an Ihren BBC micro:bit. Das ist das gleiche Kabel, das üblicherweise zum Verbinden eines Smartphones mit einem Computer verwendet wird
- Internetzugang
- Betriebsfrequenz: 2402,0–2480,0 MHz
- Ausgangsleistung < 4dBm

VERSORGUNG IHRES BBC MICRO:BIT

- Wenn Ihr BBC micro:bit nicht mit einem USB-Kabel an Ihren Computer angeschlossen ist, benötigen Sie 2 AAA-Batterien, um ihn mit Strom zu versorgen
- Informationen zur Verwendung des BBC micro:bit finden Sie unter microbit.org/start

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE BEWAHREN SIE DIESE INFORMATIONEN FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUF

- Platzieren Sie keine Metallgegenstände auf dem Batteriestecker des BBC micro:bit
- Platzieren Sie keine Metallgegenstände auf der Leiterplatte oder den Leiterplatten-Bauelementen, da dies zum Ausfall der Leiterplatte führen kann
- Verwenden Sie Ihren BBC micro:bit nicht in Wasser oder mit nassen Händen
- Lassen Sie Ihren BBC micro:bit nicht unbeaufsichtigt an ein USB-Gerät angeschlossen
- Bitte greifen Sie Ihren BBC micro:bit an den Rändern an und seien Sie besonders vorsichtig, wenn er an ein Netzteil angeschlossen ist
- Alle mit Ihrem BBC micro:bit verwendeten Kabel und Zuhörteile müssen den relevanten lokalen Standards entsprechen
- Bitte verwenden Sie Produkte und Zubehör von Drittanbietern mit Vorsicht. Überprüfen Sie diese vor dem Kauf, um die Kompatibilität zu überprüfen und lesen Sie alle zugehörigen Sicherheitsinformationen
- Bitte bewahren Sie Ihren BBC micro:bit nicht in Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf
- Schließen Sie Ihren BBC micro:bit nur an ein Netzteil mit einem Nennstrom von 3 VDC an
- Die maximale Stromstärke, die über den 3-V-Stift-Kartenrandsteckverbinder sicher an einen externen Stromkreis geliefert wird, beträgt 190 mA
- Bitte lagern oder verwenden Sie Ihren BBC micro:bit nicht in extrem heißen oder kalten Umgebungen

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES PILES

- N'utilisez que des piles au zinc carbone ou alcalines avec votre BBC micro:bit
- Pour retirer la pile, pincez le connecteur avec vos doigts
- Ne retirez pas en tirant sur les fils
- Veuillez ne pas mélanger différents types de piles ou mélanger des piles neuves et usagées
- Veuillez insérer les piles dans le bon sens
- Veuillez retirer les piles usagées du support de piles
- Ne placez aucun objet métallique sur les bornes, car cela pourrait court-circuiter l'alimentation des piles
- N'essayez pas de recharger des piles normales (non rechargeables)

BATTERIE-WARNHINWEISE

- Verwenden Sie für Ihren BBC micro:bit nur Zink-Kohle- oder Alkali-Batterien
- Um den Batteriesatz zu entfernen, drücken Sie den Steckverbinder mit den Fingern zusammen
- Ziehen Sie nicht an den Drähten, um ihn zu entfernen
- Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlicher Typen und auch keine neue Zusammen mit einer gebrauchten Batterie
- Bitte legen Sie die Batterien korrekt ausgerichtet ein
- Bitte entfernen Sie Altbatterien aus dem Batteriehalter
- Platzieren Sie keine Metallgegenstände auf den Klemmen, da dies die Batterieversorgung kurzschließen kann
- Versuchen Sie nicht, normale (nicht wiederaufladbare) Batterien aufzuladen

VORSICHT

Allgemeine Hinweise für Batterien

- Ersetzen Sie die Batterien nicht durch einen falschen Typ.
- Entfernen Sie Batterien nicht im Feuer oder in einem heißen Ofen. Es ist verboten, sie mechanisch zu zerklünnen oder zu zerschneiden.
- Dies kann zu einer Explosion führen.
- Bewahren Sie Batterien nicht in Umgebungen mit extrem hohen Temperaturen auf.
- Dies kann zu einer Explosion oder zum Austritt von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
- Batterien, die einem äußerst niedrigen Luftdruck ausgesetzt sind, können explodieren oder brennbare Flüssigkeiten oder Gase können daraus austreten.

INFORMACIÓN GENERAL

REQUISITOS

- Un ordenador o PC con Windows 7 en adelante, OS X 10.6 en adelante, ChromeOS (Chromebook), Linux (p. ej., Raspberry Pi), Android o iOS
- Un cable USB "A macho" a "micro B" para conectar el ordenador a la BBC micro:bit. Es el mismo cable que se usa normalmente para conectar un smartphone a un ordenador
- Acceso a Internet
- Frecuencia operativa: 2402,0 a 2480,0 MHz
- Potencia de salida < 4dBm

ALIMENTACIÓN DE LA BBC MICRO:BIT

- Cuando la BBC micro:bit no esté conectada al ordenador mediante el cable USB, necesitará dos baterías AAA
- Descubra cómo usar la BBC micro:bit en microbit.org/start

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

IMPORTANTES: GUARDE ESTA INFORMACIÓN PARA REFERENCIA FUTURA

- No reemplace ningún objeto metálico en el portabaterías de la BBC micro:bit
- No coloque ningún objeto metálico en la placa de circuito impreso ni en los componentes de la placa, ya que esto puede causar fallos en la placa
- No use la BBC micro:bit en el agua ni con las manos mojadas
- No deje la BBC micro:bit conectada a un dispositivo USB sin supervisión
- Sujete la BBC micro:bit por los bordes y preste particular atención cuando esté conectada a una fuente de alimentación
- Todos los cables y accesorios que use con la BBC micro:bit deben cumplir con los estándares locales pertinentes
- Use los productos y accesorios de terceros con cuidado y asegúrese de comprobar su compatibilidad antes de comprarlos y de leer toda la información de seguridad relacionada
- No deje la BBC micro:bit al alcance de menores de ocho años
- Conecte la BBC micro:bit a una fuente de alimentación de 3 VDC
- La corriente máxima de alimentación segura de un circuito externo que usa un conector de borde de pin 3 V es 190 mA
- No almacene ni use la BBC micro:bit en entornos extremadamente calientes o fríos

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

CONSERVARE LE PRESENTI INFORMAZIONI PER FUTURE CONSULTAZIONI

- Non posizionare oggetti metallici nella presa della batteria del BBC micro:bit
- Non posizionare oggetti metallici nella scheda di circuito né nei componenti della scheda in quanto potrebbero provocare il malfunzionamento
- Non utilizzare il BBC micro:bit nell'acqua o con mani bagnate
- Non lasciare il BBC micro:bit collegato a un dispositivo USB senza supervisione
- Maneggiare il BBC micro:bit per i bordi, prestando particolare attenzione quando è collegato all'alimentazione
- Tutti i conduttori e gli accessori utilizzati con il BBC micro:bit devono soddisfare gli standard locali
- Utilizzare prodotti e accessori di terze parti con cautela, assicurandosi di verificarne la compatibilità prima dell'acquisto e di leggere le relative informazioni di sicurezza
- Tenere il BBC micro:bit lontano dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni
- Collegare il BBC micro:bit solo a una presa di alimentazione da 3 Volt CC
- La corrente massima erogabile in sicurezza a un circuito esterno che utilizzi il pin da 3 V su questo connettore edge è di 190 mA
- Non conservare né utilizzare il BBC micro:bit in ambienti estremamente freddi o caldi

ADVERTENCIAS SOBRE LAS BATERÍAS

- Use solo baterías de zinc-carbono o alcalinas con la BBC micro:bit
- Para desconectar las baterías, apriete el conector entre los dedos
- No lo desconecte tirando de los cables
- No mezcle tipos de baterías diferentes ni baterías nuevas y usadas
- Inserte las baterías con la polaridad correcta
- Retire las baterías gastadas del portabaterías
- No reemplace ningún objeto metálico de las terminales, so pena de cortocircuitos en la alimentación por baterías
- No intente recargar las baterías normales (no recargables)

PRECAUCIÓN

Guía general sobre las baterías

- No reemplace las baterías por el tipo incorrecto.
- No tire las baterías al fuego ni a un horno caliente, no use un triturador mecánico ni las corte. Podría ocasionar una explosión.
- Non cercare di ricaricare le batterie normali (non ricaricabili)

AVVERTENZA

Guida generale sulle batterie

- Non sostituire le batterie con altre di tipo errato.
- Non gettare le batterie nel fuoco o in un forno caldo, non tagliarle né comprimerle meccanicamente. Ciò potrebbe provocare un'esplosione.
- Non lasciare le batterie in ambienti con temperature estremamente alte. Ciò potrebbe provocare un'esplosione o la perdita di liquidi o gas infiammabili.
- Le batterie soggette a pressione dell'aria estremamente bassa potrebbero esplodere o lasciar fuoriuscire liquidi o gas infiammabili.

INFORMAZIONI GENERALI

REQUISITI:

- Un laptop o PC con installato Windows 7 o successivo, OS X 10.6 o successivo, ChromeOS (Chromebook), Linux (es. Raspberry Pi), Android o iOS
- Un cavo USB da "A maschio" a "micro B" per collegare il computer al proprio BBC micro:bit. Si tratta dello stesso cavo comunemente utilizzato per collegare uno smartphone a un computer
- Accesso a Internet
- Frecuencia di esercizio: 2.402.0–2480.0 MHz
- Potenza In Uscita < 4dBm

ALIMENTAZIONE DEL BBC MICRO:BIT

- Quando il BBC micro:bit non è collegato al computer con un cavo USB, saranno necessarie 2 pile AAA per alimentarlo
- Scopri come utilizzare il BBC micro:bit su microbit.org/start

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

CONSERVARE LE PRESENTI INFORMAZIONI PER FUTURE CONSULTAZIONI

- Non posizionare oggetti metallici nella presa della batteria del BBC micro:bit
- Non posizionare oggetti metallici nella scheda di circuito né nei componenti della scheda in quanto potrebbero provocare il malfunzionamento
- Non utilizzare il BBC micro:bit nell'acqua o con mani bagnate
- Non lasciare il BBC micro:bit collegato a un dispositivo USB senza supervisione
- Maneggiare il BBC micro:bit per i bordi, prestando particolare attenzione quando è collegato all'alimentazione
- Tutti i conduttori e gli accessori utilizzati con il BBC micro:bit devono soddisfare gli standard locali
- Utilizzare prodotti e accessori di terze parti con cautela, assicurandosi di verificarne la compatibilità prima dell'acquisto e di leggere le relative informazioni di sicurezza
- Tenere il BBC micro:bit lontano dalla portata dei bambini al di sotto degli 8 anni
- Collegare il BBC micro:bit solo a una presa di alimentazione da 3 Volt CC
- La corrente massima erogabile in sicurezza a un circuito esterno che utilizzi il pin da 3 V su questo connettore edge è di 190 mA
- Non conservare né utilizzare il BBC micro:bit in ambienti estremamente freddi o caldi

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE: PROSIMY O ZACHOWANIE TYCH INFORMACJI DO WGLADU W PRZYSZŁOŚCI

- Nie umieszczaj w gnieździe baterii urządzenia BBC micro:bit metalowych przedmiotów
- Nie umieszczaj na płytce drukowanej ani na komponentach płytki metalowych przedmiotów, ponieważ w przeciwnym razie może doprowadzić to do awarii płytki
- Nie używaj urządzenia BBC micro:bit w wodzie ani nie obsługujwać go mokrymi rękami
- Nie pozostawiaj bez nadzoru urządzenia BBC micro:bit podłączonego kablem USB
- Chwyćtać urządzenie BBC micro:bit za krawędzie i zachowywać szczególną ostrożność w czasie podłączania go do zasilania
- Wszystkie przewody i akcesoria użytkowane z urządzeniem BBC micro:bit powinny spełniać wymogi lokalnie obowiązujących standardów
- Części i akcesoriów dostarczanych przez strony trzecie należy używać przy zachowaniu ostrożności; należy pamiętać, aby zapoznać się ze specyfikacją, aby produkty były kompatybilne oraz stosować się do powiązanych informacji dotyczących bezpieczeństwa
- Nie pozostawiaj urządzenia BBC micro:bit w zasięgu dzieci w wieku do lat 8

AVVERTENZA SULLE BATTERIE

- Utilizzare solo batterie alcaline o zinco-carbone con il BBC micro:bit
- Per rimuovere il pacco batteria, stringere il connettore tra le dita
- Non rimuoverlo tirando i fili
- Non mescolare tipi diversi di batterie né batterie nuove e usate
- Inserire le batterie nel verso corretto

- Rimuovere le batterie esauste dal portabatterie
- Non posizionare oggetti metallici sui terminali, in quanto potrebbero cortocircuitare l'alimentazione della batteria
- Non cercare di ricaricare le batterie normali (non ricaricabili)

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

- Do zasilania urządzenia BBC micro:bit używać tylko cynkowo-węglowych lub alkalicznych baterii
- Aby wyjąć zestaw baterii, nacisnąć złącze palcem
- Nie wyjmować ciągnąc za przewody
- Nie mieszać różnych typów baterii, ani baterii nowych z wymienianymi
- Umieszczać baterie poprawnie, zgodnie z biegunowością
- Wyjąć wyczerpane baterie z komory baterii
- Nie umieszczaj metalowych przedmiotów tak, by wchodziły w kontakt ze złączami, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia baterii
- Nie ładować standardowych (nienadających się do ładowania) baterii

INFORMACJE OGÓLNE

WYMAGANIA:

- Laptop lub komputer stacjonarny z systemem Windows 7 lub później
- jszym, OS X 10.6 lub późniejszym, ChromeOS (Chromebook), Linux (np. Raspberry Pi), Android lub iOS
- Kabel USB ze złączami: „męskie A” i „żeńskie B” do podłączenia komputera do BBC micro:bit. To ten sam kabel, którym zwykłe podłączany jest smartfon do komputera
- Dostęp do Internetu
- Częstotliwość robocza: 2 402,0 – 2 480,0 MHz
- Moc wyjściowa < 4dBm

ZASILANIE URZĄDZENIA BBC MICRO:BIT

- Kiedy urządzenie BBC micro:bit nie jest podłączone do komputera kablem USB, do jego zasilania potrzeba 2 baterii AAA
- Odpowiedź stronę microbit.org/start i dowiedz się, jak korzystać z urządzenia BBC micro:bit

OBЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Ноутбук или ПК под управлением Windows 7 или новее, OS X 10.6 или новее, ChromeOS (Chromebook), Linux (например, Raspberry Pi), Android или iOS.
- USB-кабель с разъемом «micro B» типа «папа» для подключения компьютера к BBC micro:bit. Это тот же кабель, который обычно используется для подключения смартфона к компьютеру.
- Доступ в Интернет
- Рабочая частота: 2 402,0–2 480,0 МГц
- Выходная мощность < 4 дБм

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ BBC MICRO: BIT

- Если ваш BBC micro: bit не подключен к компьютеру с помощью USB-кабеля, для его питания вам понадобятся 2 батарейки AAA.
- Узнайте, как использовать BBC micro: bit на microbit.org/start.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ: СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.

- Не кладите металлические предметы возле отсека для батареек BBC micro: bit.
- Не кладите какие-либо металлические предметы на печатную плату и компоненты платы, так как это может привести к выходу платы из строя.

- Urządzenie BBC micro:bit podłączyć wyłącznie do źródła zasilania 3 VDC
- Maksymalna wartość prądu, która może być bezpiecznie dostarczona do obwodu zewnętrznego przy napięciu 3 V poprzez złącze krawędziowe to 190 mA
- Nie przechowywać ani nie użytkować urządzenia BBC micro:bit w otoczeniu, w którym panuje ekstremalnie wysoka lub niska temperatura

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

- Do zasilania urządzenia BBC micro:bit używać tylko cynkowo-węglowych lub alkalicznych baterii
- Aby wyjąć zestaw baterii, nacisnąć złącze palcem
- Nie wyjmować ciągnąc za przewody
- Nie mieszać różnych typów baterii, ani baterii nowych z wymienianymi
- Umieszczać baterie poprawnie, zgodnie z biegunowością
- Wyjąć wyczerpane baterie z komory baterii
- Nie umieszczaj metalowych przedmiotów tak, by wchodziły w kontakt ze złączami, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia baterii
- Nie ładować standardowych (nienadających się do ładowania) baterii

UWAGA

Ogólne wskazówki odnośnie do baterii

- Nie wymieniać baterii na baterie nieporównawne typu.
- Nie wrzucać baterii do ognia ani do nagrzanych pieców/piekarników; nie miazdżyć ich mechanicznie ani nie przcinać. Może to doprowadzić do wybuchu.
- Nie pozostawiać baterii w otoczeniu, w którym panują ekstremalnie wysokie temperatury. Może to doprowadzić do wybuchu lub wycieku łatwopalnego pny lub gazu.
- Baterie poddane działaniu ekstremalnie niskiego ciśnienia mogą doprowadzić do wybuchu lub wycieku łatwopalnego pny lub gazu.

OBЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Ноутбук или ПК под управлением Windows 7 или новее, OS X 10.6 или новее, ChromeOS (Chromebook), Linux (например, Raspberry Pi), Android или iOS.
- USB-кабель с разъемом «micro B» типа «папа» для подключения компьютера к BBC micro:bit. Это тот же кабель, который обычно используется для подключения смартфона к компьютеру.
- Доступ в Интернет
- Рабочая частота: 2 402,0–2 480,0 МГц
- Выходная мощность < 4 дБм

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ BBC MICRO: BIT

- Если ваш BBC micro: bit не подключен к компьютеру с помощью USB-кабеля, для его питания вам понадобятся 2 батарейки AAA.
- Узнайте, как использовать BBC micro: bit на microbit.org/start.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ: СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.

- Не кладите металлические предметы возле отсека для батареек BBC micro: bit.
- Не кладите какие-либо металлические предметы на печатную плату и компоненты платы, так как это может привести к выходу платы из строя.

- Не используйте BBC micro: bit во влажной среде, не касайтесь мокрыми руками.
- Не оставляйте BBC micro: bit подключенным к USB-устройству без присмотра.
- Подключенный к источнику питания BBC micro: bit держите за края, соблюдая особую осторожность.
- Все используйте с вашим BBC micro: bit провода и аксессуары должны соответствовать действующим местным стандартам
- Пожалуйста, используйте продукты и аксессуары сторонних производителей с осторожностью, обязательно ознакомьтесь с ними перед покупкой, чтобы убедиться в совместимости, а также прочтите всю соответствующую информацию по безопасности.
- Не оставляйте BBC micro: bit в доступном для детей месте 8 лет месте.
- Подключите BBC micro: bit только к источнику питания с напряжением 3 В постоянного тока.
- Максимальный ток, безопасно подаваемый во внешнюю цепь через контакт 3 В на краевом разъеме, составляет 190 mA.
- Пожалуйста, не храните и не используйте ваш BBC micro: bit при экстремально высоких и низких температурах.

STRÖMFÖRSÖRJNING TILL DIN BBC MICRO:BIT

- När din BBC micro:bit inte är ansluten till din dator med en USB-kabel behöver du 2 x AAA-batterier för att driva den
- Hur du använder din BBC micro:bit kan du se på microbit.org/start

SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGT! SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN FÖR FRAMTIDA REFERENS

- Placera inga metallobjekt tvärs över batteriuttaget på din BBC micro:bit
- Placera inga metallobjekt tvärs över kretskortet och kortets komponenter, eftersom det kan förstöra kretskortet
- Använd inte din BBC micro:bit i vatten eller med våta händer
- Lämna inte din BBC micro:bit ansluten till en USB-enhet utan tillsyn
- Håll din BBC micro:bit i dess kanter och var särskilt försiktig när den är ansluten till en strömkälla
- Alla sladdar och tillbehör som används tillsammans med din BBC micro:bit ska uppfylla kraven i relevant lokal standard
- Var försiktig med att använda produkter och tillbehör från tredje part. Kontrollera innan du köper dem att de är kompatibla och läs all tillhörande säkerhetsinformation
- Håll alltid din BBC micro:bit inom räckhåll för barn yngre än 8 år
- Anslut endast din BBC micro:bit till en strömkälla som är märkt 3 V DC
- Den maximala strömstyrka som på ett säkert sätt levereras till en extern krets via 3 V-stiftet i kantkontakten är 190 mA
- Förvara eller använd inte din BBC micro:bit i extremt varma eller kalla miljöer

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БАТАРЕЙКАХ

- Используйте с BBC micro: bit только устойчиво-цинковые или щелочные батарейки.
- Чтобы вынуть батарейку, надавите на разъем пальцами.
- Не тяните за провода
- Не используйте вместе батареи разных типов или новые и старые батарейки.
- Пожалуйста, устанавливайте батарейки правильно
- Пожалуйста, удалите разряженные батареи из держателя
- Не кладите металлические предметы на клеммы, так как это может привести к короткому замыканию.
- Не пытайтесь заряжать обычные (неперезаряжаемые) батарейки.

ВНИМАНИЕ

Общее руководство по батарейкам

- Не заменяйте батарейки на батарейки неправильного типа.
- Запрещено бросать батарейки в огонь или горячую духовку, механически раздавливать или разрезать их. Это может привести к взрыву.
- Не оставляйте батареи в среде с экстремально высокой температурой. Это может привести к взрыву или утечке воспламеняющейся жидкости или газа.
- Под воздействием чрезвычайно низкого давления воздуха может произойти взрыв батарейки или утечка воспламеняющейся жидкости или газа.

SE UPP

Allmänt om batterier

- Byt inte ut batterierna mot en felaktig typ. Kasta inte batterier i öppen eld eller i en varm ugn, krossa dem inte mekaniskt och skär inte i dem. Det kan orsaka en explosion.
- Placera inte batterier i en miljö med extremt hög temperatur. Det kan orsaka en explosion eller läckande, lättantändlig vätska eller gas.
- Batterier som utsätts för extremt lågt lufttryck kan orsaka en explosion eller läckande, lättantändlig

