

AL

WHITE SHARK GSP-968 MOOD Gaming Speaker

Manuali i Përdorimit – Shqip

Faleminderit

Faleminderit që keni blerë altoparlantin gaming GSP-968 MOOD. Ju rekomandojmë të lexoni këtë manual për të kuptuar plotësisht funksionet dhe përdorimin e pajisjes.

1. Funksionet e Produktit

- **Furnizim me rrymë me USB**
- **Plug 3.5 mm për burim zëri**
- **Rregullator volumini**
- **Ndriçim RGB me 7 ngjyra dhe efekte ylberi**

2. Specifikimet

- **Fuqia:** 5W x2 + 3W x2
- **Impedanca:** 4Ω
- **Materiali:** Plastikë
- **Frekuenca:** 150 Hz – 20 kHz
- **Ndjeshmëria e hyrjes:** 700 mV ± 50 mV
- **Furnizimi me rrymë:** DC 5V / 1A
- **Raporti zhurmë/sinjal:** 85 dB
- **Madhësia e drejtuesve:** 3 inç x2 + 2 inç x2
- **Ndërfaqet:** 3.5 mm AUX (audio), USB (energjia)
- **Kabllo:**
 - Subwoofer: Rreth 1.3 m
 - Satelitët: Rreth 0.8 m
- **Madhësia e produktit:**
 - Subwoofer: 234 x 98 x 107 mm

- Satelitët: 75 x 98 x 100 mm (secili)

3. Çfarë përmban paketa

- 1 x GSP-968 MOOD Gaming Speaker
- 1 x Manual përdorimi

4. Udhëzime për Përdorim

1. Lidhni jack-un 3.5 mm dhe USB-në në kompjuterin tuaj.
2. Sigurohuni që kompjuteri ta njohë altoparlantin.
3. Ndiqni udhëzimet e manualit.
4. Mos e përdorni pajisjen në kushte ekstreme.

5. Këshilla për Përdorim

- Mos çmontoni ose ndryshoni pjesë të pajisjes.
- Mos e fusni pajisjen në ujë apo lëngje; nuk është e papërshkueshme nga uji.
- Në rast kontakti me lëngje, shkëputeni menjëherë për të shmangur zjarre ose goditje elektrike.
- Sigurohuni që duart të jenë të thata kur lidhni ose shkëputni pajisjen.
- Mbajeni larg burimeve të nxehtësisë dhe zjarrit.
- Mos e ekspozoni pranë fushave të forta magnetike.

6. Zgjidhja e Problemeve

Nëse pajisja nuk njihet ose nuk funksionon:

- Kontrolloni nëse jack-u 3.5 mm ose USB janë të dëmtuara.
- Sigurohuni që lidhjet janë futur siç duhet.
- Kontrolloni cilësimet e zërit në kompjuter.
- Shkëputni dhe rilidhni ose rifilloni kompjuterin.

Nëse problemi vazhdon, kontaktoni shitësin lokal.

WHITE SHARK GSP-968 MOOD Gaming Speaker

Упатство за употреба – Македонски

Благодарност

Ви благодариме што го избравте GSP-968 MOOD гејмерскиот звучник. Препорачуваме внимателно да го прочитате ова упатство за целосно разбирање на функциите.

1. Функции на производот

- **USB приклучок** за напојување
- **3.5 mm приклучок** за аудио извор
- **Копче** за јачина на звук
- **RGB светло со 7 бои и ефект на виножито**

2. Спецификации

- **Моќност:** 5W x2 + 3W x2
- **Импеданса:** 4Ω
- **Материјал:** Пластика
- **Фреквенциски опсег:** 150 Hz – 20 kHz
- **Чувствителност на влезот:** 700 mV ± 50 mV
- **Напојување:** DC 5V / 1A
- **Сигнал/Шум однос:** 85 dB
- **Големина на звучниците:** 3 инчи x2 + 2 инчи x2
- **Интерфејси:** 3.5 mm AUX (аудио), USB (напојување)
- **Кабли:**
 - Сабвуфер: Приближно 1.3 m
 - Сателити: Приближно 0.8 m
- **Големина на производот:**
 - Сабвуфер: 234 x 98 x 107 mm

- Сателити: 75 x 98 x 100 mm (секој)

3. Содржина на пакетот

- 1 x GSP-968 MOOD гејмерски звучник
- 1 x Упатство за употреба

4. Упатство за работа

1. Поврзете го 3.5 mm приклучокот и USB кабелот на компјутерот.
2. Проверете дали компјутерот го препознава звучникот.
3. Следете го упатството за понатамошна работа.
4. Не користете го производот во екстремни услови.

5. Совети за користење

- Немојте да расклопувате или менувате делови од производот.
- Не потопувајте го во вода или други течности; не е водоотпорен.
- Ако дојде во контакт со течност, исклучете го веднаш за да избегнете пожар или електричен удар.
- Внимавајте рацете да ви бидат суви кога го поврзувате или расклопувате уредот.
- Држете го далеку од извори на топлина и оган.
- Не го изложувајте на силни магнетни полиња.

6. Решавање проблеми

Ако звучникот не се препознава или не функционира:

- Проверете дали приклучоците 3.5 mm и USB се оштетени.
- Проверете дали приклучоците се добро поврзани.
- Проверете ги аудио поставките на компјутерот.
- Исклучете и повторно поврзете или рестартирајте го компјутерот.

Ако проблемот продолжи, контактирајте го вашиот локален продавач.