


amazonbasics



One-Port USB Wall Charger (2.4 Amp)

Chargeur Mural USB à Un Port (2,4 A)

1-Port USB-Steckernetzteil (2,4 A)

Caricabatterie Da Muro (2,4 A), 1 Porta USB

Cargador USB De Pared, 1 Puerto (2,4 A)

Wandlader met Één USB-Poort (2,4 Amp)

1-ポートUSBウォールチャージャー (2.4 Amp)



B0773BHCV1, B0773HZIP3J, B0773JFWD7, B0773J952F,
B0773B95SR, B0773J79KC, B0773JCTR5, B0773BH9MB,
B0773JFWDC, B0773KLD71, B0773G47VW

English	3
Français	11
Deutsch.....	18
Italiano	25
Español	32
Nederlands.....	39
日本語	46

One-Port USB Wall Charger (2.4 Amp)

Contents:

Before getting started, ensure the package contains the following components:

	Plug Type A Used in: North and Central America, Japan
	Plug Type C Used in: Europe
	Plug Type G (UK PLUG) Used in: UK, Ireland, Cyprus, Malta, Malaysia, Singapore, Hong Kong

NOTE: Only one of the above-listed plug types is included.

Operation

- Connect the switched-off USB device to the product.
 - Connect the product to a common household power outlet. The power indicator on the product lights up to indicate the product is operational.
 - Your USB device is now charging. Should you wish to operate the USB device, you may turn it on now.
 - Turn off the USB device before disconnecting the product from the power outlet.
 - Unplug the product after use.
-

Cleaning and Maintenance

- Always unplug the product from the power outlet before cleaning.
 - Clean the product with a dry, lint-free cloth.
 - Always store the product in a dry place.
-

Safety and Compliance

- Use the product only as instructed. Read all instructions before operating the product.
 - Do not disassemble any of the components. Refer all services to qualified personnel only.
 - Do not place or store the product in a humid area and do not expose it to water or rain.
 - The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
-

- Do not leave packaging material lying around carelessly. These may become dangerous playing material for children.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, flammable gases, vapours and solvents.
- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.
- Disconnect the product from the power outlet and the USB device when it is not in use.
- Never connect or disconnect the product if your hands are wet.
- Make sure that your device meets the product's power requirements (see Specifications).

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance may cause interference and void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC Regulatory Statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-3(B)/NMB-3(B).

WEEE



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

Specifications

Input voltage	100-240 V~, 50/60 Hz
Input current	0.3 A
Output voltage	5 V ===
Output current	2.4 A
Protection Class	II / 
Operating temperature range	0 ° - 40 °

Plug \ Colour	White	Black
Plug Type A	B0773BHCV1 B0773JCTR5	B0773J79KC B0773JFWDC
Plug Type C	B0773JFWD7 B0773BH9MB	B0773J952F B0773G47VW
Plug Type G	B0773HZP3J	B0773B95SR B0773KLD71

Power supply

Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248	Amazon EU SARL, UK Branch 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom BR017427
Model number	B0773JFWD7, B0773BH9MB, B0773J952F, B0773G47VW	B0773HZP3J, B0773B95SR, B0773KLD71
Input voltage	100-240 V~	
Input AC frequency	50/60 Hz	
Output voltage	5.0 V 	
Output current	2.4 A	
Output power	12.0 W	
Average active efficiency	84.53 %	
Efficiency at low load (10 %)	81.16 %	
No-load power consumption	0.06 W	

Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

Scan QR Code below with your phone camera or QR reader:



US:



UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases#

If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.



US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us

UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us






+1 877-485-0385 (US Phone Number)

Chargeur Mural USB à Un Port (2,4 A)

Contenu :

Avant de commencer, veuillez vous assurer que l'emballage contient les composants suivants :

	Type de fiches A Utilisé en/au : Amérique du Nord et Centrale, Japon
	Type de fiches C Utilisé en : Europe
	Type de fiches G (FICHE BRITANNIQUE) Utilisé en/au : Royaume-Uni, Irlande, Chypre, Malte, Malaisie, Singapour, Hong Kong

REMARQUE : Uniquement l'un des types de fiches listés ci-dessus est inclus.

Fonctionnement

- Branchez le périphérique USB hors tension sur le produit.
 - Branchez le produit sur une prise de courant domestique courante. Le voyant d'alimentation du produit s'allume pour indiquer que le produit fonctionne.
 - Votre périphérique USB est à présent en cours de chargement. Si vous souhaitez utiliser le périphérique USB, vous pouvez à présent le mettre sous tension.
 - Mettez le périphérique USB hors tension avant de débrancher le produit de la prise de courant.
 - Débranchez le produit après utilisation.
-

Nettoyage et Entretien

- Débranchez toujours le produit de la prise de courant avant de procéder à son nettoyage.
 - Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et non pelucheux.
 - Rangez toujours le produit dans un endroit sec.
-

Sécurité Et Conformité

- Utilisez le produit uniquement comme indiqué. Lisez l'ensemble des instructions avant d'utiliser le produit.
 - Ne démontez aucun des composants. Confiez tout type de réparations ou d'entretien exclusivement à du personnel qualifié.
 - Ne placez pas et ne rangez pas le produit dans une zone humide, et ne l'exposez pas à l'eau ou à la pluie.
-

- Cet appareil n'est pas un jouet. Maintenez le produit hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner négligemment les matériaux d'emballage. Ils peuvent devenir des jouets dangereux pour les enfants.
- Maintenez le produit à l'abri des températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, des chocs violents, des gaz, vapeurs et solvants inflammables.
- Respectez également les consignes de sécurité et d'utilisation de tout autre appareil raccordé au produit.
- Débranchez le produit de la prise de courant et du périphérique USB lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ne jamais brancher ou débrancher le produit si vos mains sont mouillées.
- Assurez-vous que votre périphérique est conforme aux exigences du produit en termes d'alimentation (voir les Caractéristiques).

Déclaration Réglementaire de l'IC

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne ICES-3(B)/NMB-3(B).

DEEE



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que ce produit doit être mis au rebut séparément des ordures ménagères ordinaires en fin de vie. Gardez à l'esprit que la responsabilité vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte dédiés au recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

Caractéristiques

Tension d'entrée 100 à 240 V~, 50/60 Hz

Courant d'entrée 0,3 A

Tension de sortie 5 V 

Courant de sortie 2,4 A

Classe de protection II / 

Plage de température de fonctionnement 0 ° - 40 °

Fiche \ Couleur	Blanc	Noir
Type de fiches A	B0773BHCV1 B0773JCTR5	B0773J79KC B0773JFWDC
Type de fiches C	B0773JFWD7 B0773BH9MB	B0773J952F B0773G47VW
Type de fiches G	B0773HZP3J	B0773B95SR B0773KLD71

Alimentation

Raison sociale
ou marque
déposée, numéro
d'enregistrement
au registre du
commerce et
adresse du
fabricant

Amazon EU S.à r.l.,
38 avenue John F.
Kennedy,
L-1855 Luxembourg
00134248

Amazon EU SARL,
UK Branch
1 Principal Place,
Worship St,
London EC2A 2FA,
United Kingdom
000000000

Référence du
modèle

B0773JFWD7,
B0773BH9MB,
B0773J952F,
B0773G47WW

B0773HZP3J,
B0773B95SR,
B0773KLD71

Tension d'entrée

100-240 V~

Fréquence du CA
d'entrée

50/60 Hz

Tension de sortie

5.0 V 

Courant de sortie

2.4 A

Puissance de
sortie

12.0 W

Rendement
moyen en mode
actif

84.53 %

Rendement à
faible charge
(10 %)

81.16 %

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Nederlands

日本語

Consommation
électrique hors
charge

0.06 W

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Nederlands

日本語

Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.



FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#

CA : amazon.com/review/review-your-purchases#

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.



FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us


CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

Bedienungsanleitung • Deutsch

1-Port USB-Steckernetzteil (2,4 A)


Inhalt:

Bevor Sie beginnen, prüfen Sie, ob die Verpackung die folgenden Teile enthält:




Steckertyp A

Zur Verwendung in: Nord- und Mittelamerika, Japan



Steckertyp C

Zur Verwendung in: Europa



Steckertyp G (UK-STECKER)

Zur Verwendung in: Großbritannien, Irland, Zypern, Malta, Malaysia, Singapur, Hongkong

HINWEIS: Es ist nur einer der oben aufgeführten Steckertypen enthalten.

Betrieb

- Schließen Sie das ausgeschaltete USB-Gerät an das Produkt an.
 - Schließen Sie das Produkt an eine normale Haushaltssteckdose an. Die Betriebsanzeige am Produkt leuchtet auf, um anzuzeigen, dass das Produkt betriebsbereit ist.
 - Ihr USB-Gerät wird jetzt geladen. Wenn Sie das USB-Gerät bedienen möchten, können Sie es jetzt einschalten.
 - Schalten Sie das USB-Gerät aus, bevor Sie das Produkt von der Steckdose trennen.
 - Trennen Sie das Produkt nach der Verwendung von der Steckdose.
-

Reinigung und Pflege

- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung immer von der Steckdose.
 - Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.
 - Bewahren Sie das Produkt immer an einem trockenen Ort auf.
-

Sicherheit und Konformität

- Verwenden Sie das Produkt nur den Anweisungen entsprechend. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.
 - Zerlegen Sie keine der Einzelteile. Lassen Sie alle Services ausschließlich von qualifizierten Personen durchführen.
-

- Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht in feuchter Umgebung und setzen Sie es keinem Wasser oder Regen aus.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Von Kindern und Haustieren fernhalten.
- Lassen Sie Verpackungsmaterialien nicht unachtsam herumliegen. Diese können Gefahrensituationen verursachen, falls Kinder damit spielen.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starkem Aufprall, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Beachten Sie außerdem die Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen anderer Geräte, die mit diesem Produkt verbunden werden.
- Trennen Sie das Produkt von der Steckdose und dem USB-Gerät, wenn es nicht benutzt wird.
- Verbinden bzw. trennen Sie das Produkt niemals mit nassen Händen.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät den Leistungsanforderungen des Produktes entspricht (siehe Technische Daten).

Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte



Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt zu minimieren, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik- Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling- Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.

Technische Daten

Eingangsspannung	100-240 V~, 50/60 Hz
Eingangsstrom	0,3 A
Ausgangsspannung	5 V 
Ausgangsstrom	2,4 A
Schutzklasse	II / 
Betriebstemperaturbereich	0 ° - 40 °

Stecker \ Farbe	Weiß	Schwarz
Steckertyp A	B0773BHCV1 B0773JCTR5	B0773J79KC B0773JFWDC
Steckertyp C	B0773JFWD7 B0773BH9MB	B0773J952F B0773G47VW
Steckertyp G	B0773HZP3J	B0773B95SR B0773KLD71

Stromversorgung

Name oder Handelsmarke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248	Amazon EU SARL, UK Branch 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom 000000000
Modell-Nummer	B0773JFWD7, B0773BH9MB, B0773J952F, B0773G47VW	B0773HZP3J, B0773B95SR, B0773KLD71
Eingangsspannung	100-240 V~	
Eingangswechselstromfrequenz	50/60 Hz	
Ausgangsspannung	5.0 V 	
Ausgangsstrom	2.4 A	
Ausgangsleistung	12.0 W	
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	84.53 %	
Effizienz bei geringer Last (10 %)	81.16 %	
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.06 W	

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Nederlands

日本語

Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Kundenerfahrung bieten, möchten wir Sie bitten, eine Kundenbewertung zu schreiben.



amazon.de/review/review-your-purchases#

Bitte nutzen Sie die untenstehende Website, falls Sie Hilfe mit Ihrem Amazon Basics-Produkt benötigen.



amazon.de/gp/help/customer/contact-us


Caricabatterie Da Muro (2,4 A), 1 Porta USB

Contenuto:


Prima di iniziare, assicurarsi che la confezione contenga i seguenti componenti:



Spina tipo A
Usata in: America settentrionale e
centrale, Giappone



Spina tipo C
Usata in: Europa



Spina tipo G (Regno Unito)
Usata in: Regno Unito, Irlanda, Cipro,
Malta, Malesia, Singapore, Hong Kong

NOTA: è incluso solo uno dei tipi di spina elencati sopra.

Funzionamento

- Collegare il dispositivo USB spento al prodotto.
 - Collegare il prodotto a una normale presa elettrica di casa. La spia di accensione del prodotto si illumina indicando che il prodotto è in funzione.
 - Il dispositivo USB è ora in carica. Per utilizzarlo, accendere il dispositivo USB.
 - Spegnerne il dispositivo USB prima di scollegare il prodotto dalla presa elettrica.
 - Scollegare il prodotto dopo l'uso.
-

Pulizia e Manutenzione

- Scollegare sempre il prodotto dalla presa elettrica prima di pulire.
 - Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.
 - Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto.
-

Sicurezza e Conformità

- Utilizzare il prodotto solo nel rispetto delle istruzioni. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
 - Non disassemblare alcun componente. Per gli interventi di assistenza, rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.
 - Non posizionare o conservare il prodotto in aree umide, e non esporre a pioggia o acqua.
-

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe costituire un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti e gas, vapori e solventi infiammabili.
- Rispettare le istruzioni operative e di sicurezza di qualsiasi altro dispositivo collegato al prodotto.
- Scollegare il prodotto dalla presa elettrica e il dispositivo USB quando inutilizzato.
- Non collegare o scollegare mai il prodotto con le mani bagnate.
- Assicurarsi che il dispositivo soddisfi i requisiti di alimentazione del prodotto (vedere le specifiche).

RAEE



La Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mira a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica. Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Si noti che l'utente è responsabile dello smaltimento delle apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclo al fine di contribuire a preservare le risorse naturali. Ogni Paese deve disporre dei propri centri di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene la raccolta per il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

Specifiche

Tensione d'ingresso	100-240 V~, 50/60 Hz
Corrente di ingresso	0,3 A
Tensione d'uscita	5 V 
Corrente di uscita	2,4 A
Classe di protezione	II / 
Intervallo di temperatura di esercizio	0 ° - 40 °

Spina \ Colore	Bianco	Nero
Spina tipo A	B0773BHCV1 B0773JCTR5	B0773J79KC B0773JFWDC
Spina tipo C	B0773JFWD7 B0773BH9MB	B0773J952F B0773G47VW
Spina tipo G	B0773HZP3J	B0773B95SR B0773KLD71

Alimentazione

Nome o marchio
del fabbricante,
numero di
iscrizione nel
registro delle
imprese e indirizzo
del fabbricante

Amazon EU S.à r.l.,
38 avenue John F.
Kennedy,
L-1855 Luxembourg
00134248

Amazon EU SARL,
UK Branch
1 Principal Place,
Worship St,
London EC2A 2FA,
United Kingdom
0000000000

Numero di
modello

B0773JFWD7,
B0773BH9MB,
B0773J952F,
B0773G47VW

B0773HZIP3J,
B0773B95SR,
B0773KLD71

Tension d'entrée

100-240 V~

Frequenza di
ingresso CA

50/60 Hz

Tensione di uscita

5.0 V 

Corrente di uscita

2.4 A

Potenza di uscita

12.0 W

Rendimento
medio in modo
attivo

84.53 %

Rendimento a
basso carico
(10 %)

81.16 %

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Nederlands

日本語

Potenza assorbita
a vuoto

0.06 W

Feedback e Aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Affinché ci sia possibile garantire la migliore esperienza cliente possibile, non dimenticare di scrivere una recensione.



amazon.it/review/review-your-purchases#

Se hai bisogno di supporto per il tuo prodotto Amazon Basics, utilizza il sito web indicato in basso.



amazon.it/gp/help/customer/contact-us

English

Français

Deutsch

Italiano

Español


Nederlands

日本語


Cargador USB De Pared, 1 Puerto (2,4 A)

Contenido:


Antes de comenzar, compruebe que el embalaje incluye los siguientes componentes:



Enchufe Tipo A
Utilizado en: América del Norte y Central, Japón



Enchufe Tipo C
Utilizado en: Europa



Enchufe Tipo G (ENCHUFE UK)
Utilizado en: Reino Unido, Irlanda, Chipre, Malta, Malasia, Singapur, Hong Kong

NOTA: Solo se incluye uno de los tipos de enchufes indicados más arriba.

Funcionamiento

- Conecte el dispositivo USB apagado al producto.
 - Conecte el producto a una toma de corriente doméstica comuna. El indicador de alimentación del producto se ilumina para indicar que el producto está en funcionamiento.
 - El dispositivo USB está cargando. Si desea utilizar el dispositivo USB, ahora ya puede encenderlo.
 - Apague el dispositivo USB antes de desconectar el producto de la toma de corriente.
 - Desenchufe el producto después del uso.
-

Limpieza y Mantenimiento

- Desenchufe siempre el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo.
 - Límpielo con un paño seco y sin pelusa.
 - Guarde siempre el producto en un lugar fresco y seco.
-

Seguridad y Cumplimiento

- Utilice el producto solo como indican las instrucciones. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
 - No desmonte ninguno de los componentes. Todas las tareas de reparación deben ser realizadas solo por profesionales.
 - No coloque o guarde el producto en una zona húmeda y no lo exponga al agua o a la lluvia.
-

- El producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de niños y mascotas.
- No deje el material del embalaje tirado y desatendido. Podría convertirse en un juguete peligroso para los niños.
- Proteja el producto de las temperaturas extremas, de la luz solar directa, de sacudidas fuertes, de gases inflamables, vapores y disolventes.
- Asimismo, observe las instrucciones de seguridad y de funcionamiento de cualquier otro dispositivo conectado al producto.
- Desconecte el producto de la toma de corriente y el dispositivo USB cuando no los utilice.
- Nunca conecte o desconecte el producto con las manos mojadas.
- Compruebe que su dispositivo cumple con los requisitos de alimentación del producto (véase Especificaciones).

RAEE



El objetivo de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es minimizar el impacto de los bienes eléctricos y electrónicos en el medio ambiente, aumentando la reutilización y el reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que van a los vertederos. El símbolo en este producto o en su embalaje indica que debe eliminarse separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipamiento electrónico en los puntos de reciclaje adecuados para conservar los recursos naturales. Cada país tiene sus puntos de recogida para el reciclaje del equipamiento eléctrico y electrónico. Para información acerca de su zona de recogida de residuos, contacte con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con su oficina local o con su servicio de eliminación de residuos domésticos.

Especificaciones

Tensión de entrada	100-240 V~, 50/60 Hz
Corriente de entrada	0,3 A
Tensión de salida	5 V 
Corriente de salida	2,4 A
Clase de protección	II / 
Rango de temperatura de funcionamiento	0 ° - 40 °

Color Enchufe	Blanco	Negro
Enchufe Tipo A	B0773BHCV1 B0773JCTR5	B0773J79KC B0773JFWDC
Enchufe Tipo C	B0773JFWD7 B0773BH9MB	B0773J952F B0773G47VW
Enchufe Tipo G	B0773HZP3J	B0773B95SR B0773KLD71

Alimentación

Nombre o marca, número del registro mercantil y dirección del fabricante	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248	Amazon EU SARL, UK Branch 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom 000000000
Número de modelo	B0773JFWD7, B0773BH9MB, B0773J952F, B0773G47VW	B0773HZP3J, B0773B95SR, B0773KLD71
Tensión de entrada	100-240 V~	
Frecuencia de la CA de entrada	50/60 Hz	
Tensión de salida	5.0 V 	
Intensidad de salida	2.4 A	
Potencia de salida	12.0 W	
Eficiencia media en activo	84.53 %	
Eficiencia a baja carga (10 %)	81.16 %	
Consumo eléctrico en vacío	0.06 W	

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Nederlands

日本語

Comentarios y Ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.



ES: amazon.es/review/review-your-purchases#

MX: amazon.com.mx/review/review-your-purchases#

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.




ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us

MX: amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us


Wandlader met Één USB-Poort (2,4 Amp)

Inhoud:


Controleer, voordat u aan de slag gaat, of het pakket de volgende zaken bevat:



Stekkertype A
Wordt gebruikt in: Noord- en Centraal-Amerika, Japan



Stekkertype C
Wordt gebruikt in: Europa



Stekkertype G (Britse stekker)
Wordt gebruikt in: Verenigd Koninkrijk, Ierland, Cyprus, Malta, Maleisië, Singapore, Hong Kong

OPMERKING: Slechts één van de hierboven genoemde stekkertypes is meegeleverd.

Gebruik

- Sluit het uitgeschakelde USB-apparaat aan op het product.
 - Sluit het product aan op een gewoon huishoudelijk stopcontact. De voedingslampje op het product gaat branden om aan te geven dat het product werkt.
 - Het USB-apparaat wordt nu opgeladen. Als u het USB-apparaat wilt gebruiken, kunt u het nu inschakelen.
 - Schakel het USB-apparaat uit voordat u het product uit het stopcontact haalt.
 - Haal het product na het gebruik uit het stopcontact.
-

Reiniging en onderhoud

- Haal het product uit het stopcontact voordat u het reinigt.
 - Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.
 - Berg het product altijd op een droge en koele plek op.
-

Veiligheid en naleving

- Gebruik het product alleen zoals aangegeven. Lees alle instructies voordat u het product gebruikt.
 - Haal de onderdelen niet uit elkaar. Laat reparaties alleen door vakbekwame personen uitvoeren.
 - Plaats of bewaar het product niet op een vochtige plek en stel het niet bloot aan water of regen.
 - Het product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
-

- Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Kinderen kunnen dit gevaarlijk speelmateriaal gebruiken.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken en ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Neem ook de veiligheids- en gebruiksinstructies in acht van andere apparaten die op het product zijn aangesloten.
- Haal het product uit het stopcontact en koppel het USB-apparaat los wanneer de wandoplader niet wordt gebruikt.
- Steek het product nooit in het stopcontact of haal het er niet uit als uw handen nat zijn.
- Zorg ervoor dat uw apparaat voldoet aan de stroomvereisten van het product (zie Specificaties).

AEEA



De Richtlijn inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) heeft als doel de impact van elektrische en elektronische goederen tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te stimuleren en de hoeveelheid AEEA die op de stortplaats terecht komt te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om het elektronisch apparaat in te leveren bij een milieustation om bij te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamelpunten te hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de milieustations, neem contact op met de juiste instantie in uw gemeente.

Specificaties

Voedingsspanning	100-240 V~, 50/60 Hz
Ingangsstroom	0,3 A
Uitgangsspanning	5 V ===
Uitgangsstroom	2,4 A
Beschermingsklasse	II / 
Bedrijfstemperatuurbereik	0 ° - 40 °

Kleur Stekker	Wit	Zwart
Stekkertype A	B0773BHCV1 B0773JCTR5	B0773J79KC B0773JFWDC
Stekkertype C	B0773JFWD7 B0773BH9MB	B0773J952F B0773G47VW
Stekkertype G	B0773HZP3J	B0773B95SR B0773KLD71

Voeding

Naam of handelsmerk van de fabrikant, handelsregisternummer en adres

Amazon EU S.à r.l.,
38 avenue John F.
Kennedy,
L-1855 Luxembourg
00134248

Amazon EU SARL,
UK Branch
1 Principal Place,
Worship St,
London EC2A 2FA,
United Kingdom
000000000

English	Modelnummer	B0773JFWD7, B0773BH9MB, B0773J952F, B0773G47VW	B0773HZP3J, B0773B95SR, B0773KLD71
Français	Voedingsspanning	100-240 V~	
	Voedingsfrequentie	50/60 Hz	
Deutsch	Uitgangsspanning	5.0 V 	
	Uitgangsstroom	2.4 A	
	Uitgangsvermogen	12.0 W	
Italiano	Gemiddelde actieve efficiëntie	84.53 %	
	Efficiëntie bij lage belasting (10 %)	81.16 %	
Español	Energieverbruik in niet-belaste toestand	0.06 W	
Nederlands			
日本語			

Feedback en Hulp

Graag ontvangen wij uw feedback. Om u in de toekomst de best mogelijke klantenervaring te kunnen bieden, willen wij u vragen een klantenbeoordeling te schrijven.



amazon.nl/review/review-your-purchases#

Ga naar de onderstaande website mocht u hulp nodig hebben met uw Amazon Basics-product.




amazon.nl/gp/help/customer/contact-us


1-ポートUSBウォールチャージャー (2.4 Amp)

内容：


スタートする前に、パッケージに以下のものが含まれていることを必ず確認してください。



プラグタイプ A
使用国：北米および中米、日本



プラグタイプ C
使用国：ヨーロッパ



プラグタイプ G（英国プラグ）
使用国：英連邦、アイルランド、キプロス、マルタ、マレーシア、シンガポール、香港

注意：含まれるのは上記プラグタイプのうちのひとつのみです。

操作

- 電源を入れない状態の USB を本製品に接続します。
 - 製品を通常の家庭用電源に接続します。製品のパワーインジケータが点灯し、製品が操作可能な状態であることを知らせます。
 - USB デバイスの充電が開始されました。USB デバイスの操作をお望みであれば、電源を入れていただくことができます。
 - 製品を電源から抜く前に USB デバイスの電源を切ってください。
 - ご使用後は製品をプラグから抜いてください。
-

掃除およびメンテナンス

- 掃除前には必ず製品を電源から抜いてください。
 - 製品は乾いたリントフリークロスできれいにしてください。
 - 製品は常に乾燥した場所に保管してください。
-

安全および守るべきこと

- 製品は説明に従ってのみお使いください。製品を操作なさる前に取扱説明書をしっかりお読みください。
 - 部品はどれであっても取り外さないでください。修理は資格のある人のみが行うようにしてください。
 - 製品の保管は湿度のある場所を避け、水や雨にさらされないようにしてください。
 - この装置はおもちゃではありません。お子様やペットの手の届かないところに置いてください。
-

- 梱包材料がそこいらに放置されていることがないようにしてください。お子様の遊び材料となる恐れがあります。
- 製品が極端な高温や低温、直射日光、強い衝撃、可燃性のガス、蒸気や溶剤などにさらされることがないようにしてください。
- また、製品を接続した他のデバイスの安全および操作の説明も注意してお読みください。
- 製品を使用しないときは電源および USB デバイスからはずしてください。
- 手が濡れている場合はプラグを入れるまたは抜くことは絶対にしないでください。
- デバイスが製品の動作電力（「仕様」参照）に見合っていることを確認してください。

規格

インプット電圧	100-240 V~、50/60 Hz
入力電流	0.3 A
アウトプット電圧	5 V 
出力電流	2.4 A
保護等級	II / 
操作温度範囲	0 ° - 40 °

色 プラグ	ホワイト	ブラック
プラグタイプ A	B0773BHCV1 B0773JCTR5	B0773J79KC B0773JFWDC
プラグタイプ C	B0773JFWD7 B0773BH9MB	B0773J952F B0773G47VW
プラグタイプ G	B0773HZP3J	B0773B95SR B0773KLD71

電源

製造者名または商標、商業登録番号および住所	Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248	Amazon EU SARL, UK Branch 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom 0000000000
モデル番号	B0773JFWD7, B0773BH9MB, B0773J952F, B0773G47VW	B0773HZPJ, B0773B95SR, B0773KLD71
入力電圧	100-240 V~	
入力交流周波数	50/60 Hz	
出力電圧	5.0 V 	
出力電流	2.4 A	
出力	12.0 W	
平均能動効率	84.53 %	
低負荷時の効率 (10 %)	81.16 %	
無負荷消費電力	0.06 W	

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Nederlands

日本語

フィードバックとサポート

ご意見お待ちしております。顧客体験をできるかぎり良いものにするため、顧客レビュー記入にご協力ください。



amazon.jp/review/review-your-purchases#

Amazon Basics 製品についてサポートが必要な場合は、下記ウェブサイトをご利用ください。



amazon.jp/gp/help/customer/contact-us



amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA

FABRIQUÉ EN CHINE

HERGESTELLT IN CHINA

PRODOTTO IN CINA

HECHO EN CHINA

GEMAAKT IN CHINA

中国製