

KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V

KVM over IP Switch Quick Start Guide

© Copyright 2024 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

Part No. PAPE-1223-D73G Released: 08/2024



KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V KVM over IP Switch Quick Start Guide

Package Contents

- 1 KVM over IP Switch
- 2 power cords
- 1 mounting kit
- 2 Lok-U-Plugs
- 1 Lok-U Plug Installation Tool
- 1 foot pad set (4 pcs)
- 1 user instructions

Support and Documentation Notice
All information, documentation, firmware, software utilities, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer.

To reduce the environmental impact of our products, ATEN documentation and software can be found online at <http://www.aten.com/download/>

Technical Support

www.aten.com/support

Scan for more information



A Hardware Overview

Front View

- ① power LEDs
- ② port LEDs
- ③ LAN LEDs
- ④ Laptop USB Console (LUC) port
- ⑤ USB ports
- ⑥ reset button
- ⑦ audio ports
- ⑧ port switching buttons

- Rear View**
- ① power sockets (with holes for Lok-U-Plug cable holders)
 - ② power switches
 - ③ secondary LAN port
 - ④ PON port
 - ⑤ primary LAN port
 - ⑥ serial port
 - ⑦ local console ports
 - ⑧ KVM ports
 - ⑨ grounding terminal
 - ⑩ reserved for remote console port

B Installation

Rack Mount

To mount the unit on the front of the rack, do the following:

1. Remove the screws at the front of the unit.

Commutateur KVM sur IP KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V KVM – Guide de démarrage rapide

A Description de l'appareil

Vue avant

- ① Voyants d'alimentation (Power)
- ② Voyants des ports
- ③ Voyants LAN
- ④ Port de console USB pour ordinateur portable (LUC)
- ⑤ Ports USB
- ⑥ Bouton de réinitialisation
- ⑦ Ports audio
- ⑧ Boutons de changement de port
- ⑨ Prise de terre
- ⑩ Réservé pour port de console distante

- Vue arrière**
- ① Prises d'alimentation (avec orifices pour supports de câble Lok-U-Plug)
 - ② Interrupteurs d'alimentation
 - ③ Port LAN secondaire
 - ④ Port PON
 - ⑤ Port LAN principal
 - ⑥ Port série
 - ⑦ Ports de console locaux
 - ⑧ Ports KVM
 - ⑨ Prise de terre
 - ⑩ Réservé pour port de console distante

B Installation du matériel

Montage sur bâti

Pour monter l'appareil à l'avant du bâti, procédez comme suit :

1. Retirez les vis situées à l'avant de l'appareil.

KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V KVM over IP-Switch Kurzanleitung

A Hardwareübersicht

Vorderseitige Ansicht

- ① LED-Betriebsanzeigen
- ② Port-LEDs
- ③ LAN-LED-Anzeigen
- ④ Laptop-USB-Konsolport (LUC)
- ⑤ Ports-USB
- ⑥ Schalter zum Zurücksetzen
- ⑦ Audioports
- ⑧ Portumschalter-Tasten

- Rückseitige Ansicht**
- ① Netzeingangsbuchsen (mit Löchern für die Lok-U-Plug-Kabelhalter)
 - ② Netzschalter
 - ③ Zweiter LAN-Port
 - ④ PON-Anschluss
 - ⑤ Erster LAN-Port
 - ⑥ Serieller Port
 - ⑦ Lokale Konsolports
 - ⑧ KVM-Ports
 - ⑨ Erdungsanschluss
 - ⑩ Reserviert für Konsolport der Gegenstelle

B Hardware installieren

Rack-Montage

Um das Gerät vorne im Rack einzubauen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Lösen und entfernen Sie die Schrauben von der Vorderseite.

Conmutador KVM sobre IP KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V Guía rápida

A Presentación del hardware

Vista frontal

- ① Indicadores de alimentación
- ② Indicadores LED de los puertos
- ③ Indicadores LAN
- ④ Puerto de consola de computadora portátil (LUC)
- ⑤ Puertos USB
- ⑥ Interruptor de redirección
- ⑦ Puertos de audio
- ⑧ Botones de conmutación entre puertos
- ⑨ Toma de tierra
- ⑩ Reservado para puerto de consola remota

- Vista posterior**
- ① Entradas de alimentación (con agujeros para sujetadores de cables Lok-U-Plug)
 - ② Interruptores de alimentación
 - ③ Puerto LAN secundario
 - ④ Puerto PON
 - ⑤ Puerto LAN primaria
 - ⑥ Puerto serie
 - ⑦ Puerto de consola local
 - ⑧ Puertos KVM
 - ⑨ Toma de tierra
 - ⑩ Reservado para la porta della consola remota

B Instalar el hardware

Montaje en rack

Para montar la unidad en la parte frontal del rack, haga lo siguiente:

1. Retire los tornillos de la parte frontal de la unidad.

Switch KVM over IP KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V – Guida rapida

A Hardware

Vista anterior

- ① LED d'alimentazione
- ② LED delle porte
- ③ LED LAN
- ④ Porta USB di collegamento alla consolle laptop (LUC)
- ⑤ Ports USB
- ⑥ Interruttore di ripristino
- ⑦ Porte audio
- ⑧ Pulsanti del cambiamento di porta

- Vista posteriore**
- ① Prese d'alimentazione (con fori per i fermacavi Lok-U-Plug)
 - ② Interruttori di alimentazione
 - ③ Porta LAN secondaria
 - ④ Porta PON
 - ⑤ Porta LAN primaria
 - ⑥ Porta seriale
 - ⑦ Porta consola locale
 - ⑧ Porte KVM
 - ⑨ Terminale di messa a terra
 - ⑩ Riservata per la porta della consola remota

B Installazione dell'hardware

Montaggio in rack

Per montare il dispositivo nel lato anteriore del rack, procedere come segue:

1. Rimuovere le due viti poste sul davanti dell'unità.

Краткое руководство пользователя переключателя IP - KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V

А Обзор оборудования

Вид спереди

- ① Индикаторы питания
- ② LED десктопа
- ③ Индикаторы LAN
- ④ Порт USB для подключения ноутбук-консоли (LUC)
- ⑤ Порты USB
- ⑥ Переключатель сброса
- ⑦ Аудиопорты
- ⑧ Кнопки переключения портов

- Вид сзади**
- ① Разъемы питания (с отверстиями для держателей кабелей Lok-U-Plug)
 - ② Выключатели питания
 - ③ Дополнительный порт LAN
 - ④ Порт PON
 - ⑤ Основной порт LAN
 - ⑥ Последовательный порт
 - ⑦ Порты локальной консоли
 - ⑧ КВМ-порты
 - ⑨ Клемма заземления
 - ⑩ Зарезервировано для порта удаленной консоли

В Установка оборудования

Монтаж в стойке

Для монтажа устройства впереди стойки выполните следующие действия.

1. Выверните винты впереди устройства.

2. Прикрепите монтажные кронштейны по бокам устройства, ближе к лицевой панели.

A Hardware Overview

Front View

- (KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V)

Rear View

- (KN2116VA / KN4116VA / KN8116V)

Rear View

- (KN1132V / KN2132VA / KN4132VA / KN8132V / KN8164V)

Front View

- (KN4164V / KN8164V)

Rear View


- (KN4164V / KN8164V)

B Installation


Rack Mount (exemplified by KN8132V)

B Installation

Rack Mount (exemplified by KN8132V)



Single-Stage Installation



Scan for more information




power sockets, either of the power switches can be used to turn on the KVM switch, or turn on both power switches to enable dual power.

- 10 After the KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V is cabled up, you can turn on the power. After the switch powers on, you can turn on the servers.

Securing the Cables

For additional safety, use ATEN Lok-U-Plug cable holders to secure the power cord. Secure the cable holders using the specially designed holes around the individual power outlets. (See the user manual for more details.)




www.aten.com

- 11 Une fois le KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V correctement branché, vous pouvez l'allumer. Une fois qu'il est allumé, vous pouvez mettre les serveurs sous tension.

Fixation des câbles

Pour plus de sécurité, utilisez des supports de câble Lok-U-Plug ATEN pour fixer les câbles. Fixez les supports de câble en utilisant les orifices prévus à cet effet autour des différentes prises d'alimentation. (Plus plus de détails, consultez le manuel d'utilisation des commutateurs.)




www.aten.com

- 12 Nachdem der KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V verkabelt wurde, können Sie ihn einschalten. Nachdem der Switch eingeschaltet wurde, können Sie auch die angeschlossenen Server einschalten.

Kabel sicher verlegen

Zur verbesserten Sicherheit, sichern Sie das Netzkabel mit den Lok-U-Plug-Kabelhaltern von ATEN. Fixieren Sie die Kabelhalter mithilfe der speziell angefertigten Löcher, die um die einzelnen Steckdosen herum angebracht sind. (Weitere Informationen entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch.)



www.aten.com

10 Una vez conectado el conmutador KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V, puede encenderlo. A continuación, encienda los servidores.

Instalar los cables de forma segura

Para más seguridad, fije el cable de alimentación con los sujetadores para cables Lok-U-Plug de ATEN. Fije los sujetadores de cables en los agujeros especialmente distribuidos alrededor

A Огляд обладнання**Вигляд спереду**

- ① Індикатор живлення
- ② Індикатор портів
- ③ Індикатор LAN
- ④ Port USB ноутбук-консолі (LUC)
- ⑤ Порт USB
- ⑥ Редістарт
- ⑦ Аудіопорти
- ⑧ Кнопки перемикання портів
- Вигляд ззаду**
- ① Гнізда живлення (з отворами для тримачів кабелів Lok-U-Plug)
- ② Вимикач живлення
- ③ Допоміжний порт LAN
- ④ Port PON
- ⑤ Основний порт LAN
- ⑥ Послідовний порт
- ⑦ Порти локальної консолі
- ⑧ Порти KVM
- ⑨ Клема заzemлення
- ⑩ Зарезервовано для порту віддаленої консолі

B Встановлення обладнання**Монтаж у стіку**

Для встановлення пристрію в передній частині стікі виконайте такі дії.

Guia de inicio rápido do comutador KVM sobre IP KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V

A Análise do hardware**Vista frontal**

- ① LEDs de energia
- ② LEDs das portas
- ③ LEDs da LAN
- ④ Porta de consola USB para laptop (LUC)
- ⑤ Portas USB
- ⑥ Interruptor de reinicialização
- ⑦ Portas de áudio
- ⑧ Botões de comutação de portas

- Vista traseira**
- ① Tomadas de energia (com orifícios para suportes de cabos Lok-U-Plug)
 - ② Interruptores de energia
 - ③ Porta LAN secundária
 - ④ Porta PON
 - ⑤ Porta LAN primária
 - ⑥ Porta serial
 - ⑦ Portas do console local
 - ⑧ Portas KVM
 - ⑨ Terminal de aterramento
 - ⑩ Reservado para a porta do console remoto

B Instalação de hardware**Montagem em bastidor**

Para montar a unidade na parte frontal do bastidor, faça o seguinte:

1. Remova os parafusos da parte frontal da unidade.

KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V IP Üzerinden KVM Switch Hızlı Başlangıç Kilavuzu

A Donanıma Genel Bakış**Önden Görünüm**

- ① güç LED'leri
- ② port LED'leri
- ③ LAN LED'leri
- ④ Dizüstü Bilgisayar USB Konsol (LUC) portu
- ⑤ USB portları
- ⑥ Sıfırlama düğmesi
- ⑦ ses portları
- ⑧ port değişim düğmeleri

- Arka Görünüm**
- ① elektrik girişi (Lok-U-Plug kablo tutucuları delikli)
 - ② güç düğmeleri
 - ③ ikinci LAN portu
 - ④ PON portu
 - ⑤ birinci LAN portu
 - ⑥ seri port
 - ⑦ yerel konsol portları
 - ⑧ KVM portları
 - ⑨ toplamkâ terminali
 - ⑩ uzak konsol portu için ayrılmıştır

B Kurulum**Raf Montajı**

Üniteni rafin tarafına monte etmek için şunları yapın:

KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V Skrótowa instrukcja obsługi przełącznika KVM over IP

A Opis urządzenia**Widok z przodu**

- ① Wskaźniki zasilania
- ② Wskaźniki portów
- ③ Wskaźniki sieci LAN
- ④ Port do podłączania laptopa USB (LUC)
- ⑤ Porty USB
- ⑥ Przycisk resetowania
- ⑦ Porty audio
- ⑧ Przyciski przełączania portów

- Widok z tyłu**
- ① Gniazda zasilające (z otworami dla obiejęznych przedewódów Lok-U-Plug)
 - ② Przełączniki zasilania
 - ③ Pomocniczy port sieci LAN
 - ④ Port PON
 - ⑤ Główny port sieci LAN
 - ⑥ Port szeregowy
 - ⑦ Porty konsoli lokalnej
 - ⑧ Złączki KVM
 - ⑨ Złączki uziemienia
 - ⑩ Port do podłączania konsoli zdalnej

B Instalacja**Instalacja w szafie rack**

Aby zamontować urządzenie z przodu szafy rack, wykonaj następujące czynności:

1. Wykręć śrubę z przodu urządzenia.

KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V Ghid de pornire rapidă KVM prin comutator IP

A Prezentare generală hardware**Vedere din spate**

- ① prize de alimentare (cu orificii pentru suporturile de cablu Lok-U-Plug)
- ② LED-uri port
- ③ LED-uri LAN
- ④ Port pentru consola USB pentru laptop (LUC)
- ⑤ Porturi USB
- ⑥ Buton de resetare
- ⑦ Porturi audio
- ⑧ Priză de comutare a porturilor

- Instalație în rack**
- Pentru a monta unitatea pe partea frontală a rack-ului, procedați în felul următor:
1. Scoateți suruburile din partea din fată a unității.

B Instalare**Montare în rack**

Abi zamontować urządzenie z przodu szafy rack, wykonaj następujące czynności:

1. Wykręć śrubę z przodu urządzenia.

KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V IP-KVM-Switch クイックスタートガイド

A 部品各部名称

- ① フロントパネル
- ② 電源 LED
- ③ LAN LED
- ④ ラップトップ USB コンソール (LUC) ポート
- ⑤ USB ポート
- ⑥ リセットスイッチ
- ⑦ オーディオポート
- ⑧ ポート切替ボタン

- リアパネル**
- ① 電源ソケット (ケーブル抜け防止ホルダー穴付)
 - ② 電源スイッチ
 - ③ セカンド LAN ポート
 - ④ PON ポート
 - ⑤ ブライマリ LAN ポート
 - ⑥シリアルポート
 - ⑦ ローカルコンソールポート
 - ⑧ KVM ポート
 - ⑨ 接地ターミナル
 - ⑩ リモートコンソール用予備ポート (以後使用可能予定)

B ハードウェアセットアップ**ラックマウント**

本製品をラックにマウントするには、下記の手順に従ってください。

KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V KVM over IP ス위치 빠른 시작 가이드

A 하드웨어 리뷰**전면**

- ① 전원 LED
- ② 포트 LED
- ③ LAN LED
- ④ 노트북 USB 콘솔 (LUC) 포트
- ⑤ USB 포트
- ⑥ 리셋 스위치
- ⑦ 오디오 포트
- ⑧ 포트 전환 버튼

- 후면**
- ① 전원 소켓 (Lok-U-Plug 케이블 홀더를 위한 구멍)
 - ② 전원 스위치
 - ③ 보조 LAN 포트
 - ④ PON 포트
 - ⑤ 기본 LAN 포트
 - ⑥ 시리얼 포트
 - ⑦ 로컬 콘솔 포트
 - ⑧ KVM 포트
 - ⑨ 접지 터미널
 - ⑩ 원격 콘솔 포트를 위한 포트

B 하드웨어 설치**랙 마운팅**

액의 전면에 장비를 마운팅 하기 위해 다음과 같이 진행해주세요 .

KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V KVM over IP 切換器快速安裝卡

A 硬件检视**前视图**

- ① 电源 LED 指示灯
- ② 连接端口 LED 指示灯
- ③ LAN LED 指示灯
- ④ 笔记本电脑 USB 主控台 (LUC) 连接端口
- ⑤ USB 连接端口
- ⑥ 重设开关
- ⑦ 音频连接端口
- ⑧ 连接端口切换按钮

- 后视图**
- ① 电源插孔 (附有 Lok-U-Plug 锁头连接线固定器的孔)
 - ② 电源开关
 - ③ 次要 LAN 连接端口
 - ④ PON 连接端口
 - ⑤ 主要 LAN 连接端口
 - ⑥ 串行端口
 - ⑦ 本地控制台连接端口
 - ⑧ KVM 连接端口
 - ⑨ 地址端口
 - ⑩ 为远程主控制台保留的连接端口

B 硬件安装**安装机架**

如要将设备安装于机架前方，请执行下列步骤：

KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V KVM over IP 切換器快速安裝卡

A 硬體檢視**前視圖**

- ① 電源 LED 指示燈
- ② 連接埠 LED 指示燈
- ③ LAN LED 指示燈
- ④ 計算機 USB 主控台 (LUC) 連接埠
- ⑤ USB 連接埠
- ⑥ 重設開關
- ⑦ 音頻連接埠
- ⑧ 連接埠切換按鈕

- 背視圖**
- ① 電源插孔 (附有 Lok-U 插頭線扣的孔)
 - ② 電源開關
 - ③ 次要 LAN 連接埠
 - ④ PON 連接埠
 - ⑤ 主要 LAN 連接埠
 - ⑥ 序列連接埠
 - ⑦ 本地主控台連接埠
 - ⑧ KVM 連接埠
 - ⑨ 地址端埠
 - ⑩ 為遠端主控台保留的連接埠

B 硬體安裝**安裝機架**

如要將設備安裝於機架前方，請執行下列步驟：

KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132V / KN8164V KVM over IP 切換器快速安裝卡

安装机架**若要将装置安装于机架前方，请执行下列步骤：**

KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132VA / KN8164V KVM over IP 切換器快速安裝卡

www.aten.com

5 (Додатково) Підключіть інший кабель Ethernet до мережі LAN та допоміжного порту LAN перемикача IP-KVM.

6 (Додатково) Використуйте кабель Cat 5e/6 для підключення порту PON комутатора KVM IP до окремого постільного адаптера. Підключіть адаптер до PON IN.

Примітка. Додаткову інформацію щодо призначення контактів постільного адаптера див. у посиланні користувача.

7 (Додатково) Використуйте кабель Cat 5e/6 для підключення порту PON комутатора KVM IP до окремого постільного адаптера. Підключіть адаптер до PON IN.

Примітка. Відстань між IP-KVM перемикачем і з'єднувальним кабелем KVM не повинна перевищувати максимальну відстань, вказану для з'єднувального кабелю KVM, якщо використовується.


8 (Додатково) Скористайтесь заземлювальним дротом для заземлення пристрія, придбавши один кінець проводу до клеми заземлення, а інший – до придатного заземленого предмету.

9 (Додатково) Підключіть шнур(и) живлення із комплекту до гнізд(а) живлення, а потім до джерела змінного струму. Якщо використовується одне гніздо живлення, не забудьте увімкнути правильний вимикач живлення. Якщо використовується обидва гнізда живлення, KVM-перемикач можна викликати за допомогою будь-якого вимикача живлення, або використовуючи обидва вимикачі, щоб увімкнути обидва вимикачі.


10 Після підключення кабелів KN1132V / KN2116VA / KN2132VA / KN4116VA / KN4132VA / KN4164V / KN8116V / KN8132VA / KN8164V можна увімкнути живлення. Після вимикання живлення перемикача можна викликати сервери.

Закріплення кабелів

Для додаткової безпеки закріпіть кабель живлення за допомогою тримачів кабелів Lok-U-Plug ATEN. Закріпіть тримачі кабелів за допомогою спеціальних отворів біля кожної розетки. (Докладніше див. у керівництві користувача.)

**Fixação dos cabos**

Para maior segurança, use os suportes de cabos ATEN Lok-U-Plug para fixar o cabo de alimentação. Fixe os suportes de cabos usando os orifícios especialmente projetados em torno das tomadas de energia individuais. (Consulte o manual de instrução para saber mais.)



5 (Опционально) Conecte outro cabo Ethernet da LAN à porta de LAN