

Instrukcja obsługi

Szuflada kasowa średnia z wymiennym wkładem **HD-KR41**

Spis treści

Specyfikacje:.....	3
Zawartość zestawu:.....	4
Instalacja:	4
Jak otworzyć szufladę:.....	4
Wyjmowanie szuflady:.....	4
Konserwacja:	5

Specyfikacje:

- **Gwarancja:** 1 rok
- **Kolor:** czarny, malowany proszkowo lakierem hybrydowym
- **Materiał zewnętrzny:** gruba stal walcowana na zimno, SECC
- **System przesuwny:** poliuretanowe wałki osadzone w szynach
- **Ilość przegród:** 5 przegrody na banknoty z zatraskami, 8 przegród na bilon
- **Wymiary przegród na banknoty:** szer. 7cm x dł. 18cm x gł. 3,5 cm
- **Zamek:** trójpozycyjny z czterema funkcjami (otwarcie/zamknięcie szuflady, otwieranie ręczne, otwieranie elektroniczne)
- **Dodatkowe funkcje:** wyciągana przegroda na bilon, dwie szczeliny na pozostałe środki płatnicze
- **Interfejs:** RJ12
- **Napięcie cewki:** 6/12V
- **Żywotność szuflady:** do 1 000 000 cykli pracy
- **Wymiary zewnętrzne:** 41 (Szer.) x 42 (Dł.) x 10 (Wys.) cm
- **Wymiary opakowania:** 47,5 x 46,5 x 15,5 cm
- **Waga netto:** 4,5 kg
- **Waga z opakowaniem:** 5 kg

Zawartość zestawu:

- Szuflada kasowa z przegrodami na pieniądze
- Dwa kluczyki do zamka
- Kabel z wtyczka RJ12
- Instrukcja obsługi

Instalacja:

Szuflada została wyposażona dodatkowo w dwie szczeliny znajdujące się na froncie, dzięki czemu pozostałe środki płatnicze, jak bony, czek, talony można schować bez konieczności otwierania szuflady.

Jak otworzyć szufladę:

Szufladę można otworzyć na trzy sposoby:

1. Kluczykiem dołączonym do zestawu
2. Awaryjnie za pomocą dźwigni znajdującej się pod urządzeniem
3. Elektronicznie z poziomu kasy fiskalnej po uprzednim podłączeniu z szufladą za pomocą kabla RJ12.

Ostrzeżenie: aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia lub złamania klucza, należy unikać pozostawiania go w zamku podczas normalnej pracy.

Wyjmowanie szuflady:

Otwórz szufladę i wyjmij plastikową tackę na monety i banknoty. Wyciągnij szufladę do oporu, odchyl przednią krawędź szuflady do góry i wyciągnij szufladę pod kątem.

Konserwacja:

Prowadnice szuflady na gotówkę powinny być okresowo czyszczone i smarowane. Częstotliwość zależy od użytkowania i środowiska, ale typowa zalecana częstotliwość to co trzy miesiące. Za pomocą suchej, niestrzępiącej się szmatki wytrzyj stary smar i zanieczyszczenia z wewnętrznej i zewnętrznej prowadnicy. Nie używaj wody ani żadnych płynnych środków czyszczących. Za pomocą czystego aplikatora nałóż cienką warstwę smaru łożyskowego na bazie litu na wewnętrzne i zewnętrzne prowadnice. Obróć prowadnice kilka razy, aby prawidłowo pokryć rolki poliuretanowe i równomiernie rozprowadzić smar.