

RO • Instrucțiuni importante privind siguranța

Instrucțiuni Importante Privind Siguranța

Instrucțiuni generale de siguranță

- Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată. Acest produs este destinat numai pentru uz casnic.
- Utilizați aparatul în conformitate cu instrucțiunile din manual și din QSG.
- Aparatul nu poate fi utilizat în exterior. Nu depozitați aparatul afară.
- Nu depozitați și nu utilizați aparatul la o temperatură mai mică de 0 °C.
- Aparatul dvs. electric trebuie utilizat în condiții normale de funcționare. Orice utilizare în scopuri comerciale sau orice utilizare care se abate de la manualul de instrucțiuni va exonera producătorul de orice responsabilitate și va anula garanția.
- Accesoriiile nu trebuie utilizate în niciun caz cu niciun alt aparat decât cel pentru care au fost proiectate: CLEAN IT.
- Pentru țări supuse reglementărilor UE (marcaj **CE**):
 - Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse ori lipsite de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheate și instruite în prealabil cu privire la utilizarea în siguranță și înțeleg pericolele pe care le presupune acesta. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să curețe sau să desfășoare proceduri de întreținere asupra aparatului decât dacă sunt supravegheați. Aparatul și cablul său de alimentare nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor.
- Pentru alte țări nesupuse reglementărilor UE:
 - Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse ori lipsite de cunoștințe sau experiență, decât dacă acestea sunt supravegheate sau au fost instruite în prealabil cu privire la utilizarea aparatului, de către o persoană responsabilă cu siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Nu trageți niciodată de cablul de alimentare pentru a scoate aparatul din priză.

- Deconectați întotdeauna aparatul:
 - Înainte de a umple rezervorul cu apă curată.
 - Înainte de golirea rezervorului de apă murdară.
 - Înainte de a-l curăța.
 - După fiecare utilizare.
- Aparatul trebuie amplasat pe picioare și folosit pe o suprafață stabilă, plană și rezistentă la căldură.
- Nu așezați aparatul pe o suprafață umedă.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor cu vârsta sub opt ani atunci când este pornit sau când se răcește.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când este conectat la rețeaua principală.
- Se poate scurge apă atunci când scoateți rezervoarele.
- Nu atingeți niciodată ștecărele, prizele sau conectorii cu mâinile ude.
- Nu folosiți aparatul dacă a fost scăpat pe jos, dacă are urme vizibile de deteriorare, dacă prezintă scurgeri sau nu funcționează corect. Nu dezamblați niciodată aparatul: pentru verificare, duceți-l la un centru de service autorizat pentru a evita orice risc.
- Dacă se scurge apă din unitatea aparatului, scoateți aparatul din priză și nu-l mai utilizați. Returnați-l la un centru de service autorizat.
- Acest aparat nu este conceput pentru curățarea îmbrăcămintei.
- Dacă este deteriorat cablul de alimentare sau furtunul de aspirare, acesta trebuie înlocuit de către producător, departamentul post-vânzări sau persoane cu calificare similară, pentru evitarea pericolelor.

Întreținerea aparatului

Urmați pașii de mai jos pentru a întreține aparatul în mod corespunzător:

- Golirea rezervorului de apă murdară după fiecare utilizare:
 - Scoateți rezervorul de apă murdară.
 - Scoateți capacul și goliți apa. Apoi clătiți capacul și rezervorul.
 - Închideți capacul și apoi puneți rezervorul înapoi pe aparat.
- Curățarea rezervorului de apă murdară:
 - Pentru o curățare ușoară, turnați câteva picături de detergent lichid de vase în rezervor și spălați-l manual. Lăsați componentele să se usuce la aer înainte de a le reasambla.

- Nu spălați rezervoarele de apă sau produsul în mașina de spălat vase.
- Curățarea diferitelor componente ale produsului dvs.:
 - Îndepărtați accesoriul de la capătul furtunului de aspirare.
 - Pentru peria îngustă și lată: Scoateți capacul și clătiți accesoriul.
 - Utilizați o lavetă curată și moale pentru a usca accesoriul sau lăsați-l să se usuce la aer înainte de a reasambla componentele.
- Cel mai important, nu utilizați agenți pentru eliminarea calcarului (oțet, agenți industriali pentru eliminarea calcarului etc.) pentru a clăti rezervoarele, deoarece acestea le pot deteriora.
- Scoateți produsul din priză în timpul curățării și reumplerii.
- Aparatul nu trebuie scufundat niciodată în apă.
- Nu vărsați apă pe aparat.
- Aparatul trebuie scos din priză în următoarele situații: înainte de curățare și întreținere, în cazul unei defecțiuni, de îndată ce ați terminat cu utilizarea acestuia.
- Nu părăsiți produsul în timpul funcționării.

Măsuri de precauție suplimentare

- Toate accesoriile, consumabilele și piesele de schimb trebuie cumpărate numai dintr-un centru de service autorizat.
- Pentru siguranța dumneavoastră, acest aparat respectă standardele și reglementările aplicabile (inclusiv directivele referitoare la joasă tensiune, compatibilitatea electromagnetică și mediu).
- Verificați dacă tensiunea rețelei de alimentare corespunde cu cea a aparatului dvs. Orice eroare de conexiune poate cauza daune ireparabile, care nu sunt acoperite de garanție.
- Asigurați-vă că furtunul de aspirare nu este blocat înainte de a utiliza produsul.
- Conectați întotdeauna aparatul:
 - La un circuit de alimentare cu o tensiune cuprinsă între 220 și 240 V.
- Nu conectați niciodată un accesoriu cu o putere mai mare decât puterea maximă permisă indicată în apropierea conectorului.

- Orice eroare de conexiune poate deteriora ireversibil produsul și duce la anularea garanției. Dacă utilizați un prelungitor, asigurați-vă că ștecărul este de tip bipolar 16 A.
- Desfășurați complet cablul de alimentare înainte de a-l conecta la o priză electrică.
 - Manevrați accesoriile cu atenție.
 - Nu curățați niciodată o haină pe o persoană.
 - Nu utilizați niciodată aparatul pentru a vă îngriji animalele.
- Pungile de transport nu trebuie, în niciun caz, folosite pentru a depozita orice altceva în afară de accesoriile vândute cu acest produs.
- Țineți departe părul, îmbrăcămintea largă, degetele și alte părți ale corpului de cavitățile și piesele în mișcare ale aparatului.
- Nu îndreptați jetul de apă spre dvs. sau spre altcineva. Nu îndreptați jetul de apă spre ochi. Nu îndreptați jetul de apă spre surse electrice (fișe, aparate electrice etc.).
- Cablul de alimentare și furtunul de aspirare nu trebuie să intre în contact cu suprafețe fierbinți.
- Nu trageți de cablul de alimentare sau de furtunul de aspirare. Nu transportați aparatul ținându-l de cablul de alimentare sau de accesoriile/furtunul de aspirare.
- Nu țineți aparatul de zona de aspirare a aerului.
- Nu porniți aparatul fără ca rezervoarele de apă să fie corect montate.
- Nu scoateți rezervoarele în timpul funcționării aparatului.
- Nu așezați produsul pe un covor cu fire mai lungi de 10 mm.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă plutitorul se mișcă liber și dacă rezervorul de apă murdară a fost curățat corespunzător.
- Nu aspirați suprafețe umede, apă sau orice tip de lichide, substanțe fierbinți, substanțe foarte fine (ipsos, ciment, cenușă etc.), bucăți mari și ascuțite de reziduuri (sticlă), produse periculoase (solvenți, abrazivi etc.), produse chimice agresive (acizi, produse de curățare etc.), produse inflamabile sau explozive (pe bază de ulei sau alcool).
- Nu aspirați parfumuri, uleiuri esențiale sau apă parfumată și nu le puneți în rezervoarele de apă.
- Nu aspirați produse toxice (înălbitor, amoniac, agent de desfundare a scurgerii, oțet etc.) și nu le puneți în produs.
- Utilizați numai apă cu soluția de curățare recomandată de ROWENTA/TEFAL pentru aspirare.
- Nu aspirați obiecte ascuțite sau dure.
- Nu utilizați aparatul în ploaie.

- Nu aspirați cenușă sau materiale care pot fi incandescente.
- Nu aspirați săpun lichid, detergent, produse de spălare sau uleiuri esențiale și nu le puneți în rezervoare.
- Pentru a deconecta aparatul, trageți de ștecăr și nu de cablul de alimentare.
- Nu utilizați aparatul ca aspirator.
- Nu utilizați aparatul pe animale.

Alte utilizări ale aparatului

- Nu curățați gresie sau pardoseli din lemn.
- Nu folosiți aparatul CLEAN IT pentru a curăța toaletele.
- Nu desfundați toaletele folosind aparatul CLEAN IT.
- Aparatul dumneavoastră este destinat numai pentru uz casnic. Nu poate utilizat în scopuri industriale. Garanția va deveni nulă și neavenită dacă aparatul este folosit necorespunzător.
- Opriți utilizarea aparatului dacă unul dintre orificiile de aspirare este blocat.
- Nu introduceți nimic în orificiile de aspirare.
- Nu utilizați pentru uscarea părului bebelușilor.
- Nu utilizați pentru a vă dezgheța mașina.

Ce apă trebuie utilizată?

- Apă de la robinet: Aparatul dvs. a fost proiectat pentru a fi funcționa cu apă rece de la robinet, netratată. În unele regiuni maritime, conținutul de sare din apă poate fi ridicat. În acest caz, utilizați doar apă îmbuteliată cu un nivel scăzut de minerale.
- Nu folosiți aparatul CLEAN IT cu apă caldă.
- Nu uitați: Nu utilizați niciodată apă de ploaie, apă pură demineralizată cumpărată din magazin, apă pură distilată cumpărată din magazin sau apă care conține aditivi (precum amidon, parfum sau apă de aparat).

VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI ACEST MANUAL DE UTILIZARE.



Să participăm la protecția mediului!

- ① Produsul dvs. conține o serie de materiale care pot fi reutilizate sau reciclate.
- ➡ Predați-l la un punct de colectare sau, dacă nu aveți această posibilitate, la un centru de service autorizat pentru prelucrare.

Probleme cu aparatul dvs.?

Pentru a reduce riscul de electrocutare, opriți comutatorul de alimentare și deconectați ștecărul de la rețea înainte de a efectua operații de întreținere sau depanare asupra produsului.

PROBLEME	CAUZE	SOLUȚII
Scurgere de apă	Furtun deteriorat sau rupt Apa se acumulează întotdeauna în accesoriu/furtun Accesoriul este montat incorect pe furtun	Scoateți aparatul din priză și nu-l mai folosiți. Contactați un centru de service post-vânzare autorizat - Ca și în cazul unui furtun de grădină, după oprirea aparatului, este posibil să rămână apă în furtun - Verificați dacă accesoriul este montat corect pe furtun
Putere redusă de aspirare sau aspirare inexistentă	Acumularea de murdărie pe duza de aspirare a accesoriului - Zona de sub rezervorul de apă murdară este murdară - Rezervorul de apă murdară este plin sau poziționat incorect	Curățați accesoriul - Scoateți rezervorul de apă murdară și curățați murdăria sau reziduurile de pe baza aparatului - Goliți rezervorul și repositionați-l cu capacul superior în poziție
Putere redusă de pulverizare sau pulverizare inexistentă	Rezervorul de apă curată este gol - Accesoriul este montat incorect pe furtun - Butonul de pulverizare nu este activat - Pompă dezactivată din cauza lipsei de apă curată în timpul utilizării	Verificați rezervorul de apă curată și reumpleți-l cu amestecul de apă și detergent - Verificați dacă accesoriul este montat corect pe furtun - ctițați butonul de pulverizare - Opriți produsul. Îndepărtați rezervorul de apă și umpleți-l cu apă și soluție de curățare. Puneți rezervorul de apă înapoi în produs. Înainte de a porni produsul, apăsați declanșatorul de pulverizare și mențineți-l apăsat timp de câteva secunde. Porniți din nou produsul. Este gata să pulverizeze soluția de curățare.
Aparatul nu pornește	Aparatul nu este conectat la priză - Butonul pornit/oprit nu este activat	Verificați dacă ați conectat corect cablul de alimentare și dacă butonul pornit/oprit este activat - Porniți aparatul
Aparatul se oprește în timpul utilizării	Ați utilizat aparatul o perioadă lungă și s-a supraîncălzit	Opriți și scoateți aparatul din priză cât timp trebuie să se răcească

Dacă nu puteți determina cauza unei defecțiuni, contactați un centru de service post-vânzare autorizat.

