

ZTE MF 910快速指南

使用前請先確認：

1. SIM卡的PIN碼是關閉的
2. 電池電源是足夠的
3. 電腦請勿接上網路線

一. 如何安裝驅動及使用介面

1. 將SIM卡及電池放入MF910
2. 將USB連接線插入電腦及MF910
3. 長按MF910螢幕右側上方電源鍵,直到MF910開機
4. 電腦會自啟動安裝(部分電腦如無自啟動,請手動點擊”我的電腦”內的虛擬光碟安裝)
5. 完成後桌面會出現捷徑即完成(請再稍等約一分鐘安裝驅動程式)

二. 如何修改無線連結密碼

1. 將USB連接線插入電腦及MF910
2. 長按電源鍵開啓MF910
3. 點擊桌面

4. 出現使用介面時,右上角可選擇語言


5. 點擊管理員登入(密碼為admin)




6. 登入後選擇無線設定>安全模式



7. 建議使用加密模式



只需在密碼欄位填上密碼後按確定即可



8. 按應用後請退出主頁,且MF910關機重開後,外部電腦如搜尋到名稱為MF910時將自動會有加密符號,請輸入當時設定的密碼登入
9. 當設定完成後,以後每次都需要輸入WEP密碼登入!

三. 修改MF910名稱:

請至無線設定>網路名稱 (SSID)

