

PHILCO® 

Famous for Quality the World Over



PHWK 1730 / PHWK 1738

User's Manual
Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Instrukcja obsługi
Használati útmutató



Famous for Quality the World Over

AUTOMATYCZNY ELEKTRYCZNY CZAJNIK Z PODSTAWĄ OBROTOWĄ 360°

PHWK 1730 / PHWK 1738

Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie,
dziękujemy za zakup produktu marki PHILCO. Aby urządzenie dobrze Ci służyło, przeczytaj wszystkie wskazówki
podane w tej instrukcji obsługi.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 1: OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
CZĘŚĆ 2: SZCZEGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	5
CZĘŚĆ 3: OPIS URZĄDZENIA.....	6
CZĘŚĆ 4: PIERWSZE UŻYCIE URZĄDZENIA	7
CZĘŚĆ 5: CZYSZCZENIE	7
CZĘŚĆ 6: DANE TECHNICZNE.....	7

220 - 240 V

50 / 60 Hz

1850 - 2200 W

CZĘŚĆ 1: OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed oddaniem tego czajnika do użytku przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
- Zachowaj instrukcję obsługi, rachunek a jeśli to możliwe również materiał opakowania.
- Jeśli nie używasz urządzenia, zawsze wyciągaj wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka. Ciągnij zawsze za wtyczkę, nie za przewód.
- Regularnie kontroluj, czy nie doszło do uszkodzenia czajnika i/lub przewodu zasilania. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie używaj go.
- Wymianę uszkodzonego przewodu zasilania może z powodów związanych z bezpieczeństwem wykonać jedynie producent, technik w serwisie lub osoba o podobnych kwalifikacjach.
- Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, ale zawsze kontaktuj się z serwisem autoryzowanym.
- Czajnik oraz przewód zasilania muszą znajdować się w odpowiedniej i wystarczającej odległości od źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego, wilgoci, ostrych krawędzi itd.

- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów.
- Jeśli nalejesz do czajnika zbyt dużo wody, może dojść do wylania wrzątku z czajnika.
- Nie używaj czajnika na zewnątrz.
- Nigdy nie zanurzaj czajnika w wodzie lub innej cieczy. Nie dotykaj czajnika mokrymi rękami.
- Jeśli czajnik zwilgotnieje lub dojdzie do wylania na niego wody czy innej cieczy, natychmiast wyciągnij wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka.
- Z przyczyn związanych z bezpieczeństwem nigdy nie zostawiaj dzieci w pobliżu czajnika bez nadzoru. Umieść czajnik tak, aby dzieci do niego nie sięgały. Uważaj, aby przewód zasilania nie wisiał z blatu lub miejsca, gdzie czajnik się znajduje.
- Tego urządzenia mogą używać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub mentalnych lub o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy jedynie, jeśli znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnej osoby lub jeśli zostały zapoznane z odpowiednim i bezpiecznym używaniem urządzenia i rozumieją ewentualne zagrożenia z tym związane.

- Dzieci mogą wykonywać czyszczenie i konserwację urządzenia jedynie, jeśli mają więcej niż 8 lat i są pod nadzorem.
- Urządzenie oraz przewód zasilania muszą znajdować się z dala od zasięgu dzieci poniżej 8 roku życia.

CZĘŚĆ 2: SZCZEGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Czajnik napełniaj tylko zimną wodą.
- Poziom wody musi się znajdować pod oznaczeniem MAX.
- Wyłącz czajnik a dopiero potem zdejmij go z podstawy.
- Przed włączeniem czajnika upewnij się, że pokrywa jest poprawnie zamknięta.
- Podstawa i powierzchnia czajnika nie mogą być mokre.

CZĘŚĆ 3: OPIS URZĄDZENIA



- (1) Przycisk otwierania pokrywy
- (2) Uchwyt
- (3) Znak wodny
- (4) Korpus czajnika z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- (5) Wyłącznik z kontrolką LED
- (6) Podstawa obrotowa o 360° z przestrzenią na przewód zasilania

CZĘŚĆ 4: PIERWSZE UŻYCIĘ URZĄDZENIA

Przed pierwszym użyciem dwu krotnie ugotuj w czajniku czystą wodę bez żadnych dodatków.

1. Napełnij czajnik wodą. Nie przepełniaj go, poziom wody musi znajdować się pod oznaczeniem MAX.
2. Umieść czajnik na podstawie.
3. Sprawdź, czy napięcie w Twojej sieci elektrycznej odpowiada wartościom podanym na tablicy znamionowej czajnika. Tablica znamionowa znajduje się na podstawie czajnika.
4. Włącz czajnik przesuwając przełącznik do pozycji „1”.
5. Po doprowadzeniu wody do wrzenia czajnik automatycznie się wyłączy. Zdejmij czajnik z podstawy.
6. Wylewając wodę nie otwieraj pokryw.

CZĘŚĆ 5: CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem odłącz czajnik od sieci elektrycznej i zostaw do ostygnięcia. Nigdy nie zanurzaj żadnej części przewodu zasilania, wtyczki, podstawy ani czajnika w wodzie lub innej cieczy.

Zewnętrzna powierzchnia czajnika

Wytrzyj powierzchnię zewnętrzną czajnika wilgotną ścierką a następnie osusz suchą ścierką.

Nigdy nie używaj agresywnych chemikaliów ani abrazyjnych środków czyszczących, ponieważ mogłyby uszkodzić powierzchnię czajnika.

Wewnętrzna powierzchnia czajnika

Po określonym czasie wewnątrz czajnika utworzy się kamień.

Usuwanie kamienia:

1. Napełnij czajnik do połowy wodą i dodaj soku z cytryny.
2. Doprowadź wodę do wrzenia, odstaw ją na 15 minut a następnie wylej.
3. Kilka razy powtórz kroki 1 i 2, używaj jedynie zimnej wody.

W ten sposób usuniesz kamień z wnętrza czajnika.

CZĘŚĆ 6: DANE TECHNICZNE

Objętość	1,7 l
Zakres napięcia znamionowego	220 - 240 V
Częstotliwość znamionowa	50 / 60 Hz
Moc znamionowa	1850 - 2200 W
Długość kabla	75 cm

WSKAZÓWKI I INFORMACJE O POSTĘPOWANIU ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowania odnieś na miejsce wyznaczone przez administrację.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol na produktach lub w dokumentach dodatkowych oznacza, że zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne nie mogą zostać wyrzucone z odpadem komunalnym. Aby odpowiednio likwidować, odnawiać i oddawać do recyklingu oddawaj te produkty do odpowiednich punktów zbiórki. Alternatywnie w niektórych krajach Unii Europejskiej lub w innych rajach Europy możesz zwrócić swoje produkty lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu. Odpowiednio likwidując ten produkt pomożesz zachować cenne źródła naturalne i pomagasz w prewencji potencjalnych negatywnych wpływów na środowisko i zdrowie ludzkie, które mogłyby być wynikiem niewłaściwej likwidacji odpadów. O więcej szczegółów poproś w lokalnej administracji lub w najbliższym punkcie zbiórki odpadów. Za nieodpowiednią likwidację tego rodzaju odpadu mogą zostać udzielone mandaty zgodnie z przepisami państwowymi.

Dla podmiotów handlowych w krajach Unii Europejskiej

Jeśli chcesz zlikwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, zapytaj o potrzebne informacje swojego sprzedawcę lub dostawcę.

Likwidacja w innych krajach poza Unią Europejską

Symbol ten obowiązuje w UE. Jeśli chcesz zlikwidować ten produkt, zapytaj o potrzebne informacje o odpowiednim sposobie likwidacji w lokalnej administracji lub u sprzedawcy.



Produkt ten spełnia wszystkie podstawowe wymagania rozporządzeń UE, które się do niego stosują.

Zmiany w tekście, wyglądzie i specyfikacji technicznej mogą się pojawić bez uprzedniego ostrzeżenia zastrzegamy sobie prawo do tych zmian.