100 mm

265 mm

LEXON®

LR146

MIAMI SUNRISE

Design by Manuela Simonelli & Andrea Guaglio

ENGLISH

FUNCTIONS
• Time display
• Alarm clock
• Wake-up Light
• Natural Sounds
• Snooze
• 12/24hr Format

ICON EXPLANATION

◯	Time Setting	◯	Lamp On / Off
△	Alarm setting	♪	Natural Sounds
zzz	Snooze	☼	Wake-up Mode
⟷	Adjust	+	Adjust

GETTING STARTED
Place the Wake-up light
Place the wake-up light 15x25 inches / 40x50 cm away from your head, for example on a bedside table.

Power supply
1. Plug the micro USB plug into the micro USB port.
2. Insert the USB cable into the provided 5V power supply. Plug the adaptor into a power source.
3. The appliance will enter the clock setting mode and the display will start flashing to indicate the time is ready to be set.

(Optional) Insert 3 AA batteries (not included) into the bottom of the clock as a backup battery in the event of a power failure or loss.

To install the batteries, remove the battery compartment cover (10) on the back of the clock. Insert 2 PCS 'AA' (1.5V) Alkaline batteries noting the polarity as indicated inside the Battery compartment and replace the battery compartment cover.

OPERATION INSTRUCTIONS
1. Time Setting
To easily set the clock time, do not hesitate to rotate the top LED part 180 degrees. After setting the time, turn it back to its normal position.

Press ◯ once briefly to be setup, the time display will flash immediately, if it is not the case, press and hold ◯.
To set the hour, press ⟷ and press ◯ to confirm. Then, enter the minute setting mode, press ⟷ and press ◯ to confirm.

12/24 hour format
The hour format is set in 24 hours format by default.
In clock mode, short press ◯ to switch from 24 to 12 hours and vice-versa.
Note: If you select 12 hours format an AM (morning) / PM (afternoon) indicator will appear on the time display.

Turn On / Off the time display
In clock mode, short press the Zzz key to turn On / Off the time display.

Clock display brightness will be adjusted automatically with the light environment.

2. Light Functions
Turn On / Off the light
Touch the ◯ key to turn On / Off the light.

Adjust the brightness
Touch the ◯ light the white lamp. Touch ◯ again to adjust the brightness. The default brightness is level 1 (Level max: 10). You can also press and hold the ⟷ to dim the light.

3. Alarm Settings
Setting the alarm
Press ♪ once briefly to enter the alarm setting mode. Press ⟷ to adjust the hour and press ◯ to confirm. Then press ⟷ to adjust the minute and press ◯ to confirm.

Turn On / Off the alarm
Press ♪ to turn On / Off the alarm. A 🔔 appears on the display to indicate that the alarm is On. No sign indicates that the alarm is Off.
In clock mode, if the alarm symbol is turned On, it will display the alarm set time for 2 seconds, and then go back to the current clock time).
Any key except the Zzz Key can stop the alarm clock.
Press Zzz can enter the snooze mode.

4. Natural Sound selection
Press ♪ to enter the natural sound settings, press ⟷ to select among the 6 Natural Sounds, and then press ◯ to confirm.
Then press ⟷ to adjust the volume (Default volume: 10) and press ◯ to confirm.

5. Wake-up light and Alarm Clock functions
Alarm clock modes
The ☼ key allows you to set your wake-up profile.
In clock mode, short press ☼ to enter the light mode settings.

There are 3 modes (F1-F3):
• F1 mode: Wakeup by light & natural sound
• F2 mode: Wakeup by light only
• F3 mode: Wakeup by natural sound
Press ☼ key within 5 seconds to toggle from one mode to another.
If you do not do any operation during these 5 seconds, the onscreen mode will be selected as the selected mode.

Wake-up light
The wake-up light helps you to wake-up more pleasantly. During the sunrise simulation time (30 minutes by default), the light intensity of the lamp gradually increases to the set level and the color of the light changes from morning sunrise to daylight.
People who use Wake-up Light wake more easily, have a better overall mood in the morning and feels more energetic.
Press ☼ to accept the Zzz Key stop the alarm clock.
Press Zzz to enter the snooze mode.

SAFETY PRECAUTIONS:
1. Read the Instructions - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
2. The 2 AA battery power supply only works as a time backup; the other functions cannot be used if the DC 5V power supply is not plugged into a wall outlet.
3. Check if the voltage indicated on the adapter corresponds to the local voltage before you connect the appliance.
4. Do not use outdoors - This appliance is for use only in interior locations. Keep away from heavy impacts.
5. Place the appliance on a stable, level and non-slippery surface.
6. Water and Moisture - The appliance should not be used near water - for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.
7. Heat - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances that produce heat.
8. Power Sources - The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
9. Power-Cord Protection - Power Cords should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
10. Clean supervision is necessary when this appliance is used by, or near children or invalids. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

PRODUCT SPECIFICATIONS:
Material: Metal, Aluminium & ABS
Lamp dimensions: Ø13.7 x 12.6 cm
Clock dimensions: Ø 8.9 x 4.5 cm
Net weight: 248 gr
Accessories included: Power adapter & Cable
Battery backup: 3 pcs AA 1.5VA batteries for time backup only.
Power supply: 5V=1A

FRANÇAIS

FONCTIONS
• Affichage de l'heure
• Réveil
• Corps de la lampe
• Sons naturels
• 6 sons naturels
• Snooze (répétition de l'alarme)
• Format 12/24 heures

SIGNIFICATION DES ICÔNES

◯	Réglage de l'heure	◯	Lampe On / Off
△	Réglage de l'alarme	♪	Sons naturels
zzz	Snooze (répétition de l'alarme)	☼	Mode réveil
⟷	Ajustement	+	Ajustement

INSTALLATION
Installation de l'appareil
Placez l'appareil à une distance de 40 à 50 cm de votre tête, par exemple sur une table de chevet.

Source de courant
1. Branchez le connecteur micro USB sur le port micro USB.
2. Insérez le câble USB dans l'alimentation électrique 5V fournie. Branchez l'adaptateur sur une source d'alimentation.
3. L'appareil entrera en mode réglage de l'heure et l'affichage commencera à clignoter pour vous indiquer que l'heure est prête à être réglée.

(Optionnel) Insérez 3 piles AA (non incluses) dans le bas de l'appareil comme pile de secours en cas de panne de courant ou de perte d'alimentation.

Pour installer les piles, retirez le couvercle du compartiment à piles (13) situé à l'arrière de l'appareil. Insérez 2 piles alcalines « AA » (1,5 V) PCS en respectant la polarité indiquée dans le compartiment des piles et replacez le couvercle du compartiment.

FONCTIONNEMENT
1. Réglage de l'heure
Pour régler facilement l'heure, n'hésitez pas à faire pivoter la partie supérieure de l'appareil à 180 degrés. Après avoir réglé l'heure, remettez-la dans sa position normale.

Lorsque l'heure est prête à être configurée, l'affichage de l'heure clignotera en continue. Si ce n'est pas le cas, appuyez et maintenez ◯ enfoncé.
Pour régler l'heure, appuyez sur ⟷ et appuyez sur ◯ pour confirmer. Puis entrez dans le mode de réglage des minutes, appuyez sur ⟷ et appuyez sur ◯ pour confirmer.

12/24 heures
Le format de l'heure est défini au format 24 heures par défaut.
En mode horloge, appuyez brièvement ◯ pour passer du format 24 au format 12 et inversement.
Remarque : Si vous sélectionnez le format 12 heures, un indicateur AM (matin) / PM (après-midi) apparaît à côté de l'affichage de l'heure

Activer / désactiver l'affichage de l'heure
En mode horloge, appuyez brièvement sur la touche Zzz pour activer / désactiver l'affichage de l'heure.

En fonction de la luminosité ambiante, la luminosité de l'affichage de l'heure s'ajustera automatiquement.

2. Réglage de l'intensité lumineuse
Allumer / éteindre la lampe
Appuyez sur la touche ◯ pour allumer / éteindre la lampe.

Ajustez la luminosité
Touchez ◯ pour allumer la lampe touches ◯ pour ajuster la luminosité. La luminosité par défaut est le niveau 1 (niveau max : 10). Vous pouvez également appuyer sur le bouton ⟷ et le maintenir enfoncé pour atténuer la luminosité.

3. Réglages de l'alarme
Réglage de l'alarme
Appuyez brièvement sur la touche ♪ pour passer en mode de réglage de l'alarme. Appuyez sur ⟷ pour régler les minutes et appuyez sur ◯ pour confirmer.

Activer / désactiver l'alarme
Appuyez sur ♪ pour activer / désactiver l'alarme. Un 🔔 apparaîtra à l'écran pour indiquer que l'alarme est activée. Aucun signe n'indique que l'alarme est désactivée.
Remarque : lorsque l'alarme est activée, l'affiche l'heure définie pour l'alarme pendant 2 secondes, puis revient à l'heure actuelle).
N'importe quelle touche à l'exception de la touche Zzz, peut arrêter le réveil.
Appuyez sur Zzz pour entrer en mode Snooze (répétition de l'alarme).

4. Sélection des sons naturels
Appuyez sur la touche ♪ pour entrer dans les paramètres des sons naturels, appuyez sur ⟷ pour sélectionner parmi les 6 sonalités de son naturel, puis appuyez sur ◯ pour confirmer.
Appuyez ensuite sur ⟷ pour régler le volume (volume par défaut : 10), puis sur ◯ pour valider.

5. Fonctions d'éclairage de réveil et de réveil
Modes réveil
La ☼ vous permet de définir le type de réveil.
En mode horloge, appuyez brièvement sur ☼ pour entrer en mode paramétrage

Il existe 3 modes (F1-F3) :
• F1 mode: Réveil avec lumière & son naturel
• F2 mode: Réveil avec lumière uniquement
• F3 mode: Réveil avec son naturel
Appuyez sur la touche ☼ dans les 5 secondes pour basculer d'un mode à l'autre.
Si vous ne faites aucune opération pendant ces 5 secondes, le mode à l'écran sera sélectionné comme mode sélectionné.

Réveil de réveil
En créant une autre sonalité, la lampe de la Miami Sunrise vous permet de vous réveiller plus facilement et apporte une nouvelle expérience de réveil. Pendant la durée de simulation du lever du soleil (30 minutes par défaut), l'intensité lumineuse de la lampe augmente progressivement jusqu'au niveau défini et la couleur de la lumière passe de la lumière du matin à la lumière du jour.
Les personnes qui utilisent la lampe de réveil se réveillent plus facilement, ont une meilleure humeur et se sentent plus énergétiques.
Appuyez sur la touche Zzz pour arrêter le réveil.
Appuyez sur Zzz pour entrer en mode snooze (répétition de l'alarme).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :
1. Lisez les instructions - Toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.
2. L'alimentation 2 piles AA fonctionne que comme Une batterie de sauvegarde de l'heure, Les autres fonctions ne peuvent pas être utilisées si l'adaptateur de 5V n'est pas branché sur une prise murale.
3. Vérifiez que la tension indiquée sur l'adaptateur correspond à la tension locale avant de brancher l'appareil.
4. Ne pas utiliser à l'extérieur - Cet appareil est conçu pour être utilisé uniquement à l'intérieur. Ne l'exposez pas à d'autres chocs violents.
5. Placez l'appareil sur une surface stable et non glissante.
6. Eau et humidité – L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau – par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
7. Heat - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances that produce heat.
8. Sources d'alimentation – L'appareil doit être connecté à une source d'alimentation uniquement du type décrit dans les instructions d'utilisation ou indiqué sur l'appareil.
9. Protection du cordon d'alimentation – Les cordons d'alimentation doivent être installés de manière à ce que personne ne puisse marcher dessus ni trébucher dessus et à ce que les objets ne tombent pas et que les liquides ne soient pas renversés dans l'enceinte par des ouvertures.
10. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :
Matériaux : Métal, Aluminium et ABS
Dimensions de la lampe: Ø 13,7 x 12,6 cm
Dimensions de l'horloge : Ø 8,9 x 4,5 cm
Poids net : 248 gr
Accessoires inclus : adaptateur secteur et câble
Batterie de secours : 3 piles AA en batterie de secours pour l'heure
Alimentation : 5V=1A

DEUTSCH

FUNKTIONEN
• Zeitanzeige
• Wecker
• Weckton
• Lichtsensorregulator
• 6 Naturtöne
• Schlummerfunktion
• 12/24stündiges Format

SYMBOLERKLÄRUNG

◯	Uhrzeiteinstellung	♪	Lampe ein- / ausschalten
△	Alarmeinstellung	♪	Naturtöne
zzz	Schlummerfunktion	☼	Weckmodus
⟷	Einstellen	+	Einstellen

ERSTE SCHRITTE
Gerät platzieren
Platzieren Sie das Gerät 15x25 Inches / 40x50 cm vom Kopf entfernt, zum Beispiel auf einem Nachttisch.

Stromversorgung
1. Stecken Sie den Micro-USB-Stecker in die microUSB-Buchse.
2. Stecken Sie das USB-Kabel in das mitgelieferte DC 5V-Netzteil. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
3. Das Gerät wechselt in den Uhrzeiteinstellmodus und die Anzeige beginnt zu blinken, um anzuzeigen, dass die Zeit eingestellt werden kann.

(Optional) Legen 3 AA-Batterien (nicht inbegriffen) in den Batteriefach an der Unterseite der Uhr ein, um die Uhrzeit bei einem Stromausfall weiterhin anzuzeigen.

Um die Batterien zu installieren, entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs (10) an der Unterseite der Uhr. Legen Sie 2 Alkalibatterien (1,5 V) in Baugröße AA ein (Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten). Achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung der Batterien, wie sie im Batteriefach angegeben ist. Setzen Sie dann die Abdeckung des Batteriefachs wieder ein.

BEDIENUNGSANLEITUNG
1. Uhrzeit einstellen
Um die Uhrzeit ganz einfach einzustellen, drehen Sie den oberen LED-Teil um 180 Grad. Nachdem Sie die Uhrzeit eingestellt haben, drehen Sie ihn wieder in seine normale Position zurück.
Wenn die Uhrzeit zum Einstellen bereit ist, blinkt die Zeitanzeige sofort. Falls dies nicht der Fall ist, ◯ gedrückt halten.
Um die Stunden einzustellen, drücken Sie kurz ◯. ⟷ gedrückt halten, um die Stunden einzustellen. Mit ◯ bestätigen. Dann die Minuten einstellen und mit ◯ bestätigen.

12/24stündiges Format
Das 24-Stunden-Format ist standardmäßig auf das 24-Stundenformat eingestellt.
Im Uhrzeitmodus kurz auf ◯ drücken, um vom 24-Stunden- zum 12-Stunden-Format zu wechseln.
Hinweis: Wenn Sie das 12-Stunden-Format wählen, erscheint AM (Vormittag) / PM (Nachmittag) auf der Uhrzeitanzeige.

Ein- und Ausschalten der Zeitanzeige
Im Uhrzeitmodus kurz die Zzz-Taste drücken, um die Zeitanzeige ein- / auszuschalten.

Die Helligkeit der Uhrzeitanzeige wird automatisch an die Lichtverhältnisse angepasst.

2. Lichtfunktionen
Licht ein- und ausschalten
Um das Licht ein- und auszuschalten ◯ berühren.

Helligkeit einstellen
◯ berühren, um weißes Lampe einzuschalten. ◯ erneut berühren, um Helligkeit einzustellen. Die Standardhelligkeit ist Stufe 1 (Maximale Stufe: 10). Sie können auch ⟷ gedrückt halten, um das Licht zu dimmen.

3. Alarmeinstellungen
Wecker stellen
Drücken Sie kurz ♪, um in den Alarmeinstellmodus zu gelangen. Auf ⟷ drücken, um die Stunde einzustellen und auf ◯, um zu bestätigen. Dann auf ⟷ drücken, um die Minute einzustellen und auf ◯, um zu bestätigen.

Alarm an / ausschalten
Drücken Sie kurz ♪, um den Alarm ein / auszuschalten. Auf dem Display erscheint 🔔, um anzuzeigen, dass der Alarm eingeschaltet ist. Wenn kein Symbol angezeigt wird, ist der Alarm ausgeschaltet.
Hinweis: Bei Einstellen des Alarmsymbols wird die eingestellte Weckzeit 2 Sekunden lang angezeigt und dann wieder die Uhrzeit.
Zum Ausschalten des Alarms jede Taste außer der Zzz-Taste drücken.
Auf Zzz drücken, um in den Schlummermodus zu gelangen.

4. Auswahl der Naturtöne
Drücken Sie kurz ♪, um in den Tonauswahlmodus zu gelangen, dann auf ⟷, um eine der 6 Naturtöne auszuwählen und zu bestätigen auf ◯.
Anschließend die Taste ⟷ drücken, um die Lautstärke einzustellen (Standardlautstärke: 10) und zur Bestätigung auf ◯.

5. Weckton und Weckfunktionen
Weckmodi
Mit der ☼-Taste können Sie Ihr Weckprofil einstellen.
Im Uhrzeitmodus kurz auf ☼ drücken, um in die Lichteinstellungen zu gelangen.

Es gibt 3 Modi (F1-F3):
• F1 Modus: Wecken durch Licht & Naturklang
• F2 Modus: Wecken durch Licht
• F3 Modus: Wecken durch Naturklang
Innerhalb von 5 Sekunden auf die ☼-Taste drücken, um von einem Modus zum anderen zu wechseln.
Erfolgt während dieser 5 Sekunden keine Eingabe, wird der angezeigte Modus ausgewählt.

Weckzeit
Die Miami Sunrise Lampe hebt sich in ihrer Helligkeit und Farbe langsam an und simuliert somit einen Sonnenaufgang. Dadurch wachen Sie auf natürliche Weise auf und fühlen sich morgens ausgeruhter und energiegeladener.
Drücken Sie zum Ausschalten des Weckers eine beliebige Taste außer Zzz.
Drücken Sie Zzz, um in den Schlummermodus zu gelangen.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:
1. Anweisungen lesen - Alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen sollten vor Betrieb des Gerätes gelesen werden.
2. Die Stromversorgung mit 2 AA-Batterien ist nur eine Zeitsicherung; die anderen Funktionen können nicht verwendet werden, wenn das Gerät nicht mit einer Steckdose verbunden ist.
3. Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Gerätes, ob die auf dem Adapter angegebene Spannung mit der örtlichen Spannung übereinstimmt.
4. Nicht im Freien - Das Gerät nicht auf den Boden fallen, schlagen Sie nicht hart darauf ein und setzen Sie es auch keinen anderen starken Stößen aus.
5. Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen und rutschfesten Oberfläche.
6. Wasser und Feuchtigkeit - Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser verwendet werden, z.B. einer Badewanne, Waschschüssel, Küchenspüle, Waschbecken, in nassem Keller, oder in der Nähe eines Schwimmbades und dergleichen.
7. Wärme - Das Gerät sollte sich außerhalb von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmeregistern, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen, befinden.
8. Stromquellen - Das Gerät darf nur an den Stromtyp angeschlossen werden, der in der Betriebsanleitung beschrieben oder auf dem Gerät angegeben Typen entspricht.
9. Schutz des Netzkabels - Netzkabel müssen so verlegt werden, dass sie nicht betreten oder überrollt werden können, keine Gegenstände in das Gerät fallen oder verschüttet werden können und dass sie nicht durch Öffnungen in das Gehäuse gelangen.
10. Eine sorgfältige Aufsicht ist erforderlich, wenn dieses Gerät von oder in der Nähe von Kindern oder Menschen mit Behinderung benutzt wird. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie mit dem Gerät nicht spielen.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:
Material: Metall, Aluminium & ABS
Maße der Lampe: Ø13,7 x 12,6 cm
Maße der Uhr: Ø 8,9 x 4,5 cm
Nettogewicht: 248 g
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: Netzteil & Kabel
Batterie-Backup: 3 AA-Batterien Zubehör (Zeitbatterien nur zur Uhrzeitsicherung.
Stromversorgung: 5V=1A

NEDERLANDS

FUNCTIES
• Tijdweergave
• Alarmklok
• Wekklicht
• Natuurlijke geluiden
• 6 Natuurlijke geluiden
• Snooz
• 12/24-uursformaat

UITLEG ICONEN

◯	Tijdinstelling	♪	Lamp Aan/Uit
△	Alarminstelling	♪	Natuurlijke geluiden
zzz	Snooze	☼	Wekstand
⟷	Bijstellen	+	Bijstellen

BEGINNEN
Het wekklicht plaatsen
Plaats het wekklicht 15-20 inches / 40x50 cm van uw hoofd vandaan, bijvoorbeeld op een nachtkastje.

Stroomvoorziening
1. Steek de micro-USB-stekker in de microUSB-poort.
2. Steek de USB-kabel in de meegeleverde 5V DC-voedingseenheid. Steek de adapter in een stroombron.
3. Het toestel gaat in de klokinstelstand staan en het display gaat knipperen om aan te geven dat de tijd ingesteld kan worden.

(Optioneel) Plaats 3 AA-batterijen (niet inbegrepen) in de onderkant van de klok als reservebatterij voor het geval er stroom verloren gaat of de stroom uitvalt.

Om de batterijen te installeren, dient u het deksel (10) van het batterijvakje op de achterkant van de wekker te verwijderen. Plaats 2 PCS 'AA' (1,5 V) alkalinebatterijen, let daarbij op de in het batterijvakje aangegeven polariteit en sluit vervolgens het batterijvakje weer het deksel.

BEDIENINGSINSTRUCTIES
1. De tijd instellen
Om de klok(tijd) eenvoudig in te stellen, kunt u het bovenste LED-gedeelte 180 graden draaien. Na het instellen van de tijd, draait u het gedeelte weer terug in de oorspronkelijke stand.
Wanneer de tijd ingesteld kan worden, knippert de tijdweergave meteen. Indien dit niet gebeurt, druk dan op ◯ en houd deze vast.
Om de uren in te stellen, drukt u op ◯ en drukt u nogmaals op ◯ om de wekstijd in te stellen. Bevestigen. Ga vervolgens door met de minuten instellen en bevestig met ◯.

12-/24-uursformaat
De tijd is standaard ingesteld in een 24-uursformaat weergegeven.
Druk in de klokmodus kort op ◯ om te schakelen tussen de 12- en 24-uursformaat en vice versa.
Let op: Indien u kiest voor 12-uursformaat, dan verschijnt AM (ochtend) / PM (middag) weergegeven op het tijdscherm.

Aan-/Uitzetten van het tijdsdisplay
In de klokmodus kort op de Zzz-toets voor het aan/uitzetten van het tijdsdisplay.

De helderheid van het klokbeeld wordt automatisch aangepast met de lichtomgeving.

2. Functies lamp
Aan-/Uitzetten van het licht
Druk op ◯ om het aan-/uit het aan/uitzetten van het licht.

Helderheid instellen
Raak ◯ aan om de witte lamp aan te zetten. Raak ◯ nogmaals aan om de helderheid aan te passen. Het standaardhelderheid is 1 (Max. niveau: 10). U kunt ook op ⟷ drukken en vasthouden om het licht te dimmen.

3. Alarminstellingen
Het alarm instellen
Druk kort op de ♪ toets om de alarminstelstand te kiezen. Druk op ⟷ om het uur in te stellen en druk op ◯ om te bevestigen. Druk vervolgens op ⟷ om de minuten in te stellen en druk op ◯ om de instelling te bevestigen.

Aan-/uitzetten van het alarm
Druk op ♪ om het alarm aan/uit te zetten. Op het 🔔 verschijnt op het display om aan te geven dat het alarm aanstaat. Als er geen teken verschijnt, dan is het alarm uitgeschakeld.
In de klokmodus, als het alarmsymbool is ingeschakeld, wordt de ingestelde wektijd gedurende 2 seconden, en daarna uitschakelt u de weergave terug naar de huidige tijd.
Door op willekeurig welke toets (behalve de Zzz/slaap) te drukken, kunt u de alarmklok uitzetten.
Druk op Zzz te drukken, activeert u de sluimerstand.

4. Natuurlijk geluid kiezen
Druk op ♪ om de natuurlijke geluiden in te stellen, druk op ⟷ om één van de 6 natuurlijke geluiden te selecteren en druk vervolgens op ◯ om de instelling te bevestigen.
Druk dan op ⟷ om het volume in te stellen (standaardvolume: 10) en druk op ◯ om de instelling te bevestigen.

5. Wekklicht en Wekfunctionaliteiten
Wekstand
Met de ☼-toets kunt u uw wekprofiel instellen.
In de klokstand, druk kort op ☼ om de lichtinstellingen te openen.

Er zijn 3 standen (F1-F3):
• F1 stand: Gewekt worden door licht en een natuurlijke geluid
• F2 stand: Gewekt worden door licht
• F3 stand: Gewekt worden door een natuurlijke geluid
Druk binnen 5 seconden op ☼ om van de ene naar de andere stand te schakelen.
Indien u gedurende deze 5 seconden niet op een toets drukt, dan wordt de huidige stand als de gekozen stand beschouwd.

Wekalarm
De Miami Sunrise lamp helpt u om aangenamer wakker te worden. Tijdens de zonsopgangsimulatietijd (standaardinstelling 30 minuten), wordt de lichtsterkte van de lamp geleidelijk tot de ingestelde niveau verhoogd en verandert de kleur van warm naar daglicht.
Mensen die gebruikmaken van de wekklamp worden gemakkelijker wakker, hebben 's morgens een betere humeur en voelen zich energieker.
Druk op willekeurig welke toets (behalve de Zzz/slaap) te drukken, kunt u de alarmklok uitzetten.
Druk op Zzz om de sluimerstand in te stellen.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:
1. Lees de instructies - Alle veiligheids- en bedieningsaanwijzingen dienen gelezen te worden voordat het apparaat wordt gebruikt.
2. De 2 AA batterij stroomvoorziening werkt alleen als een reserve voor het aangeven van de tijd, de andere functies kunnen niet gebruikt worden als de 5V DC voeding niet in een stopcontact is aangesloten.
3. Controleer of het voltage dat op de adapter staat aangegeven, overeenstemt met het lokale voltage voordat u het apparaat aansluit.
4. Niet buitenshuis gebruiken - Dit apparaat is uitsluitend voor gebruik binnenshuis bestemd. Houd het uit de buurt van sterke schokken.
5. Plaats het toestel op een stabiel, vlak en niet-glijdend oppervlak.
6. Water en vocht - Het apparaat mag niet worden gebruikt in de nabijheid van water - bijvoorbeeld in de buurt van een badkuip, wastafel, keukenspoelbak, wasbak, in een vochtige kelder of bij een zwembad, en dergelijke.
7. Warmte - Het apparaat moet uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmers, kachels of andere apparaten die warmte produceren worden geplaatst.
8. Stroombronnen - Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomvoorziening van het type zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing of zoals aangegeven op het apparaat.
9. Bescherming van het netsnoer - Netsnoeren moeten zo worden gelegd dat ze geen overlopen of struikelen en dat er geen voorwerpen en vloeistof gemorst kunnen worden in de openingen.
10. Deze apparatuur mag niet door kinderen alleen gelaten worden en moet niet door kinderen of gehandicapten worden gebruikt zonder dat er toezicht wordt gehouden. Kinderen moeten in de gaten worden gehouden om te zorgen dat ze niet met het toestel gaan spelen.

PRODUCTSPECIFICATIES:
Materiaal: Metaal, aluminium en ABS
Lampafmetingen: Ø13,7 x 12,6 cm
Klokafmetingen: Ø 8,9 x 4,5 cm
Gewicht netto: 248 gr
Meegeleverd accessoires: Stroomadapter en kabel
Batterijback-up: 3 AA batterijen alleen voor stroomreserve voor het aangeven van de tijd.
Stroomvoorziening: 5V=1A

ITALIANO

FUNZIONI
• Display ora
• Sveglia
• Luce sveglia
• Suoni naturali
• 6 suoni naturali
• Snooze
• Formato 12/24 ore

SPIEGAZIONE ICONA

◯	Impostazione dell'ora	♪	Luce On / Off
△	Impostazione di allarme	♪	Suoni naturali
zzz	Posizione di snooze	☼	Modalità sveglia
⟷	Regolare	+	Regolare

INTRODUZIONE
Posizionamento luce sveglia
Posizionare la luce sveglia 15x25 pollici / 40x50 cm lontano dalla testa, ad esempio su un comodino.

Alimentazione
1. Inserire il micro spina USB nella micro porta USB.
2. Inserire il cavo USB nel trasformatore da 5 V CC fornito. Inserire l'adattatore in una fonte di alimentazione.
3. L'apparecchio entrerà nella modalità di impostazione dell'orologio e il display inizierà a lampeggiare per indicare che l'ora è pronta per essere impostata.

(Opzionale) Inserire le 3 batterie AA (non incluse) nella parte inferiore dell'orologio come batteria di backup nel caso di mancanza di alimentazione o di problemi.

Per installare le batterie, rimuovere il coperchio del vano batteria (13) sul retro dell'orologio. Inserire 2 batterie alcaline PCS "AA" (1,5 V), rispettando la polarità indicata all'interno del vano portabatterie, poi riposizionare il coperchio del vano portabatterie.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO
1. Impostazione dell'ora
Per impostare l'ora facilmente, non esitare a ruotare la parte LED superiore a 180 gradi. Dopo aver impostato l'ora, riportarla nella posizione normale.
Quando l'ora è pronta per essere impostata, il display dell'ora lampeggerà immediatamente. Se questo non accade, premere e tenere premuto ◯.
Per impostare l'ora, premere ⟷ e quindi ◯per confermare. Inserire quindi la modalità di impostazione di minuto, premere ⟷ e quindi ◯ per confermare.

Formato 12/24 ore
Il formato orario è impostato nel formato 24 ore per impostazione predefinita.
In modalità orologio, premere brevemente ◯ per passare dal formato 24 a 12 ore e viceversa.
Nota: se si selezionano 12 formato 12 ore comparirà una sola AM (mattina) / PM (pomeriggio) sul display dell'ora.

Accensione / spegnimento del display dell'ora
In modalità orologio, premere brevemente sul tasto Zzz per accendere/spegnere il display dell'ora.

La luminosità del display dell'orologio verrà regolata automaticamente con l'ambiente luminoso.

2. Funzioni luminose
Accensione/spegnimento luce
Toccare il tasto per accendere/spegnere la luce.

Regolazione della luminosità
Toccare ◯ per accendere la lampada bianca. Toccare ◯ per regolare la luminosità. Il livello di luminosità predefinito è 1 (Livello max: 10). È inoltre possibile tenere premuto ⟷ per attenuare la luce.

3. Impostazioni di allarme
Impostazione dell'allarme
Premere ♪ una volta per entrare nella modalità impostazione allarme. Premere ⟷ per regolare l'ora e premere ◯ per confermare. Premere quindi ⟷ per regolare i minuti e premere ◯ per confermare.

Accensione / spegnimento allarme
Premere ♪ per accendere / spegnere l'allarme. Sul display compare 🔔 per indicare che l'allarme è On. Nessun segno indica che l'allarme è Off.
In modalità orologio, se il simbolo della sveglia è acceso, verrà mostrato l'orario di allarme impostato per 2 secondi e poi si ritornerà all'ora di orologio corrente.
Qualsiasi tasto eccetto il tasto Zzz può arrestare la sveglia.
Premere Zzz per entrare in modalità snooze.

4. Selezione suono naturale
Premere il tasto ♪ per entrare nella impostazioni di suono naturale, premere ⟷ per selezionare tra i 6 tipi di suono naturale e quindi premere ◯ per confermare.
Premere quindi ⟷ per regolare il volume (volume predefinito: 10) e premere ◯ per confermare.

5. Funzioni Luce sveglia e Sveglia
Modalità Sveglia
Il tasto ☼ consente di impostare il profilo di risveglio.
In modalità orologio, premere brevemente ☼ per entrare nelle impostazioni modalità illuminazione.

Ci sono 3 modalità (F1-F3):
• Modalità F1: Sveglia con luce e suono naturale
• Modalità F2: Sveglia con luce
• Modalità F3: Sveglia con suono naturale
Premere il tasto ☼ entro 5 secondi per passare da una modalità a un'altra.
Se non viene eseguita alcuna operazione durante questi 5 secondi, la modalità sullo schermo sarà selezionata la modalità scelta.

Luce risvegliante
La luce Miami Sunrise consente un risveglio più piacevole. Durante l'ora di simulazione dell'alba (30 minuti predefiniti), l'intensità della luce della lampada aumenta gradualmente di livello impostato e il colore della luce passa dalla luce del mattino alla luce del giorno.
Le persone che utilizzano la luce della sveglia si svegliano più facilmente, hanno un umore migliore la mattina e si sentono più energetici.
Premere Zzz per arrestare la modalità snooze.

AVVERTENZE:
1. Leggere le istruzioni: leggere tutte le istruzioni di sicurezza e funzionamento prima di azionare l'apparecchio.
2. L'alimentazione a 2 batterie AA funziona solo come backup dell'ora; le altre funzioni non possono essere utilizzate se l'alimentatore da 5V CC non è inserito nella presa a parete.
3. Verificare se la tensione indicata sull'adattatore corrisponde alla tensione locale prima di collegare l'apparecchiatura.
4. Non utilizzare all'esterno - Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso in interni. Tenere lontano da gravi impatti.
5. Posizionare l'apparecchiatura su una superficie stabile e orizzontale.
6. Acqua e umidità - L'apparecchio non deve essere usato vicino all'acqua, ad esempio vicino a una vasca da bagno, un lavandino, un lavello della cucina, una vasca da bucato, in uno scantinato umido o vicino a una piscina e così via.
7. Calore - L'apparecchio deve essere collocato lontano da fonti di calore come radiatori, diffusori di aria calda, stufe o altre apparecchiature che producono calore.
8. Fonti di alimentazione – L'apparecchio deve essere collegato solo ad tipo di alimentazione elettrica descritto nelle istruzioni per l'uso o come indicato sull'apparecchio.
9. Protezione del cavo di alimentazione - I cavi di alimentazione devono essere disposti in modo tale che gli oggetti non vengano calpestati o pizzicati da vicino e che non vengano versati liquidi nell'involucro attraverso le aperture.
10. È necessario un controllo ravvicinato durante l'uso dell'apparecchiatura se utilizzata da bambini o invalidi, il bambini devono essere supervisionati per essere sicuri che non giochino con l'apparecchiatura.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
Materiali: Metallo, alluminio e ABS
Dimensioni lampada: Ø13,7 x 12,6 cm
Dimensioni orologio: Ø 8,9 x 4,5 cm
Peso netto: 248 gr
Accessori inclusi: Adattatore di corrente e cavo
Batteria di riserva: 3 batterie AA solo per il backup dell'ora.
Alimentazione: 5V=1A

ESPAÑOL

FUNCIONES
• Pantalla de la hora
• Despertador
• Luz despertador
• Sonidos naturales
• 6 sonidos naturales
• Repetición de la alarma
• Formato de 12/24 horas

SIGNIFICADO DE LOS ICONOS

◯	Configuración de la hora	♪	Encendido y apagado de la lámpara
△	Configuración de la alarma	♪	Sonidos naturales
zzz	Repetición de la alarma	☼	Modo despertar
⟷	Ajuste	+	Ajuste

PRIMEROS PASOS
Coloque el reloj despertador a 40x