



Hall Effect Modules

Quick Start Guide

- English
- Deutsch
- Español – Mexico
- Español
- Français – Canada
- Français
- Italiano
- Polski
- عربي
- 日本語

English

TITLE PAGE INFORMATION:

Victrix Pro BFG™ Hall Effect Module Packs - Universal

090-093

Compatible with:

Xbox Series X|S

Xbox One

PlayStation 5

PlayStation 4

Windows 10/11

Product Guide

NOTE: AFTER INSTALLATION OF YOUR HALL EFFECT MODULE PACK, YOU MUST RECALIBRATE YOUR ANALOG STICKS FOR THEM TO OPERATE PROPERLY (See section 2 for recalibration steps).

The Pro BFG Wireless Controller for Xbox or PlayStation has a unique design with swappable modules. The Pro BFG Hall Effect Module Packs are a universally compatible bundle of modules that feature Hall Effect technology in the analog sticks for increased durability and to eliminate stick drift.

1. Removing/Swapping Modules:

This module pack comes with a Left Hall Effect Analog Stick and D-Pad module, plus a Right Hall Effect Analog Stick and Button module. The following instructions can be used to remove and swap any modules including these additionally purchased ones:

- A. To swap out a module, use the included module swap tool (found inside the carrying case) and turn the hex-screws counterclockwise a few times. Repeat until both sides of the module are unscrewed (*Note: The hex-screws are magnetically held into the module and will not fully remove from the unit*).
- B. Once the hex screws are loose in the module, gently pull the unit out of the controller, or tip the controller over to remove.
- C. Place your desired module into the controller, then use the module swap tool to screw the hex-screws in clockwise, until the module is secure.
- D. The Left D-Pad and Analog Stick module can be rotated 180º to choose between a standard Xbox offset sticks layout, or side-by-side PlayStation stick layout
- E. The Right Button and Stick module can be removed and replaced with the 6-button Fightpad module that comes with the original controller.
- F. Once the Pro BFG Hall Effect Modules have been installed, you must recalibrate the controller. (*Follow the steps in the section below for Recalibration*).



2. Recalibrating the Controller:

It is recommended to recalibrate your controller after swapping the modules, or if you are experiencing issues with the Analog Sticks.

- A. To recalibrate your controller, power on and connect your controller to your console (Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, or PlayStation 4) or Windows 10/11 PC (either in Wired or Wireless modes).
- B. Hold the Function button while simultaneously pressing either the Left Stick Button (LSB/L3) or Right Stick Button (RSB/R3), then releasing. The Function LED will start blinking white to indicate it is in calibration mode.
- C. Rotate the selected Analog Stick 3 times in full 360º circles then release to the idle center position.
- D. Press the Function button to complete the calibration. The LED will stop blinking.
- E. Recalibrating the controller’s sticks can also be done through the [Victrix Control Hub app](#), available on your Xbox console or PC in the Microsoft Store.

Note: The Victrix Control Hub app is not available on PlayStation consoles, but the controller can be calibrated on your PC and the changes will carry over to your console once you plug it back in or reconnect to it.



3. Changing the Analog Stick Caps:

The Pro BFG Wireless Controller includes 4 analog stick caps (2 standard concave, 1 short convex, 1 tall Sniper Stick). These original pieces are compatible and can be used with the Pro BFG Hall Effect Module Packs.

- A. To remove the analog stick cap, firmly pull up on the analog stick to remove it from the controller.
- B. To install the analog stick cap, align the mounting neck and press down until it clicks securely into place.



4. Changing the D-pad:

The Pro BFG Wireless Controller also comes with 3 different D-Pads (1 Standard, 1 Diamond, and 1 Circular). These original pieces are compatible and can be used with the Pro BFG Hall Effect Module Packs.

- A. To remove a D-pad, hold it between two fingers and gently pull the D-Pad cover off.
- B. To add a D-pad, line it up with the controller and gently push down until you hear a click.



5. Changing the Gates:

The Pro BFG Wireless Controller also comes with a set of circular and octagonal gates. These original pieces are compatible and can be used with the Pro BFG Hall Effect Module Packs.

- A. Remove the Module you wish to change the analog stick gate on (follow directions for Removing/Swapping Modules).
- B. To remove a gate, flip the module plate over (so the back is facing you) and press firmly on the back side of the gate with your thumb; the gate should pop out.
- C. When adding a gate, first make sure the front of the module plate is facing you. Then, line up the small alignment dot on the gate to the alignment dot on the module plate (octagonal gate only), and press down firmly until it clicks in around the whole gate.



INFORMATIONEN ZUR TITELSEITE:

Victrix Pro BFG™ Hall-Effekt-Modulpakete – Universal

090-093

Kompatibel mit:

Xbox Series X|S

Xbox One

PlayStation 5

PlayStation 4

Windows 10/11

Produktleitfaden

HINWEIS: NACH DER INSTALLATION DEINES HALL-EFFEKT-MODULPAKETS MUSST DU DEINE ANALOGEN STICKS NEU KALIBRIEREN, DAMIT SIE RICHTIG ZU FUNKTIONIEREN (*siehe Abschnitt 2 für Schritte zur Neukalibrierung*).

Der Pro BFG Wireless Controller für Xbox oder PlayStation verfügt über ein einzigartiges Design mit austauschbaren Modulen. Die Pro BFG Hall-Effekt-Modulpakete sind universell kompatible Modulpakete mit Hall-Effekt-Technologie in den analogen Sticks, um eine höhere Haltbarkeit zu gewährleisten und eine Stick-Drift zu vermeiden.

1. Entfernen/Tauschen von Modulen:

Dieses Modulpaket wird mit einem linken Hall-Effekt-Analogstick und Steuerkreuz-Modul sowie einem rechten Hall-Effekt-Analogstick und Tastenmodul geliefert. Mit der folgenden Anleitung kannst du alle Module, auch diese zusätzlich erworbenen, entfernen und austauschen:

- A. Um ein Modul auszutauschen, verwende das mitgelieferte Modulwechselwerkzeug (im Case) und drehe die Sechskantschrauben einige Male gegen den Uhrzeigersinn. Wiederhole diesen Vorgang, bis beide Seiten des Moduls herausgedreht sind (*Hinweis: Die Sechskantschrauben werden magnetisch im Modul gehalten und lassen sich nicht vollständig aus dem Gerät entfernen*).
- B. Sobald die Sechskantschrauben im Modul gelöst sind, ziehst du das Modul vorsichtig aus dem Controller heraus oder kippst den Controller zum Herausnehmen um.
- C. Setze das gewünschte Modul in den Controller ein und schraube die Sechskantschrauben im Uhrzeigersinn ein, bis das Modul fest sitzt.
- D. Das linke Steuerkreuz und das Analogstick-Modul können um 180° gedreht werden, um zwischen einem Standard-Xbox-Offsetstick-Layout oder einem Side-by-Side-PlayStation-Stick-Layout auszuwählen
- E. Die rechte Taste und das Stick-Modul können entfernt und durch das 6-Tasten-Fightpad-Modul des originalen Controllers ersetzt werden.
- F. Nachdem die Pro BFG Hall-Effekt-Module installiert wurden, musst du den Controller neu kalibrieren. (*Folge den Schritten im folgenden Abschnitt für die Neukalibrierung*).



2. Rekalibrierung des Controllers:

Es wird empfohlen, deinen Controller neu zu kalibrieren, wenn du die Module ausgetauscht oder wenn du Probleme mit den Analog-Sticks hast.

- A. Um deinen Controller neu zu kalibrieren, schalte ihn ein und verbinde ihn mit der Konsole (Xbox Series X|S, der Xbox One, PlayStation5 oder PlayStation4) oder dem Windows 10/11 PC (entweder im kabelgebundenen oder im Wireless-Modus).
- B. Halte die Funktionstaste gedrückt und drücke gleichzeitig entweder die Taste für den linken Stick (LSB/L3) oder die Taste für den rechten Stick (RSB/R3) und lasse sie dann los. Die Funktions-LED beginnt weiß zu blinken, um anzuzeigen, dass sich der Controller im Kalibrierungsmodus befindet.
- C. Drehe den ausgewählten Analog-Stick dreimal um volle 360° und lass ihn dann in der Mittelstellung los.
- D. Drücke die Funktionstaste, um die Kalibrierung abzuschließen. Die LED hört auf zu blinken.
- E. Die Controller-Sticks können auch über die [Victrix Control Hub App](#) neu kalibriert werden, die du im Microsoft Store auf deiner Xbox-Konsole oder deinem PC findest.

Hinweis: Die Victrix Control Hub App ist auf PlayStation-Konsolen nicht verfügbar, aber der Controller kann auf deinem PC kalibriert werden und die Änderungen werden auf deine Konsole übertragen, sobald du sie wieder anschließt oder dich wieder mit ihr verbindest.



3. Ändern der Analog-Stick-Caps:

Der Pro BFG Wireless Controller enthält 4 Analog-Stick-Caps (2 konkave Standard-Sticks, 1 kurzer konvexer Stick, 1 hoher Sniper Stick). Diese Originalteile sind kompatibel und können mit den Pro BFG Hall-Effekt-Modul-Paketen verwendet werden.

- A. Um den Analog-Stick-Cap zu entfernen, musst du den Analog-Stick fest nach oben ziehen, um ihn vom Controller abzunehmen.
- B. Um den Analog-Stick-Cap anzubringen, richte den Befestigungsansatz aus und drücke ihn nach unten, bis er sicher einrastet.



4. Wechseln des Steuerkreuzes:

Der Pro BFG Wireless Controller wird auch mit 3 verschiedenen Steuerkreuzen geliefert (1 Standard, 1 Diamant und 1 Kreis). Diese Originalteile sind kompatibel und können mit den Pro BFG Hall-Effekt-Modul-Paketen verwendet werden.

- A. Um ein Steuerkreuz zu entfernen, musst du es zwischen zwei Fingern halten und die Abdeckung des Steuerkreuzes vorsichtig abziehen.
- B. Um ein Steuerkreuz anzubringen, lege es auf den Controller und drücke es vorsichtig nach unten, bis du ein Klicken hörst.



5. Auswechseln der Gates:

Der Pro BFG Wireless Controller wird auch mit einer Reihe von kreisförmigen und achteckigen Gates geliefert. Diese Originalteile sind kompatibel und können mit den Pro BFG Hall-Effekt-Modul-Paketen verwendet werden.

- A. Entferne das Modul, an dem du das Analog-Stick-Gate ändern möchtest (folge den Anweisungen zum Entfernen/Tauschen von Modulen).
- B. Um ein Gate zu entfernen, musst du die Modulplatte umdrehen (sodass die Rückseite zu dir zeigt) und mit deinem Daumen fest auf die Rückseite des Gates drücken; das Gate sollte herauspringen.
- C. Wenn du ein Gate hinzufügst, stelle zunächst sicher, dass die Vorderseite der Modulplatte zu dir zeigt. Richte dann den kleinen Ausrichtungspunkt auf dem Gate an dem Ausrichtungspunkt auf der Modulplatte aus (nur bei achteckigen Gates) und drücke fest darauf, bis es um das ganze Gate herum einrastet.



INFORMACIÓN DE LA PORTADA:

Paquetes de módulos de efecto Hall Victrix Pro BFG™ - Universal

090-093

Compatibles con:

Xbox Serie X|S

Xbox One

PlayStation 5

PlayStation 4

Windows 10/11

Guía del producto

NOTA: DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN DE SU PAQUETE DE MÓDULOS DE EFECTO HALL, DEBE RECALIBRAR SUS PALANCAS ANALÓGICAS PARA QUE FUNCIONEN CORRECTAMENTE (Consulta la sección 2 para conocer los pasos de recalibración).

El controlador inalámbrico Pro BFG para Xbox o PlayStation tiene un diseño único con módulos intercambiables. Los paquetes de módulos de efecto Hall Pro BFG son un conjunto de módulos universalmente compatibles que cuentan con tecnología Hall Effect en las palancas analógicas para una mayor durabilidad y para eliminar la desviación de las palancas.

1. Retirar/intercambiar módulos:

Este paquete de módulos viene con un módulo de palanca analógica de efecto Hall izquierdo y un módulo D-Pad, además de un módulo de palanca analógica de efecto Hall derecho y un módulo de botón. Las siguientes instrucciones se pueden utilizar para quitar e intercambiar cualquier módulo, incluidos los comprados adicionalmente:

- A. Para cambiar un módulo, utiliza la herramienta de intercambio de módulo incluida (que se encuentra dentro del estuche de transporte) y gira los tornillos hexagonales en sentido antihorario varias veces. Repite hasta que ambos lados del módulo estén desatornillados (Nota: los tornillos hexagonales se sujetan magnéticamente en el módulo y no se retiran completamente de la unidad).
- B. Una vez que los tornillos hexagonales estén flojos en el módulo, tira suavemente de la unidad para sacarla del controlador o inclina el control para quitarlo.
- C. Coloca el módulo deseado en el controlador, luego usa la herramienta de intercambio de módulos para atornillar los tornillos hexagonales en el sentido de las agujas del reloj, hasta que el módulo esté seguro.
- D. El módulo D-Pad izquierdo y el módulo de palanca analógica se puede girar 180º para elegir entre un diseño de palancas de compensación de Xbox estándar o un diseño de palancas de PlayStation de lado a lado
- E. El módulo del botón derecho y la palanca se pueden quitar y reemplazar con el módulo Fightpad de seis botones que viene con el controlador original.
- F. Una vez instalados los módulos de efecto Hall Pro BFG, debes recalibrar el controlador. (Sigue los pasos de la sección a continuación para la recalibración).



2. Recalibración del controlador:

Se recomienda recalibrar el controlador después de intercambiar los módulos o si tiene problemas con las palancas analógicas.

- A. Para recalibrar el controlador, enciéndelo y conéctalo a tu consola (Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, o PlayStation 4) o Windows 10/11 PC (ya sea en modo por cable o inalámbrico).
- B. Mantén presionado el botón de función mientras presionas simultáneamente el botón de la palanca izquierda (LSB/L3) o el botón de la palanca derecha (RSB/R3), y luego suéltalo. El LED de función comenzará a parpadear en blanco para indicar que está en modo de calibración.
- C. Gira la palanca analógica seleccionada tres veces en círculos completos de 360º y luego suéltala en la posición central inactiva.
- D. Presiona el botón de “Function” (función) para completar la calibración. El LED dejará de parpadear.
- E. La recalibración de los palancas del controlador también se puede realizar a través de la [aplicación Victrix Control Hub](#), disponible en tu consola Xbox o PC en Microsoft Store.

Nota: La aplicación Victrix Control Hub no está disponible en las consolas de PlayStation, pero el controlador puede calibrarse en tu PC y los cambios se transferirán a su consola una vez que la vuelvas a conectar o reconectar.



3. Cambio de las tapas de las palancas analógicas:

El controlador inalámbrico Pro BFG incluye cuatro tapas de palanca analógica (dos cóncavas estándar, una convexa corta, una barra de francotirador alta). Estas piezas originales son compatibles y pueden utilizarse con los paquetes de módulos de efecto Hall Pro BFG.

- A. Para retirar la tapa de la palanca analógica, tira firmemente hacia arriba de la palanca analógica para quitarla del controlador.

- B. Para instalar la tapa de la palanca analógica, alinea el cuello de montaje y presiona hacia abajo hasta que encajes firmemente en su lugar.



4. Cambiar el D-pad:

El controlador inalámbrico Pro BFG también viene con 3 D-Pads diferentes (1 estándar, 1 diamante y 1 circular). Estas piezas originales son compatibles y pueden utilizarse con los paquetes de módulos de efecto Hall Pro BFG.

- A. Para retirar un D-pad, sujétalo entre dos dedos y tira suavemente de la cubierta del D-Pad.
- B. Para agregar un D-pad, alinéalo con el controlador y presiona suavemente hacia abajo hasta que escuches un clic.



5. Cambio de las puertas:

El controlador inalámbrico Pro BFG también viene con un conjunto de puertas circulares y octagonales. Estas piezas originales son compatibles y pueden utilizarse con los paquetes de módulos de efecto Hall Pro BFG.

- A. Retira el módulo en el que deseas cambiar la puerta de la palanca analógica (sigue las instrucciones para retirar/intercambiar módulos).
- B. Para retirar una puerta, voltea la placa del módulo (de modo que la parte posterior esté orientada hacia ti) y presiona firmemente la parte posterior de la puerta con el pulgar; la puerta debe salir.
- C. Al agregar una puerta, primero asegúrate de que la parte frontal del módulo esté orientada hacia ti. Luego, alinea el pequeño punto de alineación de la puerta con el punto de alineación de la placa del módulo (solo puerta octogonal) y presiona firmemente hacia abajo hasta que hagas clic alrededor de toda la puerta.



INFORMACIÓN DE LA PÁGINA DE TÍTULO:

Paquetes de módulos de efecto Hall Victrix Pro BFG™ - Universal

090-093

Compatibles con:

Xbox Series X|S

Xbox One

PlayStation 5

PlayStation 4

Windows 10/11

Guía de productos

NOTA: DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN DEL PAQUETE DEL MÓDULO DE EFECTO HALL, DEBES RECALIBRAR LAS PALANCAS ANALÓGICAS PARA QUE FUNCIONEN CORRECTAMENTE *(Consulta la sección 2 para conocer los pasos de recalibración).*

El controlador inalámbrico Pro BFG para Xbox o PlayStation tiene un diseño único con módulos intercambiables. Los paquetes de módulos de efecto Hall Pro BFG son un paquete de módulos universalmente compatibles que cuentan con la tecnología Hall Effect en las palancas analógicas para una mayor durabilidad y para eliminar la desviación de las palancas.

1. Retirada/intercambio de módulos:

Este paquete de módulos incluye un módulo D-Pad y de palanca analógica izquierda con efecto Hall, y un módulo de botón y de palanca analógica derecha con efecto Hall. Las siguientes instrucciones se pueden utilizar para retirar e intercambiar cualquier módulo, incluidos los adquiridos adicionalmente:

- A. Para intercambiar un módulo, utiliza la herramienta de intercambio de módulos incluida (que se encuentra dentro del estuche de transporte) y gira los tornillos hexagonales en sentido contrario a las agujas del reloj varias veces. Repite hasta que ambos lados del módulo estén desatornillados *(Nota: los tornillos hexagonales se sujetan magnéticamente en el módulo y no se retiran completamente de la unidad)*.
- B. Una vez que los tornillos hexagonales estén sueltos en el módulo, tira suavemente de la unidad para sacarla del controlador o vuelca el controlador para retirarlo.
- C. Coloca el módulo deseado en el controlador y, a continuación, utiliza la herramienta de intercambio de módulos para atornillar los tornillos hexagonales en el sentido de las agujas del reloj, hasta que el módulo quede bien fijado.
- D. El módulo de palanca analógica y D-Pad izquierdo se puede girar 180º para elegir entre un diseño de palanca descentrada de Xbox estándar o un diseño de palancas de PlayStation una al lado de la otra
- E. El módulo de botón derecho y palanca se puede quitar y reemplazar por el módulo de Fightpad de 6 botones que viene con el controlador original.
- F. Una vez instalados los módulos de efecto Hall Pro BFG, debes recalibrar el controlador. *(Sigue los pasos de la sección siguiente para la recalibración).*



2. Recalibración del controlador:

Se recomienda recalibrar el controlador después de cambiar los módulos, o si estás sufriendo problemas con las palancas analógicas.

- A. Para recalibrar el controlador, enciéndelo y conéctalo a la consola (Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5 o PlayStation 4) o PC Windows 10/11 (ya sea en los modos con cable o inalámbrico).
- B. Mantén pulsado el botón Function (Función) mientras pulsas simultáneamente el botón izquierdo de la palanca (LSB/L3) o el botón derecho de la palanca (RSB/R3) y, a continuación, suéltalos. El LED de Function (Función) comenzará a parpadear en blanco para indicar que está en modo de calibración.
- C. Gira la palanca analógica seleccionada 3 veces en círculos completos de 360º y luego suéltela en la posición central de reposo.
- D. Pulsa el botón Function (Función) para completar la calibración. El LED dejará de parpadear.
- E. La recalibración de las palancas del controlador también se puede realizar a través de la [aplicación Victrix Control Hub](#), disponible en tu consola Xbox o PC en Microsoft Store.

Nota: la aplicación Victrix Control Hub no está disponible en las consolas PlayStation, pero el controlador se puede calibrar en la PC y los cambios se aplicarán a la consola en cuanto vuelvas a enchufarlo o conectarte a ella.



3. Cambio de las tapas de las palancas analógicas:

El controlador inalámbrico Pro BFG incluye 4 tapas de palanca analógica (2 cóncavas estándar, 1 convexa corta, 1 Sniper Stick alta). Estas piezas originales son compatibles y se pueden utilizar con los paquetes de módulos de efecto Hall Pro BFG.

- A. Para retirar la tapa de la palanca analógica, tira firmemente hacia arriba de la palanca analógica para retirarla del controlador.
- B. Para instalar la tapa de palanca analógica, alinea el cuello de montaje y presiona hacia abajo hasta que encaje firmemente en su lugar.



4. Cambio del D-pad:

El controlador inalámbrico Pro BFG también viene con 3 D-Pads diferentes (1 estándar, 1 diamante y 1 circular). Estas piezas originales son compatibles y se pueden utilizar con los paquetes de módulos de efecto Hall Pro BFG.

- A. Para retirar un D-pad, sujétalo entre dos dedos y tira suavemente de la cubierta del D-pad.
- B. Para añadir un D-pad, alinéalo con el controlador y empuja suavemente hacia abajo hasta que oigas un clic.



5. Cambio de las compuertas:

El controlador inalámbrico Pro BFG también viene con un conjunto de puertas circulares y octogonales. Estas piezas originales son compatibles y se pueden utilizar con los paquetes de módulos de efecto Hall Pro BFG.

- A. Retira el módulo en el que deseas cambiar la compuerta de la palanca analógica (sigue las instrucciones para retirar/intercambiar módulos).
- B. Para retirar una compuerta, da la vuelta a la placa del módulo (de modo que la parte posterior quede mirando hacia ti) y presiona firmemente la parte posterior de la compuerta con el pulgar; la compuerta debe salir.
- C. Al añadir una compuerta, asegúrate primero de que la parte delantera de la placa del módulo esté orientada hacia ti. A continuación, alinea el pequeño punto de alineación de la compuerta con el punto de alineación de la placa del módulo (solo compuerta octogonal) y presiona firmemente hacia abajo hasta que haga clic alrededor de toda la compuerta.



RENSEIGNEMENTS SUR LA PAGE DE TITRE :

Packs de modules Hall Effect Victrix Pro BFG™ - Universel

090-093

Compatible avec :

Xbox Series X|S

Xbox One

PlayStation 5

PlayStation 4

Windows 10/11

Guide du produit

REMARQUE : APRÈS L’INSTALLATION DE VOTRE PAQUET DE MODULES HALL EFFECT, VOUS DEVEZ RÉÉTALONNER VOS STICKS ANALOGIQUES POUR QU’ILS FONCTIONNENT CORRECTEMENT (voir la section 2 pour les étapes de réétalonnage).

La manette sans fil Pro BFG pour Xbox ou PlayStation a une conception unique avec des modules interchangeables. Les packs de modules Hall Effect Pro BFG sont un ensemble de modules universellement compatibles qui intègrent la technologie Hall Effect dans les sticks analogiques pour une durabilité accrue et pour éliminer la dérive des sticks.

1. Retrait/échange de modules :

Ce pack de modules est livré avec un module de stick analogique et de D-Pad Hall Effect gauche, ainsi qu’un module de stick analogique et de boutons Hall Effect droit. Les instructions suivantes peuvent être utilisées pour retirer et échanger n’importe quel module, y compris ceux achetés en supplément :

- A. Pour remplacer un module, utilisez l’outil de remplacement de module inclus (dans la mallette de transport) et tournez les vis hexagonales dans le sens inverse des aiguilles d’une montre à plusieurs reprises. Répétez l’opération jusqu’à ce que les deux côtés du module soient dévissés (remarque : *les vis hexagonales sont maintenues magnétiquement dans le module et ne s’enlèvent pas complètement de l’unité*).
- B. Une fois que les vis hexagonales sont desserrées dans le module, tirez doucement l’unité hors de la manette, ou basculez la manette pour l’enlever.
- C. Placez le module de votre choix dans la manette, puis utilisez l’outil d’échange de modules pour visser les vis hexagonales dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que le module soit bien fixé.
- D. Le module D-Pad et Stick analogique gauche peut être tourné de 180° pour choisir entre une disposition standard des sticks de la Xbox ou une disposition côte à côte des sticks de la PlayStation.
- E. Le module de boutons et de stick droit peut être retiré et remplacé par le module Fightpad à 6 boutons fourni avec la manette d’origine.
- F. Une fois les modules Hall Effect Pro BFG installés, vous devez réétalonner la manette. (Suivez les étapes de la section ci-dessous pour le réétalonnage).



2. Réétalonnage de la manette :

Il est recommandé de réétalonner votre manette après avoir changé la disposition des modules ou si vous rencontrez des problèmes avec les sticks analogiques.

- A. Pour réétalonner votre manette, allumez-la et connectez-la à votre console (Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 ou PlayStation 4) ou à votre PC Windows 10/11 (en mode filaire ou sans fil).
- B. Maintenez le bouton « Fonction » enfoncé tout en appuyant simultanément sur le bouton du stick gauche (LSB/L3) ou le bouton du stick droit (RSB/R3), puis relâchez le bouton. Le voyant du bouton « Fonction » commence à clignoter en blanc pour indiquer qu’elle est en mode d’étalonnage.
- C. Tournez le stick analogique sélectionné 3 fois sur 360°, puis relâchez pour revenir à la position centrale de repos.
- D. Appuyez sur le bouton « Fonction » pour terminer l’étalonnage. Le voyant cesse de clignoter.
- E. Le réétalonnage des sticks de la manette peut également être effectué par le biais de l’[application Victrix Control Hub](#), disponible sur votre console Xbox ou votre PC dans le Microsoft Store.

Remarque : L’application Victrix Control Hub n’est pas disponible sur les consoles PlayStation, mais la manette peut être étalonnée sur votre PC et les modifications seront reportées sur votre console une fois que vous l’aurez rebranchée ou que vous y serez reconnecté(e).



3. Changement des capuchons de stick analogique :

La manette sans fil Pro BFG comprend 4 capuchons de stick analogique (2 standard concaves, 1 court convexe, 1 grand stick de tireur d’élite). Ces pièces d’origine sont compatibles et peuvent être utilisées avec les packs de modules Hall Effect Pro BFG.

- A. Pour retirer le capuchon du stick analogique, tirez fermement sur le stick analogique pour le retirer de la manette.

- B. Pour installer le capuchon du stick analogique, alignez le col de montage et appuyez jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement.



4. Remplacement du D-Pad :

La manette sans fil Pro BFG est également livrée avec 3 D-Pads différents (1 standard, 1 en forme de diamant et 1 circulaire). Ces pièces d'origine sont compatibles et peuvent être utilisées avec les packs de modules Hall Effect Pro BFG.

- A. Pour retirer un D-Pad, tenez-le entre deux doigts et tirez doucement sur le couvercle du D-Pad.
- B. Pour ajouter un D-Pad, alignez-le sur la manette et appuyez doucement jusqu'à ce que vous entendiez un clic.



5. Changement des barrières :

La manette sans fil Pro BFG est également livrée avec un ensemble de manettes circulaires et octogonales. Ces pièces d'origine sont compatibles et peuvent être utilisées avec les packs de modules Hall Effect Pro BFG.

- A. Retirez le module sur lequel vous souhaitez changer la barrière à stick analogique (suivez les instructions pour le retrait/l'échange des modules).
- B. Pour retirer une barrière, retournez la plaque du module (pour que l'arrière soit face à vous) et appuyez fermement sur l'arrière de la barrière avec votre pouce; la barrière devrait sortir.
- C. Lors de l'ajout d'une barrière, assurez-vous d'abord que l'avant de la plaque du module est face à vous. Ensuite, alignez le petit point d'alignement sur la barrière avec le point d'alignement sur la plaque du module (barrière octogonale seulement) et appuyez fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche autour de la barrière entière.



INFORMATIONS SUR LA PAGE DE TITRE :

Packs de modules à effet Hall Victrix Pro BFG™ - Universels

090-093

Compatibles avec :

Xbox Series X|S

Xbox One

PlayStation 5

PlayStation 4

Windows 10/11

Guide du produit

REMARQUE : APRÈS L’INSTALLATION DE VOTRE PACK DE MODULES À EFFET HALL, VOUS DEVEZ RÉÉTALONNER VOS STICKS ANALOGIQUES POUR QU’ILS FONCTIONNENT CORRECTEMENT (voir la section 2 pour les étapes de réétalonnage).

La manette sans fil Pro BFG pour Xbox ou PlayStation possède un design unique avec des modules interchangeables. Les packs de modules à effet Hall Pro BFG sont un ensemble de modules universellement compatibles qui intègrent la technologie à effet Hall dans les sticks analogiques pour une durabilité accrue et un meilleur contrôle des sticks.

1. Retrait et changement de modules :

Ce pack de modules est livré avec un module gauche Stick analogique à effet Hall et croix directionnelle, ainsi qu’un module droit Stick analogique à effet Hall et bouton. Les instructions suivantes peuvent être utilisées pour retirer et changer tous les modules, y compris ceux achetés séparément :

- A. Pour remplacer un module, utilisez l’outil de remplacement de module fourni (à l’intérieur de l’étui) et tournez les vis hexagonales plusieurs fois dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Répétez l’opération jusqu’à ce que les deux côtés du module soient dévissés (*Remarque : les vis hexagonales sont maintenues magnétiquement dans le module et ne se retirent pas complètement de l’unité*).
- B. Une fois que les vis hexagonales sont desserrées dans le module, tirez doucement l’unité hors de la manette, ou renversez le contrôleur pour l’enlever.
- C. Placez le module souhaité dans la manette, puis utilisez l’outil d’échange de modules pour visser les vis hexagonales dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que le module soit bien fixé.
- D. Le module gauche Croix directionnelle et stick analogique peut être tourné de 180°, ce qui vous permet de choisir entre une disposition Xbox standard avec des sticks décalés ou une disposition Playstation avec des sticks côte à côte
- E. Le module droit Bouton et stick analogique peut être retiré et remplacé par le module Fightpad à 6 boutons livré avec la manette originale.
- F. Une fois les modules à effet Hall Pro BFG installés, vous devez réétalonner la manette. (*Suivez les étapes de la section ci-dessous pour le réétalonnage*).



2. Réétalonnage de la manette :

Il est recommandé de réétalonner votre manette après avoir changé les modules ou si vous rencontrez des problèmes avec les sticks analogiques.

- A. Pour réétalonner votre manette, allumez-la et connectez-la à votre console (Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5 ou PlayStation 4) ou au PC Windows 10/11 (en mode filaire ou sans fil).
- B. Maintenez le bouton Fonction enfoncé tout en appuyant simultanément sur le bouton gauche du stick (LSB/L3) ou sur le bouton droit du stick (RSB/R3), puis relâchez-le. La LED « Fonction » commence à clignoter en blanc pour indiquer que la manette est en mode d’étalonnage.
- C. Faites tourner le manchon analogique sélectionné 3 fois en faisant des cercles complets à 360°, puis relâchez-le en position neutre au centre.
- D. Appuyez sur le bouton « Fonction » (Fonction) pour terminer l’étalonnage. La LED cesse de clignoter.
- E. Le réétalonnage des sticks de la manette peut également être effectué via l’[application Victrix Control Hub](#), disponible sur votre console Xbox ou votre PC dans le Microsoft Store.

Remarque : L’application Victrix Control Hub n’est pas disponible sur les consoles PlayStation, mais la manette peut être étalonnée sur votre PC et les modifications seront transférées à votre console une fois que vous l’aurez rebranchée ou reconnectée.



3. Changement des capuchons de sticks analogiques :

La manette sans fil Pro BFG comprend 4 capuchons de sticks analogiques (2 concaves standard, 1 convexe court, 1 Sniper Stick haut). Ces pièces originales sont compatibles et peuvent être utilisées avec les packs de modules à effet Hall Pro BFG.

- A. Pour retirer le capuchon du stick analogique, tirez fermement sur le stick analogique pour le retirer de la manette.
- B. Pour installer le capuchon sur le stick analogique, alignez le support de montage et appuyez jusqu'à ce qu'il s'enclenche solidement.



4. Changement de croix directionnelle :

La manette sans fil Pro BFG est également livrée avec 3 croix directionnelles différentes (1 croix standard, 1 croix en forme de diamant et 1 croix ronde). Ces pièces originales sont compatibles et peuvent être utilisées avec les packs de modules à effet Hall Pro BFG.

- A. Pour retirer une croix directionnelle, tenez-la entre deux doigts et retirez-la doucement.
- B. Pour ajouter une croix directionnelle, alignez-la avec la manette et appuyez doucement vers le bas jusqu'à entendre un clic.



5. Changement des portes :

La manette sans fil Pro BFG est également livrée avec un ensemble de portes rondes et octogonales. Ces pièces originales sont compatibles et peuvent être utilisées avec les packs de modules à effet Hall Pro BFG.

- A. Retirez le module sur lequel vous souhaitez changer la porte du stick analogique (suivez les instructions pour le retrait/remplacement des modules).
- B. Pour retirer une porte, retournez la plaque du module (de sorte que l'arrière soit face à vous) et appuyez fermement sur l'arrière de la porte avec votre pouce ; la grille devrait s'éjecter.
- C. Lors de l'ajout d'une porte, assurez-vous d'abord que l'avant de la plaque du module est face à vous. Ensuite, alignez le petit point d'alignement sur la porte avec le point d'alignement sur la plaque du module (porte octogonale uniquement) et appuyez fermement vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche tout autour.



INFORMAZIONI SULLA PAGINA DEL TITOLO

Victrix Pro BFG™ Confezioni Moduli Hall Effect - Universale

090-093

Compatibile con:

Xbox Series X|S

Xbox One

PlayStation 5

PlayStation 4

Windows 10/11

Guida al prodotto

NOTA: DOPO L'INSTALLAZIONE DEL PACCHETTO DI MODULI HALL EFFECT, È NECESSARIO RICALIBRARE I TUOI STICK ANALOGICI PERCHÉ FUNZIONINO CORRETTAMENTE *(Vedere la sezione 2 per le fasi di ricalibrazione).*

Il controller wireless Pro BFG per Xbox o PlayStation ha un design unico con moduli intercambiabili. I pacchetti di moduli Pro BFG Hall Effect sono un set di moduli universalmente compatibile che presentano la tecnologia Hall Effect nelle unità analogiche per una maggiore durata e l'eliminazione della deflessione degli stick.

1. Rimozione/scambio dei moduli:

Questo pacchetto di moduli viene fornito con un modulo Stick Analogico e D-Pad Hall Effect sinistro, oltre a un modulo Stick Analogico e Pulsante Hall Effect destro. Le istruzioni seguenti possono essere utilizzate per rimuovere e inserire qualsiasi modulo, compresi quelli acquistati in aggiunta:

- A. Per rimuovere un modulo, utilizzare lo strumento di scambio del modulo in dotazione (all'interno della custodia) e ruotare alcune volte in senso antiorario le viti esagonali. Ripetere finché non sono svitati entrambi i lati del modulo *(nota: le viti esagonali vengono trattenute magneticamente nel modulo e non si rimuovono completamente dall'unità).*
- B. Una volta allentate le viti esagonali nel modulo, estrarre delicatamente l'unità dal controller o ribaltare il controller per rimuoverla.
- C. Posizionare il modulo desiderato nel controller, quindi utilizzare lo strumento di scambio del modulo per avvitare le viti esagonali in senso orario fino al fissaggio completo.
- D. Il modulo D-Pad e Stick analogico sinistro possono essere ruotati di 180° per scegliere tra un layout standard con stick offset Xbox o un layout con stick PlayStation affiancato.
- E. Il modulo stick e pulsante destro può essere rimosso e sostituito con il modulo 6-Button Fightpad fornito con il controller originale.
- F. Una volta installati i moduli Hall Effect Pro BFG, è necessario ricalibrare il controller. *(Seguire i passaggi nella sezione seguente per la ricalibrazione).*



2. Ricalibrazione del controller:

Si consiglia di ricalibrare il controller dopo aver cambiato ii moduli o in caso di problemi con gli stick analogici.

- A. Per ricalibrare il controller, accenderlo e collegarlo alla console (Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, o Playstation 4) o PC Windows 10/11 (in modalità cablata o wireless).
- B. Tenere premuto il pulsante Funzione e premere contemporaneamente il pulsante stick sinistro (LSB/L3, Left Stick Button) o pulsante stick destro (RSB/R3, Right Stick Button), quindi rilasciare. Il LED Funzione inizierà a lampeggiare emettendo una luce bianca per indicare che è in modalità di calibrazione.
- C. Ruotare lo stick analogico selezionato per tre volte in cerchi di 360°, quindi rilasciarlo nella posizione centrale di inattività.
- D. Premere il pulsante Funzione per completare la calibrazione. Il LED smetterà di lampeggiare.
- E. La ricalibrazione degli stick del controller può essere effettuata anche tramite l'[app Victrix Control Hub](#), disponibile sulla console Xbox o sul PC nel Microsoft Store.

Nota: L'app Victrix Control Hub non è disponibile sulle console PlayStation, ma il controller può essere calibrato sul PC e le modifiche verranno trasferite alla console una volta riconnessa o ricollegata.



3. Sostituzione dei cappucci degli stick analogici:

Il Pro BFG Wireless Controller include 4 cappucci per gli stick analogici (2 concavi standard, 1 convesso corto, 1 Sniper Stick alto). Questi pezzi originali sono compatibili e possono essere utilizzati con i pacchetti di moduli Hall Effect Pro BFG.

- A. Per rimuovere il cappuccio di uno stick analogico, tirarlo con decisione dallo stick analogico per rimuoverlo dal controller.

- B. Per installare il cappuccio di uno stick analogico, allineare il colletto di montaggio e premere verso il basso fino a quando non scatta saldamente in posizione.



4. Sostituzione del D-pad:

Il controller wireless Pro BFG è inoltre dotato di 3 diversi D-Pad (1 standard, 1 diamante e 1 circolare). Questi pezzi originali sono compatibili e possono essere utilizzati con i pacchetti di moduli Hall Effect Pro BFG.

- A. Per rimuovere un D-pad, tenerlo tra due dita ed estrarne delicatamente la copertura.
- B. Per aggiungere un D-pad, allinearlo con il controller e premere delicatamente verso il basso fino a sentire un clic.



5. Sostituzione delle porte:

Il controller wireless Pro BFG è inoltre dotato di una serie di porte circolari e ottagonali. Questi pezzi originali sono compatibili e possono essere utilizzati con i pacchetti di moduli Hall Effect Pro BFG.

- A. Rimuovere il modulo su cui si desidera sostituire la porta di uno stick analogico (seguire le istruzioni per la rimozione/scambio dei moduli).
- B. Per rimuovere una porta, capovolgere la piastra del modulo (in modo che la parte posteriore sia rivolta verso di voi) e premere con il pollice sul lato posteriore della porta; questa dovrebbe fuoriuscire.
- C. Quando si aggiunge una porta, assicurarsi prima che la parte anteriore della piastra del modulo sia rivolta verso di voi. Quindi allineare il puntino di allineamento sulla porta con il punto di allineamento sulla piastra del modulo (solo porta ottagonale) e premere con decisione verso il basso fino a quando l'intero perimetro della porta non scatta in posizione.



INFORMACJE NA STRONIE TYTUŁOWEJ:

Victrix Pro BFG™ Hall Effect Module Packs - Universal

090-093

Sprzęt kompatybilny z:

Xbox Series X|S

Xbox One

PlayStation 5

PlayStation 4

Windows 10/11

Przewodnik po produkcji

UWAGA: PO ZAINSTALOWANIU PAKIETU HALL EFFECT MODULE NALEŻY PRZEPROWADZIĆ REKALIBRACJĘ DRAŻKÓW ANALOGOWYCH CELEM ZAPEWNIENIA ICH PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA (zob. punkt 2, aby uzyskać informacje na temat etapów rekalkibracji).

Bezprzewodowy kontroler Pro BFG dla Xbox lub PlayStation ma unikalną konstrukcję z wymiennymi modułami. Pakiety Pro BFG Hall Effect Module stanowią uniwersalne zestawienie modułów bazujących na technologii Hall Effect w drążkach analogowych. Technologia ta zwiększa trwałość i eliminuje dryf drążka.

1. Wyjmowanie/wymiana modułów:

Omawiany zestaw modułów jest dostarczany z modułem Left Hall Effect Analog Stick i D-Pad oraz modułem Right Hall Effect Analog Stick and Button. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby wyjąć i wymienić dowolne moduły, w tym te kupione oddzielnie:

- A. W celu wymiany modułu należy użyć dołączonego narzędzia do wymiany modułów (znajdującego się wewnątrz etui) i przekręcić śruby sześciokątne kilka razy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Czynności te należy powtarzać do momentu odkręcenia modułu z obu stron (*uwaga: śruby sześciokątne są magnetycznie przymocowane do modułu i nie można ich całkowicie wyjąć z kontrolera*).
- B. Po odkręceniu śrub sześciokątnych w module delikatnie wyciągnij moduł z kontrolera lub przechyl kontroler, aby go wyjąć.
- C. Włóż wybrany moduł do kontrolera, a następnie użyj narzędzia do wymiany modułów, aby wkręcić śruby sześciokątne w prawo, aż do prawidłowego zamocowania modułu.
- D. Moduł Left D-Pad and Analog Stick można obracać o 180 stopni i wybierać między standardowym układem drążków Xbox a układem drążków PlayStation obok siebie
- E. Moduł Right Button and Stick można wyjąć i zastąpić 6-przyciskowym modułem Fightpad wyposażonym z oryginalny kontroler.
- F. Po zainstalowaniu modułów Pro BFG Hall Effect trzeba przeprowadzić rekalkibrację kontrolera. (*Aby przeprowadzić rekalkibrację, należy wykonać czynności opisane w poniższym punkcie*).



2. Ponowna kalibracja kontrolera:

Zaleca się ponowną kalibrację kontrolera po zmianie układu modułów lub w przypadku problemów z drążkami analogowymi.

- A. Aby ponownie skalibrować kontroler, włącz zasilanie i podłącz kontroler do konsoli (Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 lub PlayStation 4) lub komputera z systemem Windows 10/11 (w trybie przewodowym lub bezprzewodowym).
- B. Przytrzymaj przycisk funkcji, jednocześnie naciskając lewy przycisk drążka (LSB/L3) lub prawy przycisk drążka (RSB/R3), a następnie zwolnij go. Dioda LED funkcji zacznie migać na biało, sygnalizując, że jest w trybie kalibracji.
- C. Obróć wybrany drążek analogowy 3 razy o pełne 360°, a następnie pozwól, aby wrócił do położenia środkowego.
- D. Naciśnij przycisk funkcji, aby zakończyć kalibrację. Dioda LED przestanie migać.
- E. Ponowną kalibrację drążków kontrolera można również przeprowadzić za pomocą aplikacji [Victrix Control Hub](#), dostępnej w sklepie Microsoft Store na konsole lub komputery PC (Microsoft Store).

Uwaga: Aplikacja Victrix Control Hub nie jest dostępna na konsolach PlayStation, ale kontroler można skalibrować na komputerze. Zmiany zostaną przeniesione na konsolę po jej ponownym podłączeniu.



3. Zmiana nasadek na drążki analogowe:

Zestaw kontrolera bezprzewodowego Pro BFG zawiera 4 nasadki na drążki analogowe (2 standardowe wklęsłe, 1 krótka wypukła, 1 wysoka Sniper Stick). Te oryginalne elementy są kompatybilne i mogą być używane z pakietami Pro BFG Hall Effect.

- A. Aby zdjąć nasadkę drążka analogowego, należy mocno pociągnąć drążek analogowy w górę i zdjąć ją z kontrolera.
- B. Aby założyć nasadkę drążka analogowego, wyrównaj szyjkę montażową i dociśnij, aż wskoczy na swoje miejsce.



4. Wymiana pada kierunkowego:

Bezprzewodowy kontroler Pro BFG jest również wyposażony w 3 różne pady kierunkowe (D-Pad) - 1 standardowy, 1 diamentowy i 1 okrągły. Te oryginalne elementy są kompatybilne i mogą być używane z pakietami Pro BFG Hall Effect.

- A. Aby zdemontować pad kierunkowy, przytrzymaj go dwoma palcami i delikatnie pociągnij jego pokrywę.
- B. Aby założyć pad kierunkowy, wyrównaj go względem kontrolera i delikatnie wciśnij, aż usłyszysz kliknięcie.



5. Wymiana bramki:

Bezprzewodowy kontroler Pro BFG jest również wyposażony w zestaw okrągłych i ośmiokątnych bramek. Te oryginalne elementy są kompatybilne i mogą być używane z pakietami Pro BFG Hall Effect.

- A. Wyjmij moduł, w którym chcesz wymienić bramkę drążka analogowego (zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wyjmowania/wymiany modułów).
- B. Aby wyjąć bramkę, odwróć płytkę modułu (tak, aby jej tylna strona była skierowana ku Tobie) i mocno naciśnij kciukiem tylną stronę bramki; bramka powinna wyskoczyć.
- C. W przypadku montowania bramki należy najpierw upewnić się, że przód płytki modułu jest skierowany w Twoją stronę. Następnie należy wyrównać małą kropkę wyrównywania na bramce z kropką wyrównywania na płytce modułu (tylko bramka ośmiokątna) i mocno docisnąć, aż zatrzaśnie się dookoła całej bramki.



حزم وحدات Victrix Pro BFG™ Hall Effect - عالمي
090-093

متوافقة مع:

- Xbox Series X|S
- Xbox One
- PlayStation 5
- PlayStation 4
- Windows 10/11

دليل المنتج

ملاحظة: بعد تركيب حزمة وحدة HALL EFFECT، يجب عليك إعادة معايرة عصا التحكم التناظرية لكي تعمل بشكل صحيح (انظر القسم 2 لمعرفة خطوات إعادة المعايرة).

يتميز جهاز التحكم اللاسلكي Pro BFG لجهاز Xbox أو PlayStation بتصميم مميز للغاية مع وحدات قابلة للتبديل. حزم وحدات Pro BFG Hall Effect عبارة عن حزمة وحدات متوافقة عالميًا تتميز بتقنية Hall Effect في عصا التحكم التناظرية لزيادة المتانة وإزالة انحراف عصا التحكم.

1.إزالة / تبديل الوحدات:

- تأتي حزمة هذه الوحدة مع عصا التحكم التناظرية Hall Effect اليسرى ووحدة D-Pad، بالإضافة إلى عصا التحكم التناظرية Hall Effect اليمنى ووحدة الأزرار. يمكن استخدام التعليمات التالية لإزالة وتبديل أي وحدات، بما في ذلك هذه الوحدات التي تم شراؤها بشكل إضافي:
- A. لاستبدال أي وحدة، استخدم أداة تبديل الوحدة المرفقة (توجد داخل الحافظة) وأدر البراغي السداسية عكس اتجاه عقارب الساعة عدة مرات. كرر ذلك حتى يتم فك كلا جانبي الوحدة (ملاحظة: يتم تثبيت البراغي السداسية مغناطيسيًا في الوحدة ولن يتم إزالتها بالكامل من الوحدة).
 - B. بمجرد فك البراغي السداسية في الوحدة، اسحب الوحدة برفق خارج جهاز التحكم، أو قم بإزالة جهاز التحكم لإزالتها.
 - C. ضع الوحدة التي تريدها في جهاز التحكم، ثم استخدم أداة تبديل الوحدة لربط البراغي السداسية في اتجاه عقارب الساعة، حتى يتم تأمين الوحدة.
 - D. يمكن تدوير وحدة D-Pad اليسرى وعصا التحكم التناظرية بمقدار 180 درجة للاختيار من بين تخطيط عصا تحكم إزاحة Xbox القياسية أو تخطيط عصا تحكم PlayStation حنبًا إلى جنب.
 - E. يمكن إزالة وحدة الزر الأيمن وعصا التحكم اليمنى واستبدالها بوحدة Fightpad ذات 6 أزرار المرفقة مع جهاز التحكم الأصلي.
 - F. بمجرد تركيب وحدات Pro BFG Hall Effect، يجب عليك إعادة معايرة جهاز التحكم. (اتبع الخطوات المذكورة في القسم أدناه لإعادة المعايرة).



2.إعادة معايرة جهاز التحكم:

- يُوصى بإعادة معايرة جهاز التحكم بعد تبديل الوحدات، أو إذا كنت تواجه مشكلات في عصا التحكم التناظرية.
- A. لإعادة معايرة جهاز التحكم، شغل جهاز التحكم ووصله بجهازك (Xbox Series X|S، أو Xbox One، أو PlayStation5، أو PlayStation 4) أو جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows 10/11 (إما في الوضع السلكي أو اللاسلكي).
 - B. اضغط باستمرار على زر Function (الوظيفة) مع الضغط في الوقت نفسه على زر العصا اليسرى (LSB/L3) أو زر العصا اليمنى (RSB/R3)، ثم حررهما. سيبدأ مؤشر ضوء Function (الوظيفة) في الوميض باللون للإشارة إلى أنه في وضع المعايرة.
 - C. أدر العصا التناظرية المختارة 3 مرات في شكل دوائر كاملة بزاوية 360 درجة ثم حررها إلى وضع الخمول المركزي.
 - D. اضغط على زر Function (الوظيفة) لإكمال المعايرة. سيتوقف مؤشر الضوء عن الوميض.
 - E. يمكن أيضًا إعادة معايرة عصا جهاز التحكم من خلال [تطبيق Victrix Control Hub](#)، المتوفر على وحدة التحكم Xbox أو جهاز الكمبيوتر في متجر Microsoft.

ملاحظة: لا يتوفر تطبيق Victrix Control Hub على وحدات تحكم PlayStation، ولكن يمكن معايرة جهاز التحكم على جهاز الكمبيوتر، وستنتقل التغييرات إلى وحدة التحكم بمجرد توصيلها مرة أخرى أو إعادة توصيلها بها.



3.تغيير أغطية عصا التحكم التناظرية:

- جهاز التحكم اللاسلكي Pro BFG يتضمن 4 أغطية لعصا التحكم التناظرية (2 مقعرة قياسية، 1 محدبة قصيرة، 1 عصا قناص طويلة). هذه القطع الأصلية متوافقة ويمكن استخدامها مع حزم وحدات Pro BFG Hall Effect.
- A. لإزالة غطاء عصا التحكم التناظرية، اسحبه بقوة نحو أعلى عصا التحكم التناظرية لإزالته من ذراع التحكم.
 - B. لتركيب غطاء عصا التحكم التناظرية، قم بمحاذاة عنق التركيب واضغط نحو الأسفل حتى يستقر في مكانه بإحكام.



4.تغيير لوحة الاتجاهات D-pad:

يأتي جهاز التحكم اللاسلكي Pro BFG أيضاً مع 3 لوحات D مختلفة (واحدة قياسية، واحدة ماسية، وواحدة دائرية). هذه القطع الأصلية متوافقة ويمكن استخدامها مع حزم وحدات Pro BFG Hall Effect.

- A. أمسك لوحة الاتجاهات D-Pad بين إصبعين واسحبها برفق لإزالة غطاء لوحة الاتجاهات.
- B. لإضافة لوحة الاتجاهات D-pad، قم بمحاذاتها مع جهاز التحكم واضغط برفق نحو الأسفل حتى تسمع صوت طقطقة.



5.تغيير البوابات:

يأتي جهاز التحكم اللاسلكي Pro BFG أيضاً مع مجموعة من البوابات الدائرية وثمانية الأضلاع. هذه القطع الأصلية متوافقة ويمكن استخدامها مع حزم وحدات Pro BFG Hall Effect.

- A. أزل الوحدة التي ترغب في تغيير بوابة العصا التناظرية عليها (اتبع الإرشادات الخاصة بإزالة/تغيير الوحدات).
- B. لإزالة بوابة، اقلب لوحة الوحدة (بحيث يكون الجزء الخلفي مواجهاً لك) واضغط بقوة على الجانب الخلفي للبوابة بإبهامك، ومن المفترض أن تنخلع حينها البوابة.
- C. عند إضافة بوابة، أولاً تأكد من أن واجهة لوحة الوحدة مواجهةً لك. قم بعد ذلك بمحاذاة نقطة المحاذاة الصغيرة الموجودة على البوابة مع نقطة المحاذاة الموجودة على لوحة الوحدة (البوابة الثمانية فقط)، واضغط نحو الأسفل بقوة حتى تسمع نقرة استقرارها حول البوابة بأكملها.



タイトルページ情報:

Victrix Pro BFG™ ホールエフェクトモジュールパック – 汎用

090-093

対応機器:

Xbox Series X|S

Xbox One

PlayStation 5

PlayStation 4

Windows 10/11

製品ガイド

Pro BFG ワイヤレスコントローラー for Xbox/PlayStationは独自の設計を採用しており、モジュールの交換が可能です。Pro BFG ホールエフェクトモジュールパックは汎用性の高いモジュールのセットです。アナログスティックにホールエフェクトテクノロジーを採用しており、耐久性を高めながらスティックドリフトを防止できます。

1. モジュールの取り外し/交換:

このモジュールパックには、左のホールエフェクトアナログスティック・方向パッドモジュールと、右のホールエフェクトアナログスティック・ボタンモジュールが含まれています。以下の手順でモジュール(別途購入したモジュールを含む)の取り外しや交換が可能です。

- モジュールを交換するには、付属のモジュール交換ツール(キャリングケース内に入っています)を使用します。六角ねじを反時計回りに数回ほど回してください。これをモジュールの両側が緩むまで繰り返します(注:六角ねじはモジュール内に磁気で接着しており、ユニットから完全には外れません)。
- モジュール内の六角ねじが緩んだら、ユニットをコントローラーからゆっくりと引き抜くか、コントローラーを傾けて取り外します。
- 取り付けたいモジュールをコントローラーに設置し、モジュールが固定されるまでモジュール交換ツールを使って六角ねじを時計回りに締めます。
- 左の方向パッド・アナログスティックモジュールは180度回転させることができるため、Xboxの標準的なスティック配置だけでなく、PlayStationのスティック配置にも対応します。
- 右のボタン・スティックモジュールを取り外し、元のコントローラーに付属していた6ボタンのFightpadモジュールと交換できます。
- Pro BFG ホールエフェクトの取り付け後、コントローラーの再調整を行う必要があります(再調整の方法は、下のセクションに記載の手順をご確認ください)。



2. コントローラーの再調整:

モジュールの交換後やアナログスティックに問題がある場合は、コントローラーを再調整してください。

- コントローラーを再調整するには、コントローラーの電源を入れ、ゲーム機(Xbox Series X|S、Xbox One、PlayStation5、PlayStation 4)またはWindows 10/11 PCに接続します(有線またはワイヤレスモード)。
- ファンクションボタンを押しながら左スティックボタン(LSB/L3)または右スティックボタン(RSB/R3)を同時に押した後、ボタンから指を放します。ファンクションLEDが白色に点滅し始めます。これで再調整モードになりました。
- 調整したいアナログスティックを360度円形に3回転させた後、中心の未入力位置で指を放します。
- ファンクションボタンを押すと再調整が完了します。LEDの点滅が止まります。
- コントローラーのスティックの再調整は、[Victrix Control Hubアプリ](#)でも行うことができます(Xbox本体またはPCからMicrosoft Storeで入手可能)。

注:PlayStation本体ではVictrix Control Hubアプリを利用できませんが、一旦PCで調整したコントローラーをPlayStation本体に差し込むか接続すると調整内容が引き継がれます。



3. アナログスティックキャップの交換:

Pro BFG ワイヤレスコントローラーには4つのアナログスティックキャップ(標準的な凹形×2、短い凸形面×1、高いスナイパースティック×1)が付属しています。これらの付属部品は互換性があり、Pro BFG ホールエフェクトモジュールパックと併用できます。

- アナログスティックキャップを取り外すには、アナログスティックからしっかりと引き上げてコントローラーから取り外します。
- アナログスティックキャップを取り付けるには、取り付ける首の部分の位置を合わせて、カチッと音がして固定されるまで押し下げます。



4. 方向パッドの交換：

Pro BFG ワイヤレスコントローラーには、3種類の方向パッド(標準×1、ひし形×1、円形×1)も付属しています。これらの付属部品は互換性があり、Pro BFG ホールエフェクトモジュールパックと併用できます。

- A. 方向パッドを取り外すには、2本の指で方向パッドを挟んで軽く引っ張ります。
- B. 方向パッドを取り付けるには、コントローラーと位置をそろえてカチッと音がするまで軽く押し込みます。



5. ゲートの変更：

Pro BFG ワイヤレスコントローラーには、円形ゲートと八角形ゲートのセットも付属しています。これらの付属部品は互換性があり、Pro BFG ホールエフェクトモジュールパックと併用できます。

- A. アナログスティックのゲートを変更したいモジュールを取り外します(モジュールの取り外し/交換の手順を参考にしてください)。
- B. ゲートを取り外すには、まずモジュールプレートを裏返します(裏面を自分の方に向けます)。そして、ゲートの裏面を親指でしっかりと押すとゲートが飛び出します。
- C. ゲートを取り付けるには、まずモジュールプレートの表面を自分の方に向けます。次に、ゲート上にある位置合わせ用の小さな点をモジュールプレート上にある位置合わせ用の点にそろえます(八角形ゲートのみ)。そして、ゲート全体にカチッと音がするまでしっかりと押し込みます。

