

Indicator

Lentilă

Microfon

Buton de resetare

Buton de alimentare

Tip-C

Verdere din față

Verdere din spate

Se conectează cu Aplicația Xiaomi Home

Acet produs funcționează cu aplicația Xiaomi Home. Controlul dispozitivului cu aplicația Xiaomi Home.

Scanare codul QR pentru a descărca și a instala aplicația. Veți fi direcționați către pagina de configurare a dispozitivului dacă aplicația a fost deja instalată. Sau descărați "Xiaomi Home" în magazinul de aplicații pentru a o descărca și a o instala.

Descărcați aplicația "Xiaomi Home, atingeți" > din partea dreaptă-rău, apoi urmați instrucțiunile pentru a adăuga dispozitivul.

Notă: Este posibil ca versiunea aplicației să fi fost actualizată, urmați instrucțiunile în funcție de versiunea curentă a aplicației. La conectare, asigurați-vă că este stabilită conexiunea de rețea și camera este pornită în mod normal, indicatorul acestuia apropiindu-se și intermitent rapid în portocaliu. Când se este conectată, indicatorul rămâne albastru.

Restaurarea setărilor din fabrică

În cazul schimbării rețelei la care este conectată camera sau a camerii și rețelei din aplicația Xiaomi Home la care este asociată camera, apăsați lung butonul de resetare aproximativ 7 secunde până când indicatorul va aprinde intermitent rapid în portocaliu, ceea ce indică restaurarea cu succes a setărilor din fabrică ale camerei. Apoi, reconectați camera cu aplicația Xiaomi Home.

Notă: Restaurarea setărilor din fabrică nu va șterge conținutul câmpului microSD.

Conectarea la adaptorul de alimentare

• Puneți

Conectați cablul de încărcare în portul de alimentare Tip-C de pe spatele camerei. Camera va porni automat, indicatorul acestuia apropiindu-se și intermitent rapid în portocaliu.

Notă: Nu roțiți forțat corpul (fotici) al camerei după pornirea camerei. Dacă poziționarea lentilei este înecată, vă rugăm să o calibrați din aplicația Xiaomi Home.

• Indicator

Albastru constant: conectare reușită/funcționare normală

Aprindere intermitent (albastru): eroare de rețea

Aprindere intermitent rapid (portocaliu): se aşteaptă conexiunea

Aprindere intermitent lentă (portocaliu): se actualizează

185

186

Cum se instalează

• Instalarea unității câmpului microSD

Asigurați-vă că ați deconectat camera de la adaptorul de alimentare. Rădă în sus lentila pentru a avea acces la fanta pentru cartea microSD. Introduceți cartea microSD în fanta pentru cartea și puneți-o de contact orientată în jos.

ATENȚIE! Deconectați camera de la adaptorul de alimentare înainte de a instala sau demonta cartea microSD. Utilizați o card microSD 8 GB până la 128 GB fabricată de un furnizor calificat. Se recomandă să utilizați o card microSD cu o viteză minimă de citire/scrivere de 10 MB/s.

• Instalarea camerei

Camera poate fi instalată pe un birou, o masă de suferință, o masă de cafea sau pe alte suprafețe plane sau poate fi montată pe un perete.

Montarea camerei pe un perete

1. Utilizați autoindicatorul pentru montare în locația de montare a camerei și marcați zona glori în perete cu ajutorul unei unelte de gaură, conform locației gloriilor de pe autoindicator. Diametrul fiecărei gauri este de aproximativ 6 mm, iar adâncimea este de aproximativ 30 mm.

2. Introduceți o șurub de perete din plus în fiecare gaură.

3. Tineti baza cu săgeata orientată spre exterior și aliniați gurile din bază la cele din perete. Introduceți șuruburile în gurile din bază și apăsați energic în direcția de perete folosind o șurubelniță Phillips.

4. Aliniați camera din partea inferioară a camerei cu partea inferioară de bază, apoi rotiți camera în sensul acelor de ceasornic până când se fixează în poziție.

187

188

Precauție la montarea pe perete:

Peretele trebuie să poată susține de cel puțin trei ori greutatea totală a camerei.

AVERTIZARE

Camera trebuie să fie fixată în siguranță pe un locaș sau perete, conform instrucțiunilor de instalare, pentru a preveni căderea.

Supraveghere în timp real

În interfața de control al camerei a aplicației Xiaomi Home, puteți vizualiza imaginile de supraveghere în timp real ale camerei, puteți ajusta claritatea imaginilor, puteți ajusta unghiurile orizontale și verticale ale camerei, puteți captura și înregistra imaginile și puteți efectua apeluri la distanță.

Vedere nocturnă în infraroșu

Noaptea, camera poate comuta automat la modul de vedere nocturnă. În funcție de iluminarea ambientală, durata lumii sale de vedere nocturnă în infraroșu, camera poate captura în mod clar imagini în infraroșu.

Redare

• Funcția de redare a camerei este disponibilă doar atunci când este instalată o card microSD compatibilă sau este echipat un perete de stocare în cloud pentru cameră.

• În interfața de control al camerei a aplicației Xiaomi Home, atingeți butonul de redare pentru a accesa interfața de redare, apoi glizați cronologia pentru a selecta perioada de timp care va fi redată. De asemenea, puteți modifica viteza de redare.

Supraveghere automată

• Atunci când este activată funcția de Supraveghere casă, camera va înregistra videoclipuri în momentul în care detectează mișcare umană și schimbări în zona sa de monitorizare și va trimite videoclipurile înregistrate către aplicația Xiaomi Home, efectuând supraveghere automată.

• Puteți activa sau dezactiva funcția de Supraveghere casă în interfața de control al camerei.

• Puteți seta durata supravegherii la 24 de ore în timpul zilei sau în timpul nopții și puteți personaliza durata supravegherii și intervalul de detectare.

Partajare video

În interfața de control al camerei a aplicației Xiaomi Home, selectați opțiunea de partajare a dispozitivului din meniul de setări pentru a seta camera a dispozitiv partajat și a invita alte persoane să vizualizeze. Utilizatorul cu care este partajat camera vor trebui să descarce aplicația "Xiaomi Home" și să se conecteze cu Contul Xiaomi pentru a vizualiza conținut.

Blocarea lentilei fizice

Atunci când camera nu este utilizată, puteți atinge "Setări" > "Setări camera" > "Setări de blocare a lentilei fizice" pentru a activa funcția de blocare a lentilei fizice sau pentru a seta blocarea automată programată a lentilei fizice. Camera va ajusta automat lentila, astfel încât lentila să fie acoperită de carcasa camerei pentru a proteja intimitatea utilizatorului.

189

190

Normal

Blocat

Specificații

Număr Camera Inteligență Xiaomi C701

Model: MJSXZ7C0M

Dimensiuni: 79 x 79 x 193 mm

Greutate netă: aprox. 297 g

Stocare: card microSD (8 GB până la 256 GB)

Temperatură în stare de funcționare: -10 °C - 40 °C

Compatibil cu: Android™ 7 și iOS 12.2 sau versiuni superioare

Conectivitate wireless: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.4

Putere maximă la lepre Wi-Fi: 20 dBm (2002 - 2483,5 MHz)

20 dBm (2400 - 2483,5 MHz)

20 dBm (5170 - 5250 MHz)

20 dBm (5470 - 5725 MHz)

10 dBm (6730 - 6880 MHz)

Putere maximă la lepre Bluetooth: 10 dBm (2402 - 2480 MHz)

Precauții

• Temperatura în stare de funcționare a camerei este cuprinsă între -10 °C și 40 °C. Nu utilizați camera în medii cu temperaturi mai mari sau mai mici decât intervalul specificat.

• Camera este un produs electronic de precizie. Pentru a evita ca funcționarea normală a camerei să fie afectată, nu utilizați camera în medii cu umiditate excesivă. În caz contrar, apa poate pătrunde în cameră.

• Pentru a asigura performanța camerei, nu amplasați lentila acesteia orientată către sau lângă obiecte reflectante, precum lămpi din sticlă sau pereți albi, deoarece acest lucru va face ca imaginea să fie parțial acoperită de lumina în zonă din apropierea camerei și mai întinse în zonele mai îndepărtate sau poate cauza producerea de înălțări albe de câmpul camerei.

• Instalati camera în zone afare în intervalul de acoperire Wi-Fi și pe cât posibil, amplasați camera într-un loc în care semnalul Wi-Fi este puternic. Nu instalați camera lângă obiecte care pot afecta semnalul Wi-Fi, precum aparate de încălzire și răcire cu microondă.

• Utilizați adaptorul de alimentare original furnizat împreună cu camera pentru a preveni erorile cauzate de alimentarea înfăptuită.

• În condiții normale de utilizare, acest echipament trebuie ășezat cu o distanță de cel puțin 20 cm între antenă și corpul încălzitorului.

Informații DEEE

Este produsul care poartă acest simbol responsabil de depozitarea echipamentelor electrice și electronice (DEEE, conform Directivei 2012/19/UE), care nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere normale. În schimb, trebuie să protejați sănătatea umană și mediul înconjurător prin predarea deșeurilor de echipamente la un punct de

191

192

colectare deșeurilor pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, autorizat de către autoritățile guvernamentale sau locale. Camera și reciclarea corectă contribuie la evitarea producerii neintenționate a deșeurilor și a emisiilor de gaze de seră și a altor daune. Conectați instalatorul sau serviciul de servicii pentru mai multe informații despre locațiile punctelor de colectare, precum și despre clasele și condițiile acestora.

Declarație de conformitate UE

Prin prezenta, Xiaomi Communications Co., Ltd. declară că echipamentul radio (y Camera Inteligență Xiaomi C701 este conform cu Directiva privind compatibilitatea electromagnetică și declară că de conformitate UE este disponibilă în următoarea adresă internet: <https://www.mi.com/global/en/about-us/declaration.html>

Pentru manualul în format electronic, detaliat, accesați www.mi.com/global/support/user-guide

Specificații adaptor de c.a. extern

Producător: Jiangxi Jiewei Technology Co., Ltd.

Identificator de model: A232-000000-ES2

Tensiune de intrare: 50-250 VAC

Frecvență c.a. la intrare: 47-63 Hz

Tensiune de ieșire: 5 V

Curent de ieșire: 2 A

Putere de ieșire: 10 W

Eficiență activă medie: > 75,04%

Eficiență la sarcină ridică (10 A): > 76%

Consum de energie fără sarcină: < 0,1 W

Restricții aplicabile barei de 5 GHz

În conformitate cu articolul 10 alin. (10) din Directiva 2014/53/UE, următoarele țări sunt excluse din lista de țări în care este permisă introducerea pe piață în Belgia (BE), Bulgaria (BG), Republica Cehă (CZ), Danemarca (DK), Germania (DE), Franța (FR), Grecia (GR), Irlanda (IE), Italia (IT), Japonia (JP), Coreea de Sud (KR), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburg (LU), Ungaria (HU), Malta (MT), Olanda (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugalia (PT), România (RO), Slovenia (SI), Slovacia (SK), Finlanda (FI), Suedia (SE), Turcia (TR), Norvegia (NO), Elveția (CH), Islanda (IS), Liechtenstein (LI) și Islanda de Nord (FO). Funcția WLAN pentru acest dispozitiv este restricționată la utilizare numai în interior atunci când operațiunile în intervalul de frecvență 5150-5250/5250-5250 MHz.

BE BG CH DE DK ES FI FR GR HU IE IT IS JP KR LV LT LU NL NO PL PT RO SE SI SK SL TR UK US

Producător: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: 4015, 28th Floor, Building 5, ZI Xing Middle Road, Haitian District, Beijing, 100045, China

Produs în China

Pentru mai multe informații, accesați adresa www.mi.com

Versiunea manual de utilizare: V1.0

193

194