IFU-0079.A
2023-03

AtriCure

cryoICE® system cryoablation probe

Instructions for Use

℞ only

MD

CE 2797

FIGURE 1
cryoICE® system CRYO Ablation Probe and Form Tool



FIGURE 2
Probe Connections to ACM



FIGURE 3
Probe Retraction



FIGURE 4
Recommended Form Tool Usage

FIGURE 5
Recommended Rigid PROBE Shaft Bending

FIGURE 6
ACM Operating Modes

AtriCure Incorporated
7555 Innovation Way
Mason, Ohio 45040
USA
Customer Service:
+1 866 349 2342
+1 513 755 4100

EC REP
AtriCure Europe B.V.
De entree 260
1101 EE Amsterdam
NL
+31 20 7000560
eu@atricure.com

EN | INSTRUCTIONS FOR USE | ENGLISH

cryoICE® system cryoablation probe

INTENDED PURPOSE
The cryoICE system cryoablation probe, was designed for treatment of cardiac arrhythmias by achieving controlled temperatures ranging from -50°C (-58°F) to -70°C (-94°F). The PROBE is a sterile, single-use cryosurgical instrument designed for use with the AtriCure Cryo Modular (ACM).

INDICATIONS FOR USE
The cryoICE system cryoablation probe is indicated for use in the cryosurgical treatment of cardiac arrhythmias by freezing target tissues, creating an inflammatory response (cryonecrosis) that blocks the electrical conduction pathway.

CONTRAINDICATIONS
There are no known contraindications.

SYSTEM DESCRIPTION
The AtriCure cryoICE system cryoablation probe creates cryoablation lesions in tissue by delivering a cryogenic Nitrous Oxide (N_2O) energy source from the console to the tip of the connected probe. The system provides controlled limited low temperature that is below –40°C (–40°F).

The system is comprised of the following components:

1. Single-use cryoICE system cryoablation probe (referred to hereafter as PROBE) and forming tool (referred to hereafter as TOOL).
2. AtriCure cryoICE BOX (referred to hereafter as CONSOLE)
3. AtriCure cryoICE BOX components and N_2O gas cylinder (not provided).

PRODUCT DESCRIPTION
The PROBE is a single-use device. The probe shaft is malleable and supports forming by the user via the supplied TOOL.

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

Operational	Storage	Transit
Temperature: 10°C/50°F to 40°C/104°F	Temperature: -20°C/-20°F to 60°C/140°F	Temperature: -20°C/-20°F to 60°C/140°F
Relative Humidity: 15% to 90%	Relative Humidity: 15% to 85%	Relative Humidity: 30% to 85%
Atmospheric Pressure: 980 to 1050kPA (142 to 152 psi)	Atmospheric Pressure: 980 to 1050kPA (142 to 152 psi)	N/A

PACKAGE CONTENTS
1. One (1) PROBE
2. One (1) TOOL

The PROBE is supplied STERILE and is NON-PYROGENIC in unopened, undamaged package. For single use only, Do not re-sterilize. Do Not Re-Use.

INTENDED USER AND TARGET POPULATION
The AtriCure's cryoICE system cryoablation probe is a medical device for use by certified/licensed medical doctors who perform cardiothoracic surgical procedures using AtriCure instrumentation for treatment of adult patients with cardiac arrhythmias.

INTENDED CLINICAL BENEFITS
The clinical benefit of the cryoICE probes with the ACM is the restoration of normal sinus rhythm and freedom from atrial arrhythmia (atrial fibrillation, atrial flutter, and atrial tachycardia).

The detailed safety and performance information can be found in the Cryo Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) in the European database on medical devices (Eudamed) at https://ec.europa.eu/tools/eudamed by using the following Basic UDI-DI search key: "08401439000000000000727P".

NOMENCLATURE
This instruction refers to features of the PROBE as follows (**see Figure 1**).

PROBE FEATURES

[1] Manifold	[6] TOOL
[2] Temperature Connectors	[7] Gas Inlet Connector
[3] Retractable Handle	[8] Gas Exhaust Connector
[4] Rigid PROBE Shaft	[9] Tubing
[5] Malleable Section of PROBE	

WARNING

Carefully read ALL instructions PRIOR to use. Failure to follow these instructions, warnings, and cautions may lead to device damage and/or patient injury.

Carefully read ALL instructions PRIOR to use. Failure to follow CryoICE Box (ACM) Console Warnings, Cautions, product description, flow rates, and features may lead to device damage and/or patient injury.

Use of the PROBE should be limited to properly trained and qualified medical personnel.
Failure to provide intended therapy and/or serious injury could occur with improper use of this device.

The ACM components are not suitable for use in the presence of a flammable anesthetic mixture which can cause a fire or explosion, resulting in user and patient injury or death.

DEVICE USE INSTRUCTIONS

SETTING UP THE SYSTEM

CAUTION: The PROBE is only compatible with the AtriCure cryoICE BOX. Do not use the PROBE with any other system, to prevent injury and/or equipment damage.

CAUTION: Do not restrict, kink, clamp, or otherwise damage the Malleable Section of PROBE or tubing, as this may interrupt the gas supply path, preventing the PROBE from properly freezing and/or defrosting.

CAUTION: Follow standard guidelines for the safe handling and storage of high-pressure gas tanks.

CAUTION: Nitrous Oxide gas must be specified exhausted. Follow standard hospital guidelines for allowable concentration levels.

1. Install and power on the CONSOLE and required components. The instructions for installing and operating the CONSOLE, as well as a technical description of the system, are detailed in the cryoICE BOX™ User's Manual.
2. Turn the N_2O cylinder tank valve fully counter-clockwise to open. Verify pressure is at least 4826 kPa (700 psi) after the appropriate warming period.
3. Examine the device packaging to ensure the sterility of the product has not been compromised. Remove the PROBE and TOOL from the package per standard sterile technique.

WARNING

If the sterile package is dropped and/or damaged or the sterile barrier is breached, discard device and DO NOT USE. Breach of sterile barrier can lead to infection.

CAUTION: Ensure the CONSOLE is in Ready Mode before attempting to connect the PROBE. The sudden release of pressurized gas may cause the PROBE to recoil, which may injure the operator or patient.

4. With the CONSOLE in Ready Mode (**see Figure 6**), connect the PROBE Connectors to the CONSOLE Ports as follows (**see Figure 2**):
   a) Insert the blue Gas Inlet Connector into the blue Inlet Port.
   b) While pushing back the locking sleeve on the orange Exhaust Port, insert the orange Gas Exhaust Connector, then release the locking sleeve.
   c) Verify the Gas Inlet and Exhaust connectors are engaged by gently tugging on the hoses connectors.

Insert the red and black Temperature Connectors into the same-colored Thermocouple Ports.

NOTE: When connected correctly, the ACM will display current PROBE temperature. If not connected, the ACM will display 8-H.

FORMING THE MALLEABLE SECTION OF THE PROBE TO THE DESIRED SHAPE
NOTE: The Malleable Section of PROBE should only be formed using the TOOL, which maintains a safe bending radius of 13 mm (0.5 inches) or greater.

NOTE: Use steady, firm pressure while forming rather than quick, intense force.

NOTE: If the same bend is desired in a different plane, do not twist the Malleable Section of PROBE; re-straighten the Malleable Section of PROBE and create the same bend in the desired plane.

WARNING

Forming the Malleable Section of PROBE in any way other than indicated in the following instructions can damage the PROBE and potentially cause tissue damage.

Do not bend Malleable Section of the PROBE during FREEZE or DEFROST mode. It can cause a high pressurized gas leak that can potentially lead to tissue perforation, unintended damage, or injury to user.

CAUTION: Repetitive bends in the same location could damage the Malleable Section of PROBE causing device malfunction.

CAUTION: The PROBE malleable tip should not be bent into a radius of less than 13 mm (0.5 inches).

CAUTION: Discontinue use immediately if a breach in the PROBE is suspected, to avoid the release of pressurized N_2O gas and injury to the patient or user.

5. Prior to forming, ensure the CONSOLE is in READY Mode per **Figure 6.**
6. Retract the PROBE handle and rigid PROBE shaft to expose Malleable Section of PROBE. **See Figure 3**: Handle and Rigid PROBE Shaft Retraction.

CAUTION: The Malleable Section of PROBE has a limited functional life; if greater than 8 bends are intended, it is recommended to use a second probe.

7. It is always recommended to use the TOOL to create desired bends. The TOOL has two ends, the smaller end radius is 13 mm (0.5 inches) and the larger end radius is 26 mm (1.0 inch).
8. Typical procedures may require the following bend profiles created with the use of the TOOL, as illustrated in **Figure 4**.

FORMING THE RIGID PROBE SHAFT

CAUTION: The distal end of the Rigid PROBE Shaft should not be bent more than 5 cm (2.0 inches) from straight, as illustrated in **Figure 5.**

CAUTION: Do not use the PROBE if damaged as it may result in device malfunction. Repetitive bends in the same location could cause damage to the Rigid PROBE Shaft. The PROBE has a limited functional life; if greater than 7 Rigid Probe Shaft bend cycles are intended, it is recommended to use a second probe.

USING THE PROBE TO PERFORM CRYOABLATION
NOTE: The PROBE ablates tissue via cryogenic energy delivered to the Malleable Section of PROBE. Cryoadhesion of the Malleable Section of PROBE to tissue can occur when the PROBE reaches a temperature of 0°C (32°F) or below. Other portions of the PROBE, including the Rigid PROBE Shaft, can become cold, and should be handled with appropriate care.

CAUTION: Do not use the PROBE if damaged as it may result in device malfunction. The PROBE has a limited functional life; if greater than 14 Freeze/Defrost cycles are intended, it is recommended to use a second probe.

9. With the PROBE in air, prime the system with a Pre-Freeze cycle: Set the CONSOLE Ablation Timer to 30 seconds and press the Activation Button to engage FREEZE Mode. Wait for the system to cycle through FREEZE and DEFROST, or manually advance via the Activation Button.
10. During the FREEZE cycle, if there are leaks in the blue inlet/orange exhaust connector, the sound of gas leaking will be heard and/or frost will appear on the connectors. Replace the device before continuing with the procedure.

WARNING

Ensure the CONSOLE is in READY Mode and the PROBE temperature is above 0°C (32°F) before contacting tissue, to avoid unintended cryoadhesion.

11. Set the Ablation Timer to the desired ablation time. The timer is preset to a default of 120 seconds.
12. Navigate the PROBE to the target ablation site:
   a) Identify the target site.
   b) Reach the Malleable Section of PROBE through an appropriate-sized incision to the target.
   c) Under direct visualization, place the Malleable Section of PROBE against the target tissue.

WARNING

Do not use excessive force when using the PROBE to prevent tissue damage.

Do not use the PROBE to freeze tissue inside the beating heart. Use of the PROBE to freeze tissue inside the beating heart may result in serious injury to the patient.

Cardiac surgical procedures may mechanically induce arrhythmias.

Cryo–ablation involving coronary vessels has been associated with subsequent clinically significant arterial stenosis.
It is unknown whether cryo–ablation with the PROBE will have such an effect, but as in all such procedures, care should be taken to minimize unnecessary contact with coronary vessels during cryo–ablation.

13. Using the Retractable Handle, apply gentle pressure to the Malleable Section of PROBE and Rigid PROBE Shaft are not in contact with other anatomical structures not intended for ablation.

WARNING

Before entering Freeze Mode, always confirm the placement of the Malleable Section of PROBE is as desired and there is no undesired tissue contact with the Malleable Section of PROBE or Rigid PROBE Shaft, to prevent unintended cryoadhesion and/or cryoablation.

15. Press the activation button or use the optional FOOTSWITCH to engage FREEZE Mode for the desired length of time. The system will automatically cycle from FREEZE to DEFROST after the Ablation Timer has expired.

PARALAJMËRIM

Use care to avoid PROBE movement while cryoadhesion is present, to prevent inadvertent tissue damage.

16. Wait until the PROBE temperature has warmed to above 0°C (32°F) before attempting to remove the Malleable Section of PROBE from the ablation site or moving the Rigid PROBE Shaft.

CAUTION: Use care while the CONSOLE is in Defrost Mode, as during N_2O gas venting, the PROBE may cool sufficiently to cause cryoadhesion.

NOTE: If PROBE does not reach desired DEFROST temperature, apply warm, sterile, saline to the tissue and PROBE area as necessary.

17. After the CONSOLE is in Ready Mode and the PROBE temperature is above 0°C (32°F), repeat steps (11) to (16) to create additional cryoablation lesions.

DISCONNECTING AND DISPOSING OF THE PROBE
18. Close N_2O cylinder by turning the Valve fully clockwise.
19. Pull the red N_2O Manual Exhaust Knob or press the N_2O Exhaust Switch on the back of the CONSOLE to fully depressurize the system.

CAUTION: Ensure the CONSOLE is in Ready Mode before attempting to disconnect the PROBE. The sudden release of pressurized gas may cause the PROBE to recoil, which may injure the operator or patient.

20. Disconnect the PROBE from the CONSOLE and discard.

WARNING

FOR SINGLE USE ONLY. DO NOT reuse, reprocess or recertilize. Reuse, reprocessing or recertilization may compromise the structural integrity of the device and/or lead to device failure, which in turn may result in patient injury, illness or death. Reuse, reprocessing or recertilization may also create a risk of contamination of the device and/or cause patient infection or cross-infection, including, but not limited to, transmission of infectious disease(s) from one patient to another. Contamination of the device may lead to injury, illness or death of the patient.

DISPOSAL
After use this device should be treated as medical waste and disposed of following hospital protocol.

SSCP
A summary of the safety and clinical performance of the device can be found in the European database on medical devices (Eudamed) at https://ec.europa.eu/tools/eudamed by using the following Basic UDI-DI search key: "08401439000000000000727P"

SERIOUS INCIDENT
Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to AtriCure and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is located.

RETURN OF USED PRODUCT
If for any reason this product must be returned to AtriCure, Inc., a return goods authorization (RGA) number is required from AtriCure, Inc., prior to shipping. If the product has been in contact with blood or body fluids, it must be thoroughly cleaned and disinfected before packing. It should be shipped in either the original carton or an equivalent carton, to prevent damage during shipment; and it should be properly labeled with an RGA number and an indication of the biohazardous nature of the contents of shipment. Instructions for cleaning and materials, including appropriate shipping containers, proper labeling, and an RGA number may be obtained from AtriCure, Inc.

DISCLAIMER STATEMENTS
Users assume responsibility for approving the acceptable condition of this product before it is used, and for ensuring that the product is only used in the manner described in these instructions for use, including, but not limited to, ensuring that the product is not re-used.

Under no circumstances will AtriCure, Inc. be responsible for any incidental, special or consequential loss, damage, or expense, which is the result of the deliberate misuse or re-use of this product, including any loss, damage, or expense which is related to personal injury or damage to property.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POTENTIAL CAUSE	SOLUTION
PROBE does not reach desired defrost temperature after freeze.	Plugged gas supply path.	Manually defrost by applying warm saline to tissue and probe as necessary.
PROBE does not reach the proper temperature.	Empty or low N_2O cylinder.	Replace low or empty N_2O cylinder.
	Gas not flowing, tubing is restricted.	PROBE tubing is not pinched.
	Gas leak in PROBE Shaft or tubing.	Replace PROBE.
	N_2O tank valve closed.	Fully open N_2O tank valve.
CONSOLE displays "---".	Thermocouple Connectors not fully plugged into the CONSOLE.	Plug Thermocouple Connectors all the way into the CONSOLE ports.
	PROBE internal wires are broken.	Replace PROBE.
CONSOLE reads positive temperature during ablation.	Thermocouple Connectors are plugged in reversed (red-to-black).	Plug Thermocouple Connectors into the matching colored CONSOLE Ports.
CONSOLE displays fault code, error code, maintenance needed, or low cylinder pressure light.	See CONSOLE User's Manual.	

AL | UDHËZIME PËRDORIMI | SHQIP

Sondë krioablacioni e sistemit cryoICE®

QËLLIMI I SIPAR
Sonda e krioablacionit e sistemit "cryoICE" e krijuar për trajtimin e aritmive kardiake ndërprerë aritjes së temperaturave të kontrolluara nga -50°C (-58°F) deri në -70°C (-94°F). SONDA është një instrument kirukirurgjikal steril njëpërdorimësh i krijuar për t'u përdorur me modulin "AtriCure Cryo" (ACM).

INDIKACIONE PËR PËRDORIMIN
Sonda e krioablacionit e sistemit "cryoICE" është e indikuar për përdorim në trajtimin kirukirurgjikal të aritmive kardiake përmes ngrirjes së indeve të shënjestruara, duke krijuar një përgjigje inflamatore (krionekrozë), e cila bllokon rrugën e përçimit elektrik.

KUNDËRINDIKACIONE
Nuk njihen kundërindikacione.

PËRSHKRIMI I SISTEMIT
Sonda e krioablacionit të sistemit "cryoICE" të "AtriCure" krijon lezione të krioablacionit në inde duke dërguar një burim energjie kriogjenike dhe oksidi nitrik (N_2O) nga panelet në majën e sondës së lidhur. Sistemi ofron temperaturë të kontrolluar kriinformuese, e cila është nën -40°C (-40°F).

Sistemi përbëhet nga komponentët e mëposhtëm:

1. Sonda njëpërdorimëshe e krioablacionit e sistemit "cryoICE" (në vijim referuar si SONDA) dhe mjeti formues (në vijim referuar si MJETI).
2. "AtriCure cryoICE BOX" (në vijim referuar si PANELI)
3. Komponentët e "AtriCure cryoICE BOX" dhe cilindri me gaz N_2O (si i ofruar).

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT
SONDA është një pajisje njëpërdorimëshe. Boshti i sondës është i aftësuar dhe mbështet formimin nga përdoruesi me anë të MJETIT të ofruar.

SPECIFIKIMET MJEDISORE

Funksionimi	Ruajtja	Transporti
Temperatura: 10°C/50°F deri në 40°C/104°F	Temperatura: -20°C/-20°F deri në 60°C/140°F	Temperatura: -20°C/-20°F deri në 60°C/140°F
Lagështia relative: 15% deri në 90%	Lagështia relative: 15% deri në 85%	Lagështia relative: 30% deri në 85%
Presioni atmosferik: 980 deri në 1050 kPA (142 deri në 152 psi)	Presioni atmosferik: 980 deri në 1050 kPA (142 deri në 152 psi)	N/A

PËRMBAJTJA E AMBALAZHIT
1. Një (1) SONDË
2. Një (1) MJET

SONDA ofrohet STERILE dhe është JOPIROGJENIKE në ambalazh të pahapur dhe të padëmtuar. Vetëm për një përdorim, mos e risterilizoni. Mos e përdorni.

PËRDORUESIT DHE POPULLSIA E SYNUAR
Sonda e krioablacionit e sistemit "cryoICE" të "AtriCure" është një pajisje mjekësore për përdorim nga njerëz të certifikuar/ licencuar që kryejnë procedura kirurgjikale kardiotorakale duke përdorur instrumentet "AtriCure" për trajtimin e pacientëve të rritur me aritmi kardiake.

PËRFITIMET E SYNUARA KLINIKE
Përfitimi klinik i sondave "cryoICE" me ACM është rivendosja e ritmit normal të sinusit dhe çlirimi nga aritmia atriale (fibrilimi atrial, dridhja atriale dhe takikardia atriale).

Informacioni i detajuar i sigurisë dhe performancës mund të gjendet te Përmbledhja e Sigurisë dhe Performancës Klinike të Pajisjeve të Kriukirurgjisë (Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP)) në databazën evropiane për pajisjet mjekësore (Eudamed) në adresën https://ec.europa.eu/tools/eudamed, duke përdorur çelësin e kërkimit bazë UDI-DI në vijim: "08401439000000000000727P".

NOMENKLATURA
Ky udhëzim i referohet veçorive të mëposhtme të SONDËS (**shihni figurën 1** - Sonda e ablacionit "CRYO" e sistemit cryoICE® dhe mjeti formues).

VEÇORITË E SONDËS

[1] Kolektori	[6] MJETI
[2] Konektorët e temperaturës	[7] Konektori i hyrjes së gazit
[3] Doreza e tërheqshme	[8] Konektori i shkarkimit të gazit
[4] Boshti rigid i SONDËS	[9] Tubat
[5] Pjesa e përkulur e SONDËS	

PARALAJMËRIM

PËRPARA përdorimit, lexoni me kujdes TË GJITHA udhëzimet. Moszbatimi e këtyre udhëzimeve, paralajmërimeve dhe masave të kujdesit mund të çojë në dëmtimin e pajisjes dhe/ose lëndime e pacientit.

PËRPARA përdorimit, lexoni me kujdes TË GJITHA udhëzimet. Moszbatimi e paralajmërimeve, masave të kujdesit, përshkrimit të produktit, shpejtësive të rrymës dhe veçorive të panelit të "cryoICE Box" (ACM) mund të çojë në dëmtimin e pajisjes dhe/ose lëndime e pacientit.

SONDA duhet të përdoret vetëm nga personeli mjekësor me kualifikimin dhe trajnimin e duhur. Keqpërdorimi i këtij pajisjeje mund të shkaktojë mosshërimin e terapisë së synuar dhe/ose lëndim të rëndë.

Komponentët e ACM nuk janë të përshtatshëm për përdorim në prani të një përzierjeje anestezike të ndezshme e cila mund të shkaktojë një zjarr ose shpërthim, duke rezultuar në lëndimin ose vdekjen e përdoruesit ose pacientit.

PARALAJMËRIM

Nëse sonda nuk është funksionale të kufizuar, nëse synohen më shumë se 14 cikle "Ngrirje"-"Shkrirje", rekomandohet të përdoret një sondë e re.

9. Me SONDËN në ajër, mbushni sistemin me një cikël "Parangrirje": Caktoni kohëmatësin e ablacionit në PANEL në 30 sekonda dhe shtypni butonin e aktivizimit për të aktivizuar modalitetin NGRIRJE. Prisni që sistemi të qarkullojë përmes NGRIRJE dhe SHKRIRJE, ose rudhnoni manualisht më tej me anë të butonit të aktivizimit.
10. Gjatë cikël të NGRIRJES, nëse ka rrjedhje në konektorin blu të hyrjes/portokalli të shkarkimit, do të dëgjohet tingulli për rrjedhje gazi dhe/ose ngrica do të shfaqet në lidhësit. Zëvendësoni pajisjen përpara se të vazhdoni me procedurën.

PARALAJMËRIM

Për të shmangur krioadacionin e papërfillshëm, sigurohuni që PANELI është në modalitetin GATI dhe temperatura e SONDËS është më 0°C (32°F) përpara se të bëhë kontakt me indin.

11. Caktoni kohëmatësin e ablacionit në kohën e dëshiruar të ablacionit. Kohëmatësi është paracaktuar automatikisht në 120 sekonda.
12. Navigoni SONDËN në vendin e synuar të ablacionit:
   a) Identifikoni vendin e synuar.
   b) Arrini në gjerësi e epshme të SONDËS përmes një prerjeje me madhësinë e duhur në vendin e synuar.
   c) Nën vizualizim të drejtpërdrejtë, vendosni pjesën e epshme të SONDËS kundrit indit të synuar.

PARALAJMËRIM

Mos e përdorni forcën të tepërt kur përdorni SONDËN, për të parandaluar dëmtimin e indeve.

Mos e përdorni SONDËN për të ngrirë indet përtej sondës së re epshme. Përdorimi i SONDËS për ngrirjen e indeve brenda zemrës që rreh mund të çojë në lëndim të rëndë të pacientit.

Procedurat kirurgjikale kardiake mund të shkaktojnë mekanikisht aritmi.

Krioablacioni që përfshin enët koronare është shoqëruar me stenozë arteriale klinikisht të rëndësishme të mëvonshme. Nuk dihet nëse krioablacioni me SONDË do të ketë efekt të tillë, por si në të gjitha procedurat të tilla, duhet pasur kujdes që të minimizohet kontakti i panevojshëm me enët koronare gjatë krioablacionit.

13. Duke përdorur dorezën e tërheqshme, ushtroni presion të lehtë mbi pjesën e epshme të SONDËS dhe sigurohuni që boshti rigid i SONDËS dhe MJETI nuk janë në kontakt me strukturat të tjera anatomike që nuk synohen për ablacion.

PARALAJMËRIM

Përpara se të hyni në modalitetin "Ngrirje", konfirmoni gjithmonë që pozicioni i pjesës e epshme e SONDËS është e saktë dhe që nuk ka kontakt të padëshiruar të indit me pjesën e epshme të SONDËS ose boshtin rigid të SONDËS, për të parandaluar kriodedicionin dhe/ose krioablacionin e papërfillshëm.

15. Shtypni butonin e aktivizimit ose përdorni opsionin të ACM për të aktivizuar modalitetin NGRIRJE për kohëzgjatjen e dëshiruar. Sistemi do të qarkullojë automatikisht nga NGRIRJE në SHKRIRJE pasi të përfundojë afati i caktuar në kohëmatësin e ablacionit.

PARALAJMËRIM

Bëni kujdes që të shmangni lëvizjen e SONDËS në gjerësi të kontaktit të indit, për të parandaluar dëmtimin e papërfillshëm të indit.

16. Prisni derisa temperatura e SONDËS të jetë ngritur mbi 0°C (32°F) përpara se të provoni të hiqni pjesën e epshme të SONDËS nga vendi i ablacionit ose të lëvizni boshtin rigid të SONDËS.

CAUTION: Bëni kujdes ndërkohë që PANELI është në modalitetin "Shkrirje", pasi gjatë çlirimit të gazit N_2O, SONDA mund të ftohet mjaftueshëm për të shkaktuar kriodedicion.

VINI RE: Nëse SONDA nuk arrin temperaturën e dëshirueshme të SHKRIRJES, ajkënoni solucion salin steril, të ngrohtë mbi ind dhe në zonën e SONDËS, sipas nevojës.

17. Pasi PANELI të jetë në modalitetin "Gati" dhe temperatura e SONDËS është mbi 0°C (32°F), përsëritni hapat (11) deri në (16) për të krijuar lezione shtesë të kriodedicionit.

SHKËPUTJA EDHE ASGJËSIMI I SONDËS
18. Mbyllni cilindrin e N_2O duke kthyer valvulën plotësisht në drejtimin orar.
19. Tërhiqni dorezën e kuqe të shkarkimit manual të N_2O ose shtypni çelësin e shkarkimit të N_2O në pjesën e pasme të PANELIT për të çliruar plotësisht presionin e sistemit.

CAUTION: Sigurohuni që PANELI të jetë në modalitetin "Gati" përpara se të provoni të shkëputni SONDËN. Lëshimi i papritur i gazit të presur mund të bëjë që SONDA të zmbrapsët, gjë që mund të lëndojë operatorin ose pacientin.

20. Shkëputni SONDËN nga PANELI dhe asgjësojeni.

PARALAJMËRIM

VETËM PËR NJË PËRDORIM. MOS e ripërdorni, ripërpunoni ose risterilizoni. Ripërdorimi, ripërpunimi apo risterilizimi mund të cenojë integritetin strukturor të pajisjes dhe/ose të çojë në moskonformim të pajisjes, gjë që mund të rezultojë në lëndimin e pacientit, në sëmundje ose në vdekje. Gjithashtu, ripërdorimi, ripërpunimi apo risterilizimi mund të krijojë rrezik për kontaminimin e pajisjes dhe/ose të shkaktojë infeksion të pacientit apo infeksion të kryqëzuar, duke përfshirë, por pa u kufizuar vetëm tek transmetimi i sëmundjeve infektive nga njëri pacient në tjetri. Kontaminimi i pajisjes mund të çojë në lëndim, sëmundje ose vdekje të pacientit.

ASGJËSIMI
Pas përdorimit, këtë pajisje duhet të trajtohet si mbetje mjekësore dhe të asgjësohet sipas protokollit spitalor.

SSCP
Një përmbledhje e sigurisë dhe performancës klinike të pajisjes mund të gjendet në databazën evropiane për pajisjet mjekësore (Eudamed) në adresën https://ec.europa.eu/tools/eudamed, duke përdorur çelësin e kërkimit bazë UDI-DI në vijim: "08401439000000000000727P"

INCIDENTET E RËNDA
Çdo incident i rëndë që ka ndodhur në lidhje me këtë pajisje duhet t'i raportohet AtriCure dhe autoritetit kompetent të shtetit anëtar në të cilin ndodhet përdoruesi dhe/ose pacienti.

KTHIMI I PRODUKTIT TË PËRDORUR
Nëse për ndonjë arsye ky produkt duhet kthyer tek "AtriCure, Inc.", duhet të kërkoni një numër autorizimi kthimi të mallit (RGA) përpara dërgimit. Nëse produkti ka kënë në kontakt me gjak ose lëngje trupore, ai duhet të pastrohet mirë dhe të dezinfektohet përpara paketimit. Ai duhet të dërgohet ose në kutinë origjinale, ose në një kuti të barasvlershme, me qëllim që të parandalohet dëmtimi gjatë dërgimit; dhe duhet të etiketohet si duhet me një numër RGA dhe një tregues të natyrës së rrezikshme biologjike të përmbajtjes së dërgesës. Udhëzimet për pastrimin dhe materialet, duke përfshirë kontejnerët e duhur të dërgesë, etiketimin e duhur dhe numrin RGA, mund t'i merrni nga "AtriCure, Inc."

DEKLARATAT E MOHIMIT TË PËRGJEGJËSISË
Përdoruesit janë përgjegjës për konfirmimin e gjendjes së pranueshme të këtij produkti përpara përdorimit dhe për të siguruar që produkti të përdoret vetëm në mënyrën e përshkruar në këto udhëzime përdorimi duke përfshirë, por pa u kufizuar në, garantimin që produkti të mos ripërdoret.

Në asnjë rrethanë "AtriCure, Inc." nuk do të mbajë përgjegjës për ndonjë humbje, dëmtim a shpenzim të rastësishëm, të veçantë apo rrjedhimor që vjen si rezultat i ripërdorimit ose keqpërdorimit të qëllimshëm të këtij produkti, duke përfshirë humbje, dëmtime a shpenzime që lidhen me lëndimin personal ose dëmtimin e pronës.

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

PROBLEMI	SHKAKU I MUNDSHËM	ZGJIDHJA
SONDA nuk arrin temperaturën e dëshiruar të shkrirjes pas ngrirjes.	Shteqia i furnizimit me gaz është i mbyllur.	Shkrini manualisht duke aplikuar solucion salin të ngrohtë mbi ind dhe sondë, sipas nevojës.
SONDA nuk arrin temperaturën e duhur.	Cilindri i N_2O bosh ose në nivel të ulët.	Zëvendësoni cilindrin bosh ose në nivel të ulët të N_2O.
	Nuk rrjedh gaz, tubi është i ngushtuar.	Verifikoni që tubi i SONDËS nuk është i përdredhur.
	Rrjedhje e gazit në boshtin e SONDËS ose në tub.	Zëvendësoni SONDËN.
	Valvula e rezervuarit të N_2O e mbyllur.	Hapni plotësisht valvulën e rezervuarit të N_2O.
PANELI shfaq "---".	Konektorët termoçifte nuk janë të lidhur plotësisht në PANEL.	Konektorët termoçifte plotësisht në portat e PANELIT.
	Telat e brendshëm të SONDËS janë të thyer.	Zëvendësoni SONDËN.
PANELI tregon temperaturë pozitive gjatë ablacionit.	Konektorët termoçifte janë të lidhur në mënyrë të kundërta (i kuq me të zi).	Lidhni konektorët termoçifte në portat me ngjyrat përkatëse të PANELIT.
PANELI ofron kodin e defektit, kodin e gabimit, nevojën për mirëmbajtje, ose dritën e presionit të ulët në cilindër.	Shihni manualin e përdoruesit të PANELIT.	

BG | ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА | БЪЛГАРСКИ

Сонда за криоабилация за система cryoICE®

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Сондата за криоабилация за система cryoICE е предназначена за лечение на сърдечни аритмии чрез постигане на контролирана температура в диапазона от –50°C (–58°F) до –70°C (–94°F). СОНДАТА е стерилен инструмент за криохирургия с еднократна употреба, предназначен за употреба с модул AtriCure Cryo (ACM).

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Сондата за криоабилация за система cryoICE е показана за използване при криохирургично лечение на сърдечни аритмии, създаващи възпалителен отговор (крионекроза), който блокира пътя на електропроводимостта.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма известни противопоказания.

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА
Сондата за криоабилация за системата cryoICE на AtriCure създава криоабилационни лезии в тъканта посредством доставянето на енергиен източник с криогенна азотна окис (N_2O) от конзолата до върха на свързаната сонда. Системата осигурява контролирани температури за постигане на лезия под –40°C (–40°F).

Системата се състои от следните компоненти:

1. Сонда за криоабилация за система cryoICE за еднократна употреба (наричана по-нататък СОНДА) и оформящ инструмент (наричан по-нататък ИНСТРУМЕНТ).
2. AtriCure cryoICE BOX (наричана по-нататък КОНЗОЛА).
3. Компоненти на AtriCure cryoICE BOX и газов цилиндър с N_2O (не се предоставя).

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
СОНДАТА е устройство за еднократна употреба. Кожухът на сондата е гъвкав и умерява оформянето от потребителя посредством предоставения ИНСТРУМЕНТ.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА СРЕДАТА

Граница на температурата	Съхранение	Транспорт
Температура: от 10°C/50°F до 40°C/104°F	Температура: от –29°C/–20°F до 60°C/140°F	Температура: от –29°C/–20°F до 60°C/140°F
Относителна влажност: от 15% до 90%	Относителна влажност: от 15% до 85%	Относителна влажност: от 30% до 85%
Атмосферно налягане: от 980 до 1050 kPA (от 142 до 152 psi)	Атмосферно налягане: от 980 до 1050 kPA (от 142 до 152 psi)	N/A

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА
1. Една (1) СОНДА
2. Един (1) ИНСТРУМЕНТ

СОНДАТА се доставя СТЕРИЛНА и е АПИРОГЕННА в неотворен здрав пакет. Само за еднократна употреба, не стерилизирайте повторно. Не използвайте повторно.

ПРЕДВИДЕН ПОТРЕБИТЕЛ И ЦЕЛЕВА ПОПУЛАЦИЯ
Сондата за криоабилация за система cryoICE на AtriCure е медицинско изделие за употреба от сертифицирани/ лицензирани медицински специалисти, които извършват кардиоторакални хирургични процедури посредством инструменти на AtriCure за лечение на възрастни пациенти със сърдечни аритмии.

ПРЕДВИДЕНИ КЛИНИЧНИ ПОЛЗИ
Клиничната полза на сондите cryoICE с ACM е възстановяване на нормалния синусов ритъм и липса на предсърдна аритмия (предсърдно мъждене, предсърдно трепетене и предсърдна тахикардия).

Подробна информация за безопасността и ефективността може да бъде намерена в Резюмето на безопасността и клиничната ефективност (SSCP) на Суут продуктите в европейската база данни на медицинските изделия (Eudamed) на адрес https://ec.europa.eu/tools/eudamed, като се използва като ключова дума за търсене базовия UDI-DI: „08401439000000000000727P".

НОМЕНКЛАТУРА
Този инструкция се отнася за функциите на СОНДАТА, както следва (**вижте Фигура 1** – сонда за СУТО аблация и оформящ инструмент за система cryoICE®).

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СОНДАТА

[1] Колектор	[6] ИНСТРУМЕНТ
[2] Температурни конектори	[7] Входен газов конектор
[3] Прибираща се дръжка	[8] Изходен газов конектор
[4] Твърда сонда	[9] Тръби
[5] Гъвкава част на СОНДАТА	

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимателно проч

⚠ ADVARSEL

Læs omhyggeligt ALLE instruktioner FØR brug. Hvis du ikke følger disse instruktioner, advarsler og forsigtighedsregler, kan det føre til beskadigelse af apparatet og/eller patientskade.

Læs omhyggeligt ALLE instruktioner FØR brug. Manglende overholdelse af CryoICE Box-konsollens (ACM) advarsler, forsigtighedsregler, produktbeskrivelse, rengøringsvejledninger og funktioner kan føre til beskadigelse af apparatet og/eller patientskade.

Denne SONDE må udelukkende anvendes af korrekt uddannet og kvalificeret lægefagligt personale.
Hvis dette apparat anvendes forkert, kan det medføre, at den tilsigtede behandling ikke kan gennemføres, og/eller at der kan opstå alvorlig personskade.

ACM-komponenterne er ikke egnede til brug i forbindelse et en brandbar anæstetikblanding, der kan forårsage brand eller eksplosion. Ikke kan medføre personskader eller død for bruger og patient.

BRUGSANVISNINGER FOR ENHEDEN

KONFIGURATION AF SYSTEMET

⚠ FORSIGTIG: SONDEN er kun kompatibel med AtmCure cryoICE BOX. Personskade og/eller udstyrsbeskadigelse forårsaget ved ikke at bruge SONDEN med andre systemer.

⚠ FORSIGTIG: Du må ikke begrænse, knække, klemme eller på anden måde beskadige den formbare del af SONDEN eller slangen, da dette kan afbryde gasstrømmen og forhindre SONDEN i at fryse og/eller optø korrekt.

⚠ FORSIGTIG: Følg de almindelige retningslinjer for sikker håndtering og opbevaring af gastanke under højt tryk.

⚠ FORSIGTIG: Nitrogenoxidgas skal være fjernet helt. Følg almindelige sygehusretningslinjer for tilbage koncentrationsniveauer.

1. Installér og tænd KONSOLLEN og de påkrævede komponenter. Vejledningen til installation og drift af KONSOLLEN samt en teknisk beskrivelse af systemet er beskrevet i brugervejledningen til cryoICE Box (ACM).
2. Drej ventilen til N_0-tankcylinderen helt mod ret for at åbne. Kontrollér, at trykket er mindst 4826 kPa (700 psi) efter den passende opvarmningsperiode.
3. Undersøg ansvarsområdet for at sikre, at produktets sterilitet ikke er blevet kompromitteret. Tag SONDEN og VÆRKTØJET ud af pakken med brug af steril teknik.

⚠ ADVARSEL

Hvis den sterile emballage tabes og/eller er beskadiget, eller den sterile barriere er brudt, skal anordningen bortskaffes og MÅ IKKE ANVENDES. Brug på den sterile barriere kan føre til infektion.

⚠ FORSIGTIG: Sørg for, at KONSOLLEN er i Klar-tilstand, før du forsøger at tilslutte SONDEN. Den pludselige frigivelse af gas under tryk kan få SONDEN til at blive slynget baglod, hvilket kan resultere i personskade på operatøren eller patienten.

⚠ ADVARSEL

Undlad at bruge for stor kraft under brug af SONDEN for at undgå vævsskade.

SONDEN må ikke anvendes til at fryse væv med et stort volumen, der står ikke SKINDEN anvendes til at fryse væv inden i et hjerte, der slår, kan det resultere i alvorlige kvæstelse på patienten.

Hjerterkirurgiske indgreb kan fremkalde arytmier mekanisk.

Kryoablation, der involverer koronararterie, er blevet forbundet med efterfølgende iskemi signifikant arterietr stenose. Det vides ikke, hvorvidt kryoablation med SONDEN vil have en sådan effekt, men som ved alle lignende indgreb skal der udvises forsigtighed for at minimere risikoen for uønsket kontakt med koronararterien under kryoablation.

13. Brug det indstrikkelige håndtag til at lægge et let pres på den formbare del af SONDEN, og undgå enhver bevægelse af SONDEN, indtil frysecyklussen er afsluttet.
14. Under direkte visualisering skal skiers, at den formbare del af SONDEN og det sitse SONDE-skaft ikke er i kontakt med andre anatomiske strukturer, der ikke er beregnet til ablation.

⚠ ADVARSEL

Før der slettes til FRYS-tilstand, skal du altid bekræfte, at placeringen af den formbare del af SONDEN er som ønsket, og at der ikke er nogen uønsket vævskontakt med den berørte del af SONDEN eller det sitse SONDE-skaft, så det forhindres utilsigtet kryoablation og/eller kryoblation.

15. Tryk på aktiveringsknappen, eller brug den valgfri ACM-fodkontakt til at aktivere FRYS-tilstand i det ønskede tidsrum. Systemet vil automatisk skifte mellem FRYS til AFRIM, når ablationstimeren er udløbet.

⚠ ADVARSEL

Vær forsigtig med at undgå at bevæge SONDEN, mens der forekommer kryoablation, for at undgå utilsigtet vævsskade.

16. Vent, indtil SONDE-temperaturen er blevet opvarmet til over 0 °C (32 °F), før du forsøger at fjerne den formbare del af SONDEN fra ablationsstedet eller flytte det sitse SONDE-skaft.

⚠ FORSIGTIG: Vær forsigtig, mens KONSOLLEN er i AFRIM-tilstand, da SONDEN under udluftning af N_0-gas kan afbøje tilstrækkeligt til at forårsage kvæstelsen.

BEMÆRK: Hvis SONDEN ikke når den ønskede afrimningstemperatur, skal varket og sondeomslidet forbereides med varmt, sterilt saltvand, hvis det er nødvendigt.

17. Når KONSOLLEN er i KLAR-tilstand, og SONDE-temperaturen er over 0 °C (32 °F), gentages trin (11) til (16) for at skabe flere kryoablationslesioner.

FRAKOBLING OG BORTSKAFFELSE AF SONDEN

18. Luk N_0-cylinderen ved at dreje ventilen helt med uret.

⚠ FORSIGTIG: Sørg for, at KONSOLLEN er i Klar-tilstand, før du forsøger at afbryde SONDEN. Den pludselige frigivelse af gas under tryk kan få SONDEN til at blive slynget baglod, hvilket kan resultere i personskade på operatøren eller patienten.

20. Kobl SONDEN fra KONSOLLEN, og bortskaf den.

⚠ ADVARSEL

UDELUKKENDE TIL ENGANGSBRUG. MÅ IKKE genbruges, genklargøres eller resteriliseres. Genbrug, genklargøring eller resterilisering kan kompromittere anordningens strukturelle integritet og/eller føre til anordningssvigt, hvilket derefter kan forårsage patientskade, sygdom eller død. Genbrug, genklargøring eller resterilisering kan også skabe risiko for kontamination af anordningen og/eller forårsage patientinfektion eller krydsinfektion, herunder, men ikke begrænset til, transmission af infektionssygdomme) fra en patient til en anden. Kontamination af anordningen kan føre til personskade, sygdom eller patientens død.

BORTSKAFFELSE

Efter brug skal dette apparat behandles som medicinsk affald og bortskaffes i henhold til hospitalsprotokollen.

SSCP

Et resumé af sikkerheds- og klinisk ydeevne kan findes i den europæiske database over medicinsk udstyr (Eudamed) på https://ec.europa.eu/tools/eudamed ved at bruge følgende grundlæggende UDI-DI-oplysningskode: "08401439000000000000729".

ALVORLIG HÆNDELSE

Enhver alvorlig hændelse, der er forekommet i forbindelse med denne anordning, skal anmeldes til AtmCure og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvori brugeren og/eller patienten befinder sig.

RETURNERING AF BRUGTE PRODUKTER

Hvis dette produkt af den ene eller anden årsag skal returneres til AtmCure, Inc., kræves et RGA-nummer (return goods authorization) fra AtmCure, Inc. inden returnering. Hvis produktet har været i kontakt med blod eller kropsvæsker, skal det rengøres og desinficeres grundigt inden emballering. Det skal sendes enten i den originale æske eller en tilsvarende æske for at forhindre beskadigelse under forsendelsen. Og det skal mærkes klart med et RGA-nummer og en angivelse af, at forsendelsens indhold skal betragtes som biologisk farligt. Vejledning i rengøring og materialer, herunder passende forsendelsesbeholdere, kontakt mærkning og et RGA-nummer, kan rekvireres fra AtmCure, Inc.

ERKLÆRINGER OM ANSVARSFRASKRIVELSE

Det er brugerens ansvar at godkende den acceptable tilstand af dette produkt, før det anvendes, og at sikre, at produktet udelukkende anvendes på den måde, der er beskrevet i denne brugsanvisning, herunder, men ikke begrænset hertil, at sikre, at produktet ikke gennemgås.

AtmCure, Inc. påtager sig under ingen omstændigheder ansvaret for nogen tilfældige tab, særlige tab eller følgetab, skader eller udgifter, som er resultatet af forstyrrelse midtvejs eller genbrug af dette produkt, herunder tab, skader eller udgifter relateret til personskade eller tingskade.

FEJLFINDING

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
SONDEN når ikke den ønskede afrimningstemperatur efter frysning.	Blokeret gasrtilførselsvej.	Afrim manuelt ved at anvende varmt saltvand på køre og sonde efter behov.
SONDEN når ikke den rette temperatur.	Tom eller næsten opbrugt N_0-cylinder.	Udskift nasten opbrugt eller tom N_0-cylinder.
	Gas strømmer ikke, slanger er deknkt blokeret.	Kontrollér, at SONDE-slangerne ikke er klemt sammen.
	Gasfiltrene i SONDE-skaft eller -slanger.	Udskift SONDE.
	Ventilen til N_0-tanken er lukket.	Åbn ventilen til N_0-tanken helt.
PÅ KONSOLLEN vises "---".	Termoukoblingstråde er ikke sat helt i KONSOLLEN.	Før termoukoblingstrådene helt ind i KONSOLLEN.
	SONDENS interne ledninger er brudt.	Udskift SONDE.
KONSOLLEN afføerer positiv temperatur under ablation.	Termoukoblingstråde er sat i omvendt (ned til sort).	Slut termoukoblingstrådene helt indi i de farvetilsvarende KONSOL-sorts.
PÅ KONSOLLEN vises en indikator for fejlkode, vedligeholdelse afføerer eller lavt tryk i cylinderen.	Se brugervejledningen til KONSOLLEN.	

cryoICE® System-Kryoablationssonde

VERWENDUNGSZWECK

Die cryoICE System-Kryoablationssonde wurde für die Behandlung von Herzrhythmusstörungen entwickelt, bei der kontrollierte Temperaturen von –50 °C (–58 °F) bis –70 °C (–94 °F) erreicht werden. Die SONDE ist ein steriles kryochirurgisches Instrument für den Einmalgebrauch, das für die Verwendung mit dem AtmCure Cryo Modul (ACM) entwickelt wurde.

ANWENDUNGSGEBIET

Die cryoICE System-Kryoablationssonde ist für den Gebrauch bei der kryochirurgischen Behandlung von Herzrhythmusstörungen indiziert; durch das Einfrieren von Zielgewebe wird eine Entzündungsreaktion (Kryonekrose) hervorgerufen, die die Erregungsleitung elektrischer Impulse blockiert.

KONTRAINDIKATIONEN

Keine bekannten Kontraindikationen.

SYSTEMBESCHREIBUNG

Die AtmCure cryoICE System-Kryoablationssonde erzeugt Kryoablationsläsionen im Gewebe, indem sie eine kryogene Distickstoffmonoxid-Energiequelle (N_0) von der Bedienkonsole zur Spitze der angeschlossenen Sonde leitet. Das System bietet eine kontrollierte Temperatur unter –40 °C (–40 °F) zur Läsionserzeugung.

Das System umfasst die folgenden Komponenten:

1. cryoICE System-Kryoablationssonde (in SONDE bezeichnet) und Formtool (im Folgenden als TOOL bezeichnet)
2. AtmCure cryoICE BOX (im Folgenden als KONSOLE bezeichnet),
3. AtmCure cryoICE BOX-Komponenten und N_0-Gasflasche (nicht im Lieferumfang enthalten).

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die SONDE ist ein Einwegprodukt. Der Sondenschaft ist biegsam und ermöglicht die Formung durch den Nutzer mit dem mitgelieferten TOOL.

UMWELTSPEZIFIKATIONEN

Betrieb	Lagerung	Transport
Temperatur: 10 °C (50 °F) bis 40 °C (104 °F)	Temperatur: –29 °C (–20 °F) bis 60 °C (140 °F)	Temperatur: –29 °C (–20 °F) bis 60 °C (140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 90 %	Relative Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 85 %	Relative Luftfeuchtigkeit: 30 % bis 85 %
Atmosphärischer Druck: 980 bis 1050 kPa (142 bis 152 psi)	Atmosphärischer Druck: 980 bis 1060 kPa (142 bis 152 psi)	n. z.

LIEFERUMFANG

1. Eine (1) SONDE
2. Ein (1) TOOL

Die SONDE wird STERIL geliefert und ist in ungeöffneter, unbeschädigter Verpackung NICHT PYROGEN. Nur für den einmaligen Gebrauch. Nicht erneut sterilisieren. Nicht wiederverwenden.

VORGESEHENE NUTZER UND ZIELGRUPPEN

Die AtmCure cryoICE System-Kryoablationssonde ist ein Medizinprodukt zur Verwendung durch zertifizierte/zugelassene Ärzte, die kardiothorakale chirurgische Eingriffe mit AtmCure-Instrumenten zur Behandlung erwachsener Patienten mit Herzrhythmusstörungen durchführen.

BESTIMMUNGSGEMÄßER KLINISCHER NUTZEN

Der klinische Nutzen der cryoICE-Sonden mit dem ACM besteht in der Wiederherstellung des normalen Sinusrhythmus und der Eliminierung von Vorhofarrhythmien (Vorhofflimmern, Vorhofflattern und Vorhoftachykardie).

Die detaillierten Sicherheits- und Leistungsinformationen finden Sie im Kurzbericht über Sicherheit und klinische Leistung (SSCP) in der Europäischen Datenbank für Medizinprodukte (Eudamed) unter https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Verwenden Sie hierzu den folgenden UDI-DI-Suchschlüssel: „08401439000000000000729".

NOMENKLATUR

Diese Anleitung bezieht sich auf die folgenden Funktionen der SONDE (**siehe Figure 1** – cryoICE® System-Kryoablationssonde und Formtool).

FUNKTIONEN DER SONDE

[1]	Ansaugstutzen
[2]	Temperatursanschlüsse
[3]	Einzelheiten auf Griff
[4]	Fester SONDEN-Schaft
[5]	Biegsamer Bereich der SONDE
[6]	TOOL
[7]	Gasreinlassanschluss
[8]	Gasauslassanschluss
[9]	Schläuche

⚠ WARNHINWEIS

Lesen Sie VOR der Verwendung ALLE Anweisungen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen kann zu Schäden am Produkt und/oder zu Verletzungen des Patienten führen.

Lesen Sie VOR der Verwendung ALLE Anweisungen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Produktbeschreibungen, Durchflussraten und Funktionen der cryoICE Box (ACM)-Konsole kann zu Schäden am Gerät und/oder Verletzungen des Patienten führen.

Die SONDE ist ausschließlich von entsprechend geschultem und qualifiziertem medizinischem Personal zu verwenden. Bei unsachgemäßer Verwendung dieses Geräts kann es zu einer mangelhaften Durchführung der vorgesehenen Therapie und/oder zu schweren Verletzungen kommen.

Die ACM-Komponenten sind nicht für die Verwendung in Gegenwart entflammbarer Anästhesiegemische geeignet, die einen Brand oder eine Explosion verursachen können, es die infolgedessen zu Verletzungen oder zum Tod von Benutzern und Patienten führen kann.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN FÜR DAS PRODUKT

EINRICHTEN DES SYSTEMS

⚠ VORSICHT: Die SONDE ist nur mit der AtmCure cryoICE BOX kompatibel. Um Verletzungen und/oder Geräteschaden zu vermeiden, dürfen Sie die SONDE nicht mit einem anderen System verwenden.

⚠ VORSICHT: Den biegsamen Bereich der SONDE oder den Schläuche nicht verengen, knicken, einklemmen oder anderweitig beschädigen, da dies zu einer Unterbrechung der Gaszufuhr führen kann und eine korrekte Freeze- und Defrost-Funktion der SONDE nicht mehr gewährleistet ist.

⚠ VORSICHT: Befolgen Sie die Standardrichtlinien zur sicheren Handhabung und Lagerung von Hochdruckgastanks

⚠ VORSICHT: Distickstoffmonoxid muss sicher abgelassen werden. Befolgen Sie die Standard-Krankenhausrichtlinien hinsichtlich zulässiger Konzentrationsniveaus.

1. KONSOLE und erforderliche Komponenten anschließen und einschalten. Detaillierte Anweisungen für die Installation und den Betrieb der KONSOLE sowie eine technische Beschreibung des Systems finden Sie im Benutzerhandbuch der cryoICE BOX™.
2. Öffnen Sie das Ventil an der N_0-Flasche, indem Sie das Ventil bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen. Vergewissern Sie sich, dass der Druck nach der entsprechenden Aufwärmphase mindestens 4826 kPa (700 psi) beträgt.
3. Überprüfen Sie die Verpackung des Produkts, um sicherzustellen, dass die Produktsterilität nicht beeinträchtigt ist. Nehmen Sie die SONDE und das TOOL entsprechend der sterilen Standardtechnik aus der Verpackung.

⚠ WARNHINWEIS

Wenn die sterile Verpackung heruntergefallen und/oder die sterile Barriere beschädigt wird, das Gerät entsorgen und NICHT VERWENDEN. Eine Beschädigung der sterilen Barriere kann zu Infektionen führen.

⚠ VORSICHT: Bevor Sie versuchen, die SONDE anzuschließen, stellen Sie sicher, dass die KONSOLE sich im READY-Modus befindet. Die plötzliche Freisetzung von unter Druck stehendem Gas kann zu einem Rückstoß der SONDE und somit zu einer Verletzung des Bedieners oder des Patienten führen.

4. Wenn die KONSOLE sich im READY-Modus befindet (**siehe Figure 6** – ACM-Betriebsmodi), schließen Sie die SONDEN-Stecker wie folgt an die Konsole an (**siehe Figure 2** – Anschließen der Sonden an das ACM):
   a) Verbinden Sie den blauen Gasreinlassstecker mit dem blauen Einlassanschluss.
   b) Schieben Sie die Sperrhülse an dem orangefarbenen Auslassanschluss zurück und schließen Sie den orangefarbenen Gasauslassstecker an, bis dieser einrastet.
   c) Vergewissern Sie sich, dass die Gaseinlass- und -auslassanschlüsse angeschlossen sind, indem Sie vorsichtig an den Schlauchverbindern ziehen.

Stecken Sie die roten und schwarzen Temperatursanschlüsse in die Thermoelement-Anschlüsse mit den entsprechenden Farben.

HINWEIS: Bei korrektem Anschluss wird am ACM die aktuelle Temperatur der SONDE angezeigt. Bei fehlerhaftem Anschluss wird am ACM der Fehlercode „E-H" angezeigt.

FORMUNG DES BIEGSAMEN BEREICHS DER SONDE IN DIE GEWÜNSCHTE FORM

HINWEIS: Der biegsame Bereich der SONDE sollte nur mithilfe des TOOLS geformt werden, das einen sicheren Biegeradius von mindestens 13 mm (0,5 Zoll) gewährleistet.

HINWEIS: Über Sie bei dem Formvorgang einen gleichmäßigen, festen Druck aus; vermeiden Sie scharfe innenliegende Knick-Radien, da dies zu Beschädigungen des Schafts führen kann.

HINWEIS: Wird die gleiche Biegung auf einer anderen Stelle benötigt, dann verdrehen Sie nicht den biegsamen Bereich der SONDE, sondern richten Sie den biegsamen Bereich der SONDE wieder gerade aus und erzeugen Sie die gleiche Biegung in der gewünschten Ebene.

⚠ WARNHINWEIS

Formungen des biegsamen Bereichs der SONDE, die von der in der Bedienungsanleitung angegebenen Vorgehensweise abweichen, können zu einer Beschädigung der SONDE führen und möglicherweise das Gewebe schädigen.

Biegen Sie den biegsamen Bereich der SONDE nicht mit HILFE DES DISTALEN SPITZE, um eine Austritt von Hochdruckgas führen, welches möglicherweise eine Gewebeperforation, eine unbeabsichtigte Beschädigung oder eine Verletzung des Nutzers verursacht.

⚠ VORSICHT: Wiederholtes Biegen an derselben Stelle kann Schäden am biegsamen Bereich der SONDE und eine Fehlfunktion des Produkts hervorrufen.

⚠ VORSICHT: Die biegsame Spitze der SONDE darf nicht in einem Radius von weniger als 13 mm (0,5 Zoll) gebogen werden.

⚠ VORSICHT: Stellen Sie den Vorgang sofort ab, wenn ein Bruch der SONDE vermutet wird, um die Freisetzung von unter Druck stehendem N_0-Gas und Verletzungen des Patienten oder des Bedieners zu vermeiden.

5. Vergewissern Sie sich vor der Kontrolle, dass sich die KONSOLE im READY-Modus befindet, stelle **Figure 6** ([a] READY-Modus (grün), [b] FREEZE-Modus (blau), [c] DEFROST-Modus (orange)).
6. Ziehen Sie den Griff der SONDE und den festen Schaft der SONDE ein (RETRACT), um den biegsamen Teil der SONDE freizulegen. Siehe **Figure 3** – Einziehen der Sonde: Einziehen von Griff und festem SONDEN-Schaft.

⚠ VORSICHT: Der biegsame Bereich der SONDE hat eine begrenzte Lebensdauer; sind mehr als 8 Biegungen vorgesehen, wird die Verwendung einer zweiten Sonde empfohlen.

7. Es wird stets empfohlen, zur Erzeugung der gewünschten Biegungen das TOOL zu verwenden. Das TOOL hat zwei Enden, wobei das kleinere Ende einen Radius von 13 mm (0,5 Zoll) und das größere Ende einen Radius von 26 mm (1,0 Zoll) aufweist.
8. Die üblichen Verfahren erfordern eventuell die folgenden Biegeprofile, die mithilfe des TOOLS erzeugt werden können, siehe **Figure 4** – Empfohlene Verwendung des Formtools: [a] Biegen (Bending) 13 mm (0,5 Zoll), [b] Biegen (Bending) 26 mm (1 Zoll), [c] Gerade ausrichten (Straightening).

FORMEN DES FESTEN SONDENSCHAFTS

⚠ VORSICHT: Das distale Ende des festen Schafts der SONDE darf nicht mehr als 5 cm (2,0 Zoll) aus der geraden Position gebogen werden, siehe **Figure 5** – Empfohlene Biegung des festen Schafts der SONDE.

⚠ VORSICHT: Benutzen Sie die SONDE nicht, wenn sie beschädigt ist, da es zu einer Fehlfunktion des Produkts kommen kann. Verbiegen Biegen an derselben Stelle kann Schäden am festen SONDEN-Schaft verursachen. Die SONDE hat eine begrenzte Lebensdauer; sind mehr als 7 Biegezyklen des festen Schafts vorgesehen, wird die Verwendung einer zweiten Sonde empfohlen.

VERWENDUNG DER SONDE ZUR DURCHFÜHRUNG VON KRYOABLATIONEN

HINWEIS: Die SONDE ablatiert Gewebe mittels kryogener Energie, die in den biegsamen Bereich der SONDE geleitet wird. Eine Kryoablation in den biegsamen Bereichs der SONDE an Gewebe kann eintreten, wenn die SONDEN-Temperatur bei oder unter 0 °C (32 °F) liegt. Andere Bereiche der SONDE, einschließlich des festen SONDEN-Schafts, können kalt werden und sind mit der ungewollten Vereisung zu vermeiden.

⚠ VORSICHT: Benutzen Sie die SONDE nicht, wenn sie beschädigt ist, da es zu einer Fehlfunktion des Produkts kommen kann. Die SONDE hat eine begrenzte Lebensdauer; sind mehr als 8 Biegezyklen des festen Schafts vorgesehen, wird die Verwendung einer zweiten Sonde empfohlen.

9. Berühren Sie das System mit einem Pre-Freeze-Zyklus vor, wenn die SONDE von Luft umgeben ist. Stellen Sie den Ablations-Timer der KONSOLE auf 30 Sekunden ein und betätigen Sie die Aktivierungstaste, um den FREEZE-Modus zu aktivieren. Warten Sie, bis das System den FREEZE-Zyklus durchlaufen hat, oder betätigen Sie eine sterilisierte kryochirurgisches Instrument durch den Einmalgebrauch, das für die Verwendung mit dem AtmCure Cryo Modul (ACM) entwickelt wurde.

ENTSORGUNG

Nach dem Gebrauch sollte dieses Produkt als medizinischer Abfall behandelt und gemäß dem Krankenhausprotokoll entsorgt werden.

KURZBERICHT ÜBER SICHERHEIT UND KLINISCHE LEISTUNG (SSCP)

Einen Kurzbericht über Sicherheit und klinische Leistung des Produkts finden Sie in der Europäischen Datenbank für Medizinprodukte (Eudamed) unter https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Verwenden Sie hierfür den folgenden Basis-UDI-DI-Suchschlüssel: „08401439000000729".

SCHWERWIEGENDE VORKOMMNISSE

Jedes schwerwiegende Vorkommnis, das im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetreten ist, sollte AtmCure und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem sich der Anwender und/oder Patient befindet, gemeldet werden.

RÜCKGABE EINES BENUTZTEN PRODUKTS

Muss dieses Produkt aus irgendeinem Grund an AtmCure, Inc. zurückgesandt werden, ist vor dem Versand eine Warenrücksendenummer (RGA) von AtmCure, Inc. einzuholen. Wenn das Produkt in Kontakt mit Blut oder Körperflüssigkeiten gekommen ist, muss es vor dem Verpacken gründlich gereinigt und desinfiziert werden. Es sollte entweder in der Originalverpackung oder einem vergleichbaren Karton versichert werden, um Beschädigungen während des Versands zu vermeiden; außerdem sollte es eindeutigmagd mit der RGA-Nummer und einem Hinweis auf die Biogefährlichkeit des Sendungsinhalts gekennzeichnet werden. Informationen zur Reinigung und Materialien, einschließlich passender Versandbehälter, Hinweise zur korrekten Kennzeichnung und eine RGA-Nummer können bei AtmCure, Inc. eingeholt werden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Benutzer sind dafür verantwortlich, dieses Produkt vor seiner Verwendung auf einen einwandfreien Zustand hin zu prüfen und sicherzustellen, dass das Produkt nur in der in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Weise verwendet wird, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Gewährleistung, dass das Produkt nicht wiederverwendet wird.

Unter keinen Umständen ist AtmCure, Inc. verantwortlich für zufällige, spezielle oder Folgeverluste, Schäden oder Ausgaben, die aus Ereignis des abschließenden Missbrauchs oder der absichtlichen Wiederverwendung dieses Produkts sind, einschließlich aller Verluste, Schäden oder Ausgaben, die mit Personen- oder Sachschäden zusammenhängen.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Die SONDE erreicht die gewünschte Defrost-Temperatur nach dem FREEZE-Vorgang nicht.	Gasversorgungsweg verstopft.	Führen Sie den Defrost-Vorgang manuell durch. Indem Sie bei Bedarf warme Kochsalzlösung auf Griff und Sonde aufbringen.
Die SONDE erreicht die richtige Temperatur nicht.	N_0-Flasche ist leer oder weist niedrigen Füllstand auf.	Ersetzen Sie die leere N_0-Flasche bzw. die Flasche mit niedrigem Füllstand.
	Es strömt kein Gas, Schlauch ist verengt.	Überprüfen Sie, ob der SONDEN-Schlauch eingeklemmt ist.
	Austritt von Gas in SONDEN-Schaft oder SONDEN-Schlauch.	Ersetzen Sie die SONDE.
	N_0-Flaschenventil ist geschlossen.	Öffnen Sie das Ventil an der N_0-Flasche vollständig.
Die KONSOLE zeigt an:	Thermoelementstecker sind nicht richtig in die KONSOLE eingesteckt.	Stecken Sie die Thermoelementstecker richtig in die KONSOLEN-Anschlüsse ein.
	Die internen Drähte der SONDE sind kaputt.	Ersetzen Sie die SONDE.

HINWEIS: Während des Gefrier- und Auftauzyklus kann es zu einer Vereisung des Griffs und des festen SONDEN-Schafts kommen. Dies ist normal und kann durch Abwischen mit einem Tuch entfernt werden.

HINWEIS: Wenn die SONDE nicht ordnungsgemäß auftaut, kann es zu einer Verklebung der SONDE kommen. Um dies zu verhindern, sollte die SONDE nach jedem Gefrierzyklus vollständig aufgetaut werden.

⚠ WARNHINWEIS

Während des Gefrierzyklus kann es zu einer Vereisung des Griffs und des festen SONDEN-Schafts kommen. Dies ist normal und kann durch Abwischen mit einem Tuch entfernt werden.

⚠ VORSICHT: Versuchen Sie nicht, die SONDE zu entfernen, wenn sie noch gefroren ist. Dies kann zu Schäden an der SONDE führen.

10. Sobald die KONSOLE sich im READY-Modus befindet und der Temperatur der SONDE über 0 °C (32 °F) liegt, wiederholen Sie Schritt (11) bis (16), um weitere Kryoablationslesionen zu erzeugen.

TRENNEN UND ENTSORGEN DER SONDE

18. Schließen Sie die N_0-Flasche, indem Sie das Ventil bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.
19. Ziehen Sie den roten manuellen N_0-Auslassknopf oder drücken Sie den N_0-Auslassschalter auf der Rückseite der KONSOLE, um das System vollständig drucklos zu machen.

⚠ VORSICHT: Benutzen Sie die SONDE nicht, wenn sie beschädigt ist, da es zu einer Fehlfunktion des Produkts kommen kann. Verbiegen Biegen an derselben Stelle kann Schäden am festen SONDEN-Schaft verursachen. Die SONDE hat eine begrenzte Lebensdauer; sind mehr als 7 Biegezyklen des festen Schafts vorgesehen, wird die Verwendung einer zweiten Sonde empfohlen.

⚠ VORSICHT: Die SONDE nicht, wenn sie beschädigt ist, da es zu einer Fehlfunktion des Produkts kommen kann. Die SONDE hat eine begrenzte Lebensdauer; sind mehr als 8 Biegezyklen des festen Schafts vorgesehen, wird die Verwendung einer zweiten Sonde empfohlen.

20. Trennen Sie die SONDE von der KONSOLE und entsorgen Sie sie.

⚠ WARNHINWEIS

NUR ZUM EINMALIGEN GEBRAUCH. NICHT wiederverwenden, wiederaufbereiten oder resterilisieren. Die Wiederverwendung, Wiederaufbereitung oder Resterilisation kann die strukturelle Integrität des Instruments beeinträchtigen und/oder zu einem Versagen des Instruments führen, was wiederum zu Verletzungen, Erkrankungen oder zum Tod des Patienten führen kann. Die Wiederverwendung, Wiederaufbereitung oder Resterilisation kann auch Risiken im Zusammenhang mit Kontaminationen für das Instrument darstellen und/oder eine Infektion des Patienten oder eine Kreuzinfektion verursachen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Übertragung von Infektionskrankheiten von einem Patienten auf den anderen. Eine Kontamination der Vorrichtung kann zu Verletzung, Erkrankung oder zum Tod des Patienten führen.

ENTSORGUNG

Nach dem Gebrauch sollte dieses Produkt als medizinischer Abfall behandelt und gemäß dem Krankenhausprotokoll entsorgt werden.

KURZBERICHT ÜBER SICHERHEIT UND KLINISCHE LEISTUNG (SSCP)

Einen Kurzbericht über Sicherheit und klinische Leistung des Produkts finden Sie in der Europäischen Datenbank für Medizinprodukte (Eudamed) unter https://ec.europa.eu/tools/eudamed. Verwenden Sie hierfür den folgenden Basis-UDI-DI-Suchschlüssel: „08401439000000729".

SCHWERWIEGENDE VORKOMMNISSE

Jedes schwerwiegende Vorkommnis, das im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetreten ist, sollte AtmCure und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem sich der Anwender und/oder Patient befindet, gemeldet werden.

RÜCKGABE EINES BENUTZTEN PRODUKTS

Muss dieses Produkt aus irgendeinem Grund an AtmCure, Inc. zurückgesandt werden, ist vor dem Versand eine Warenrücksendenummer (RGA) von AtmCure, Inc. einzuholen. Wenn das Produkt in Kontakt mit Blut oder Körperflüssigkeiten gekommen ist, muss es vor dem Verpacken gründlich gereinigt und desinfiziert werden. Es sollte entweder in der Originalverpackung oder einem vergleichbaren Karton versichert werden, um Beschädigungen während des Versands zu vermeiden; außerdem sollte es eindeutigmagd mit der RGA-Nummer und einem Hinweis auf die Biogefährlichkeit des Sendungsinhalts gekennzeichnet werden. Informationen zur Reinigung und Materialien, einschließlich passender Versandbehälter, Hinweise zur korrekten Kennzeichnung und eine RGA-Nummer können bei AtmCure, Inc. eingeholt werden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Benutzer sind dafür verantwortlich, dieses Produkt vor seiner Verwendung auf einen einwandfreien Zustand hin zu prüfen und sicherzustellen, dass das Produkt nur in der in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Weise verwendet wird, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Gewährleistung, dass das Produkt nicht wiederverwendet wird.

Unter keinen Umständen ist AtmCure, Inc. verantwortlich für zufällige, spezielle oder Folgeverluste, Schäden oder Ausgaben, die aus Ereignis des abschließenden Missbrauchs oder der absichtlichen Wiederverwendung dieses Produkts sind, einschließlich aller Verluste, Schäden oder Ausgaben, die mit Personen- oder Sachschäden zusammenhängen.

FELSÖKNING

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Vattenånga bildar ytterligare is på sondens yttre skaft och på det böjbara området.	Termoelementstecken sind vertauscht eingesteckt (rot-zu-schwarz).	Stecken Sie die Thermoelementstecker in die KONSOLEN-Anschlüsse mit der jeweils passenden Farbe.
Sie Beibehandlungsanleitung für die KONSOLE.		

Καθετήρας κρυοαπαλλαγής συντήρησης cryoICE®

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Ο καθετήρας κρυοαπαλλαγής του συστήματος cryoICE σχεδιάστηκε για τη θερμοκρασία καρδιακών αρρυθμιών με την επίτευξη ελεγχόμενων θερμοκρασιών που κυμαίνονται από –50 °C (–58 °F) έως –70 °C (–94 °F). Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ είναι ένα αποστειρωμένο κρυοχειρουργικό εργαλείο μίας χρήσης, σχεδιασμένο για χρήση με τη μονάδα AtmCure Cryo Module (ACM).

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ο καθετήρας κρυοαπαλλαγής συντήρησης cryoICE ενδείκνυται για στην κρυοχειρουργική θεραπεία των καρδιακών αρρυθμιών με φύξη των κυτταρικών στόχων, προκειμένου μια φλεγμονώδης απάντηση (κρυονέκρωση) που εμποδίζει την ώση της ηλεκτρικής συγκέντρωσης.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο καθετήρας κρυοαπαλλαγής συντήρησης cryoICE δημιουργεί βλάβες κρυοαπαλλαγής στον ιστό με τη χορήγηση κρυογόνου ενέργειας οξειδίου του αζώτου (N_0) από το χειριστήριο στο άκρο του συνδεδεμένου καθετήρα. Το σύστημα παρέχει ελεγχόμενη θερμοκρασία αιχμής κάτω από –40 °C (–40 °F).

Το σύστημα αποτελείται από τα ακόλουθα εξαρτήματα:

1. Καθετήρας κρυοαπαλλαγής συντήρησης cryoICE (αναφέρεται στο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ) και εργαλείο διαμόρφωσης (αναφέρ

TÜRKÖTSING

PROBLEEM	VÕIMALIK PÕHJUS	LAHENDUS
SOND ei saavuta päravi külmutamist soovitud sügavustemperatuuri.	Ummistunud gaasivarustuse tee.	Sulatage käsitsi, lisades sondile ja keele vajadusel sooja soolalahust.
SOND ei saavuta õiget temperatuuri.	Tühi või väike tahketud N $_2$O balloon.	Vahetage tühi või väike tahketud N $_2$O balloon.
	Gaas ei voola, voolik on takistatud.	Vendage, et SOND voolik poleks kinni pigistatud.
	Gaasilekke SOND varres või voolikus.	Asendage SOND.
	N $_2$O paagi kraan suletud.	Avage tähelepanelik N $_2$O paagi kraan.
KONSOOLIL on näit., —-°.	Termopaari pistikud pole täielikult KONSOOLI ühendatud.	Ühendage termopaari pistikud lõpuni KONSOOLI portidesse.
SOND sisejahutab on katki.	SOND sisejahutab on katki.	Asendage SOND.
KONSOOL mõdab ablatsiooni ajal positiivse temperatuuri.	Termopaari pistikud on ühendatud tagurpidi (punane mustaga).	Ühendage termopaari pistikud KONSOOLI vastavatesse portidesse.
KONSOOL kosub tühikeokodi, reaksoodi, vajaliku hoolduse või mudala ballooniteho tuli põlele.	VI KONSOOLI kasutusjuhendit.	

FI	KÄYTTÖOHJEET	SUOMI

cryoICE™ jäätysetelmän kryoablaatioketoin

KÄYTTÖTARKOITUS

cryoICE-jäätysetelmän cryoablaatioketoin on suunniteltu sydämen rytmihäiriöiden hoitoon, jossa saavutetaan hallittu lämpötila –50 (–58 °F) ... –70 °C (–94 °F). Kuetio on steriili, kertakäyttöinen kryokirurginen instrumentti, joka on suunniteltu käytettäväksi AtriCure Cryo Module (ACM) -laitteen kanssa.

KÄYTTÖOHJEET

cryoICE-jäätysetelmän kryoablaatioketoin on indikoitu sydämen rytmihäiriöiden kryogeenisen hoitoon jäädyttämällä kohdekudokset, mitä saadaan aikaan kuhelmoxerakito (kryonekroosi), joka tukkii sähköjohtimien kulun.

VASTA-AINEET

Tunnettuja vasta-aiheita ei ole.

JÄRJESTELMÄN KUVAUS

AtriCure cryoICE -jäätysetelmän kryoablaatioketoin kus luokseen kryoablaatiosovelluksia toimittamalla kryogeenisen typpikaasiluolin (N $_2$O) energiantiheyden konsoloita kyketyyn kuvitteen käräkeen. Jäätysetelmä tuottaa hallitun, alle -40 °C:n (–40 °F) lämpötilan leesion tuottamiseksi.

Järjestelmä koostuu seuraavista osista:

1. Kertakäyttöinen cryoICE -jäätysetelmän kryoablaatioketoitin (jäähempänä KOETIN) ja muotoilutyökalu (jäähempänä TYÖKALU).
2. AtriCure cryoICE BOX (jäähempänä KONSOLI).
3. AtriCure cryoICE BOX -komponentit ja N $_2$O-kaasupullo (ei toimiteta).

TUOTEKUVAUS

KOETIN on kertakäyttöitaite. Koettimen varsi on muotoutuva ja tukee käyttäjän toimitukseen sisältyvällä TYÖKALULLA tekemää muotoilua.

YMPÄRISTÖTIEDOT

Käytä	Säilytys	Kuljetus
Lämpötila: 10 °C/50 °F - 40 °C/104 °F	Lämpötila: -29 °C/-20 °F - 60 °C/140 °F	Lämpötila: -29 °C/-20 °F - 60 °C/140 °F
Suhteellinen kosteus: 15-90 %	Suhteellinen kosteus: 15-85 %	Suhteellinen kosteus: 30-85 %
Ilmanpaine: 980-1050 kPA (142-152 psi)	Ilmanpaine: 980-1050 kPA (142-152 psi)	N/A

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

1. Yksi (1) KOETIN
2. Yksi (1) TYÖKALU

KOETIN toimitetaan STERILOI ja PYROGEENITTOMANA avaamattomassa, vaurioitumattomassa pakkauksessa. Vain kertakäyttöinen, ei saa sterilioida uudelleen. Ei saa käyttää uudelleen.

TARKOITUSENMUKAINEN KÄYTTÄJÄ JA KOHDEVÄESTÖ

AtriCure cryoICE -jäätysetelmän kryoablaatioketoitin on lääkinnällinen laite, joka on tarkoitettu aikuispotilaiden rytmihäiriöitä AtriCure instrumenttihoitoa tuottavien sertifioitujen/lisensoitujen lääkäreiden käyttöön sairaalaympäristössä.

TAVOITELLUT KLIINISET HYÖDYT

ACM:n kanssa käytettäinen cryoICE-koettimen kliinisen hyön on normaalin sinusrytmin palauttaminen ja eteisrytmihäiriöiden (etenvärinä, eteisläpän ja eteistykärykaloi) vapautuminen.

Yksityishiilaiset turvallisuus- ja suorituskykytiedot löytyvät lääkinnällisten laitteiden eurooppalaisen tietokannan (Eudamed) Kryo Thinevents turvallisuustiedote ja kliinisestä suorituskyvystä (SSCP)-julkaisusta osoitteessa https://ec.europa.eu/tools/eudamed kuhelmaa sekä tarkemmat tiedot UDI-DI -hakusanoa: "08401419000000000000729".

NIMIKKEISTÖ

Tässä ohjeessa viitataan koettimen ominaisuuksiin seuraavasti (**katso kuva 1** - cryoICE™ -jäätysetelmän kryoablaatioketoin ja muotoilutyökalu).

KOETTIMEN OMINAISUUDET

[1] Yhde	[6] TYÖKALU
[2] Lämpöeristimet	[7] Kaasun tuloliitin
[3] Ulos vedettävä kahva	[8] Kaasun poistoliitin
[4] KOETTIMEN jäykkä varsi	[9] Letku
[5] KOETTIMEN muotoutuva osa	

VAROITUS

Lue KAIKKI ohjeet huolellisesti ENNEN käyttöä. Näiden ohjeiden, varoitusten ja huomautusten noudattamatta jättäminen voi johtaa laitteen vaurioitumiseen ja/tai potilasvahinkoon.

Lue KAIKKI ohjeet huolellisesti ENNEN käyttöä. CryoICE Box (ACM) -konsolin varoitusten, huomautusten, tuotekuvausten, virtausnopeuksien ja ominaisuuksien noudattamatta jättäminen voi johtaa laitteen vaurioitumiseen ja/tai potilasvahinkoon.

Koettimen käyttö tulee rajoittua ainoastaan asianmukaisesti koulutetulle ja pätevälle hoitohenkilökunnalle. Laitteen epäasianmukainen käyttö voi johtaa silleen, että hoito ei ole tarkoituksenmukaista ja että etsitä vakavia vammoja voi aiheutua.

ACM:n komponentit ovat sovelleu äyketäväksi sytnyssa aneotesiaseoksen kanssa olevsa, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen ja potilaan käyttäjän ja potilaan vahingoittumisen tai kuolleman.

LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO

JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO

HUOMIO: KOETIN on yhteensopiva vain AtriCure cryoICE BOXin kanssa. Älä käytä KOETINTA muiden järjestelmien kanssa; näin välttät loukkaantumisen ja/tai laitevauriot.

HUOMIO: Älä tuki, puhtaa tai muuten vaurioita KOETTIMEN muotoutuvaa osaa tai letkua, sillä se voi haitata kaasun syöttörettiä ja estää KOETTIMEN asianmukaisen jäähtymisen ja/tai sulamisen.

HUOMIO: Noudata korkeapaineisia käsittelöohjeiden turvallista käsittelyä ja varoitteita koskevia vakio-ohjeita.

HUOMIO: Typpioksidikaasua on ryhmennettävä turvallisesti. Noudata saiasiakan vakio-ohjeita sallitusta pitoisuustasosta.

1. Asenna KONSOLI ja tarvittavat komponentit ja kytke niiden virta päälle. KONSOLIN asennus- ja käyttöohjeet sekä järjestelmän tekninen kuvaus ovat cryoICE BOX™ -käyttöoppaassa.
2. Käänn N $_2$O-pullon venttiili kokonaan auki vastapäivään. Varmista, että paine on asianmukaisen kuhelmoxerakito jälkeen vähintään 4 826 kPa (700 psi).
3. Tarkista laitepakkaus varmistaakesi, että tuotteen steriiliys ei ole vaarantunut. Poista KOETIN ja TYÖKALU pakkauksesta steriilisti tekokiikaa käyttämällä.

VAROITUS

Jos steriili pakkaus on puutonun ja/tai vaurioitunut tai steriili eeite on rikkoutunut, hävitä laite ALKÄÄ KÄYTÄ SITÄ. Steriiliin eiteen rikkoutumisen voi aiheuttaa vakavan vamman potilalle.

HUOMIO: Varmista, että KONSOLI on Valmis-tilassa, ennen kuin yrität liitää KOETTIMEN. Paineistetun kaasun äkillinen vapautuminen voi aiheuttaa KOETTIMEN lakoin poomattumisen, mikä voi aiheuttaa potilaalle tai potilaalle.

4. Kun KONSOLI on Valmis-tilassa (**katso kuva 6** - ACM:n käyttöliitä), liitä KOETTIMEN liitinnokin KONSOLIN liitäntöihin kuten seuraavassa (**katso kuva 2** - Koettimen liitännät ACM:ään):
   a) Liitä sinisen kuuvan tulohihnin sininen tulohiitäntään.
   b) Työnnä oranssin poistoaukon lukitushuohikka taakseqoin, liitä koaksiaalinen poistoliitin ja vapauta lukitushuikki.
   c) Varmista kaasun tulo- ja poistoliittimen kyketyttymien nykäisemällä letkujen liittmiä kevyesti.

Työnnä muuta ja poistaen liitäntöjä samanaikisiin lämpöpilarin liitäntöihin.

HUOMAUTUS: ACM näyttää oikein kyketyttyä koettimen nykyisen lämpötilan. Jos ACM ei ole kyketyttynä, se näyttää kirjaimet E-R.

KOETTIMEN MUOTOUTUVAN OSAN MUOTOILEMINEN HALUTUN MUOTOISEKSI

HUOMAUTUS: KOETTIMEN muotoutuvaa osaa tulee muotoilla vain TYÖKALULLA, jolloin turvallinen taivutussäde 13 mm (0,5 tuumaa) säilyy.

HUOMAUTUS: Käytä taisiita, vakaita painetta muotoilleessä, älä nopeaa, suuria voimaa.

HUOMAUTUS: Jos sama taivutus halutaan toisen tasoon, älä kierrä KOETTIMEN muotoutuvaa osaa, vaan suorista KOETTIMEN muotoutuva osa ja saa sama muokattaan muuten kuin seuraavissa ohjeissa kuvatulla tavalla, KOETIN voi vaurioitua ja aiheuttaa vaurioita.

VAROITUS

Älä taivuta KOETTIMEN muotoutuvaa osaa ÄÄRIMMÄISEN TIUKALLE. Se voi aiheuttaa korkeapaineisen kaasunvuodon, joka voi johtaa kudoksen perforaatioon, tahattomiin vaurioihin tai käyttäjän loukkaantumiseen.

HUOMIO: Toistuvat taivutukset saman suuntaan voivat vaurioittaa KOETTIMEN muotoutuvaa osaa ja aiheuttaa laitteen toimintahäiriön.

HUOMIO: Koettimen muotoutuvaa kärkeä ei pidä taivuttaa alle 11 mm:n (0,5 inch) säteeseen.

5. Varmista, ennen muotoilua, että KONSOLI on VALMIUSTILASSA, kuten kuvassa **kuva 6** (2a) VALMIUS-tila (vihreä), (b) JÄÄDYTYS-tila (sininen), (c) SULATUS-tila (oranssi)).
6. Vedä (RETRACT) koettimen kahvaa ja koettimen jäykkää varta sisäänpäin, jolloin KOETTIMEN muotoutuva osa tulee esiin. **Katso kuva 3** - Koettimen sisäänveto. Kahvan ja KOETTIMEN jäykän varren vetäminen sisään.
7. KOETTIMEN muotoutuvan osan käyttöikä on rajallinen. Jos on tarkoitus tehdä yli 8 taivutusta, suosittelemme käyttämään lisäksi toista koetinta.
8. Tavanomaisiin toimenpiteisiin saattuaat edellyttää seuraavia taivutusprofiileja, jotka on lusto käyttämällä TYÖKALUA, kuten kuvassa **kuva 4** - Suositeltu muotoilutyökalun käyttö: (a) Taivutus 13 mm (0,5 tuuma), (b) Taivutus 26 mm (1 tuumaa), (c) Suoristus.

KOETTIMEN JÄÄYKÄN VARREN MUOTOILU

HUOMIO: Älä käytä varoittumatta KOETINTA, koska seurauksena voi olla laitteen toimintahäiriö. Toistuvat taivutukset samassa kohdassa voivat vaurioittaa KOETTIMEN jäykkää varta. KOETTIMEN käyttöä on rajallinen. Jos koettimen jäykkä varta on tarkoitus taivuttaa yli 7 kertaa, suosittelemme käyttämään lisäksi toista koetinta.

VAROITUS

Älä käytä koetinta sykkivän sydämen kudoksen jäädyttämiseen. Koettimen käyttö sykkivän sydämen kudoksen jäädyttämiseen voi aiheuttaa rakoavan varren poistalle.

Sydänkirurgiatoimenpiteet voivat aiheuttaa rytmihäiriöitä mekaanisesti.

Sepelvoimin liittyvään kryoablaatioon on liitetty myöhempi kliinisesti merkittävä valtimon stenoosi. E i tiedetä, onko koettimen avulla aiemmin jäädytetyllä alueella yhteyksiä tähän, mutta kyvesissä toimenpiteissä on pyrittävä välttämään tarpeetonta kontaktia sepelvoimien kanssa kryoablaatioa tehtäessä.

VAROITUS

Kudosvaurioiden välttämiseksi älä käytä KOETINTA liialliselia voimilla.

Älä käytä koetinta sykkivän sydämen kudoksen jäädyttämiseen. Koettimen käyttö sykkivän sydämen kudoksen jäädyttämiseen voi aiheuttaa rakoavan varren poistalle.

Sydänkirurgiatoimenpiteet voivat aiheuttaa rytmihäiriöitä mekaanisesti.

Sepelvoimin liittyvään kryoablaatioon on liitetty myöhempi kliinisesti merkittävä valtimon stenoosi. E i tiedetä, onko koettimen avulla aiemmin jäädytetyllä alueella yhteyksiä tähän, mutta kyvesissä toimenpiteissä on pyrittävä välttämään tarpeetonta kontaktia sepelvoimien kanssa kryoablaatioa tehtäessä.

VAROITUS

Ennen jäädytys-tilaan siirtymistä varmista aina KOETTIMEN muotoutuvan osan sijainnin olevan haluttu ja ettei KOETTIMEN muotoutuvan osan tai KOETTIMEN jäykän varren ja kudoksen välillä ole tahatonta kosketusta, jotta välität tahattoman kryoaheesion ja/tai kryoablaation.

VAROITUS

Älä käytä KOETTIMEN liikkumista kryoadheesion aikana, jotta välität tahattomat kudosvauriot.

16. Odota, kunnes KOETTIMEN lämpötila on noussut yli 0 °C:seen (32 °F) ennen kuin yrität poistaa KOETTIMEN muotoutuvan osan alueelta/kudoksa tai sitä KOETTIMEN jäykkää varta.

HUOMIO: Toimi varoen kun KONSOLI ON Sulatus-tilassa, sillä N $_2$O-kaasun ventiloinnin aikana KOETIN voi jäähtyä siinä määrin, että se aiheuttaa kryoadheesion.

HUOMAUTUS: Jos KOETIN ei saavuta haluttua SULATUS-lämpötilaa, laita lämmintä steriiliä suolaliuosta kudoksen ja KOETTIMEN alueelle tarpeen mukaan.

17. Kun KONSOLI on Valmis-tilassa ja KOETTIMEN lämpötila yli 0 °C (32 °F), lue lisää kryoablaatiotoimenpidetä koskevista valeet (11)–(16).

KOETTIMEN IRROTTAMINEN JA HÄVITTÄMINEN

18. Sulje N $_2$O-pullo kääntämällä ventiili kokonaan myötäpäivään.
19. Poista paine jäätysetelmästä kokonaan vetämällä N $_2$O:n manuaalista poistonuppia tai painamalla N $_2$O-poistokytkintä KONSOLIN takapaneelissa.

HUOMIO: Varmista, että KONSOLI on Valmis-tilassa, ennen kuin yrität irrottaa KOETTIMEN. Painetietun kaasun äkillinen vapautuminen voi aiheuttaa KOETTIMEN takoin ponnahtamisen, mikä voi aiheuttaa potilaalle tai potilaalle.

20. Irrota KOETIN KONSOLISTA ja hävitä.

VAROITUS

VAIN KIRTAKÄYTTÖINEN. EI SAA käyttää, prosessista tai steriloida uudelleen. Uudelleenkäyttö, -käsittely tai -sterilointi voi vaarantaa laitteen rakenteellisen eheyden ja/tai laitteen viottumiseen, mikä puolestaan voi johtaa potilaan vahingoittumiseen, aiheuttaa potilaan sairastumisen tai kuoleman. Uudelleenkäyttö, -käsittely tai -sterilointi voi myös aiheuttaa tahattoman kontaminaatioriskin ja/tai aiheuttaa potilaille infektion tai risti-infektion, mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen, tartuntataudin/(-tautien) siirtymisen potilaasta toiseen. Laitteen kontaminoituminen voi johtaa potilaan sairastumiseen tai kuolemaan.

HÄVITTÄMINEN

Käytön jälkeen tämä tuote on käsiteltävä lääkinnällisenä jätteenä ja hävitettävä sairaalan toimintaohjeiden mukaisesti.

SSCP

Yhteenveto laitteen turvallisuudesta ja kliinisestä suorituskyvystä löytyy lääkinnällisiä laitteita koskevasta eurooppalaisesta tietokannasta (Eudamed) osoitteessa https://ec.europa.eu/tools/eudamed käyttämällä seuraavaa Basic UDI-DI -hakuavainta: "08401419000000000000729".

VAKAVA VAARATILANNE

Kaikki tähän laitteeseen liittyvät vakavat tapahtumat on ilmoitettava AtriCure:lle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjän ja/tai potilas sijaitsee.

KÄYTETYN TUOTTEEN PALAUTTAMINEN

Kaikki tähän laitteeseen liittynyt vakavat tapahtumat on ilmoitettava AtriCure:lle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjän ja/tai potilas sijaitsee.

BENEFICES CLINIQUES ATTENDUS

Le bénéfice clinique des sondes cryoICE avec le module ACM est le rétablissement du rythme sinusal normal et l'absence d'arythmie auriculaire (fibrillation auriculaire, flutter auriculaire et tachycardie auriculaire).

Les informations détaillées sur la sécurité et les performances se trouvent dans le résumé de la sécurité et des performances cliniques (RSPC) Cryo dans la base de données européenne sur les dispositifs médicaux (Eudamed) à l'adresse https://ec.europa.eu/tools/eudamed en utilisant la clé de recherche UDI-DI de base suivante : « 08401419000000000000729 ».

NOMENCLATURE

Ce mode d'emploi fait référence aux caractéristiques de la SONDE (**voir Figure 1** - Outil de mise en forme et sonde d'ablation CRYO du cryoSonic cryoICE™).

CARACTÉRISTIQUES DE LA SONDE

[1] Collecteur
[2] Connecteurs de température
[3] Poignée rétractable
[4] Tige rigide de la SONDE
[5] Section malléable de la SONDE
[6] OUTIL
[7] Connecteur d'arrivée de gaz
[8] Connecteur d'évacuation des gaz
[9] Tubulure

AVERTISSEMENT

Lire attentivement TOUTES les instructions AVANT l'utilisation. Le non-respect de ces instructions, avertissements et mises en garde peut endommager le dispositif et/ou blesser le patient.

Lire attentivement TOUTES les instructions AVANT l'utilisation. Le non-respect des avertissements, mises en garde, description du produit, débits et caractéristiques de la console CryoICE Box (ACM), peut endommager le dispositif et/ou blesser le patient.

Seul un personnel médical dûment formé et qualifié est habilité à utiliser la SONDE. Une utilisation incorrecte de ce dispositif peut empêcher de fournir le traitement prévu et/ou entraîner des blessures graves.

Les composants de l'ACM ne sont pas adaptés à une utilisation en présence d'un mélange anesthésique inflammable qui peut provoquer un incendie ou une explosion, entraînant des blessures ou la mort de l'utilisateur et du patient.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU DISPOSITIF

CONFIGURATION DU SYSTÈME

ATTENTION : la SONDE est uniquement compatible avec l'AtriCure cryoICE BOX. Ne pas utiliser la SONDE avec un autre système, afin d'éviter toute blessure et/ou tout dommage matériel.

ATTENTION : ne pas remodeler, plier, serrer ou endommager de quelque manière que ce soit la section malléable de la SONDE ou du tube, car cela pourrait interrompre le trajet de l'alimentation en gaz, empêchant la SONDE de geler et/ou de dégeler correctement.

ATTENTION : inspecter les consignes standards de manipulation et de stockage sûrs des réservoirs de gaz haute pression.

ATTENTION : Évayde de disarte gazeux doit être évacué de manière sécurisée. Respecter les consignes standards de l'hôpital concernant les taux de consommation standards.

1. Installer et mettre sous tension la CONSOLE et les composants requis. Les instructions d'installation et d'utilisation de la CONSOLE, ainsi qu'une description technique du système, sont détaillées dans le manuel d'utilisation de la cryoICE BOX™.
2. Tourner la vanne de la bouteille de N $_2$O à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir. Vérifier que la pression est d'au moins 4 826 kPa (700 psi) après la période de rééchauffement appropriée.
3. Examiner l'emballage du dispositif pour vous assurer que la stérilité du produit n'a pas été compromise. Retirer la SONDE et l'OUTIL de l'emballage selon la technique stérile standard.

AVERTISSEMENT

Si l'emballage stérile semble être endommagé ou si la barrière stérile est rompue, jeter le dispositif et NE PAS UTILISER. La rupture de la barrière stérile peut entraîner une infection.

ATTENTION : s'assurer que la CONSOLE est en mode READY avant de tenter de connecter la SONDE. La libération soudaine de gaz sous pression peut provoquer un recul de la SONDE, ce qui pourrait blesser l'opérateur ou le patient.

4. Lorsque la CONSOLE est en mode Ready (**voir Figure 6** – Modes de fonctionnement du module ACM), raccorder les connecteurs de la SONDE aux ports de la CONSOLE comme suit (**voir Figure 2** – Raccordements de la sonde au module ACM) :
   a) Insérer le connecteur d'entrée de gaz bleu dans le port d'entrée bleu.
   b) Tout en repoussant le manchon de verrouillage sur le port d'échappement orange, insérer le connecteur d'échappement de gaz orange, puis relâcher le manchon de verrouillage.
   c) Vérifier que les connecteurs d'entrée et de sortie de gaz sont engagés en tirant doucement sur les connecteurs des tuyaux.

Insérer les connecteurs de température rouge et noir dans les ports de thermocouple de même couleur.

REMARQUE : lorsque le module ACM est correctement raccordé, la température courante de la SONDE apparaît à l'écran. S'il n'est pas raccordé, l'écran du module ACM affiche E-R.

MISE EN FORME DE LA SECTION MALLÉABLE DE LA SONDE À LA FORME DÉSIRÉE

REMARQUE : la section malléable de la SONDE ne doit être formée qu'selon l'OUTIL, qui maintient un rayon de courbure sûr de 13 mm (0,5 pouce) au moins.

REMARQUE : utiliser une pression régulière et ferme pendant la mise en forme plutôt qu'une force rapide et intense.

REMARQUE : si la même courbure est souhaitée dans un plan différent, ne pas tordre la section malléable de la SONDE ; redresser la section malléable de la SONDE et créer la même courbure dans le plan souhaité.

AVERTISSEMENT

Le fait de mettre en forme la section malléable de la SONDE d'une manière différente de celle indiquée dans les instructions suivantes peut endommager la SONDE et potentiellement provoquer des lésions tissulaires.

Ne pas courber la section malléable de la SONDE en mode FREEZE ou DEFROST. Cela peut provoquer une fuite de gaz sous haute pression qui peut potentiellement entraîner une perforation des tissus, des dommages involontaires ou des blessures pour l'utilisateur.

ATTENTION : des courbures répétées au même endroit pourraient endommager la section malléable de la sonde et entraîner un dysfonctionnement du dispositif.

ATTENTION : L'extrémité malléable de la SONDE ne doit pas être pliée avec un rayon inférieur à 13 mm (0,5 pouce).

ATTENTION : cercer immédiatement l'utilisation en cas de suspicion de broche dans la SONDE afin d'éviter la libération de gaz N $_2$O sous pression et la mise en place de broches le patient ou l'utilisateur.

5. Asseir la mise en forme, veiller à ce que la CONSOLE soit en mode READY selon **Figure 6** (1a) Mode READY (vert), (b) mode FREEZE (bleu), (c) mode DEFROST (orange).
6. Retirer (RETRACT) la poignée et la tige rigide de la SONDE pour exposer la section malléable de la SONDE. **Voir Figure 3** - Retrait de la sonde : Retrait de la poignée et de la tige rigide de la SONDE.

ATTENTION : la section malléable de la SONDE a une durée de vie fonctionnelle limitée ; si plus de 8 courbures sont prévues, il est recommandé d'utiliser une deuxième sonde.

7. Il est toujours recommandé d'utiliser l'OUTIL pour créer les courbures souhaitées. L'OUTIL possède deux extrémités, le rayon de la plus petite mesurant 13 mm (0,5 pouce) et celui de la plus grande, 26 mm (1 pouce).
8. Les procédures habituelles peuvent nécessiter les profils de courbure suivants, créés à l'aide de l'OUTIL, comme illustré dans la **Figure 4** - Utilisation recommandée de l'outil de mise en forme : (a) Courbure de 13 mm (0,5 pouce), (b) Courbure de 26 mm (1 pouce), (c) Redressement.

MISE EN FORME DE LA TIGE RIGIDE DE LA SONDE

ATTENTION : l'extrémité distale de la tige rigide de la SONDE ne doit pas être courbée de plus de 5 cm (2 pouces) par rapport à la ligne droite, comme illustré dans la **Figure 5** - Courbure de la tige rigide de la SONDE recommandée.

ATTENTION : ne pas utiliser la SONDE si elle est endommagée, car cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement du dispositif. Ne pas utiliser la SONDE si elle est endommagée, car cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement du dispositif. Ne pas utiliser la SONDE si elle est endommagée, car cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement du dispositif. La SONDE a une durée de vie fonctionnelle limitée ; au-delà de 7 cycles de courbure de la tige rigide de la sonde, il est recommandé d'utiliser une deuxième sonde.

UTILISATION DE LA SONDE POUR EFFECTUER UNE CRYOABLATION

REMARQUE : la SONDE procède à l'ablation des tissus grâce à l'énergie cryogénique délivrée à la section malléable de la SONDE. La cryoablation de la section malléable de la SONDE aux tissus peut se produire lorsque la SONDE atteint une température de 0 °C (32 °F) ou moins. D'autres parties de la SONDE, notamment la tige rigide de la SONDE, peuvent devenir froides et doivent être manipulées avec précaution.

ATTENTION : ne pas utiliser la SONDE si elle est endommagée, car cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement du dispositif. La SONDE a une durée de vie fonctionnelle limitée ; au-delà de 14 cycles de congélation/décongélation, il est recommandé d'utiliser une deuxième sonde.

9. Avec la SONDE dans l'air, amener le système avec un cycle de pré-gel : régler la minuterie d'ablation de la CONSOLE sur 30 secondes et appuyer sur le bouton d'activation pour activer le mode FREEZE. Attendre que le système effectue un cycle de FREEZE et DEFROST, puis recommencer le processus de cryoablation.
10. Pendant le cycle FREEZE, s'il y a des fuites dans le connecteur d'admission bleu/échappement orange, le bruit de fuite de gaz se fera entendre et/ou du givre apparaîtra sur les connexions. Remplacer le dispositif avant de poursuivre la procédure.

AVERTISSEMENT

S'assurer que la CONSOLE est en mode READY et que la température de la SONDE est supérieure à 0 °C (32 °F) avant qu'elle rentre en contact avec le tissu afin d'éviter toute cryoadhésion involontaire.

11. Régler le minuteur d'ablation sur la durée d'ablation souhaitée. La minuterie est préréglée sur une valeur par défaut de 120 secondes.
12. Déclger la SONDE vers le site d'ablation cible :
   a) Identifier le site cible.
   b) Attendre la section malléable de la SONDE par une incision de taille appropriée à la cible.
   c) Sous visualisation directe, placer la section malléable de la SONDE contre le tissu cible.

AVERTISSEMENT

Ne pas appliquer de force excessive sur la SONDE afin de ne pas lieser le tissu.

Ne pas utiliser la SONDE pour geler les tissus à l'intérieur du cœur battant. L'utilisation de la SONDE pour geler les tissus à l'intérieur du cœur battant pourrait gravement gêner l'écoulement sanguin.

Les interventions chirurgicales cardiaques peuvent entraîner des arythmies induites mécaniquement.

La cryoablation touchant les vaisseaux coronaires a été associée à une sténose artérielle consécutive cliniquement significative. On ne sait pas si la cryoablation réalisée à l'aide de la SONDE présente le même effet, mais comme pour toutes les interventions de ce type, appliquer le plus grand soin pour limiter tout contact inutile aux tissus coronaires pendant la cryoablation.

13. À l'aide de la poignée rétractable, appliquer une légère pression sur la section malléable de la SONDE et éviter tout mouvement de la SONDE jusqu'à la fin du cycle de congélation.
14. Sous visualisation directe, s'assurer que la section malléable de la SONDE et la tige rigide de la SONDE ne sont pas en contact avec d'autres structures anatomiques non destinées à l'ablation.

AVERTISSEMENT

Avant de passer en mode de congélation, toujours s'assurer que la section malléable de la SONDE est placée comme souhaité et qu'il n'y a pas de contact involontaire de la SONDE ou de la tige rigide de la SONDE avec des tissus à éviter. Un contact peut entraîner une cryoadhésion et/ou une cryoablation involontaires.

15. Appuyer sur le bouton d'activation ou utiliser la pédale de commande de l'ACM optionnelle pour activer le mode FREEZE pendant la durée souhaitée. Le système passe automatiquement du mode FREEZE au mode DEFROST après l'expiration du délai d'ablation.

AVERTISSEMENT

Veiller à éviter tout mouvement de la SONDE en présence de cryoadhésion, afin de ne pas endommager les tissus par inadvertance.

16. Attendre que la température de la SONDE soit remontée au-dessus de 0 °C (32 °F) avant d'essayer de retirer la section malléable de la SONDE du site d'ablation ou de déplacer la tige rigide de la SONDE.

UTILISATEUR PRÉVU ET POPULATION CIBLE

La sonde de cryoablation du système cryoICE d'AtriCure est un dispositif médical destiné aux médecins certifiés/agréés qui pratiquent des interventions chirurgicales cardiothoraciques avec des instruments AtriCure pour le traitement des patients adultes souffrant d'arythmies cardiaques.

AVERTISSEMENT : faire attention lorsque la CONSOLE est en mode Defrost car, pendant l'évacuation du gaz N $_2$O, la SONDE peut se refroidir suffisamment pour provoquer une cryoadhésion.

REMARQUE : si la SONDE n'atteint pas la température de DEFROST désirée, appliquer du sérum physiologique chaud sur les tissus et la zone de la SONDE en fonction des besoins.

17. Une fois que la CONSOLE est en mode Ready et que la température de la SONDE est supérieure à 0 °C (32 °F), répéter les étapes (11) à (16) pour créer des lésions de cryoablation supplémentaires.

DÉCONNEXION ET MISE AU REBUT DE LA SONDE

18. Fermer la bouteille de N $_2$O en tournant la vanne à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.
19. Tirer le bouton rouge d'échappement manuel du N $_2$O ou appuyer sur l'interrupteur d'échappement du N $_2$O à l'arrière de la CONSOLE pour dépressuriser complètement le système.

ATTENTION : s'assurer que la CONSOLE est en mode READY avant de tenter de déconnecter la SONDE. La libération soudaine de gaz sous pression peut provoquer un recul de la SONDE, ce qui pourrait blesser l'opérateur ou le patient.

20. Déconnecter la SONDE de la CONSOLE et la jeter.

AVERTISSEMENT

POUR USAGE UNIQUE SEULEMENT. NE PAS stériliser, retraiter ou restériliser. La stérilisation, le retraitement ou la restérilisation peuvent compromettre l'intégrité structurelle du dispositif et/ou entraîner une défaillance du dispositif, qui, à son tour, peut entraîner une blessure, une maladie ou le décès du patient. La réutilisation, le retraitement ou la restérilisation peuvent également créer un risque de contamination du dispositif et/ou entraîner une infection ou une infection croisée du patient, notamment, mais sans s'y limiter, la transmission d'une ou de plusieurs maladies infectieuses d'un patient à un autre. La contamination du dispositif peut entraîner une blessure, une maladie ou le décès du patient.

MISE AU REBUT

Après utilisation, ce dispositif doit être traité comme un déchet médical et éliminé selon le protocole de l'hôpital.

RSPC

Un résumé de la sécurité et des performances cliniques du dispositif se trouve dans la base de données européenne sur les dispositifs médicaux (Eudamed) à l'adresse https://ec.europa.eu/tools/eudamed en utilisant la clé de recherche UDI-DI de base suivante : « 08401419000000000000729 ».

INCIDENT GRAVE

Tout incident grave survenu en rapport avec ce dispositif doit être signalé à AtriCure et à l'autorité compétente de l'État membre où se trouve l'utilisateur et/ou le patient.

RETOUR DE PRODUIT UTILISÉ

Si ce produit doit être renvoyé à AtriCure, Inc., un numéro d'autorisation de retour de marchandise (return goods authorization, RGA) doit vous être communiqué par AtriCure, Inc. avant expédition. Si le produit a été en contact avec du sang ou des liquides corporels, il faut le nettoyer et le désinfecter soigneusement avant de l'emballer. Il doit être expédié dans son carton d'origine ou dans un carton équivalent pour éviter tout dommage pendant le transport et il doit être correctement étiqueté avec un numéro RGA et une indication de la nature du risque biologique que présente le contenu de l'envoi. Les consignes de nettoyage et les matériaux, y compris les conteneurs d'expédition adaptés, l'étiquetage approprié et le numéro RGA, peuvent être obtenus auprès de AtriCure, Inc.

PRÉVENTION DES NON-RESPONSABILITÉ

Il incombe aux utilisateurs de vérifier que ce produit est en bon état avant de l'utiliser ; ils doivent également s'assurer qu'il est utilisé uniquement de la manière décrite dans ce mode d'emploi, et notamment qu'il n'est pas réutilisé.

AtriCure, Inc. ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable de tout dommage, perte ou dépense, indirect(e) ou entraînant des dommages et entraînés qu'issue, qui résulte d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation défiliée de ce produit, y compris tout dommage, perte ou dépense lié(e) à des blessures corporelles ou à des dégâts matériels.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POTENTIELLE	SOLUTION
La SONDE n'atteint pas la température de dégivrage souhaitée après la congélation.	Chemin d'alimentation en gaz bouché.	Décongeler manuellement en appliquant du sérum physiologique chaud sur les tissus et la sonde si nécessaire.
La SONDE n'atteint pas la température appropriée.	Bouteille de N $_2$O vide ou presque épuisée.	Remplacer la bouteille de N $_2$O presque épuisée ou vide.
	Le gaz se s'écoule pas/a la tubulure est entravée.	Vérifier que la SONDE n'est pas pincée.
	Fuite de gaz dans la tige ou la tubulure de la SONDE.	Remplacer la SONDE.
	Vanne de bouteille de N $_2$O fermée.	Ouvrir complètement la vanne de la bouteille de N $_2$O.
La CONSOLE affiche « — ».	Les connecteurs du thermocouple ne sont pas complètement branchés à la CONSOLE.	Brancher les connecteurs de thermocouple à fond dans les ports de la CONSOLE.
	Les fils internes de la SONDE sont cassés.	Remplacer la SONDE.
La CONSOLE lit la température positive pendant l'ablation.	Les connecteurs du thermocouple sont branchés à l'envers (rouge à noir).	Brancher les connecteurs de thermocouple dans les ports de la CONSOLE de couleur correspondante.
La CONSOLE affiche le code de défaut, le code d'erreur, l'intitulée nécessaire ou le témoin de basse pression du cylindre.	Voir le manuel d'utilisation de la CONSOLE.	

HR	UPUTE ZA UPORABU	HRVATSKI

Sonda za krioablaciju za sustav cryoICE®

NAMJENA

Sonda za krioablaciju za sustav cryoIC

⚠ VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta, jos et ole täysin perehtynyt tämän käyttöohjeen sisältöön. Väärinkäyttö voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuolemaan johtavia onnettomuuksia.

EINGÄNGIGI EINNOTA. EKKI ENDURINTTA. Endumotkun, endurvinnsla eða endurslitthrinnsla. Endumotkun, endurvinnsla eða endurslitthrinnsla getur haft áhrif á burðarvirki tækisins og/eða lett til bilunar í tækinu sem aftur getur leitt til meiðsla, veikinda eða dauða sjúklings. Endumotkun, endurvinnsla eða endurslitthrinnsla getur einnig skapað hættu á meengun tækisins og/eða valdið sýkingu eða krossýkingu hjá sjúklingum, þar með talið, en ekki takmarkað við, smitsjúkdóma/sjúkdóma frá einum sjúklingi til annars. Mengun tækisins getur leitt til meiðsla, veikinda eða dauða sjúklings.

FÖRGUN

Ett norskun á att meðhöndla tækið sem lyfjaúrgang og farga því samkvæmt reglum sjúkrahússins.

SSCP

Samantekt á ísrygg og klínískri frammistöðu tækisins er að finna í evrópskum gagnagrunni um lækningatæki (Eudamed) á https://ec.europa.eu/tools/eudamed með því að nota eftirfarandi Basic UDI-DI leitarlykil: "08401439000000000000720".

ÁVARLEGT ATVIK

Tilkynna skal til alvarleg atvik sem hafa átt sér stað í tengslum við þetta tæki til ábærra sem til þess að tækið og lúgunnis yfirvalds aðildarríkisins þar sem notandinn og/eða sjúklingurinn er staddur.

SKIL Á NOTUÐUM VÖRUM

Ef hausbúnaður respirat af einhverjum ástæðum að skila þessari vöru til AtriCure, Inc. or RGA-máttur (leyfisinnar vegna vörusölu) frá AtriCure, Inc. áskilið allan rétt vegna er varið af stað. Ef tækið hefur komist í snertingu við blóð eða líkamsvessa skal hreinsa hana vandlega og sótthreinsa áður en hemi er pakkað. Flytja skal vöruna annaðhvort í upprunalegri örkju eða samsvarandi umbúðum til að koma í veg fyrir skemmdir við flutning, varan skal enn fremur vera merkt með ofnum hætti með RGA-númeri og áletrunina um líkjnahættu. Leiðbeiningar um þrif og áhöld, þ.m.t. viðeigandi flutningsfjöl, viðeigandi merkingar og RGA-númer má fá hjá AtriCure, Inc.

FULLTRÚBRAGÐ UM FYRIRVARA

Notendur bera ábyrgð á því að samþykkja viðunandi áætlun vörumar áður en hún er tekin í notkun og að tryggja að varan sé aðeins notuð með þeim hætti sem lýst er í þessum notkunarleiðbeiningum, þar með talið, en takmarkast ekki við, að tryggja að lýsingar á varan er ekki endurnotuð.

AtriCure, Inc. mun ekki undir nokkrum kringumstæðum bera ábyrgð á nokku tilfallandi, sérstöku eða afleiddu tapi, tjóni eða kostnaði sem leiðir af vísvitandi misnotkun eða endumotkun á vörunni, þar með talið hvers kyns tap, tjón eða kostnaður í tengslum við heilsutjón eða skemmdir á eignum.

BILANAGREINING

VANDAMÁL	HUGSILEG ástæða	LAUSN
KANNI nær ekki tilætluðu hitastigi eftir fyrstingu.	Lokuð gasleið með tappa.	Afþíðið handvirkt með því að bera heitt vatn/raka á ytra borð sem annaka eftir fyrstun.
KANNI nær ekki réttu hitastigi.	Tómt eða lágt N $_2$ O $_2$ hylki.	Skiptu um lágt eða tómt N $_2$ O $_2$ hylki.
	Ekkert gasflæði, fyrirstaða í slöngu.	Gangið úr skugga um að slanga á KANNA sé ekki klemmd.
	Gasleki í skaft eða slöngum á KANNA.	Skiptið um KANNA.
	Loki á N $_2$ O $_2$ -gervi er lokaður.	Opnið á N $_2$ O $_2$ -gervi að fullu.
STJÓRNBORÐ sýnir "---".	Hitastigsnemi skynjar að fullu tengt við STJÓRNBORÐ.	Tengdu hitastigsnemi alla leið í STJÓRNBORÐ tengin.
	Innri vísar á KANNA eru brotnir.	Skiptið um KANNA.
STJÓRNBORÐ les jákvætt hitastig við hvottstam.	Tengibúnaður fyrir hitastig er tengdur öfugt í innstungu STJÓRNBORÐS (rafmagn/ hitastig).	Tengdu hitastigsnemi við samsvarandi litaða innstungu STJÓRNBORÐ tengi.
STJÓRNBORÐ sýnir bilunarkóða, villuskóða, viðvörð sem þarf eða þrýstijöfn með lítu strokka.	Sjá notendahandbók fyrir STJÓRNBORÐ.	

IT	ISTRUZIONI PER L'USO	ITALIANO

Sonda per sistemi di crioablazione cryoICE®

SCOPO PREVISTO

La sonda per sistemi di crioablazione cryoICE è stata progettata per il trattamento delle aritmie cardiache raggiungendo temperature controllate in un intervallo compreso tra -50 °C (-58 °F) e -70 °C (-94 °F). La SONDA è uno strumento criochirurgico sterile e monouso progettato per l'uso con il modulo AtriCure Cryo (ACM).

INDICAZIONI PER L'USO

La sonda per sistemi di crioablazione cryoICE è indicata per l'uso nel trattamento criochirurgico delle aritmie cardiache mediante il congelamento dei tessuti da trattare, creando una risposta infiammatoria (cronenosi) che blocca il percorso di conduzione elettrica.

CONTROINDICAZIONI

Non vi sono controindicazioni note.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA

La sonda per sistemi di crioablazione AtriCure cryoICE crea lesioni da ablazione nei tessuti erogando una fonte di energia criogenica di protossido di azoto (N $_2$ O) dalla console alla punta della sonda collegata. Il sistema fornisce una temperatura di formazione delle lesioni controllata all'estremità di sutto ed -40 °C (-40 °F).

Il sistema è costituito dai seguenti componenti:

1. sonda per sistema di crioablazione cryoICE (designata di seguito come SONDA) e strumento di formatura (designato di seguito come STRUMENTO) monouso;
2. AtriCure cryoICE BOX (designata di seguito come CONSOLE);
3. componenti dell'AtriCure cryoICE BOX e bombola di gas N $_2$ O (non fornita).

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La SONDA è un dispositivo monouso. L'asta della sonda è malleabile e permette la formatura da parte dell'utente tramite lo STRUMENTO in dotazione.

SPECIFICHE AMBIENTALI

Funzionamento	Conservazione	Trasporto
Temperatura: da 10 °C/50 °F a 40 °C/104 °F	Temperatura: da -29 °C/-20 °F a 60 °C/140 °F	Temperatura: da -29 °C/-20 °F a 60 °C/140 °F
Umidità relativa: dal 15% al 90%	Umidità relativa: dal 15% all'85%	Umidità relativa: dal 30% all'85%
Pressione atmosferica: da 980 a 1 050 kPA (da 142 a 152 psi)	Pressione atmosferica: da 980 a 1 050 kPA (da 142 a 152 psi)	N/D

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1. Una (1) SONDA
2. Uno (1) STRUMENTO

La SONDA è fornita STERILE e APIROGENA in confezione integra e non danneggiata. Esclusivamente monouso, non risterilizzare. Non riutilizzare.

LUTEITE E POPOLAZIONE DI DESTINAZIONE

La sonda per sistemi di crioablazione cryoICE di AtriCure è un dispositivo medico destinato all'uso da parte de medici certificati/ autorizzati che eseguono procedure cardiotoraciche utilizzando gli strumenti AtriCure per il trattamento di pazienti adulti con aritmie cardiache.

BENEFICI CLINICI PREVISTI

Il beneficio clinico delle sonde cryoICE con l'ACM è il ripristino del normale ritmo sinusale e l'assenza di aritmie atriali (fibrillazione atriale, flutter atriale e tachicardia atriale).

Le informazioni dettagliate sulla sicurezza e sulle prestazioni sono disponibili nel Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP, Sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica) di Cryo nella banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed) all'indirizzo https://ec.europa.eu/tools/eudamed utilizzando la seguente chiave di ricerca per UDI-DI di base: "08401439000000000000720".

NOMENCLATURA

Le presenti istruzioni si riferiscono alle caratteristiche della SONDA come segue (**vedere Figure 1**: sistema cryoICE®, sonda di ablazione e strumento di formatura CRYO).

CARATTERISTICHE DELLA SONDA

[1] Manicotto	[6] STRUMENTO
[2] Connettori temperatura	[7] Connettore aspirazione-gas
[3] Impugnatura retrattile	[8] Connettore sorgico gas
[4] Asta rigida della SONDA	[9] Tubo
[5] Sezione malleabile della SONDA	

⚠ AVVERTENZA

Leggere attentamente TUTTE le istruzioni PRIMA dell'uso. La mancata osservanza di queste istruzioni, avvertenze e precauzioni può causare danni al dispositivo e/o lesioni al paziente.

Leggere attentamente TUTTE le istruzioni PRIMA dell'uso. La mancata osservanza di avvertenze, precauzioni, descrizioni del prodotto, portate e caratteristiche della console cryoICE Box (ACM) può causare danni al dispositivo e/o lesioni al paziente.

L'utilizzo della SONDA deve essere limitato a personale medico opportunamente formato e qualificato. L'uso improprio di questo dispositivo può comportare l'impossibilità di erogare la terapia prevista e/o gravi lesioni.

I componenti dell'ACM non sono adatti all'uso in presenza di una miscela di anestetico infiammabile che può provocare un incendio o un'esplosione, con conseguenti lesioni o morte dell'utente e del paziente.

ISTRUZIONI PER L'USO DEL DISPOSITIVO

IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA

⚠ ATTENZIONE: la SONDA è compatibile solo con l'unità AtriCure cryoICE BOX. Non utilizzare la SONDA con altri sistemi, per evitare lesioni e/o danni all'apparecchiatura.

⚠ ATTENZIONE: non risterilizzare, pieare, ciampare o danneggiare in alto modo la sezione malleabile della SONDA o i tubi, in quanto ciò potrebbe interrompere il percorso di erogazione del gas, impedendo così alla SONDA di congelare/ e/o scongelarsi correttamente.

⚠ ATTENZIONE: per la manipolazione e la conservazione sicure di serbatoi di gas ad alta pressione, seguire le linee guida standard.

⚠ ATTENZIONE: il protocollo di azoto deve essere scaricato in modo sicuro. Per i livelli di concentrazione consentiti, seguire le linee guida regionali/locali.

1. Installare e alimentare la CONSOLE e i componenti necessari. Le istruzioni per l'installazione e l'utilizzo della CONSOLE, nonché una descrizione tecnica del sistema, sono descritte nel dettagliato nel Manuale dell'utente di cryoICE BOX™.
2. Ruotare completamente in senso antiorario la valvola della bombola dell'N $_2$ O per aprirla. Verificare che la pressione sia pari ad almeno 4.826 kPa (700 psi) dopo un adeguato periodo di incubamento.
3. Esaminare la confezione del dispositivo per garantire che la sterilità del prodotto non sia stata compromessa. Rimuovere la SONDA e lo STRUMENTO dalla confezione seguendo una tecnica sterile standard.

⚠ AVVERTENZA

Se la confezione sterile è caduta o/o danneggiata o se la barriera sterile è compromessa, eliminare il dispositivo e NON UTILIZZARLO. La violazione della barriera sterile può portare all'insorgenza di infezioni.

⚠ ATTENZIONE: assicurarsi che l'unità sia in modalità Pronto prima di collegarla alla SONDA. L'improvviso rilascio di gas pressurizzato potrebbe far rimbalzare la SONDA, ferendo l'operatore o il paziente.

4. Con la CONSOLE in modalità Pronto (**vedere Figure 6**: modalità operative dell'ACM), collegare i connettori della SONDA alle porte della CONSOLE come segue (**vedere Figure 2**: collegamenti tra la sonda e l'ACM):
   a) Inserire il connettore di aspirazione-gas blu nella porta di aspirazione blu.
   b) Spingendo indietro il manicotto di blocco sulla porta di scarico arancione, inserire il connettore di scarico del gas arancione, quindi rilasciare il manicotto di blocco.
   c) Verificare che i connettori di aspirazione e scarico del gas siano agganciati, tirando delicatamente i connettori del tubi flessibili.

Inserire i connettori temperatura rosso e nero nelle porte termocoppia dei colori corrispondenti.

NOTA: se collegata correttamente, sull'ACM appare la temperatura della SONDA. In caso contrario sull'ACM appare E-H.

FORMATURA DELLA SEZIONE MALLEABILE DELLA SONDA NELLA FORMA DESIDERATA

NOTA: la sezione malleabile della SONDA deve essere formata solo utilizzando lo STRUMENTO, che mantiene un raggio di curvatura di sicurezza pari o superiore a 13 mm (0,5 pollici).

NOTA: applicare una pressione costante e decisa piuttosto che una forza rapida e intensa durante la formatura.

NOTA: se è necessaria la medesima piegatura su un piano diverso, non ruotare la sezione malleabile della SONDA, ma raddrizzarla e creare la stessa piegatura sul piano desiderato.

⚠ AVVERTENZA

La formatura della sezione malleabile della SONDA non eretti diversi da quanto indicato nelle seguenti istruzioni può danneggiare la SONDA e causare potenzialmente lesioni ai tessuti.

Non piegare la sezione malleabile della SONDA durante la modalità CONGELAMENTO o SCONGELAMENTO. Potrebbe causare una perdita di gas ad alta pressione che può potenzialmente portare a perforazione dei tessuti, danni involontari o lesioni all'utente.

⚠ ATTENZIONE: ripetute piegature dello stesso punto possono causare danni alla sezione malleabile della SONDA e conseguenti malfunzionamenti del dispositivo.

⚠ ATTENZIONE: la punta malleabile della SONDA non deve essere piegata a un raggio inferiore a 13 mm (0,5 pollici).

⚠ ATTENZIONE: interrompere immediatamente l'uso se si sospetta una rottura della SONDA. Il STRUMENTO ha due estremità: il raggio di curvatura più piccolo è 13 mm (0,5 pollici), mentre quello della più grande è 26 mm (1,0 pollici).

1. Le normali procedure possono richiedere i seguenti profili di piegatura creati con l'uso dello STRUMENTO, come illustrato in **Figure 4**: uno dello strumento di formatura consigliato: (a) piegatura di 13 mm (0,5 pollici), (b) piegatura di 26 mm (1 pollice), (c) raddrizzatura.

FORMATURA DELL'ASTA RIGIDA DELLA SONDA

⚠ ATTENZIONE: l'estremità distale dell'asta rigida della SONDA non deve essere piegata più di 5 cm (2,0 pollici) dalla punta estrema dritta, come illustrato in **Figure 5**: piegatura consigliata dell'asta rigida della SONDA.

⚠ ATTENZIONE: non utilizzare la SONDA se danneggiata, in quanto potrebbe causare un malfunzionamento del dispositivo. Ripetute piegature dello stesso punto possono causare danni all'asta rigida della SONDA. La SONDA ha una durata funzionale limitata; se sono necessari più di 7 cicli di piegatura dell'asta rigida della sonda, si consiglia di utilizzare una seconda sonda.

UTILIZZO DELLA SONDA PER LA CRIOABLAZIONE

NOTA: la SONDA eroga un'adeguata dose di tessuto tramite l'energia criogenica fornita alla sua estremità della SONDA. La crioadesione della sezione malleabile della SONDA al tessuto può avvenire quando la SONDA raggiunge una temperatura pari o inferiore a 0 °C (32 °F). Altre parti della SONDA, compresa l'asta rigida della SONDA, possono raggiungere temperature molto basse e devono essere maneggiate con la dovuta attenzione.

⚠ ATTENZIONE: non utilizzare la SONDA se danneggiata, in quanto potrebbe causare un malfunzionamento del dispositivo. La SONDA ha una durata funzionale limitata; se sono necessari più di 14 cicli di congelamento/scongelamento, si consiglia di utilizzare una seconda SONDA.

9. Con la SONDA in asta, allacciare il sistema con un ciclo di pre-congelamento: Impostare il timer di ablazione della CONSOLE su 30 secondi e premere il pulsante di attivazione per attivare la modalità CONGELAMENTO. Attendere che il sistema passi da CONGELAMENTO a SCONGELAMENTO oppure avanzare manualmente tramite il pulsante di attivazione.
10. Durante il ciclo di CONGELAMENTO, se ci sono perdite nel connettore di aspirazione blu o nel connettore di scarico arancione, si avverte il un rumore di fuga di gas e/o si formerà del ghiaccio sui raccordi. Prima di continuare la procedura, sostituire il dispositivo.

⚠ AVVERTENZA

Assicurarsi che la CONSOLE sia in modalità PRONTO e che la temperatura della SONDA sia superiore a 0 °C (32 °F) prima di entrare in contatto con il tessuto per evitare una crioadesione involontaria.

11. Impostare il timer di ablazione sul tempo di ablazione desiderato. Il timer è preimpostato su un valore predefinito di 120 secondi.
12. Avvicinare la SONDA al sito di ablazione interessato:
   a) Identificare il sito di destinazione.
   b) Condurre la sezione malleabile della SONDA sul punto interessato attraverso un'incisione di dimensioni adeguate.
   c) Sotto diretto controllo visivo, collocare la SONDA a contatto con il tessuto interessato.

⚠ AVVERTENZA

Fare attenzione per evitare movimenti della SONDA mentre è in corso la crioadesione, per prevenire danni involontari ai tessuti.

16. Attendere che la temperatura della SONDA sia salita al di sopra di 0 °C (32 °F) prima di tentare di rimuovere la sezione malleabile della SONDA dal sito di ablazione o di spostare l'asta rigida della SONDA.

⚠ ATTENZIONE: fare attenzione mentre la CONSOLE è in modalità Scongelamento, in quanto durante lo sfato del gas N $_2$ O, la SONDA potrebbe raffreddarsi tanto da causare crioadesione.

NOTA: se la SONDA non raggiunge la temperatura desiderata di SCONGELAMENTO, applicare la quantità necessaria di soluzione fisiologica tiepida al tessuto e all'area della SONDA.

17. Quando la CONSOLE è in modalità Pronto e la temperatura della SONDA è superiore a 0 °C (32 °F), ripetere i passaggi da 11 a 16 per creare ulteriori lesioni da ablazione.

SCOLLEGAMENTO E SMALTIMENTO DELLA SONDA

18. Chiudere la bombola di N $_2$ O nuotando completamente la valvola in senso orario.
19. Tirare la manopola rossa di scarico manuale dell'N $_2$ O premere l'interruttore di scarico dell'N $_2$ O sul retro della CONSOLE per depressurizzare completamente il sistema.

⚠ ATTENZIONE: assicurarsi che la CONSOLE sia in modalità Pronto prima di tentare di scollegare la SONDA. L'improvviso rilascio di gas pressurizzato potrebbe far rimbalzare la SONDA, ferendo l'operatore o il paziente.

20. Scollegare la SONDA dalla CONSOLE e gettarla.

⚠ AVVERTENZA

ESCLUSIVAMENTE MONOUSO. NON riutilizzare, rigenerare o risterilizzare. Il riutilizzo, la rigenerazione o la risterilizzazione possono compromettere l'integrità strutturale del dispositivo e/o danneggiarlo a punto tale da causare malfunzionamento e/o lesioni, malattie o morte del paziente. Il riutilizzo, il trattamento o la risterilizzazione possono anche comportare un rischio di contaminazione del dispositivo e/o causare infezioni crociate o infezioni al paziente, tra cui, a titolo esemplificativo, la trasmissione di malattie infettive da un paziente all'altro. La contaminazione del dispositivo può comportare lesioni o morte del paziente.

SMALTIMENTO

Dopo l'uso, il dispositivo deve essere trattato come rifiuto medico e smaltito secondo il protocollo ospedaliero.

SSCP

La sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica del dispositivo è disponibile nella banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed) all'indirizzo https://ec.europa.eu/tools/eudamed utilizzando la seguente chiave di ricerca per UDI-DI di base: "08401439000000000000720".

INCIDENTE GRAVE

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione a questo dispositivo deve essere segnalato ad AtriCure e all'autorità competente della Stato membro in cui si trova l'utente e il paziente.

ISTITUZIONE DEL PRODOTTO USATO

Se per una ragione qualunque è necessario restituire il prodotto ad AtriCure, Inc., prima della spedizione è necessario richiedere un numero di autorizzazione per la restituzione del prodotto (Return Goods Authorization, RGA) ad AtriCure, Inc. Se il prodotto è stato a contatto con sangue o liquidi corporei, prima di essere imballato deve essere pulito e disinfettato accuratamente. Spedire nell'imballaggio originale o in uno simile, per evitare danni durante la spedizione; per ulteriori informazioni recarsi direttamente presso di etichetta con l'indicazione del numero di RGA e della natura o rischio biologico del contenuto della spedizione. Da AtriCure, Inc. è possibile ottenere istruzioni per la pulizia e i materiali, compresi contenitori appropriati per la spedizione, etichette corrette e un numero di RGA.

DICHIARAZIONI LIBERATORIE

L'utente si assume la responsabilità di verificare che le condizioni di questo prodotto siano accettabili prima del suo utilizzo e di assicurare che il prodotto venga utilizzato solo nel modo descritto nelle presenti istruzioni per l'uso, tra cui, a titolo esemplificativo, assicurare che il prodotto non venga riutilizzato.

In nessuna circostanza AtriCure, Inc. sarà ritenuta responsabile di qualsiasi perdita, danno o spesa accidentale, speciale o conseguenziale, che sia il risultato di un uso improprio o altro utilizzo doloso di questo prodotto, tra cui eventuali danni, perdite o spese che siano correlati a lesioni personali o danni alla proprietà.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA POTENZIALE	SOLUZIONE
La SONDA non raggiunge la temperatura desiderata di congelamento dopo il completamento.	Percorso di erogazione del gas ostruito.	Scongelare manualmente applicando soluzione salina calda al tessuto e alla sonda secondo necessità.
La SONDA non raggiunge la temperatura adeguata.	Il gas non fluisce o il tubo è ostruito.	Sostituire la bombola di N $_2$ O o spurgo vuota.
	Perdita di gas nell'asta della SONDA o nel tubo.	Verificare che il tubo della SONDA non sia piegato.
	Valvola del serbatoio di N $_2$ O chiusa.	Aprire completamente la valvola del serbatoio di N $_2$ O.
La CONSOLE visualizza "---".	I connettori della temperatura non sono completamente inseriti nella CONSOLE.	Inserire a fondo i connettori della temperatura nelle porte della CONSOLE.
	I fili interni della SONDA sonno rotti.	Sostituire la SONDA.

LT	NAUDOJIMO INSTRUKCIJA	LIETUVIŲ KALBA

Sistemos „cryoICE™" krioabliacijos zondas

NUMATYTOJI PASKIRTIS

Sistemos „cryoICE" krioabliacijos zondas skirtas širdies aritmijoms gydyti, pasiekiant kontroliuojamas temperatūras nuo –50 °C (–58 °F) iki –70 °C (–94 °F). ZONDAS yra sterilus, vienkartinis kriochirurginis instrumentas, skirtas naudoti su moduliu „AtriCure Cryo".

NAUDOJIMO INDIKACIJOS

Sistemos „cryoICE" krioabliacijos zondas skirtas širdies aritmijų kriochirurginiam gydymui užšaldant tikslinius audinius, todėl susidaro uždegiminė reakcija (kroneknezė), blokuojanti elektrinio laidumo kelią.

KONTRAINDIKACIJOS

Nėra jokių žinomų kontraindikacijų.

SISTEMOS APRAŠAS

Sistemos „cryoICE" krioabliacijos zondas iš pulte esančio šaltinio į prijungto zondo antgalį teikia kriogeninę azoto suboksido (N $_2$ O) formą dirbančiosios sistemos paskirstytos pažeidos. Sistema sudaro kontroliuojamus pažaidų susidarymo temperatūrą ir yra žemesnė kaip –40 °C (–40 °F).

Sistemą sudaro tokie komponentai:

1. vienkartinis sterilus zondas ir vienkartinis formavimo įrankis (toliau vadinamas ZONDU ir formavimo įrankiu (toliau vadinamu ĮRANKIU).
2. „AtriCure cryoICE BOX" (toliau vadinamos PULTU).
3. „AtriCure cryoICE BOX" komponentų ir N $_2$ O dujų balionų (nepateikiamos).

GAMINIO APRAŠAS

ZONDAS yra vienkartinė priemonė. Zondo kotas yra plastiškas, todėl naudotojas gali pateikiamų ĮRANKIU jam suteikti reikiamą formą.

APLINKOS SPECIFIKACIJOS

Naudojimo	Laikymas	Gabenimas
Temperatūra: nuo 10 °C (50 °F) iki 40 °C (104 °F)	Temperatūra: nuo –29 °C (–20 °F) iki 60 °C (140 °F)	Temperatūra: nuo –29 °C (–20 °F) iki 60 °C (140 °F)
Santykinis drėgnis: 15–90 %	Santykinis drėgnis: 15–85 %	Santykinis drėgnis: 30–85 %
Atmosferos slėgis: 980–1050 kPa (142–152 psi).	Atmosferos slėgis: 980–1050 kPa (142–152 psi).	Netaikytina

PAGRINDINĖS TURINYS

1. Vienas (1) ZONDAS.
2. Vienas (1) ĮRANKIS.

ZONDAS tiekiamas STERILUS ir yra NEPIROGENIŠKAS, kai pakuotė neatidaryta ir nepažeista. Naudoti tik vieną kartą. Nesterilizuoti pakartotinai. Nenaudoti pažeistam.

NUMATOMAS NAUDOTOJAS IR TIKSLINĖ POPULIACIJA

„AtriCure" sistemos „cryoICE" krioabliacijos zondas yra medicinos priemonė, skirta naudoti sertifikuotiems / licencijuotiems medicinos gydytojams, kurie „AtriCure" instrumentais atlieka kardiotoracinėlaines chirurgines procedūras suaugusiesiems pacientams, sergantiems širdies aritmijomis.

NUMATOMA KLINIKINĖ NAUDA

Zondų „cryoICE" su ACM klinikinė nauda yra normaliaus sinuso ritmo atkūrimas ir priešinčių aritmijos (prieširdinių virpėjimo, prieširdžių plazdėjimo ir prieširdžių tachikardijos) nebuvimas.

Esami saugos ir veiksmingumo informacijos patikslinamą „Cryo" saugos ir klinikinio veiksmingumo duomenų santraukoje (SVSS), kurią galima rasti Europos medicinos priemonių duomenų bazėje („Eudamed") adresu https://ec.europa.eu/tools/eudamed, atlikiant paieškąpagal šią basinį UDI-DI kodą: „08401439000000000000720".

SUDEDAMOSIOS DALYS

Šioje instrukcijoje aprašomos ZONDO ypatybės (**žr. 1 pav.** – sistemos „cryoICE™ krioabliacijos zondas ir formos įrankis).

ZONDO YPATYBĖS

[1] Kolektorius	[6] ĮRANKIS
[2] Temperatūros jungtys	[7] Dujų išmetimo jungtis
[3] Atitraukiama rankena	[8] Dujų tiekimo jungtis
[4] Standusis ZONDO kotas	[9] Žamelė
[5] Plastiška ZONDO dalis	

⚠ ĮSPĖJIMAS

PRIEŠ naudodami atidžiai perskaitykite VISAS instrukcijas. Nesilaikant šių instrukcijų, nepaisant įspėjimų ir atsargumo priemonių gali kilti sunkaliena priemonė ir (ar) sužeistas pacientas.

PRIEŠ naudodami atidžiai perskaitykite VISAS instrukcijas. Nepaisant puto „CryoICE Box" (ACM) įspėjimų, atsargumo priemonių, gamino aprašymo, svaro verčių ir ypatybių gali būti susidaria priemonė ir (arba) sužeistas pacientas.

ZONDA naudoti turi tik tinkamai išmokytas ir kvalifikuotas medicinos personalas. Netinkamai naudojant šią priemonę gali kilti rimtų komplikacijų arba mirtis. Naudotojas privalo susipažinti su visomis atitinkamomis klinikinėmis procedūromis, taikomais įvertinimo ir PSĮ priemonė, galima gauti iš „AtriCure, Inc.".

ACM komponentai netinkami naudoti esant degiajai anestetikų mišinei, nes antrąjį gali kilti gaisras arba įvykti sprogimas, dėl kurio gali būti sužeistas arba žuti naudotojas ir pacientas.

PRIEMONĖS NAUDOJIMO NURODYMAI

SISTEMOS NUSTATYMAS

⚠ DĖMESIO. ZONDAS sudarinamas tik su „AtriCure cryoICE BOX". Kad nebūtų sužeisti žmonės ir (arba) sugadinta įranga, ZONDO nenaudokite su jokiomis kitomis sistemomis.

⚠ DĖMESIO. Neperspauskite, neperrokite, neužspauskite ir kitaip nepažeiskite ZONDO plastiškos dalies arba žamelės, nes antrajo gali nutrūkti dujų tiekimas, todėl ZONDAS negalėtų tinkamai šaldyti ir (arba) būti atšildomas.

⚠ DĖMESIO. Laikykites standartinių rekomendacijų dėl audto slėgio dujų rezervuarų saugaus tvarkymo ir laikymo.

⚠ DĖMESIO. Saito subkvidis dujos turi būti saugiai ištraukiamos. Laikykites standartinių lygoninės rekomendacijų dėl leidžiamųjų koncentracijų.

1. Įrenkite PULTĄ ir reikiamus komponentus ir įjunkite jį maitinimą. PULTO įrengimo ir naudojimo nurodymai bei sistemos techninis aprašas pateikiamas „cryoICE BOX™" naudojimo instrukcijoje.
2. Iki galo pasukdami prieš laikrodžio rodyklę atidarykite N $_2$ O balionо čiaupą. Praėjus reikiamam įšildymo laikotarpiui patikrinkite, ar slėgis ne mažesnis kaip 4826 kPa (700 psi).
3. Apžiūrėkite priemonės pakuotę ir įsitikinkite, kad gaminio sterilumas nepažeistas. Laikydamiesi standartinius sterilios metodus išimkite ZONDĄ ir ĮRANKĮ iš pakuotės.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jeigu sterili pakuotė buvo numesta ir (arba) pažeista arba pažeistas sterilus barjeras, priemonę išmeskite ir jos NENAUDOKITE. Dėl pažeistos sterilaus barjero gali prasidėti infekcija.

⚠ DĖMESIO. Prieš megindami prijungti ZONDĄ įšilkinkite, kad PULTAS veikia parengties režimu. Staiga išleidžiant suslegtas dujas ZONDAS gali nušokti, dėl ko gali būti sužeistas operatorius arba pacientas.

4. ZONDĄ veikiant parengties režimu (**žr. 6 pav.** ACM veikimo režimai), toliau aprašytu būdu prie PULTO lizdų prijunkite ZONDO jungtis (**žr. 2 pav.** Zondo jungimas prie ACM).
   a)] melyną įleidimo lizdą įjunkite melyną dujų įleidimo jungtį.
   b) Atitraukę oranžinio išmetimo lizdo fiksavimo movą įjunkite oranžinę dujų išmetimo jungtį, tada paleiskite fiksavimo movą.
   c) Nestipriai trūktelėdami dujų įleidimo ir išmetimo žamelių jungtis patikrinkite, ar jos tinkamai prigludusios.

Raudoną ir juodą temperatūros jungtis įjunkite į tos pačios spalvos temperatūros lizdus.

PASTABA. Tinkamai prijungtame ACM rodoma dabartinė ZONDO temperatūra. Nepriungtame ACM rodoma „E-H".

PLASTIŠKOS ZONDO DALIES FORMAVIMAS

PASTABA. Plastiška ZONDO dalis turi būti formuojama tik ĮRANKIU, kuris palaiko 13 mm (0,5 col.) arba didesnį saugų lenkimo spindulį.

PASTABA. Formuodami spaudkite tvirtai ir tvirtai, o ne greitais ir intensyviais spustelėjimais.

PASTABA. Jeigu reikia tuo pačiu būdu sulenkti skirtingoje plokštumoje, nesukite ZONDO plastiškos dalies, o ištiesinkite ZONDO plastišką dalį ir reikiamoje plokštumoje sulenkite toką pat būdu.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Plastiškąją ZONDO dalį formuojant bet kokiu būdu nei toliau numatyta, gali būti sugadintas ZONDAS, todėl gali būti pažeisti pacientas.

Plastiškos ZONDO dalies nelankstykite, kad nuolatos SALDYMO arba ATŠILDYMO režimas. Nepaisant šio nurodymo gali pasidaryti aukšto slėgio dujų nuotėkis, dėl kurio gali būti prarasti ar nenumatytai patekti aplinkai naudotojui ar pacientui svarbūs duomenys.

⚠ DĖMESIO. Pakartotinai lenkiant top pačioje vietoje gali būti sugadintas plastiška ZONDO dalis, todėl priemonė gali netinkamai veikti.

⚠ DĖMESIO. ZONDO plastiško antgalio neglaiha lenkti maždaug nei 13 mm (0,5 col.) spinduliu.

⚠ DĖMESIO. Jeigu ZONDO sandarinimo padirdinių tuopu pat nustokite naudoti, nes antrajo gali išsiveržti suslėgtų N $_2$ O dujų ir būti sužeistas pacientas arba naudotojas.

5. Prieš formuodami pasirūpinkite, kad PULTAS veikiny PARENGTIES režimu pagal **6 pav.** (a) PARENGTIES režimas (žalia) / (b) SALDYMO režimas (melyna) / (c) ATŠILDYMO režimas (oranžinė).
6. Atitraukite ĮSETRACT) ZONDO rankeną ir stadnį ZONDO kotą, kad atidengtumėte plastiškąją ZONDO dalį. **Žr. 3 pav.** Zondo atitraukimas. Rankenos ir standaus ZONDO kotas atitraukimas.
7. Kad ZONDO plastiškas dalies veikimo trukmė ribota; jeigu reikia sulenkti daugiau nei 8 kartus, rekomenduojama naudoti naują zondą.
8. Kad būtų tinkamai lenkiama, visada rekomenduojama naudoti ĮRANKĮ. ĮRANKIS yra dviejų galų, mažesnio galo spindulys 13 mm (0,5 col.), didesnio – 26 mm (1,0 col.).
9. Atlenkart tiptingi perveiki galą ĮRANKIU sudarytį tolius naudojimo profilius, kaip parodyta **4 pav.** Rekomenduojamas formos įrankio naudojimas: (a) lenkimas 13 mm (0,5 col.) spinduliu, (b) lenkimas 26 mm (1 col.) spinduliu, (c) tiesinimas.

STANDŽIOJO ZONDO KOTO FORMAVIMAS

⚠ DĖMESIO. ZONDO standžioji koto distalinio galo negalima lenkti toliau kaip 5 cm (2,0 col.) nuo tiesios linijos, kaip parodyta **5 pav.** Rekomenduojamas standžiojo ZONDO koto lenkimas.

⚠ DĖMESIO. Nenaudokite, jei ZONDAS bet kaip sugadintas, nes antrajo priemonė gali netinkamai veikti. Pakartotinai lenkiant top pačioje vietoje gali būti sugadintas standusis ZONDO kotas. ZONDO veikimo trukmė ribota; jeigu numatoma atlikti daugiau kaip 7 standžiojo zondo koto lenkimo ciklą, rekomenduojama naudoti antrą zondą.

ZONDO NAUDOJIMAS KRIOABLIACIJAI

PASTABA. ZONDO atliekant audinių ablaciją naudojama į plastiškąją ZONDO dalį tiekiama kriogeninė energija. Jeigu ZONDO temperatūra tampa 0 °C (32 °F) arba žemesne, gali prasidėti plastiškos ZONDO dalies kriadhezija prie audinio. Kitos ZONDO dalies, įskaitant standžiąjį ZONDO kotą, gali atšalti, todėl dirbant reikia tinkamai saugotis.

⚠ DĖMESIO. Nenaudokite, jei ZONDAS bet kaip sugadintas, nes antrajo priemonė gali netinkamai veikti. ZONDO veikimo trukmė ribota; jeigu numatoma atlikti daugiau kaip 14 šaldymo / atšildymo ciklų, rekomenduojama naudoti antrą zondą.

9. Laikydami ZONDĄ ore pripildykite sistemą, atlikdami pirminio šaldymo ciklą: nustatykite 30 sekundžių PULTO ablacijos laikmatį ir nuspauskimi įjungimo mygtuką įjunkite ŠALDYMO režimą. Palaukite, kol sistemoje bus atlikti ŠALDYMO ir ATŠILDYMO ciklai, arba įjungimo mygtuką perjunkite rankiniu būdu.
10. Jeigu ŠALDYMO ciklo metu prasidėtų nuotėkis per melyną įleidimo / oranžinę išmetimo jungtį, girdėtysi tėtekančių dujų garsas ir (arba) jungtyse ajšrėkinsią.

10. Under FREEZE-syklusen vil du høre lyden av gasslekkasje og/eller kunne se is på kontaktene dersom det er lekkasjer i kylvæskegjennomføren. Bytt ut enheten før du fortsetter med prosedyren.

ADVARSEL

Kontroller at KONSOLLEN er i READY-modus og at temperaturen til SONDEN er over 0 °C (32 °F) før den er i kontakt med vevet, for å unngå utilsiktet kryoablasjon.

11. Still inn Ablation Timer til ønsket ablasjonstid. Tidsuret er forhåndsinnstilt til en standard på 120 sekunder.
12. Flytt SONDEN til målstedet for ablasjon:
   a) Identifiser målstedet.
   b) Få tak i den bøyelige delen av SONDEN ved hjelp av et stoltt mot målet i passende stamvise.
   c) Under direkte visualisering plasserer du den bøyelige delen av SONDEN mot målvevet.

ADVARSEL

Ikke bruk for mye kraft når du bruker SONDEN, slik at du forhindrer vevskade.

Ikke bruk SONDEN til å fryse vev inne i et hjerte som slår. Bruk av SONDEN til å fryse vev inne i et bankende hjerte kan føre til alvorlig skade på pasienten.

Hjerteknurgroppsnedtyper kan induseare arytmier mekanisk.

Kryoablasjon som involverer koronararterier har vært assosiert med påfølgende klinisk signifikant arterielt stenose. Det er ikke kjent om kryoablasjon med SONDEN vil ha en slik innvirkning, men som i alle slike prosedyrer bør man sørge for å minimere unødvendig kontakt mellom SONDEN og koronarkarene under kryoablasjon.

13. Bruk det utrekkbare håndtaket til å legge forsiktig trykk på den bøyelige delen av SONDEN, og unngå at SONDEN beveger seg for frysesyklusen er fullført.
14. Under direkte visualisering må den bøyelige delen av SONDEN og det stive SONDE-skaftet ikke være i kontakt med andre anatomiske strukturer som ikke er ment for ablasjon.

ADVARSEL

Før du går inn i FREEZE-modus, må du alltid kontrollere at den bøyelige delen av SONDEN er riktig plassert, og at det ikke er uønsket vevskontakt med den bøyelige delen av SONDEN eller det stive SONDE-skaftet, for å forhindre utilsiktet kryoablasjon og eller kryoskade.

15. Trykk på aktiveringsknappen eller bruk den valgfrie ACM-fotbryteren for å aktivere FREEZE-modus i ønsket tidsperiode. Systemet vil automatisk gå fra FREEZE til DEFROST etter at tidsuret for ablasjon er utløpt.

ADVARSEL

Vær nøye med å unngå SONDE-bevegelser under kryoablasjon prosessen, for å forhindre utilsiktet vevskade.

16. Vent til temperaturen til SONDEN er varmet opp til over 0 °C (32 °F) før du prøver å ta ut den bøyelige delen av SONDEN fra ablasjonsstedet eller bevege på det stive SONDE-skaftet.

FORSIKTIG: Vær forsiktig når KONSOLLEN er i DEFROST-modus, for under 0 °C-ventileringen kan SONDEN bli kald nok til å føre til kryoadhesjon.

MERK: Hvis SONDEN ikke når ønsket DEFROST-temperatur, bruker du varmt steritt saltvann på vevet og SONDE-området etter behov.

17. Når KONSOLLEN er i READY-modus og temperaturen til SONDEN er over 0 °C (32 °F), gjentar du trinn (11) til (16) for å lage flere kryoablasjonslesjoner.

KOBLE FRA OG KASTE SONDEN

18. Lukk N₂O-tanken ved å drele ventilen helt rundt med klokken.
19. Trekk i den røde knappen for manuell N₂O-utgang, eller trykk på N₂O-utgangsbryteren på baksiden av KONSOLLEN for fjerne trykket i systemet fullstendig.

FORSIKTIG: Kontroller at KONSOLLEN er i READY-modus før du prøver å koble fra SONDEN. Den plutselige trykkutløsningen av gass kan føre til at SONDEN trekker seg tilbake, noe som kan skade operatørens eller pasientens.

20. Koble SONDEN fra KONSOLLEN og kast den.

ADVARSEL

KUN TIL ENGANGSBRUK. IKKE til gjenbruk, reprosessering eller resterilisering. Gjenbruk, reprosessering eller resterilisering kan svekke enhetens strukturelle integritet og/eller føre til feil på enheten, noe som igjen kan føre til skade, sykdom eller død for pasienten. Gjenbruk, reprosessering eller resterilisering kan også skape risiko for kontaminering av enheten og/eller forårsake pasientinfeksjon eller kryssinfeksjon, blant annet overføring av smittsomme sykdommer fra en pasient til en annen. Kontaminering av enheten kan føre til skade, sykdom eller død for pasienten.

KASSERING

Etter bruk skal denne enheten behandles som medisinsk avfall og kastes i henhold til sykehusprotokollen.

SSCP

Et sammendrag av sikkerheten og den kliniske ytelsen til utstyret finnes i den europeiske databasen for medisinsk utstyr (Eudamed) på https://ec.europa.eu/tools/eudamed ved hjelp av følgende grunnleggende UDI-DI-søkenr: 08041439000000000000729P.

ALLERGISK REAKSJON

Enhver alvorlig hendelse som har skjedd i forbindelse med denne enheten, skal meldes til AtriCure og tilsynsmyndighetene i medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten befinner seg.

RETUR AV BRUKT PRODUKT

Hvis dette produktet av en eller annen grunn må returneres til AtriCure, Inc., er det nødvendig med et autorisasjonsnummer for retur av varer (RGA) fra AtriCure, Inc., før du sender det. Hvis produktet har vært i kontakt med/blod eller kroppsvæsker, nu det rengjøres og desinfiseres grundig før pakking. Det skal sendes i originalemballasjen eller en tilsvarende kartong. For å forhindre skade under forsendelse; pr. det skal være riktig merket med et RGA-nummer og en indikasjon på forsendelsens biofarlige innhold. Instruksjoner for rengjøring og materialer, inkludert passende forsendelsesbeholder, rikti merking og et RGA-nummer kan fås fra AtriCure, Inc.

ANSVARSFRASKRIVELSESERKLÆRINGER

Brukere plikter seg ansvaret for å godkjenne den akseptable tilstanden til dette produktet før det brukes, og for å sikre at produktet bare brukes på den måten som er beskrevet i denne bruksanvisningen, inkludert, men ikke begrenset til, at produktet ikke blir brukt på nytt.

AtriCure, Inc. vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for noe tilfeldig, spesielt eller følgeskap, skade eller utgifter, som er et resultat av bevisst misbruk eller gjenbruk av dette produktet, inkludert tap, skade eller utgifter som er relatert til personskade eller skade på eiendom.

FEILSØKING

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
SONDE oppnår ikke ønsket temperaturpunkt eller fryser ikke tilstrekkelig.	Tett gassutløpsrørsåpne.	Tøm den manuelt ved å trykke varmt saltvann på vevet og SONDEN etter behov.
SONDEN oppnår ikke tilstrekkelig temperatur.	N₂O-tanken er nesten eller helt tom.	Kontroller at SONDE-slangen ikke er klemt.
KONSOLLEN viser «---».	Gassen strammer ikke. Slangen er blokkert.	Kontroller at SONDE-slangen ikke er klemt.
	Gassikkasje i SONDE-skaftet eller -slangen.	Skift ut SONDEN.
	Åpne N₂O-tankventilen helt.	
	Termokoblingskontaktenene er ikke godt nok tilkoblet KONSOLLEN.	Koble termokoblingskontaktenene helt inn i KONSOLL-porten.
	De interne kablene i SONDEN er ødelagt.	Skift ut SONDEN.
KONSOLLEN registrerer positiv temperatur under ablasjon.	Termokoblingskontaktenene er plugget inn motsatt (rød-til-svart).	Koble termokoblingskontaktenene til KONSOLL-portene med samme farge.
KONSOLLEN viser feilkode, varsel om nødvendig vedlikehold eller lampe for lavt trykk i gasstanken.	Se brukerfeilsøkingen for KONSOLL.	

Sonda do krioablacji systemu cryoICE®

ZAMIERZONY CEL

Sonda do krioablacji systemu cryoICE została zaprojektowana do leczenia zaburzeń rytmu serca poprzez osiągnięcie kontrolowanej temperatury w zakresie od −50 °C (−58°F) do −70°C (−94°F). SONDA to sterylny, jednorazowy instrument kriochirurgiczny przeznaczony do stosowania z modułem AtriCure Cryo Module (ACM).

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Sonda do krioablacji systemu cryoICE jest wskazana do stosowania w kriochirurgicznym leczeniu arytmii serca poprzez zamrażanie tkanek docelowych, powodując reakcję zapalną (kriorekcję), która blokuje szlak przewodzenia elektrycznego.

PRZECIWWSKAZANIA

Brak znanych przeciwwskazań.

OPIS SYSTEMU

Sonda krioablacyjna systemu AtriCure cryoICE tworzy zmiany krioablacyjne w tkance poprzez dostarczenie źródła energii kriogenicznej podlegającą azotu (N, O) z konsoli do końcówki podłączonej sondy. System zapewnia kontrolowaną temperaturę tworzenia zmian na poziomie poniżej −40°C (−40°F).

System składa się z następujących elementów:

1. Jednorazowa sonda krioablacyjna systemu cryoICE (zwana dalej SONDĄ) z narzędzie formujące (zwane dalej NARZĘDZIEM).
2. AtriCure cryoICE BOX (zwany dalej KONSOLĄ).
3. Elementy AtriCure cryoICE BOX i butla z gazem N₂O (brak w zestawie).

OPIS PRODUKTU

SONDA jest urządzeniem jednorazowego użytku. Trzon sondy jest plastyczny i umożliwia formowanie przez użytkownika za pomocą dostarczonego NARZĘDZIA.

SPECYFIKACJE ŚRODOWISKOWE

Limit temperatury	Przechowywanie	Transport
Temperatura: od 10°C/50°F do 40°C/104°F	Temperatura: od −29°C/−20°F do 60°C/140°F	Temperatura: od −29°C/−20°F do 60°C/140°F
Względność wilgotna: od 15% do 90%	Względność wilgotna: od 15% do 85%	Względność wilgotna: od 30% do 85%
Ciśnienie atmosferyczne: od 980 kPa do 1050 kPa (od 142 psi do 152 psi)	Ciśnienie atmosferyczne: od 980 kPa do 1050 kPa (od 142 psi do 152 psi)	Nd.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Jedna (1) SONDA
2. Jedno (1) NARZĘDZIE

SONDA jest dostarczana w postaci STERYLNEJ i NIEPIROGENNEJ w nieotwartym, nieuszkodzonym opakowaniu. Tylko do jednorazowego użytku, nie sterylizować ponownie. Nie używać ponownie.

UŻYTKOWNIK DOCELOWY I POPULACJA DOCELOWA

Sonda do krioablacji cryoICE systemu AtriCure jest wyrobem medycznym do stosowania przez certyfikowanych/licencjonowanych lekarzy, którzy wykonują zabiegi kardiochirurgiczne z użyciem instrumentarium AtriCure w leczeniu dorosłych pacjentów z zaburzeniami rytmu serca.

ZAMIERZONE KORZYŚCI KLINICZNE

Korzyścią kliniczną ze stosowania sond cryoICE z ACM jest przywrócenie prawidłowego rytmu zatokowego i uwolnienie od arytmii przedsionkowej (migotanie, trzepotanie i częstoskurcz przedsionkowy).

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i działania można znaleźć w Cryo Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) w europejskiej bazie danych o wyrobach medycznych (Eudamed) pod adresem https://ec.europa.eu/tools/eudamed, stosując następujący klucz wyszukiwania Basic UDI-DI: „08041439000000000000729P".

NOMENKLATURA

Instrukcja ta odnosi się do następujących cech SONDY **(patrz Rysunek 1** – Sonda do ablacji CRYO i narzędzie formujące systemu cryoICE**)**.

CECHY SONDY

[1]	Rozgałęznik
[2]	Złącza temperatury
[3]	Wysuwany ochraniacz
[4]	Sztywny trzon SONDY
[5]	Elastyczny odcinek SONDY
[6]	NARZĘDZIE
[7]	Złącze wlotowe gazów
[8]	Złącze wylotowe gazu
[9]	Przewód

OSTRZEŻENIE

PRZED użyciem należy dokładnie przeczytać WSZYSTKIE instrukcje. Nieprzestrzeganie tych instrukcji, ostrzeżeń i przestróg może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i/lub obrażeń ciała pacjenta.

PRZED użyciem należy dokładnie przeczytać WSZYSTKIE instrukcje. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń, przestróg, opisu produktu, prędkości przepływu i funkcji konsoli CryoICE Box (ACM) może prowadzić do uszkodzenia urządzenia i/lub obrażeń pacjenta.

Korzystanie z SONDY powinno być ograniczone do odpowiednio przeszkolonego i wykwalifikowanego personelu medycznego. Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do urazów, uszkodzenia tkanek zamierzonej terapii i/lub powazne obrażenia.

Komponenty ACM nie nadają się do stosowania w obecności łatwopalnej mieszaniny anestezyjnej, która może spowodować pożar lub eksplozję, a w konsekwencji obrażenia użytkownika i pacjenta lub śmierć.

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA

KONFIGURACJA SYSTEMU

PRZESTROGA: SONDA jest zgodna tylko z konsolą AtriCure cryoICE BOX. Nie używać SONDY z żadnym innym systemem, aby uniknąć obrażeń i/lub uszkodzenia sprzętu.

PRZESTROGA: nie należy ogrzewać, zalewać, zaciskać lub w inny sposób uszkadzać elastycznego odcinka SONDY lub przewodu, ponieważ może to prowadzić do wycieku gazu, uniemożliwiając prawidłowe zamrażanie i/lub odtrunianie SONDY.

PRZESTROGA: należy przestrzegać standardowych wytycznych dotyczących bezpiecznej obsługi i przechowywania chirurgicznie gazu pod wysokim ciśnieniem.

PRZESTROGA: gazowy podtlenek azotu należy bezpiecznie odprowadzać. Należy postępować zgodnie z standardowymi wytycznymi szpitala dotyczącymi dopuszczalnych stężeń.

1. Zainstalować i włączyć KONSOLĘ oraz wymagane elementy. Instrukcje dotyczące instalacji i obsługi KONSOLI, jak również opis techniczny systemu, zostały wyszczególnione w podręczniku użytkownika cryoICE BOX™.
2. Obróćić zawór butli z N₂O do oporu w lewo, aby go otworzyć. Sprawdzić, czy ciśnienie wynosi co najmniej 4826 kPa (700 psi) po odpowiednim czasie nagrzewania.
3. Sprawdzić oprogramowanie urządzenia w celu upewnienia się, że jałowa bariera produktu nie została naruszona. Wyjąć SONDĘ i NARZĘDZIE z opakowania zgodnie ze standardową sterylną techniką.

PRZESTROGA:

Jeśli jakiekolwiek opakowanie zostanie uszczone i/lub uszkodzone bądź jałowa bariera zostanie naruszona, należy wyrzucić urządzenie i NIE UŻYWAĆ go. Naruszenie bariery sterylnej może prowadzić do zakażenia.

PRZESTROGA: ugowniić się, że KONSOLA jest w trybie gotowości przed próbą podłączenia SONDY. Nagłe uwolnienie sprężonego gazu może spowodować ponowne zwinięcie SONDY, co może zranić operatora lub pacjenta.

4. Gdy KONSOLA jest w trybie gotowości **(patrz Rysunek 6** – Tryby pracy ACM**)**, podłączyć złącza SONDY do portów KONSOLI w następujący sposób **(patrz Rysunek 2** – Złącza sondy do ACM**)**:
   a) Włożyć niebieskie złącze wlotowe gazów do niebieskiego portu wlotowego.
   b) Wciskając z powrotem tuleję blokującą na pomarańczowym porcie wylotowym, włożyć pomarańczowe złącze wylotowe gazów, a następnie zwolnić tuleję blokującą.
   c) Sprawdzić, czy złącza wlotowe i wylotowe gazów są całkowicie, dokładnie pociągając za złącza wejty.

Włożyć czerwone i czarne złącze temperatury do portów temperatury w tym samym kolorze.

UWAGA: po prawidłowym podłączeniu ACM wyświetli aktualną temperaturę SONDY. W przypadku braku podłączenia ACM wyświetli E-H.

FORMOWANIE ELASTYCZNEJ CZĘŚCI SONDY DO POŻĄDANEGO KSZTAŁTU

UWAGA: elastyczny odcinek SONDY powinien być formowany tylko przy użyciu narzędzia, które utrzymuje bezpieczny promień gięcia wynoszący co najmniej 13 mm (0,5 cala).

UWAGA: jeśli to samo zagięcie jest pożądane w innej płaszczyźnie, nie obracać elastycznego odcinka SONDY, ponowne wyprostowat elastyczny odcinek SONDY i utworzyć to samo zagięcie w żądanej płaszczyźnie.

OSTRZEŻENIE

Formowanie elastycznego odcinka SONDY w sposób inny niż opisany w powyższych instrukcjach może spowodować jej uszkodzenie i potencjalnie nieprzydatność urządzenia do użytku.

Nie zginać elastycznego odcinka SONDY w trybie ZAMRAŻANIA lub ODSZRANIANIA. Może to spowodować wyciek gazu pod wysokim ciśnieniem, który może doprowadzić do perforacji tkanek, niezamierzonych uszkodzeń lub odrzucenia urządzenia.

PRZESTROGA: powtarzające się zginania w tym samym miejscu mogą uszkodzić elastyczny odcinek SONDY, powodując nieprawidłowe działanie urządzenia.

PRZESTROGA: plastyczna końcówka SONDY nie powinna być zaginana do promienia mniejszego niż 13 mm (0,5 cala).

PRZESTROGA: w przypadku podejrzenia uszkodzenia SONDY należy natychmiastowi przerwać jej stosowanie, aby uniknąć uwolnienia sprężonego gazu N₂O i obrażeń u pacjenta lub użytkownika.

5. Przed rozpoczęciem formowania należy się upewnić, że KONSOLA znajduje się w trybie GOTOWOŚCI zgodnie z **Rysunkiem 6** (Jal Tryb GOTOWOŚCI (zielony), (bl Tryb ZAMRAŻANIA (niebieski), (c) Tryb ODMRAŻANIA (pomarańczowy)).
6. Wyrofaz (RETRACT) uchwyt i sztywny trzon SONDY, aby odsłonić jej elastyczny odcinek. **Patrz Rysunek 3** – Wycofywanie sondy: wysuwanie uchwytu i sztywnego trzonu SONDY.

PRZESTROGA: elastyczny odcinek SONDY ma ograniczony okres eksploatacji; jeżeli planowanych jest więcej niż 8 zagięć, zaleca się użycie drugiej sondy.

7. Do tworzenia pożądanych zagięć zawsze zaleca się użycie NARZĘDZIA. NARZĘDZIE ma dwa kołce: promień mniejszego końca wynosi 13 mm (0,5 cala), a promień większego to 26 mm (1,0 cal).
8. Typowe procedury mogą wymagać następujących profili gięcia utworzonych przy użyciu NARZĘDZIA, jak pokazuje **Rysunek 4** – Zalecane narzędzie formujące: [a] Gięcie 13 mm (0,5 cala), [b] Gięcie 26 mm (1 cal), [c] Prostowanie.

FORMOWANIE SZTYWNEGO TRZONU SONDY

PRZESTROGA: dystalny koniec sztywnego trzonu SONDY nie powinien być zaginany bardziej niż o 5 cm (2,0 cale) od linii prostej, jak pokazano na **Rysunku 5** – Zalecane zginanie sztywnego trzonu SONDY.

PRZESTROGA: nie należy użyczać uszkodzonej SONDY, gdyż może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Wielokrotne zaginięcia w tym samym miejscu mogą spowodować uszkodzenie sztywnego trzonu SONDY. SONDA ma ograniczony okres eksploatacji, jeżeli planowanych jest więcej niż 7 cykli z użyciem sztywnego trzonu sondy, zaleca się użycie drugiej sondy.

UŻYCIE SONDY DO KRIOABLACJI

URAGA: SONDA powoduje ablację tkanki za pomocą kriogenicznej dostarczanej do jej plastycznego odcinka. Kriodlacja elastycznego odcinka SONDY do tkanki docelowej, gdy SONDA osiągnie temperaturę 0°C (32°F) lub niższą, linie części SONDY, w tym jej sztywny trzon, mogą być zimne i powinny być traktowane z odpowiednią ostrożnością.

PRZESTROGA: nie należy użyczać uszkodzonej SONDY, gdyż może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. SONDA ma ograniczony okres eksploatacji. Jeśli planowanych jest więcej niż 14 cykli zamrażania/odtrunania, zaleca się użycie drugiej SONDY.

9. Trzymając SONDĘ w pewnej odległości, zazwyczaj około 5 cm, wyjąć SONDĘ z jej osłony ochronnej elastycznego odcinka SONDY lub przewodu, ponieważ może to prowadzić do jej uszkodzenia.
10. Jeśli podczas cyklu ZAMRAŻANIA w niebieskim dyzcu wlotowym / pomarańczowym dyzcu wylotowym wystąpują nieszczelności, dyzcuby będzie wyciek gazu i/lub na połączeniach pojawi się szron. Przed kontynuacją procedury należy wymienić urządzenie.

OSTRZEŻENIE

Upewnić się, że KONSOLA jest w trybie GOTOWOŚCI, a temperatura SONDY wynosi powyżej 0°C (32°F) przed kontaktem z tkanką, aby uniknąć niezamierzonej krioadhezji.

11. Ustawić zegar ablacji na żądany czas ablacji. Zegar jest wstępnie ustawiony na domyślną wartość 120 sekund.
12. Naprowadzić SONDĘ na docelowe miejsce ablacji:
   a) Określenie miejsca docelowego.
   b) Gięcki odcinek SONDY wprowadzić przez odpowiedniej wielkości nacięcie do miejsca docelowego.
   c) Pod bezpośrednią wizualizacją przyłożyć giętką część SONDY do tkanki docelowej.

OSTRZEŻENIE

Nie należy używać nadmiernej siły podczas korzystania z SONDY, aby zapobiec uszkodzeniu tkanek.

Nie używać SONDY do zamrażania tkanki wewnątrz bijącego serca. Użycie SONDY do zamrożenia tkanki wewnątrz bijącego serca może spowodować powstanie arytmii mechanicznych.

Zabiegi kardiochirurgiczne mogą mechanicznie wywołać arytmie.

Kriodlacja obejmująca naczynia wieńcowe jest związana z późniejszym klinicznie istotnym zwężeniem tętnic. Nie wiadomo, czy kriodlacja za pomocą SONDY będzie miała taki efekt, ale podobnie jak we wszystkich tego typu procedurach należy zadbać o zminimalizowanie niepotrzebnego kontaktu z naczyniami wieńcowymi podczas kriodlacji.

13. Używając chowanego uchwytu, należy delikatnie nacisnąć elastyczny cześć SONDY i umiarkowanie SONDA aż do zakończenia cyklu zamrażania.
14. Pod bezpośrednią wizualizacją należy się upewnić, że elastyczna część i sztywny trzon SONDY nie stykają się z innymi strukturami anatomicznymi, które nie są przeznaczone do ablacji.

OSTRZEŻENIE

Przed przejściem do trybu zamrażania należy się zawsze upewnić, że miejsce umieszczenia elastycznej części SONDY jest zgodne z wymaganiami i że nie ma niepożądanego kontaktu tkanki z nią lub sztywnym trzonem SONDY, aby zapobiec niezamierzonej kriodlacji i/lub kriodlacji.

15. Naciśnąć przycisk aktywacji lub użyć opcjonalnego pedału ACM, aby włączyć tryb ZAMRAŻANIA na żądany czas. System automatycznie przejdzie z trybu ZAMRAŻANIA do ODSZRANIANIA po upływie czasu ablacji.

OSTRZEŻENIE

Należy zachować ostrożność, aby uniknąć poruszania SONDY w czasie wprowadzania kriodlacji, aby zapobiec niezamierzonemu uszkodzeniu tkanki.

16. Odczekać do momentu, aż temperatura SONDY wzrośnie do ponad 0°C (32°F) przed próbą wyjęcia elastycznego odcinka SONDY z miejsca ablacji lub przesunięcia jej sztywnego trzonu.

PRZESTROGA: należy zachować ostrożność, gdy KONSOLA jest w trybie odszraniania, ponieważ podczas odprowadzania gazowego N₂O SONDA może ochłodzić się wystarczająco, aby spowodować krioadhezję.

URAGA: jeśli SONDA nie osiągnie początkowej temperatury ODSZRANIANIA, w razie potrzeby nałożyć ciepłą, jałową sól fizjologiczną na tkankę i obszar SONDY.

17. Gdy KONSOLA jest w trybie gotowości, a temperatura SONDY jest wyższa niż 0°C (32°F), należy powtórzyć czynności od (11) do (16), aby utworzyć dodatkowe zmiany kriodlacyjne.

OBŁĄCZANIE I USUWANIE SONDY

18. Zamknąć butlę N₂O, przekręcając zawór do oporu w prawo.
19. Pociągnąć za czerwone pokrętło ręcznego odprowadzenia N₂O lub naciskać wyłącznik odprowadzenia N₂O z tyłu KONSOLI, aby całkowicie pozbawić system ciśnienia.

PRZESTROGA: przed próbą odłączenia SONDY należy się upewnić, że KONSOLA jest w trybie gotowości. Nagłe uwolnienie sprężonego gazu może spowodować ponowne zwinięcie SONDY, co może zranić operatora lub pacjenta.

20. Odłączyć SONDĘ od KONSOLI i wyrzucić.

OSTRZEŻENIE

WYŁĄCZNIE DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU. NIE używać ponownie, nie poddawać dekontaminacji i nie sterylizować ponownie. Ponowne użycie, dekontaminacja lub ponowna sterylizacja mogą naruszyć integralność strukturalną urządzenia i/lub doprowadzić do jego uszkodzenia, co może z kolei spowodować obrażenia ciała, chorobę lub śmierć pacjenta. Ponowne użycie, dekontaminacja lub ponowna sterylizacja mogą również stwarzać ryzyko skażenia urządzenia i/lub spowodować zakażenie u pacjenta lub przeniesienie zakaźnego, w tym między innymi przeniesienie chorób zakaźnych pomiędzy pacjentami. Skażenie urządzenia może prowadzić do obrażeń, choroby lub zgonu pacjenta.

USUWANIE

Po użyciu to urządzenie należy traktować jako odpad medyczny i zutylizować zgodnie z protokołem szpitalnym.

SSCP

Podsumowanie bezpieczeństwa i działania kliniczngo wyrobu można znaleźć w europejskiej bazie danych o wyrobach medycznych (Eudamed) pod adresem https://ec.europa.eu/tools/eudamed, stosując następujący podstawowy klucz wyszukiwania UDI-DI:„08041439000000000000729P".

POWAŻNE ZDARZENIE

Wszelkie poważne zdarzenia związane z tym urządzeniem należy zgłaszać firmie AtriCure i właściwym organom państwa członkowskiego, w którym znajduje się użytkownik i/lub pacjent.

ZWROT UŻYWANEGO PRODUKTU

Jeśli z jakiegokolwiek powodu produkt trzeb musi zostać zwrócony do firmy AtriCure, Inc., przed jego wysłaniem należy uzyskać numer autorizacji zwrotu towarów (RGA) od firmy AtriCure, Inc. Jeśli produkt miał kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi, należy go dokładnie oczyścić i zdezynfekować przed zapakowaniem. Powinien on być transportowany w oryginalnym lub podobnym kartonie, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu. Ponadto powinien być odpowiednio oznakowany numerem RGA oraz symbolem wskazującym, że zawartość przesyłki stanowi zagrożenie biologiczne. Instrukcje dotyczące czyszczenia i materiałów, w tym odpowiedniego opakowania transportowe, odpowiednie oznakowanie oraz numer RGA, można uzyskać od firmy AtriCure, Inc.

OŚWIADCZENIA O ZRZECZENIU SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za potwierdzenie dopuszczalnego stanu tego produktu przed jego użyciem oraz za zapewnienie, że produkt jest używany wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi, w tym, ale nie wyłącznie, za zapewnienie, że produkt nie jest używany ponownie.

W żadnym wypadku firma AtriCure, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, szczególne lub wynikowe straty, szkody lub wydatki, które są wynikiem celowego niewłaściwego użycia lub ponownego użycia tego produktu, w tym wszelkie straty, uszkodzenia lub wydatki, które są związane z obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

NOMENKLATURA

As instruções que se referem às características da SONDA são as seguintes (**consulte a Figura 1** — Sonda de crioablação do sistema cryoICE® e ferramenta de forma).

CARACTERÍSTICAS DA SONDA

[1]	Coletor
[2]	Conectores de temperatura
[3]	Pega retrátil
[4]	Haste rígida da SONDA
[5]	Parte maleável da SONDA
[6]	FERRAMENTA
[7]	Conector de entrada de gás
[8]	Conector de exaustão de gás
[9]	Tubagem

AVISO

Leia atentamente TODAS as instruções ANTES da utilização. A não observância destas instruções, avisos e precauções pode levar a danos no dispositivo e/ou lesões no paciente.

Leia atentamente TODAS as instruções ANTES da utilização. A não observância dos avisos, precauções, descrição do produto, taxas de fluxo e características da consola CryoICE Box (ACM) pode levar a danos no dispositivo e/ou lesões no paciente.

A utilização da SONDA deve ser limitada a pessoal médico com formação adequada e devidamente qualificado. O não fornecimento da terapia prevista e/ou a utilização incorreta deste dispositivo pode resultar em lesões graves.

Os componentes do ACM não são adequados para utilização na presença de uma mistura anestésica inflamável, uma vez que podem causar um incêndio ou explosão, resultando em lesões ou morte do utilizador e do paciente.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO

INSTALAÇÃO DO SISTEMA

CUIDADO: a SONDA é apenas compatível com a AtriCure cryoICE BOX. Não utilize a SONDA com quaisquer outros sistemas, de forma a evitar lesões e/ou danos no equipamento.

CUIDADO: não restrinja, dobre, prenda nem danifique de outra forma a tubagem ou a parte maleável da SONDA, porque pode bloquear o circuito de fornecimento de gás, impedindo que a SONDA congele e/ou descongele corretamente.

CUIDADO: siga as orientações padrão de manuseio e armazenamento seguros de tanques de gás de alta pressão.

1. Instale e ligue a CONSOLA e componentes necessários. As instruções de instalação e funcionamento da CONSOLA, bem como uma descrição técnica do sistema, são detalhadas no Manual do Utilizador da cryoICE BOX™.
2. Gire totalmente a válvula do cilindro (tanque) de N₂O no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio para abri-la. Verifique se a pressão é de pelo menos 4826 kPa (700 psi) após o período de aquecimento adequado.
3. Examine a embalagem do dispositivo para assegurar-se de que a esterilidade do produto não tenha sido comprometida. Remova a SONDA e a FERRAMENTA da embalagem, utilizando a técnica estéril padrão.

AVISO

Se a embalagem esterilizada cair e/ou estiver danificada ou se a barreira estéril estiver violada, descarte o dispositivo e NÃO O UTILIZE. A ruptura da barreira estéril pode resultar em infeção.

4. Com a CONSOLA no modo Pronto (**consulte a Figura 6** — Modos de funcionamento do ACM), ligue os conectores da SONDA às portas da CONSOLA da seguinte forma (**consulte a Figura 2** — Ligações da sonda ao ACM):
   a) Insira o conector de entrada de gás azul na porta de entrada azul.
   b) Enquanto empurra a manga de bloqueio na porta de exaustão laranja, insira o conector de exaustão de gás laranja e, em seguida, solte a manga de bloqueio.
   c) Verifique se os conectores de entrada e exaustão de gás estão encaixados, puxando suavemente os conectores das mangueiras.

Insira os conectores de temperatura vermelho e preto nas portas de temperatura de mesma cor.

NOTA: quando ligado corretamente, o ACM apresentará a temperatura atual da SONDA. Se estiver desligado, ele mostrará E-H.

MOLDAGEM DA PARTE MALEÁVEL DA SONDA PARA A FORMA DESEJADA

NOTA: a parte maleável da SONDA só deve ser moldada utilizando a FERRAMENTA, que mantém um raio de dobramento seguro igual ou superior a 13 mm (0,5 pol.).

NOTA: aplique pressão firme e constante ao moldar, em vez de uma força rápida e intensa.

NOTA: se desejar o mesmo dobramento num plano diferente, não gire a parte maleável da SONDA; endireite novamente a parte maleável da SONDA e crie o mesmo dobramento no plano desejado.

AVISO

Se moldar a parte maleável da SONDA de qualquer outra forma que não a indicada nas seguintes instruções pode danificar a SONDA e causar lesões aos tecidos.

Não dobre a parte maleável da SONDA durante o ENCHIMENTO ou DESCONGELAMENTO. Pode causar uma fuga de gás altamente pressurizado que pode dar origem a perfuração de tecidos, danos não pretendidos ou lesões ao utilizador.

CUIDADO: dobramentos repetidos no mesmo local podem danificar a parte maleável da SONDA, causando funcionamento inadequado do dispositivo.

CUIDADO: A ponta maleável da SONDA não deve ser dobrada em uma curva com raio inferior a 13 mm (0,5 pol.).

CUIDADO: interrompa imediatamente a utilização se existir a suspeita de rutura na SONDA, para evitar a libertação de gás de N₂O pressurizado e lesões ao paciente ou ao utilizador.

5. Antes de ativar a CONSOLA, certifique-se de que a CONSOLA está no modo PRONTO conforme a **Figura 6.** (a) Modo PRONTO (verde)/ (b) modo CONGELAMENTO (azul)/(c) modo DESCONGELAMENTO (laranja)).
6. Retraia (RETRACT) a pega da SONDA e a haste rígida da SONDA para expor a parte maleável da SONDA. **Consulte a Figura 3** — Retração da sonda: Retração da pega e da haste rígida da SONDA.

CUIDADO: A parte maleável da SONDA tem uma vida útil limitada; se a intenção for utilizar mais do que 8 dobramentos, é recomendável usar uma segunda SONDA.

7. É sempre recomendável utilizar a FERRAMENTA para criar as dobras desejadas. A FERRAMENTA tem duas pontas, o raio da ponta menor é de 13 mm (0,5 pol.) e o raio da ponta maior é de 26 mm (1,0 pol.).
8. Procedimentos típicos podem exigir a criação dos seguintes perfis de dobramento, utilizando a FERRAMENTA, conforme ilustrado na **Figura 4** — Utilização da ferramenta recomendada de formatação da ferramenta: [a] Dobramento de 13 mm (0,5 pol.), [b] Dobramento de 26 mm (1 pol.), [c] Endireitamento.

MOLDAGEM DA HASTE RÍGIDA DA SONDA

CUIDADO: a extremidade distal da haste rígida da SONDA não deve ser dobrada mais do que 5 cm (2,0 pol.) a partir da posição reta, conforme ilustrado na **Figura 5** — Dobramento da haste rígida da SONDA recomendado.

CUIDADO: não utilize a SONDA se estiver danificada, uma vez que poderá resultar em funcionamento inadequado do dispositivo. As sondas reprocessadas não mesmo local podem causar danos à haste rígida da SONDA. A SONDA tem uma vida útil limitada; se a intenção for utilizar mais do que 7 ciclos de dobramento da haste rígida da SONDA, é recomendável usar uma segunda sonda.

UTILIZAÇÃO DA SONDA PARA EFETUAR A CRIOABLAÇÃO

NOTA: a SONDA faz ablações de tecidos através da energia criogénica fornecida a parte maleável da SONDA. A ablação criogénica da parte maleável da SONDA aos tecidos pode ocorrer quando a SONDA atinge uma temperatura igual ou inferior a 0 °C (32 °F). Outras partes da SONDA, incluindo a haste rígida da SONDA, podem ficar frias e devem ser manuseadas com os devidos cuidados.

CUIDADO: não utilize a SONDA se estiver danificada, uma vez que poderá resultar em funcionamento inadequado do dispositivo. A SONDA tem uma vida útil limitada; se a intenção for utilizar mais do que 14 ciclos de congelamento/descongelamento, é recomendável usar uma segunda sonda.

1. Com a SONDA ou ar, inicie o sistema com um ciclo de pré-congelamento: ajuste o temporizador de ablação da CONSOLA para 30 segundos e prima o botão de ativação para acionar o modo CONGELAMENTO. Aguarde que o sistema passe pelos ciclos CONGELAMENTO

Ročni in čisti temperaturni priključek priključite v porta za termočlena, označena z ustrezno barvo.

OPOMBA: Če je pravilno priključen, bo modul ACM prikazal trenutno temperaturo SONDE. Če modul ACM ni priključen, bo prikazal E-H.

PREOBLIKOVANJE PRILAGODLJIVEGA DELA SONDE V ŽELENO OBLIKO

OPOMBA: prilagodljivi del SONDE je treba oblikovati z ORODJEM, ki vzdržuje polmer varnega upogibanja 13 mm (0,5 palca) ali več.

OPOMBA: pri oblikovanju uporabite enakomeren mokun pritisk in ne hitre, intenzivne sile.

OPOMBA: če je enaka krivina želena v drugi ravnini, prilagodljivega dela SONDE ne zvijajte. Prilagodljivi del SONDE znova poravnajte in ustvarite enako krivino v želeni ravnini.

OPOZORILO

Oblikovanje prilagodljivega dela SONDE na kakšen koli drugačen način, ki ni naveden v naslednjih navodilih, lahko poškoduje SONDO in povzroči poškodbo bolnika.

Ne upogibajte prilagodljivega dela SONDE med načinom ZAMRZOVANJA ali ODMRZOVANJA. To lahko povzroči počlanje pline pod visokim tlakom, ki lahko privede do perforacije bliva, poškodovanja SONDE in poškodbe bolnika.

SVARILO: večkratno upogibanje na istem mestu lahko poškoduje prilagodljivi del SONDE in privede do nepravilnega delovanja pripomočka.

SVARILO: ogibljive konice SONDE ne smete upogniti v polmer, manjši od 13 mm (0,5 palca).

SVARILO: če sumite, da je SONDA oporečna, jo nemudoma prenehajte uporabljati, ga previdno počlanje pline N_2O pod tlakom in poškodbo bolnika ali uporabnika.

5. Pred oblikovanjem se prepričajte, da je konzola v načinu PRIPRAVLJENOSTI v skladu s **slika 6** ((a) način PRIPRAVLJENOSTI (rdeča), (b) način ZAMRZOVANJA (modra), (c) način ODTALJEVANJA (oranžna)).
6. Povlecite ročaj (RETRACT) in trgaj kanal SONDE, da izpostavite prilagodljivi del SONDE. **Glejte slika 3** – Izpostavitev sonde: Fromik ročaja in trgaja kanala SONDE.

SVARILO: prilagodljivi del SONDE ima omejeno upogibno življenjsko dobo. Če predvidevate vec kot 8 upogibanj, je priporočljivo uporabiti drugo sondo.

7. Priporočljivo je, da za ustvarjanje želenih krivin vedno uporabite ORODJE. ORODJE ima dva kanca – polmer manjšega kanca je 13 mm (0,5 palca), večjega pa 26 mm (1,0 palec).
8. Obstajajo dosleej lahko zatvarjeno naslednje profile upogibanja, ustvarjene z ORODJEM. Kot je prikazano na **slika 4** – Priporočena uporaba orodja za oblikovanje: (a) upogibanje 13 mm (0,5 palca), (b) upogibanje 26 mm (1 palec), (c) razvanje.

PREOBLIKOVANJE RIGIDNEGA KANALA SONDE

SVARILO: distalni konec rigidnega kanala SONDE ne sme biti upognjen vec kot 5 cm (2,0 palca) od izravnane lege, kot je prikazano na **slika 5** – Priporočeno upogibanje kanala SONDE.

SVARILO: ne upogibajte poškodovane SONDE, saj lahko povzroči nepravilno delovanje pripomočka. Večkratno upogibanje na istem mestu lahko povzroči poškodbe rigidnega kanala SONDE. SONDA ima omejeno upogibno življenjsko dobo. Če predvidevate vec kot 7 ciklov zamrzovanja/odmrzovanja, je priporočljivo uporabiti drugo sondo.

UPORABA SONDE ZA IZVAJANJE KRIOABLACIJE

OPOMBA: SONDA povzroča ablacijo hlaja s kriogeno energijo, ki se dovaja v prilagodljivi del SONDE. Krioaftelja prilagodljivega dela SONDE na hlaje se lahko izvaja, ko SONDA dosete temperature vec -15 °C (3 °F) ali manj. Drugi deli SONDE, vključno z rigidnim kanalom SONDE, se lahko ohlajajo, zato je treba z njimi ustrezno previdno ravnati.

SVARILO: ne uporabite poškodovane SONDE, saj lahko povzroči nepravilno delovanje pripomočka. SONDA ima omejeno življenjsko dobo funkcionalnosti. Če predvidevate vec kot 14 ciklov zamrzovanja/odmrzovanja, je priporočljivo uporabiti drugo sondo.

9. Ko je SONDA na zraku, sistem pripravite s ciklom predzamrzovanja. Nastavite časovnik za ablacijo na KONZOLI na 30 sekund in pritisnite gumb za ablacijo (gumb za ablacijo ZAMRZOVANJA. Počakajte, da sistem izvede ciklet ZAMRZOVANJA in ODMRZOVANJA ali ga ročno prenehajte z aktivacijskim gumbom.

Ce med ciklom ZAMRZOVANJA počlanje modec/oranžen priključek za shodi/shodni plin, bo sistem signal za počlanje plina in/ali na povezavah se bo pojavila zmrzal. Pred nadaljevanjem ponesa zamenjajte pripomoček.

OPOZORILO

Pred ciklom s tikovm se prepričajte, da je KONZOLA v načinu PRIPRAVLJENOSTI in je temperatura SONDE nad 0 °C (32 °F), da preprecite nenamerno kriadheziju.

11. Časovnik za ablacijo nastavite na želen čas ablacije. Časovnik je prednastavljen na privzeto vrednost 120 sekund.
12. SONDO pomaknite do ciljnega mesta ablacije:
   a) Določite ciljno mesto.
   b) Skozi incizijo ustnice velikosti se s prilagodljivim delom SONDE pomaknite do ciljnega mesta.

OPOZORILO

Pri uporabi SONDE ne uporabljajte prekomerne sile, da preprečite poškodbo tkiva.

SONDE ne uporabljajte za zamrzovanje tkiva v srcu, ki stripa. Uporaba SONDE za zamrzitev tkiva v utripajočem srcu lahko povzroči hude težave.

Sečni kirurški posegi lahko mehansko spodijo aritmije.

Krioablacija, ki vključuje koronarne žile, je povezana s kasnejšo klinično pomembno aritrijsko stenozo. Ni znano, ali bo krioablacija v SONDI imela takšen učinek, vendar je treba kot pri vseh takih postopkih med krioablacijo skrbeti za čim manj nepotrebnega stika s koronarnimi žilami.

13. S pomičnim ročajem nočjem nežno pritisnite na prilagodljivi del SONDE in preprecite premikanje SONDE, dokler ni ciklet zamrzovanja končan.
14. OB neprestdni vizualizacij zapotenke, da prilagodljivi del SONDE in rigidni kanal SONDE nista v stiku z drugimi anatomskimi strukturami, ki niso predvidene za ablacijo.

OPOZORILO

Pred vstopom v način zamrzovanja se vedno prepričajte, da je prilagodljivi del SONDE na želenem mestu in da nobeno nepredvideno tkivo ni v stiku s prilagodljivim delom SONDE ali rigidnim kanalom SONDE, da preprecite nenamerno kriadheziju ni/ali kriaablacijo.

15. Pritisnite aktivacijski gumb ali uporabite izbrano nožno ploščad ACM, da za želeni čas vklopite način ZAMRZOVANJA. Sistem bo po izteku časovnika za ablacijo samodejno prekinil ZAMRZOVANJE in ODMRZOVANJE.

OPOZORILO

Med krioadhezijo bodite previdni, da ne premaknete SONDE, da preprecite nenamerno poškodbo tkiva.

16. Preden poskusite odstraniti prilagodljivi del SONDE z mesta ablacije ali premeknitli rigidni kanal SONDE, počakajte, da se temperatura SONDE segreje nad 0 °C (32 °F).

SVARILO: ko je KONZOLA v načinu ODMRZOVANJA, bodite previdni, saj se lahko med odstranjevanjem plina N_2O SONDA dovolj ohladi, da povzroči kriadheziio.

OPOMBA: Če SONDA ne dosete želene temperature ODMRZOVANJA, na območje tkiva in SONDE po potrebi nanesite toplo sterilno raztopino.

17. Ko je KONZOLA v načinu pripravljenosti in je temperatura SONDE nad 0 °C (32 °F) ponovite korake od (11) do (16), da ustvarite dodatne kriabliacijske lezije.

ODKLOP IN ODSTRANJEVANJE SONDE

18. Zaprite jeklenko N_2O z obtacajnim ventilu do konca v desno.
19. Povlecite rdeči gumb za načini izpust N $_2$O ali pritisnite stikalo za izpust N $_2$O na zadnjem delu KONZOLE, da popolnoma izvlčite tlak v sistemu.

SVARILO: preden odklopite SONDO, se prepričajte, da je KONZOLA v načinu pripravljenosti. Nenadna sprostitev pline pod tlakom lahko povzroči zvijanje SONDE, kar lahko poškoduje upravljanca ali bolnika.

20. Odklopite SONDO s KONZOLE in jo zavrzite.

OPOZORILO

SAMO ZA ENKRATNO UPORABO. NE uporabite, obdelajte ali sterilizirajte znova. Ponovna uporaba, obdelava ali sterilizacija lahko ogrozi strukturno celovitost pripomočka in/ali povzroči odpoved pripomočka, ki lahko privede do poškodbe, bolezni ali smrti bolnika. Ponovna uporaba, obdelava ali sterilizacija lahko prav tako ustvari tveganje kontaminacije pripomočka in/ali povzroči okužbo pri bolniku ali navzkrižno okužbo, ki med drugim vključuje lahko prenos infekcijskih bolezni z bolnika na bolnika. Kontaminacija pripomočka lahko povzroči poškodbo, bolezen ali smrt bolnika.

ODSTRANJEVANJE

Po uporabi je treba ta pripomoček obravnavati kot medicinski odpadek in ga odstraniti v skladu z lokalnim bolnišničnim protokolom.

POVZETEK VARNOSTI IN KLINIČNE UČINKOVITOSTI (SSCP)

Povzetek varnosti in klinične učinkovitosti pripomočka je na voljo v evropski zbirki podatkov o medicinskih pripomočkih (Eudamed) na naslovu https://ec.europa.eu/tools/eudamed z uporabo naslednjega osnovnega izkaznega ključa UDI-DI: <0840143900000000000772P>.

RESEN DOGODEK

V vsakem resnem dogodku v zvezi s tem pripomočkom je treba poročati družbi AtriCure in pristojnemu organu države članice, v kateri se nahaja uporabnik in/ali bolnik.

VRAČILO UPORABLJENEGA IZDELKA

Če morate ta izdelek zaradi kakršnega koli razloga vrniti družbi AtriCure, Inc., morate od družbe AtriCure, Inc. pred pošiljanjem prejeti številko številko dovoljenja za vračilo blaga (RGA – return goods authorization). Če je bil izdelek v stiku s krvjo ali telesnimi tekočinami, ga morate pred pakiranjem temeljito očistiti in razkužiti. Poslati ga morate v originalni škatli ali enakovredni škatli, da preprečite poškodbe med prevozom. Poleg tega mora biti pošiljka pravilno označena s številko RGA in navedbo bolniške nevarnosti vsebine pošiljke. Navedila za čiščenje in materiale, vključno z ustreznimi zaboji za pošiljanje, pravilno označbo in številko RGA, lahko dobite pri družbi AtriCure, Inc.

IZJAVA O ZAVRNITVI ODGOVORNOSTI

Uporabniki prevzemajo odgovornost za odbitrtev sprejemljivega stanja tega izdelka pred njegovo uporabo in za zagotavljanje, da se izdelek uporablja samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo, med drugim za zagotavljanje, da se izdelek ne uporabi ponovno.

Pod nobenim pogojem družba AtriCure, Inc. ne bo odgovorna za kakršno koli nenamerno, posebno ali posledično izgubo, škodo ali stroške, ki so posledica namerne napačne uporabe ali ponovne uporabe tega izdelka, vključno z izgubo, škodo ali stroški, ki so povezani s telesno poškodbo ali materialno škodo.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

TEŽAVA	MOŽEN VZROK	REŠITEV
SONDA po zamrzovanju ni dosegla želene temperature odmrzovanja.	Zamašena pot dovajanja plina.	Ročno odmrznite z nanašanjem tople fiziološke raztopine na tkivo in sondo, kot je potrebno.
SONDA ne deseke ustrezne temperature.	Prazna ali skoraj prazna jeklenka N_2O.	Zamenjajte skoraj prazno ali popolnoma prazno jeklenko N_2O.
	Ni pretoka plina, cevje ovirano.	Prepričajte se, da cevje SONDE ni prič/pljeno.
	Puščanje plina v kanalu ali cevju SONDE.	SONDO zamenjajte.
	Zapet ventil jeklenke N_2O.	Do konca odprite ventil jeklenke N_2O.
KONZOLA prikaže >—<.	Termočlenska priključka nista popolnoma vstavljena v KONZOLO.	Termočlenska priključka popolnoma potisnite v porta KONZOLE.
	Notranje žice SONDE so zlomljene.	SONDO zamenjajte.
KONZOLA med ablacijo odčita pozitivno temperaturo.	Termočlenska priključka sta priključena v napačna porta (rdeči v črnega).	Termočlenska priključka priključite v porta KONZOLE z ustrezno barvo.
KONZOLA prikaže tiho okvare, tiho napake, ločko za potrebno vzdrževanje ali ločko za nizek tlak jeklenke.	Glejte opozorilniki pirocinik KONZOLE.	

NAMENA

cryoICE sistem sonde za krioablaciju je konstruisan za lečenje srčanih aritmija postupkom kontrolisanih temperatura u saopsega od −50 °C (−58 °F) do −70 °C (−94 °F). SONDA je sterilni, jednokratni kriohirurški instrument konstruisan za upotrebu sa AtriCure Cryo modulom (ACM).

INDIKACIJE ZA UPOTREBU

cryoICE sistem sonde za krioablaciju je indikovan za upotrebu u kriohirurškom lečenju srčanih aritmija zamrzavanjem cilinjih tkiva čime se kreira inflamatorni odgovor (krionekroza) koji blokira električni provodni put.

KONTRAINDIKACIJE

Nema poznatih kontraindikacija.

OPIS SISTEMA

AtriCure cryoICE sistem sonde za krioablaciju strana krioablacione lezije u tkivu isporučenim kriogenog izvora energije azotnog oksida (N_2O) od konzole do vrha povezane sonde. Sistem pruža kontrolisanu temperaturu formiranja lezija koja je niža od −40 °C (−40 °F).

Sistem se sastoji od sledeih komponenata:

1. Jednokratni sistem sonde za krioablaciju (C da daljem tekstu SONDA) i alat za formiranje (u daljem tekstu ALAT).
2. AtriCure cryoICE BOX (u daljem tekstu KONZOLA).
3. Komponente AtriCure cryoICE BOX i cilindar gasa N_2O (ne isporučuje se uz proizvod).

OPIS PROIZVODA

SONDA je jednokratno medicinsko sredstvo. Osovina sonde je savitljiva i podržava formiranje od strane korisnika putem isporučenog ALATA.

SPECIFIKACIJE OKRUŽENJA

Rad	Skladištenje	Transport
Temperatura: 10°C/50°F do 40°C/104°F	Temperatura: −29°C/−20°F do 60°C/140°F	Temperatura: −29°C/−20°F do 60°C/140°F
Relativna vlažnost: 15% do 90%	Relativna vlažnost: 15% do 85%	Relativna vlažnost: 30% do 85%
Atmosferski pritisak: 980 do 1.050 kPA (142 do 152 psi)	Atmosferski pritisak: 980 do 1.050 kPA (142 do 152 psi)	Nije primenljivo

SADRŽAJ PAKOVANJA

1. Jedna (1) SONDA
2. Jedan (1) ALAT

SONDA se isporučuje STERILNA i NEPIROGENA u neotvorenom i neoštećenom pakovanju. Samo za jednokratnu upotrebu, nemojte ponovo sterilisati. Ne koristiti ako pusta.

PREDVIDENI KORISNIK I CILJNA POPULACIJA

AtriCure cryoICE sistem sonde za krioablaciju je medicinsko sredstvo za upotrebu od strane sertifikovanih/licenciranih lekara koji obavljaju kardiotorakalne hirurške procedure AtriCure instrumentima za lečenje odraslih pacijenata sa srčanim aritmijama.

PREDVIDENE KLINIČKE KORISTI

Klinička korist cryoICE sonde sa ALM je obnavljanje normalnog sinusnog ritma i eliobadanje od atrijalne aritmije (atrijalna fibrilacija, atrijalni flater i atrijalna tahikardija).

Detaljne informacije o bezbednosti i performansama mogu se pronaći u Sažetku o bezbednosti i kliničkim performansama (SSCP) u Evropskoj bazi podataka o medicinskim uređajima (Eudamed) na adresi https://ec.europa.eu/tools/eudamed pomoću sledećeg ključa za pretragu osnovnog UDI-DI koda: „08401439000000000000772P“.

NOMENKLATURA

Ovo uputstvo se odnosi na karakteristike SONDE sa sledeći nalepnicama (**pogledajte Figure 1** – cryoICE® sistem CRYO sonda za krioablaciju i alat za formiranje).

KARAKTERISTIKE SONDE

[1] Razvodnik	[6] ALAT
[2] Konektori za temperaturu	[7] Konektor za dovod gasa
[3] Ručica koja se oviači	[8] Konektor za izduvni gas
[4] Kruta osovina SONDE	[9] Cevo
[5] Savitljivi deo SONDE	

UPOZORENJE

PRE upotrebe pažljivo proučitajte SVA uputstva. Nepoštovanje svih uputstava, upozorenja i mera opreza može dovesti do oštećenja medicinskog sredstva i/ili povrede pacijenta.

PRE upotrebe pažljivo proučitajte SVA uputstva. Nepoštovanje upozorenja, mera opreza, opisa proizvoda, brzina protoka i karakteristika koncepta CryoICE Box (ACM) može dovesti do oštećenja medicinskog sredstva i/ili povrede pacijenta.

Upotrebu SONDE treba ograničiti na pravilno obučene i kvalifikovane zdravstvene radnike. Neodgovarajuća upotreba ovog medicinskog sredstva može dovesti do neuspeha prenašanja predviđene terapije i/ili ozbiljne povrede.

ACM komponente nisu pogodne za upotrebu u prisustvu zapaljive anestetičke smeše sa vazduhom, kiseonikom ili azotnim oksidom ili drugim zapaljivim sredstvima.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU MEDICINSKOG SREDSTVA

PODEŠAVANJE SISTEMA

UPOZORENJE

OPREZ: SONDA je kompatibilna samo sa medicinskim sredstvom AtriCure cryoICE BOX. Nemojte koristiti SONDU sa bilo kojim drugim sistemom kako biste sprečili povrede i/ili oštećenje opreme.

OPREZ: nemojte ograničavati, savijati, steznti ili na drugi način oštetiviti savitljivi deo SONDE ili cevu zato što takvo može prekinuti putanju dovoda gasa i sprečiti SONDU da pravilno izvrši zamrzavanje i/ili odmrzavanje.

OPREZ: Nemojte koristiti SONDU ako je oštećena jer može doći do kvara medicinskog sredstva. SONDA ima ograničen radni vek; ako je predviđeno više od 7 ciklusa zamrzavanja/odmrzavanja, preporučuje se upotreba druge sonde.

KORIŠĆENJE SONDE ZA IZVOĐENJE KRIOABLACIJE

NAPOMENA: SONDA vrši ablaciju tkiva kriogenom energijom koja se isporučuje u savitljivi deo SONDE. Do kriadhezije savitljivog dela SONDE na tkivo može doći kada SONDA dostigne temperaturu od 0°C (32°F) ili niža. Ostali delovi SONDE, uključujući krutu osovinu SONDE, mogu postati hladni i zahtevaju pažljivo rukovanje.

OPREZ: Nemojte koristiti SONDU ako je oštećena jer može doći do kvara medicinskog sredstva. SONDA ima ograničen radni vek; ako je predviđeno više od 14 ciklusa zamrzavanja/odmrzavanja, preporučuje se upotreba druge sonde.

9. Kada je SONDA u sazdušju, pripremite sistem ciklusom prelimimarnog zamrzavanja: Podesite tajmer za ablaciju KONZOLE na 30 sekundi i pritisnite taster za aktiviranje da biste aktivirali režim FREEZE. Sačekajte da sistem obavi ciklus ZAMRZAVANJA I ODMRZAVANJA ili se ručno prekinite pomoću dugmeta za aktiviranje.
10. Tokom ciklusa ZAMRZAVANJA, ako postoje curenja u plavom konektoru za dovod/narandžastom portu za odvod, čuće se zvuk curenja gasa i/ili će se nesa pojaviti na spoljnjima. Zamenite medicinsko sredstvo pre nego što nastavite sa postupkom.

UPOZORENJE

Uverite se da je KONZOLA u režimu READY i da je temperatura SONDE viša od 0°C (32°F) pre nego što dodirnete tkivo kako biste izbegli nenamerno kriaadheziju.

11. Podesite tajmer za ablaciju na željeno vreme ablacije. Tajmer je unapred podešen na podrazumevanu vrednost od 120 sekundi.
12. Pomerite SONDU do ciljnog mesta za ablaciju:
   a) Identifikujte ciljno lokaciju.
   b) Plasirajte savitljivi deo SONDE kroz rez odgovarajuće veličine do cilja.
   c) Pod direktnom vizuelizacijom postavite savitljivi deo SONDE uz ciljno tkivo.

UPOZORENJE

Nemojte koristiti prekomernu silu kada koristite SONDU kako biste sprečili oštećenje tkiva.

Nemojte koristiti SONDU za zamrzavanje tkiva unutar srca koje kuca. Upotreba SONDE za zamrzavanje tkiva unutar srca koje kuca može dovesti do ozbiljnih povreda pacijenta.

Hirurške procedure na srcu mogu mehanički izazvati aritmije.

Krioablacija koja uključuje koronarne sudove je povezana sa naknadnom klinički značajnom arterijskom stenozom. Nije poznato da li će krioablacija SONDOM imati takav efekat, ali kao i u svim takvim procedurama, treba voditi računa da se nepotrebnan kontakt sa koronarnim sudovima tokom kriaablacije svede na minimum.

13. Koristeći ručicu za uvlačenje, primenite blagi pritisak na savitljivi deo SONDE i izbegavajte bilo kakvo pomeranje SONDE dok se cikus zamrzavanja ne završi.
14. Pod direktnom vizuelizacijom osigurajte da savitljivi deo SONDE, kruna deo SONDE i kruta osovina SONDE ne budu u kontaktu sa drugim anatomskim strukturama koje nisu predviđene za ablaciju.

UPOZORENJE

Pre ulaska u režim FREEZE, uvek potvrdite da je postavljanje savitljivog dela SONDE odgovarajuće i da nema nepredviđenog kontakta tkiva sa savitljivim delom SONDE ili krutom osovinom SONDE kako biste sprečili nehelnjeu kriaadheziju.

15. Pritisnite dugme za aktivaciju ili koristite opcioni nožni pedikal: ACM modula da biste uključili režim FREEZE tokom željenog perioda. Sistem će automatski okončti ciklisue ZAMRZAVANJA i ODMRZAVANJA nakon isteka tajmera za ablaciju.

UPOZORENJE

Pazite da izbegnete kontakt SONDE dok je prisutna kriaadhezija kako biste sprečili nenamerno oštećenje tkiva.

16. Sačekajte dok se temperatura SONDE ne zagreje na iznad 0°C (32°F) pre nego što pokušate da uklonite savitljivi deo SONDE sa mesta ablacije ili pomerite krutu osovinu SONDE.

OPREZ: Budite oprezni dok je KONZOLA u režimu DEFROST jer tokom odtrašivanja gasa N_2O SONDA se može dovoljno ohladiti da izazove kriaadheziju.

NAPOMENA: Ako SONDA ne dostigne željenu temperaturu ODMRZAVANJA, prema potrebi naneste toplí sterilni fiziološki rastvor na tkivo i podnuđe SONDE.

17. Kada KONZOLA bude u režimu READY i temperatura SONDE bude iznad 0°C (32°F), ponovite korake (11) do (16) da biste formirali dodatne lezije za kriaablaciju.

ISKLJUČIVANJE I ODLAGANJE SONDE U OTPAD

18. Zatvorite cilindar N_2O okretanjem ventila do kraja u smeru kretanja kazaljke na satu.
19. Povucite crveno ručno dugme za izduvni gas N_2O ili pritisnite prekidač za izduvni gas N_2O na zadnjoj strani KONZOLE da biste potpuno smanjili pritisak u sistemu.

OPREZ: Proverite da li je KONZOLA u režimu Ready pre nego što pokušate da odvojite SONDU. Nagli ispuštanje gasa pod pritiskom može izazvati torziju SONDE koja može povrediti operatera ili pacijenta.

20. Odvojite SONDU sa KONZOLE i odložite je u otpad.

UPOZORENJE

SAMO ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU. NEMOJTE ponovo koristiti, obrađivati niti sterilisati. Ponovna upotreba, ponovna obrada ili ponovno sterilizacija mogu ugroziti strukturni integritet uređaja i dovesti do kvara uređaja koji može rezultirati povredom, bolešću ili smrću pacijenta. Ponovna upotreba, ponovna obrada ili ponovna sterilizacija također mogu da dovedu do kontaminacije medicinskog uređaja i/ili do unakrsne infekcije pacijenta, uključujući, bez ograničenja, prenos zaraznih bolesti sa jednog pacijenta na drugog. Kontaminacija medicinskog uređaja može da dovede do povrede, oboljenja ili smrti pacijenta.

ODLAGANJE U OTPAD

Nakon upotrebe, ovo medicinsko sredstvo treba tretirati kao medicinski otpad i odložiti ga u skladu sa bolničkim protokolom.

SSCP

Sažetak o bezbednosti i kliničkim performansama medicinskog sredstva se može pronaći u Evropskoj bazi podataka o medicinskim uređajima (Eudamed) na adresi https://ec.europa.eu/tools/eudamed pomoću sledećeg ključa za pretragu osnovnog UDI-DI koda: „08401439000000000000772P“.

DZBILJAN INCIDENT

Svaki ozbiljan incident do kog dođe u vezi sa ovim medicinskim sredstvom treba prijaviti kompaniji AtriCure i nadležnom organu države članice u kojoj se nalazi korisnik i/ili pacijent.

POVRAĆAJ KORIŠĆENOG PROIZVODA

Ako se iz bilo kog razloga ovaj proizvod mora vratiti kompaniji AtriCure, Inc, pre slanja potrebno je da dobijete broj ovlašćenja za povraćaj robe (RGA) od kompanije AtriCure, Inc. Ako je proizvod bio u kontaktu sa krvlju ili telesnim tečnostima, mora se pre pakovanja temeljno očistiti i dezinfikovati. Treba ga poslati u originalnom pakovanju ili ekvivalentnom pakovanju da bi se sprečilo oštećenje tokom transporta i mora se pravilno označiti brojem RGA i označen za bolnički opasan sadržaj pošiljke. Uputstva za čišćenje i materijale, uključujući odgovarajuće transportne kontejnere, odgovarajuće oznake i broj RGA, mogu se dobiti od kompanije AtriCure, Inc.

IZJAVE O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI

Korisnici preuzimaju odgovornost za odobravanje prihvatljivog stanja ovog proizvoda pre njegove upotrebe i za osiguravanje da se proizvod koristi samo na način opisan u ovom uputstvu za upotrebu, uključujući, između ostalog, osiguranje da se proizvod ne koristi više puta.

Kompanija AtriCure, Inc. ni pod kojim okolnostima ne snosi odgovornost za bilo koji slučajni, posebni ili posledični gubitak, štetu ili troškove koji su posledica namerne zloupotrebe ili višekratne upotrebe ovog proizvoda, uključujući bilo koji gubitak, oštećenje ili troškove koji su povezani sa telesnom povredom ili materijalnom štetom.

REŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	POTENCIJALNI UZROK	REŠENJE
SONDA ne dostiže željenu temperaturu odmrzavanja tkiva.	Zatvorena putanja za snabdevanje gasom.	Ručno odmrzite primenom toplog fiziološkog rastvora na tkivo i sondu, po potrebi.
SONDA ne dostiže odgovarajuću temperaturu.	Cilindar N_2O je prazan ili na izmaku.	Zamenite cilindar N_2O koji je prazan ili na izmaku.
	Gas ne teče, cevi su ograničene.	Proverite da cevna SONDE nisu stegnuta.
	Curenje gasa u osovini ili crevima SONDE.	Zamenite SONDU.
	Ventil neotvoren za N_2O u potpunosti.	Potpuno otvorite ventil rezervoara za N_2O.
KONZOLA prikazuje „—“.	Konektori termoparova nisu potpuno priključeni na KONZOLU.	Priključite konektore termoparova do kraja u portove KONZOLE.
	Unutrašnje žice SONDE su neispravne.	Zamenite SONDU.
KONZOLA očitava pozitivnu temperaturu tokom ablacije.	Konektori termoparova su priključeni obrnuto (crveno-crno).	Ukljućite konektore termoparova u portove KONZOLE odgovarajućih boja.
KONZOLA prikazuje kôd kvara, kôd greške, potrebno održavanje ili sveto za nizak pritisak u cilindru.	Pogledajte upustvo za upotrebu KONZOLE.	

cryoICE® systemkryoablationssond

AVSETT ÄNDAMÅL

cryoICE systemkryoablationssond har utformats för behandling av hjärtarytmier genom att uppnå kontrollerade temperaturer från -50 °C (-58 °F) till -70 °C (-94 °F). Sonden är ett sterilt kryokirurgiskt instrument för engångsbruk som är utformat för användning med AtriCure Cryo Module (ACM).

INDIKATION FÖR ANVÄNDNING

cryoICE systemkryoablationssond är indicerad för användning vid kryokirurgisk behandling av hjärtarytmier genom frysning av målvävnader, vilket skapar ett inflammatoriskt svar (kryonekros) som blockerar den elektriska ledningsvägen.

KONTRAINDIKATIONER

Det finns inga kända kontraindikationer.

SYSTEMBESKRIVNING

AtriCure cryoICE systemkryoablationssond skapar kryoablationsskador i vävnad genom att leverera en kryogen lustgasenergikälla (N_2O) från konsolen till spetsen på den anslutna sonden. Systemet ger kontrollerad levisondblandande temperatur som är under -40 °C (-40°F).

Systemet består av följande komponenter:

1. CryoICE-systemkryoablationssond för engångsbruk (hädanefter kallad SONDI) och formverktyg (hädanefter kallad VERKTYG).
2. AtriCure cryoICE BOX (nedan kallad KONSOL).
3. AtriCure cryoICE BOX-komponenter och N_2O-gasflaska (medföljer inte).

PRODUKTBESKRIVNING

SONDEN är en engångssonden. Sondaxeln är förnbar och stöder formning av användaren via det medföljande VERKTYGET.

MILJÖSPECIFIKATIONER

Operativ	Lagring	Transfering
Temperatur: 10°C/50°F till 40°C/104°F	Temperatur: -29°C/-20°F till 60°C/140°F	Temperatur: -29°C/-20°F till 60°C/140°F
Relativ fuktighet: 15 % till 90 %	Relativ fuktighet: 15 % till 85%	Relativ fuktighet: 30% till 85%
Lufttryck: 980 till 1050kPA (142 till 152 psi)	Lufttryck: 980 till 1050kPA (142 till 152 psi)	N/A

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

1. En (1) SOND
2. En (1) VERKTYG

SONDEN levereras sterila och ICKE-PYROGENA i oöppnad, oskadad förpackning. Endast för engångsbruk. Återsteriliseras inte. Får ej återanvändas.

AVSEDD ANVÄNDAR- OCH MÅLGRUPP

AtriCure cryoICE systemkryoablationssond är en medicinsk utrustning för användning av certifierade/licensierade läkare som utför kardiothoracakirurgiska ingrepp med AtriCure-instrument för behandling av vuxna patienter med hjärtarytmier.

AVSEDDA KLINISKA FÖRDELAR

Den kliniska fördelen med cryoICE-sondens med ACM är återställandet av normal sinusrytm och frihet från förmaksarytmi (förmaksflimmer, förmaksflutter och förmaktakykardi).

Detaljerad information om säkerhet och prestanda finns i Crysonsammanfattning av säkerhet och klinisk prestanda (SSCP) i den europeiska databasen för medicinteknikska produkter (Eudamed) på https://ec.europa.eu/tools/eudamed genom att använda följande grundläggande UDI-DI: <08401439000000000000772P>.

NOMENKLATUR

Denna instruktion avser funktioner i SONDEN enligt följande (**se Figur 1** - cryoICE® system CRYO ablationssond och formverktyg).

SONDFUNKTIONER

[1] Grenrör	[6] VERKTYG
[2] Temperaturkontakter	[7] Anslutning för gasintag
[3] Infällbart handtag	[8] Gasavgasanslutning
[4] Fast sondskaft	[9] Slangar
[5] Formbar del av SOND	

VARNING

Läs noga igenom ALLA instruktioner FÖRE användning. Om du inte följer dessa instruktioner, varningar och försiktighetsåtgärder kan det leda till skador på enheten och/eller patientskador.

Läs noga igenom ALLA instruktioner FÖRE användning. Om du inte följer CryoICE Box (ACM) bruksanvisningar, försiktighetsåtgärder, produktbeskrivningar och funktionstester, kan det leda till skador på enheten och/eller patientskador.

Användning av SONDEN bör begränsas till kvalificerad utbildad och kvalificerad medicinsk personal. Om den här apparaten används på ett felaktigt sätt kan det leda till att den avsedda behandlingen inte fungerar och/eller till allvarlig skada.

ACM-komponenterna är inte lämpliga för användning i närvaro av en brännbar anestesiblandning som kan orsaka brand eller explosion, vilket kan leda till att användare och patienter skadas eller dör.

INSTRUKTIONER FÖR ENHETSANVÄNDNING

STÄLLA IN SYSTEMET

VARNING

SE UPP: SONDEN är endast kompatibel med AtriCure cryoICE BOX. Använd inte SONDEN med något annat system för att förhindra skador på sådan och/eller utrustning.

SE UPP: Begränsa inte, knäcka, klämma eller på annat sätt skada den formbara delen av SONDEN eller slangen, eftersom detta kan avbryta gasförsörjningen, vilket förhindrar att SONDEN fryser och/eller avfrostas ordentligt.

SE UPP: Följ standardriktlinjerna för säker hantering och förvaring av högtrycksgastankar.

SE UPP: Lustgas måste tömmas på ett säkert sätt: Följ standardriktlinjer för sjukhus för tillåtna koncentrationsnivåer.

1. Installera och slå på KONSOLEN och nödvändig tillbehör. Installationsinstruktioner finns i handboken och det är KONSOLEN, samt en teknisk beskrivning av systemet, finns i användarhandboken för cryoICE BOX™.
2. Vrid N $_2$O-cylinderns tankventil helt moturs för att öppna. Kontrollera att trycket är minst 48,26 kPa (700) eller tillräcklig uppvärmningsperiod.
3. Granska enhetens förvaringsförhållanden för att säkerställa att produktdelen sterilitet inte har brutits. Ta bort SONDEN och VERKTYGET från förpackningen per standardmässig steril teknik.

VARNING

Om den skadade förpackningen och/eller om den sterila barriären bryts, kassera apparaten och ANVÄND DEN INTE. Om den sterila barriären bryts kan det leda till infektion.

SE UPP: Kontrollera att KONSOLEN är i läget Klar innan du försöker använda SONDEN. Den plötsliga frisättningen av tryckgas kan orsaka SONDEN att rörkelera, vilket kan skada operatören eller patienten.

4. Med konsolen i läget Klar (**se Figur 6** - ACM- driftslägen), anslut sond-kontaktens till KONSOL-portarna enligt följande (**se Figur 2** - Sondanslutningar till ACM):
   a) Sätt in den blå gasinloppskontakten i den blå inloppsporten.
   b) När du trycker tillbaka låshylsan på den orangea frånluftsportens sätter du i den orangea gasavgaskontakten och slipper sedan låshylsan.
   c) Kontrollera att gasinloppen- och avgaskontakterna är inkopplade genom att försiktigt dra i slangkontakterna.

Sätt in de röda och svarta temperaturkontakterna i de samma färgade termoelementportarna.

OBS! När den är korrekt ansluten kommer ACM att visa aktuell SOND-temperatur. Om den inte är ansluten kommer ACM att Visa E-H.

BILDA DEN FORMBARA DELEN AV SONDEN TILL ÖNSKAD FORM

OBS! Den formbara delen av SONDEN bör endast bildas med hjälp av VERKTYGET, som upprätthåller en säker böjradie på 13 mm (0,5 tum) eller mer.

OBS! Använd stadigt, fast tryck medan du bildar snarare än snabb, intensiv kraft.

OBS! Om samma böjning önskas i ett annat plan, vrid inte den formbara delen av SONDEN; rikta ut den formbara delen av SONDEN och skapa samma böjning i önskat plan.

VARNING

Att forma den formbara del