



maxcom



GloryFit



**Find your
full user
manual**



Gold & Silver

**FW44
QUICK START
MANUAL**

Italiano IT

1. Carica l'orologio con il cavo in dotazione prima di utilizzarlo per la prima volta.
2. Scarica e installa l'app di controllo sul tuo telefono utilizzando:
 - a) Scansione del codice QR:
 - b) Cerca l'app Glory Fit nel Play Store/APP Store
3. Durante l'installazione, autorizzare l'applicazione a funzionare e ad accedere alle risorse telefoniche richieste (rubrica, SMS, fotocamera, ecc.)
4. Imposta età, peso e altezza nell'app e imposta obiettivi di attività.
5. Abilita sul tuo telefono:
 - a) Posizione Bluetooth e GPS (telefoni Android)
 - b) Bluetooth (telefoni iOS)
6. Collegamento dell'orologio con l'applicazione
 - a) Fare clic sull'icona „Dispositivo” nella barra dei menu in basso dell'applicazione e quindi su „Seleziona dispositivo” nella parte superiore dello schermo. Dopo aver cercato l'orologio FW42, fai clic su „Connetti”. Una connessione riuscita imposta automaticamente la data e l'ora dell'orologio.
7. Problemi comuni con la connessione di dispositivi SMART
 - a) Attiva BT (il telefono deve essere visibile ad altri dispositivi)
 - b) Abilita GPS/Localizzazione

FW44 *Gold & Silver 2*

c) Installare l'applicazione e autorizzarla durante il processo di installazione (per lavori in background, accesso a contenuti multimediali, ecc.)

d) Connettersi all'orologio DALL'APP

In caso di esito negativo, allora:

a) Controlla se il GPS è acceso (telefoni Android)

b) Nelle impostazioni del telefono > Applicazioni e notifiche > Autorizzazioni applicazione > autorizzazione a lavorare in background e notifiche

c) Verificare se l'orologio/banda non è già connesso al telefono tramite il menu Bluetooth, in tal caso > menu BT > dimentica dispositivo > e quindi connettersi tramite l'applicazione

8. OSSERVAZIONI FINALI:

In assenza di promemoria/messaggi (SMS, Messenger, skype, twitter, ecc.) sull'orologio:

a) Consenti all'app di accedere a contatti, messaggi e social media selezionati nell'app

b) Nei telefoni Android, la stessa operazione di cui sopra è spesso richiesta nelle impostazioni del telefono (di solito: Impostazioni>Applicazioni>Autorizzazioni)
Quando l'orologio interrompe la connessione con il telefono

c) Controllare la gestione dell'alimentazione nelle impostazioni del telefono in modo che l'applicazione di controllo venga eseguita in background senza risparmiare batteria. In genere: Impostazioni>Gestione batteria/

alimentazione>App>(nome app)>non salvare

d) Opzionale: nella schermata principale, tieni premuta l'icona dell'applicazione (funziona solo su alcune versioni di Android) per visualizzarne il menu > informazioni sull'applicazione > utilizzo della batteria / batteria > ... (ogni produttore lo chiama in modo leggermente diverso: illimitato / consenti lavoro in primo piano ecc.)

e) Il Bluetooth non è connesso o non riesce a connettersi:

- Ripristina l'orologio e riconnettiti
- Riavvia il telefono e riconnettiti
- Scollega tutti gli altri dispositivi Bluetooth

9. Istruzioni complete e ulteriori informazioni su www.maxcom.pl e il codice QR di seguito

10. Valore EIRP massimo: 5.57 dBm

11. Informazioni ambientali

NON GETTARE LE BATTERIE O LE BATTERIE NEL FUOCO

Nota: questo dispositivo è contrassegnato in conformità alla direttiva europea 2012/19/CE e alla legge polacca sui rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettroniche, simbolo del cestino dei rifiuti barrato. Tale marcatura informa che questa apparecchiatura dopo la sua vita utile non può essere smaltita insieme ad altri rifiuti domestici.

Il prodotto va utilizzato mediante raccolta differenziata presso i punti predisposti

a tale scopo. La corretta gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate contribuisce

per evitare conseguenze dannose per la salute umana e per l'ambiente derivanti dalla presenza di componenti pericolosi, nonché dallo stoccaggio e dal trattamento impropri di tali apparecchiature.

Il dispositivo contiene una batteria agli ioni di litio. Le batterie usate sono dannose per l'ambiente. Dovrebbero essere conservati in un luogo appositamente designato fino a questo punto, in un apposito contenitore, in conformità con le normative vigenti. Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani, portarli al punto di raccolta.

12. Nota Il produttore non è responsabile per eventuali conseguenze causate da uso improprio, abuso o inosservanza delle istruzioni. Questo manuale è solo a scopo informativo. Alcune funzioni e opzioni descritte possono variare in base al software e al paese. Il produttore si riserva il diritto di modificare o apportare modifiche senza preavviso.

13. Dichiarazione di conformità UE semplificata

MAXCOM SA dichiara che il tipo di dispositivo radio FW44 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE, Direttiva 2011/65/UE (RoHS). Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje

FW44 *Gold & Silver 2*

Maxcom Gold 2 / Silver 2	FW44
COLORS	Gold / Silver
MATERIALS	Zinc Alloy
CPU	RTL8763EWE
DISPLAY	1.2" AMOLED 390 x 390
MEMORY	RAM: 64KB ROM: 128M
HEART RATE SENSOR	VC30F
PEDOMETER SENSOR	SC7A20
BATTERY	240mAh 3.8V Lithium Polymer Battery Standby: 15 Days, Daily Use: 3-7 Days
SYSTEM COMPATIBILITY	Android 6.0 & iOS 9.0 and Above



MAXCOM S.A.
43-100 Tychy
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60
www.maxcom.pl
office@maxcom.pl