THOMSON

tv.mythomson.com/en/Support/Manuals-and-Software/

ت مي إلى الفئة الثانية)Class II(أو مع زر وشك م رزبه اوي ت م ت صم ي م ه ا ب ح ي ث
وصل أ ي ض ك ر ب ا ئ ي ل ل س ل ا م ة.

ل س ض ز ي
ن ع د ا ي ع ب و ة ب ع ل ا ب ظ ف ت ح ا ، و ا ء ز ا ج ي ع ا ل ج م د و ج و ي ف ي ك ، ت
ن ع د ا خ ل ا ل ف ت ر ة ا ل ض م ا ن ل ل ح ا ظ ف ع ل ى ا ل ض ي ح ا ز ا ل ض ي ح ا ة إ ل ى إ ص ل ا ح أ و
د ا ل ض م ن ا ل ض م ا ن.

WEEE ójÎgÌ
ا ل ن ف ا ي ا ت ا ل م ن ز ل ي ة ا ل أ خ ر ى د ا خ ل ا ل ا ت ح ا د ا ل أ و ر و ب ي. ي ر ج ى إ ع ا د ة
ا ل م ر د ا ل م ا د ي ة ب ش ك ل م س ت د ا م. ل إ ر ج ا ع ج ه ا ز ك ا ل م س ت خ د م ، ي ر ج ى
ت و ا ص ل م ع ب ا ئ ع ا ل ت ج ز ئ ة ا ل ذ ي ا ش ت ر ي ت م ن ه ا ل م ن ت ج.

س ت خ د ا م ا ل د ا خ ل ي ف ق ط.

ع ا ل ف ى
ة ، ا ت ، ا ل م س ا ع د ة و ا ل د ع م:
tv.mythomson.com/support

AAA

ö ï n – ; î Ç ï g ? ã
ا ل ب ر ق) أ و ف ي ف ت ر ا ت ع د م ا ل ا س ت خ د ا م ا ل ط و ي ل ة م ث ل ا ل ع ط ل ا ت (، ا ف ص ل
ج ا ز ع ن م ص د ر ا ل ك ه ر ب ا ء.
ع ا ل س ل ك ة ل ي ك ه ر ب ا ئ ي ة ، ل ذ ا ي ج ب أ ن ي ك و ن م ن ا ل س ه ل ا ل و ص و ل إ ل ي ه
ت. إ ذ ا ل م ي ك ن ه ذ ا م م ك ن ا ، ف ق د ي ك و ن م ن ا ل ض ر و ر ي ا ف ص ل ا ل ج ه ا ز ع ن ا ل ت ي ا ر
إ ي ق ا ف ا ل ت ش غ ي ل.
ت ا ل ا ك م ا ل م ق ب ل ا ل ت ث ب ي ت أ و ا ل ت ش غ ي ل.

ص ط ي ر
ي ذ ل و ا س ف ا ل (ق ا د ر ي / م ح ل ع ل ى ت غ ل ه د و ن إ ا ف ، م ا ل ي س
ع ل م ق ذ ل ش ض ط م ح ط و ل ع س ش م س .

ئ ي ة • أ و ا ل م ش ع ا ت ، أ و ف ي أ م ا ك ن م ع ر ض ة ل أ ش ع ة ا ل ش م س ا ل م ب ا ش ر ة.
ب ا خ ت و ض ع أ ي ج س ا ل ا ل ق ا ب ل ل ل ا ش ت ع ا ل أ و ا ل م و ا د ا ل م ت ف ج ر ة (ب ا ل ق ر ب م ن
ا ل م ن ت ج.
ا ش ة •، ف ق د ي ؤ د ي ذ ل ك إ ل ى خ ط ر ن ش و ب ح ر ي ق أ و ص د م ة ك ه ر ب ا ئ ي ة.
ي ض ف ا ل م ن ي ح ذ ل ا ل ع ل ا ف ا ل خ ا ر ج ي ل ل ج ه ا ز.
س ح م ا م ، أ و ا ل ح و ض ، أ و م غ س ل ة ا ل م ط ب خ ، أ و ا ل ق ب و ا ل ر ط ب ، أ و ح م ا م
ا ل س ب ا ح ة (.
ل •، أ و ل م ع م ل ع م ل ب ش ك ل ط ي ع ا ج ا ض ط ر ا ب ، ا ف ص ل ا ل ت ي ا ر ظ ، ا ف ص ل
ك ز خ د م ة م ع ت م د.
و ج ا ف ة ل ا ت ح ت و ي ع ل ى م و ا د م ت ط ا ي ر ة. ا ف ص ل س ل ك ا ل ط ا ق ة ق ب ل ا ل ت ن ظ ي ف.
ا ل إ ض ا ف ي ة ، ف ق د ي ؤ د ي ذ ل ك إ ل ى خ ط ر ن ش و ب ح ر ي ق أ و ص د م ة ك ه ر ب ا ئ ي ة.
ن ا ل • ي م ك ن ا ل د و س ع ل ي ه أ و س ح ق ه ، خ ا ص ة ع ن د ا ل ق ا ب س ، أ و ف ي ا ل م ق ب س ،
ف ذ ا ل ط ا ق ة ف ي ا ل ش ا ش ة.
ا ش ة ، ح س ب ط ر ا ز ا ل م ن ت ج (، ت أ ك د م ن أ ن م ص د ر ا ل ك ه ر ب ا ء ا ل م ح ل ي ط ا ب ق
ط ل ب ا ت ا ل ج ه ا ز.
ا ل ل ه ر س ا ئ ي ة. ف ق ط ا ل ف ن ي ي ن ا ل م ؤ ه ل ي ن ي م ك ن ه م ف ح ت غ ط ا ء ا ل م ن ت ج.
ى إ ل ي ه. ل ا ت ض ع ا ل ش ا ش ة أ و ا ل أ ث ا ث ف و ق ا ل س ل ك. ق د ي ت س ب ب ت ل ف ا ل س ل ك /
ك ا ل ق ا ب س ع ن د ف ص ل ا ل ت ي ا ر ، ل ا ت س ح ب ا ل س ل ك ن ف س ه. ل ا ت ل م س ا ل س ل ك أ و
ا ل ق ا ب س ب ي د ي ك ه ر ب ا ئ ي. ل ا ت ق م ب ر ب ط ا ل س ل ك أ و ل ف ه م ع أ س ل ا ك أ خ ر ى. ف ي
ب ا ل ه ا ت ا ل ق ب ل ف ن ي ي ن م ؤ ه ل ي ن ف ق ط.

د أخرى قد تكون بين الجهاز والأثاث المجاور.
ل الى الأرض أو السطح المائل.
ر مسرعة أو خطرة أو كانت في حالة سيئة أو أو
اصة في المنزل(، الفصل الطاقة أو المحول.
ك آلة لعزل السلك، مما يؤدي إلى صدمة كهربائية أو كهربائية
أو شوبش ريق.
ان بإدارة الجهاز الحالة التي يتسبب فيها أي خلل في
رجات حرارة عالية أو منخفضة أو رطوبة أو مواد كيميائية،
ات أو محطات القطار(، يرجى الاتصال بمركز خدمة معتمد. وإلا، قد
جهاز لأضرار جسيمة.
ال من هذا الجهاز.
مثل: رف مهتز أو أرضية مائلة أو مكان به اهتزازات خارجية.
فقم بشدة بإحكام لمنع ميلان الشاشة. لتشديد أكثر من اللازم.
ى الأرض أو السطح المائل.
ظ بالأكياس البلاستيكية بعيدًا عن متناول الأطفال.

ذلك لتجنب + ش تعطل، بسرعة فصل، واحدة أو ا ، أو إدخال أي ء في
ق أو الفتحات الموجودة في الجزء الخلفي أو السفلي من الجهاز.

Equipment with this symbol is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

6WRUDJH

Your device has been carefully checked and packed before shipping. When unpacking it, make sure that all the parts are included and keep the packaging away from children. We recommend that you keep the carton during the warranty period, to keep your device perfectly protected in the event of repair or warranty.

(QG RI OLIH

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. Please recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased.

Intended for indoor use only.

Support

FAQs, manuals, help and support:
tv.mythomson.com/support

6DIHW\ ,QIRUPDWLRQ

In extreme weather)storms, lightning(and long inactivity periods)going on holiday(disconnect the product from the mains.

The mains plug is used to disconnect the monitor from the electrical network and therefore it must remain readily operable. If the monitor is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for all situations even if the product is in standby mode or switched o f .

Important: Please read these instructions fully before installing or operating.

WARNING

7KLV GHYLFH LV LQWHQGHG WR EH [illegible] RSHUDWLQJ VXFK D GHYLFH XQXSHUYLVHG XQOHVV WKH\ KDYH EHH WKH XVH RI WKH GHYLFH E\ D SHUVRQ UHVSRQVLEOH IRU WKHLU VD

- Do not place this product near or over electric heaters or radiators, or in places exposed to direct sunlight.
- Do not place heat-generating objects)such as candles, ashtrays, incense, fammable gas or explosive substances, etc.) near the product.
- Do not place containers flled with water on the monitor as this may result in a fre or electric shock hazard.
- Do not expose the product to oily substances or chemical agents, as this may cause corrosion of the product casing.
- Do not expose this product to rain or near water)e.g. bathtub, sink, kitchen sink, laundry sink, wet basement, swimming pool).
- If the product gets wet accidentally, does not operate normally, especially if it emits any unusual sound or smell, unplug the power outlet immediately and contact an authorized dealer or service centre for further assistance.
- When cleaning the monitor, be sure to use a dry, soft cloth that does not contain fammable substances. Before cleaning, be sure to unplug the power cord or power adapter.
- Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this may result in fre or electric shock.
- The power cord or power adapter should be placed in a location where it will not be stepped on or squeezed by objects above or next to it, and special attention should be paid to the wires at the plug, at the integral convenience receptacles and at the outlet of the monitor.
- Before connecting the AC power cord to the power adapter or monitor power interface)subject to the actual product style), please make sure that your local power supply meets the requirements of power adapter or monitor input voltage.

- Do not touch the inside of this product to prevent electric shock. Only qualifed technicians are allowed to open the cover of this product.
- The power cord plug should be easily accessible. Do not place the monitor, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fre or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the monitor by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualifed personnel.
- NEVER place the monitor on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- Do not place the monitor on the foor and inclined surfaces.
- If you plan to leave the monitor unused for an extended period of time, or if you are going to be away from home)especially if there are children, the elderly, or people with disabilities left alone(, be sure to unplug the power plug or power adapter from the outlet.
- Accumulated dust may cause sparks and heat from the power cord or power adapter or cause the insulation of the power cord or power adapter to deteriorate, resulting in electric shock, leakage or fre.
- After moving the monitor from a cold environment to a warm area, let it sit for a while before turning it on to allow any condensation inside to fully dissipate and dry.
- If you plan to install this product in dusty, high or low temperature, high humidity, chemical-containing environments and 24-hour use locations)such as airports or train stations, etc.(, be sure to contact an authorized service centre for further assistance. Otherwise, the monitor may be severely damaged.
- Children are prohibited from climbing on this product.
- Do not install this product in an unstable location, such as a wobbly shelf, sloping foor, or a location subject to external vibration.
- Carefully attach the feet / stand to the product. If the stand is provided with screws, tighten the screws frmly to prevent the monitor from tilting. Do not over-tighten the screws.
- Do not place the monitor on the foor and inclined surfaces.
- To avoid danger of su focation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.

2WKHUZLVHGRZQDQGRQRWSHUIRUPDQ\VHUYLFLQJWKDWLVQRWUHFRPPHQGHGE\WKHPDQXIDFWXUHU

Оборудване, обозначено с този символ, представлява дво
уред от Клас II. То е проектирано по такъв начин, че не и
електрическо заземяване.

Съхранение

Вашето устройство е внимателно проверено и опаковано пре
се уверете, че всички части са налични и пазете опаковката
картонената опаковка по време на гаранционния период, за д
случай на ремонт или гаранция.

Директива OEEO

Тази маркировка указва, че продуктът не трябва да бъде
територията на ЕС. Рециклирайте го отговорно, за да насъ
на материалните ресурси. За да върнете използваното у
връщане и събиране или се свържете с търговеца, от който

Предназначен е само за употреба на закрито.

Поддръжка

Често задавани въпроси, помощ и
tv.mythomson.com/support

При екстремни метеорологични условия (буря, мълния) и при дълги периоди
(излизане в отпуск) изключете монитора от електриче
Щепселът за електрическата мрежа се използва за изкл
мрежа и поради това трябва да остане в готовност за р
електрически от електрическата мрежа, устройството
всички ситуации, дори ако продуктът е в режим на готов

Важно: Моля, прочетете изцяло тези инструкции, преди да инст

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това устройство е предназначено за използване от деца (и лица), които са
опитни да работят с такова устройство без надзор, освен
инструкции относно използването на устройството от лице,

- Не поставяйте този продукт близо до или върху електриче
места, изложени на пряка слънчева светлина.
- Не поставяйте предмети, които могат да се счупят (като чаши), или
експлозивни вещества (като запалителни свещи) близо до продукта.
- Не поставяйте контейнери, пълни с вода, върху монитора, тъй
опасност от електрически удар.
- Не излагайте продукта на мазни вещества или химически а
корозия на корпуса на продукта. Не излагайте този продукт на
вана, мивка, кухненска мивка, пералня, влажно мазе, басейн).
- Ако продуктът се намокри случайно, не работи нормално, ос
мирис, незабавно изключете захранването от контакта и се с
център за допълнителна помощ.
- Когато почиствате монитора, използвайте суха, мека кърп
Преди почистване, не забравяйте да изключите захранващия
- Не претоварвайте стенните контакти, удължителите или вгр
да доведе до пожар или електрически удар.

- Захранващият кабел или адаптер трябва да се постави на мя
  притискан от предмети над или до него, и трябва да се обърне
  прищепсела, вградените удобни изходи и изхода на монитор
- Преди да свържете захранващия кабел с променлив ток към з
  захранване на монитора) зависимост от действителния стил на проду
  захранване отговаря на изискванията за входно напрежени
- Не докосвайте вътрешността на този продукт, за да пред
  квалифицирани техници имат право да отварят капака на то
- Щепселът на захранващия кабел трябва да е лесно достъпен
  върху захранващия кабел. Повреденият захранващ кабел/ще
  ви нанесе токов удар. Дръжте захранващия кабел за щепсела,
  захранващия кабел. Никога не докосвайте захранващия каб
  може да доведе до късо съединение или токов удар. Никога н
  и не го връзвайте с други кабели. Когато се повреди, той тря
  прави само от квалифициран персонал.
- Не поставяйте монитора на пода и на наклонени повърхнос
  кърпа или други материали, които могат да се намират между
- Ако планирате да не използвате монитора за дълъг период о
)особено, ако оставате деца, възрастни хора или хора с увреж
  захранващия щепсел или адаптера от контакта.
- Натрупаният прах може да предизвика искри и нагряване на
  да доведе до влошаване на изолацията на захранващия кабе
  електрически удар, утечка или пожар.
- След като преместите монитора от студена среда в топла зон
  го включите, за да позволите на всякаква конденсация вътр
- Ако планирате да инсталирате този продукт в прашни, висок
  високовлажни, химически замърсени среди (или места, където
  т.н.(, не забравяйте да се свържете с оторизиран сервизен цен
  случай мониторът може да се повреди сериозно.
- На децата е забранено да се катерят върху този продукт.
- Не инсталирайте този продукт на нестабилно място, като р
  изложено на външни вибрации.
- Внимателно прикрепете крачетата/стойката към монитора. А
  затегнете винтовете здраво, за да предотвратите наклан
  прекалено силно.
- За да избегнете опасност от задушаване, дръжте найлоновит
  и домашни животни място.

Забележка

Zařízení s tímto symbolem je elektrické zařízení třídy II nebo je vybaveno dvojitou izolací. Má takovou konstrukci, že nevyžaduje bezpečné připojení do uzemněné elektrické zásuvky.

Skladování

Zařízení bylo před odesláním pečlivě zkontrolováno a zabaleno. Při rozbalování zkontrolujte, zda jsou dodány všechny součásti, a udržujte obal mimo dosah dětí. Krabici doporučujeme po dobu záručního období uschovat, abyste zařízení v případě opravy nebo záruční opravy dokonale ochránili.

Směrnice OEEZ

Toto označení znamená, že tento výrobek se v rámci EU nesmí likvidovat společně s dalším odpadem z domácností. Odpovědně ho recyklujte, abyste podpořili udržitelné opětovné využívání materiálních zdroj ů . Chcete-li vrátit vysloužilé zařízení, využijte systém vracení a sběru nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Výrobek je určen k používání pouze ve vnitřních prostorech.

Podpora

Casto kladené otázky, návody, nápověda a podpora: tv.mythomson.com/support

%H]SHyQRVWQt SRN\Q\

Při extrémních povětrnostních podmínkách)bouřky, blesky(a dlouhé nečinnosti)odjezd na dovolenou(odpojte monitor od elektrické sítě.

Síťová zásuvka slouží k odpojení monitoru od elektrické sítě, a proto musí z ů stat snadno přístupná. Pokud monitor není odpojen od elektrické sítě, bude zařízení odebírat energii, i když je monitor v pohotovostním režimu nebo vypnutý.

D ů ležité upozornění: Před instalací a používáním monitoru si přečtěte všechny následující pokyny.

VAROVÁNÍ

7RWR]D t]HQt MH XUyHQR N SRXæLWt Y iQtVWDOHU p MVRX WKR VFKR REVOXKRX WDNRYpKR]D t]HQt EH] GR]RUX SRNXG MLP RVRED RGSR GRKOHG QHER SRN\Q\ WëNDMtFt VH SRXætYiQt]D t]HQt

- Neumísťujte tento výrobek do blízkosti nebo nad elektrická topná tělesa či radiátory nebo na místa vystavená přímému slunečnímu záření.
- Do blízkosti výrobku neumisťujte předměty, které vytvářejí teplo)např. svíčky, popelníky, kadidlo, hořlavé plyny nebo výbušné látky atd.(.
- Nepokládejte na monitor nádoby naplněné vodou, protože by mohlo dojít k nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte výrobek p ů sobení mastných látek nebo chemických prostředk ů , protože to m ů že zp ů sobit korozi pláště výrobku.
- Nevystavujte tento výrobek dešti nebo v blízkosti vody)např. vana, umyvadlo, kuchyňský dřez, dřez na praní prádla, mokrý sklep, bazén(.
- Pokud se výrobek náhodně namočí, nefunguje normálně, zejména pokud vydává neobvyklý zvuk nebo zápach, okamžitě odpojte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko, kde vám poskytnou další pomoc.
- Při čištění monitoru nezapomeňte použít suchý, měkký hadřík, který neobsahuje těkavé látky. Před čištěním nezapomeňte odpojit napájecí kabel nebo napájecí adaptér.
- Nepřetěžujte zásuvky, prodlužovací šň ů ry ani integrované zásuvky, protože by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Napájecí kabel nebo napájecí adaptér by měl být umístěn na místě, kde na něj nebude šlápnuto nebo kde nebude zmáčknut předměty.

- nad ním nebo vedle něj, a zvláštní pozornost věnujte vodič ům u zástrčky, u integrovaných zásuvek a u zásuvky monitoru.
- Před připojením napájecího kabelu k napájecímu adaptéru nebo napájecímu rozhraní monitoru)v závislosti na aktuálním stylu výrobku(se ujistěte, že místní zdroj napájení splňuje požadavky na vstupní napětí napájecího adaptéru nebo monitoru.
- Nedotýkejte se vnitřku tohoto výrobku, abyste předešli úrazu elektrickým proudem. Kryt tohoto výrobku smí otevírat pouze kvalifkovaní technici.
- Ujistěte se, že zástrčku napájecího kabelu nebo napájecího adaptéru lze bezpečně zasunout do zásuvky. Při odpojování napájecího kabelu se ujistěte, že jste pevně uchopili zástrčku napájecího kabelu nebo napájecího adaptéru a odpojili ji ze zásuvky.
- Zástrčka napájecího kabelu by měla být snadno přístupná. Nepokládejte monitor, nábytek apod. na napájecí kabel. Poškozený napájecí kabel / zástrčka m ů že zp ů sobit požár nebo úraz elektrickým proudem. S napájecím kabelem manipulujte za zástrčku, neodpojujte monitor tahem za napájecí kabel. Nikdy se nedotýkejte napájecího kabelu / zástrčky mokrýma rukama, protože by mohlo dojít ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem. Napájecí kabel nikdy nezaplétejte do uzl ů ani jej nesvazujte s jinými kabely. Při poškození musí být kabel vyměněn, což by měl provádět pouze kvalifkovaný personál.
- Monitor NIKDY nepokládejte na látku nebo jiné materiály, které se mohou nacházet mezi televizorem a podp ů rným nábytkem.
- Nepokládejte monitor na podlahu a nakloněné plochy.
- Pokud plánujete nechat monitor delší dobu nepoužívaný nebo pokud se chystáte být mimo domov)zejména pokud jsou zde děti, starší lidé nebo osoby se zdravotním postižením, které z ů staly samy(, nezapomeňte odpojit zástrčku nebo napájecí adaptér ze zásuvky.
- Nahromaděný prach m ů že zp ů sobit jiskření a zahřívání napájecího kabelu nebo napájecího adaptéru nebo zhoršení izolace napájecího kabelu nebo napájecího adaptéru, což m ů že mít za následek úraz elektrickým proudem, únik proudu nebo požár.
- Po přenesení monitoru z chladného prostředí do teplého nechte monitor před zapnutím chvíli stát, aby se případná kondenzace uvnitř plně rozptýlila a vyschla.
- Pokud plánujete tento výrobek instalovat v prašném prostředí, při vysokých nebo nízkých teplotách, vysoké vlhkosti, v prostředí s obsahem chemikálií a na místech, kde se používá 24 hodin denně)např. na letištích nebo nádražích apod.(, určitě se obraťte na autorizované servisní středisko, které vám poskytne další pomoc. V opačném případě m ů že dojít k vážnému poškození monitoru.
- Na tento výrobek je zakázáno lézt dětem.
- Neinstalujte tento výrobek na nestabilní místo, například na viklající se polici, šikmou podlahu nebo místo vystavené vnějším vibracím.
- Opatrně připevněte stojan/podstavec k monitoru. Pokud jsou na stojanu šrouby, pevně je utáhněte, aby se monitor nenakláněl. Šrouby příliš neutahujte.
- Nepokládejte monitor na podlahu nebo na šikmé plochy.
- Abyste zabránili nebezpečí udušení, uchovávejte plastové sáčky mimo dosah kojenc ů , dětí a domácích zvířat.

[illegible]

Geräte mit diesem Symbol sind Elektrogeräte der Klasse II oder doppelt isoliert. Das Gerät wurde so konzipiert, dass keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erdung erforderlich ist.

Lagerung

Ihr Gerät wurde vor dem Versand sorgfältig geprüft und verpackt. Stellen Sie beim Auspacken sicher, dass alle Teile enthalten sind und halten Sie die Verpackung von Kindern fern. Wir empfehlen, dass Sie den Karton während der Garantiezeit aufbewahren, um Ihr Gerät im Falle einer Reparatur gut zu schützen.

WEEE Richtlinie

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen in der gesamten EU entsorgt werden darf. Bitte recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dieser ist zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet.

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien, die nicht vom Altgerät umschlossen sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.
Batterie Typ: RO3 Zink-Kohle Batterie)ZnC(

Nur für den Innenbereich.

Support

FAQs, Handbücher, Hilfe und Support:
tv.mythomson.com/support

6LFKHUKHLWVLQIRUPDWLRQHQ

Trennen Sie den Monitor bei extremen Wetterbedingungen)Gewitter, Blitzschlag(und längerer Nichtbenutzung)Urlaub(vom Netz.

Die Netzsteckdose dient dazu, den Monitor vom Netz zu trennen und muss daher leicht zugänglich bleiben. Wenn der Monitor nicht vom Netz getrennt ist, verbraucht das Gerät weiterhin Strom, auch wenn es sich im Standby-Modus befndet oder ausgeschaltet ist.

Wichtig: Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.

WARNUNG

'LHVHV *HUlW LVW GD]X EHVWLPPW LQ UHLQHQ %HUHLFKHQ HLQH GHUQ EHQXW]W
HUIDKUHQ VLQG HLQ VROFKHV *HUlW XQEHDXIVLFKWLJW]X EHGLH
YHUDQWZRUWOLFKHQ 3HUVRQ EHDXIVLFKWLJW RGHU LQ GHU %HQXW

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder über elektrischen Heizungen oder Heizkörpern oder an Orten auf, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind.
- Stellen Sie keine wärmeerzeugenden Gegenstände)wie Kerzen, Aschenbecher, Weihrauch, brennbare Gase oder explosive Stoffe usw.(in die Nähe des Geräts.
- Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter auf den Monitor, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
- Setzen Sie das Gerät keinen öligen Substanzen oder chemischen Mitteln aus, da dies zur Korrosion des Gehäuses führen kann.
- Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen oder der Nähe von Wasser aus)z. B. Badewanne, Waschbecken, Küchenspüle, Waschbecken, feuchter Keller, Schwimmbad(.

- Wenn das Gerät versehentlich nass wird, nicht normal funktioniert oder ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche von sich gibt, ziehen Sie sofort den Netzstecker, und wenden Sie sich an einen autorisierten Händler oder ein Kundendienstzentrum, um weitere Hilfe zu erhalten.
- Verwenden Sie für die Reinigung des Monitors ein trockenes, weiches Tuch, das keine flüchtigen Substanzen enthält. Ziehen Sie vor der Reinigung das Netzkabel oder den Netzadapter aus der Steckdose.
- Überlasten Sie Wandsteckdosen, Verlängerungskabel oder integrierte Steckdosen nicht, da dies zu Bränden oder Stromschlägen führen kann.
- Das Netzkabel bzw. der Netzadapter sollte an einem Ort verlegt werden, an dem nicht darauf getreten wird und keine Gegenstände darüber oder daneben gequetscht werden können.
- Achten Sie besonders auf die Drähte am Stecker, an den integrierten Steckdosen und an der Steckdose des Monitors.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzkabels an den Netzadapter oder die Monitorschnittstelle)je nach Ausführung des Produkts(, dass die örtliche Stromversorgung den Anforderungen der Eingangsspannung des Netzadapters oder des Monitors entspricht.
- Berühren Sie nicht das Innere des Geräts, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Die Abdeckung des Geräts darf nur von qualifizierten Technikern geöffnet werden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Stecker des Netzkabels oder des Netzteils sicher in die Steckdose gesteckt werden kann. Wenn Sie das Netzkabel abziehen, achten Sie darauf, dass Sie den Netzstecker oder den Netzadapter fest anfassen und aus der Steckdose ziehen.
- Das Netzkabel/der Netzstecker sollte leicht zugänglich sein. Stellen Sie den Monitor, Möbel usw. nicht auf das Netzkabel. Ein beschädigtes Netzkabel/ein beschädigter Netzstecker kann einen Brand oder einen Stromschlag verursachen. Ziehen Sie den Stecker des Monitors nicht am Kabel, sondern nur am Stecker aus der Steckdose. Berühren Sie das Netzkabel/den Netzstecker niemals mit nassen Händen, da dies zu einem Kurzschluss oder Stromschlag führen kann. Machen Sie niemals einen Knoten in das Netzkabel und verbinden Sie es nicht mit anderen Kabeln. Ein beschädigtes Netzkabel muss ersetzt werden. Dies darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Stellen Sie den Monitor NIEMALS auf Stoffe oder andere Materialien, die sich zwischen dem Monitor und dem Möbelstück befinden könnten.
- Stellen Sie den Monitor nicht auf den Boden oder schräge Flächen.
- Wenn Sie vorhaben, den Monitor über einen längeren Zeitraum unbenutzt zu lassen, oder wenn Sie nicht zu Hause sind)insbesondere, wenn Kinder, ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen allein sind(, ziehen Sie unbedingt den Netzstecker oder das Netzteil aus der Steckdose.
- Angesammelter Staub kann zu Funkenbildung und Hitzeentwicklung am Netzkabel oder Netzadapter führen oder die Isolierung des Netzkabels oder Netzadapters beschädigen, was zu einem elektrischen Schlag, Leckagen oder Brand führen kann.
- Wenn Sie den Monitor aus einer kalten Umgebung in eine warme Umgebung gebracht haben, lassen Sie ihn eine Weile stehen, bevor Sie ihn einschalten, damit sich die Kondensation im Inneren vollständig auflösen und trocknen kann.
- Wenn Sie dieses Produkt in staubigen Umgebungen, bei hohen oder niedrigen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, in Umgebungen, die Chemikalien enthalten, oder an Orten, an denen es rund um die Uhr benutzt wird)z. B. Flughäfen oder Bahnhöfe usw.(aufstellen wollen, wenden Sie sich unbedingt an ein autorisiertes Kundendienstzentrum, um weitere Unterstützung zu erhalten. Andernfalls kann der Monitor schwer beschädigt werden.
- Kinder dürfen nicht auf dieses Produkt klettern.
- Stellen Sie dieses Produkt nicht an einem instabilen Ort auf, wie z. B. auf einem wackeligen Regal, einem schrägen Boden oder an einem Ort, der externen Vibrationen ausgesetzt ist.
- Bringen Sie die Füße/den Ständer sorgfältig am Gerät an. Wenn der Standfuß mit Schrauben versehen ist, ziehen Sie die Schrauben fest an, um ein Kippen des Monitors zu verhindern. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.
- Stellen Sie den Monitor nicht auf den Boden oder auf schräge Flächen.
- Erstickungsgefahr! Bewahren Sie Plastiktüten außerhalb der Reichweite von Säuglingen, Kindern und Haustieren auf.

Udstyr med dette symbol er Klasse II eller dobbeltisolerede elektriske apparater. Det er designet på en måde, så der ikke kræves en elektrisk sikkerhedsforbindelse til jord.

Opbevaring

Dit apparat er omhyggeligt kontrolleret og pakket før afsendelse. Når du pakker det ud, bedes du kontrollere, at alle dele er inkluderet, og holde emballagen væk fra børn. Vi anbefaler, at du opbevarer kassen i garantiperioden for at holde dit apparat helt beskyttet i tilfælde af reparation eller reklamation.

WEEE-direktivet

Elektrisk og elektronisk udstyr)EEE(indeholder materialer, komponenter og sto f er, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når a f aldet af elektrisk og elektronisk udstyr)WEEE(ikke bortska f es korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand', er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at a f ald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortska f es sammen med usorteret husholdningsa f ald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor a f ald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan a feveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortska f e a f ald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsa f ald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortska f else af a f ald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af a f ald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Kun beregnet til indendørs brug.

Support

FAQ, manualer, hjælp og support:
tv.mythomson.com/support

6 L N N H U K H G V R S O \ V Q L Q J H U

Ved ekstreme vejrforhold)tordenvejr, lynnedslag(og lange perioder med inaktivitet)ferie(skal skærmen kobles fra lysnettet.

Stikkontakten bruges til at koble skærmen fra lysnettet og skal derfor være let tilgængelig. Hvis skærmen ikke kobles fra lysnettet, vil enheden stadig trække strøm, selv når skærmen er i standbytilstand eller slukket.

9 L Q G Y H O G L J H V disse instrukser fuldt ud, før du installerer eller betjener.

ADVARSEL

Denne enhed er beregnet til personer)herunder børn(, der er i stand til / har erfaring med at betjene denne type enhed uden opsyn, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge udstyret af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

- Placer ikke dette produkt i nærheden af eller over elektriske varmeapparater eller radiatorer eller på steder, der udsættes for direkte sollys.
- Anbring ikke varmegenererende genstande)f.eks. stearinlys, askebægre, røgelse, brændbar gas eller eksplosive sto f er(i nærheden af produktet.
- Stil ikke beholdere med vand på skærmen, da det kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød.
- Udsæt ikke produktet for olieholdige sto f er eller kemiske midler, da det kan forårsage korrosion af produktets kabinet.
- Udsæt ikke dette produkt for regn eller i nærheden af vand)f.eks. badekar, håndvask, køkkenvask, vaskekumme, våd kælder, swimmingpool(.

- Hvis produktet bliver vådt ved et uheld, ikke fungerer normalt, og især hvis det udsender en usædvanlig lyd eller lugt, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten og kontakte en autoriseret forhandler eller et servicecenter for at få yderligere hjælp.
- Når du rengør skærmen, skal du bruge en tør, blød klud, der ikke indeholder fygtige sto f er. Sørg for at trække stikket ud af stikkontakten eller strømadapteren før rengøring.
- Overbelast ikke stikkontakter, forlængerledninger eller indbyggede stikdåser, da det kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Strømledningen eller strømadapteren skal placeres et sted, hvor den ikke bliver trådt på eller klemt af genstande over eller ved siden af.
- over eller ved siden af den, og man skal være særlig opmærksom på ledningerne ved stikket, ved de indbyggede stikdåser og ved monitorens udgang.
- Før du slutter vekselstrømsledningen til strømadapteren eller skærmens strøminterface)afhængigt af den aktuelle produkttype), skal du sikre dig, at din lokale strømforsyning opfylder kravene til strømadapterens eller skærmens indgangsspænding.
- Rør ikke ved indersiden af dette produkt for at undgå elektrisk stød. Kun kvali fcerede teknikere må åbne dækslet på dette produkt.
- Sørg for, at strømledningens stik eller strømadapteren kan sættes sikkert i stikkontakten. Når du tager netledningen ud af stikkontakten, skal du sørge for at holde godt fast i netstikket eller strømadapteren og trække stikket ud af stikkontakten.
- Der skal være nem adgang til strømkablet. Placer ikke skærmen, møbler osv. på strømkablet. Et beskadiget strømkabel eller stik kan forårsage brand eller give elektrisk stød. Brug strømkablets stik til at håndtere kablet - træk ikke stikket ud af skærmen ved at trække i kablet. Rør aldrig ved strømkablet eller stikket med våde hænder, da dette kan forårsage kortslutning eller give elektrisk stød. Bind aldrig knude på strømkablet, og bind det aldrig sammen med andre ledninger. Hvis det bliver beskadiget, skal det udskiftes. Dette må kun udføres af kvali fcerede teknikere.
- Placer ALDRIG skærmen på stof eller andre materialer, der kan be f nde sig mellem skærmen og de bærende møbler.
- Stil ikke skærmen på gulvet eller på skrå f ader.
- Hvis du planlægger at lade skærmen stå ubrugt i længere tid, eller hvis du skal være væk hjemmefra)især hvis der er børn, ældre eller handicappede, der skal være alene(, skal du sørge for at tage stikket eller strømadapteren ud af stikkontakten.
- Ophobet støv kan forårsage gnister og varme fra netledningen eller strømadapteren eller få isoleringen af netledningen eller strømadapteren til at forringes, hvilket kan resultere i elektrisk stød, lækage eller brand.
- Når du har fyttet skærmen fra et koldt til et varmt sted, skal du lade den stå et stykke tid, før du tænder den, så eventuel kondens indeni kan forsvinde og tørre helt.
- Hvis du planlægger at installere dette produkt i støvede omgivelser med høj eller lav temperatur, høj luftfugtighed, kemikalieholdige miljøer og steder med 24-timers brug)såsom lufthavne eller togstationer osv.(, skal du kontakte et autoriseret servicecenter for at få yderligere hjælp. Ellers kan skærmen blive alvorligt beskadiget.
- Det er forbudt for børn at klatre på dette produkt.
- Installer ikke dette produkt på et ustabilt sted, f.eks. en vaklende hylde, et skrånende gulv eller et sted, der er udsat for eksterne vibrationer.
- Sæt forsigtigt fødderne/stativet på produktet. Hvis stativet er forsynet med skruer, skal du stramme skruerne godt for at forhindre, at skærmen vipper. Skruerne må ikke overspændes.
- Placer ikke skærmen på gulvet eller på skrå f ader.
- For at undgå fare for kvælning skal plastikposer opbevares utilgængeligt for babyer, børn og husdyr.

]5[0[P[5[V[V[D[G[Z[5[S[D[R[E[D[Q[W[V[O[O[S[N[E[E[Q[W[N[E[E[D[O[O[I[I[D[E[E[N[N[E[E[Q[D[O[O[I[I[
VNEEQRIIVIQGDOOIIIDOOIOOIQGIEEQIIIDNDEEQVVVVI

alles.

Sellise tingmärgiga seadmed on Klass II ehk topeltisolatsiooniga elektriseadmed. Toode on konstrueeritud nii, et see ei vaja turvaühendust maandamiseks.

[illegible]
Seade on hoolikalt kontrollitud ja pakendatud enne transportimist. Enne lahtipakkimist veenduge, et kõik osad on olemas ja hoidke pakendid lastele kättesaamatus kohas. Soovitame säilitada kartongi garantii kehtivusaja jooksul, et hoida seadet korralikult kaitstuna remondi või garantii tarbeks.

[illegible]

See märgistus näitab, et antud toodet ei tohi utiliseerida koos teiste majapidamisjäätmetega terves ELis. Palume käidelda toodet vastutustundlikult toetamaks materjalide jätkusuutlikku taaskasutust. Kasutatud toote tagastamiseks palume kasutada tagastus- ja kogumissüsteeme või võtta ühendust edasimüüjaga, kelle juures toodet soetati.

Seade on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides.

Support

KKK, juhendid, abi ja tugi:
tv.mythomson.com/support

Ohutusteave

Äärmuslike ilmastikutingimuste)tormid, äike(ja pikemaajalise tegevusetuse)puhkusele minek(korral ühendage monitor vooluvõrgust lahti.

Toitepistikut kasutatakse monitori vooluvõrgust lahtiühendamiseks ja see peab seetõttu jääma kergesti ligipääsetavaks. Kui monitor ei ole vooluvõrgust lahti ühendatud, võtab see igas olukorras energiat, isegi kui monitor on ooterežiimil või välja lülitatud.

NB! Enne paigaldamist või kasutamist lugege need juhised täielikult läbi.

HOIATUS

6HH VHDGH RQ P}HOGXG NDVXWDPLVHNV RQ Y}
VHDGHW MIUHOHYDOYHWD NDVXWDPD YIOMD DUYDWXG MXKXO NXL
VHDGPH NDVXWDPLVHO MXKHQGDE

- Ärge asetage seda toodet elektrikütteseadmete või radiaatorite lähedusse või nende kohale ega kohtadesse, mis puutuvad kokku otsese päikesevalgusega.
- Ärge asetage toote lähedusse soojust tekitavaid esemeid)näiteks küünlaid, tuhatoosid, suitsu, tuleohtlikke gaase või plahvatusohtlikke aineid jne).
- Ärge asetage monitorile veega täidetud mahuteid, kuna see võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi ohtu.
- Ärge pange toodet kokku õliste ainete või keemiliste ainetega, kuna see võib põhjustada toote korpuse korrosiooni.
- Ärge pange toodet vihma kätte või vee lähedusse)nt vann, kraanikauss, köögivalamu, pesemisvalamu, märg keldrikorrus, ujumisbassein).
- Kui toode satub kogemata märjaks, ei tööta normaalselt, eriti kui sellest kostub ebatavaline heli või lõhn, tõmmake kohe pistikupesast välja ja võtke edasise abi saamiseks ühendust volitatud edasimüüja või teeninduskeskusega.
- Monitori puhastamisel kasutage kindlasti kuiva ja pehmet lappi, mis ei sisalda lenduvaid aineid. Enne puhastamist tõmmake kindlasti toitejuhe või toiteadapter välja.
- Ärge koormake seinapistikuid, pikendusjuhtmeid ega integreeritud mugavuspistikuid üle, sest see võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Toitejuhe või toiteadapter tuleb paigutada sellisesse kohta, kus sellele ei saa peale astuda ega seda esemetega pigistada selle kohal või kõrval ning erilist tähelepanu tuleb pöörata juhtmetele pistiku, integreeritud mugavuspistikupesade ja monitori pistikupesa juures.

- Enne vahelduvvoolu toitejuhtme ühendamist toiteadapteri või monitori toiteliidesega)sõltuvalt toote tegelikust stiilist) veenduge, et teie kohalik vooluvõrk vastab toiteadapteri või monitori sisendpinge nõuetele.
- Ärge puudutage selle toote sisemust, et vältida elektrilööki. Ainult kvali f tseeritud tehnikud võivad selle toote katet avata.
- Toitejuhtme pistik peaks olema kergesti ligipääsetav. Ärge asetage monitori, mööblit vms. toitejuhtmele. Kahjustatud toitejuhe/pistik võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Hold the power cord by the plug, do not disconnect the monitor by pulling on the power cord. Ärge kunagi puudutage toitejuhet/pistikut märgade kätega, kuna see võib põhjustada lühise või elektrilöögi. Ärge kunagi tehke toitejuhtmesse sõlme ega siduge seda kokku teiste juhtmetega. Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see asendada, seda peaks tegema ainult kvali f tseeritud personal.
- Ärge asetage monitori mitte kunagi kangale või muudele materjalidele, mis võivad asuda teleri ja kandva mööbli vahel.
- Ärge asetage monitori põrandale ja kaldpindadele.
- Kui kavatsete jätta monitori pikemaks ajaks kasutamata või kui kavatsete kodust eemal olla)eriti kui seal on üksi jäänud lapsed, eakad või puuetega inimesed), tõmmake kindlasti toitepistik või toiteadapter pistikupesast välja.
- Kogunenud tolm võib tekitada toitejuhtmest või toiteadapterist sädemeid ja kuumust või põhjustada toitejuhtme või toiteadapteri isolatsiooni halvenemist, mille tagajärjel võib tekkida elektrilöök, leke või tulekahju.
- Pärast monitori viimist külmast keskkonnast sooja ruumi laske monitoril enne sisselülitamist veidi aega seisma jääda, et sees olev kondensaat saaks täielikult hajuda ja kuivada.
- Kui kavatsete paigaldada selle toote tolmuses, kõrge või madala temperatuuriga, kõrge õhuniiskusega, kemikaale sisaldavasse keskkonda ja 24-tunnise kasutusega kohtadesse)nt lennujaamades või raudteejaamades jne), võtke kindlasti ühendust volitatud teeninduskeskusega, et saada täiendavat abi. Vastasel juhul võib monitor saada tõsiseid kahjustusi.
- Lastel on keelatud selle toote peal ronida.
- Ärge paigaldage seda toodet ebastabiilsesse kohta, näiteks kõikuva riiulile, kaldpõrandale või kohta, kus esineb välist vibratsiooni.
- Kinnitage jalad / statiiv ettevaatlikult toote külge. Kui statiiv on varustatud kruvidega, pingutage kruvid tugevalt, et vältida monitori kallutamist. Ärge pingutage kruvisid üle.
- Ärge asetage monitori põrandale või kaldpindadele.
- Lämbumisohu vältimiseks hoidke kilekotid imikutele, lastele ja koduloomadele kättesaamatus kohas.

[redacted]

El equipo con este símbolo es un aparato eléctrico de clase II o de doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión eléctrica de seguridad a la tierra.

Almacenamiento

Su dispositivo ha sido revisado y empaquetado minuciosamente antes del envío. Al desempaquetarlo, asegúrese de que todas las piezas están incluidas y mantenga el embalaje lejos de los niños. Le recomendamos mantener el cartón durante el periodo de garantía, para mantener su dispositivo perfectamente protegido en caso de reparación o garantía.

Directiva WEEE

Esta marca indica que este producto no debe ser eliminado con otros desechos domésticos en toda la UE. Por favor, recíclelo responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con la tienda donde compró el producto.

Destinado para ser usado en interiores solo.

Soporte

Preguntas frecuentes, manuales, ayuda y soporte :
tv.mythomson.com/support

,QIRUPDFLyQ GH VHJXULGDG

En condiciones meteorológicas extremas)tormentas, rayos(y largos periodos de inactividad)irse de vacaciones(desconecte el monitor de la red eléctrica.

El enchufe de red se utiliza para desconectar el monitor de la red eléctrica y, por lo tanto, debe permanecer fácilmente operativo. Si el monitor no se desconecta eléctricamente de la red, el aparato seguirá consumiendo energía en todas las situaciones, aunque el monitor esté en modo de espera o apagado.

Importante: Lea estas instrucciones en su totalidad antes de instalar o utilizar el aparato.

WARNING

7KLV GHYLFH LV LQWHQGHG WR EH XVHG LQ D KRPH RU VZKR DUH FDS
RSHUDWLQJ VXFK D GHYLFH XQVXSHUYLVHG XQOHVV WKH\ KDYH EHH
WKH XVH RI WKH GHYLFH E\ D SHUVRQ UHVSRQVLEOH IRU WKHLU VD

- No coloque este producto cerca o sobre calefactores o radiadores eléctricos, ni en lugares expuestos a la luz solar directa.
- No coloque objetos que generen calor)como velas, ceniceros, incienso, gases inflamables o sustancias explosivas, etc.) cerca del producto.
- No coloque recipientes llenos de agua sobre el monitor, ya que podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- No exponga el producto a sustancias aceitosas o agentes químicos, ya que podría provocar la corrosión de la carcasa del producto.
- No exponga este producto a la lluvia ni cerca del agua)por ejemplo, bañera, fregadero, fregadero de cocina, lavadero, sótano húmedo, piscina(.
- Si el producto se moja accidentalmente, no funciona con normalidad, especialmente si emite algún sonido u olor inusual, desenchúfelo de la toma de corriente inmediatamente y póngase en contacto con un distribuidor o centro de servicio autorizado para obtener más ayuda.
- Cuando limpie el monitor, asegúrese de utilizar un paño seco y suave que no contenga sustancias volátiles. Antes de limpiarlo, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación o el adaptador de corriente.

- No sobrecargue las tomas de corriente, los alargadores o las tomas de corriente integrales, ya que podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- Coloque el cable de alimentación o el adaptador de corriente en un lugar donde no pueda ser pisado ni aplastado por objetos situados encima o junto a él. y se debe prestar especial atención a los cables en el enchufe, en las tomas de corriente integradas y en la salida del monitor.
- Antes de conectar el cable de alimentación de CA al adaptador de corriente o a la interfaz de alimentación del monitor)según el estilo real del producto(, asegúrese de que la fuente de alimentación local cumple los requisitos de voltaje de entrada del adaptador de corriente o del monitor.
- No toque el interior de este producto para evitar descargas eléctricas. Sólo técnicos cualificados pueden abrir la cubierta de este producto.
- El cable de alimentación/enchufe debe ser fácilmente accesible. No pise el cable de alimentación con el monitor, muebles, etc. Si se daña el cable de alimentación, podría generar incendios o descargas eléctricas. Manipule el cable agarrando el enchufe; no desenchufe el monitor tirando del cable. Nunca toque el cable de alimentación o el enchufe con las manos mojadas, ya que esto podría producir un cortocircuito o una descarga eléctrica. Nunca anude el cable ni lo ate con otros cables. Cuando perciba daños en el cable, debe reemplazarlo; esto solo lo podrá hacer personal cualificado.
- NUNCA coloque el monitor sobre telas u otros materiales que puedan estar situados entre el televisor y los muebles de apoyo.
- No coloque el monitor en el suelo ni sobre superficies inclinadas.
- Si tiene previsto dejar el monitor sin usar durante un periodo de tiempo prolongado, o si va a estar fuera de casa)especialmente si hay niños, ancianos o personas con discapacidades que se queden solos(, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación o el adaptador de corriente de la toma de corriente.
- El polvo acumulado puede provocar chispas y calor en el cable de alimentación o en el adaptador de corriente o deteriorar el aislamiento del cable de alimentación o del adaptador de corriente, provocando descargas eléctricas, fugas o incendios.
- Después de trasladar el monitor de un ambiente frío a una zona cálida, déjelo reposar un rato antes de encenderlo para permitir que la condensación que pueda haber en su interior se disipe por completo y se seque.
- Si tiene previsto instalar este producto en lugares polvorientos, con temperaturas altas o bajas, con mucha humedad, en entornos que contengan productos químicos y en lugares de uso 24 horas al día)como aeropuertos o estaciones de tren, etc.(, asegúrese de ponerse en contacto con un centro de servicio autorizado para obtener más ayuda. De lo contrario, el monitor podría resultar gravemente dañado.
- Se prohíbe a los niños subirse a este producto.
- No instale este producto en un lugar inestable, como una estantería tambaleante, un suelo inclinado o un lugar sujeto a vibraciones externas.
- Fije con cuidado las patas / el soporte al producto. Si el soporte está provisto de tornillos, apriételos firmemente para evitar que el monitor se incline. No apriete demasiado los tornillos.
- No coloque el monitor en el suelo ni sobre superficies inclinadas.
- Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de bebés, niños y animales.

Tällä symbolilla varustetut laitteet ovat luokan II tai kaksoiseristettyjä sähkölaitteita. Tuote on suunniteltu siten, että se ei vaadi galvaanista yhteyttä sähköverkon maadoitukseen.

Varastointi

Laitteesi on tarkastettu ja pakattu huolellisesti ennen lähettämistä. Kun avaat pakkauksen, varmista, että kaikki osat ovat mukana ja pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta. Suosittelemme, että säilytät laatikon takuuaikana, jotta laite olisi suojattu lähetyksen aikana jos on tarpeellista lähettää laite takuukorjaukseen.

[illegible]

Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei tule hävittää muiden talousjätteiden kanssa kaikkialla EU: ssa. Kierrätä se vastuullisesti luonnonvarojen kestävän uudelleenkäytön edistämiseksi. Palauta käytetty laite käyttämällä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu.

Tarkoitettu sisäkäyttöön vain.

Support

Esimerkit, käsikirjat, ohje ja tuki:
tv.mythomson.com/support

6DIHW\ ,QIRUPDWLRQ

Äärimmäisissä sääolosuhteissa)myrskyt, salamointi(ja pitkien käyttämättömyysjaksojen aikana)lomamatkat(irrota näyttö verkkovirrasta.

Verkkopistoketta käytetään monitorin irrottamiseen sähköverkosta, joten sen on pysyttävä helposti käytettävissä. Jos monitoria ei ole irrotettu sähköisesti sähköverkosta, laite ottaa edelleen virtaa kaikissa tilanteissa, vaikka monitori olisi valmiustilassa tai sammutettuna.

[illegible]ue nämä ohjeet kokonaan ennen asennusta tai käyttöä.

VAROITUS

7IPI ODLWH RQ WDUNRLWHWWXPXXNNDOOLQ[YXVNHLQH(& HQQDNSLVOC|LWG HNQ\WW||Q M
WDL MROOOD RQ NRNHPXVWD WIOODLVHQ ODLWWHHQ NI\W|VWI LOPD
YDVWDDYDQ KHQNLO|Q RQ YDOYRWWDYD NI\WW|I WDL DQQHWWDYD K

- Älä sijoita tätä tuotetta sähkölämmittimien tai pattereiden läheisyyteen tai päälle tai suoralle auringonvalolle alttiisiin paikkoihin.
- Älä aseta lämpöä tuottavia esineitä)kuten kynttilöitä, tuhkakuppeja, suitsukkeita, syttyviä kaasuja tai räjähdysalttiita aineita jne.) tuotteen lähelle.
- Älä aseta vedellä täytettyjä astioita näytön päälle, sillä tämä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran.
- Älä altista tuotetta öljyisille aineille tai kemiallisille aineille, sillä tämä voi aiheuttaa tuotteen kotelon korroosiota.
- Älä altista tätä tuotetta sateelle tai veden läheisyyteen)esim. kylpyammeeseen, lavuaariin, keittiöön, pyykinpesualtaaseen, märkään kellariin, uima-altaaseen).
- Jos tuote kastuu vahingossa, ei toimi normaalisti tai erityisesti jos siitä lähtee epätavallista ääntä tai hajua, irrota tuote välittömästi pistorasiasta ja ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen lisäapua varten.
- Kun puhdistat monitoria, muista käyttää kuivaa, pehmeää liinaa, joka ei sisällä haihtuvia aineita. Muista irrottaa virtajohto tai virtalähde ennen puhdistusta.
- Älä ylikuormita seinäpistorasioita, jatkojohtoja tai integroituja pistorasioita, sillä tämä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Virtajohto tai virtasovitin on sijoitettava paikkaan, jossa sen yläpuolella tai vieressä olevat esineet eivät astu sen päälle tai purista sitä, ja erityistä huomiota on kiinnitettävä pistokkeessa, integroidussa pistorasiassa ja monitorin pistorasiassa oleviin johtoihin.

- Ennen kuin liität verkkovirtajohdon virtasovittimeen tai monitorin virtaliitäntään)riippuen tuotteen todellisesta tyylistä), varmista, että paikallinen virtalähteesi täyttää virtasovittimen tai monitorin tulojännitteen vaatimukset.
- Älä koske tämän tuotteen sisäpuolelle sähköiskun välttämiseksi. Vain pätevät teknikot saavat avata tämän tuotteen kannen.
- Virtajohdon pistokkeen tulee olla helposti saatavilla. Älä aseta televisiota, huonekaluja ym. virtajohdon päälle. Vaurioitunut virtajohto/pistoke voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Käsittele virtajohtoa pistokkeesta. Älä irrota pistoketta seinäpistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Älä koskaan kosketa virtajohtoa/pistoketta märillä käsillä, koska se voi aiheuttaa oikosulun tai sähköiskun. Älä koskaan tee solmua virtajohtoon tai sido sitä muihin johtoihin. Vaurioituneena johto on vaihdettava, ja vaihdon saa tehdä vain pätevä asentaja.
- ÄLÄ KOSKAAN aseta monitoria kankaalle tai muille materiaaleille, jotka voivat olla television ja tukikalusteiden välissä.
- Älä aseta monitoria lattialle tai kalteville pinnoille.
- Jos aiot jättää monitorin käyttämättä pidemmäksi aikaa tai jos aiot olla poissa kotoa)erityisesti jos siellä on lapsia, vanhuksia tai vammaisia, jotka on jätetty yksin), muista irrottaa verkkopistoke tai verkkolaite pistorasiasta.
- Kertynyt pöly voi aiheuttaa kipinöitä ja kuumuutta virtajohdosta tai virtasovittimesta tai heikentää virtajohdon tai virtasovittimen eristystä, mikä voi johtaa sähköiskuun, vuotoon tai tulipaloon.
- Kun olet siirtänyt näytön kylmästä ympäristöstä lämpimään tilaan, anna sen olla hetki paikoillaan ennen kuin kytket sen päälle, jotta sen sisällä oleva kondenssivesi haihtuu ja kuivuu kokonaan.
- Jos aiot asentaa tämän tuotteen pölyisiin, korkeisiin tai mataliin lämpötiloihin, korkeaan ilmankosteuteen, kemikaaleja sisältäviin ympäristöihin ja 24 tunnin käyttöpaikkoihin)kuten lentokentille tai juna-asemille jne.(, muista ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen saadaksesi lisäapua. Muussa tapauksessa näyttö voi vaurioitua vakavasti.
- Lapset eivät saa kiivetä tämän tuotteen päälle.
- Älä asenna tätä tuotetta epävakaaseen paikkaan, kuten heiluvaan hyllyyn, kaltevalle lattialle tai paikkaan, jossa on ulkoista tärinää.
- Kiinnitä jalat / jalusta huolellisesti tuotteeseen. Jos jalustassa on ruuvit, kiristä ruuvit tiukasti, jotta näyttö ei pääse kallistumaan. Älä kiristä ruuveja liikaa.
- Älä aseta monitoria lattialle tai kalteville pinnoille.
- Tukehtumisvaaran välttämiseksi pidä muovipussit poissa vauvojen, lasten ja eläinten ulottuvilta.

[illegible]

Les appareils portant ce symbole sont des appareils électriques de classe II ou à double isolation. Ils ont été conçus de sorte à ne pas nécessiter de mise à la terre.

Entreposage

Votre appareil a été soigneusement vérifié et emballé avant d'être expédié. Lors du déballage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et gardez l'emballage hors de portée des enfants. Nous vous recommandons de conserver le carton pendant la période de garantie, afin que votre appareil soit parfaitement protégé en cas de réparation ou de demande liée à la garantie.

Directive WEEE

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Veuillez le recycler de manière responsable afin de permettre la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant auprès duquel le produit a été acheté.

Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.

Support

FAQ, manuels, aide et assistance:
tv.mythomson.com/support

6DIHW\ ,QIRUPDWLRQ

En cas de conditions météorologiques extrêmes)orages, éclairs(et de longues périodes d'inactivité)départ en vacances(, débranchez le moniteur du réseau électrique.

La fiche secteur sert à déconnecter le moniteur du réseau électrique et doit donc rester facilement utilisable. Si le moniteur n'est pas déconnecté électriquement du réseau, l'appareil continuera à consommer de l'énergie dans toutes les situations, même si le moniteur est en mode veille ou éteint.

Important: Veuillez lire entièrement ces instructions avant l'installation ou la mise en marche.

AVERTISSEMENT

Cet appareil doit être utilisé par des personnes)y compris les enfants(qui sont capables/ expérimentées dans la manipulation d'un tel appareil sans supervision, à moins qu'elles aient reçu une supervision ou une instructions spéciale concernant l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.

- Ne placez pas ce produit à proximité ou au-dessus d'appareils de chauffage électrique ou de radiateurs, ou dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil.
- Ne placez pas d'objets générateurs de chaleur)tels que des bougies, des cendriers, de l'encens, des gaz inflammables ou des substances explosives, etc.
- Ne placez pas de récipients remplis d'eau sur le moniteur, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.
- N'exposez pas le produit à des substances huileuses ou à des agents chimiques, car cela pourrait entraîner la corrosion du boîtier du produit.
- N'exposez pas ce produit à la pluie ou à proximité de l'eau)par exemple, baignoire, évier, évier de cuisine, évier de buanderie, sous-sol humide, piscine(.
- Si l'appareil est mouillé accidentellement, s'il ne fonctionne pas normalement, et surtout s'il émet un son ou une odeur inhabituels, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur ou un centre de service agréé pour obtenir de l'aide.

- Lorsque vous nettoyez le moniteur, veillez à utiliser un chi f on sec et doux ne contenant pas de substances volatiles. Avant de procéder au nettoyage, veillez à débrancher le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur.
- Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les prises de courant intégrées, sous peine de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Le cordon d'alimentation ou l'adaptateur d'alimentation doit être placé à un endroit où l'on ne risque pas de marcher dessus ou d'être écrasé par des objets situés au-dessus ou à côté, et une attention particulière doit être accordée aux fls au niveau de la f che, des prises de courant intégrées et de la sortie du moniteur.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation CA à l'adaptateur d'alimentation ou à l'interface d'alimentation du moniteur)selon le style du produit(, assurez-vous que votre alimentation électrique locale répond aux exigences de l'adaptateur d'alimentation ou de la tension d'entrée du moniteur.
- Ne touchez pas l'intérieur de ce produit afn d'éviter tout risque d'électrocution. Seuls des techniciens quali fés sont autorisés à ouvrir le couvercle de ce produit.
- Le cordon et la prise d'alimentation doivent être facilement accessibles. Ne placez pas le moniteur, un meuble, etc. sur le cordon d'alimentation. Un cordon d'alimentation ou sa prise endommagé)e(peuvent déclencher un incendie ou vous donner un choc électrique. Manipulez le cordon d'alimentation par la f che, ne débranchez pas le moniteur en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne touchez jamais le cordon ou la prise avec des mains mouillées car ceci pourrait provoquer un court-circuit ou un choc électrique. Ne laissez jamais un noeud sur le cordon d'alimentation, et ne l'emmêlez pas avec d'autres cordons. Lorsqu'il est endommagé, il doit être remplacé ; cela ne doit être fait que par du personnel quali fé.
- Ne placez JAMAIS le moniteur sur du tissu ou d'autres matériaux qui pourraient se trouver entre le téléviseur et le meuble d'appui.
- Ne placez pas le moniteur sur le sol ou sur des surfaces inclinées.
- Si vous prévoyez de laisser le moniteur inutilisé pendant une période prolongée, ou si vous devez vous absenter)en particulier si des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées sont laissés seuls(, veillez à débrancher la f che ou l'adaptateur d'alimentation de la prise de courant.
- L'accumulation de poussière peut provoquer des étincelles et de la chaleur au niveau du cordon d'alimentation ou de l'adaptateur d'alimentation, ou entraîner une détérioration de l'isolation du cordon d'alimentation ou de l'adaptateur d'alimentation, ce qui peut provoquer une électrocution, une fuite ou un incendie.
- Après avoir déplacé le moniteur d'un environnement froid à un endroit chaud, laissez-le reposer un moment avant de l'allumer pour permettre à la condensation à l'intérieur de se dissiper complètement et de sécher.
- Si vous prévoyez d'installer ce produit dans un environnement poussiéreux, à haute ou basse température, à forte humidité, contenant des produits chimiques, ou dans des lieux utilisés 24 heures sur 24)tels que les aéroports ou les gares, etc.(, n'oubliez pas de contacter un centre de service agréé pour obtenir de l'aide. Sinon, le moniteur risque d'être gravement endommagé.
- Il est interdit aux enfants de grimper sur ce produit.
- N'installez pas ce produit dans un endroit instable, tel qu'une étagère bancale, un sol en pente ou un endroit soumis à des vibrations externes.
- Fixez soigneusement les pieds / le support au produit. Si le support est muni de vis, serrez-les fermement pour empêcher le moniteur de basculer. Ne serrez pas trop les vis.
- Ne placez pas le moniteur sur le sol ou sur des surfaces inclinées.
- Pour éviter tout risque d'étou f ement, gardez les sacs en plastique hors de portée des bébés, des enfants et des animaux.

[illegible]

Points de collecte sur www.quefaireedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Εξοπλισμός με αυτό το σύμβολο αποτελεί ηλεκτρική συσκ
σχεδιασμένος με τέτοιον τρόπο ώστε να μην απαιτεί σύνδε

Αποθήκευση

Η συσκευή σας έχει ελεγχθεί και συσκευασθεί προσεκτικά π
συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρ
από παιδιά. Σας συνιστούμε να κρατήσετε τη συσκευασία καθ'
συσκευή σας να είναι πλήρως προστατευμένη σε περίπτωση επ

Οδηγία ΑΗΗΕ

Αυτό το σήμα υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπ
απόβλητα σε όλη την ΕΕ. Να το ανακυκλώνετε με υπευθυνότ
επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψ
χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής
οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο.

Υποστήριξη

Συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια κ
tv.mythomson.com/support

μËÇÐÏ4ÏÐÂ1Ñ ÅÉ/ 3ÇÍ /24¿Ë1É/

Σε ακραίες καιρ)κκσέτασγνίθφκεςερανοί(και σε μεγάλε
)διακοπές(αποσυνδέστε την οθόνη από το δίκτυο.

Το βύσμα δικτύου χρησιμοποιείται για την αποσύνδεσ
και επομένως πρέπει να παραμένει άμεσα λειτουργικό.
από το δίκτυο, η συσκευή εξακολουθεί να καταναλώνει
και αν η οθόνη βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή είν

Σημαντικό: Διαβάστε πλήρως αυτές τις οδηγίες πριν από την ε

ΠΘΟΕΘΔΟΠΟΘΗΣΗ

Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρη)σιμοποιείται από άτομα με ελάττωμα στις σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν κοντά ή πάνω από ηλεκτρικέ
μέρη που εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην τοποθετείτε κοντά στο προϊόν αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, π.χ. κεριά, ανοιχτή φλόγα.
λιβάνια, εύφλεκτα αέρια ή εκρηκτικές ουσίες κ.λπ.
- Μην τοποθετείτε δοχεία γεμάτα με νερό πάνω στην οθόνη, κα
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε ελαιώδεις ουσίες ή χημικούς παρ
διάβρωση του περιβλήματος του προϊόντος.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε βρ)αχή ή πιτσιλιές νερού, μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, όπως βάζα, κούπες ή ποτήρια, πάνω ή κοντά στο προϊόν (π.χ. σε ράφια πάνω από τη συσκευή, νερο
νεροχύτης πλυντηρίου, υγρό υπόγειο, πισίνα).
- Εάν το προϊόν βραχεί κατά λάθος, δεν λειτουργεί κανονικά,
αποσυνδέστε αμέσως το φις από την πρίζα και επικοινωνήστε
ένα κέντρο σέρβις για περαιτέρω βοήθεια.

- Όταν καθαρίζετε την οθόνη, φροντίστε να χρησιμοποιείτε έ
  πτητικές ουσίες. Πριν από τον καθαρισμό, φροντίστε να απ
  τροφοδοτικό από την πρίζα.
- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες τοίχου, τα καλώδια προέκταση
  καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία
- Το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να είναι εύκο
  οθόνη, έπιπλα κ.λπ. πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Ένα κατε
  μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή να σας προκαλέσει ηλεκτρ
  από το βύσμα, μην αποσυνδέετε την οθόνη τραβώντας το καλώ
  καλώδιο/βύσμα τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια, καθώς αυτό μ
  ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην κάνετε κόμπους στο καλώδιο τροφοδ
  Όταν καταστραφεί πρέπει να αντικατασταθεί, αυτό πρέπει να
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε την οθόνη σε ύφασμα ή άλλα υλικά πο
  τηλεόρασης και των επίπλων στήριξης.
- Μην τοποθετείτε την οθόνη στο δάπεδο και σε κεκλιμένες επ
- Αν σκοπεύετε να αφήσετε την οθόνη αχρησιμοποίητη για μεγ
  λείψετε από τη θέση στην οποία είναι υπάρχουν παιδιά, ηλικιωμένοι ή άτομ
  τους (φροντίστε να αποσυνδέσετε το φις ή τον προσαρμογέα ρ
- Η συσσωρευμένη σκόνη μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες κα
  ή τον προσαρμογέα ρεύματος ή να προκαλέσει φθορά της μόν
  προσαρμογέα ρεύματος, με αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, διαρρ
- Αφού μεταφέρετε την οθόνη από ένα κρύο περιβάλλον σε ένα
  για λίγο πριν την ενεργοποιήσετε, ώστε να μπορέσει να δι
  συμπύκνωση στο εσωτερικό της.
- Εάν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε αυτό το προϊόν σε περιβάλλο
  υψηλή υγρασία, περιβάλλοντα που περιέχουν χημικές ουσίες
  αεροδρόμια ή σιδηροδρομικούς σταθμούς κ.λπ. (φροντίστε να
  κέντρο σέρβις για περαιτέρω βοήθεια. Διαφορετικά, η οθόνη
- Απαγορεύεται στα παιδιά να σκαρφαλώνουν σε αυτό το προϊόν
- Μην εγκαθιστάτε αυτό το προϊόν σε ασταθή θέση, όπως σε ταλα
  θέση που υπόκειται σε εξωτερικούς κραδασμούς.
- Προσαρμόστε προσεκτικά τα πόδια / τη βάση στήριξης στο προ
  καλά τις βίδες για να αποτρέψετε την κλίση της οθόνης. Μην σ
- Μην τοποθετείτε την οθόνη στο δάπεδο και σε κεκλιμένες επ
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους πνιγμού, κρατήστε τις πλα
  και ζώα.

[illegible]

Uređaj sa ovim simbolom je električni aparat Klase II ili dvostruko izoliran. Dizajniran je na takav način da ne zahtijeva sigurnosni priključak na uzemljenje.

Skladištenje

Vaš je uređaj je prije isporuke pažljivo provjeren i zapakiran. Prilikom raspakiranja uređaja provjerite da li je dodatna oprema isporučena i držite ambalažu van domašaja djece. Preporučujemo da ambalažu čuvate tijekom jamstvenog razdoblja kako biste optimalno zaštitili vaš uređaj u slučaju popravke ili zamene uređaja.

WEEE Smijernice

Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod u cjeloj EU ne smije odlagati zajedno sa ostalim kućnim otpadom. Molimo odgovorno reciklirajte otpad da bi promovirali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Ako želite da svoj korišteni uređaj zbrinete u otpad, konaktirajte postrojenja za zbrinjavanje i prikupljanje otpada ili se obratite prodavaču kod koga je uređaj kupljen.

Namijenjeno za unutarnju upotrebu samo.

Podrška

FAQs, upute, pomoć i podrška:
tv.mythomson.com/support

6 L J X U Q R V Q H L Q I R U P D F L M H

U slučaju ekstremnih vremenskih uvjeta)oluje, munje(i dugotrajnih razdoblja neaktivnosti)odlazak na odmor(, isključite monitor iz mreže.

Mrežni utikač se koristi za odvajanje monitora od električne mreže i stoga mora ostati lako dostupan. Ako monitor nije električno isključen iz mreže, uređaj će i dalje trošiti energiju u svim situacijama čak i ako je monitor u stanju pripravnosti ili isključen.

Važno: prije instaliranja ili rada u potpunosti pročitajte ove upute.

UPOZORENJE!

Ovaj uređaj mogu koristiti osobe)uključujući djecu(koje su sposobne / imaju iskustvo rukovanja takvim uređajem bez nadzora, osim ako ih osoba odgovorna za njihovu sigurnost ne nadgleda ili ih je podučila kako koristiti uređaj.

- Ne postavljajte ovaj proizvod blizu ili na električne grijalice ili radijatore, niti na mjesta izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Ne stavljajte predmete koji generiraju toplinu)kao što su svijeće, pepeljare, tamjan, zapaljivi plin ili eksplozivne tvari, itd.(blizu proizvoda.
- Ne stavljajte posude napunjene vodom na monitor jer to može uzrokovati požar ili opasnost od električnog udara.
- Ne izlažite proizvod uljnim tvarima ili kemijskim agensima jer to može uzrokovati koroziju kućišta proizvoda.
- Ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vodi)npr. kadi, sudoperu, kuhinjskom sudoperu, perilici rublja, vlažnom podrumu, bazenu(.
- Ako se proizvod slučajno smoči, ne radi normalno, osobito ako emitira neobičan zvuk ili miris, odmah isključite napajanje i obratite se ovlaštenom prodavaču ili servisnom centru za daljnju pomoć.
- Pri čišćenju monitora koristite suhu, mekanu krpu koja ne sadrži hlapljive tvari. Prije čišćenja obavezno isključite naponski kabel ili adapter za napajanje.
- Ne preopterećujte zidne utičnice, produžne kablove ili ugrađene praktične utičnice jer to može uzrokovati požar ili električni udar.
- Naponski kabel ili adapter za napajanje treba postaviti na mjesto gdje neće biti gaženi ili stiskani od strane predmeta iznad ili pokraj njega, a posebnu pažnju treba obratiti na žice kod utikača, ugrađenih utičnica i na izlazu monitora.

- Prije povezivanja AC naponskog kabela s adapterom za napajanje ili naponskim sučeljem monitora)ovisno o stvarnom izgledu proizvoda(, provjerite da li lokalna napajanja odgovara zahtjevima adaptera za napajanje ili ulaznog napona monitora.
- Ne dodirujte unutrašnjost ovog proizvoda kako biste spriječili električni udar. Samo kvalificirani tehničari smiju otvarati poklopac ovog proizvoda.
- Utikač strujnog kabela mora biti lako dostupan. Nemojte postavljati monitor, namještaj itd. na naponski kabel. Oštećeni strujni kabel / utikač može izazvati požar ili strujni udar. Rukujte naponskim kabelom držeći ga za utikač, nemojte isključivati monitor povlačenjem naponskog kabela. Nikada ne dirajte strujni kabel / utikač mokrim rukama jer to može izazvati kratki spoj ili strujni udar. Nikada ne pravite čvor na strujnom kabelu niti ga ne vezujte s drugim kabelima. Ako se ošteti, mora se zamijeniti, a to mora učiniti samo kvalificirano osoblje.
- NIKADA ne postavljajte monitor na tkaninu ili druge materijale koji se mogu nalaziti između televizora i potpornog namještaja.
- Ne postavljajte monitor na pod i nagnute površine.
- Ako planirate ostaviti monitor neiskorišten dulje vrijeme ili ako ćete biti odsutni od kuće)posebno ako kod kuće ostaju djeca, starije osobe ili osobe s invaliditetom(, obavezno isključite naponski utikač ili adapter iz utičnice.
- Nakupljena prašina može uzrokovati iskrenje i zagrijavanje naponskog kabela ili adaptera, ili uzrokovati propadanje izolacije naponskog kabela ili adaptera, što može dovesti do električnog udara, curenja struje ili požara.
- Nakon što premjestite monitor iz hladnog okruženja u toplije područje, ostavite ga neko vrijeme da odstoji prije uključivanja kako bi se sva kondenzacija iznutra potpuno raspršila i osušila.
- Ako planirate instalirati ovaj proizvod u prašnjavim, visokim ili niskim temperaturama, područjima s visokom vlagom, okruženjima koja sadrže kemikalije i mjestima koja se koriste 24 sata dnevno)kao što su zračne luke ili željezničke stanice, itd.(, svakako kontaktirajte ovlašteni servisni centar za daljnju pomoć. U suprotnom, monitor može biti ozbiljno oštećen.
- Djeci je zabranjeno penjanje na ovaj proizvod.
- Ne postavljajte ovaj proizvod na nestabilna mjesta, kao što su klimave police, nagnuti pod ili mjesta izložena vanjskim vibracijama.
- Pažljivo pričvrstite noge / postolje na proizvod. Ako postolje dolazi s vijcima, čvrsto ih zategnite kako biste spriječili naginjanje monitora. Nemojte previše zatezati vijke.
- Ne postavljajte monitor na pod i na nagnute površine.
- Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, držite plastične vrećice dalje od beba, djece i životinja.

Az így jelölt berendezések II. osztályba tartozó vagy kettős szigeteléssel ellátott elektromos berendezések. Kialakítása olyan, hogy nem igényel az elektromos földre kapcsolt biztonsági csatlakoztatást.

Tárolás

A berendezést gondosan ellenőriztük és becsomagoltuk szállítás előtt. Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy minden alkatrészt megkapott-e; a csomagolást tartsa gyermekektől elzárva. Azt javasoljuk, hogy a garanciális időtartam alatt őrizze meg a dobozt, hogy a berendezést tökéletesen védeni lehessen javítás vagy garanciális igény esetén.

WEEE irányelv

Ez a jelölés azt mutatja, hogy a terméket az EU-ban nem szabad a háztartási hulladékba kidobni. Kérjük, az anyagi források fenntartható felhasználásának elősegítésére hasznosítsa újra. A használt berendezés visszajuttatására használja a visszavevő-begyűjtő rendszereket vagy forduljon a forgalmazóhoz, akitől vásárolta.

Csak beltéri használatra.

Támogatás

GYIK-ok, kézikönyvek, segítség és támogatás:
tv.mythomson.com/support

%LJWRQViJL WiMpNR]WDWy

Szélsőséges időjárás)viharok, villámlás(és hosszú inaktív időszakok)nyaralás(esetén válassza le a monitort a hálózatról.

A hálózati csatlakozó a monitornak az elektromos hálózatról való leválasztására szolgál, ezért könnyen kezelhetőnek kell maradnia. Ha a monitor nincs elektromosan leválasztva a hálózatról, a készülék minden helyzetben akkor is áramot vesz fel, ha a monitor készenléti üzemmódban vagy kikapcsolt állapotban van.

Fontos: Olvassa el a jelen útmutatót még a készülék telepítése, illetve használata előtt.

FIGYELMEZTETÉS

Ezt a készüléket csak olyan személyek)köztük gyerekek(használhatják, akik képesek ilyen eszköz felügyelet nélküli kezelésére, esetleg gyakorlatuk is van benne – hacsak a használó biztonságáért felelős személy nem biztosít felügyeletet, illetve nem ad használatra vonatkozó utasításokat.

- Ne helyezze ezt a terméket elektromos fűtőtestek vagy radiátorok közelébe vagy fölé, illetve közvetlen napfénynek kitett helyre.
- Ne helyezzen hőtermelő tárgyakat)például gyertyát, hamutartót, füstölőt, gyúlékony gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat stb.(a termék közelébe.
- Ne helyezzen vízzel töltött edényeket a monitorra, mert ez tűz- vagy áramütésveszélyt okozhat.
- Ne tegye ki a terméket olajos anyagoknak vagy vegyi anyagoknak, mivel ez a termék burkolatának korrózióját okozhatja.
- Ne tegye ki a terméket esőnek vagy víz közelébe)pl. fürdőkád, mosogató, konyhai mosogató, mosodai mosogató, nedves pince, úszómedence(.
- Ha a termék véletlenül vizes lesz, nem működik rendesen, különösen, ha szokatlan hangot vagy szagot bocsát ki, azonnal húzza ki a konnektorból, és további segítségért forduljon hivatalos kereskedőhöz vagy szervizközponthoz.
- A monitor tisztításakor mindenképpen száraz, puha, illékony anyagokat nem tartalmazó ruhát használjon. Tisztítás előtt feltétlenül húzza ki a hálózati kábelt vagy a hálózati adaptert.
- Ne terhelje túl a fali aljzatokat, hosszabbító kábeleket vagy beépített kényelmi csatlakozóaljzatokat, mivel ez tüzet vagy áramütést okozhat.

- A tápkábelt vagy a hálózati adaptert olyan helyre kell helyezni, ahol nem léphetnek rá vagy nem nyomhatják össze a fölötte vagy mellette lévő tárgyak, és különös fgyelmet kell fordítani a vezetékekre a dugónál, a beépített kényelmi csatlakozóaljzatoknál és a monitor kivezetésénél.
- Mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati adapterhez vagy a monitor tápcsatlakozójához csatlakoztatja)a tényleges termékstílustól függően(, győződjön meg arról, hogy a helyi áramellátás megfelel-e a hálózati adapter vagy a monitor bemeneti feszültségének.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg a termék belsejét. A termék fedelét csak képzett szakemberek nyithatják ki.
- A tápkábel csatlakozója mindig legyen könnyen hozzáférhető. Ne helyezzen a tápkábelre bútort, a tévékészüléket stb. A sérült tápkábel/dugó tüzet vagy áramütést okozhat. A tápkábelt a csatlakozónál fogja meg, ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból. Soha ne érintse meg a tápkábelt, illetve a dugót nedves kézzel, mert az rövidzárlatot vagy áramütést okozhat. Soha ne kössön csomót a tápkábelre, és ne kötözze össze más vezetékekkel. Sérülés esetén a tápkábelt ki kell cserélni – ezt a m ű veletet csak szakképzett személy végezheti.
- SOHA ne helyezze a monitort olyan ruhára vagy más anyagra, amely a televízió és a tartó bútorok között lehet.
- Ne helyezze a monitort a padlóra és ferde felületekre.
- Ha azt tervezi, hogy a monitort hosszabb ideig nem használja, vagy ha távol lesz otthonától)különösen, ha gyermekeket, időseket vagy fogyatékkal élőket hagy egyedül(, mindenképpen húzza ki a hálózati csatlakozót vagy a hálózati adaptert a konnektorból.
- A felgyülemlett por szikrákat és hőt okozhat a tápkábelből vagy a hálózati adapterből, vagy a tápkábel vagy a hálózati adapter szigetelésének romlását okozhatja, ami áramütést, szivárgást vagy tüzet okozhat.
- Miután a monitort hideg környezetből meleg helyre helyezte át, a bekapcsolás előtt hagyja állni egy ideig, hogy a benne lévő páralecsapódás teljesen eloszolhasson és megszáradhasson.
- Ha ezt a terméket poros, magas vagy alacsony hőmérséklet ű , magas páratartalmú, vegyszertartalmú környezetben és 24 órás használatra alkalmas helyeken)például repülőtereken vagy vasútállomásokon stb.(kívánja telepíteni, mindenképpen forduljon hivatalos szervizközponthoz további segítségért. Ellenkező esetben a monitor súlyosan károsodhat.
- Gyermekeknek tilos felmászni erre a termékre.
- Ne helyezze ezt a terméket instabil helyre, például ingatag polcra, lejtős padlóra vagy olyan helyre, ahol külső rezgésnek van kitéve.
- Óvatosan rögzítse a lábakat / állványt a termékhez. Ha az állvány csavarokkal van ellátva, húzza meg erősen a csavarokat, hogy megakadályozza a monitor megdőlését. Ne húzza túl a csavarokat.
- Ne helyezze a monitort a padlóra és ferde felületekre.
- A fulladásveszély elkerülése érdekében a m ű anyag zacskókat tartsa távol a csecsemőktől, gyermekektől és állatoktól.

Questo simbolo indica un apparecchio elettrico di Classe II o a doppio isolamento. È stato progettato in modo tale da non richiedere un collegamento di sicurezza a terra.

Stoccaggio

Il dispositivo è stato attentamente controllato e imballato prima della spedizione. Quando si disimballa, verificare che tutte le componenti siano presenti e tenere l'imballaggio lontano dalla portata dei bambini.

Consigliamo di conservare l'imballo per tutto il periodo di garanzia, per proteggere perfettamente il dispositivo nel caso debba essere spedito per riparazioni o per altre condizioni coperte dalla garanzia.

Direttiva RAEE

Questo marchio indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici nell'UE.

Riciclare il prodotto in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di reso e raccolta o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato.

Prodotto destinato esclusivamente all'uso in interni.

Domande frequenti, manuali, guide e assistenza:
tv.mythomson.com/support

,QIRUPD]LRQL GL VLFXUH]]D

In caso di condizioni meteorologiche estreme)temporali, fulmini(e di lunghi periodi di inattività)vacanze(, scollegare il monitor dalla rete elettrica.

La spina di rete serve a scollegare il monitor dalla rete elettrica e quindi deve rimanere prontamente utilizzabile. Se il monitor non è scollegato elettricamente dalla rete, il dispositivo continuerà ad assorbire energia in tutte le situazioni, anche se il monitor è in modalità standby o spento.

Importante: Leggere attentamente le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.

ATTENZIONE

,O GLVSRVLWLYR q GHVWLQDWR D HVFOXVLYR XWLOL]]R GRPHVWLFR 1RQ VRQR VWDWH IRUQLWH LVWUX]LRQL ULJXDUGR DOO·XWLOL]]R GHO GLVSRVLWLYR VWHVVR

- Non collocare il prodotto vicino o sopra stufe o radiatori elettrici o in luoghi esposti alla luce solare diretta.
- Non collocare oggetti che generano calore)come candele, posacenere, incenso, sostanze infammabili o esplosive, ecc.
- Non collocare contenitori pieni d'acqua sul monitor per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche.
- Non esporre il prodotto a sostanze oleose o ad agenti chimici per evitare la corrosione dell'involucro.
- Non esporre il prodotto alla pioggia o in prossimità di acqua)ad es. vasca da bagno, lavandino, lavello della cucina, lavandino della lavanderia, cantina umida, piscina).
- Se il prodotto si bagna accidentalmente, non funziona normalmente, soprattutto se emette suoni o odori insoliti, scollegare immediatamente la presa di corrente e contattare un rivenditore autorizzato o un centro di assistenza per ulteriore assistenza.
- Quando si pulisce il monitor, assicurarsi di utilizzare un panno asciutto e morbido che non contenga sostanze volatili. Prima della pulizia, assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione o l'adattatore di corrente.
- Non sovraccaricare le prese a muro, le prolunghe o le prese integrate per evitare incendi o scosse elettriche.
- Il cavo di alimentazione o l'adattatore di alimentazione devono essere collocati in una posizione tale da

non essere calpestati o schiacciati da oggetti posti sopra o accanto ad essi, e occorre prestare particolare attenzione ai fli della spina, delle prese integrate e della presa del monitor.

- Prima di collegare il cavo di alimentazione CA all'adattatore di alimentazione o all'interfaccia di alimentazione del monitor)a seconda del modello del prodotto(, accertarsi che l'alimentazione locale soddisf i requisiti della tensione di ingresso dell'adattatore di alimentazione o del monitor.
- Non toccare l'interno del prodotto per evitare scosse elettriche. L'apertura del coperchio del prodotto è consentita solo a tecnici qualifcati.
- Il cavo di alimentazione deve essere facilmente accessibile. Non collocare il monitor, i mobili, ecc. sul cavo di alimentazione. Eventuali danni al cavo di alimentazione potrebbero causare incendi o provocare scosse elettriche. Un cavo di alimentazione o una spina danneggiati possono causare incendi o scosse elettriche. Non toccare mai il cavo di alimentazione/la spina con mani bagnate: ciò potrebbe provocare un corto circuito o una scossa elettrica. Non annodare il cavo né legarlo ad altri cavi. In caso di danni, il cavo di alimentazione deve essere sostituito da personale qualifcato.
- Non collocare MAI il monitor su panni o altri materiali che possono trovarsi tra il televisore e i mobili di supporto.
- Non collocare il monitor sul pavimento o su superfci inclinate.
- Se si prevede di lasciare il monitor inutilizzato per un periodo di tempo prolungato o se ci si assenta da casa)soprattutto se ci sono bambini, anziani o persone disabili lasciate sole(, assicurarsi di scollegare la spina o l'adattatore di alimentazione dalla presa.
- La polvere accumulata può provocare scintille e calore dal cavo di alimentazione o dall'adattatore di alimentazione o causare il deterioramento dell'isolamento del cavo di alimentazione o dell'adattatore di alimentazione, con conseguenti scosse elettriche, perdite o incendi.
- Dopo aver spostato il monitor da un ambiente freddo a un'area calda, lasciarlo riposare per un po' prima di accenderlo per consentire alla condensa all'interno di dissiparsi completamente e asciugarsi.
- Se si prevede di installare questo prodotto in ambienti polverosi, ad alta o bassa temperatura, ad alta umidità, contenenti sostanze chimiche e in luoghi utilizzati 24 ore su 24)come aeroporti o stazioni ferroviarie, ecc.(, assicurarsi di contattare un centro di assistenza autorizzato per ulteriore assistenza. In caso contrario, il monitor potrebbe subire gravi danni.
- È vietato ai bambini salire su questo prodotto.
- Non installare il prodotto in luoghi instabili, come scaf ali traballanti, pavimenti in pendenza o luoghi soggetti a vibrazioni esterne.
- Fissare con cura i piedini/il supporto al prodotto. Se il supporto è dotato di viti, serrare saldamente le viti per evitare che il monitor si inclini. Non serrare eccessivamente le viti.
- Non collocare il monitor sul pavimento o su superfci inclinate.
- Per evitare rischi di soffocamento, tenere i sacchetti di plastica fuori dalla porta di neonati, bambini e animali domestici.

[illegible]

Apparatuur met dit symbool is een klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het is ontworpen dat er geen veiligheidsaansluiting op de elektrische aarde benodigd is.

2SVODDL

Uw apparaat is zorgvuldig gecontroleerd en ingepakt voor verzending. Controleer bij het uitpakken of alle onderdelen aanwezig zijn en houd de verpakking uit de buurt van kinderen. Wij raden u aan de verpakking te bewaren tijdens de garantieperiode, om uw apparaat te beschermen in geval van reparatie of garrantie.

DEWODDMQ

Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de hele EU mag worden weggegooid. Gelieve het op verantwoorde wijze te recyclen om het duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retournerings- en ophaalsystemen of neemt u contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht.

Bestemd voor enkel gebruik binnenshuis.

2QGHUVWQQHQGH

Veelgestelde vragen, handleidingen en ondersteuning:
tv.mythomson.com/support

9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLH

Bij extreme weersomstandigheden)storm, bliksem(en lange periodes van inactiviteit)op vakantie gaan) moet de monitor van het lichtnet worden losgekoppeld.

De netstekker wordt gebruikt om de monitor los te koppelen van het elektriciteitsnetwerk en moet daarom goed bereikbaar blijven. Als de monitor niet elektrisch is losgekoppeld van het lichtnet, zal het apparaat in alle situaties stroom blijven afnemen, zelfs als de monitor in stand-by staat of is uitgeschakeld.

DDQGDFKWLJH: lees deze instructies volledig door voordat je het apparaat installeert of in gebruik neemt.

WAARSCHUWING

'LW DSSDUDDW LV EHGRHOG YRRU LJQHEUXLNHU RI RQGHUKRXG LQ KHEEHQ PHW KHW]RQGHU WRHJLFKW EHGLHQHQ YDQ HHQ GHUJHOLMN LQVWUXFWLHV KEEHQ JHNUHJHQ RYHU KHW JHEUXLN YDQ KHW DSS LV YRRU KXQ YHLOLJKHLG

- Plaats dit product niet in de buurt van of boven elektrische kachels of radiatoren, of op plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht.
- Plaats geen warmteproducerende voorwerpen)zoals kaarsen, asbakken, wierook, ontvlambare gassen of explosieve sto f en, enz.
- Plaats geen met water gevulde houders op de monitor, aangezien dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- Stel het product niet bloot aan olieachtige sto f en of chemische middelen, aangezien dit kan leiden tot corrosie van de behuizing van het product.
- Stel dit product niet bloot aan regen of in de buurt van water)bijv. badkuip, gootsteen, aanrecht, wasbak, natte kelder, zwembad(.
- Als het product per ongeluk nat wordt, niet normaal werkt en vooral als het een ongewoon geluid of een ongewone geur afgeeft, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met een erkende dealer of servicecentrum voor verdere hulp.

- Gebruik voor het schoonmaken van de monitor een droge, zachte doek die geen vluchtige sto f en bevat. Trek de stekker van het netsnoer of de netadapter uit het stopcontact voordat u de monitor schoonmaakt.
- Overbelast stopcontacten, verlengsnoeren of integrale stopcontacten niet, want dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- Het netsnoer of de netadapter moet op een plaats worden gelegd waar er niet op kan worden gestaan of waar het niet kan worden platgedrukt door voorwerpen erboven of ernaast, en er moet speciale aandacht worden besteed aan de draden bij de stekker, bij de integrale contactdozen en bij het stopcontact van de monitor.
- Voordat u het netsnoer aansluit op de voedingsadapter of de voedingsinterface van de monitor)afhankelijk van de stijl van het product(, moet u controleren of uw plaatselijke stroomvoorziening voldoet aan de vereisten van de ingangsspanning van de voedingsadapter of de monitor.
- Raak de binnenkant van dit product niet aan om elektrische schokken te voorkomen. Alleen gekwali f ceerde technici mogen het deksel van dit product openen.
- De stekker van het netsnoer moet gemakkelijk bereikbaar zijn. Plaats de monitor, meubels, enz. niet op het netsnoer. Een beschadigd netsnoer of beschadigde stekker kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Pak het netsnoer bij de stekker vast, trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken. Raak het netsnoer/de stekker nooit aan met natte handen, want dit kan kortsluiting of elektrische schokken veroorzaken. Maak nooit een knoop in het netsnoer en knoop het nooit samen met andere snoeren. Als het beschadigd is, moet het worden vervangen. Dit mag alleen worden gedaan door gekwali f ceerd personeel.
- Plaats de monitor NOOIT op doeken of andere materialen die zich tussen het televisietoestel en ondersteunend meubilair kunnen bevinden.
- Plaats de monitor niet op de vloer of hellende oppervlakken.
- Als u van plan bent de monitor langere tijd niet te gebruiken of als u niet thuis bent)vooral als er kinderen, ouderen of gehandicapten alleen achterblijven), moet u de stekker van het netsnoer of de netadapter uit het stopcontact halen.
- Opgehoopt stof kan vonken en hitte van het netsnoer of de netadapter veroorzaken of de isolatie van het netsnoer of de netadapter aantasten, wat kan leiden tot elektrische schokken, lekkage of brand.
- Nadat u de monitor van een koude omgeving naar een warme omgeving hebt verplaatst, moet u de monitor even laten zitten voordat u deze inschakelt, zodat eventuele condensatie binnenin volledig kan verdampen en opdrogen.
- Als u van plan bent dit product te installeren in sto f ge omgevingen, bij hoge of lage temperaturen, een hoge vochtigheidsgraad, in omgevingen met chemicaliën of op locaties die 24 uur per dag worden gebruikt)zoals luchthavens of treinstations, enz.(, moet u contact opnemen met een erkend servicecentrum voor verdere assistentie. Anders kan de monitor ernstig beschadigd raken.
- Kinderen mogen niet op dit product klimmen.
- Installeer dit product niet op een onstabiele plaats, zoals een wiebelende plank, een schuine vloer of een plaats die onderhevig is aan externe trillingen.
- Bevestig de voetjes/standaard voorzichtig aan het product. Als de standaard is voorzien van schroeven, draai de schroeven dan stevig vast om te voorkomen dat de monitor kantelt. Draai de schroeven niet te vast aan.
- Plaats de monitor niet op de vloer of op hellende oppervlakken.
- Houd plastic zakken buiten het bereik van baby's, kinderen en huisdieren om verstikkingsgevaar te voorkomen.

[illegible]

Utstyr med dette symbolet er et klasse 2-/dobbeltisolert elektrisk apparat. Det er utformet slik at det ikke trenger å jordes med en sikkerhetsforbindelse.

Oppbevaring

Enheten din har blitt grundig kontrollert og pakket før den ble sendt. Når du pakker den ut må du sørge for at alle delene er inkludert og emballasjen må oppbevares utilgjengelig for barn. Vi anbefaler at du beholder emballasjen så lenge garantien er gyldig slik at enheten blir godt beskyttet i tilfelle den må sendes tilbake for reparasjon eller på garanti.

WEEE-direktiv

Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke bør kastes med annet husholdningsavfall i hele EU. Resirkuler det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere den brukte enheten din, kan du bruke retur- og innsamlingssystemene eller kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt.

Kun beregnet for innendørs bruk.

Brukerstøtte

Vanlige spørsmål, manualer, hjelp og support:
tv.mythomson.com/support

6LNNHUKHWVLQIRUPDVMRQ

Ved ekstremvær)storm, lynnedslag(og lange perioder uten aktivitet)f.eks. ved ferie(må monitoren kobles fra strømnettet.

Nettstøpselet brukes til å koble monitoren fra strømnettet, og det må derfor være lett å bruke det. Hvis monitoren ikke kobles fra strømnettet, vil enheten fortsatt bruke strøm i alle situasjoner, selv om monitoren er i standby-modus eller slått av.

Viktig: Les disse instruksjonene fullstendig før installering eller bruk.

[illegible]

- Ikke plasser dette produktet i nærheten av eller over elektriske varmeovner eller radiatorer, eller på steder som utsettes for direkte sollys.
- Ikke plasser varmegenererende gjenstander)som stearinlys, askebeger, røkelse, brennbar gass eller eksplosive sto f er osv.(i nærheten av produktet.
- Ikke plasser beholdere fylt med vann på skjermen, da dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Ikke utsett produktet for oljeholdige sto f er eller kjemiske midler, da dette kan føre til korrosjon av produkthuset.
- Ikke utsett produktet for regn eller i nærheten av vann)f.eks. badekar, vask, kjøkkenvask, klesvask, våt kjeller, svømmebasseng).
- Hvis produktet blir vått ved et uhell, ikke fungerer normalt eller avgir uvanlige lyder eller lukter, må du umiddelbart trekke ut støpselet fra stikkontakten og kontakte en autorisert forhandler eller et servicesenter for ytterligere hjelp.
- Når du rengjør monitoren, må du bruke en tørr, myk klut som ikke inneholder fyktige sto f er. Trekk ut strømledningen eller strømadapteren før rengjøring.
- Ikke overbelast vegguttak, skjøteledninger eller integrerte stikkontakter, da dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Strømledningen eller strømadapteren skal plasseres på et sted der den ikke blir tråkket på eller klemt av

gjenstander over eller ved siden av, og du må være spesielt oppmerksom på ledningene ved støpselet, ved de integrerte stikkontaktene og ved uttaket på skjermen.

- Før du kobler vekselstrømledningen til strømadapteren eller skjermens strømgrensesnitt)avhengig av den faktiske produktstilen(, må du kontrollere at den lokale strømforsyningen oppfyller kravene til strømadapterens eller skjermens inngangsspenning.
- Ikke berør innsiden av dette produktet for å unngå elektrisk støt. Kun kvalifiserte teknikere har lov til å åpne dekselet på dette produktet.
- Strømkabelpluggen skal være lett tilgjengelig. Ikke plasser monitoren, møbler osv. På strømledningen. Skadet strømledning/støpsel kan forårsake brann eller gi deg elektrisk støt. Håndter strømledningen i støpselet, ikke trekk ut støpselet ved å trekke i strømledningen. Berør aldri strømledningen/støpselet med våte hender, da dette kan forårsake kortslutning eller elektrisk støt. Ikke lag en knute i strømledningen eller bind den med andre ledninger. Dersom ledningen er skadet, må den skiftes ut. Dette må kun gjøres av kvalifisert personell.
- Plasser ALDRI monitoren på tøy eller andre materialer som kan befinne seg mellom fjernsynsapparatet og støttende møbler.
- Ikke plasser monitoren på gulvet eller på skråfater.
- Hvis du planlegger å la skjermen stå ubrukt i lengre tid, eller hvis du skal være borte fra hjemmet)spesielt hvis det er barn, eldre eller personer med funksjonshemninger som er alene(, må du sørge for å trekke ut støpselet eller strømadapteren fra stikkontakten.
- Oppsamlet støv kan forårsake gnister og varme fra strømledningen eller strømadapteren, eller føre til at isolasjonen på strømledningen eller strømadapteren blir dårligere, noe som kan føre til elektrisk støt, lekkasje eller brann.
- Etter at du har flyttet skjermen fra et kaldt til et varmt sted, må du la den stå en stund før du slår den på, slik at eventuell kondens på innsiden kan forsvinne og tørke helt.
- Hvis du planlegger å installere dette produktet i støvete omgivelser med høy eller lav temperatur, høy luftfuktighet, kjemikalieholdige omgivelser og steder der det brukes 24 timer i døgnet)f.eks. flyplasser eller togstasjoner(, må du kontakte et autorisert servicesenter for å få ytterligere hjelp. I motsatt fall kan skjermen bli alvorlig skadet.
- Det er forbudt for barn å klatre på dette produktet.
- Ikke installer dette produktet på et ustabilt sted, f.eks. på en ustabil hylle, et skrånende gulv eller et sted som er utsatt for ytre vibrasjoner.
- Fest føttene/stativet forsiktig til produktet. Hvis stativet er utstyrt med skruer, må du stramme skruene godt til for å hindre at skjermen vipper. Ikke stram skruene for hardt.
- Ikke plasser monitoren på gulvet eller på skråfater.
- For å unngå fare for kvelning, sørg for at plastposer er vekk fra for babyer, barn og husdyr.

[illegible]

Sprzęt z tym symbolem to urządzenie elektryczne klasy II lub podwójnie izolowane. Został zaprojektowany w taki sposób, że nie wymaga bezpiecznego podłączenia do uziemienia elektrycznego.

Przechowywanie

Twoje urządzenie zostało dokładnie sprawdzone i zapakowane przed wysyłką. Podczas rozpakowywania upewnij się, że wszystkie części są w zestawie i przechowuj opakowanie z dala od dzieci. Zalecamy przechowywanie kartonu w okresie gwarancyjnym, aby zapewnić doskonałą ochronę urządzenia w przypadku naprawy lub gwarancji.

[illegible]

Oznakowanie to wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać z innymi odpadami domowymi w całej UE. Prosimy o recykling w odpowiedzialny sposób, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony.

Przeznaczony do użytku w pomieszczeniach wewnętrznych.

Wsparcie techniczne

Często zadawane pytania, instrukcje, pomoc i wsparcie:
tv.mythomson.com/support

[illegible]

W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych (burze, wyładowania atmosferyczne) i długich okresów bezczynności (wyjazd na wakacje) należy odłączyć monitor od sieci elektrycznej.

Wtyczka sieciowa służy do odłączania monitora od sieci elektrycznej i dlatego musi być łatwo dostępna. Jeśli monitor nie zostanie odłączony od sieci elektrycznej, urządzenie będzie nadal pobierać energię we wszystkich sytuacjach, nawet jeśli monitor znajduje się w trybie gotowości lub jest wyłączony..

Ważne: Przed przystąpieniem do instalacji lub obsługi należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

OSTRZEŻENIE!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), które są w stanie obsługiwać/mają doświadczenie w obsłudze takiego urządzenia bez nadzoru, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

- Nie należy umieszczać produktu w pobliżu lub nad grzejnikami elektrycznymi lub kaloryferami, ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- W pobliżu produktu nie należy umieszczać przedmiotów generujących ciepło (takich jak świece, popielniczki, kadzidełka, łatwopalne gazy lub substancje wybuchowe itp.
- Nie należy umieszczać na monitorze pojemników wypełnionych wodą, ponieważ może to spowodować porażenie lub poparzenie prądem elektrycznym.
- Nie wystawiać produktu na działanie substancji oleistych lub środków chemicznych, ponieważ może to spowodować korozję obudowy produktu.
- Nie wystawiać produktu na działanie deszczu lub w pobliżu wody (np. wanny, umywalki, zlewu kuchennego, zlewu do prania, mokrej piwnicy, basenu).
- Jeśli produkt zostanie przypadkowo zamoczony, nie będzie działał normalnie, a zwłaszcza jeśli będzie emitował nietypowe dźwięki lub zapachy, należy natychmiast odłączyć go od zasilania i skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub centrum serwisowym w celu uzyskania dalszej pomocy.
- Do czyszczenia monitora należy używać suchej, miękkiej ściereczki, która nie zawiera substancji lotnych. Przed czyszczeniem należy odłączyć przewód zasilający lub zasilacz.

- Nie nale ż y przecią ż a ć gniazdek ściennych, przedłu ż aczy ani zintegrowanych gniazdek elektrycznych, poniewa ż mo ż e to spowodować po ż ar lub pora ż enie prądem.
- Przewód zasilający lub zasilacz powinien być umieszczony w miejscu, w którym nie będzie nadeptywany ani ściskany przez przedmioty znajdujące się nad nim lub obok niego, a szczególną uwagę nale ż y zwrócić na przewody przy wtyczce, przy zintegrowanych gniazdach i przy wylocie monitora.
- Przed podłączeniem przewodu zasilającego do zasilacza lub interfejsu zasilania monitora)w zale ż no ś ci od rzeczywistego stylu produktu(nale ż y upewnić się, ż e lokalne ź ródło zasilania spełnia wymagania dotyczące napięcia wejściowego zasilacza lub monitora.
- Nie dotykać wnętrza produktu, aby uniknąć pora ż enia prądem. Tylko wykwali f kowani technicy mogą otwierać pokrywę tego produktu.
- Wtyczka przewodu zasilającego powinna być łatwo dostępna. Nie nale ż y umieszczać monitora, mebli itp. na przewodzie zasilającym. Uszkodzony przewód zasilający/wtyczka mo ż e spowodować po ż ar lub pora ż enie prądem. Przewód zasilający nale ż y trzymać za wtyczkę, nie wolno odłączać monitora ciągnąc za przewód zasilający. Nigdy nie dotykaj przewodu zasilającego/wtyczki mokrymi rękami, poniewa ż mo ż e to spowodować zwarcie lub pora ż enie prądem. Nigdy nie rób węzłów na przewodzie zasilającym ani nie wią ż go z innymi przewodami. W przypadku uszkodzenia przewód nale ż y wymienić. Tę czynność powinien wykonywać wyłącznie wykwali f kowany personel.
- NIGDY nie nale ż y umieszczać monitora na tkaninach lub innych materiałach, które mogą znajdować się pomiędzy telewizorem a meblami.
- Nie nale ż y umieszczać monitora na podłodze i pochyłych powierzchniach.
- Jeśli planujesz pozostawić monitor nieu ż ywany przez dłu ż szy czas lub jeśli zamierzasz przebywać poza domem)zwłaszcza jeśli w domu pozostają same dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne(, pamiętaj o odłączeniu wtyczki zasilania lub zasilacza od gniazdka.
- Nagromadzony kurz mo ż e powodować iskrzenie i nagrzewanie się przewodu zasilającego lub zasilacza albo pogorszenie izolacji przewodu zasilającego lub zasilacza, co mo ż e skutkować pora ż eniem prądem elektrycznym, wyciekiem lub po ż arem.
- Po przeniesieniu monitora z zimnego otoczenia do ciepłego, nale ż y pozostawić go na chwilę przed włączeniem, aby umo ż liwić całkowite rozproszenie i wyschnięcie skroplin wewnątrz.
- Jeśli planujesz zainstalować ten produkt w zakurzonym środowisku o wysokiej lub niskiej temperaturze, wysokiej wilgotności, środowisku zawierającym substancje chemiczne lub w miejscach, w których monitor będzie u ż ywany przez 24 godziny na dobę)takich jak lotniska, dworce kolejowe itp.(, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu uzyskania dalszej pomocy. W przeciwnym razie monitor mo ż e ulec powa ż nemu uszkodzeniu.
- Dzieciom nie wolno wspinać się na ten produkt.
- Nie nale ż y instalować tego produktu w niestabilnym miejscu, takim jak chybotliwa półka, pochyła podłoga lub miejsce nara ż one na zewnętrzne wibracje.
- Ostro ż nie przymocuj nó ż ki/stojak do produktu. Jeśli podstawa jest wyposa ż ona w śruby, nale ż y je mocno dokręcić, aby zapobiec przechylaniu się monitora. Nie nale ż y zbyt mocno dokręcać śrub.
- Nie nale ż y umieszczać monitora na podłodze ani na pochyłych powierzchniach.
- Aby uniknąć ryzyka uduszenia, plastikowe torby nale ż y przechowywać poza zasięgiem niemowląt, dzieci i zwierząt domowych.

[illegible]

O equipamento com este símbolo é um aparelho elétrico de Classe II ou com duplo isolamento. Este foi concebido de forma a não necessitar de uma ligação de segurança a terra..

Armazenamento

O seu dispositivo foi verificado e cuidadosamente embalado antes do envio. Quando o desembalar, certifique-se de que estão incluídas todas as peças e mantenha a embalagem fora do alcance das crianças.

Recomendamos que guarde a embalagem de cartão durante o período de garantia para poder proteger corretamente o dispositivo em caso de reparação ou se for usada a garantia.

Diretiva REEE

Esta marca no produto indica que, na UE, este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos. Recicle este dispositivo responsavelmente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto.

Este produto destina-se apenas a ser usado no interior.

Suporte

FAQ, manuais, ajuda e suporte:
tv.mythomson.com/support

,QIRUPDo}HV GH VHJXUDQoD

InEm condições meteorológicas extremas)tempestades, relâmpagos(e em longos períodos de inatividade)férias(, desligar o monitor da rede eléctrica.

A ficha de rede é utilizada para desligar o monitor da rede eléctrica e, por isso, deve permanecer facilmente operável. Se o monitor não estiver desligado eletricamente da rede, o aparelho continuará a consumir energia em todas as situações, mesmo que o monitor esteja em modo de espera ou desligado.

Importante: Leia atentamente estas instruções antes de instalar ou utilizar.

AVISO

(VWH DSDUHOKR GHVWLQD VH D VHU[XWLOL]DGR HP DSOLFDo}HV GRPpVWLFDV H VLPLODUHV WDLV FRPR
SDUD XWLOL]DU[P DSDUHOKR GHVWH WLSR VHP VXSHUYLVmR D
LQVWUXo}HV VREUH D XWLOL]DomR GR DSDUHOKR SRU XPD SHVVRD

- Não coloque este produto perto ou sobre aquecedores eléctricos ou radiadores, nem em locais expostos à luz solar direta.
- Não coloque objectos geradores de calor)como velas, cinzeiros, incenso, gás inflamável ou substâncias explosivas, etc.) perto do produto.
- Não coloque recipientes cheios de água em cima do monitor, pois pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.
- Não exponha o produto a substâncias oleosas ou agentes químicos, uma vez que tal pode provocar a corrosão da caixa do produto.
- Não exponha este produto à chuva ou perto de água)por exemplo, banheira, lava-loiça, lava-loiça da cozinha, lava-loiça da lavandaria, cave húmida, piscina(.
- Se o produto se molhar acidentalmente, não funcionar normalmente, especialmente se emitir qualquer som ou cheiro invulgar, desligue imediatamente a ficha da tomada de alimentação e contacte um revendedor ou centro de assistência autorizado para obter mais assistência.
- Quando limpar o monitor, certifique-se de que utiliza um pano seco e macio que não contenha substâncias voláteis. Antes de limpar, certifique-se de que desliga o cabo de alimentação ou o adaptador de alimentação.
- Não sobrecarregue as tomadas de parede, os cabos de extensão ou as tomadas de conveniência integrais,

uma vez que tal pode resultar em incêndio ou choque elétrico.

- O cabo de alimentação ou o adaptador de alimentação deve ser colocado num local onde não seja pisado ou apertado por objectos que se encontrem por cima ou ao lado, e deve ser dada especial atenção aos fos na fcha, nas tomadas de conveniência integrais e na saída do monitor.
- Antes de ligar o cabo de alimentação CA ao adaptador de alimentação ou à interface de alimentação do monitor)sujeito ao estilo do produto atual(, certifque-se de que a fonte de alimentação local cumpre os requisitos da tensão de entrada do adaptador de alimentação ou do monitor.
- Não toque no interior deste produto para evitar choques eléctricos. Apenas técnicos qualifcados estão autorizados a abrir a tampa deste produto.
- A fcha do cabo de alimentação deve ser facilmente acessível. Não coloque o monitor, móveis, etc. sobre o cabo de alimentação. Um cabo de alimentação/fcha danifcado pode provocar um incêndio ou um choque elétrico. Manuseie o cabo de alimentação pela fcha, não desligue o monitor puxando pelo cabo de alimentação. Nunca toque no cabo de alimentação/fcha com as mãos molhadas, pois isso pode provocar um curto-circuito ou um choque elétrico. Nunca faça um nó no cabo de alimentação nem o amarre com outros cabos. Quando danifcado, deve ser substituído, o que só deve ser feito por pessoal qualifcado.
- NUNCA coloque o monitor sobre tecidos ou outros materiais que possam estar situados entre o televisor e o mobiliário de apoio.
- Não coloque o monitor no chão e em superfícies inclinadas.
- Se planear deixar o monitor sem utilização durante um longo período de tempo, ou se for ausentar-se de casa)especialmente se houver crianças, idosos ou pessoas com defciência sozinhas(, certifque-se de que desliga a fcha de alimentação ou o adaptador de alimentação da tomada.
- O pó acumulado pode provocar faíscas e calor no cabo de alimentação ou no adaptador de alimentação ou deteriorar o isolamento do cabo de alimentação ou do adaptador de alimentação, provocando choques eléctricos, fugas ou incêndios.
- Depois de mover o monitor de um ambiente frio para uma área quente, deixe-o repousar durante algum tempo antes de o ligar para permitir que qualquer condensação no interior se dissipe completamente e seque.
- Se pretender instalar este produto em ambientes com pó, temperaturas altas ou baixas, humidade elevada, produtos químicos e locais de utilização 24 horas por dia)tais como aeroportos ou estações de comboio, etc.(, não se esqueça de contactar um centro de assistência autorizado para obter mais assistência. Caso contrário, o monitor pode fcar gravemente danifcado.
- As crianças estão proibidas de trepar para cima deste produto.
- Não instale este produto num local instável, como uma prateleira instável, um piso inclinado ou um local sujeito a vibrações externas.
- Fixe cuidadosamente os pés / suporte ao produto. Se o suporte for fornecido com parafusos, aperte-os frmemente para evitar que o monitor se incline. Não apertar demasiado os parafusos.
- Não coloque o monitor no chão ou em superfícies inclinadas.
- Para evitar o perigo de asfxia, mantenha os sacos de plástico fora do alcance dos bebés, das crianças e dos animais domésticos.

[illegible]

Echipamentul cu acest simbol este un aparat electric de clasa II sau un aparat electric cu izola ţ ie dublă. A fost proiectat astfel încât să nu necesite o conectare de siguran ţ ă la împământarea electrică..

Depozitarea

Produsul dvs. a fost veri f cat ş i ambalat cu aten ţ ie înainte de transport. Atunci când îl despacheta ţ i, asigura ţ i-vă că toate piesele sunt incluse ş i nu lăsa ţ i ambalajul la îndemâna copiilor. Recomandăm să păstra ţ i ambalajul pe perioada de garan ţ ie pentru a păstra dispozitivul perfect protejat în cazul repara ţ iei sau garan ţ iei.

Directiva DEEE

Acest marcaj indică faptul că produsul nu trebuie eliminat împreună cu alte de ş euri din gospodărie la nivelul UE. Recicla ţ i-l responsabil pentru a promova refolosirea sustenabilă a resurselor materiale.

Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să folosi ţ i sistemele de returnare ş i colectare sau contacta ţ i retailerul de unde a fost achizi ţ ionat produsul.

Destinat utilizării în interior doar.

Asisten ţ ă

Întrebări frecvente, manuale, ajutor ş i asisten ţ ă:
tv.mythomson.com/support

,QIRUPD°LL SULYLQG VLJXUDQ°D

În condi ţ ii meteorologice extreme furtuni, fulgere(ş i perioade lungi de inactivitate plecarea în vacan ţ ă(deconecta ţ i monitorul de la re ţ ea.

Mufa de re ţ ea este utilizată pentru a deconecta monitorul de la re ţ eaua electrică ş i, prin urmare, trebuie să rămână u ş or operabilă. Dacă monitorul nu este deconectat electric de la re ţ ea, dispozitivul va consuma în continuare energie pentru toate situa ţ iile, chiar dacă monitorul este în modul standby sau oprit.

Important: Citi ţ i în întregime aceste instruc ţ iuni înainte de a instala sau utiliza.

AVERTISMENT

Acest dispozitiv este destinat utilizării de către persoane)inclusiv copii(care sunt capabile/experimentate să utilizeze un astfel de dispozitiv fără supraveghere, cu excep ţ ia cazului în care au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea dispozitivului de către o persoană responsabilă pentru siguran ţ a lor.

- Nu amplasa ţ i acest produs în apropierea sau deasupra încălzitoarelor electrice sau a radiatoarelor, sau în locuri expuse la lumina directă a soarelui.
- Nu amplasa ţ i obiecte generatoare de căldură cum ar f lumânări, scrumiere, tămâie, gaze in famabile sau substan ţ e explozive etc.(lângă produs.
- Nu a ş eza ţ i recipiente pline cu apă pe monitor, deoarece acest lucru poate duce la un pericol de incendiu sau ş oc electric.
- Nu expune ţ i produsul la substan ţ e uleioase sau agen ţ i chimici, deoarece acest lucru poate provoca coroziunea carcasei produsului.
- Nu expune ţ i acest produs la ploaie sau în apropierea apei de exemplu, cadă, chiuvetă, chiuvetă de bucătărie, chiuvetă de spălătorie, subsol umed, piscină(.
- Dacă produsul se udă accidental, nu func ţ ionează normal, mai ales dacă emite un sunet sau un miros neobi ş nuit, scoate ţ i imediat din priză ş i contacta ţ i un dealer autorizat sau un centru de service pentru asisten ţ ă suplimentară.
- Când cură ţ a ţ i monitorul, asigura ţ i-vă că folosi ţ i o cârpă uscată, moale, care nu con ţ ine substan ţ e volatile Înainte de cură ţ are, asigura ţ i-vă că deconecta ţ i cablul de alimentare sau adaptorul de alimentare.
- Nu supraîncărca ţ i prizele de perete, cablurile prelungitoare sau prizele de confort integrate, deoarece acest lucru poate duce la incendiu sau ş oc electric.

- Cablul de alimentare sau adaptorul de alimentare trebuie amplasat într-un loc în care să nu fe călcat sau apăsat de obiecte afate deasupra sau lângă el ș i trebuie acordată o aten ț ie deosebită frelor de la f ș ă, de la prizele de convenien ț ă integrate ș i de la priza monitorului.
- Înainte de a conecta cablul de alimentare CA la adaptorul de alimentare sau la interfa ț a de alimentare a monitorului)în func ț ie de stilul real al produsului(, asigura ț i-vă că sursa de alimentare locală îndepline ș te cerin ț ele adaptorului de alimentare sau ale tensiunii de intrare a monitorului.
- Nu atinge ț i interiorul acestui produs pentru a preveni ș ocurile electrice. Numai tehnicienii calif ca ț i sunt autoriza ț i să deschidă capacul acestui produs.
- Ș techerul cablului de alimentare trebuie să fe u ș or accesibil. Nu a ș eza ț i monitorul, mobila etc. pe cablul de alimentare. Un cablu/ ș techer deteriorat poate provoca incendii sau vă poate provoca un ș oc electric. Manipula ț i cablul de alimentare de f ș ă, nu scoate ț i monitorul din priză trăgând de cablul de alimentare. Nu atinge ț i niciodată cablul de alimentare/ ș techerul cu mâinile umede, deoarece acest lucru ar putea provoca un scurtcircuit sau electrocutare. Nu face ț i niciodată un nod în cablul de alimentare ș i nu îl lega ț i cu alte cabluri. În cazul în care este deteriorat, acesta trebuie înlocuit; acest lucru trebuie făcut numai de către personal calif cat.
- Nu a ș eza ț i NICIODATĂ monitorul pe cârpe sau alte materiale care pot f amplasate între televizor ș i mobilierul de sus ț inere.
- Nu a ș eza ț i monitorul pe podea ș i pe suprafe ț e înclinate.
- Dacă inten ț iona ț i să lăsa ț i monitorul nefolosit pentru o perioadă îndelungată de timp sau dacă ve ț i f plecat de acasă)în special dacă sunt lăsa ț i singuri copii, bătrâni sau persoane cu dizabilită ț i(, asigura ț i-vă că deconecta ț i f ș a de alimentare sau adaptorul de alimentare de la priză.
- Praful acumulat poate provoca scântei ș i căldură de la cablul de alimentare sau adaptorul de alimentare sau poate deteriora izola ț ia cablului de alimentare sau a adaptorului de alimentare, ducând la ș ocuri electrice, scurgeri sau incendii.
- După mutarea monitorului dintr-un mediu rece într-o zonă caldă, lăsa ț i-l să stea o vreme înainte de a-l porni pentru a permite condensului din interior să se disipeze complet ș i să se usuce.
- Dacă inten ț iona ț i să instala ț i acest produs în medii cu praf, temperaturi ridicate sau scăzute, umiditate ridicată, medii cu con ț inut chimic ș i loca ț ii de utilizare 24 de ore din)24 m ar f aeroporturi sau gări etc.(, asigura ț i-vă că contacta ț i un centru de service autorizat pentru asisten ț ă suplimentară. În caz contrar, monitorul poate f grav deteriorat.
- Copiilor le este interzis să se ca ț ere pe acest produs.
- Nu instala ț i acest produs într-un loc instabil, cum ar f un raft ș ubred, o podea înclinată sau un loc supus vibra ț iilor externe.
- Ata ș a ț i cu aten ț ie picioarele / suportul la produs. Dacă suportul este prevăzut cu ș uruburi, strânge ț i bine ș uruburile pentru a preveni înclinarea monitorului. Nu strânge ț i prea tare ș uruburile.
- Nu a ș eza ț i monitorul pe podea sau pe suprafe ț e înclinate.
- Pentru a evita pericolul de sufocare, păstra ț i pungile de plastic departe de bebelu ș i, copii ș i animale domestice.

[illegible]

Uređaj sa ovim simbolom je električni aparat Klase II ili dvostruko izolovan. Dizajniran je na takav način da ne zahteva sigurnosni priključak na uzemljenje.

Skladištenje

Vaš je uređaj je pre isporuke pažljivo proveren i zapakovan. Prilikom raspakovanja uređaja proverite da li je dodatna oprema isporučena i držite ambalažu van domašaja dece. Preporučujemo da ambalažu sačuvate tokom garantnog perioda kako biste optimalno zaštitili vaš uređaj u slučaju popravke ili zamene uređaja.

WEEE Smernice

Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod u celoj EU ne sme odlagati zajedno sa ostalim kućnim otpadom. Molimo odgovorno reciklirajte otpad da biste promovisali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Ako želite da svoj korišteni uređaj odložite u otpad, konaktirajte kompanije za odlaganje i prikupljanje otpada ili se obratite prodavaču kod koga je uređaj kupljen.

Namenjeno za unutrašnju upotrebu samo.

Podrška

Česta pitanja, priručnici, pomoć i podrška:
tv.mythomson.com/support

6 L J X U Q R V Q H L Q I R U P D F L M H

U slučaju ekstremnih vremenskih uslova)oluje, gromovi(i dugih perioda neaktivnosti)odlazak na odmor(, isključite monitor iz struje. Utikač se koristi za isključivanje monitora iz električne mreže i stoga mora ostati lako dostupan. Ako monitor nije isključen iz struje, uređaj će i dalje trošiti energiju u svim situacijama, čak i ako je monitor u režimu pripravnosti ili isključen.

Važno: Molimo pročitajte ova uputstva u potpunosti prije instaliranja ili rada.

UPOZORENJE

Ovaj uređaj je namijenjen za korištenje od strane osoba)uključujući djecu(koje su sposobne/iskusne da bez nadzora rukuju takvim uređajem, osim ako ih je nadzirala ili ih je uputila osoba odgovorna za njihovu sigurnost o korištenju uređaja.

- Ne stavljajte ovaj proizvod blizu ili preko električnih grejača ili radijatora, niti na mesta izložena direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Ne postavljajte objekte koji generišu toplotu)kao što su sveće, pepeljare, tamjan, zapaljivi gas ili eksplozivne supstance, itd.(u blizini proizvoda.
- Ne stavljajte posude napunjene vodom na monitor jer to može dovesti do opasnosti od požara ili strujnog udara.
- Ne izlažite proizvod uljanim supstancama ili hemijskim agensima, jer to može izazvati koroziju kućišta proizvoda.
- Ne izlažite ovaj proizvod kiši ili blizini vode)npr. kada, sudopera, kuhinjska sudopera, lavabo, vlažan podrum, bazen(.
- Ako se proizvod slučajno pokvasi, ne radi normalno, posebno ako emituje neobičan zvuk ili miris, odmah isključite napajanje i kontaktirajte ovlašćenog prodavca ili servisni centar za dalju pomoć.
- Prilikom čišćenja monitora, obavezno koristite suvu, meku krpu koja ne sadrži isparljive supstance. Pre čišćenja, obavezno isključite strujni kabl ili adapter za napajanje.
- Nemojte preopteretiti zidne utičnice, produžne kablove ili integralne priključke jer to može dovesti do požara ili strujnog udara.
- Strujni kabl ili adapter za napajanje treba postaviti na mesto gde neće biti gažen ili pritisnut objektima iznad ili pored njega, i posebnu pažnju treba obratiti na žice kod utikača, kod integralnih priključaka i kod izlaza monitora.
- Pre povezivanja AC strujnog kabla sa adapterom za napajanje ili interfejsom za napajanje monitora)u

zavisnosti od stvarnog stila proizvoda(, molimo vas da se uverite da vaša lokalna naponska mreža zadovoljava zahteve adaptera za napajanje ili ulaznog napona monitora.

- Ne dodirujte unutrašnjost ovog proizvoda kako biste sprečili strujni udar. Samo kvali f kovani tehničari smeju otvarati poklopac ovog proizvoda.
- Utikač kabla za napajanje treba da bude lako dostupan.Nemojte postavljati monitor, nameštaj itd. na kabl za napajanje. Oštećeni kabl za napajanje/utikač može izazvati požar ili strujni udar. Držite kabl za napajanje za utikač, nemojte isključivati monitor povlačenjem kabla za napajanje. Nikada ne dodirujte kabel za napajanje/ utikač mokrim rukama jer to može uzrokovati kratki spoj ili strujni udar. Nikada nemojte praviti čvor na kablu za napajanje niti ga vezivati drugim kablovima. Kada je oštećen, mora se zamijeniti, to treba učiniti samo kvali f kovano osoblje.
- NIKADA ne postavljajte monitor na tkaninu ili druge materijale koji se mogu nalaziti između televizora i potporne nameštaja.
- Ne postavljajte monitor na pod i nagnute površine.
- Ako planirate da monitor ne koristite duže vreme, ili ako ćete biti odsutni od kuće)posebno ako su deca, starije osobe ili osobe sa invaliditetom ostavljene same(, obavezno isključite utikač za napajanje ili adapter za napajanje iz utičnice.
- Nakupljena prašina može izazvati varnice i zagrevanje strujnog kabla ili adaptera za napajanje, ili dovesti do pogoršanja izolacije strujnog kabla ili adaptera, što može rezultirati strujnim udarom, curenjem struje ili požarom.
- Nakon što premestite monitor iz hladnog okruženja u toplu prostoriju, ostavite ga neko vreme da odstoji pre nego što ga uključite kako bi se kondenzacija unutra potpuno raspršila i osušila.
- Ako planirate da instalirate ovaj proizvod u prašnjavim, veoma toplim ili hladnim, veoma vlažnim, hemikalijama zasićenim okruženjima i lokacijama za 24-časovnu upotrebu)kao što su aerodromi ili železničke stanice, itd.(, obavezno kontaktirajte ovlašćeni servisni centar za dalju pomoć. U suprotnom, monitor može biti ozbiljno oštećen.
- Deci je zabranjeno da se penju na ovaj proizvod.
- Ne instalirajte ovaj proizvod na nestabilno mesto, kao što je klimava polica, nagnuti pod ili mesto izloženo spoljnim vibracijama.
- Pažljivo pričvrstite noge / postolje na proizvod. Ako je postolje opremljeno šrafovima, čvrsto zategnite šrafove kako biste sprečili naginjanje monitora. Nemojte previše zatezati šrafove.
- Ne postavljajte monitor na pod ili na nagnute površine.
- Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, plastične kese držite van domašaja beba, djece i domaćih životinja.

[illegible]

Оборудование, маркированное таким символом, относит
электрическим прибором с двойной изоляцией. В силу с
безопасного соединения с системой заземления.

Хранение

Ваше устройство прошло тщательную проверку и было упаков
убедитесь, что все компоненты в наличии, и уберите упаковк
рекомендуем хранить коробку в течение всего срока действи
устройства в случае необходимости его возврата для ремонт

Директива об отходах электрического и электронног

Эта маркировка указывает на то, что данный продукт не с
бытовыми отходами на территории ЕС. Утилизируйте его
устойчивому вторичному использованию материалов. Д
воспользуйтесь соответствующей системой сбора или о
приобрели.

Предназначено только для использования в помещениях.

Поддержка

Частые вопросы, руководства, сп
поддержка:
tv.mythomson.com/support

Ï &

В экстремальных пог) ш т н ы р х м , у м с т л о в и я (х и при длительно
) отъезд в отпуск (отключайте монитор от сети.

Сетевая вилка используется для отключения монитор
должна оставаться легкодоступной. Если монитор не
будет продолжать потреблять энергию во всех ситуа
режиме ожидания или выключен.

Внимание! Перед установкой и эксплуатацией полностью прочтит

ВНИМАНИЕ

Данное устройство предназначено для использования здоровыми взрослыми лицами, (имеющими опыт работы с подобными устройствами без присм
проинструктированы об использовании устройства лицом, от

- Не размещайте это изделие рядом с электрическими нагре
местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей
- Не ставьте рядом с устройством пре) д м е т ы , и з л у ч а ю щ и е т е п л о
благовония, легковоспламеняющиеся газы или взрывоопасны
- Не ставьте на монитор емкости с водой, так как это может п
электрическим током.
- Не подвергайте изделие воздействию маслянистых веществ
привести к коррозии корпуса изделия.
- Не подвергайте устройство возд) й с т в и ю ж и д к о с т е й , о к а п а н и е и л и р а з б р ы з г и в а н и е
раковина, раковина для стирки, сырой подвал, бассейн (.
- Если изделие случайно намокло, не работает нормально, об
звук или запах, немедленно выньте вилку из розетки и обра
сервисный центр для получения дальнейшей помощи.

- При чистке монитора обязательно используйте сухую, мягку
  Перед чисткой обязательно отсоедините шнур питания или а
- Не перегружайте розетки, удлинители или встроенные розет
  или поражению электрическим током.
- Шнур питания или адаптер питания следует размещать в так
  не сдавливали находящиеся над ним или рядом с ним предмет
  проводам на вилке, на встроенных удобных розетках и на роз
- Перед подключением шнура питания переменного тока к а
  питания мо ы и та ри стимости от типа изделия (убедитесь, что ме
  требованиям входного напряжения адаптера питания или мо
- Не прикасайтесь к внутренним частям изделия во избежан
  Открывать крышку данного изделия разрешается только ква
- Вилка шнура питания должна быть легко доступна. Не кладите
  Поврежденный шнур питания/вилка могут стать причиной по
  током. Держите шнур питания за вилку, не отсоединяйте мони
  не прикасайтесь к шнуру питания/вилке мокрыми руками, это м
  или поражению электрическим током. Никогда не делайте уз
  его с другими шнурами. При повреждении шнура его необходим
  квалифицированный персонал.
- НИКОГДА не ставьте монитор на ткань или другие материа
  телевизором и несущей мебелью.
- Не ставьте монитор на пол и наклонные поверхности.
- Если вы планируете оставить монитор без использования
  отсутствовать в доме. Это будет важно если в доме есть дети, пожилые люди и
  возможностями, оставшиеся одни (, обязательно выньте вилк
  из розетки.
- Скопившаяся пыль может вызвать искрение и нагрев шнура пи
  изоляцию шнура питания или адаптера питания, что может п
  током, утечке или возгоранию.
- После перемещения монитора из холодного помещения в тепл
  перед включением, чтобы конденсат внутри полностью испар
- Если вы планируете устанавливать этот продукт в пыльн
  высоковлажных, химически активных средах и ме (нтаапхр ии ур ли
  аэропортах, на вокзалах и т. д. (, обязательно обратитесь за
  центр. В противном случае монитор может быть серьезно пов
- Детям запрещается забираться на это изделие.
- Не устанавливайте это изделие в неустойчивом месте, напри
  или в месте, подверженном внешней вибрации.
- Осторожно прикрепите ножки/подставку к изделию. Если по
  затяните винты, чтобы предотвратить наклон монитора. Не з
- Не ставьте монитор на пол или на наклонные поверхности.
- Чтобы избежать опасности удушья, храните пластиковые пак
  и домашних животных месте

Utrustning med denna symbol är en Klass II eller dubbelisolerad elektrisk apparat. Den är utformad så att den inte kräver säkerhetsanslutning till elektrisk jordning.

ZDUQLQJ

Din enhet har noggrant kontrollerats och packats innan leveransen. När du packar upp den, se till att alla delar ingår och förvara förpackningen borta från barn. Vi rekommenderar att du förvarar kartongen under garantiperioden för att hålla din enhet perfekt skyddad vid reparation eller garanti.

WEEE-direktivet

Denna märkning indikerar att denna produkt inte får kastas med annat hushållsavfall inom hela EU.

Återvinn den på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materiella resurser. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köpts.

Avsedd endast för inomhusbruk.

Kundservice

Vanliga frågor, manualer, hjälp och service:
tv.mythomson.com/support

6 I N H U K H W V L Q I R U P D W L R Q

Vid extrema väderförhållanden)stormar, blixtnedslag(och långa inaktivitetsperioder)semester(ska monitorn kopplas bort från elnätet.

Nätkontakten används för att koppla bort monitorn från elnätet och måste därför vara lätt att använda. Om monitorn inte är elektriskt frånkopplad från elnätet kommer enheten att dra ström i alla situationer, även om monitorn är i standby-läge eller avstängd..

9LNWLJW dessa instruktioner fullständigt innan den installeras eller används.

VARNING

'HQQD SURGXNW IU DYVHGG DWW DQYlQGD DQRUGQLQJ XWDQ WLOOV\Q VnYLGD
DY DWW DQYIQGD HQ VnGDQ DQRUGQLQJ XWDQ WLOOV\Q VnYLGD
DQYIQGQLQJHQ DY SURGXNWHQ DY HQ SHUVRQ VRP IU DQVYDULJ I|U

- Placera inte produkten i närheten av eller över elektriska element eller radiatorer, eller på platser som utsätts för direkt solljus.
- Placera inte värmegenererande föremål)t.ex. ljus, askfat, rökelse, brandfarlig gas eller explosiva ämnen(i närheten av produkten.
- Placera inte vattenfyllda behållare på bildskärmen eftersom det kan leda till brand eller elektriska stötar.
- Utsätt inte produkten för oljiga ämnen eller kemiska medel, eftersom detta kan orsaka korrosion av produktens hölje.
- Utsätt inte produkten för regn eller i närheten av vatten)t.ex. badkar, handfat, diskbänk, tvättställ, våt källare, pool).
- Om produkten blir blöt av misstag, inte fungerar normalt eller om den avger något ovanligt ljud eller lukt ska du omedelbart dra ut kontakten ur eluttaget och kontakta en auktoriserad återförsäljare eller ett servicecenter för ytterligare hjälp.
- När du rengör bildskärmen ska du använda en torr, mjuk trasa som inte innehåller fyktiga ämnen. Koppla ur nätkabeln eller nätadaptern före rengöring.
- Överbelasta inte vägguttag, förlängningssladdar eller integrerade uttag eftersom detta kan leda till brand eller elektriska stötar.
- Nätkabeln eller nätadaptern ska placeras på en plats där den inte kan trampas på eller klämmas av föremål

ovanför eller bredvid, och särskild uppmärksamhet ska ägnas åt ledningarna vid stickkontakten, vid de integrerade uttagen och vid bildskärmens uttag.

- Innan du ansluter nätkabeln till nätadaptern eller bildskärmens strömgränssnitt)beroende på produktens faktiska utformning(ska du kontrollera att din lokala strömförsörjning uppfyller kraven för nätadapterns eller bildskärmens ingångsspänning.
- Rör inte vid insidan av produkten för att undvika elektriska stötar. Endast kvalificerade tekniker får öppna locket till denna produkt.
- Nätsladdens kontakt ska vara lättillgänglig. Placera inte bildskärmen, möbler eller liknande på nätsladden. En skadad nätsladd/kontakt kan orsaka brand eller ge dig en elektrisk stöt. Hantera nätsladden i kontakten, dra inte ur bildskärmen genom att dra i nätsladden. Rör aldrig strömsladden/kontakten med våta händer eftersom det kan orsaka kortslutning eller elektriska stötar. Gör aldrig en knut i nätsladden eller knyt den med andra sladdar. När den är skadad måste den bytas ut, detta ska endast göras av kvalificerad personal.
- Placera ALDRIG bildskärmen på tyg eller annat material som kan finnas mellan TV-apparaten och stödjande möbler.
- Placera inte bildskärmen på golvet eller lutande ytor.
- Om du planerar att lämna bildskärmen oanvänd under en längre tid, eller om du ska vara borta från hemmet)särskilt om det finns barn, äldre eller funktionshindrade som lämnas ensamma(, se till att dra ut nätkontakten eller nätadaptern ur vägguttaget.
- Ansamlat damm kan orsaka gnistor och värme från nätsladden eller nätadaptern eller försämra isoleringen av nätsladden eller nätadaptern, vilket kan leda till elektriska stötar, läckage eller brand.
- När du har flyttat bildskärmen från en kall miljö till ett varmt utrymme ska du låta den stå en stund innan du slår på den så att eventuell kondens inuti kan försvinna och torka helt.
- Om du planerar att installera den här produkten i dammiga miljöer, miljöer med hög eller låg temperatur, hög luftfuktighet, miljöer som innehåller kemikalier eller miljöer som används dygnet runt)t.ex. flygplatser eller tågstationer(, ska du kontakta ett auktoriserat servicecenter för ytterligare hjälp. Annars kan bildskärmen skadas allvarligt.
- Barn får inte klättra på denna produkt.
- Installera inte produkten på en instabil plats, t.ex. en vinglig hylla, ett sluttande golv eller en plats som utsätts för yttre vibrationer.
- Sätt försiktigt fast fötterna/stativet på produkten. Om stativet är försett med skruvar, dra åt skruvarna ordentligt för att förhindra att bildskärmen lutar. Dra inte åt skruvarna för hårt.
- Placera inte monitorn på golvet eller på lutande ytor.
- För att undvika risk för kvävning, förvara plastpåsar utom räckhåll för spädbarn, barn och husdjur.

[illegible]

Subject to alterations. In consequence of continuous research and development technical specifications, design and appearance of products may change. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered marks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. All product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. 2025 © THOMSON, and the THOMSON logo are trademarks used by StreamView GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Vienna, Austria – further information at www.thomson-brand.com.
Contact email address: contact@streamview.com

tv.mythomson.com/en/

tv.mythomson.com/en/Support/FAQs/

18072025V01