

SMARTWATCH POUR ENFANTS

MANUEL D'INSTRUCTION



Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser cet appareil.

MISE EN ROUTE

Veuillez noter que cet appareil nécessite une carte sim Micro ricaric active, préchargée avec du temps d'antenne et des données pour que la montre fonctionne correctement. La fonction GPRS et l'identité de l'appelant doivent être activées sur la carte sim.

INSERTION DE LA CARTE SIM

- Dévissez le logement de la carte sim sur le côté gauche de la montre (utilisez le tournevis fourni).
- (utilisez le tournevis fourni). Veillez à ne pas perdre le joint en caoutchouc.
- Insérez la carte SIM dans la montre intelligente avec la puce métallique vers le haut et l'encoche vers l'intérieur.
- Utilisez le diagramme ci-dessous pour une utilisation correcte de la carte SIM - utilisez une MICRO SIM.



CHARGEMENT DE VOTRE MONTRE

- Utilisez le câble de chargement USB fourni -(AUCUNE SORTIE CA FOURNIE)
- Choisissez une prise 5v1A pour charger votre montre.
- Le temps de charge ne doit pas dépasser 4 heures.

INSTALLATION DE L'APPLICATION SUR LE TÉLÉPHONE MOBILE

- Veuillez noter que cette application est compatible avec Android IOS
- Veuillez scanner le code QR ci-dessous pour installer l'application.
- Vous pouvez également vous rendre dans votre magasin d'applications et rechercher
- SeTracker2



App QR Code



App from app store/Playstore

FONCTION DU PRODUIT

- Station de base+GPS Double positionnement
- Répertoire téléphonique
- Appel bidirectionnel - la montre peut passer et recevoir des appels
- Zone sécurisée
- Réveil
- Alerte d'urgence SOS
- Mise hors tension à distance
- Alarme de batterie faible
- Ami pare-chocs
- Podomètre pour compter les pas

AFFICHAGE ET DESCRIPTION DE L'ÉCRAN



Interface principale : La petite icône de la première ligne correspond au signal GSM, au mode de sonnerie, à la marque de mise en réseau, à l'icône de positionnement, à la marque de voix (non marquée dans le schéma), à la marque de batterie, en dessous se trouvent l'heure et la date.

Composez le numéro de téléphone : Écran tactile - touchez pour entrer dans votre répertoire téléphonique, il prend en charge jusqu'à 15 numéros.

Répertoire téléphonique : Écran tactile - touchez pour entrer dans votre répertoire téléphonique, il prend en charge jusqu'à 15 numéros.

Apprentissage rapide : Cliquez sur le menu de démarrage et vérifiez la bonne réponse
Alerte SOS : maintenez la touche d'alimentation (touche sos) enfoncée pendant 3 secondes et l'écran de la montre affichera SOS. La montre compose les numéros sélectionnés dans l'application.

Wechat : La montre peut envoyer un message vocal à l'application (SeTracker2) sur votre téléphone portable.

Appareil photo : L'application du téléphone mobile (SeTracker2) peut prendre des photos à distance, et la montre peut également prendre des photos par elle-même.

Photo : Vous pouvez enregistrer une photo.

Faire l'interface d'un ami : Vous pouvez heurter deux montres ensemble dans le mode pour les jumeler en tant qu'amis. La montre vous promet de le faire. Veuillez noter que cette montre ne peut prendre en charge qu'un seul ami à la fois. Après avoir réussi le jumelage avec un ami, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé et vous pourrez envoyer des messages vocaux.

Compteur de pas : Le compteur de pas est désactivé par défaut. Veuillez l'activer dans l'APP. La montre comptera les pas de votre enfant automatiquement une fois le compte de pas activé.

Informations sur l'appareil : Vous pouvez scanner le code QR de l'application (Setracker2) pour le télécharger, ainsi que consulter le code d'enregistrement et le numéro d'identification de l'appareil.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Téléchargement de l'application et enregistrement du compte administrateur 1.
Veuillez scanner le code QR ci-dessous pour installer l'application. Vous pouvez également vous rendre dans votre magasin d'applications et rechercher - SeTracker2

Remarque : La montre ne peut être liée qu'à un seul compte enregistré sur l'application SeTracker2. Vous pouvez télécharger l'application sur plusieurs appareils et utiliser les mêmes informations de connexion que le compte enregistré. Vous pouvez ajouter plus d'une montre à votre compte enregistré en utilisant la fonction d'ajout d'appareil.

Une fois le téléchargement terminé, les nouveaux utilisateurs cliquent sur l'icône d'enregistrement. L'enregistrement du compte est demandé.

Remarque : La personne qui s'enregistre doit saisir son numéro de téléphone mobile dans l'application.

Associer la montre au compte

Une fois l'enregistrement du compte réussi, vous devez associer la montre à votre compte. Le code d'enregistrement de la montre est utilisé pour lier la montre.

Remarque : ouvrez la page des paramètres dans le logiciel de la montre, puis cliquez sur le menu du code d'enregistrement. Un code QR et un numéro d'identification apparaissent. À ce moment-là, l'APP du téléphone mobile peut être scanné vers le code QR ou entrer le numéro d'identification. Vous pouvez également saisir le numéro d'identification manuellement. Le numéro situé sous le code de dimension est enregistré pour la liaison



INTRODUCTION AUX FONCTIONS DU NAIN

Après l'enregistrement, entrez le compte et le mot de passe corrects pour vous connecter à l'application. Veuillez sélectionner la langue : Anglais et Zone : Europe et Afrique Entrez dans l'interface principale. Voir ci-dessous.



Connectez-vous avec votre
e-mail et votre mot de passe



Interface principale

FONCTIONS MISES EN PLACE:

Enregistrement de la montre sur l'application

1. Sur l'écran d'accueil, veuillez cliquer sur la larme verte en haut à droite de l'écran pour enregistrer l'appareil de votre enfant.
2. Cliquez sur la liste des appareils, puis sur Ajouter un appareil.
3. Saisissez le code d'enregistrement (qui se trouve à l'arrière de la montre) manuellement ou scannez avec un lecteur de code QR et saisissez le nom de l'enfant ou le surnom de la montre, puis appuyez sur SAVE pour confirmer.

Si vous obtenez un message d'erreur "NO NETWORK EQUIPMENT", cela signifie que vous n'avez pas de signal réseau, veuillez vous déplacer et réessayer.

4. Une fois que vous vous êtes enregistré avec succès, vous pouvez configurer les fonctions de la montre en cliquant sur le bouton "Paramètres".

INTRODUCTION AUX FONCTIONS ACTIVES AMUSANTES

Sur la page de l'interface principale, veuillez cliquer sur la larme verte située à gauche de l'écran.

1. Santé - Cette fonction permet aux parents de surveiller les activités de leurs enfants : Compteur de pas, sports, exercices et modèles de pas.

2. Ne pas déranger - Définissez une heure à laquelle personne ne peut appeler ou envoyer des messages à la montre (par exemple, pendant les heures de cours).

3. réveil - Les parents peuvent régler un réveil pour réveiller les enfants.

4. messages - les parents peuvent envoyer un message à la montre.

5. Récompenses - Vous pouvez récompenser vos enfants pour leur bon comportement avec des cœurs.

6. SOS/ NUMÉRO DE FAMILLE : Vous pouvez saisir 3 numéros SOS préprogrammés. Sélectionnez OK pour confirmer votre réglage. Si vous obtenez un message d'erreur "PAS D'ÉQUIPEMENT DE RÉSEAU", cela signifie que vous n'avez pas de signal de réseau ou que vous n'avez pas de temps d'antenne et de données, veuillez vous déplacer vers un autre endroit et réessayer ou vérifier votre solde de temps d'antenne et de données.

7.SOUND GUARDIAN : Cette fonction vous permet de définir un numéro que la montre appellera à l'insu de votre enfant. en tant que parent, vous pouvez écouter ce qui se passe autour de votre enfant.

8. CALENDRIER DE MISE À JOUR DE LA LOCALISATION : Ce mode détermine la fréquence à laquelle la montre enverra un signal GPS au mobile. Si la batterie de la montre ne dure pas, modifiez le réglage.

9. ALERTE SMS : Sélectionnez le moment où vous souhaitez recevoir un sms (SOS batterie faible) et sélectionnez OK lorsque vous avez terminé votre sélection.

10. se faire des amis : lorsque les enfants ont d'autres amis avec la même montre, ils peuvent communiquer - la montre ne supporte qu'une seule montre à la fois.

11.annuaire téléphonique : les parents peuvent programmer jusqu'à 10 numéros qui peuvent communiquer avec la montre.

12. CONTACTS BABY : Vous pouvez ajouter les numéros de téléphone des amis de votre enfant avec la même montre pour qu'ils puissent communiquer avec la montre.

13. LANGUE ET FUSEAU HORAIRE : Sélectionnez la langue et le fuseau horaire. Pour les clients russes, veuillez choisir Est : GMT+8:00

14. SET LBS : c'est une autre façon de suivre la montre car cet appareil peut suivre le GPS et le LBS.

15. WATCH FINDER : c'est quand vous cherchez à trouver la montre. Une alarme se déclenchera si la montre se trouve à proximité du mobile.

16.REMOTE SHUTDOWN : Vous pouvez éteindre la montre depuis votre appareil mobile.