

ACTIVESHOP®

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Лампа Ocho Nails x2plus



Вносител:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Вроцлав, Полша

www.activeshop.com.pl

Rev. A/01/2025



Функции на устройството:

1. Сензор за движение
2. LED дисплей
3. Настройка на времето на 10 сек.
4. Настройка на времето за 30 сек.
5. Настройка на времето за 60s
6. Бутон за задаване на време за безболезнено втвърдяване и време на устройството до 99 сек.
7. Захранващ контакт



Описание на продукта

Лампата Ocho Nails е предназначена за професионална употреба. Тя ви позволява бързо да втвърдявате UV/LED гелове и хибриди.

Указания за употреба:

1. Свържете устройството към захранването.
2. Изберете времето за работа (10/30/60/99s).
3. При повторно натискане на бутона лампата ще премине в режим на готовност.
4. Когато се постави стрелка, без да се избере работно време, устройството автоматично ще зададе време 120 сек.
5. След като изберете работно време между 10/30/60s или поставите ръка в лампата и я активирате чрез сензора за движение, натиснете и задръжте бутона 99s. Това ще промени мощността от 54 W на 75 W (мощността на лампата може да се променя само когато лампата е в режим на избор на време за работа или чрез сензора за движение).
6. Задръжте натиснат бутона 99s - уредът ще премине в режим на безболезнено втвърдяване, като мощността ще се увеличава постепенно.
7. Когато времето за работа е избрано между 10/30/60s, времето се отброява назад до 0. Когато е избран режим на безболезнено втвърдяване 99s и е избран автоматичен старт от сензор за движение, времето се отброява от 0 до 99s или 120s, в зависимост от избраната опция.
8. Бутоните 10/30/60/99s имат функция за запаметяване. След като е избрано дадено време, лампата запомня избора и при следващото поставяне на ръка в лампата тя се стартира с предварително избраното време.

Спецификации на устройството:

Модел: X2plus

Входяща мощност: 24V 1A

Мощност: 75W

Светодиод: 36

светодиода (365-405nm)

Захранване: 75W:

-входно захранване 100-240V 0,5A 50-60Hz

-изходно захранване 24V 1A

Дължина на кабела: 146 cm

Размери на устройството: 20,5x20x10cm

Внимание:

- Моля, прочетете внимателно инструкциите преди употреба
- за да избегнете повреда на устройството, използвайте адаптера за захранване, включен в опаковката
- за да избегнете повреда на устройството или токов удар, пазете лампата от вода и други течности
- изключете устройството от електрическата мрежа, когато не го използвате
- не използвайте устройството, ако е повредено
- не използвайте устройството, ако захранването е повредено
- за да избегнете съкращаване на живота на лампата, не я използвайте за повече от 600 сек. едновременно
- не гледайте директно в LED лампата по време на употреба, за да избегнете увреждане на зрението си

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Устройството е професионално оборудване за използване в салони за красота. Работата с устройството само от квалифициран козметичен персонал позволява да се избегнат нежелани ефекти по време на лечението.
2. Устройството не трябва да се разглобява или да се правят опити да се използва за цели, различни от посочените в тези инструкции за употреба. Всички сервизни дейности и ремонти трябва да се извършват само от оторизиран сервизен техник (фирма ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Не инсталирайте и не работете с устройството в близост до течности, мокри места или с мокри ръце - така че в устройството да не могат да попаднат течности.
4. Незабавно извадете щепсела от контакта и се свържете с оторизираната сервизна фирма ACTIV Tomasz Pacholczyk в следните случаи: а) в устройството е попаднала течност, б) устройството излъчва странна миризма, дим или издава странни звуци, в) захранващият кабел е повреден, г) устройството е било съборено или корпусът му е бил повреден.

5. Не поставяйте никакви предмети върху кабелите. Не инсталирайте устройството на място, където някой може да стъпи върху захранващия кабел.
6. С цел безопасност изваждайте захранващия кабел от контакта всеки път, когато приключите работа с устройството.
7. Не поставяйте нищо в отвора на уреда. Ако в отвора попадне чужд предмет, извадете кабела от контакта и се свържете с дистрибутора или производителя.
8. Не поставяйте уреда върху нестабилна количка, рафт или превозно средство. Уредът може да се повреди, ако бъде изпуснат.
9. За да се гарантира фиксираният срок на експлоатация на уреда, се препоръчва да се спазва интервал от една минута преди повторно натискане на бутона за захранване (между включване и изключване и обратно).
10. Захранването трябва да отговаря на спецификациите, посочени на табелката с данни. В противен случай съществува риск от неправилно функциониране, повреда или дори изгаряне на уреда.

ВНИМАНИЕ:

1. В случай на повреда на захранващия кабел или други неизправности се обърнете към оторизиран сервизен център - така ще избегнете опасност.
2. Този уред може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и от лица с намалени физически и умствени способности и липса на опит и познания за оборудването, ако е осигурен надзор или инструкции за безопасно използване на уреда, така че да се разберат свързаните с това рискове.
3. Оборудването не е предназначено за игра от деца. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
4. Не оставяйте уреда без надзор, когато в близост се намират деца или лица, които нямат достатъчно познания за използването на уреда.
5. Този електроуред не е играчка. Неправилната употреба или контактът с електрическия уред могат да представляват риск за здравето или да доведат до смърт, затова уредът трябва да се използва и съхранява на недостъпно за деца място.



ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА

Изхвърляйте използваните електрически уреди, приспособления и опаковки в центрове за рециклиране в съответствие с принципите за опазване на околната среда. Не изхвърляйте електрическото оборудване в контейнерите с битови отпадъци. Спазвайте в съответствие с правилата за изхвърляне на този тип оборудване.

Изхвърляне на този тип оборудване. С цел опазване на околната среда в съответствие с Директива 2012/19/ЕО относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, отпадъците от електрическо оборудване трябва да се събират разделно и да се предават в пунктовете за събиране на отпадъци от електронно и електрическо оборудване.

В края на полезния си живот старите уреди съдържат напълно рециклируеми компоненти и затова трябва да бъдат предадени за рециклиране. Затова те трябва да се предават

